

# M18 SIC30HDR M18 SIC36HDR M18 SIC60SCHDR M18 SIC60HDR M18 SISH

EN	Original instructions
DE	Originalbetriebsanleitung
FR	Notice originale
т	Istruzioni originali
ES	Manual original
РТ	Manual original
NL	Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
DA	Original brugsanvisning
NO	Original bruksanvisning
sv	Bruksanvisning i original
FI	Alkuperäiset ohjeet
EL	Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
TR	Orijinal işletme talimatı
CS	Původním návodem k používání

ѕк	Pôvodný návod na použitie
PL	Instrukcją oryginalną
HU	Eredeti használati utasítás
SL	Izvirna navodila
HR	Originalne pogonske upute
LV	Instrukcijām oriģinālvalodā
LT	Originali instrukcija
ET	Algupärane kasutusjuhend
RU	Оригинальное руководство по эксплуатации
BG	Оригинално ръководство за експлоатация
RO	Instrucțiuni de folosire originale
мк	Оригинален прирачник за работа
UK	Оригінал інструкції з експлуатації
AR	التعليمات الأصلية

# CONTENTS

1	Gen	eral informations	2
	1.1	Specific safety rules for pipeline inspection systems	. 2
	1.2	Additional Safety and Working Instructions	. 2
	1.3	Technical data	. 3
	1.4	Specified conditions of use	. 3
	1.5	Radio Frequency Interface Requirements - Related to European installation	. 3
	1.6	EC-declaration of conformity	. 3
	1.7	GB-declaration of conformity	. 4
	1.8	One-key™	. 4
	1.9	Batteries	. 4
	1.10	Transporting lithium batteries	. 4
	1.11	Maintenance	. 4
	1.12	Symbols	5
2	Cont	trol hub M18 SISH	. 6
	2.1	Overview control hub M18 SISH	. 6
	2.2	Installing and removing battery pack	. 7
	2.3	Checking battery capacity	. 8
	2.4	Installing control hub M18 SISH	. 9
	2.5	Removing control hub M18 SISH	10
	2.6	Power on/off	11
	2.7	Monitor Connection	12
	2.8	USB Ports	13
	2.9	Grounding post	14
	2.10	Distance counter set	15
	2.11	Camera test port	16
	2.12	Formatting the internal drive and thumb drive	17
	2.13	Factory reset	18
	2.14	System update	19
2	Dino	line inspection roots	21
3	- ipe	Overview pipeline inspection reel M18 SIC30HDR M18 SIC36HDR	11 21
	3.2	Overview pipeline inspection reel M18 SIC60SCHDR M18 SIC60HDR	 22
	3.3	Installing the backnack plate	23
	3.4	Removing backpack plate	24
	3.5	Mounting the Wireless Monitor M18SIM	25
	3.6	Adjusting the Wireless Monitor M18SIM	26
	37	Using the nineline inspection reel	.0
	3.8	Camera head assembly	20
	3.0 3.0	Spring assembly	20
	3.9	Opring assembly	20
	3 11	Camera protective cover	ںر 1 ג
	3 10	Service & support	20
	J. 1Z	oervice a support	2ر

## 1 GENERAL INFORMATIONS

### 1.1 Specific safety rules for pipeline inspection systems

When working in pipes, make sure that these are not live or electrically charged. The pipes must not contain any liquid. The camera and the device must not come into contact with liquid.

The camera and the cable must not come into contact with oil, gas or other materials capable of causing corrosion.

To reduce the risk of explosion, electric shock and property damage, always check the work area before beginning a job. Do not allow cable to contact electrical, chemical, or moving hazards.

To reduce the risk of damage to the tool, do not use excessive force or "kink" the cable. Do not use in areas where vi-sual inspection camera and cable will contact corrosive or oily substances.

Do not use the cable to clear clogs or move obstructions. This is not a drain cleaner!

Use latex or rubber gloves, goggles, face shields, protective clothing, and respirator when chemicals, bacteria or other toxic or infectious substances are suspected to be in a drain line. Drains may contain chemicals, bacteria and other substances that may cause burns, be toxic or infectious or may result in other serious personal injury.

Practice good hygiene. Do not eat or smoke while handling or operating the tool. After handling or operating equipment, use hot, soapy water to wash hands and other body parts exposed to drain contents. This will help reduce the risk of health hazards due to exposure to toxic or infectious material.

Inspect cable for wear and damage before use. Do not twist, kink or over bend cables. Replace a worn or damaged cable before use.

CAUTION Use care when transporting this tool when the reel and backpack are connected. Tipping may occur.

Always use common sense and be cautious when using tools. It is not possible to anticipate every situation that could result in a dangerous outcome. Do not use this tool if you do not understand these operating instructions or you feel the work is beyond your capability; contact Milwaukee Tool or a trained professional for additional information or training.

Maintain labels and nameplates. These carry important information. If unreadable or missing, contact a MILWAUKEE service facility for a free replacement.

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- lead from lead-based paint
- crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- arsenic and chromium from chemically treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well-ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

#### 1.2 Additional Safety and Working Instructions

Do not try to replace the battery pack if the surface of the instrument is wet.

Do not dispose of used battery packs in the household refuse or by burning them. Milwaukee Distributors offer to retrieve old batteries to protect our environment.

Do not store the battery pack together with metal objects (short circuit risk).

Use only System M 18 chargers for charging System M 18 battery packs. Do not use battery packs from other systems.

Battery acid may leak from damaged batteries under extreme load or extreme temperatures. In case of contact with battery acid wash it off immediately with soap and water. In case of eye contact rinse thoroughly for at least 10 minutes and immediately seek medical attention.

**Warning!** To reduce the risk of fire, personal injury, and product damage due to a short circuit, never immerse your tool, battery pack or charger in fluid or allow a fluid to flow inside them. Corrosive or conductive fluids, such as seawater, certain industrial chemicals, and bleach or bleach containing products, etc., Can cause a short circuit.

This appliance is not intended to be used or cleaned by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given instructions concerning the safe use of the appliance by a person legally responsible for their safety. They should be supervised whilst using the appliance. Children shall not use, clean or play with this appliance, which when not in use should be secured out of their reach.

## 1.3 Technical data

	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Camera cable length	30 m	36 m	60 m	60 m	
Camera head	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Max. zoom	4x	4x	4x	4x	
Battery voltage					18 V
Weight according EPTA-Procedure 01/2014 (12 Ah)	10.8 kg	12.4 kg	16.6 kg	20.46 kg	5.37 kg
Frequency band(s) of Bluetooth				24	02-2480 MHz
Radio-frequency power					1.8 dBm
Bluetooth version				4.0 B	T signal mode
Recommended ambient operating temperature			18 +50 °C		-
Recommended battery Type		N	118B; M18HB		
Recommended charger Type		M12-18C, M1	2-18AC, M12-18FC,	M1418C6	

### 1.4 Specified conditions of use

The pipeline inspection system can be used to view and inspect pipes. The systems consist of three major modules:

- Pipeline inspection reels M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR

The pipeline inspection reel stores and controls the deployment of the push cable. The reels are available in the following sizes, the M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR mostly used in pipe sizes from 50 mm - 150 mm and the larger M18 SIC60HDR mostly used in pipe sizes from 75 mm - 250 mm. All sizes include push cable with a spring assembly that the self-leveling camera head mounts on. WIRELESS MONITOR M18SIM and CONTROL HUB M18 SISH M18SISH will work with all size reels.

All sizes can be used either in the vertical upright position or on its side in a horizontal position. The M18 SIC36HDR has a mounting plate on the back to attach backpack straps.

#### - Control hub M18 SISH

The CONTROL HUB M18 SISH is the brain of the pipeline inspection system.

The WIRELESS MONITOR M18SIM or tablet running the Milwaukee® pipeline inspection app connects to the CONTROL HUB M18 SISH to receive the recording video and captured pictures. Both are stored in the CONTROL HUB M18 SISH internal drive.

#### - Wireless monitor M18 SIM (not included, available seperately)

The WIRELESS MONITOR M18SIM allows for viewing the raw video from the camera head, recording videos and capturing picture images and playback functions of video and picture files. During the recording of videos, audio comments can be captured through the internal microphone, and text comments can be added via the labels option. These text comments will appear in the recorded video and will show in the pictures along with the system time, system date and distance of deployed push cable

Do not use this product in any other way as stated for normal use.

#### 1.5 Radio Frequency Interface Requirements - Related to European installation

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a EN 300 440 v2.1.1 receiver Category 3.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment is sensitive to other equipment that intentionally generates, radio frequency energy in the 2402-2480MHz that may conduce to the instability to use the Remote Control on it. However there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment suffer from the harmful interference from another radio device to radio this can be determined by turning the respective equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Turn off the disturbance equipment
- Increase the separation between the disturbance equipment
- Consult the dealer or an experienced radio technician for help

#### 1.6 EC-declaration of conformity

Hereby, Techtronic Industries GmbH declares that the radio equipment type M18SISH is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://services.milwaukeetool.eu.



### 1.7 GB-declaration of conformity

Hereby, Techtronic Industries GmbH declares that the radio equipment type M18SISH is in compliance with Directive S.I. 2017/1206 (as amended). The full text of the GB declaration of conformity is available at the following internet address: http://services.milwaukeetool.eu.

#### 1.8 One-key™

To learn more about the ONE-KEY functionality for this tool, please reference the Quick Start guide included with this product or go to www.milwaukeetool.com/one-key. To download the ONE-KEY app, visit the App Store or Google Play from your smart device.

Also, when the product experiences ESD, the Bluetooth communication will be disconnected. It needs to be reset manually to recover.

We considered the results to be within our minimum acceptable performance level according to EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1.

#### One-key<sup>™</sup> indicator

Solid Blue: Wireless mode is active and ready to be configured via the ONE-KEY™ app.

Blinking Blue Tool is actively communicating with the ONE-KEY<sup>™</sup> app.

Blinking Red Tool is in security lockout and can be unlocked by the owner via the ONE-KEY™ app.

#### 1.9 Batteries

Battery packs which have not been used for some time should be recharged before use.

Temperatures in excess of 50°C (122°F) reduce the performance of the battery pack. Avoid extended exposure to heat or sunshine (risk of overheating).

The contacts of chargers and battery packs must be kept clean.

For an optimum life-time, the battery packs have to be fully charged, after used.

To obtain the longest possible battery life remove the battery pack from the charger once it is fully charged.

For battery pack storage longer than 30 days:

Store the battery pack where the temperature is below 27°C and away from moisture Store the battery packs in a 30% - 50% charged condition Every six months of storage, charge the pack as normal.

#### 1.10 Transporting lithium batteries

Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.

Transportation of those batteries has to be done in accordance with local, national and international provisions and regulations.

- The user can transport the batteries by road without further requirements.
- Commercial transport of Lithium-Ion batteries by third parties is subject to Dangerous Goods regulations. Transport preparation and transport are exclusively to be carried out by appropriately trained persons and the process has to be accompanied by corresponding experts.

When transporting batteries:

- Ensure that battery contact terminals are protected and insulated to prevent short circuit.
- Ensure that battery pack is secured against movement within packaging.
- Do not transport batteries that are cracked or leak.

Check with forwarding company for further advice

#### **1.11 Maintenance**

Use only Milwaukee accessories and spare parts. Should components need to be replaced which have not been described, please contact one of our Milwaukee service agents (see our list of guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the machine type printed as well as the six-digit No. on the label and order the drawing at your local service agents or directly at: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.



# 1.12 Symbols

$\bigwedge$	CAUTION! WARNING! DANGER!
	Remove the battery pack before starting any work on the machine.
	Please read the instructions carefully before starting the machine.
	Wear gloves!
	Always wear goggles when using the machine.
	Do not dispose of waste batteries, waste electrical and electronic equipment as unsorted municipal waste. Waste batteries and waste electrical and electronic equipment must be collected separately. Waste batteries, waste accumulators and light sources have to be removed from equipment. Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection point. According to local regulations retailers may have an obligation to take back waste batteries and Waste electrical and electronic equipment free of charge. Your contribution to re-use and recycling of waste batteries and waste electrical and electronic equipment helps to reduce the demand of raw materials. Waste batteries, in particular containing lithium and waste Electrical and electronic equipment contain valuable, recyclable materials, which can adversely impact the environment and the human health, if not disposed of in an environmentally compatible manner. Delete personal data from waste equipment, if any.
V	Volts
	Direct current
CE	European Conformity Mark
UK CA	British Confomity Mark
001	Ukraine Conformity Mark
EAC	EurAsian Conformity Mark

## 2.1 Overview control hub M18 SISH



- 1 Spring locking clip holds the spring and camera in place during transportation
- 2 Spring recess keeps the spring and camera in place during transportation and storage.
- 3 Cable guide feed the spring and push cable through the guide before locking the CONTROL HUB In place
- 4 Handle
- 5 Lock release button push to unlock the CONTROL HUB assembly from the PIPELINE INSPECTION REEL
- 6 Power button press to turn on, press and hold to turn off
- 7 Distance reset button resets the distance of deployed push cable to zero
- 8 Onkey control LED
- 9 USB-A port for direct saving of videos and pictures and to perform firmware updates.
- 10 USB-C port optional for supplying power and data between the WIRELESS MONITOR M18SIM and CONTROL HUB
- 11 USB compartment cover is a watertight cover to keep debris out of the compartment.
- 12 Grounding post to ground the CONTROL HUB to earth while tracing push cable
- 13 Battery compartment cover is a watertight cover to keep debris out of the compartment
- 14 Battery compartment for M18™ battery
- 15 Contacts for the connection between CONTROL HUB and PIPELINE INSPECTION REEL
- 16 Camera test port is a troubleshooting tool for isolating the camera head's performance



ENGLISH

# 2.3 Checking battery capacity



2.4 Installing control hub M18 SISH 🛕 🏣 🔞





2.5 Removing control hub M18 SISH 🛕 🏣 🔞





ENGLISH

### 2.7 Monitor Connection

An external viewing device is required to adjust the settings, control features and to display the images and videos from the camera of the PIPELINE INSPECTION SYSTEM.

This external viewer is not included with the PIPELINE INSPECTION SYSTEM and must be purchased separately.

The following options are available:

- MILWAUKEE WIRELESS MONITOR M18SIM.
- Tablet or smartphone with running the MILWAUKEE PIPELINE INSPECTION APP.

The WIRELESS MONITOR can connect to the PIPELINE INSPECTION SYSTEM via Wi-Fi or USB-C cable and will be immediately ready for use. In order to use a tablet or smartphone, the MILWAUKEE PIPELINE INSPECTION APP must first be installed on that device.

#### FIRST TIME USE WITH THE WIRELESS MONITOR M18SIM:

- 1. Turn on the CONTROL HUB & WIRELESS MONITOR
- 2. The WIRELESS MONITOR will automatically connect to the CONTROL HUB in 25 seconds \*For wired connection, connect monitor and control hub with USB-C Cable

#### FIRST TIME USE WITH A SMARTPHONE OR TABLET:

- 1. Download and install the MILWAUKEE PIPELINE INSPECTION APP
- 2. Turn on the CONTROL HUB and viewing device
- 3. Go to Settings > Wi-Fi
- 4. Select MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #]
- 5. Enter Password: 29702000
- 6. Launch the MILWAUKEE PIPELINE INSPECTION APP



#### USB A

- Day use port. It allows for direct recording of video and picture files or transferring files from the CONTROL HUB internal drive.
- Perform firmware updates to CONTROL HUB.

#### USB C

- Connecting the WIRELESS MONITOR M18SIM to the CONTROL HUB bypassing a WI-FI connection. Power the CONTROL HUB from the WIRELESS MONITOR M18SIM when no battery is present in the CONTROL HUB or vice versa.



# 2.9 Grounding post 🛕 🚘 🔞

The grounding post must be used while using the LINE TRACE feature to trace push cable. The CONTROL HUB must be grounded to close the current loop to send out a good locate signal. Use the supplied grounding cable assembly with ground stake to ground the CONTROL HUB to earth.





# 2.10 Distance counter set 🛕 🚘 🔞

As the PIPELINE INSPECTION REEL rotates, the distance of push cable deployed is shown on the status bar of the WIRELESS MONITOR M18SIM.

Press the distance reset *button to reset the distance count.* 





# 2.11 Camera test port

If ever any camera head problems occur, it this possible to test the camera on the test port.



## 2.12 Formatting the internal drive and thumb drive

This setting allows the formatting of the CONTROL HUB M18 SISH's Internal 500GB Drive or Thumb Drive. The system requires that Thumb Drives be formatted in the FAT32 file system.

- 1. Go to SETTINGS ۞ → Format Memory
- 2. Select the memory.



3. Accept the on-screen message



The selected drive will be formatted, and the system will return to the **SETTINGS** menu.

### 2.13 Factory reset

Performing a factory reset will reset the CONTROL HUB M18 SISH to the factory defaults.

In the CONTROL HUB M18 SISH, the functionality that will reset to the factory default will be:

- LABELS will be erased
- VIDEO and IMAGE settings back to default :1080P
- The COMPANY NAME is removed
- SONDE frequency back to default
- LINE TRACE back to default
- SCREEN SETTINGS back to default: Hue, Brightness, Contrast, Saturation.
- UNITS of measure
- 1. Go to SETTINGS ۞ → Factory Reset



2. Select FACTORY RESET CONTROL HUB M18 SISH.



3. Read and acknowledge the Reset message by selecting OK.



The factory reset is now complete, and the system is returned to the FACTORY RESET sub-menu.

### 2.14 System update

Before updating a system, go to **SETTINGS** → **ABOUT** and make a note of the current firmware revisions in the system.

Firmware updates can be performed with the WIRELESS MONITOR M18SIM M18 SIM or tablet running the MILWAUKEE® PIPELINE INSPECTION APP.

- 1. Turn on both the CONTROL HUB M18 SISH and WIRELESS MONITOR M18SIM M18 SIM or tablet running the MILWAUKEE® PIPELINE INSPECTION APP.
- Check that the WIRELESS MONITOR M18SIM or tablet is connected to the CONTROL HUB M18 SISH by WI-FI. If it is not connected, you will need to connect it.
- 3. Insert a Thumb Drive with the firmware update on it into the CONTROL HUB M18 SISH's USB-A port.
- 4. Go to SETTINGS (☉ → system update



5. Select CONTROL HUB M18 SISH.



6. The filename of the update should be seen in this window. Choose the **filename** to begin the update.



7. Read and acknowledge the warning message by selecting **OK**.





8. A progress indicator will appear showing the progress of the update.



9. A confirmation message will appear when the update is complete. Select **OK** to reboot the system.



10. Go to **SETTINGS** → **ABOUT** to check that the firmware revision numbers have updated.

# **3 PIPELINE INSPECTION REELS**

## 3.1 Overview pipeline inspection reel M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR



- 1 Horizontal position feet
- 2 WIRELESS MONITOR M18SIM/tablet mount connector
- 3 WIRELESS MONITOR M18SIM rotation lock
- 4 WIRELESS MONITOR M18SIM tilt lock
- 5 Handle
- 6 Push cable drum and push cable
- 7 Vertical position feet
- 8 Push cable drum brake
- 9 Horizontal position feet
- 10 Backpack plate M18 SIC36HDR
- 11 Shoulder strap M18 SIC30HDR



- 1 Horizontal position feet
- 2 Retractable handle (shown in the lowered position)
- 3 Retractable handle lock and release button
- 4 WIRELESS MONITOR M18SIM mount/tablet mount connector
- 5 WIRELESS MONITOR M18SIM rotation lock
- 6 WIRELESS MONITOR M18SIM tilt lock
- 7 Handle
- 8 Push cable drum and push cable
- 9 Vertical position feet
- 10 Wheels
- 11 Push cable drum brake

# 3.3 Installing the backpack plate

The PIPELINE INSPECTION REEL M18 SIC36HDR comes with a backpack mounting plate which allows the reel to be carried as a backpack. This is useful for transporting the small reel to and from the job site. This is extremely helpful for climbing stairs or ladders.



Push with the palm of the hand against the bottom of the backpack until it locks in place. Give a slight tug to make sure that it is locked in place.

# 3.4 Removing backpack plate



3.5 Mounting the Wireless Monitor M18SIM



3.6 Adjusting the Wireless Monitor M18SIM



# 3.7 Using the pipeline inspection reel 🕂 🚘 🔞 🕢

Check push cable for wear - visually inspect the push cable for cuts, kinks, and abrasions as it is retrieved back into the cable cage. If the jacket is cut or worn to the point that the yellow or white kevlar braid can be seen, then it is time to replace the push cable. Using the push cable with open cuts will result in water and moisture entering the push cable and eventually traveling through it, causing a degraded camera image, or total image failure.

The push cable sections shown below are examples of badly worn jackets. Push cable such as this should be replaced as soon as possible.



Keep the push cable and termination spring assembly dry and clean – when retrieving the push cable keep a clean, dry rag in one hand and wipe down the push cable as it moves through it. At the end of the day,use low-pressure water to rinse off the camera head and rinse away accumulated dirt and debris that may be caught in the spring. Shake dry or use low-pressure air to blow the excess water away and dry off the parts. The camera head, push cable and termination parts are exposed to very harsh chemicals in day-to-day use. Keeping a clean system will help prolong the life of these parts.

Maintain proper control of the push cable – attempting to pull the push cable out of the reel while the reel is locked will result in the push cable collapsing in the reel and stressing the push cable. Pushing the push cable back into the reel while it is locked may cause the reel to tip over or kink the cable.

Position the reel on a flat surface approximately three to six feet or one to two meters from the entry point. This will provide enough space to work with the push cable without a lot of slack dragging on the ground. Use the friction brake to slow down the movement of the push cable drum if needed.

Using the reel in a horizontal position makes the width between the feet greater. This will give the reel more stability if on uneven surfaces and will lower the height when in confined spaces.



# 3.8 Camera head assembly 🛕 🚘 🔞

Avoid touching the green circuit board or gold pins on the spring assembly or camera head with bare hands. Touching these will transfer oils from the fingers to these components, which may lead to premature corrosion. Wear clean, dry rubber gloves if possible.

Before removing the camera head, wipe it dry, and remove any dirt that may fall into the camera connection areas.

Do not overtighten or use excessive force!





# 3.9 Spring assembly 🛕 🏣 🔮

Avoid touching the green circuit board or gold pins on the spring assembly or camera head with bare hands. Touching these will transfer oils from the fingers to these components, which may lead to premature corrosion. Wear clean, dry rubber gloves if possible.

Before removing the camera head, wipe it dry, and remove any dirt that may fall into the camera connection areas.

Do not overtighten or use excessive force!



# 3.10 Camera protective cover 🛕 🚘 🔞

Protective Covers – are covers that fit over the 25mm and 34mm camera heads. The protective covers are provided with all PIPELINE INSPECTION REEL systems or replacement camera heads.

Skids - are devices that attach to the spring assembly to keep the camera head off the floor of the pipe and prevent the camera head from making direct contact with the pipe.



#### Removing the protective cover



#### Installing the protective cover





# 3.11 Camera skids 🛕 🚘 👰

There are two skids available for both the 25mm and 34mm camera heads. A small 75 mm version and a medium 100 mm version.

#### 25mm Camera Skids

34mm Camera Skids



## 3.12 Service & support

If any part of your PIPELINE INSPECTION SYSTEM should require service, you will find Milwaukee Tool's service page and support number in the SERVICE & SUPPORT directory.

### Go to SETTINGS ۞ → SERVICE & SUPPORT



# INHALT

1	Allgemeine Hinweise	2
	1.1 Besondere Sicherheitsvorschriften für Rohrinspektionssysteme	2
	1.2 Weitere Sicherheits- und Arbeitsninweise	Z
	1.3 Technische Daten	
	1.4 Besummungsgemälse verwendung	
	1.5 Funkirequenzaniorderungen in Bezug auf europaische installationen	
	1.7 <b>UNE-</b> NET <sup>1</sup> <sup>m</sup>	4
	1.0 Transport you Lithium Jonan Akkup	4
	1.9 Transport von Litnium-ionen-Akkus	
	1.10 Waltung	
		ວ
2	Smart Hub M18 SISH	6
	2.1 Ubersicht Smart Hub M18 SISH	6
	2.2 Akku einsetzen und entnehmen	
	2.3 Akkuladezustand überprüten	8
	2.4 Smart Hub M18 SISH einsetzen	9
	2.5 Smart Hub M18 SISH entfernen	
	2.6 Ein-/Aus-Schalter	11
	2.7 Monitor anschließen	12
	2.8 USB-Ports	13
		14
	2.10 Langenzahler zurucksetzen	
	2.11 Kamera-Testanschluss	
	2.12 Internes Laufwerk und USB-Stick formatieren	
	2.13 Werkseinstellungen	18
	2.14 System-Update	19
3	ROHRINSPEKTIONSTROMMELN	21
	3.1 Ubersicht Rohrinspektionstrommel M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR	21
	3.2 Ubersicht Rohrinspektionstrommel M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR	22
	3.3 Tragevorrichtung installieren	23
	3.4 Tragevorrichtung entfernen	24
	3.5 Drahtlosen Monitor M18 SIM installieren	25
	3.6 Drahtlosen Monitor M18 SIM einstellen	
	3.7 Gebrauch der Rohrinspektionstrommel	27
	3.8 Kamerakopfbaugruppe	28
	3.9 Federgruppe	29
	3.10 Kameraschutzabdeckung	30
3.	3.11 Kameraführungen	31
	3.12 Service und Support	32

## 1.1 Besondere Sicherheitsvorschriften für Rohrinspektionssysteme

Bei Arbeiten in Rohren darauf achten, dass diese nicht unter Spannung stehen oder elektrisch aufgeladen sind. Die Rohre dürfen keine Flüssigkeit enthalten. Die Kamera und das Gerät dürfen nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommen.

Die Kamera und das Kabel dürfen nicht in Berührung mit Öl, Gas oder anderen korrosionsfähigen Materialien kommen.

Um das Risiko von Explosion, elektrischem Schlag und Sachschaden zu reduzieren, immer vor allen Arbeiten den Arbeitsbereich überprüfen. Das Kabel darf nicht mit elektrischen Komponenten, Chemikalien oder beweglichen Teilen in Kontakt kommen.

Um das Risiko von Schäden am Gerät zu reduzieren, keine übermäßige Kraft anwenden und das Kabel nicht knicken. Die Inspektionskamera und das Kabel nicht in Bereichen einsetzen, wo sie mit ätzenden oder öligen Substanzen in Berührung kommen können.

Das Kabel nicht zum Beseitigen von Verstopfungen oder Hindernissen verwenden. Dies ist kein Rohrreiniger!

Wenn das zu inspizierende Abflussrohr Chemikalien, Bakterien oder andere toxische Substanzen bzw. Infektionserreger enthalten könnte, dann verwenden Sie unter den vom Hersteller empfohlenen Schutzhandschuhen Latex- oder Gummihandschuhe sowie Schutzbrille, Gesichtsschutz, Schutzkleidung und Atemschutzmaske. Rohrleitungen können Chemikalien, Bakterien oder andere Substanzen enthalten, die toxisch oder infektionserregend sein und Verätzungen oder andere schwere Verletzungen hervorrufen können.

Beachten Sie die Hygienevorschriften. Essen oder rauchen Sie nicht, während Sie mit dem Gerät arbeiten. Nach dem Umgang mit oder dem Gebrauch des Rohrinspektionssystems sind die Hände und sonstige Körperteile, die mit dem Rohrinhalt in Berührung gekommen sind, immer mit warmem Wasser und Seife zu waschen. So vermeiden Sie Gesundheitsrisiken auf Grund von Kontakt mit toxischen oder infektionserregenden Stoffen.

Prüfen Sie das Kabel vor dem Gebrauch auf Verschleißspuren und Beschädigungen. Ersetzen Sie ein verschlissenes oder beschädigtes Kabel vor dem Einsatz des Geräts.

VORSICHT! Beim Transport des Rohrinspektionssystems mithilfe der Tragevorrichtung auf dem Rücken ist Vorsicht geboten. Sie könnten das Gleichgewicht verlieren.

Verwenden Sie das Gerät stets bedacht und vorsichtig. Es ist unmöglich, alle Gefahrensituationen vorherzusehen. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie die vorliegende Anleitung nicht verstehen oder sich mit der Arbeit überfordert fühlen. Wenden Sie sich für weitere Informationen oder Schulungen an Milwaukee oder einen qualifizierten Fachmann.

Etiketten und Typenschilder nicht entfernen. Diese Schilder enthalten wichtige Informationen. Wenn diese Hinweisschilder nicht mehr leserlich sind oder fehlen, wenden Sie sich an den MILWAUKEE-Kundendienst, um kostenlosen Ersatz zu erhalten.

Manche durch Schleif-, Säge- und Bohrmaschinen oder sonstige Bautätigkeiten verursachten Stäube können chemische Substanzen enthalten, die krebserregend sind, zu Geburtsschäden führen oder die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. Beispiele für diese Art von chemischen Substanzen sind:

- Blei aus Farben auf Bleibasis,
- kristallines Siliziumdioxid aus Ziegelsteinen, Zement oder anderen Mauerwerksprodukten sowie
- Arsen oder Chrom aus chemisch behandeltem Bauholz.

Das Expositionsrisiko hängt davon ab, wie oft Sie diese Art von Tätigkeit verrichten. Um das Expositionsrisiko so gering wie möglich zu halten, arbeiten Sie stets in gut belüfteten Bereichen. Tragen Sie eine offiziell genehmigte Schutzausrüstung, wie zum Beispiel Staubmasken mit Mikropartikelfilter.

#### 1.2 Weitere Sicherheits- und Arbeitshinweise

Den Akku nicht wechseln, wenn die Oberfläche des Werkzeugs nass ist.

Verbrauchte Akkus nicht verbrennen oder in den Hausmüll werfen. Milwaukee-Fachhändler bieten eine umweltgerechte Alt-Akku-Entsorgung an.

Akkus nicht zusammen mit Metallgegenständen aufbewahren (Kurzschlussgefahr).

Akkus des Systems M18 nur mit Ladegeräten des Systems M18 laden. Verwenden Sie keine Akkus aus anderen Systemen.

Unter extremer Belastung oder extremer Temperatur kann aus beschädigten Akkus Batterieflüssigkeit auslaufen. Bei Berührung mit Batterieflüssigkeit sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt sofort mindestens 10 Minuten gründlich spülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen. **Warnung!** Um die durch einen Kurzschluss verursachte Gefahr eines Brandes, von Verletzungen oder Produktbeschädigungen zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, den Akku oder das Ladegerät nicht in Flüssigkeiten ein und sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeiten eindringen können. Korrodierende oder leitfähige Flüssigkeiten, wie Salzwasser, bestimmte Chemikalien und Bleichmittel oder Produkte, die Bleichmittel enthalten, können einen Kurzschluss verursachen.

Dieses Gerät darf nicht von Personen bedient oder gereinigt werden, die über verminderte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten bzw. mangelnde Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, es sei denn, sie wurden von einer gesetzlich für ihre Sicherheit verantwortlichen Person im sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen. Oben genannte Personen sind bei der Verwendung des Geräts zu beaufsichtigen. Dieses Gerät gehört nicht in die Hände von Kindern. Bei Nichtverwendung ist es deshalb sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern zu verwahren.

## 1.3 Technische Daten

Kamerakabellänge	M18 SIC30HDR 30 m	M18 SIC36HDR 36 m	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Kamerakopf	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Max. Vergrößerung	4 x	4x	4x	4x	
Akkuspannung					18 V
Gewicht nach EPTA-Prozedur 01/2014 (4.0 Ah / 12 Ah	ı) 10,8 kg	12,4 kg	16,6 kg	20,46 kg	5,37 kg
Bluetooth-Frequenzband (Frequenzbänder)				24	402-2480 MHz
Hochfrequenzleistung					1,8 dBm
Bluetooth-Version				4.0 B1	-Signalmodus
Empfohlene Umgebungstemperatur beim Arbeiten			18 +50 °C		
Empfohlene Akkutypen			M18B; M18HB		
Empfohlene Ladegeräte		M12-18C, N	112-18AC, M12-18FC	, M1418C6	

## 1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Rohrinspektionssystem dient zur Sichtung und Inspektion von Rohrleitungen. Das System besteht aus drei Modulen:

#### - Rohrinspektionstrommel M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR

Die Rohrinspektionstrommel dient zum Auf- und Abwickeln und zur Steuerung des Schiebekabels. Die Trommeln sind in den folgenden Größen erhältlich: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR für Rohre mit einem Durchmesser von 50 mm bis 150 mm und das größere Modell M18 SIC60HDR für Rohre mit einem Durchmesser von 75 mm

bis 250 mm.

Alle Trommeln beinhalten ein Schiebekabel mit Federbaugruppe, auf der der selbstnivellierende Kamerakopf montiert ist. Der drahtlose Monitor M18 SIM und das Smart Hub M18 SISH können mit allen Trommeln verwendet werden. Alle Trommeln können sowohl senkrecht als auch waagrecht eingesetzt werden. Auf der Rückseite von M18 SIC36HDR kann eine Tragevorrichtung befestigt werden, um das Gerät auf dem Rücken zu tragen.

#### - Smart Hub M18 SISH

Das Smart Hub M18 SISH dient zur Steuerung des Rohrinspektionssystems.

Der drahtlose Monitor M18 SIM oder das Tablet, auf dem die Milwaukee® Rohrinspektions-App installiert ist, verbindet sich mit dem Smart Hub M18 SISH, um die Videoaufnahmen und Bilder zu empfangen. Sowohl Videos als auch Bilder werden auf dem internen Laufwerk des Smart Hubs M18 SISH gespeichert.

#### - Drahtloser Monitor M18 SIM (nicht im Lieferumfang enthalten; kann separat erworben werden)

Der drahtlose Monitor M18 SIM ermöglicht das Ansehen der vom Kamerakopf aufgenommenen Videos, das Aufzeichnen von Videos und Fotos sowie die Wiedergabe von Video- und Bilddateien. Während der Videoaufnahme können über das interne Mikrofon gesprochene Kommentare aufgezeichnet werden. Über die Funktion "Kennzeichnungen" können auch Kommentartexte hinzugefügt werden. Die Kommentartexte werden im aufgezeichneten Video eingeblendet und erscheinen zusammen mit Datum, Uhrzeit und abgewickelter Kabellänge auf den Fotos.

Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwendet werden.

#### 1.5 Funkfrequenzanforderungen in Bezug auf europäische Installationen

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte eines Empfängers der Kategorie 3 gemäß EN 300 440 V2.1.1 ein.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor funktechnischen Störungen in Wohngebäuden sicherstellen.

Dieses Gerät reagiert auf andere Geräte, die Funkwellen im Frequenzbereich von 2402 bis 2480 MHz aussenden. Dadurch kann es zu Störungen bei der Verwendung der Fernsteuerung kommen. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass sich unter bestimmten Umständen Störungen manifestieren. Um festzustellen, ob dieses Gerät durch die Funksignale anderer Geräte gestört wird, schalten Sie die anderen Geräte kurzfristig aus, um zu prüfen, ob die Störungen dann verschwinden. Folgende Maßnahmen können helfen, die Störungen zu beheben:

- Die Störquelle ausschalten.
- Den Abstand zur Störquelle erhöhen.
- Einen Fachhändler oder qualifizierten Funktechniker zu Rate ziehen.

## 1.6 EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Techtronic Industries GmbH, dass der Funkanlagentyp M18SISH der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://services.milwaukeetool.eu

## 1.7 ONE-KEY™

Um mehr über die ONE-KEY Funktionalität dieses Geräts zu erfahren, lesen Sie die beiliegende Schnellstartanleitung oder besuchen Sie uns im Internet unter www.milwaukeetool.com/one-key. Sie können die ONE-KEY App über den App Store oder Google Play auf Ihr Smartphone herunterladen.

Kommt es zu elektrostatischen Entladungen, wird die Bluetooth-Verbindung unterbrochen. Stellen Sie in diesem Fall die Verbindung manuell wieder her.

Das Gerät entspricht den Mindestanforderungen gemäß EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1.

### **ONE-KEY™** Anzeige

Blaues Leuchten: Funkverbindung ist aktiv und kann über die ONE-KEY™ App eingestellt werden.

Blaues Blinken: Gerät kommuniziert mit der ONE-KEY™ App.

Rotes Blinken: Gerät wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt und kann vom Bediener über die ONE-KEY™ App entsperrt werden.

### 1.8 Akkus

Längere Zeit nicht benutzte Akkus vor Gebrauch nachladen.

Eine Temperatur über 50°C vermindert die Leistung des Akkus. Längere Erwärmung durch Sonne oder Heizung vermeiden.

Die Anschlusskontakte an Ladegerät und Akku sauber halten.

Für eine optimale Lebensdauer muss der Akku nach dem Gebrauch voll geladen werden.

Für eine möglichst lange Lebensdauer sollte der Akku nach dem Aufladen aus dem Ladegerät entfernt werden.

Bei Lagerung des Akkus von mehr als 30 Tagen: Akku bei einer Temperatur von unter 27°C und trocken lagern. Akku bei einem Ladezustand von ca. 30%-50% lagern. Akku alle 6 Monate erneut aufladen.

### 1.9 Transport von Lithium-Ionen-Akkus

Lithium-Ionen-Akkus fallen unter die gesetzlichen Bestimmungen zum Gefahrguttransport.

Der Transport dieser Akkus muss unter Einhaltung der lokalen, nationalen und internationalen Vorschriften und Bestimmungen erfolgen.

- Verbraucher dürfen diese Akkus ohne Weiteres auf der Straße transportieren.
- Der kommerzielle Transport von Lithium-Ionen-Akkus durch Speditionsunternehmen unterliegt den Bestimmungen des Gefahrguttransports. Die Versandvorbereitungen und der Transport dürfen ausschließlich von entsprechend geschulten Personen durchgeführt werden. Der gesamte Prozess muss fachmännisch begleitet werden.

Folgende Punkte sind beim Transport von Akkus zu beachten:

- Stellen Sie sicher, dass die Kontakte geschützt und isoliert sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Akku innerhalb der Verpackung nicht verrutschen kann.
- Beschädigte oder auslaufende Akkus dürfen nicht transportiert werden.

Wenden Sie sich für weitere Hinweise an Ihr Speditionsunternehmen.



# 1.10 Wartung

Nur Milwaukee Zubehör und Milwaukee Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer Milwaukee Kundendienststelle auswechseln lassen (Broschüre Garantie/Kundendienstadressen beachten).

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerätes unter Angabe des Gerätetyps und der sechsstelligen Nummer auf dem Leistungsschild bei Ihrer Kundendienststelle oder direkt bei Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany angefordert werden.

# 1.11 Symbole

	ACHTUNG! WARNUNG! GEFAHR!
+	Vor allen Arbeiten am Gerät den Akku herausnehmen.
	Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.
	Schutzhandschuhe tragen!
	Beim Arbeiten mit dem Gerät stets Schutzbrille tragen.
	Altbatterien, Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Altbatterien, Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind getrennt zu sammeln und zu entsorgen. Entfernen Sie Altbatterien, Altakkumulatorn und Leuchtmittel vor dem Entsorgen aus den Geräten. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Fachhändler nach Recyclinghöfen und Sammelstellen. Je nach den örtlichen Bestimmungen können Einzelhändler verpflichtet sein, Altbatterien, Elektro- und Elektronik- Altgeräte kostenlos zurückzunehmen. Tragen Sie durch Wiederverwendung und Recycling Ihrer Altbatterien, Elektro- und Elektronik-Altgeräte dazu bei, den Bedarf an Rohmaterialien zu verringern. Altbatterien (vor allem Lithium-Ionen-Batterien), Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten wertvolle, wiederverwertbare Materialien, die bei nicht umweltgerechter Entsorgung negative Auswirkungen auf die Umwelt und Ihre Gesundheit haben können. Löschen Sie vor der Entsorgung möglicherweise auf Ihrem Altgerät vorhandene personenbezogene Daten.
V	Spannung
$\epsilon$	Europaiscnes Konformitatszeichen
UKCA	Britisches Konformitätszeichen
001	Ukrainisches Konformitätszeichen
EAL	Euroasiatisches Konformitätszeichen



# 2.1 Übersicht Smart Hub M18 SISH



- 1 Federsicherungsclip Zur Sicherung von Feder und Kamera während des Transports.
- 2 Federaufnahme Hält Feder und Kamera während Transport und Aufbewahrung an Ort und Stelle.
- 3 Kabelführung Vor dem Einrasten des Smart Hubs, die Feder und das Schiebekabel durch die Führung fädeln.
- 4 Griff
- 5 Entsperrtaste Diese Taste drücken, um das Smart Hub von der Rohrinspektionstrommel zu lösen.
- 6 Hauptschalter Einmal kurz drücken, um das Gerät einzuschalten; gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.
- 7 Taste Kabellänge zurücksetzen Setzt die Länge des abgewickelten Kabels auf Null.
- 8 ONE-KEY-LED-Anzeige
- 9 USB-A-Port Für das direkte Speichern von Videos und Fotos sowie für Firmware-Updates.
- 10 USB-C-Port Optionaler Versorgungs- und Datenanschluss zur Verbindung des drahtlosen Monitors M18 SIM mit dem Smart Hub.
- 11 USB-Anschlussabdeckung Wasserdichte Abdeckung, die die USB-Anschlüsse vor Staub und Feuchtigkeit schützt.
- 12 Erdungsstab Zur Erdung des Smart Hubs beim Verfolgen des Schiebekabels.
- 13 Akkuabdeckung Wasserdichte Abdeckung, die den Akku vor Staub und Feuchtigkeit schützt.
- 14 Akkufach Für M18™ Akku
- 15 Anschluss für die Verbindung von Smart Hub und Rohrinspektionstrommel.
- 16 Kamera-Testanschluss Zur Fehlerbehebung bei Problemen mit dem Kamerakopf



DEUTSCH

# 2.3 Akkuladezustand überprüfen

LITHIUM-ION	78-100 %
LITHIUM-ION	55-77 %
Milwaukee TATILE D LITHIUM-ION	33-54 %
Milwaukee Lithium-Ion	10-32 %
Milwaukee Litterum-Ion	< 10 %
Milwaukee Litterum-Ion	



2.5 Smart Hub M18 SISH entfernen 🛕 🏣 🔞





# 2.7 Monitor anschließen

Um die Einstellungen des ROHRINSPEKTIONSSYSTEMS zu ändern, dessen Funktionen zu steuern und die mit der Kamera aufgenommenen Bilder und Videos anzuzeigen, wird ein externes Anzeigegerät benötigt.

Das externe Anzeigegerät ist nicht im Lieferumfang des ROHRINSPEKTIONSSYSTEMS enthalten und muss separat gekauft werden.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- MILWAUKEE DRAHTLOSER MONITOR M18 SIM
- Tablet oder Smartphone mit der MILWAUKEE ROHRINSPEKTIONS-APP

Der DRAHTLOSE MONITOR wird per WLAN oder USB-C-Port an das ROHRINSPEKTIONSSYSTEM angeschlossen und ist sofort einsatzbereit. Bei Verwendung eines Tablets oder Smartphones zuerst die MILWAUKEE ROHRINSPEKTIONS-APP auf dem betreffenden Gerät installieren.

#### **ERSTMALIGER GEBRAUCH MIT DRAHTLOSEM MONITOR M18 SIM:**

- 1. Das SMART HUB und den DRAHTLOSEN MONITOR einschalten.
- Der DRAHTLOSE MONITOR verbindet sich innerhalb von 25 Sekunden automatisch mit dem SMART HUB.
  \*Für eine Kabelverbindung den Monitor über das USB-C-Kabel an den Smart Hub anschließen.

#### ERSTMALIGER GEBRAUCH MIT SMARTPHONE ODER TABLET:

- 1. Die MILWAUKEE ROHRINSPEKTIONS-APP herunterladen und installieren.
- 2. Das SMART HUB und das Anzeigegerät einschalten.
- 3. Die Option Einstellungen > WLAN anwählen.
- 4. Die Option MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #] anwählen.
- 5. Passwort eingeben: 29702000
- 6. Die MILWAUKEE ROHRINSPEKTIONS-APP starten.



### USB-A

- Port für den normalen Gebrauch. Gestattet die direkte Aufzeichnung von Video- und Bilddateien bzw. deren Übertragung vom internen Smart Hub-Laufwerk.
- Ermöglicht die Durchführung von Firmware-Updates auf dem Smart Hub.

### USB-C

 Ermöglicht die Verbindung zwischen drahtlosem Monitor M18 SIM und Smart Hub ohne WLAN-Verbindung. Stromversorgung des Smart Hubs über den drahtlosen Monitor M18 SIM oder umgekehrt, wenn der Akku nicht geladen ist.



# 2.9 Erdungsstab 🛕 🚘 🔞

Der Erdungsstab muss immer dann verwendet werden, wenn das Schiebekabel über die Funktion KABELVERFOLGUNG verfolgt wird. Das Smart Hub muss geerdet werden, damit die Stromschleife geschlossen ist und ein gutes Ortungssignal gesendet wird. Das mitgelieferte Erdungskabel samt Erdungsstab zur Erdung des Smart Hubs verwenden.



# 2.10 Längenzähler zurücksetzen 🛕 🚘 🚳

Beim Abwickeln der ROHRINSPEKTIONSTROMMEL wird die Länge des abgewickelten Kabels auf der Statusleiste des drahtlosen Monitors M18 SIM angezeigt.

Um die Anzeige zurückzusetzen, die Taste 🧖 drücken.





# 2.11 Kamera-Testanschluss

Sollte es Probleme mit dem Kamerakopf geben, kann die Kamera über den Testanschluss überprüft werden.



# 2.12 Internes Laufwerk und USB-Stick formatieren

Mit dieser Funktion können Sie das interne 500-GB-Laufwerk des Smart Hubs oder den USB-Stick formatieren. USB-Sticks müssen im FAT32-Format formatiert werden.

- 1. Wählen Sie EINSTELLUNGEN ۞ → SPEICHER FORMATIEREN
- 2. Den Speicher auswählen.



3. Die Meldung auf dem Bildschirm bestätigen.



Das gewählte Laufwerk wird formatiert und das System kehrt zum Menü EINSTELLUNGEN zurück.

## 2.13 Werkseinstellungen

Die Anwahl der Funktion Werkseinstellungen setzt das Smart Hub M18 SISH auf die im Werk eingestellten Werte zurück.

Folgende Einstellungen des Smart Hubs M18 SISH werden zurückgesetzt:

- KENNZEICHNUNGEN werden gelöscht.
- VIDEO- und BILD-Einstellungen werden auf 1080 P zurückgesetzt.
- Der FIRMENNAME wird gelöscht.
- Die SONDENFREQUENZ wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
- Die KABELVERFOLGUNG wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
- Die BILDSCHIRM-EINSTELLUNGEN werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt: Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung.
- MESSEINHEITEN
- 1. Wählen Sie EINSTELLUNGEN ۞ → WERKSEINSTELLUNGEN



2. Wählen Sie WERKSEINSTELLUNGEN Smart Hub M18 SISH.



3. Lesen und bestätigen Sie die Reset-Meldung mit OK.



Die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen ist abgeschlossen und das System kehrt zum Untermenü **WERKSEINSTELLUNGEN** zurück.



## 2.14 System-Update

Vor dem System-Update das Menü EINSTELLUNGEN → INFO öffnen und die aktuelle Firmware-Version notieren.

Firmware-Updates können entweder über den drahtlosen Monitor M18 SIM oder mit einem Tablet mit der Milwaukee® Rohrinspektions-App durchgeführt werden.

- 1. Das Smart Hub M18 SISH und den drahtlosen Monitor M18SIM oder das Tablet mit der Milwaukee® Rohrinspektions-App einschalten.
- Sicherstellen, dass der drahtlose Monitor M18 SIM bzw. das Tablet über WLAN mit dem Smart Hub M18 SISH verbunden ist. Wenn keine WLAN-Verbindung besteht, diese zuerst herstellen.
- 3. Den USB-Stick mit dem Firmware-Update in den USB-A-Port des Smart Hubs M18 SISH einstecken.
- 4. Wählen Sie EINSTELLUNGEN ③→ SYSTEM-UPDATE



5. Wählen Sie Smart Hub M18 SISH.



Der Dateiname des Updates wird auf dem Bildschirm angezeigt.
 DATEINAME auswählen, um das Update zu starten.



7. Lesen und bestätigen Sie die Warnmeldung mit OK.





8. Auf einem Fortschrittsbalken wird der Verlauf des Updates angezeigt.



9. Am Ende des Updates wird eine Meldung eingeblendet, die bestätigt werden muss. Wählen Sie OK, um das System neu zu starten.



10. Wählen Sie **<u>EINSTELLUNGEN</u>**→ **INFO**, um zu prüfen, ob die Firmware-Version aktualisiert wurde.

# **3 ROHRINSPEKTIONSTROMMELN**

# 3.1 Übersicht Rohrinspektionstrommel M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR



- 1 Stellfuß für horizontale Nutzung
- 2 Drahtloser Monitor M18 SIM Tablet-Halterung und Anschluss
- 3 Drahtloser Monitor M18 SIM Drehrretierung
- 4 Drahtloser Monitor M18 SIM Kipparretierung
- 5 Griff
- 6 Kabeltrommel mit Schiebekabel
- 7 Stellfuß für vertikale Nutzung
- 8 Kabeltrommelbremse
- 9 Stellfuß für horizontale Nutzung
- 10 Tragevorrichtung M18 SIC36HDR
- 11 Schultergurt M18 SIC30HDR



- 1 Stellfuß für horizontale Nutzung
- 2 Ausziehbarer Griff (in eingeschobener Position)
- 3 Taste zum Sperren und Entsperren des ausziehbaren Griffs
- 4 Drahtloser Monitor M18 SIM Halterung / Tablet-Halterung und Anschluss
- 5 Drahtloser Monitor M18 SIM Drehsicherung
- 6 Drahtloser Monitor M18 SIM Kippsicherung
- 7 Griff
- 8 Kabeltrommel mit Schiebekabel
- 9 Stellfuß für vertikale Nutzung
- 10 Räder
- 11 Kabeltrommelbremse

# 3.3 Tragevorrichtung installieren A

Die ROHRINSPEKTIONSTROMMEL M18 SIC36HDR ist mit einer Tragevorrichtung ausgestattet, mit der die Trommel wie ein Rucksack auf dem Rücken getragen werden kann. Damit lässt sich die kleine Trommel bequem zum Einsatzort transportieren, was vor allem beim Treppensteigen oder beim Einsatz von Leitern praktisch ist.



Die Tragevorrichtung oben einhängen und mit dem Handballen gegen die Unterseite drücken, bis die Tragevorrichtung einrastet. Kurz an der Tragevorrichtung ziehen, um sicherzustellen, dass sie eingerastet ist.

# 3.4 Tragevorrichtung entfernen 🛕 🚘



3.5 Drahtlosen Monitor M18 SIM installieren 🛕 🚘



3.6 Drahtlosen Monitor M18 SIM einstellen 🛕 🚍



# 3.7 Gebrauch der Rohrinspektionstrommel 🕂 🚘 🔞 🚱

Das Schiebekabel auf Verschleißspuren kontrollieren – Das Kabel beim Aufwickeln auf Schnitte, Knicke und Abrieb prüfen. Wenn die Ummantelung so stark abgenutzt ist, dass das gelbe oder weiße Kevlargeflecht zu sehen ist, muss das Schiebekabel ersetzt werden. Bei Verwendung eines Schiebekabels mit beschädigter Ummantelung können Wasser und Feuchtigkeit eindringen, was die Qualität der Kameraaufnahmen beeinträchtigen oder zu einem Ausfall der Kamera führen kann.

Die nachstehende Abbildung zeigt Beispiele für stark beschädigte Ummantelungen. Derartige Schiebekabel sind schnellstmöglich zu ersetzen.



Das Schiebekabel und die Federbaugruppe immer trocken und sauber halten – Das Kabel beim Aufwickeln immer mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen. Am Ende eines Arbeitstags den Kamerakopf und die Feder unter fließendem Wasser vorsichtig von Schmutzrückständen befreien. Trocken schütteln oder überflüssiges Wasser mit Niederdruckluft trockenblasen und die Teile anschließend abtrocknen. Kamerakopf, Schiebekabel und Anschlussteile sind im täglichen Einsatz aggressiven Chemikalien ausgesetzt. Die sorgfältige Reinigung des Systems verlängert die Lebensdauer dieser Teile.

Gehen Sie sorgsam mit dem Schiebekabel um – Ziehen Sie das Schiebekabel nicht aus der arretierten Trommel. Andernfalls wird das Kabel in der Trommel zusammengedrückt und wird übermäßig beansprucht. Das Zurückschieben des Schiebekabels in die arretierte Trommel dagegen kann die Rolle zum Kippen bringen oder das Kabel abknicken.

Die Trommel etwa 1 bis 2 Meter entfernt von der Eintrittsstelle auf ebenem Grund aufstellen. So bleibt genügend Platz zum Hantieren mit dem Kabel, ohne dass Kabelschlaufen über den Boden gezogen werden. Gegebenenfalls die Reibungsbremse betätigen, um die Bewegung des Schiebekabels zu verlangsamen.

Wird die Trommel in horizontaler Position verwendet, vergrößert sich die Fläche zwischen den Füßen. Das verleiht der Trommel einen stabileren Stand auf unebenem Grund und verringert deren Höhe, was unter beengten Platzverhältnissen von Vorteil ist.



# 3.8 Kamerakopfbaugruppe 🛕 🚘 🔞

Die grüne Leiterplatte bzw. die Goldkontakte auf der Federbaugruppe sowie den Kamerakopf nach Möglichkeit nicht mit bloßen Händen anfassen. Andernfalls überträgt sich die Fettschicht der Finger auf diese Komponenten, was zu deren frühzeitiger Korrosion führen kann. Tragen Sie nach Möglichkeit saubere und trockene Gummihandschuhe.

Den Kamerakopf vor dem Entnehmen trocken abwischen und Schmutzrückstände entfernen, die in den Anschlussbereich der Kamera fallen könnten.

Nicht zu fest anziehen und keine übermäßige Kraft anwenden!





# 3.9 Federgruppe 🛕 🚘 🕐

Die grüne Leiterplatte bzw. die Goldkontakte auf der Federbaugruppe sowie den Kamerakopf nach Möglichkeit nicht mit bloßen Händen anfassen. Andernfalls überträgt sich die Fettschicht der Finger auf diese Komponenten, was zu deren frühzeitiger Korrosion führen kann. Tragen Sie nach Möglichkeit saubere und trockene Gummihandschuhe.

Den Kamerakopf vor dem Entnehmen trocken abwischen und Schmutzrückstände entfernen, die in den Anschlussbereich der Kamera fallen könnten.

Nicht zu fest anziehen und keine übermäßige Kraft anwenden!



# 3.10 Kameraschutzabdeckung 🛕 🚘 👰

Schutzabdeckungen – Passend für Kameraköpfe mit 25 mm bzw. 34 mm Durchmesser. Diese Schutzabdeckungen werden mit allen ROHRINSPEKTIONSTROMMELN oder Ersatzkameraköpfen mitgeliefert.

Führungen – Sie werden auf die Federbaugruppe aufgesetzt, damit der Kamerakopf über dem Boden entlangfährt und nicht direkt mit dem Rohr in Berührung kommt.



### Schutzabdeckung entfernen



### Schutzabdeckung installieren





# 3.11 Kameraführungen 🛕 🚘 🔞

Für die 25 mm bzw. 34 mm breiten Kameraköpfe stehen jeweils zwei Führungen zur Verfügung: Eine kleine Ausführung mit 75 mm und eine mittlere Ausführung mit 100 mm.

Kameraführung 25 mm

Kameraführung 34 mm



# 3.12 Service und Support

Falls Ihr ROHRINSPEKTIONSSYSTEM repariert werden muss, gelangen Sie unter SERVICE UND SUPPORT auf die Service-Seite für Milwaukee-Werkzeuge mit allen wichtigen Telefonnummern.

# Wählen Sie EINSTELLUNGEN ۞ → SERVICE UND SUPPORT



# CONTENU

	_ · · · · · · ·	_
1	Consignes générales	2
	1.1 Consignes particulieres de securité pour les systemes d'inspection des tuyauterles	ےد
	1.2 Avis complementaries de securite et de travair	
	1.4 Itiliaation conforme ouv prescriptione	
	1.4 Oulisation conforme aux prescriptions	ວ 2
	1.5 Exigences en matiere de nequence radio en ce qui concerne les installations europeennes.	
	1.7 ONE-RET	4 /
	1.0 Transport de batteries lithium ion	
	1.9 Transport de Datteries influm-ion	
	1.10 Entretten	
	T. TT Symboles	J
2	Smart Hub M18 SISH	6
	2.1 Vue d'ensemble du Smart Hub M18 SISH	6
	2.2 Insertion et retrait de la batterie	7
	2.3 Vérification du niveau de charge de la batterie	
	2.4 Insertion du Smart Hub M18 SISH	9
	2.5 Retrait du Smart Hub M18 SISH	
	2.6 Commutateur MARCHE/ARRET	11
	2.7 Raccordement du moniteur	
	2.8 Ports USB	
	2.9 Piquet de terre	
	2.10 Remise à zéro du compteur de longueur	15
	2.11 Test de connexion de la caméra	
	2.12 Formatage du disque interne et de la clé USB	17
	2.13 Paramètres d'usine	
	2.14 Mise à jour du système	19
3	TAMBOURS D'INSPECTION DES TUYAUX	21
	3.1 Aperçu du tambour d'inspection des tuyaux M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR	21
	3.2 Aperçu du tambour d'inspection des tuyaux M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR	
	3.3 Installation du dispositif de transport	23
	3.4 Retrait du dispositif de transport	24
	3.5 Installation du moniteur sans fil M18 SIM	25
	3.6 Réglage du moniteur sans fil M18 SIM	
	3.7 Utilisation du tambour d'inspection des tuyaux	27
	3.8 Module de tête de caméra	
	3.9 Ensemble à ressort	
	3.10 Cache de protection de la caméra	
	3.11 Guides de caméra	31
	3.12 Service et assistance	

## 1.1 Consignes particulières de sécurité pour les systèmes d'inspection des tuyauteries

Pendant les travaux dans les tuyauteries, veiller à ce que celles-ci ne se trouvent pas sous tension et à ce qu'elles ne soient pas chargées électriquement. Les tuyauteries ne doivent pas contenir de liquide. La caméra et l'appareil ne doivent pas entrer en contact avec du liquide.

La caméra et le câble ne doivent pas entrer en contact avec de l'huile, du gaz ou d'autres matières qui provoquent la corrosion.

En vue de réduire le risque d'explosion, de choc électrique et de dommages matériels, contrôler la zone de travail avant chaque intervention. Le câble ne doit pas entrer en contact avec des composants électriques, des produits chimiques ou des parties mobiles.

En vue de réduire le risque de dommages au dispositif, ne pas appliquer une force excessive et ne pas plier le câble en angle vif. Ne pas utiliser la caméra d'inspection et son câble dans des endroits où ils pourraient entrer en contact avec des substances corrosives ou huileuses.

Ne pas utiliser le câble pour éliminer des engorgements ou des obstacles. Ce dispositif n'est pas un déboucheur!

Si le tuyau de vidange pourrait contenir des produits chimiques, des bactéries ou d'autres substances toxiques et/ou des agents pathogènes, porter sous les gants de protection conseillés par le fabricant des gants en latex ou en caoutchouc, ainsi que des lunettes de protection, une protection faciale, des vêtements de protection et un masque respiratoire. Les tuyaux peuvent contenir des produits chimiques, des bactéries et d'autres substances potentiellement toxiques, pathogènes ou qui pourraient causer des brûlures ou d'autres lésions graves.

Respecter les normes concernant l'hygiène. Ne pas manger et ne pas fumer lors de l'utilisation de l'appareil. Après avoir manutentionné ou utilisé le système d'inspection des tuyauteries, toujours se laver et autres parties du corps entrées en contact avec le contenu des tuyaux avec de l'eau chaude et du savon. Cela permettra d'éviter tout risque pour la santé dérivé du contact avec des substances toxiques ou pathogènes.

Contrôler le câble avant son usage pour détecter d'éventuels signes d'usure ou des dommages. Si le câble est usagé ou endommagé, il doit être remplacé avant l'utilisation de l'appareil.

ATTENTION ! Faire preuve de prudence lors du transport du système d'inspection des tuyaux à l'aide du dispositif de transport situé à l'arrière. Une perte d'équilibre est possible.

Utiliser toujours l'appareil de façon réfléchie et avec précaution. Il est impossible de prévoir toutes les situations dangereuses. Ne pas utiliser pas cet appareil sans en comprendre les présentes instructions ou en cas de sensation que la tâche à effectuer est trop compliquée. Contacter Milwaukee ou un professionnel qualifié si plus d'informations ou une formation supplémentaire sont nécessaires.

N'enlever aucune étiquette et plaquette. Les plaquettes contiennent des informations importantes. Dans le cas où ces plaquettes informatives ne soient plus lisibles ou soient absentes, s'adresser au service après-vente MILWAUKEE en vue d'obtenir un remplacement gratuit.

Certaines poussières provenant de machines de meulage, de sciage et de forage ou d'autres activités de construction peuvent contenir des substances chimiques qui sont cancérigènes, provoquent des malformations congénitales ou altèrent la fertilité. Exemples de ce type de substances chimiques :

- le plomb provenant de peintures à base de plomb,
- le dioxyde de silicium cristallin provenant de briques, de ciment ou d'autres produits de maçonnerie, et
- l'arsenic ou le chrome provenant de bois traité chimiquement.

Le risque d'exposition dépend de la fréquence à est exercé ce type d'activité. Pour réduire le risque d'exposition au minimum, toujours travailler dans des endroits bien ventilés. Porter un équipement de protection homologué, tel qu'un masque antipoussière avec filtre à microparticules.

### 1.2 Avis complémentaires de sécurité et de travail

Ne pas remplacer la batterie si la surface de l'outil est mouillée.

Ne pas jeter les batteries usées au feu ou avec les déchets ménagers. Milwaukee offre un système d'évacuation écologique des batteries usées.

Ne pas conserver les batteries avec des objets métalliques (risque de court-circuit)

Ne charger les batteries du système M18 qu'avec le chargeur de batterie du système M18. Ne pas charger des batteries d'autres systèmes.

En cas de conditions ou températures extrêmes, du liquide caustique peut s'échapper d'une batterie endommagée. En cas de contact avec le liquide caustique de la batterie, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin.



**Avertissement** ! Pour réduire le risque d'incendie, de blessures corporelles et de dommages causés par un court-circuit, ne jamais immerger l'outil, la batterie ou le chargeur dans un liquide ou laisser couler un fluide à l'intérieur de celui-ci. Les fluides corrosifs ou conducteurs, tels que l'eau de mer, certains produits chimiques industriels, les produits de blanchiment ou les produits qui contiennent des agents de blanchiment, etc., peuvent provoquer un court-circuit.

Ce dispositif ne doit pas être utilisé ou nettoyé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, à moins qu'elles n'aient reçu une instruction concernant la gestion sécurisée du dispositif par une personne juridiquement responsable de leur sécurité. Les personnes mentionnées ci-dessus devront être surveillées pendant l'utilisation du dispositif. Ce dispositif ne doit pas être manié par des enfants. Pour cette raison, en cas de non utilisation, il doit être gardé en sécurité hors de la portée des enfants.

# 1.3 Caractéristiques techniques

Longueur du câble de la caméra	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR 	M18 SISH
Tête de caméra	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Zoom max	4x	4x	4x	4x	
Tension batterie					18 V
Poids suivant procédure EPTA 01/2014 (4.0 Ah / 12 A	.h) 10,8 kg	12,4 kg	16,6 kg	20,46 kg	5,37 kg
Bande (bandes) de fréquence Bluetooth					02-2480 MHz
Puissance à haute fréquence					1,8 dBm
Version Bluetooth				4.0 B	T signal mode
Température conseillée lors du travail				°C	-
Batteries conseillées			M18B; M18	ВНВ	
Chargeurs de batteries conseillés		M12-18C	, M12-18AC, M1	2-18FC, M14	18C6

## **1.4 Utilisation conforme aux prescriptions**

Le système d'inspection des tuyaux sert à repérer et inspecter les tuyaux. Le concept est composé de trois modules :

### - Tambour d'inspection des tuyaux M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR

Le tambour d'inspection des tuyaux est utilisé pour enrouler et dérouler et pour contrôler le câble de poussée. Les tambours sont disponibles en deux tailles suivantes : M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR et M18 SIC60SCHDR pour les tuyaux d'un diamètre de 50 mm à 150 mm et le modèle plus grand M18 SIC60HDR pour les tuyaux d'un diamètre de 75 mm à 250 mm.

Tous les tambours comprennent un câble de poussée et de traction avec un ensemble de ressorts sur lequel est montée la tête de caméra à nivellement automatique. Le moniteur sans fil M18 SIM et le Smart Hub M18 SISH peuvent être utilisés avec tous les tambours.

Tous les tambours peuvent être utilisés à la fois verticalement et horizontalement. Au dos du M18 SIC36HDR, un dispositif de transport peut être attaché pour porter l'appareil sur le dos.

### - Smart Hub M18 SISH

Le Smart Hub M18 SISH est utilisé pour contrôler le système d'inspection des tuyaux. Le moniteur sans fil M18 SIM ou la tablette sur laquelle est installée l'application Inspection des tuyaux Milwaukee® se connecte au Smart Hub M18 SISH pour recevoir des vidéos et des images. Les vidéos et les images sont stockées sur le disque interne du Smart Hub M18 SISH.

### - Moniteur sans fil M18 SIM (non inclus ; peut être acheté séparément)

Le moniteur sans fil M18 SIM permet de visualiser les vidéos enregistrées par la tête de caméra, d'enregistrer des vidéos et des photos, et de lire des fichiers vidéo et des images. Lors de l'enregistrement vidéo, les commentaires peuvent être enregistrés par le biais du microphone interne. Des textes de commentaires peuvent également être ajoutés à l'aide de la fonction « Étiquettes ». Les textes des commentaires sont fondus dans la vidéo enregistrée et apparaissent sur les photos avec la date, l'heure et la longueur du câble déroulé.

Comme déjà indiqué, cette machine n'est conçue que pour être utilisée conformément aux prescriptions.

### 1.5 Exigences en matière de fréquence radio en ce qui concerne les installations européennes

Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables à un récepteur de catégorie 3, conformément à la norme EN 300 440 V2.1.1

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet appareil est sensible aux autres appareils émettant des ondes radio dans la gamme de fréquences de 2 402 à 2 480 MHz. Cela peut causer des interférences nuisibles aux communications radio lors de l'utilisation de la

télécommande. Il ne peut être exclu que, dans certaines circonstances, des interférences puissent se produire. Pour déterminer si cet équipement est perturbé par des signaux radio provenant d'autres équipements, éteindre temporairement ces derniers pour vérifier l'absence ou la présence d'interférences. Les mesures suivantes peuvent contribuer à éliminer les interférences :

- Éteindre la source d'interférences.
- Augmenter la distance par rapport à la source d'interférences.
- Consulter un revendeur spécialisé ou un technicien radio qualifié.

## 1.6 Déclaration CE de conformité

Le soussigné, Techtronic Industries GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type M18SISH est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : http://services.milwaukeetool.eu

## 1.7 ONE-KEY™

Pour tout renseignement complémentaire sur la fonction ONE-KEY de cet appareil, lire les brèves instructions annexées ou consulter notre page Internet www.milwaukeetool.com/one-key. L'application ONE-KEY peut être téléchargée à partir de l'App Store ou de Google Play sur votre smartphone.

En cas de décharges électrostatiques, la connexion Bluetooth est interrompue. Dans ce cas, rétablir la connexion manuellement.

L'appareil répond aux exigences minimales conformément à EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1.

### Affichage ONE-KEY™

Voyant bleu fixe : la liaison radio est active et peut être réglée via l'appli ONE-KEY™.

Voyant bleu clignotant : l'outil communique avec l'appli ONE-KEY™.

Voyant rouge clignotant : l'outil a été verrouillé pour des raisons de sécurité et peut être déverrouillé par l'opérateur via l'appli ONE-KEY™.

### 1.8 Batterie

Recharger les batteries avant utilisation après une période de non-utilisation prolongée

Une température supérieure à 50 °C amoindrit la capacité des batteries. Éviter les expositions prolongées au soleil ou au chauffage.

Tenir propres les contacts des batteries et des chargeurs.

Pour une durée de vie optimale, les batteries doivent être chargées à fond après l'utilisation.

Pour une plus longue durée de vie, enlever les batteries du chargeur de batterie quand celles-ci sont chargées.

En cas d'entreposage de la batterie pour plus de 30 jours : Entreposer la batterie à 27 °C environ dans un endroit sec. Entreposer la batterie avec une charge d'environ 30 % - 50 %. Recharger la batterie tous les 6 mois.

### 1.9 Transport de batteries lithium-ion

Les batteries lithium-ion sons soumises aux dispositions législatives concernant le transport de produits dangereux.

Le transport de ces batteries devra s'effectuer dans le respect des dispositions et des normes locales, nationales et internationales.

- Les utilisateurs peuvent transporter ces batteries sans restrictions.
- Le transport commercial de batteries lithium-ion est réglé par les dispositions concernant le transport de produits dangereux. La préparation au transport et le transport devront être effectués uniquement par du personnel formé de façon adéquate. Tout le procédé devra être géré d'une manière professionnelle.
   Durant le transport de batteries, les consignes suivantes doivent être respectées :

• S'assurer que les contacts soient protégés et isolés en vue d'éviter des courts-circuits.

- S'assurer que le groupe de batteries ne puisse pas se déplacer à l'intérieur de son emballage.
- Des batteries endommagées ou des batteries perdant du liquide ne devront pas être transportées.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au transporteur professionnel.

# 1.10 Entretien

N'utiliser que des pièces et accessoires Milwaukee. Pour des pièces dont l'échange n'est pas décrit, s'adresser de préférence au service après-vente Milwaukee (voir brochure Garantie/Adresses des services après-vente).

En cas de besoin, il est possible de demander un dessin éclaté du dispositif en indiquant le modèle de la machine et le numéro à six chiffres imprimé sur la plaquette de puissance et en s'adressant au service aprèsvente ou directement à Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

# 1.11 Symboles

$\bigwedge$	ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!
	Avant tous travaux sur l'appareil, retirer la batterie.
	Lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service
	Porter des gants de protection !
	Toujours porter des lunettes protectrices en travaillant avec l'appareil.
	Les déchets de piles et les déchets d'équipements électriques et électroniques (déchets d'équipements électriques et électroniques) ne sont pas à éliminer dans les déchets ménagers. Les déchets de piles et les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés et éliminer séparément. Retirez les déchets de piles, les déchets d'accumulateurs et les ampoules des appareils avant de les jeter. S'adresser aux autorités locales ou au détaillant spécialisé en vue de connaître l'emplacement des centres de recyclage et des points de collecte. Selon les réglementations locales, les détaillants peuvent être tenus de reprendre gratuitement les déchets de piles et les déchets d'équipements électriques et électroniques. Contribuez à réduire la demande de matières premières en réutilisant et en recyclant vos déchets de piles et d'équipements électriques et électroniques. Les déchets de piles (surtout les piles au lithium-ion) et les déchets d'équipements électriques et électroniques comportent des matériaux précieux et recyclables qui peuvent avoir des impacts négatifs sur l'environnement et sur votre santé s'ils ne sont pas éliminés de manière écologique. Avant de mettre au rebut votre ancien appareil, supprimez les données personnelles qui pourraient s'y trouver. Divis de collecte sur www.guefairedemesdetets.fr
V	Tension
	Courant continu
()	Marque de conformité européenne
UK CA	Marque de conformité britannique
001	Marque de conformité ukrainienne
EAL	Marque de conformité d'Eurasie

**FRANÇAIS** 

# 2.1 Vue d'ensemble du Smart Hub M18 SISH



- 1 Pince de sécurité à ressort Pour sécuriser le ressort et la caméra pendant le transport.
- 2 Pince à ressort Maintient le ressort et la caméra en place pendant le transport et le stockage.
- 3 Guide du câble Avant d'enclencher le Smart Hub, enfiler le ressort et pousser le câble dans le guide.
- 4 Poignée
- 5 Bouton de déverrouillage Appuyer sur ce bouton pour libérer le Smart Hub du tambour d'inspection des tuyaux.
- 6 Interrupteur principal Appuyer une fois brièvement pour allumer l'appareil ; maintenir le bouton enfoncé pour éteindre l'appareil.
- 7 Bouton de remise à zéro de la longueur du câble Remet à zéro la longueur du câble déroulé.
- 8 Indicateur LED ONE-KEY
- 9 Port USB-A Pour le stockage direct de vidéos et de photos et pour les mises à jour du micrologiciel.
- 10 Port USB-C Port d'alimentation et de données en option pour connecter le moniteur sans fil M18 SIM au Smart Hub.
- 11 Couvercle de port USB Couvercle étanche qui protège les ports USB de la poussière et de l'humidité.
- 12 Piquet de terre Pour mettre le Smart Hub à la terre lors du suivi du câble de poussée.
- 13 Couvercle de la batterie Couvercle étanche qui protège la batterie de la poussière et de l'humidité.
- 14 Compartiment de la batterie Pour la batterie M18™
- 15 Connexion pour le raccordement du Smart Hub et du tambour d'inspection des tuyaux.
- 16 Port de test de la caméra Pour le dépannage des problèmes de la tête de caméra.



FRANÇAIS
## 2.3 Vérification du niveau de charge de la batterie



2.4 Insertion du Smart Hub M18 SISH 🛕 🚘 🖤





2.5 Retrait du Smart Hub M18 SISH 🛕 🏣 🖤





### 2.7 Raccordement du moniteur

Un dispositif d'affichage externe est nécessaire pour modifier les paramètres du SYSTÈME D'INSPECTION DES TUYAUX,, contrôler ses fonctions et afficher les images et les vidéos prises avec la caméra.

L'unité d'affichage externe n'est pas incluse avec le SYSTÈME D'INSPECTION DES TUYAUX et doit être achetée séparément.

Les options suivantes sont disponibles :

- MONITEUR SANS FIL MILWAUKEE M18 SIM
- Tablette ou smartphone avec l'application INSPECTION DES TUYAUX MILWAUKEE

Le MONITEUR SANS FIL est connecté au SYSTÈME D'INSPECTION DES TUYAUX via un port WLAN ou USB-C et est immédiatement prêt à l'emploi. En cas d'utilisation d'une tablette ou d'un smartphone, installer d'abord l'application INSPECTION DES TUYAUX MILWAUKEE sur l'appareil en question.

#### PREMIÈRE UTILISATION AVEC LE MONITEUR SANS FIL M18 SIM

- 1. Allumer le SMART HUB et le MONITEUR SANS FIL.
- Le MONITEUR SANS FIL se connectera automatiquement au SMART HUB dans un délai de 25 secondes.
  \*Pour une connexion par câble, connecter le moniteur au Smart Hub à l'aide du câble USB-C.

#### PREMIÈRE UTILISATION AVEC UN SMARTPHONE OU UNE TABLETTE :

- 1. Télécharger et installer l'application INSPECTION DES TUYAUX MILWAUKEE.
- 2. Allumer le Smart Hub et l'appareil d'affichage.
- 3. Sélectionner l'option Réglages > WLAN.
- 4. Sélectionner l'option MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #].
- 5. Entrer le mot de passe : 29702000
- 6. Démarrer l'application INSPECTION DES TUYAUX MILWAUKEE;



#### USB-A

- Port pour une utilisation normale. Permet d4enregistrer directement des fichiers vidéo et des images ou de les transférer à partir du disque interne du Smart Hub.
- Permet d4effectuer des mises à jour du micrologiciel sur le Smart Hub.

### USB-C

- Permet la connexion entre le moniteur sans fil M18 SIM et le Smart Hub sans connexion WLAN Alimenter le Smart Hub via le moniteur sans fil M18 SIM ou vice versa lorsque la batterie n'est pas chargée.



## 2.9 Piquet de terre 🛕 🏣 🔞

Toujours utiliser le piquet de terre lorsque le câble de poussée est suivi à l'aide de la fonction SUIVI DU CÂBLE. Le Smart Hub doit être mis à la terre pour garantir que la boucle de courant est fermée et qu'un bon signal de localisation est envoyé. Utiliser le câble de mise à la terre fourni avec le piquet de terre pour mettre le Smart Hub à la terre.





Lors du déroulage du TAMBOUR D'INSPECTION DES TUYAUX, la longueur du câble déroulé est affichée sur la barre d'état du moniteur sans fil M18 SIM.

Pour réinitialiser l'affichage, appuyer sur la touche



### 2.11 Test de connexion de la caméra

En cas de problème avec la tête de caméra, il est possible de vérifier la caméra via le port de test.



FRANÇAIS

### 2.12 Formatage du disque interne et de la clé USB

Cette fonction permet de formater le disque interne de 500 Go du Smart Hub ou la clé USB.

- Les clés USB doivent être formatées au format FAT32.
- 1. Sélectionner PARAMÈTRES ②→ FORMATER LA MÉMOIRE
- 2. Sélectionner la mémoire.



3. Confirmer le message à l'écran.



Le disque sélectionné est formaté et le système retourne au menu PARAMÈTRES.

### 2.13 Paramètres d'usine

La sélection de la fonction Paramètres d'usine réinitialise le Smart Hub M18 SISH aux paramètres réglés en usine.

Les paramètres suivants du Smart Hub M18 SISH sont réinitialisés :

- Les ÉTIQUETTES sont supprimées.
- Les paramètres de la VIDÉO et de l'IMAGE sont réinitialisés à 1080 P.
- Le NOM DE LA SOCIÉTÉ est supprimé.
- La FRÉQUENCE DE LA SONDE est remise au réglage d'usine.
- Le SUIVI DU CÂBLE est remis au réglage d'usine.
- Les PARAMÈTRES DE L'ÉCRAN sont remis au réglage d'usine : Teinte, Luminosité, Contraste, Saturation.
- UNITÉS DE MESURE

### 1. Sélectionner PARAMÈTRES (☉→ PARAMÈTRES D'USINE

	PARAMÈTRE	S	≎≬m₽⊡
PARAMÈTRES DE L'ÉCRA	AN		
DATE ET HEURE			
UNITÉS Millimeter			
LANGUE Francaise			
MISE À JOUR DU SYSTÈ	ME		
PARAMÈTRES D'USINE			
INF			
SERVICE ET ASSISTANC	E		=
₩ 🕈 🕨	¢ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	(())	III 🗘

2. Sélectionner PARAMÈTRES D'USINE Smart Hub M18 SISH.



3. Lire et confirmer le message de réinitialisation en cliquant sur OK.



La réinitialisation aux paramètres d'usine est terminée et le système revient au sous-menu **PARAMÈTRES D'USINE**.



### 2.14 Mise à jour du système

Avant la mise à jour du système, ouvrir le menu **PARAMÈTRES** → **INFO** et noter la version actuelle du micrologiciel.

Les mises à jour du micrologiciel peuvent être effectuées soit via le moniteur sans fil M18 SIM, soit en utilisant une tablette avec l'application INSPECTION DES TUYAUX Milwaukee®.

- Allumer le Smart Hub M18 SISH et le moniteur sans fil M18 SIM ou la tablette avec l'application INSPECTION DES TUYAUX Milwaukee®.
- S'assurer que le moniteur sans fil M18 SIM ou la tablette est connecté(e) au Smart Hub M18 SISH via Wi-Fi. S'il n'y a pas de connexion Wi-Fi, commencer par en établit une.
- 3. Insérer la clé USB avec la mise à jour du micrologiciel dans le port USB-A du Smart Hub M18 SISH.
- 4. Sélectionner PARAMÈTRES <sup>(</sup><sup>(</sup>)→ MISE À JOUR DU SYSTÈME



5. Sélectionner Smart Hub M18 SISH.



 Le nom de fichier de la mise à jour s'affiche à l'écran. Sélectionner NOM DE FICHIER pour lancer la mise à jour.



7. Lire et confirmer le message d'avertissement en cliquant sur OK.





8. L'avancement de la mise à jour est indiqué au moyen d'une barre de progression.



9. À la fin de la mise à jour, un message s'affiche. Celui-ci doit être confirmé. Sélectionner OK pour redémarrer le système.



10. Sélectionner **PARAMÈTRES** → INFO pour vérifier si la version du micrologiciel a été mise à jour.

## **3 TAMBOURS D'INSPECTION DES TUYAUX**

### 3.1 Aperçu du tambour d'inspection des tuyaux M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR



- 1 Pied réglable pour une utilisation horizontale
- 2 Moniteur sans fil M18 SIM Support et connecteur de tablette
- 3 Moniteur sans fil M18 SIM Blocage de la rotation
- 4 Moniteur sans fil M18 SIM Verrouillage de l'inclinaison
- 5 Poignée
- 6 Tambour à câble avec câble de poussée
- 7 Pied ajustable pour une utilisation verticale
- 8 Frein à tambour de câble
- 9 Pied réglable pour une utilisation horizontale
- 10 Dispositif de support M18 SIC36HDR
- 11 Bandoulière M18 SIC30HDR



- 1 Pied réglable pour une utilisation horizontale
- 2 Poignée extensible (en position rétractée)
- 3 Bouton de verrouillage et de déverrouillage de la poignée extensible
- 4 Moniteur sans fil M18 SIM Support/Support et connecteur de tablette
- 5 Moniteur sans fil M18 SIM Dispositif anti-rotation
- 6 Moniteur sans fil M18 SIM Dispositif anti-basculement
- 7 Poignée
- 8 Tambour à câble avec câble de poussée
- 9 Pied ajustable pour une utilisation verticale
- 10 Roues
- 11 Frein à tambour de câble

## 3.3 Installation du dispositif de transport A

Le tambour d'inspection des tuyaux M18 SIC36HDR est équipé d'un dispositif de transport qui permet de porter le tambour sur le dos comme un sac à dos. Il est ainsi facile de transporter le petit tambour sur le lieu d'utilisation, ce qui est particulièrement pratique pour monter des escaliers ou utiliser des échelles.



Fixer le dispositif de transport en haut et le presser contre le dessous avec la paume de la main jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Tirer brièvement sur le dispositif de transport pour s'assurer qu'il est bien verrouillé.

# 3.4 Retrait du dispositif de transport 🔬 🚅



3.5 Installation du moniteur sans fil M18 SIM 🕂 🚘



3.6 Réglage du moniteur sans fil M18 SIM 🛕 🚘



## 3.7 Utilisation du tambour d'inspection des tuyaux A 🚘 🔞 🚱

Vérifier que le câble de poussée ne présente pas de signes d'usure – Vérifier que le câble ne présente pas de coupures, de torsions et d'abrasions lors du rembobinage. Si la gaine est tellement usée que la tresse de Kevlar jaune ou blanche est visible, le câble de poussée doit être remplacé. Lors de l'utilisation d'un câble de poussée dont la gaine est endommagée, de l'eau et de l'humidité peuvent pénétrer dans le câble, ce qui peut affecter la qualité des images de la caméra ou entraîner une défaillance de celle-ci.

La figure ci-dessous montre des exemples de gaines de protection gravement endommagées. Remplacer ces câbles de poussée dès que possible.



Garder toujours le câble de poussée et le ressort ressort secs et propres – Nettoyer toujours le câble avec un chiffon propre et sec lors de son enroulement. À la fin d'une journée de travail, soigneusement nettoyer la tête de caméra et l'ensemble du ressort à l'eau courante pour éliminer tout résidu de saleté. Secouer ou souffler l'excès d'eau avec de l'air à basse pression, puis sécher les pièces. La tête de caméra, le câble de poussée et les pièces de connexion sont exposés à des produits chimiques agressifs lors de leur utilisation quotidienne. Un nettoyage minutieux du système prolongera la durée de vie de ces pièces.

Manipuler le câble de poussée avec précaution – Ne tirer pas le câble de poussée hors du tambour verrouillé, sinon, le câble sera comprimé à l'intérieur du tambour et sera soumis à une tension excessive. Le fait de faire glisser le câble de poussée dans le tambour verrouillé peut entraîner le basculement ou le pliage du câble.

Placer le tambour sur un sol plat à environ 1 à 2 mètres du point d'entrée. Cela laisse suffisamment d'espace pour manipuler le câble sans tirer sur les boucles de câble sur le sol. Si nécessaire, appliquer le frein à friction pour ralentir le mouvement du câble de poussée.

Si le tambour est utilisé en position horizontale, la surface entre les pieds augmente. Le tambour est ainsi plus stable sur un sol inégal et sa hauteur est réduite, ce qui est un avantage dans les espaces confinés.



## 3.8 Module de tête de caméra 🕂 🚘 🕅

Si possible, ne pas toucher à mains nues la carte de circuit imprimé verte ou les contacts dorés de l'ensemble à ressort ou de la tête de caméra, sinon, la couche de graisse présente sur les doigts sera transférer à ces composants, ce qui peut entraîner leur corrosion prématurée. Dans la mesure du possible, porter des gants en caoutchouc propres et secs.

Avant de retirer la tête de caméra, l'essuyer et enlever toute saleté qui pourrait tomber dans la zone de connexion de l'appareil.

Ne pas serrer trop fort et ne pas utiliser la force de façon excessive !



## 3.9 Ensemble à ressort 🛕 🚘 🔞

Si possible, ne pas toucher à mains nues la carte de circuit imprimé verte ou les contacts dorés de l'ensemble à ressort ou de la tête de caméra, sinon, la couche de graisse présente sur les doigts sera transférer à ces composants, ce qui peut entraîner leur corrosion prématurée. Dans la mesure du possible, porter des gants en caoutchouc propres et secs.

Avant de retirer la tête de caméra, l'essuyer et enlever toute saleté qui pourrait tomber dans la zone de connexion de l'appareil.

Ne pas serrer trop fort et ne pas utiliser la force de façon excessive !





## 3.10 Cache de protection de la caméra 🛕 🚘 🔞

Caches de protection – Adaptés aux têtes de caméra de 25 mm ou 34 mm de diamètre. Ces caches de protection sont fournis avec tous les TAMBOUR D'INSPECTION DES TUYAUX ou les têtes de caméra de rechange.

Guides – Ils sont montés sur l'ensemble à ressort pour permettre à la tête de la caméra de se déplacer sur le sol et de ne pas entrer en contact directement avec le tuyau.



### Retrait du cache de protection



### Installation du cache de protection





## 3.11 Guides de caméra 🛕 🚘 🔞

Deux guides sont disponibles pour les têtes de caméra de 25 mm et 34 mm de large : Une version petite avec 75 mm et une version moyenne avec 100 mm.

Guide de caméra 25 mm

Guide de caméra 34 mm



### 3.12 Service et assistance

Si le SYSTÈME D'INSPECTION DES TUYAUX nécessite une réparation, consulter la page SERVICE ET ASSISTANCE à la page Service pour connaître les outils de Milwaukee avec tous les numéros de téléphone importants.

	PARAMÈTRES		÷≬∎	
PARAMÈTRES DE L'ÉCF	RAN			
DATE ET HEURE				
UNITÉS Millimeter				
LANGUE Francaise				
MISE À JOUR DU SYSTÉ	ÈME			
PARAMÈTRES D'USINE				
INF				
SERVICE ET ASSISTANO	CE			_
				~
		(-))		¥

### Sélectionner PARAMÉTRES ۞ → SERVICE ET ASSISTANCE

## INDICE

1	Indicazioni generali	2
•	1.1 Norme di sicurezza particolari per sistemi di ispezione tubi	2
	1.2 Ulteriori avvisi di sicurezza e di lavoro	2
	1.3 Dati tecnici	
	1.4 Utilizzo conforme	
	1.5 Requisiti di radiofreguenza per impianti europei	
	1.6 Dichiarazione CE di conformità	
	1.7 ONE-KEY™	
	1.8 Batterie	
	1.9 Trasporto di batterie agli ioni di litio	4
	1.10 Manutenzione	4
	1.11 Simboli	5
2	Smart Hub M18 SISH	6
	2.1 Panoramica Smart Hub M18 SISH	6
	2.2 Inserimento e rimozione della batteria	7
	2.3 Controllo del livello di carica della batteria	8
	2.4 Inserimento Smart Hub M18 SISH	9
	2.5 Rimozione Smart Hub M18 SISH	
	2.6 Interruttore On / Off	
	2.7 Collegamento del monitor	
	2.8 Porte USB	
	2.9 Asta di messa a terra	
	2.10 Azzeramento del contatore di lunghezza	
	2.11 Connessione di test telecamera	
	2.12 Formattazione dell'unità di memoria interna e della chiavetta USB	
	2.13 Impostazioni di fabbrica	
	2.14 Aggiornamento del sistema	
3	ASPI AVVOLGICAVO PER ISPEZIONE TUBI	21
	3.1 Panoramica aspo avvolgicavo per ispezione tubi M18 SIC36HDR, M18 SIC30H	IDR21
	3.2 Panoramica aspo avvolgicavo per ispezione tubi M18 SIC60SCHDR, M18 SIC6	30HDR 22
	3.3 Installazione del dispositivo di trasporto	23
	3.4 Rimozione del dispositivo di trasporto	24
	3.5 Installazione del monitor wireless M18 SIM	25
	3.6 Impostazione del monitor wireless M18 SIM	
	3.7 Uso dell'aspo avvolgicavo per ispezione tubi	27
	3.8 Gruppo testina telecamera	
	3.9 Gruppo molla	
	3.10 Coperchio di protezione della telecamera	
	3.11 Guide per la telecamera	
	3.12 Servizio e assistenza	

### 1 INDICAZIONI GENERALI

### 1.1 Norme di sicurezza particolari per sistemi di ispezione tubi

In caso di lavori su tubi, assicurarsi che i tubi non siano sotto tensione o siano caricati elettricamente. I tubi non devono contenere liquidi. La telecamera e il dispositivo non devono entrare in contatto con liquidi.

La telecamera e il cavo non devono entrare in contatto con olio, gas o altri materiali corrosivi.

Per ridurre il rischio d'esplosione, di folgorazione elettrica e di danni alle cose, prima di ogni intervento controllare l'area di lavoro. Il cavo non deve entrare in contatto con componenti elettrici, prodotti chimici o parti mobili.

Per ridurre il rischio di danni al dispositivo, non applicare eccessiva forza e non piegare il cavo ad angolo vivo. Non usare la telecamera d'ispezione e il cavo in zone dove potrebbero entrare in contatto con sostanze corrosive o oleose.

Non usare il cavo per rimuovere intasamenti o ostacoli. Non è uno sturatore!

Se il tubo di scarico potrebbe contenere prodotti chimici, batteri o altre sostanze tossiche e/o agenti patogeni, indossare sotto i guanti di protezione consigliati dal produttore dei guanti di lattice o di gomma oltre agli occhiali di protezione, protezione per il viso, indumenti di protezione e maschera respiratoria. Le tubature possono contenere prodotti chimici, batteri o altre sostanze che potrebbero essere tossiche, patogene o che potrebbero causare ustioni o altre lesioni gravi.

Rispettare le norme in materia di igiene. Non mangiare e non fumare mentre si sta usando il dispositivo. Dopo aver manipolato o utilizzato dispositivi per l'ispezione di tubature, lavare sempre le mani ed altre parti del corpo entrate in contatto con il contenuto delle tubature con acqua calda e sapone. In questo modo si evitano rischi per la salute dovuti al contatto con sostanze tossiche o patogene.

Controllare il cavo prima dell'uso per constatare eventuali tracce di usura o danni. Se il cavo è consumato o danneggiato, deve essere sostituito prima dell'uso del dispositivo.

ATTENZIONE! Prestare attenzione durante il trasporto del sistema di ispezione tubi utilizzando il dispositivo di trasporto a zaino. Sussiste il rischio di perdere l'equilibrio.

Utilizzare il dispositivo sempre con attenzione e con prudenza. E' impossibile prevedere tutte le situazioni di pericolo. Non utilizzare questo dispositivo se non si capiscono le presenti istruzioni o se non ci si sente all'altezza del lavoro. Contattare Milwaukee o un professionista qualificato per maggiori informazioni o corsi di formazione.

Non rimuovere etichette e targhette. Le targhette contengono informazioni importanti. Qualora queste targhette informative non fossero più leggibili o mancanti, si prega di contattare il servizio clienti di MILWAUKEE per ottenere una sostituzione gratuita.

Alcune polveri prodotte dalle macchine rettificatrici, troncatrici nonché da seghe e trapani o da altre attività di costruzione possono contenere sostanze chimiche che sono cancerogene, causano difetti congeniti o compromettono la fertilità. Esempi di questo tipo di sostanze chimiche sono:

- piombo da vernici a base di piombo,
- biossido di silicio cristallino da mattoni, cemento o altri prodotti per muratura, e
- arsenico o cromo da legno trattato chimicamente.

Il rischio di esposizione dipende dalla frequenza con cui si svolge questo tipo di attività. Per ridurre al minimo il rischio di esposizione, lavorare sempre in ambienti ben ventilati. Indossare dispositivi di protezione ufficialmente approvati, come maschere antipolvere con filtri per microparticelle.

#### 1.2 Ulteriori avvisi di sicurezza e di lavoro

Non sostituire la batteria se la superficie dell'utensile è bagnata.

Non gettare le batterie esaurite sul fuoco o nei rifiuti domestici. Milwaukee offre infatti un servizio di recupero batterie usate.

Nel vano d'innesto per la batteria del caricatore non devono entrare parti metalliche (pericolo di cortocircuito).

Ricaricare le batterie del sistema M18 esclusivamente con i caricatori del sistema M18. Non usare batterie di altri sistemi.

In caso di carico estremo o di temperature estreme, è possibile che fuoriesca acido dalle batterie danneggiate. In caso di contatto con l'acido delle batterie, lavarlo via immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente ed accuratamente con acqua per almeno 10 minuti e consultare subito un medico.

Attenzione! Per ridurre il rischio d'incendio, di lesioni o di danni al prodotto causati da corto circuito, non immergere mai il dispositivo, la batteria o il caricatore in un liquido e non lasciare mai penetrare alcun liquido al



loro interno. I fluidi corrosivi o conduttori come acqua salata, alcuni agenti chimici, agenti candeggianti o prodotti contenenti agenti candeggianti potrebbero provocare un corto circuito.

Questo dispositivo non deve essere usato o pulito da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza o conoscenza, salvo che vengano istruite nella gestione in sicurezza del dispositivo da persona giuridicamente responsabile della loro sicurezza. Le persone di cui sopra dovranno essere sorvegliate durante l'uso del dispositivo. Questo dispositivo non deve essere maneggiato da bambini. Per questo motivo, quando non viene usato, deve essere conservato in sicurezza al di fuori della portata di bambini.

### 1.3 Dati tecnici

	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Lunghezza cavo telecamera	30 m	36 m	60 m	60 m	
Testina telecamera	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Ingrandimento max	4x	4x	4x	4x	
Tensione batteria					18 V
Peso secondo la procedura EPTA 01/2014 (4.0 Ah / 12 A	Ah)10,8 kg	12,4 kg	16,6 kg	20,46 kg	5,37 kg
Banda (bande) di frequenza Bluetooth	,				02-2480 MHz
Potenza ad alta frequenza					1,8 dBm
Versione Bluetooth				4.0 B	T signal mode
Temperatura ambiente consigliata durante il lavoro				°C	U
Batterie consigliate			M18B; M18ł	-IВ	
Caricatori consigliati		M12-	18C, M12-18AC, M12	-18FC, M1418C6	

### 1.4 Utilizzo conforme

Il sistema di ispezione tubi è utilizzato per controllare e ispezionare tubazioni. Il sistema è composto da tre moduli:

- Aspo avvolgicavo per ispezione tubi M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR L'aspo avvolgicavo per ispezione tubi è utilizzato per avvolgere e srotolare nonché per controllare il cavo di spinta. Gli aspi avvolgicavo sono disponibili nelle seguenti misure: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR e M18 SIC60SCHDR per tubi con diametro da 50 mm a 150 mm e il modello più grande M18 SIC60HDR per tubi con diametro da 75 mm a 250 mm. Tutti gli aspi avvolgicavo contengono un cavo di spinta con unità a molla su cui è montata la testina telecamera autolivellante. Il monitor wireless M18 SIM e lo Smart Hub M18 SISH possono essere utilizzati con tutti gli aspi avvolgicavo. Tutti gli aspi avvolgicavo possono essere utilizzati sia in verticale che in orizzontale. Sul retro dell'M18 SIC36HDR è possibile fissare un dispositivo di trasporto per portare il dispositivo sulle spalle tipo zaino.

#### - Smart hub M18 SISH

Lo Smart Hub M18 SISH è utilizzato per controllare il sistema di ispezione tubi. Il monitor wireless M18 SIM o il tablet su cui è installata l'app di ispezione tubi Milwaukee® si collega allo Smart Hub M18 SISH per ricevere video e immagini. Sia i video che le immagini sono memorizzati sull'unità di memoria interna dello Smart Hub M18 SISH.

- Monitor wireless M18 SIM (non fa parte del limite di fornitura; può essere acquistato separatamente) Il monitor wireless M18 SIM consente di visualizzare i video registrati dalla testina telecamera, di registrare video e foto e di riprodurre file video e immagini. Durante la registrazione di video, è possibile registrare commenti vocali tramite il microfono interno. E' anche possibile aggiungere testi di commento usando la funzione "Etichette". I testi dei commenti vengono inseriti nel video registrato e compaiono sulle foto insieme alla data, all'ora e alla lunghezza del cavo srotolato.

Utilizzare il prodotto solo per l'uso per cui è previsto.

### 1.5 Requisiti di radiofrequenza per impianti europei

Avvertenza: Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme ai valori limite per un ricevitore di categoria 3, secondo la norma EN 300 440 V2.1.1.

I suddetti valori limite sono stati fissati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze di radiofrequenza negli edifici residenziali.

Il presente dispositivo reagisce ad altri dispositivi che emettono onde radio nella gamma di frequenza da 2402 fino a 2480 MHz. In questa maniera possono verificarsi disturbi nell'uso del telecomando. Non è possibile escludere che in determinate circostanze si verifichino anomalie. Per accertare se il presente dispositivo viene disturbato da segnali radio emessi da altri dispositivi occorre spegnere per un breve periodo gli altri dispositivi e controllare se le anomalie scompaiono. Le seguenti misure possono essere utili per eliminare le anomalie:

- Spegnere la fonte di disturbo.
- Incrementare la distanza dalla fonte di disturbo.

- Consultare un rivenditore qualificato o un tecnico di telecomunicazione qualificato.

### 1.6 Dichiarazione CE di conformità

Techtronic Industries GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio M18SISH è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://services.milwaukeetool.eu

### 1.7 **ONE-KEY**<sup>™</sup>

Per sapere di più sulla funzione ONE-KEY di questo dispositivo,leggere le istruzioni rapide allegate o consultare la nostra pagina internet www.milwaukeetool.com/one-key. La ONE-KEY App può essere scaricata dall'App Store o da Google Play sul vostro smartphone.

Se si verificano scariche elettrostatiche, la connessione Bluetooth viene interrotta. In questo caso, ristabilire manualmente la connessione.

II dispositivo soddisfa i requisiti minimi secondo EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3. / EN 301489-17 V3.1.1.

#### Indicatore ONE-KEY™

Luce fissa blu: è attiva la modalità wireless e può essere configurata tramite l'app ONE-KEY™.

Luce lampeggiante blu: il dispositivo comunica con l'app ONE-KEY™.

Luce lampeggiante rossa: il dispositivo è stato bloccato per motivi di sicurezza e può essere sbloccato dall'operatore tramite l'app ONE-KEY™.

### 1.8 Batterie

Batterie non utilizzate per molto tempo devone essere ricaricate prima dell'uso.

A temperature superiori ai 50°C, la potenza della batteria si riduce. Evitare un'esposizione a surriscaldamento prolungato dovuto ai raggi del sole o ad un impianto di riscaldamento.

Tenere puliti i contatti di collegamento sul caricatore e sulla batteria.

Per una ottimale vita utile è necessario ricaricare completamente le batterie dopo l'uso.

Per una più lunga durata, rimuovere le batterie dal caricabatterie quando saranno cariche.

In caso di immagazzinaggio della batteria per più di 30 giorni: Immagazzinare la batteria a meno di 27°C in ambiente asciutto. Immagazzinare la batteria con una carica di circa il 30% - 50%. Ricaricare la batteria ogni 6 mesi.

### 1.9 Trasporto di batterie agli ioni di litio

Le batterie agli ioni di litio sono soggette alle disposizioni di legge sul trasporto di merce pericolosa.

Il trasporto di queste batterie deve avvenire rispettando le disposizioni e norme locali, nazionali ed internazionali.

- · Gli utilizzatori possono trasportare queste batterie su strada senza alcuna restrizione.
- Il trasporto commerciale di batterie agli ioni di litio tramite spedizionieri è regolato dalle disposizioni sul trasporto di merce pericolosa. Le preparazioni al trasporto ed il trasporto stesso devono essere svolti esclusivamente da persone idoneamente istruite. Tutto il processo deve essere gestito in maniera professionale.

Durante il trasporto di batterie occorre tenere conto di quanto segue:

- Assicurarsi che i contatti siano protetti ed isolati per evitare corto circuiti.
- Accertarsi che la batteria non possa spostarsi all'interno dell'imballaggio.
- Batterie danneggiate o batterie che perdono liquido non devono essere trasportate.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio spedizioniere.

### 1.10 Manutenzione

Utilizzare esclusivamente accessori e parti di ricambio Milwaukee. I componenti la cui sostituzione non è stata descritta, devono essere sostituiti da un centro di assistenza tecnica Milwaukee (vedi opuscolo Garanzia/Indirizzi Assistenza tecnica).

In caso di necessità è possibile richiedere un disegno esploso del dispositivo indicando il modello del dispositivo ed il numero a sei cifre sulla targa di potenza rivolgendosi al centro di assistenza tecnica o direttamente a Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.



	ATTENZIONE! AVVERTENZA! PERICOLO!
+	Prima di iniziare qualsiasi intervento sul dispositivo togliere la batteria.
	Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione il dispositivo.
	Indossare guanti protettivi!
	Durante l'uso del dispositivo indossare sempre occhiali di protezione.
	I rifiuti di pile e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. I rifiuti di pile e di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti e smaltiti separatamente. Rimuovere i rifiuti di pile e di accumulatori nonché le sorgenti luminose dalle apparecchiature prima di smaltirle. Chiedere alle autorità locali o al rivenditore specializzato dove si trovano i centri di riciclaggio e i punti di raccolta. A seconda dei regolamenti locali, i rivenditori al dettaglio possono essere obbligati a ritirare gratuitamente i rifiuti di pile e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Aiutate a ridurre il fabbisogno di materie prime riutilizzando e riciclando i propri rifiuti di pile e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I rifiuti di pile (specialmente di pile agli ioni di litio) e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali preziosi e riciclabili che possono avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla vostra salute se non vengono smaltiti in modo ecologico. Cancellare tutti i dati personali che potrebbero essere presenti sul vostro rifiuto di apparecchiatura prima di procedere allo smaltimento.
V	
<u>(</u>	Marchio di conformità europeo
	Marchio di conformità britannico
001	Marchio di conformità ucraino
EAL	Marchio di conformità euroasiatico

### 2.1 Panoramica Smart Hub M18 SISH



- 1 Clip di fissaggio molla per fissare la molla e la telecamera durante il trasporto.
- 2 Alloggiamento molla tiene in posizione la molla e la telecamera durante il trasporto e lo stoccaggio.
- 3 Guida del cavo prima di inserire lo Smart Hub, fare passare la molla e il cavo di spinta attraverso la guida.
- 4 Impugnatura
- 5 Tasto di sblocco premere questo tasto per sbloccare lo Smart Hub dall'aspo avvolgicavo per ispezione tubi.
- 6 Interruttore principale premere una volta brevemente per accendere il dispositivo; tenere premuto per spegnere il dispositivo.
- 7 Pulsante di reset lunghezza cavo azzera la lunghezza del cavo srotolato.
- 8 Indicatore LED ONE-KEY
- 9 Porta USB A per il salvataggio diretto di video e foto e per gli aggiornamenti del firmware.
- 10 Porta USB C porta dati e alimentazione opzionale per collegare il monitor wireless M18 SIM allo Smart Hub.
- 11 Coperchio porte USB coperchio impermeabile che protegge le porte USB da polvere e umidità.
- 12 Asta di messa a terra per la messa a terra dello Smart Hub durante il tracciamento del cavo di spinta.
- 13 Coperchio batteria coperchio impermeabile che protegge la batteria da polvere e umidità.
- 14 Vano batteria per batteria M18™
- 15 Connessione per il collegamento dello Smart Hub e dell'aspo avvolgicavo per ispezione tubi.
- 16 Porta di test telecamera per la risoluzione dei problemi con la testina telecamera



### 2.3 Controllo del livello di carica della batteria









2.5 Rimozione Smart Hub M18 SISH 🛕 🏣 🔞






#### 2.7 Collegamento del monitor

Occorre disporre di un dispositivo di visualizzazione esterno per modificare le impostazioni del SISTEMA DI ISPEZIONE TUBI, controllarne le funzioni e visualizzare le immagini e i video ripresi con la telecamera.

Il dispositivo di visualizzazione esterno non è incluso nel limite di fornitura del SISTEMA DI ISPEZIONE TUBI e deve essere acquistato separatamente.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- MONITOR WIRELESS MILWAUKEE M18 SIM
- Tablet o Smartphone con l'APP di ISPEZIONE TUBI MILWAUKEE

II MONITOR WIRELESS è collegato al SISTEMA DI ISPEZIONE TUBI tramite WLAN o tramite la porta USB-C ed è immediatamente pronto per l'uso. Quando si utilizza un tablet o uno smartphone, installare prima l'APP di ISPEZIONE TUBI MILWAUKEE sul relativo dispositivo.

#### PRIMO UTILIZZO CON MONITOR WIRELESS M18 SIM:

- 1. Accendere lo SMART HUB e il MONITOR WIRELESS.
- II MONITOR WIRELESS si collega automaticamente allo SMART HUB entro 25 secondi.
  \*Per il collegamento via cavo, collegare il monitor allo Smart Hub utilizzando il cavo USB-C.

#### PRIMO UTILIZZO CON SMARTPHONE O TABLET:

- 1. Scaricare e installare l'APP di ISPEZIONE TUBI MILWAUKEE
- 2. Accendere lo SMART HUB e il dispositivo di visualizzazione.
- 3. Selezionare l'opzione Impostazioni > WLAN.
- 4. Selezionare l'opzione MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #].
- 5. Inserire la password: 29702000
- 6. Avviare l'APP di ISPEZIONE TUBI MILWAUKEE.



#### USB-A

- Porta per l'uso normale. Permette la registrazione diretta di file video e immagini o il loro trasferimento dall'unità di memoria interna dello Smart Hub.
- Consente di eseguire aggiornamenti del firmware sullo Smart Hub.

#### USB-C

 Permette il collegamento tra il monitor wireless M18 SIM e lo Smart Hub senza connessione WLAN Alimentazione dello Smart Hub tramite il monitor wireless M18 SIM o viceversa quando la batteria non è carica.





### 2.9 Asta di messa a terra 🛕 🏣 🔞

L'asta di messa a terra deve essere sempre utilizzata quando il cavo di spinta viene tracciato con la funzione TRACCIAMENTO CAVO. Lo Smart Hub deve essere messo a terra per garantire che il circuito di corrente sia chiuso e che venga inviato un buon segnale di localizzazione. Per mettere a terra lo Smart Hub utilizzare il cavo di messa a terra fornito in dotazione insieme all'asta di messa a terra.







## 2.10 Azzeramento del contatore di lunghezza 🛕 🏣 👘

Quando si srotola L'ASPO AVVOLGICAVO PER ISPEZIONE TUBI, la lunghezza del cavo srotolato viene visualizzata sulla barra di stato del monitor wireless SIM M18.

Per resettare il valore visualizzato, premere il tasto



### 2.11 Connessione di test telecamera

In caso di problemi con la testina telecamera, la telecamera può essere controllata tramite la porta di test.



#### 2.12 Formattazione dell'unità di memoria interna e della chiavetta USB

Questa funzione consente di formattare l'unità di memoria interna da 500 GB dello Smart Hub o la chiavetta USB.

Le chiavette USB devono essere formattate in formato FAT32.

- 1. Selezionare IMPOSTAZIONI ② → FORMATTA MEMORIA
- 2. Selezionare la memoria.

	IMPOSTAZ	IONI	֯	┉ᇦ╓
UNITÀ DI MEMORIA INTE	ERNA DELLO	SMART H	UB	
UNITÀ DI MEMORIA INTE	ERNA DELLO	SMART H	UB	
U 🕂 🔍 🗸	¢ +	000 (	<b>())</b>	<b>\$</b>

3. Confermare il messaggio visualizzato sullo schermo.



L'unità di memoria selezionata viene formattata e il sistema ritorna al menu IMPOSTAZIONI.

#### 2.13 Impostazioni di fabbrica

Selezionando la funzione Impostazioni di fabbrica, lo Smart Hub M18 SISH viene resettato alle impostazioni di fabbrica.

Saranno resettate le seguenti impostazioni dello Smart Hub M18 SISH:

- Le ETICHETTE saranno cancellate.
- Le impostazioni VIDEO e IMMAGINI saranno resettate a 1080 P.
- II NOME AZIENDA sarà cancellato.
- La FREQUENZA SONDA sarà ripristinata all'impostazione di fabbrica.
- Il TRACCIAMENTO CAVO sarà resettato all'impostazione di fabbrica.
- Le IMPOSTAZIONI SCHERMO saranno ripristinate alle impostazioni di fabbrica: Colore, luminosità, contrasto, saturazione.
- UNITÀ DI MISURA

#### 1. Selezionare IMPOSTAZIONI ◊ → IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

	IMPOST	AZIONI		≈Ô	┉ᄝ┉
IMPOSTAZIONI SCHERI	мо				
DATA E ORA					
UNITÀ <sup>Millimeter</sup>					
LINGUA Italiano					
AGGIORNAMENTO DI S	ISTEMA				
IMPOSTAZIONI DI FABE	RICA				
INFO					
SERVIZIO E ASSISTENZ	ZA				
₩ • ▶	¢	<del>000</del>	(())		¢

2. Selezionare IMPOSTAZIONI DI FABBRICA Smart Hub M18 SISH.



3. Leggere e confermare con OK il messaggio di reset.



Il ripristino delle impostazioni di fabbrica è stato completato e il sistema ritorna al sottomenu **IMPOSTAZIONI** DI FABBRICA



#### 2.14 Aggiornamento del sistema

Prima dell'aggiornamento del sistema, aprire il menu **IMPOSTAZIONI → INFO** e annotare la versione attuale del firmware.

Gli aggiornamenti del firmware possono essere effettuati tramite il monitor wireless M18 SIM o utilizzando un tablet con l'app di ispezione tubi Milwaukee®.

- 1. Accendere lo Smart Hub M18 SISH e il monitor wireless M18 SIM o il tablet con l'app di ispezione tubi Milwaukee®.
- Assicurarsi che il monitor wireless M18 SIM o il tablet sia collegato allo Smart Hub M18 SISH via WLAN. Se non c'è una connessione WLAN, stabilirla prima di procedere.
- 3. Inserire la chiavetta USB con l'aggiornamento del firmware nella porta USB-A dello Smart Hub M18 SISH.
- 4. Selezionare IMPOSTAZIONI (◎)→ AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA



5. Selezionare Smart Hub M18 SISH.



 Il nome del file dell'aggiornamento è visualizzato sullo schermo. Selezionare NOME FILE per avviare l'aggiornamento.



7. Leggere e confermare con OK il messaggio di avvertimento.





8. L'avanzamento dell'aggiornamento è indicato su una barra di avanzamento.



9. Al termine dell'aggiornamento è visualizzato un messaggio che deve essere confermato. Selezionare OK per riavviare il sistema.



10. Selezionare **IMPOSTAZIONI** → **INFO** per verificare se la versione del firmware è stata aggiornata.



### **3 ASPI AVVOLGICAVO PER ISPEZIONE TUBI**

#### 3.1 Panoramica aspo avvolgicavo per ispezione tubi M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR



- 1 Piedino per uso orizzontale
- 2 Connettore per il montaggio del monitor wireless M18 SIM / del tablet
- 3 Arresto antirotazione per il monitor wireless M18 SIM
- 4 Arresto antiribaltamento per il monitor wireless M18 SIM
- 5 Impugnatura
- 6 Tamburo portacavo con cavo di spinta
- 7 Piedino per uso verticale
- 8 Freno tamburo portacavo
- 9 Piedino per uso orizzontale
- 10 Dispositivo di trasporto M18 SIC36HDR
- 11 Tracolla M18 SIC30HDR



- 1 Piedino per uso orizzontale
- 2 Impugnatura estraibile (in posizione retratta)
- 3 Pulsante per il bloccaggio e lo sbloccaggio dell'impugnatura estraibile
- 4 Connettore per il montaggio del monitor wireless M18 SIM / del tablet
- 5 Protezione antirotazione per il monitor wireless M18 SIM
- 6 Protezione antiribaltamento per il monitor wireless M18 SIM
- 7 Impugnatura
- 8 Tamburo portacavo con cavo di spinta
- 9 Piedino per uso verticale
- 10 Ruote
- 11 Freno tamburo portacavo



### 3.3 Installazione del dispositivo di trasporto

L'ASPO AVVOLGICAVO PER ISPEZIONE TUBI M18 SIC36HDR è dotato di un dispositivo di trasporto che permette di portare l'aspo avvolgicavo sulle spalle come uno zaino. In questo modo è possibile trasportare facilmente il modello più piccolo degli aspi avvolgicavo, cosa particolarmente pratica quando si salgono le scale o quando si usano scale a pioli.



Agganciare il dispositivo di trasporto nella parte superiore e premere con il palmo della mano verso il basso fino a quando il dispositivo di trasporto non si innesta. Tirare brevemente il dispositivo di trasporto per assicurarsi che sia innestato.

# 3.4 Rimozione del dispositivo di trasporto 🛕 🚘







3.6 Impostazione del monitor wireless M18 SIM





### 3.7 Uso dell'aspo avvolgicavo per ispezione tubi 🕂 🚘 🔞 🚱

Controllare che il cavo di spinta non presenti segni di usura; controllare durante il riavvolgimento che il cavo non presenti tagli, punti piegati e abrasioni. Se la guaina è talmente consumata che diventa visibile il trecciato kevlar giallo o bianco, il cavo di spinta deve essere sostituito. Se si utilizza un cavo di spinta con guaina danneggiata, l'acqua e l'umidità possono penetrare all'interno, pregiudicando la qualità delle immagini della telecamera o causando un guasto alla telecamera stessa.

La figura seguente mostra esempi di guaine gravemente danneggiate. Cavi di spinta che si trovano in questo stato devono essere sostituiti al più presto possibile.



Mantenere sempre asciutto e pulito il cavo di spinta e il gruppo molla. Durante il riavvolgimento del cavo, pulirlo sempre con un panno pulito e asciutto. Al termine della giornata di lavoro, liberare la testina telecamera e la molla dai residui di sporcizia sotto l'acqua corrente procedendo con cura. Scuotere per rimuovere l'acqua, togliere l'acqua in eccesso con aria a bassa pressione e quindi asciugare le parti. Durante l'uso quotidiano, la testina telecamera, il cavo di spinta e le parti di collegamento sono esposti a sostanze chimiche aggressive. Un'accurata pulizia del sistema prolunga la vita delle suddette parti.

Maneggiare con cura il cavo di spinta. Non estrarre il cavo di spinta dall'aspo avvolgicavo bloccato. In caso contrario, il cavo sarà compresso nell'aspo avvolgicavo e sarà sottoposto a sollecitazioni eccessive. Spingendo il cavo di spinta all'indietro nell'aspo avvolgicavo bloccato, invece, si può causare il rovesciamento dell'aspo avvolgicavo o piegature acute del cavo.

Posizionare l'aspo avvolgicavo su un terreno pianeggiante a circa 1 o 2 metri di distanza dal punto di inserimento. In questo modo si lascia abbastanza spazio per gestire il cavo senza formare e trascinare sul pavimento spire o cappi del cavo. Se necessario, azionare il freno a frizione per rallentare il movimento del cavo di spinta.

Se l'aspo avvolgicavo è utilizzato in posizione orizzontale, si ha una maggiore area tra i piedini. Questo dà all'aspo avvolgicavo un supporto più stabile su un terreno irregolare e ne riduce l'altezza, un vantaggio in spazi ristretti.



## 3.8 Gruppo testina telecamera 🛕 🚘 👘

Se possibile, non toccare a mani nude il circuito stampato verde o i contatti dorati sul gruppo molla o sulla testina telecamera. In caso contrario, lo strato di grasso presente sulle dita si trasferirà a questi componenti, il che può portare alla loro prematura corrosione. Se possibile, indossare guanti di gomma puliti e asciutti.

Prima di rimuovere la testina telecamera, asciugarla e rimuovere i residui di sporco che potrebbero cadere nell'area di collegamento della telecamera.

Non stringere troppo e non usare una forza eccessiva!





## 3.9 Gruppo molla 🛕 🚘 🔞

Se possibile, non toccare a mani nude il circuito stampato verde o i contatti dorati sul gruppo molla o sulla testina della telecamera. In caso contrario, lo strato di grasso presente sulle dita si trasferirà a questi componenti, il che può portare alla loro prematura corrosione. Se possibile, indossare guanti di gomma puliti e asciutti.

Prima di rimuovere la testina della telecamera, asciugarla e rimuovere i residui di sporco che potrebbero cadere nell'area di collegamento della telecamera.

Non stringere troppo e non usare una forza eccessiva!





## 3.10 Coperchio di protezione della telecamera 🛕 🚘 👘

Coperchi di protezione adatti per testine telecamera con diametro 25 mm o 34 mm. Questi coperchi di protezione sono forniti con tutti gli ASPI AVVOLGICAVO PER ISPEZIONE TUBI e con tutte le testine telecamera di ricambio.

Guide da applicare sul gruppo molla in modo che la testina telecamera si muova ad una certa distanza dal pavimento del tubo senza entrare in contatto diretto con il tubo stesso.



#### Rimozione del coperchio di protezione



#### Installazione del coperchio di protezione





## 3.11 Guide per la telecamera 🛕 🏣 👘

Sia per le testine telecamera larghe 25 mm che per quelle larghe 34 mm sono disponibili due diverse guide: una versione piccola da 75 mm e una versione media da 100 mm.

Guida telecamera da 25 mm

Guida telecamera da 34 mm



#### 3.12 Servizio e assistenza

Se il vostro SISTEMA DI ISPEZIONE TUBI deve essere riparato, cliccando su SERVIZIO E ASSISTENZA troverete la pagina del servizio dedicata agli utensili Milwaukee con tutti i numeri telefonici importanti.



### ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	Indicaciones generales	2
	1.1 Reglamentos de seguridad especiales para sistemas de inspección de tuberías	2
	1.2 Instrucciones adicionales de seguridad y laborales	2
	1.3 Datos técnicos	3
	1.4 Aplicación de acuerdo a la finalidad	3
	1.5 Requisitos en materia de radiofrecuencia aplicables a instalaciones europeas	3
	1.6 Declaración CE de conformidad	4
	1.7 ONE-KEY™	4
	1.8 Baterías	4
	1.9 Transporte de baterías de iones de litio	4
	1.10 Mantenimiento	5
	1.11 Símbolos	5
2	Smart Hub M18 SISH	6
	2.1 Vista general del Smart Hub M18 SISH	6
	2.2 Insertar y extraer la batería	7
	2.3 Comprobar el nivel de carga de la batería	8
	2.4 Insertar el Smart Hub M18 SISH	9
	2.5 Retirar el Smart Hub M18 SISH	10
	2.6 Interruptor de encendido / apagado	11
	2.7 Conectar el monitor	12
	2.8 Puertos USB	13
	2.9 Varilla de puesta a tierra	14
	2.10 Restablecer el contador de longitud	15
	2.11 Conector de prueba de la cámara	16
	2.12 Formatear la unidad de disco duro interno y la memoria USB	17
	2.13 Configuración de fábrica	18
	2.14 Actualización del sistema	19
3	CARRETES DE INSPECCIÓN DE TUBERÍAS	21
	3.1 Vista general del carrete de inspección de tuberías M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR	21
	3.2 Vista general del carrete de inspección de tuberías M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR	22
	3.3 Instalar el equipo de transporte	23
	3.4 Quitarse el equipo de transporte	24
	3.5 Instalar el monitor inalámbrico M18 SIM	25
	3.6 Configurar el monitor inalámbrico M18 SIM	26
	3.7 Uso del carrete de inspección de tuberías	27
	3.8 Componente del cabezal de la cámara	28
	3.9 Componente de resorte	29
	3.10 Tapa protectora de la cámara	30
	3.11 Guías de la cámara	31
	3.12 Servicio y soporte	32

#### 1.1 Reglamentos de seguridad especiales para sistemas de inspección de tuberías

Cuando se trabaja en el interior de tuberías, hay que tener cuidado de que estas no estén bajo tensión o cargadas eléctricamente. Los tubos no deben contener ningún tipo de líquido. La cámara y el dispositivo no pueden entrar en contacto con líquido alguno.

La cámara y el cable no deben entrar en contacto con aceite, gas u otros materiales corrosivos.

Para reducir el riesgo de explosiones, descargas eléctricas y daños materiales, comprobar el área de trabajo antes de realizar alguna tarea. El cable no debe entrar en contacto con componentes eléctricos, sustancias químicas o partes móviles.

Para reducir el riesgo de daños al dispositivo, no se debe aplicar demasiada fuerza ni doblar el cable. No utilizar la cámara de inspección y el cable en zonas en las que podrían entrar en contacto con sustancias corrosivas o aceitosas.

No utilizar el cable para eliminar obstrucciones u obstáculos. ¡No es un limpiador de tubos!

Si el tubo de desagüe que se debe inspeccionar contiene sustancias químicas, bacterias u otras sustancias tóxicas o agentes infecciosos, use dentro de los guantes de protección recomendados por el fabricante guantes de látex o de goma, así como gafas protectoras, protectores faciales, ropa de protección y máscara de protección respiratoria. Las tuberías pueden contener sustancias químicas, bacterias u otras sustancias, que pueden ser tóxicas o infecciosas y provocar quemaduras u otras lesiones graves.

Respete las normas de higiene. No coma ni fume mientras trabaje con el dispositivo. Después de manejar o usar el sistema de inspección de tuberías siempre se deben limpiar con agua caliente y jabón las manos y aquellas partes del cuerpo que han estado en contacto con el contenido del tubo. De esta forma reducirá los riesgos para la salud debidos al contacto con sustancias tóxicas o infecciosas.

Antes de su uso, compruebe que el cable no presenta marcas de desgaste o daños. Sustituya todo cable desgastado o dañado antes de usar el dispositivo.

¡CUIDADO! Se ha de tener cuidado al transportar el sistema de inspección de tuberías con un equipo de transporte colocado sobre la espalda. Usted podría perder el equilibrio.

Utilice siempre el dispositivo con prudencia y cuidado. Es imposible prever todas las situaciones de riesgo. No utilice este dispositivo si no comprende lo indicado en este manual o el trabajo le sobrepasa. Póngase en contacto con Milwaukee o un especialista cualificado si desea recibir información adicional o cursos de formación.

No retirar las etiquetas ni las placas de características. Estas placas contienen informaciones importantes. Si faltan estas placas indicativas o dejan de ser legibles, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de MILWAUKEE para recibir un recambio de forma gratuita.

Ciertos tipos de polvo producido por máquinas rectificadoras, sierras o taladradoras y durante otros trabajos de construcción pueden contener sustancias químicas cancerígenas, provocar malformaciones congénitas o afectar negativamente a la fertilidad. Algunos ejemplos de este tipo de sustancias químicas son los siguientes:

- plomo de pinturas de color a base de plomo,
- dióxido de silicio cristalino de ladrillos, cemento u otro tipo de productos de mampostería, así como
- arsénico o cromo de madera de construcción tratada con productos químicos.

El riesgo por exposición depende de la frecuencia con la que realice este tipo de tareas. Para mantener el riesgo por exposición lo más reducido posible, trabaje siempre en zonas bien ventiladas. Lleve siempre puesto un equipo de protección con homologación oficial, como, por ejemplo, máscaras contra el polvo con filtro de micropartículas.

#### **1.2** Instrucciones adicionales de seguridad y laborales

No sustituya la batería cuando la superficie del dispositivo está mojada.

No tire las baterías usadas a la basura ni al fuego. Los distribuidores de Milwaukee ofrecen un servicio de recogida de baterías usadas para proteger el medio ambiente.

No almacene las baterías con objetos metálicos (riesgo de cortocircuito).

Recargar las baterías del sistema M18 solamente en cargadores M18. No utilice ninguna batería de otros sistemas.

En caso de sobrecarga o temperatura extrema, pueden llegar a producirse pérdidas de líquido de baterías dañadas. En caso de contacto con dicho líquido, limpie inmediatamente la zona con agua y jabón. Si el contacto se produce en los ojos, límpiese concienzudamente con agua durante 10 minutos y acuda inmediatamente a un médico.



**¡Advertencia!** Para reducir el riesgo de incendio, lesiones personales y daños al producto debido a un cortocircuito, no sumerja el dispositivo, la batería o el cargador en ningún líquido ni permita que fluya algún fluido dentro de ellos. Los líquidos corrosivos o conductivos como el agua salada, ciertas sustancias químicas, blanqueadores o productos que contienen sustancias blanqueadoras, pueden producir un cortocircuito.

Este dispositivo no debe ser manejado o limpiado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas sin experiencia o conocimientos, a no ser que estas hayan sido instruidas en el manejo seguro del aparato por una persona legalmente responsable de su seguridad. Las personas arriba mencionadas deben ser supervisadas durante el uso del dispositivo. Este aparato no debe ser utilizado por niños. En caso de no ser utilizado, el dispositivo se debe guardar de forma segura y mantener fuera del alcance de los niños.

#### 1.3 Datos técnicos

	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Longitud de cable de la cámara	30 m	36 m	60 m	60 m	
Cabezal de la cámara	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Aumento máx	4x	4x	4x	4x	
Tensión de batería				18 V	
Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2014 (4.0 Ah / 12 Ah).	10,8 kg	12,4 kg	16,6 kg	20,46 kg	5,37 kg
Banda(s) de frecuencia Bluetooth					402-2480 MHz
Potencia de alta frecuencia					1,8 dBm
Versión Bluetooth				4 .0 Mod	o de señal BT
Temperatura ambiente recomendada durante el trabajo				°C	
Tipos de batería recomendados			; M18B; M18H	ΙB	
Cargadores recomendados		M12-	18C, M12-18AC, M12	-18FC, M1418C6	

#### 1.4 Aplicación de acuerdo a la finalidad

El sistema de inspección de tuberías se usa para el control visual y la inspección de tuberías. El sistema está formado por tres módulos:

Carrete de inspección de tuberías M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR
 El carrete de inspección de tuberías se usa para desenrollar y enrollar el cable de empuje, así como para controlarlo. Los carretes están disponibles en los siguientes tamaños: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR y
 M18 SIC60SCHDR para tubos de un diámetro de 50 mm a 150 mm y el modelo más grande, M18 SIC60HDR, para tubos de un diámetro de 75 mm a 250 mm.

Todos los carretes cuentan con un cable de empuje con componente de resorte sobre el que se monta el cabezal autonivelante de la cámara. El monitor inalámbrico M18 SIM y el Centro de Control M18 SISH se pueden usar con todos carretes.

Todos los carretes se pueden colocar tanto en posición vertical como horizontal. Es posible sujetar un equipo de transporte a la parte posterior del M18 SIC36HDR para poder llevar el dispositivo sobre la espalda.

#### - Smart Hub M18 SISH

El Smart Hub M18 SISH se usa para controlar el sistema de inspección de tuberías.

El monitor inalámbrico M18 SIM o la tableta en la que se encuentra instalada la app de inspección de tuberías de Milwaukee® se conecta con el Smart Hub M18 SISH para recibir las grabaciones de vídeo y las fotografías. Tanto los vídeos como las imágenes se guardan en la unidad de disco duro interno del Smart Hub M18 SISH.

Monitor inalámbrico M18 SIM (no está incluido en la entrega; se puede adquirir por separado)
 El monitor inalámbrico M18 SIM permite visualizar los vídeos grabados por el cabezal de la cámara, grabar vídeos y hacer fotografías, así como reproducir archivos de vídeo y de imagen. Durante la grabación de vídeo se pueden grabar comentarios verbales mediante el micrófono interno. A través de la función «Marcados de identificación» también es posible añadir comentarios escritos. Los comentarios escritos se muestran en el vídeo grabado, apareciendo en las fotografías junto con la fecha, la hora y la longitud desenrollada de cable.

No utilice este dispositivo para ninguna otra aplicación que no sea su uso normal.

#### 1.5 Requisitos en materia de radiofrecuencia aplicables a instalaciones europeas

Nota: Este dispositivo ha sido probado y cumple con los valores máximos de un receptor de la categoría 3 conforme a EN 300 440 V2.1.1.

Estos valores máximos deben asegurar una protección adecuada contra las interferencias radioeléctricas en edificios de viviendas.

Este dispositivo reacciona antes otros dispositivos que emiten ondas de radio en un rango de frecuencia de 2402 a 2840 MHz. Ello puede provocar fallos al usar el mando a distancia. No se puede excluir la posibilidad de que se produzcan fallos en determinadas circunstancias. Para comprobar si las señales de radio de otros dispositivos interfieren con este dispositivo es necesario desconectar brevemente los otros dispositivos para verificar



entonces si desaparecen tales interferencias. Las siguientes medidas pueden ser útiles para subsanar las interferencias:

- Desconectar la fuente de interferencias.
- Aumentar la distancia respecto de la fuente de interferencias.
- Consultar un distribuidor especializado o un técnico en radiofrecuencia debidamente cualificado.

#### 1.6 Declaración CE de conformidad

Por la presente, Techtronic Industries GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico M18SISH es conforme a la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente página web: http://services.milwaukeetool.eu

#### 1.7 **ONE-KEY**<sup>™</sup>

Para obtener más información sobre el funcionamiento de este dispositivo, sírvase leer la guía de inicio rápido del anexo o visite nuestra página web en internet www.milwaukeetool.com/one-key. Puede descargar la app ONE-KEY de la App Store o de Google Play en su teléfono inteligente.

Si se producen descargas electrostáticas se interrumpe la conexión de Bluetooth. En este caso se habrá de restablecer la conexión de forma manual.

El aparato cumple con los requisitos mínimos de conformidad con EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1.

#### Indicador ONE-KEY™

Iluminación en azul: La conexión por radio está activa y se puede ajustar mediante la app ONE-KEY™.

Parpadeo en azul: El dispositivo está comunicando con la app ONE-KEY™.

Parpadeo en rojo: Se ha bloqueado el dispositivo por razones de seguridad y puede ser desbloqueado por el operador a través de la app ONE-KEY™.

#### 1.8 Baterías

Las baterías no utilizadas durante cierto tiempo deben ser recargadas antes de usar el dispositivo.

Las temperaturas superiores a 50°C reducen el rendimiento de la batería. Evite una exposición excesiva a fuentes de calor o al sol.

Los puntos de contacto de los cargadores y la batería se deben mantener limpios.

Para una vida útil óptima, deberá cargarse la batería completamente después de su uso.

Para garantizar la máxima capacidad y vida útil, la batería se debería retirar del cargador una vez finalizada la carga.

En caso de almacenar la batería más de 30 días:

Almacenar la batería en un lugar seco a una temperatura inferior a 27 °C.

Almacenar la batería con un nivel de carga del 30% al 50% aproximadamente.

Recargar la batería cada 6 meses.

#### 1.9 Transporte de baterías de iones de litio

A las baterías de iones de litio se aplican las disposiciones legales relativas al transporte de mercancías peligrosas.

El transporte de estas baterías debe llevarse a cabo cumpliendo las normas y disposiciones locales, nacionales e internacionales.

- Los consumidores pueden transportar estas baterías sin el menor reparo en la calle.
- El transporte comercial de baterías de iones de litio por empresas de transportes está sometido a las disposiciones del transporte de mercancías peligrosas. Las preparaciones para el envío y el transporte deben ser llevadas a cabo exclusivamente por personas instruidas adecuadamente. El proceso completo debe ser supervisado por personal competente.

Para el transporte de las baterías se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- Se debe asegurar que los contactos estén protegidos y aislados para evitar que se produzcan cortocircuitos.
- Preste atención a que la batería no se pueda desplazar dentro de su embalaje.
- · Las baterías deterioradas o que han sufrido derrames no se deben transportar.

Rogamos que para cualquier información adicional se dirija a su empresa de transportes.

#### 1.10 Mantenimiento

Solo se deben utilizar accesorios y piezas de repuestos Milwaukee. Piezas cuyo recambio no está descrito en las instrucciones de uso, deben sustituirse en un centro de asistencia técnica Milwaukee (consulte el folleto Garantía/Direcciones de Centros de Asistencia Técnica).

Puede solicitar, si así fuese necesario, una vista despiezada del aparato indicando para ello el tipo de máquina y el número de seis dígitos en la placa indicadora de potencia en su centro de asistencia técnica o directamente en Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Alemania.

#### 1.11 Símbolos

	¡ATENCIÓN! ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!
+	Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en el dispositivo.
	Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar el dispositivo.
	¡Usar guantes protectores!
	Para trabajar con el dispositivo, utilizar siempre gafas de protección.
V	Los residuos de pilas y de aparatos eléctricos y electrónicos no se deben desechar junto con la basura doméstica. Los residuos de pilas y de aparatos eléctricos y electrónicos se deben recoger y desechar por separado. Retire los residuos de pilas y acumuladores, así como las fuentes de iluminación de los aparatos antes de desecharlos. Infórmese en las autoridades locales o en su distribuidor especializado sobre los centros de reciclaje y los puntos de recogida. Dependiendo de las disposiciones locales al respecto, los distribuidores minoristas pueden estar obligados a aceptar de forma gratuita la devolución de residuos de pilas, aparatos eléctricos y electrónicos. Contribuya mediante la reutilización y el reciclaje de sus residuos de pilas y de aparatos eléctricos y electrónicos a reducir la demanda de materias primas. Los residuos de pilas (sobre todo de pilas de iones de litio) y de aparatos eléctricos y electrónicos contienen valiosos materiales reutilizables que pueden tener efectos negativos para el medio ambiente y su salud si no son desechados de forma respetuosa con el medio ambiente. Antes de desecharlos, elimine los datos personales que podría haber en los residuos de sus aparatos.
	Corriente continua
$\mathbf{C}\mathbf{E}$	Marcado de conformidad europeo
UK CA	Marcado de conformidad británico
001	Marcado de conformidad ucraniano
EHL	Marcado de conformidad euroasiático

### 2.1 Vista general del Smart Hub M18 SISH



- 1 Clip de seguridad del resorte Para asegurar el resorte y la cámara durante el transporte.
- 2 Alojamiento del resorte Permite que el resorte y la cámara se mantengan en su sitio durante el transporte y el almacenamiento.
- 3 Guía de cable Se ha de ensartar el resorte y el cable a través de esta guía antes de que el Smart Hub quede enclavado.
- 4 Empuñadura
- 5 Botón de desbloqueo Pulsar este botón para soltar el Smart Hub del carrete de inspección de tuberías.
- 6 Interruptor principal Pulsar brevemente una sola vez para encender el dispositivo; mantener pulsado para apagar el dispositivo.
- 7 Botón para restablecer la longitud de cable Pone a cero la longitud del cable desenrollado.
- 8 Indicador LED ONE-KEY
- 9 Puerto USB tipo A Para guardar directamente vídeos y fotografías, así como para las actualizaciones de firmware.
- 10 Puerto USB tipo C Conexión opcional de alimentación eléctrica y de datos para conectar el monitor inalámbrico M18 SIM con el Smart Hub.
- 11 Tapa de conectores USB Tapa impermeable que protege los conectores contra el polvo y la humedad.
- 12 Varilla de puesta a tierra Para la puesta a tierra del Smart Hub mientras se realiza el rastreo del cable de empuje.
- 13 Tapa de la batería Tapa impermeable que protege la batería contra el polvo y la humedad.
- 14 Compartimento de batería Para una batería M18™
- 15 Conector para la conexión entre el Smart Hub y el carrete de inspección de tuberías.
- 16 Conector de prueba de la cámara Para la eliminación de fallos en caso de problemas con el cabezal de la cámara





### 2.3 Comprobar el nivel de carga de la batería



2.4 Insertar el Smart Hub M18 SISH 🛕 🏣 🔞





# 2.5 Retirar el Smart Hub M18 SISH 🛕 🚘 🚳





#### 2.7 Conectar el monitor

Para modificar la configuración del SISTEMA DE INSPECCIÓN DE TUBERÍAS, controlar sus funciones y mostrar las imágenes y vídeos grabados con la cámara se requiere de un dispositivo de visualización externo.

El dispositivo de visualización externo no está incluido en la entrega del SISTEMA DE INSPECCIÓN DE TUBERÍAS y debe ser adquirido por separado.

Están disponibles las siguientes opciones:

- MONITOR INALÁMBRICO MILWAUKEE M18 SIM
- Tableta o teléfono inteligente con la APP DE INSPECCIÓN DE TUBERÍAS DE MILWAUKEE

El MONITOR INALÁMBRICO se conecta por WLAN o puerto USB tipo C al SISTEMA DE INSPECCIÓN DE TUBERÍAS y pasa a estar operativo inmediatamente. Si se utiliza una tableta o teléfono inteligente es necesario instalar primer la APP DE INSPECCIÓN DE TUBERÍAS DE MILWAUKEE en el dispositivo en cuestión.

#### PRIMER USO CON MONITOR INALÁMBRICO M18 SIM:

- 1. Encender el Smart Hub y el MONITOR INALÁMBRICO.
- 2. El MONITOR INALÁMBRICO se conecta automáticamente en menos de 25 segundos con el Smart Hub. \*En caso de conexión por cable, conectar el monitor al Smart Hub a través de un cable USB tipo C.

#### PRIMER USO CON TELÉFONO INTELIGENTE O TABLETA:

- 1. Descargar e instalar la APP DE INSPECCION DE TUBERÍAS DE MILWAUKEE.
- 2. Encender el Smart Hub y el dispositivo de visualización.
- 3. Seleccionar la opción Configuración > WLAN.
- 4. Seleccionar la opción MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #].
- 5. Introducir la contraseña: 29702000
- 6. Iniciar la APP DE INSPECCIÓN DE TUBERÍAS DE MILWAUKEE.



#### USB tipo A

- Puerto para el uso estándar. Permite la grabación directa de archivos de vídeo y de imagen o su transferencia desde la unidad de disco duro interno del Smart Hub.
- Permite la realización de actualizaciones de firmware en el Smart Hub.

#### USB tipo C

Permite la conexión entre el monitor inalámbrico M18 SIM y el Smart Hub sin conexión WLAN.
 Alimentación eléctrica del Smart Hub a través del monitor inalámbrico M18S SIM o viceversa cuando la batería no está cargada.



## 2.9 Varilla de puesta a tierra 🛕 🏣 👘

Se debe utilizar siempre la varilla de puesta a tierra cuando se realiza el rastreo del cable de empuje a través de la función RASTREO DE CABLE. El Smart Hub debe estar conectado a tierra para que se cierre el bucle de corriente y se envíe una buena señal de localización. Utilizar el cable de puesta a tierra suministrado con la varilla de puesta a tierra para conectar a tierra el Smart Hub.



### 2.10 Restablecer el contador de longitud 🕂 🚘 🔞

Al desenrollar el CARRETE DE INSPECCIÓN DE TUBERÍAS se muestra la longitud del cable desenrollado en la barra de estado del monitor inalámbrico M18 SIM.

Si desea restablecer la visualización, pulse el botón


### 2.11 Conector de prueba de la cámara

Si se producen problemas con el cabezal de la cámara es posible comprobar la cámara sirviéndose del conector de prueba.



#### 2.12 Formatear la unidad de disco duro interno y la memoria USB

Con esta función puede formatear la unidad de disco duro interno de 500 GB del Smart Hub o la memoria USB. Las memorias USB deben estar formateadas en el formato FAT32.

- 1. Seleccione CONFIGURACIÓN ② → FORMATEAR MEMORIA
- 2. Seleccionar la memoria.



3. Confirmar el mensaje que aparece en la pantalla.



Se formatea la unidad de disco duro y el sistema vuelve al menú CONFIGURACIÓN.

### 2.13 Configuración de fábrica

La selección de la función Configuración de fábrica restablece el Smart Hub M18 SISH a los parámetros ajustados en fábrica.

Se restablecen los siguientes ajustes del Smart Hub M18:

- Se borran los MARCADOS DE IDENTIFICACIÓN.
- La configuración de VÍDEO y de IMAGEN se restablece a 1080 P.
- Se borra el NOMBRE DE LA EMPRESA.
- La FRECUENCIA DE SONDA se restablece a la configuración de fábrica.
- El RASTREO DE CABLE se restablece a la configuración de fábrica.
- La CONFIGURACIÓN DE PANTALLA se restablece a la configuración de fábrica: Tonalidad de color, brillo, contraste, saturación.
- UNIDADES DE MEDIDA
- 1. Seleccione CONFIGURACIÓN (◊) → CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA



2. Seleccione CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA Smart Hub M18 SISH.



3. Lea y confirme con OK el mensaje de restablecimiento.



El restablecimiento a la configuración de fábrica ha finalizado y el sistema vuelve al submenú **CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA**.



#### 2.14 Actualización del sistema

Antes de actualizar el sistema, abra el menú CONFIGURACIÓN → INFORMACIÓN y anótese la versión actual de firmware.

Las actualizaciones de firmware se pueden realizar a través del monitor inalámbrico M18 SIM o empleando una tableta con la app de inspección de tuberías de Milwaukee®.

- 1. Encender el Smart Hub M18 SISH y el monitor inalámbrico M18SIM o la tableta con la app de inspección de tuberías de Milwaukee®.
- 2. Asegúrese de que el monitor inalámbrico M18 SIM o la tableta están conectados mediante WLAN con el Smart Hub M18 SISH. Primero se ha de establecer una conexión WLAN si no existe ninguna.
- 3. Insertar la memoria USB con la actualización de firmware en el puerto USB tipo A del Smart Hub M18 SISH.
- 4. Seleccione CONFIGURACIÓN ②→ ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA



5. Seleccione el Smart Hub M18 SISH.



6. Se muestra entonces el nombre del archivo de la actualización en la pantalla. Seleccionar **NOMBRE DE ARCHIVO** para iniciar la actualización.



7. Lea y confirme con OK el mensaje de advertencia.



8. Se muestra el proceso de actualización mediante una barra de progreso.



9. Al final de la actualización aparece un mensaje que debe ser confirmado. Seleccione OK para reiniciar el sistema.



10. Seleccione CONFIGURACIÓN → INFORMACIÓN para comprobar si se ha actualizado la versión de firmware.



## **3 CARRETES DE INSPECCIÓN DE TUBERÍAS**

### 3.1 Vista general del carrete de inspección de tuberías M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR



- 1 Pie de soporte para el uso en posición horizontal
- 2 Monitor inalámbrico M18 SIM Soporte de tableta y conector
- 3 Monitor inalámbrico M18 SIM Bloqueo antirrotación
- 4 Monitor inalámbrico M18 SIM Bloqueo antivuelco
- 5 Empuñadura
- 6 Carrete de cable con cable de empuje
- 7 Pie de soporte para el uso en posición vertical
- 8 Freno de carrete de cable
- 9 Pie de soporte para el uso en posición horizontal
- 10 Equipo de transporte M18 SIC36HDR
- 11 Bandolera M18 SIC30HDR



- 1 Pie de soporte para el uso en posición horizontal
- 2 Empuñadura extensible (en posición insertada)
- 3 Botón para bloquear y desbloquear la empuñadura extensible
- 4 Monitor inalámbrico M18 SIM Soporte / Soporte de tableta y conector
- 5 Monitor inalámbrico M18 SIM Sistema antirrotación
- 6 Monitor inalámbrico M18 SIM Sistema antivuelco
- 7 Empuñadura
- 8 Carrete de cable con cable de empuje
- 9 Pie de soporte para el uso en posición vertical
- 10 Ruedas
- 11 Freno de carrete de cable



## 3.3 Instalar el equipo de transporte 🥂 🚅

El CARRETE DE INSPECCIÓN DE TUBERÍAS M18 SIC36HDR cuenta con un equipo de transporte con el que se puede transportar el carrete sobre la espalda como si fuese una mochila. De esta forma es posible transportar cómodamente el carrete pequeño al lugar de trabajo, lo cual es especialmente práctico al subir escaleras o al usar escaleras de mano.



Colgarse el equipo de transporte desde arriba y presionar con la palma de la mano contra la parte inferior hasta que el equipo de transporte quede enclavado. Tirar brevemente del equipo de transporte para asegurarse de que está enclavado.

# 3.4 Quitarse el equipo de transporte 🛕 🚘





3.5 Instalar el monitor inalámbrico M18 SIM 🕂 🚅









## 3.7 Uso del carrete de inspección de tuberías 🕂 🚘 🔞 😨

Controlar si el cable de empuje presenta signos de desgaste – Al enrollar el cable, comprobar si tiene cortes, dobladuras o roces. Si el revestimiento exterior está tan gastado que se puede ver la malla de kevlar amarilla o blanca se ha de sustituir el cable de empuje. Si se usa un cable de empuje con el revestimiento exterior dañado es posible que entre agua y humedad, lo cual puede afectar a la calidad de las grabaciones de la cámara o provocar que la cámara deje de funcionar.

La siguiente ilustración muestra ejemplos de revestimientos exteriores fuertemente dañados. Los cables de empuje que presenten estas condiciones se han de sustituir lo más rápido posible.



Mantener siempre secos y limpios el cable de empuje y el componente de resorte – Al enrollar el cable, limpiarlo siempre con un paño limpio y seco. Al final de la jornada de trabajo, elimine con cuidado los restos de suciedad del cabezal de la cámara y del resorte limpiándolos con agua corriente. Sacudir para secarlos o bien eliminar el agua excedente utilizando aire comprimido y, a continuación, dejar que se sequen las piezas. El cabezal de la cámara, el cable de empuje y las piezas de conexión están expuestas en el trabajo diario a sustancias químicas agresivas. La limpieza cuidadosa del sistema prolonga la vida útil de estas piezas.

Tenga cuidado al manipular el cable de empuje – No extraiga el cable de empuje del carrete si este está bloqueado. De lo contrario se comprime el cable en el carrete exponiéndolo a un esfuerzo excesivo. Por el contrario, si se empuja el cable de empuje hacia dentro del carrete bloqueado, se puede volcar el rodillo y el cable se puede doblar.

Colocar el carrete sobre un suelo liso a una distancia de aproximadamente 1 a 2 metros del punto de entrada. De esta forma queda espacio suficiente para manipular el cable sin que se formen bucles de cable sobre el suelo. Si fuese necesario, accionar el freno de fricción para ralentizar el movimiento del cable de empuje.

Si se usa el carrete en posición horizontal aumenta la superficie entre los pies. Esto proporciona al carrete una posición más estable sobre terrenos irregulares y disminuye la altura, lo cual puede suponer una ventaja cuando se dispone de poco espacio.



**ESPANOL** 

## 3.8 Componente del cabezal de la cámara 🛕 🚘 👘

Siempre que sea posible, no tocar con las manos sin protección la placa de circuito verde o los contactos dorados del componente de resorte, ni tampoco el cabezal de la cámara. De lo contrario, la capa de grasa acumulada en los dedos se transfiere a estos componentes, lo cual puede provocar su corrosión más rápidamente de lo normal. Siempre que sea posible, lleve puestos unos guantes limpios y secos.

Secar con un paño el cabezal de la cámara antes de extraerlo y eliminar los restos de suciedad que podrían haber caído en la zona de los conectores de la cámara.

¡No apretar a fondo ni emplear ninguna fuerza excesiva!



## 3.9 Componente de resorte 🛕 🚘 🔞

Siempre que sea posible, no tocar con las manos sin protección la placa de circuito verde o los contactos dorados del componente de resorte, ni tampoco el cabezal de la cámara. De lo contrario, la capa de grasa acumulada en los dedos se transfiere a estos componentes, lo cual puede provocar su corrosión más rápidamente de lo normal. Siempre que sea posible, lleve puestos unos guantes limpios y secos.

Secar con un paño el cabezal de la cámara antes de extraerlo y eliminar los restos de suciedad que podrían haber caído en la zona de los conectores de la cámara.

¡No apretar a fondo ni emplear ninguna fuerza excesiva!





## 3.10 Tapa protectora de la cámara 🛕 🚘 🔞

Tapas protectoras – Adecuadas para cabezales de la cámara de un diámetro de 25 mm o 34 mm. Estas tapas protectoras están incluidas en la entrega de todo los CARRETES DE INSPECCIÓN DE TUBERÍAS o de los cabezales de repuesto de la cámara.

Guías – Se colocan sobre el componente de resorte para que el cabezal de la cámara se pueda desplazar en todo su recorrido sobre el suelo sin entrar en contacto directo con la tubería.



#### Retirar la tapa protectora



#### Instalar la tapa protectora





ESPAÑOL

## 3.11 Guías de la cámara 🛕 🚘 🔮

Para los cabezales de la cámara con una anchura de 25 mm o 34 mm se encuentran disponibles dos guías respectivamente: Una versión pequeña de 75 mm y una versión mediana de 100 mm.

Guía de la cámara de 25 mm

Guía de la cámara de 34 mm



### 3.12 Servicio y soporte

Si fuese necesario reparar su SISTEMA DE INSPECCIÓN DE TUBERÍAS, acceda a la sección SERVICIO Y SOPORTE de nuestra página web de servicio técnico para herramientas Milwaukee que incluye todos los números de teléfono importantes.

Seleccione CONFIGURACIÓN ② → SERVICIO Y SOPORTE

	CONFIGURACIÓ	N ≘Ô	
CONFIGURACIÓN DE F	ANTALLA		
FECHA Y HORA			
UNIDADES Millimeter			
IDIOMA español			
ACTUALIZACIÓN DEL S	SISTEMA		
CONFIGURACIÓN DE F	ÁBRICA		
INFORMACIÓN			
SERVICIO Y SOPORTE			_
U 🔍 🗗	¢ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	(())	<b>\$</b>



## CONTEÚDO

1	Instruções gerais	2
	1.1 Instruções de segurança especiais para sistemas de inspeção de tubos	2
	1.2 Instruções de segurança e trabalho suplementares	
	1.3 Dados tecnicos.	
	1.4 Utilização conforme a destinação	
	1.5 Requisitos de radiofrequência relativos às instalações europeias	3
	1.6 Declaração CE de conformidade	4
	1.7 ONE-KEY™	4
	1.8 Baterias	4
	1.9 Transporte de baterias de ião-lítio	4
	1.10 Manutenção	4
	1.11 Símbolos	5
2	Smart Hub M18 SISH	6
	2.1 Vista de conjunto Smart Hub M18 SISH	6
	2.2 Inserir e retirar a bateria	7
	2.3 Verificar a carga da bateria	8
	2.4 Inserir o Smart Hub M18 SISH	9
	2.5 Retirar o Smart Hub M18 SISH	10
	2.6 Interruptor lig/desl	11
	2.7 Conectar o monitor	
	2.8 Portas USB	
	2.9 Barra de aterramento	14
	2.10 Resetar o contador do comprimento	
	2.11 Conexão de teste da câmara	
	2.12 Formatar a unidade interna e o dispositivo USB	
	2.13 Aiustes de fábrica	
	2.14 Atualização do sistema	
2		21
3	3.1 Vista de conjunto carretel de inspeção de tubos M18 SIC36HDR M18 SIC30HDR	21 21
	3.2 Vista de conjunto carretel de inspeção de tubos M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR	
	3.3 Instalar o dispositivo de transporte	
	3.4 Pomover e dispositive de transporte	23 24
	3.5 Instalar a manitar com fia M18 SIM	24 25
	3.5 Instalar o monitor sem fie M49 SIM	
	3.0 Ajustar o monitor sem no MT8 SIM	
	3.7 Utilização do carretei de inspeção de tubos	
	3.8 Grupo funcional da capeça da camara	
	3.10 Cobertura de proteção da câmara	
	3.11 Guias da câmara	
	3.12 Serviço e suporte	

### 1 INSTRUÇÕES GERAIS

#### 1.1 Instruções de segurança especiais para sistemas de inspeção de tubos

Ao trabalhar em tubos observe que eles não estejam sob tensão ou tenham carga elétrica acumulada. Os tubos não devem conter líquidos. A câmara e o aparelho não devem entrar em contato com líquidos.

A câmara e o cabo não devem entrar em contato com óleo, gás ou outros materiais corrosivos.

Para reduzir o risco de explosão, choque elétrico e danos materiais sempre verifique a área de trabalho antes de todos os trabalhos. O cabo não deve entrar em contato com componentes elétricos, substâncias químicas ou peças móveis.

Para reduzir o risco de danos no aparelho não exerça força excessiva e não dobre o cabo. Não use a câmara de inspeção e o cabo em áreas em que possam entrar em contato com substâncias cáusticas ou oleosas.

Não use o cabo para remover entupimentos ou obstáculos. Isto não é um limpador de tubos!

Use luvas de látex ou de borracha recomendadas pelo fabricante, óculos de proteção, uma proteção do rosto, roupas de proteção e máscaras respiratórias, quando for provável que produtos químicos, bactérias ou outra substâncias tóxicas ou infetantes estejam na tubulação. Os tubos podem conter produtos químicos, bactérias e outras substâncias que podem causar queimaduras, ser tóxicos ou infetantes ou causar outras feridas pessoais graves.

Observe as instruções de higiene. Não coma ou fume ao manejar ou usar o dispositivo. Depois de manejar ou usar o sistema de inspeção de tubos, use água quente e sabonete para lavar as mãos e outras partes do corpo expostas aos conteúdos do tubo. Isso ajuda a reduzir o risco de saúde devido à exposição a materiais tóxicos ou infetantes.

Antes do uso, verifique se o cabo está desgastado ou danificado. Substitua um cabo desgastado ou danificado antes de usar o dispositivo.

CUIDADO! Tenha cuidado ao transportar o sistema de inspeção de tubos nas costas, com ajuda do dispositivo de transporte. É possível que perca o equilíbrio.

Sempre use o dispositivo atenta e cuidadosamente. É impossível prever todas as situações de risco. Não use este dispositivo se não entender estas instruções ou sentir-se sobrecarregado com o trabalho. Para mais informações ou instruções contate a Milwaukee ou um especialista qualificado.

Não remova as etiquetas e as placas de identificação. Estas placas contém informações importantes. Se estas placas não estiverem mais legíveis ou faltarem, contacte o serviço ao cliente da MILWAUKEE para receber uma substituição gratuita.

Alguns pós produzidos por lixadeiras, máquinas de serrar e furadeiras ou outras atividades de construção podem conter substâncias químicas cangerígenas, que provocam anomalias congénitas ou a prejudicam a fertilidade. Exemplos deste tipo de substâncias químicas são:

- chumbo de tintas à base de chumbo,
- óxido de silício cristalino de tijolos, cimento ou outros produtos de alvenaria e
- arsénio ou cromo de madeira para construção tratada quimicamente.

O risco de exposição depende do número de vezes que você exerce este tipo de atividade. Para minimizar o risco de exposição trabalhe sempre em áreas bem ventiladas. Use um equipamento de proteção oficialmente aprovado como, por exemplo, máscaras de pó com filtro de micropartículas.

#### 1.2 Instruções de segurança e trabalho suplementares

Não troque a bateria quando a superfície da ferramenta estiver molhada.

Não queime baterias usadas, nem deite-as no lixo doméstico. A Milwaukee possue uma eliminação de baterias usadas que respeita o meio ambiente.

Não guarde baterias junto com objetos metálicos (perigo de curto-circuito).

Só carregue as baterias do sistema M18 com carregadores do sistema M18. Não utilize baterias de outros sistemas.

Em caso de cargas ou temperaturas extremas, uma bateria danificada poderá verter líquido de bateria. Se entrar em contato com este líquido, deverá lavar-se imediatamente com água e sabão. Em caso de contato com os olhos, lave-os bem e imediatamente por pelo menos 10 minutos e consulte um médico o mais rápido possível.

**Advertência!** Para evitar o risco de incêndio, de feridas ou de danificação do produto causados por um curtocircuito, não imerja o dispositivo, a bateria ou o carregador em líquidos e assegure-se de que líquidos não penetrem nos dispositivos ou nas baterias. Líquidos corrosivos ou condutivos como água salgada, determinadas substâncias químicas ou produtos que contenham branqueadores podem causar um curto-circuito. Este dispositivo não deve ser usado ou limpado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas reduzidas ou que não possuam a experiência ou os conhecimentos necessários, a não ser que tenham sido instruídas sobre o manejo seguro do dispositivo por uma pessoa que possua a responsabilidade legal para a sua segurança. As pessoas supra referenciadas devem ser supervisionadas durante a utilização do dispositivo. Este dispositivo não deve ser usado por crianças. Por isso, ele deve ser guardado num lugar seguro e fora do alcance de crianças, quando ele não for usado.

#### 1.3 Dados técnicos

Comprimento do cabo da câmara	M18 SIC30HDR 30 m	M18 SIC36HDR 36 m	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Cabeça da câmara	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Ampliação máx Tensão da bateria	4x	4x	4x	4x	18 V
Peso nos termos do procedimento-EPTA 01/2014 (4.0 Ah / 1	2 Ah) 10,8 kg	12,4 kg	16,6 kg		5,37 kg
Banda de frequência Bluetooth (bandas de frequência)				2	402-2480 MHz
Versão Bluetooth				4.0 BT s	ignal mode
Temperatura ambiente recomendada ao trabalhar			18 +50 °	C	-
ripos de baterias recomendadas Carregadores recomendados		M12	; M18B; M18H 2-18C, M12-18AC, M12-	в 18FC, M1418C6	

#### 1.4 Utilização conforme a destinação

O sistema de inspeção de tubos destina-se a vistoriar e inspecionar tubulações. O sistema constiste em três módulos:

Carretel de inspeção de tubos M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR
 O carretel de inspeção de tubos destina-se a enrolar e desenrolar e controlar o cabo de deslize. Os carretéis vendem-se nos seguintes tamanhos: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR e M18 SIC60SCHDR para tubos com um diâmetro de 50 mm a 150 mm e o modelo maior M18 SIC60HDR para tubos com um diâmetro de 75 mm a 250 mm.

Todos os carretéis contém um cabo de deslize com conjunto de mola no qual está montada a cabeça da câmara auto-nivelante. O monitor sem fio M18 SIM e o Smart Hub M18 SISH podem ser usados com todos os carretéis.

Todos os carretéis podem ser usados na posição vertical e horizontal. É possível fixar um dispositivo de transporte no lado traseiro do M18 SIC36HDR para carregar o dispositivo nas costas.

#### - Smart Hub M18 SISH

O Smart Hub M18 SISH destina-se a controlar o sistema de inspeção de tubos.

O monitor sem fio M18 SIM ou o tablet, em que o aplicativo de inspeção de tubos da Milwaukee® está instalado, estabelece uma ligação com o Smart Hub M18 SISH para receber as gravações de vídeo e imagens. Os vídeos e as imagens são memorizados na unidade interna do Smart Hubs M18 SISH.

Monitor sem fio M18 SIM (não incluído no volume de fornecimento, pode ser comprado á parte)
 O monitor sem fio M18 SIM permite assistir os vídeos gravados pela cabeça da câmara, gravar vídeos e fotos e reproduzir ficheiros de vídeo e imagens. Durante a gravação do vídeo, comentários ditos ao microfone interno podem ser gravados. Através da função "Marcações" também é possível adicionar textos de comentário. Os textos de comentário são mostrados no vídeo gravado e aparecem nas fotos junto com a data,

a hora e o comprimento do cabo desenrolado. Só use este dispositivo conforme a destinação.

### 1.5 Requisitos de radiofrequência relativos às instalações europeias

Nota: Este dispositivo foi testado e cumpre os valores limite dum receptor da categoria 3 nos termos de EN 300 440 V2.1.1.

Estes valores limite devem proporcionar uma proteção adequada contra interferência prejudiciais em edificios residenciais.

Estes dispositivo reage a outros dispositivos que emitem ondas de rádio na faixa de frequência de 2402 a 2480 MHz. Isso pode causar falhas na utilização do controlo remoto. Não é possível excluir que falhas se manifestem em determinadas circunstâncias. Para verificar se este dispositivo é afetado pelos sinais de rádio de outros dispositivos, desligue os outros dispositivos por curto tempo para verificar se as interferências desaparecem. As seguintes medidas podem ajudar a solucionar as falhas:

- Desligue a fonte de perturbação.
- Aumente a distância à fonte de perturbação.

- Consulte um vendedor autorizado ou um técnico de radiocomunicações qualificado.

#### 1.6 Declaração CE de conformidade

Pela presente, a Techtronic Industries GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio M18SISH está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: http://services.milwaukeetool.eu

#### 1.7 ONE-KEY™

Para aprender mais sobre a função ONE-KEY para este dispositivo, consulte o Guia de Início Rápido fornecido com este produto ou visite a milwaukeetool.com/one-key na Internet. Para baixar o aplicativo ONE-KEY ao seu smartphone visite a App Store ou a Google Play.

Em caso de descargas eletrostáticas, a ligação Bluetooth é interrompida. Neste caso, restabeleça a ligação manualmente.

O dispositivo corresponde com os requisitos mínimos nos termos das normas EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1.

#### Indicador ONE-KEY™

Luz azul acesa: A ligação rádio está ativa e pode ser ajustada através do aplicativo ONE-KEY™.

Luz azul piscando: O dispositivo comunica com o aplicativo ONE-KEY™.

Luz vermelha piscando: O dispositivo foi bloqueado por razões de segurança e pode ser desbloqueado pelo utilizador através do aplicativo ONE-KEY™.

#### 1.8 Baterias

Baterias não utilizadas durante algum tempo devem ser recarregadas antes da sua utilização.

Temperaturas acima de 50°C reduzem a capacidade da bateria. Evite a exposição prolongada ao sol ou a aquecedores.

Mantenha limpos os contatos eléctricos no carregador e na bateria.

Para uma vida útil ideal da bateria, terá que carregá-la plenamente após a sua utilização.

Para assegurar uma vida útil longa, a bateria deve ser removida do carregador depois do carregamento.

Se a bateria for armazenada por mais de 30 dias: Armazene a bateria com uma temperatura de menos de 27°C num lugar seco. Armazene a bateria com aprox. 30%-50% da carga completa. Carregue a bateria novamente de 6 em 6 meses.

#### 1.9 Transporte de baterias de ião-lítio

Baterias de ião-lítio estão sujeitas às disposições da legislação relativa às substâncias perigosas.

O transporte destas baterias deve ser efetuado de acordo com as disposições e os regulamentos locais, nacionais e internacionais.

- O utilizador pode efetuar o transporte rodoviário destas baterias sem restrições.
- O transporte comercial de baterias de ião-lítio por terceiros está sujeito aos regulamentos relativos às substâncias perigosas. A preparação do transporte e o transporte devem ser executados exclusivamente por pessoas instruídas e o processo deve ser acompanhado pelos especialistas correspondentes.

Observe o seguinte no transporte de baterias:

- Assegure-se de que os contatos terminais estejam protegidos e isolados para evitar um curto-circuito.
- · Assegure-se de que a bateria esteja protegida contra movimentos na embalagem.
- Não transporte baterias danificadas ou que tenham fuga.

Para instruções mais detalhadas consulte a empresa de transportes.

#### 1.10 Manutenção

Só use acessórios e peças de reposição da Milwaukee. Deixe um serviço de assistência da Milwaukee trocar os componentes cuja substituição não foi descrita (observe a brochura Garantia/Endereços de assistência ao cliente).

Se for necessário, um desenho de explosão do dispositivo pode ser solicitado do seu serviço de assistência ao cliente ou diretamente da Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Alemanha, indicando o tipo do dispositivo e o número de seis posições na placa de identificação.

$\bigwedge$	ATENÇÃO! ADVERTÊNCIA! PERIGO!
	Tire a bateria antes de efetuar qualquer trabalho no dispositivo.
	Leia atentamente o manual de instruções antes de colocar o dispositivo em funcionamento.
	Use luvas de proteção!
	Sempre use óculos de proteção ao trabalhar com o dispositivo.
	Resíduos de pilhas, resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos não devem ser descartados com o lixo doméstico Resíduos de pilhas, resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser recolhidos e descartados separadamente. Remova os resíduos de pilhas, os resíduos de acumuladores e as luzes antes de descartar os equipamentos. Informe-se sobre os centros de reciclagem e os postos de coleta nas autoridades locais ou no seu vendedor autorizado. Dependendo dos regulamentos locais, os retalhistas podem ser obrigados a retomar gratuitamente os resíduos de pilhas e os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Contribua a reduzir as necessidades de matérias-primas, reutilizando e reciclando os seus resíduos de pilhas e os seus resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.
	resíduos de plinas (particularmente plinas de formito), resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos contém materiais valiosos e reutilizáveis que podem ter efeitos negativos para o meio ambiente e a sua saúde. Apague eventuais dados pessoais existentes no seu resíduo de equipamento antes de descartá-lo
V	Tensão
===	Corrente contínua
CE	Marca de Conformidade Europeia
UK CA	Marca de conformidade britânica
001	Marca de Conformidade Ucraniana
EHL	Marca de Conformidade Eurasiática

### 2.1 Vista de conjunto Smart Hub M18 SISH



- 1 Clip de bloqueio da mola Para fixar molas e a câmara durante o transporte.
- 2 Rebaixo para a mola Mantém a mola e a câmara na posição durante o transporte e o armazenamento.
- 3 Guia do cabo Antes de engatar o Smart Hub, enfie a mola e o cabo de deslize na guia.
- 4 Manípulo
- 5 Tecla de desbloqueio Prima esta tecla para soltar o Smart Hub do carretel de inspeção de tubos.
- 6 Interruptor principal Prima brevemente uma vez para ligar o dispositivo; mantenha premido para desligar o dispositivo.
- 7 Tecla repor o comprimento do cabo Coloca o comprimento do cabo desenrolado em zero.
- 8 Indicador LED ONE-KEY
- 9 Porta USB-A Para memorizar vídeos e fotos diretamente e para atualizações do firmware.
- 10 Porta-USB-C Conexão de alimentação e de dados opcional para a ligação do monitor sem fio M18 SIM com o Smart Hub.
- 11 Cobertura da porta USB Cobertura impermeável que protege as portas USB contra pó e humidade.
- 12 Barra de aterramento Para aterrar o Smart Hub no rastreamento do cabo de deslize.
- 13 Cobertura da bateria Cobertura impermeável que protege a bateria contra pó e humidade.
- 14 Compartimento da bateria Para a bateria M18™
- 15 Conexão para a ligação do Smart Hub e do carretel de inspeção de tubos.
- 16 Conexão de teste da câmara Para solucionar erros em caso de problemas com a cabeça da câmara



### PORTUGUÊS

### 2.3 Verificar a carga da bateria





2.5 Retirar o Smart Hub M18 SISH 🛕 🚘 🔞





PORTUGUËS

#### 2.7 Conectar o monitor

Uma unidade de visualização externa é necessária para mudar a configuração do SISTEMA DE INSPEÇÃO DE TUBOS, controlar as suas funções e mostrar as imagens e os vídeos gravados com a câmara.

A unidade de visualização não está incluída no SISTEMA DE INSPEÇÃO DE TUBOS e deve ser comprada à parte.

As seguintes opções estão disponíveis:

- MONITOR SEM FIO MILWAUKEE M18 SIM
- Tablet ou smartphone com o APLICATIVO DE INSPEÇÃO DE TUBOS MILWAUKEE

O MONITOR SEM FIO é conectado com o SISTEMA DE INSPEÇÃO DE TUBOS através de WiFi ou da PORTA USB-C e pode ser usado imediatamente. Em caso de utilização dum tablet ou smartphone, instale primeiro o APLICATIVO DE INSPEÇÃO DE TUBOS MILWAUKEE no dispositivo correspondente.

#### PRIMEIRA UTILIZAÇÃO COM MONITOR SEM FIO M18 SIM:

- 1. Ligue o SMART HUB e o MONITOR SEM FIO.
- O MONITOR SEM FIO estabelece automaticamente uma ligação ao SMART HUB, dentro de 25 segundos.
  \* Para um conexão com fio, conecte o monitor com o Smart Hub através do cabo USB-C.

#### PRIMEIRA UTILIZAÇÃO COM SMARTPHONE OU TABLET:

- 1. Baixe e instale o APLICATIVO DE INSPEÇÃO DE TUBOS MILWAUKEE.
- 2. Ligue o SMART HUB e a unidade de visualização.
- 3. Selecione a opção Configuração > WiFi.
- 4. Selecione a opção MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #].
- 5. Introduza a palavra-passe: 29702000
- 6. Inicie o APLICATIVO DE INSPEÇÃO DE TUBOS MILWAUKEE.



#### USB-A

- Porta para o uso normal. Permite gravar diretamente ficheiros de vídeo e imagens ou transmití-los da unidade interna do Smart Hub.
- Permite executar atualizações do firmware no Smart Hub.

#### USB-C

Permite a ligação entre o monitor sem fio M18 SIM e o Smart Hub sem conexão WiFi.
 Alimentação elétrica do Smart Hub através do monitor sem fio M18 SIM ou vice-versa, quando a bateria não estiver carregada.



## 2.9 Barra de aterramento 🛕 🚘 🔞

A barra de aterramento sempre deve ser usada, quando o cabo de deslize for rastreado através da função RASTREAMENTO DO CABO. O Smart Hub deve ser aterrado para que o circuito seja fechado e um bom sinal de localização seja transmitido. Use o cabo de aterramento e a barra de aterramento juntados para aterrar o Smart Hub.



## 2.10 Resetar o contador do comprimento 🛕 🚘 🔞

Ao desenrolar o CARRETEL DE INSPEÇÃO DE TUBOS, o comprimento do cabo desenrolado é indicado na barra de status do monitor sem fio M18 SIM.

Para repor o contador na posição inicial prima a tecla



PORTUGUËS

### 2.11 Conexão de teste da câmara

Se houver problemas com a cabeça da câmara é possível testar a câmara através da conexão de teste.



### 2.12 Formatar a unidade interna e o dispositivo USB

Com esta função você pode formatar a unidade interna 500-GB do Smart Hub ou o dispositivo USB. Dispositivos USB devem ser formatados no formato FAT32.

- 1. Selecione CONFIGURAÇÃOP ② → FORMATAR A MEMÓRIA
- 2. Selecione a memória.



3. Confirme a mensagem na tela.



A unidade selecionada é formatada e o sistema volta ao menu CONFIGURAÇÃO.

### 2.13 Ajustes de fábrica

A seleção da função ajustes de fábrica repõe o Smart Hub M18 SISH aos valores ajustes na fábrica.

Os seguintes ajustes do Smart Hubs M18 SISH são repostos aos valores de fábrica:

- As MARCAÇÕES são apagadas.
- As configurações de VÍDEO e IMAGEM são colocadas em 1080 P.
- O NOME DA EMPRESA é apagado.
- A FREQUÊNCIA DA SONDA é reposta aos ajustes de fábrica.
- O RASTREAMENTO DO CABO é reposto aos ajustes de fábrica.
- A CONFIGURAÇÃO DA TELA é reposta aos ajustes de fábrica. Tonalidade, brilho, contraste, saturação.
- UNIDADES DE MEDIÇÃO
- Selecione CONFIGURAÇÃOP (◊) → AJUSTES DE FÁBRICA GR31
- Selecione AJUSTES DE FÁBRICA Smart Hub M18 SISH. GR32
- 3. Leia e confirme a mensagem de Reset com OK.
  - GR33

A reposição aos ajustes de fábrica está concluída e o sistema volta ao submenu AJUSTES DE FÁBRICA.

#### 2.14 Atualização do sistema

Antes da atualização do sistema, abra o menu CONFIGURAÇÃO → SOBRE e anote a versão atual do firmware. Atualizações do firmware podem ser realizadas através do monitor sem fio M18 SIM ou com um tablet com o aplicativo de inspeção de tubos Milwaukee®.

- 1. Ligue o Smart Hub M18 SISH e o monitor sem fio M18SIM ou o tablet com o aplicativo de inspeção de tubos Milwaukee®.
- 2. Assegure-se de que o monitor sem fio M18 SIM ou o tablet estejam ligados ao SMART HUB M18 SISH através de WiFi. Se não houver uma ligação WiFi, estabeleça-a primeiro.
- 3. Insira o dispositivo USB com a atualização do firmware na porta USB-A do Smart Hub M18 SISH.
- 4. Selecione CONFIGURAÇÃOP (◊) → ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA



5. Selecione o Smart Hub M18 SISH.



 O nome da atualização é mostrado na tela. Selecione <u>NOME DO FICHEIRO</u> para iniciar a atualização.



7. Leia e confirme a mensagem de aviso com OK.


8. O processo de atualização é indicado numa barra de progresso.



9. No fim da atualização é mostrada uma mensagem que deve ser confirmada. Selecione OK para reinicializar o sistema.



10. Selecione CONFIGURAÇÃO → SOBRE, para verificar se a versão do firmware foi atualizada.

### 3 CARRETÉIS DE INSPEÇÃO DE TUBOS

#### 3.1 Vista de conjunto carretel de inspeção de tubos M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR



- 1 Pés para o uso horizontal
- 2 Monitor sem fio M18 SIM Suporte para o tablet e conexão
- 3 Monitor sem fio M18 SIM bloqueio de rotação
- 4 Monitor sem fio M18 SIM bloqueio de posição
- 5 Manípulo
- 6 Carretel de cabo com cabo de deslize
- 7 Pés para o uso vertical
- 8 Travão do carretel de cabo
- 9 Pés para o uso horizontal
- 10 Dispositivo de transporte M18 SIC36HDR
- 11 Alça de ombro M18 SIC30HDR



- 1 Pés para o uso horizontal
- 2 Manípulo extraível (na posição introduzida)
- 3 Tecla para bloquear e desbloquear o manípulo extraível
- 4 Monitor sem fio M18 SIM Suporte / Suporte para o tablet e conexão
- 5 Monitor sem fio M18 SIM Bloqueio de rotação
- 6 Monitor sem fio M18 SIM Bloqueio de posição
- 7 Manípulo
- 8 Carretel de cabo com cabo de deslize
- 9 Pés para o uso vertical
- 10 Rodas
- 11 Travão do carretel de cabo

### 3.3 Instalar o dispositivo de transporte 🥂 🚎

O CARRETEL DE INSPEÇÃO DE TUBOS M18 SIC36HDR está equipado com um dispositivo de transporte, com o qual o carretel pode ser carregado nas costas como uma mochila. Assim, o pequeno carretel pode ser transportado confortavelmente ao lugar de utilização, o que é muito prático se for necessário subir escadas ou usar escadotes.



Fixe o dispositivo de transporte em cima e prima com a palma da mão contra o lado inferior até o dispositivo de transporte engatar. Puxe brevemente no dispositivo de transporte para assegurar que ele engate.

# 3.4 Remover o dispositivo de transporte 🛕 🚘







3.6 Ajustar o monitor sem fio M18 SIM 🕂 🚘



### 3.7 Utilização do carretel de inspeção de tubos 🎢 🚘 🔞 🚱

Verifique se o cabo de deslize está desgastado - Ao enrolar o cabo, verifique se há cortes, dobras e abrasão. Se o revestimento estiver fortemente desgastado, de forma que é possível ver o tecido de kevlar, o cabo de deslize deve ser substituído. Se um cabo de deslize com revestimento danificado for usado, água e humidade podem penetrar, o que pode danificar a qualidade das imagens tiradas com a câmara ou provocar uma falha da câmara.

A seguinte figura mostra exemplos de revestimentos fortemente danificados. Estes cabos de deslize devem ser trocados, o mais rápido possível.



Sempre mantenha o cabo de deslize e o grupo de molas secos e limpos - Sempre limpe o cabo com um pano limpo e seco ao enrolar o cabo. No fim dum dia de trabalho, remova cuidadosamente os resíduos de sujeira da cabeça da câmara e da mola sob água corrente. Sacuda para secar ou sopre ar de baixa pressão para remover a água supérflua e, a seguir, seque as peças. No uso diário, a cabeça da câmara, o cabo de deslize e as peças de conexão estão expostas a substâncias químicas agressivas. A limpeza cuidadosa do sistema prolonga a vida útil destas peças.

Tenha cuidado no manejo do cabo de deslize - Não puxe o cabo de deslize para fora do carretel bloqueado. Caso contrário, o cabo será comprimido no carretel e exposto a esforços excessivos. Se o cabo de deslize for deslizado para o interior do carretel bloqueado, o rolo pode cair ou o cabo pode ser dobrado.

Coloque o carretel num piso nivelado numa distância de cerca de 1 a 2 metros do ponto de entrada. Assim, haverá espaço necessário para manejar o cabo sem que seja arrastado no chão. Eventualmente ative o travão de fricção para desacelerar o movimento do cabo de deslize.

Se o carretel for usado em posição horizontal, a superfície entre os pés é aumentada. Isso proporciona um posição estável ao carretel em terreno acidentado e reduz a sua altura, o que é vantajoso em caso de espaço limitado.



## 3.8 Grupo funcional da cabeça da câmara 🛕 🚘 👘

Caso possível, não toque com mãos nuas na placa de circuito verde ou nos contatos dourados no grupo de molas e na cabeça da câmara. Caso contrário, a camada de gordura dos dedos transfere-se a estes componentes, o que pode provocar uma corrosão prematura. Caso possível, use luvas de borracha limpas e secas.

Passe um pano e remova os resíduos de sujeira que poderiam cair na área de conexão da câmara depois de remover a cabeça da câmara.

Não aperte demasiadamente e não use força excessiva.



## 3.9 Conjunto de mola 🛕 🚘 👘

Caso possível, não toque com mãos nuas na placa de circuito verde ou nos contatos dourados no grupo de molas e na cabeça da câmara. Caso contrário, a camada de gordura dos dedos transfere-se a estes componentes, o que pode provocar uma corrosão prematura. Caso possível, use luvas de borracha limpas e secas.

Passe um pano e remova os resíduos de sujeira que poderiam cair na área de conexão da câmara depois de remover a cabeça da câmara.

Não aperte demasiadamente e não use força excessiva.



## 3.10 Cobertura de proteção da câmara 🛕 🚘 🔞

Coberturas de proteção – Adequadas para cabeças da câmara com um diâmetro de 25 mm ou 34 mm. Estas coberturas de proteção são fornecidas com todos os CARRETÉIS DE INSPEÇÃO DE TUBOS ou com cabeças da câmara de reposição.

Guias - Elas são colocadas no grupo de molas para que a cabeça da câmara se desloque acima do piso e não entre diretamente em contato com o tubo.



#### Remover a cobertura de proteção



#### Instalar a cobertura de proteção





PORTUGUËS

# 3.11 Guias da câmara 🛕 🚘 🔞

Para cabeças da câmara com uma largura de 25 mm ou 34 mm duas guias estão disponíveis, cada: Uma pequena execução com 75 mm e uma execução média com 100 mm.

Guia da câmara 25 mm

Guia da câmara 34 mm



#### 3.12 Serviço e suporte

Se o seu SISTEMA DE INSPEÇÃO DE TUBOS tiver de ser reparado, aceda à página de serviço para ferramentas Millwaukee com todos os números de telefone importantes através de SERVIÇO E SUPORTE.



### INHOUD

1	Algemene aanwijzingen	2
	1.1 Bijzondere veiligheidsinstructies voor leidinginspectiesystemen	2
	1.2 Verdere veiligheids- en werkinstructies	2
	1.3 Technische gegevens	3
	1.4 Voorgeschreven gebruik van het systeem	3
	1.5 Vereisten aan de radiofrequenties m.b.t. Europese installaties	3
	1.6 EG-Verklaring van overeenstemming	4
	1.7 ONE-KEY™	4
	1.8 Accu's	4
	1.9 Transport van lithium-ionen-accu's	4
	1.10 Onderhoud	4
	1.11 Symbolen	5
2	Smart Hub M18 SISH	6
2	2.1 Overzicht Smart Hub M18 SISH	
	2.2 Accu plaatsen en verwijderen	7
	2.3 Acculaadtoestand controleren	8
	2.4 Smart Hub M18 SISH plaatsen	9
	2.5 Smart Hub M18 SISH verwijderen	10
	2.6 Aan-/uitschakelaar	11
	2.7 Monitor aansluiten	12
	2.8 USB-poorten	13
	2.9 Aardingsstok	14
	2.10 Teller van de kabellengte terugzetten	15
	2.11 Testaansluiting camera	16
	2.12 Intern station en USB-stick formatteren	17
	2.13 Fabrieksinstellingen	18
	2.14 Systeemupdate	19
2		21
5	3.1 Overzicht van de leidinginspectietrommel M18 SIC36HDR M18 SIC30HDR	2 1 21
	3.2 Overzicht van de leidinginspectietrommel M18 SIC60SCHDR M18 SIC60HDR	21
	3.3 Draagvoorziening installeren	23
	34 Draagvoorziening verwijderen	20
	3.5 Draadloze monitor M18 SIM installeren	25
	3.6 Draadloze monitor M18 SIM instellen	26
	37 Gebruik van de leidinginspectietrommel	20
	3.8 Cameramodule	21
	3.9 Veermodule	<u>20</u> 20
	3 10 Veiligheidsafdekking van de camera	20 ຊ∩
	3 11 Camerageleidingen	30 31
	3 12 Service en support	32

### **1 ALGEMENE AANWIJZINGEN**

#### 1.1 Bijzondere veiligheidsinstructies voor leidinginspectiesystemen

Bij werkzaamheden in buizen moet worden gewaarborgd dat deze niet onder spanning staan of elektrisch geladen zijn. De buizen mogen geen vloeistof bevatten. De camera en het apparaat mogen niet in contact komen met vloeistof.

De camera en de kabel mogen niet in contact komen met olie, gas of andere corrosieve materialen.

Controleer vóór alle werkzaamheden eerst het werkbereik om het risico voor explosies, elektrische schokken en materiële schade te voorkomen. De kabel mag niet in contact komen met elektrische componenten, chemicaliën of bewegende delen.

Voorkom het risico voor schade aan het apparaat, oefen niet te veel kracht uit en knik de kabel niet. Gebruik de inspectiecamera en de kabel niet in bereiken waar deze met bijtende of olieachtige substanties in contact zouden kunnen komen.

Gebruik de kabel niet om verstoppingen of hindernissen te verwijderen. Dit apparaat is geen leidingreiniger!

Als de te reinigen afvoerleiding chemicaliën, bacteriën of andere toxische substanties resp. ziektekiemen zou kunnen bevatten, dient u onder de door de fabrikant aanbevolen veiligheidshandschoenen nog latex- of rubberhandschoenen en bovendien een veiligheidsbril, gezichtsbescherming, veiligheidskleding en een ademhalingsmasker te dragen. Buisleidingen kunnen chemicaliën, bacteriën of andere substanties bevatten die toxisch of ziekteverwekkend zijn en bijtwonden of ander ernstig letsel kunnen veroorzaken.

Neem de hygiënevoorschriften in acht. Eet en rook niet terwijl u met het apparaat werkt. Na de omgang met of het gebruik van het leidinginspectiesysteem dient u uw handen en andere lichaamsdelen die met de inhoud van de leiding in contact zijn gekomen, altijd te wassen met warm water en zeep. Zo vermijdt u gezondheidsrisico's op grond van contact met toxische of ziekteverwekkende stoffen.

Controleer de kabel vóór het gebruik op slijtagesporen en schade. Vervang een versleten of beschadigde kabel vóór het gebruik van het apparaat.

VOORZICHTIG! Wees voorzichtig als u het leidinginspectiesysteem met behulp van de draagvoorziening op uw rug draagt. Het is mogelijk dat u uit balans raakt.

Gebruik het apparaat altijd voorzichtig en met overleg. Het is onmogelijk om alle gevaren te voorzien. Gebruik dit apparaat niet als u de onderhavige handleiding niet begrijpt of het gevoel hebt dat u het werk niet aankunt. Neem voor meer informatie of scholingen contact op met Milwaukee of een gekwalificeerde vakman.

Etiketten en typeplaatjes mogen niet worden verwijderd. Deze plaatjes bevatten belangrijke informatie. Als deze informatieplaatjes niet meer leesbaar zijn of ontbreken, kunt u voor kosteloze vervanging contact opnemen met de technische dienst van MILWAUKEE.

Bepaalde door slijp-, schuur- en boormachines of bouwactiviteiten veroorzaakte stoffen kunnen chemische substanties bevatten die kankerverwekkend zijn, tot geboorteafwijkingen leiden of schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid. Voorbeelden van dit soort chemische substanties zijn:

- lood uit loodhoudende verven,
- kristallijn siliciumdioxide uit bakstenen, cement of andere metselwerkproducten evenals
- arseen of chroom uit chemisch behandeld bouwhout.

Het risico van blootstelling hangt ervan af, hoe vaak u dit soort werkzaamheden verricht. Werk altijd in goed geventileerde ruimten om het risico van blootstelling tot een minimum te beperken. Draag officieel goedgekeurde beschermingsmiddelen, zoals stofmaskers met micropartikelfilters.

#### 1.2 Verdere veiligheids- en werkinstructies

Vervang de accu niet als het oppervlak van het gereedschap nat is.

Gooi verbruikte accu's niet in het vuur of bij het huisvuil. Milwaukee biedt namelijk een milieuvriendelijke recyclingmethode aan voor uw oude accu's.

Bewaar accu's niet bij metalen voorwerpen (kortsluitingsgevaar!).

Laad accu's van het systeem M18 alléén met laadtoestellen van het systeem M18 laden. Laad geen accu's van andere systemen.

Onder extreme belasting of extreme temperaturen kan uit de accu accu-vloeistof vrijkomen. Spoel de huid na contact met accu-vloeistof direct met water en zeep. Spoel uw ogen bij oogcontact direct minstens 10 minuten grondig en raadpleeg onmiddellijk een arts.

**Waarschuwing!** Voorkom brand, persoonlijk letsel of materiële schade door kortsluiting en dompel het apparaat, de accu en het laadtoestel niet onder in vloeistoffen en waarborg dat geen vloeistoffen kunnen binnendringen.

Corrosieve of geleidende vloeistoffen zoals zout water, bepaalde chemicaliën, bleekmiddelen of producten die bleekmiddelen bevatten, kunnen een kortsluiting veroorzaken.

Dit apparaat mag niet door personen gereinigd of bediend worden die over verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens resp. gebrekkige ervaring of kennis beschikken, tenzij ze door een wettelijk voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon werden geïnstrueerd in de veilige omgang met het apparaat. De hierboven genoemde personen mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken. Dit apparaat hoort niet thuis in kinderhanden. Als het apparaat niet gebruikt wordt, moet het dan ook buiten de reikwijdte van kinderen worden bewaard.

#### 1.3 Technische gegevens

	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Kabellengte van de camera	30 n	36 m	60 m	60 m	
Camerakop	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Max. vergroting	4x	4x	4x	4x	
Accuspanning					18 V
Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2014 (4.0 Ah / 12	2 Ah)10,8 kg	12,4 kg	16,6 kg	20,46 kg	5,37 kg
Bluetooth-frequentieband (frequentiebanden)					402-2480 MHz
Hoogfrequent vermogen					1,8 dBm
Bluetooth-versie				4.0 BT	signaalmodus
Aanbevolen omgevingstemperatuur tijdens het werken				С	-
Aanbevolen accutypes			M18B; M18H	ΗB	
Aanbevolen laadtoestellen		M12-	18C, M12-18AC, M12	-18FC, M1418C6	

#### 1.4 Voorgeschreven gebruik van het systeem

Het leidinginspectiesysteem is bedoeld voor het onderzoek en de inspectie van buisleidingen. Het systeem bestaat uit drie modules:

#### - Leidinginspectietrommel M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR

De leidinginspectietrommel is bedoeld voor het op- en afrollen en voor de besturing van de duwkabel. De trommels zijn verkrijgbaar in de volgende maten: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR en M18 SIC60SCHDR,voor leidingen met een diameter van 50 mm tot 150 mm en het grotere model M18 SIC60HDR voor leidingen met een diameter van 75 mm tot 250 mm.

Alle trommels bevatten een duwkabel met veermodule waarop de zelfnivellerende camerakop gemonteerd is. De draadloze monitor M18 SIM en de Smart Hub M18 SISH kunnen met alle trommels worden gebruikt. Alle trommels kunnen zowel verticaal al horizontaal worden ingezet. Op de achterkant van de M18 SIC36HDR kan een draagvoorziening worden bevestigd, zodat het apparaat op de rug kan worden gedragen.

#### - Smart Hub M18 SISH

De Smart Hub M18 SISH is bedoeld als besturing voor het leidinginspectiesysteem.

De draadloze monitor M18 SIM of de tablet waarop de Milwaukee® leidinginspectie-app geïnstalleerd is, maakt een verbinding met de Smart Hub M18 SISH om de video-opnames en foto's te ontvangen. Zowel video's als foto's worden op het interne station van de Smart Hub M18 SISH opgeslagen.

#### - Draadloze monitor M18 SIM (niet bij de levering inbegrepen; is apart verkrijgbaar)

Via de draadloze monitor M18 SIM kunnen video's en foto's opgenomen, de door de camerakop opgenomen video's bekeken en video- en fotobestanden afgespeeld worden. Tijdens de video-opname kunnen via de interne microfoon ingesproken commentaren worden opgenomen. Via de functie ,Labels' kunnen ook commentaarteksten worden toegevoegd. De commentaarteksten worden in de opgenomen video weergegeven en verschijnen samen met datum, tijd en afgerolde kabellengte op de foto's.

Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het beschreven doel.

#### 1.5 Vereisten aan de radiofrequenties m.b.t. Europese installaties

Opmerking: dit apparaat werd getest en houdt de grenswaarden van een ontvanger van categorie 3 overeenkomstig EN 300 440 V2.1.1 aan.

Deze grenswaarden moeten een redelijke bescherming tegen radiografische storingen in woongebouwen waarborgen.

Dit apparaat reageert op andere apparaten die radiogolven binnen het frequentiebereik van 2402 tot 2480 MHz uitstralen. Hierdoor kunnen storingen optreden bij het gebruik van de afstandsbediening. Het kan niet worden uitgesloten dat onder bepaalde omstandigheden storingen optreden. Om vast te kunnen stellen of dit apparaat door de radiosignalen van andere apparaten gestoord wordt, schakelt u de andere apparaten even uit om te controleren of de storingen dan verdwijnen. Met de volgende maatregelen kunnen storingen worden verholpen:

- De storingsbron uitschakelen.

- De afstand naar de storingsbron verhogen.
- Een vakhandelaar of een gekwalificeerde radiotechnicus raadplegen.

#### 1.6 EG-Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaar ik, Techtronic Industries GmbH, dat het type radioapparatuur M18SISH overeenstemt met de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EG-verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://services.milwaukeetool.eu

#### 1.7 **ONE-KEY**<sup>™</sup>

Lees de bijgeleverde snelstartgids of kijk op onze website onder www.milwaukeetool.com/one-key voor meer informatie over de ONE-KEY-functie van dit apparaat. U kunt de ONE-KEY app op uw smartphone downloaden via de App Store of Google Play.

In geval van elektrostatische ontladingen wordt de bluetooth-verbinding onderbroken. Breng in dat geval de verbinding handmatig weer tot stand.

Het apparaat voldoet aan de minimumeisen volgens EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1.

#### **ONE-KEY™-indicator**

Blauw licht: draadloze verbinding is actief en kan via de ONE-KEY™-app worden ingesteld.

Blauw knipperlicht: apparaat communiceert met de ONE-KEY™-app.

Rood knipperlicht: apparaat werd om veiligheidsredenen geblokkeerd en kan door de bediener worden gedeblokkeerd via de ONE-KEY™-app.

#### 1.8 Accu's

Langere tijd niet toegepaste accu's moeten vóór gebruik altijd worden bijgeladen.

Een temperatuur boven de 50 °C vermindert de capaciteit van de accu. Vermijd langdurige verwarming door zon of hitte.

Houd de aansluitcontacten aan het laadtoestel en de accu schoon.

Voor een optimale levensduur moet de accu na het gebruik volledig worden opgeladen.

Voor een zo lang mogelijke levensduur van de accu moet deze na het opladen uit het laadtoestel worden verwijderd.

Bij een langere opslag van de accu dan 30 dagen: accu bij een temperatuur van minder dan 27 °C en droog bewaren. accu bij een laadtoestand van ca. 30 % - 50 % bewaren. accu om de 6 maanden opnieuw opladen.

#### 1.9 Transport van lithium-ionen-accu's

Lithium-ionen-accu's vallen onder de wettelijke bepalingen inzake het transport van gevaarlijke goederen.

Voor het transport van deze accu's moeten de lokale, nationale en internationale voorschriften en bepalingen in acht worden genomen.

• Verbruikers mogen deze accu's zonder meer over de weg transporteren.

• Het commerciële transport van lithium-ionen-accu's door expeditiebedrijven is onderhevig aan de bepalingen inzake het transport van gevaarlijke goederen. De verzendingsvoorbereidingen en het transport mogen uitsluitend worden uitgevoerd door dienovereenkomstig opgeleide personen. Het complete proces moet deskundig worden begeleid.

Onderstaande punten moeten bij het transport van accu's in acht worden genomen:

- · Waarborg ter vermijding van kortsluitingen dat de contacten beschermd en geïsoleerd zijn.
- Let op dat de accu niet in de verpakking kan verschuiven.
- Beschadigde of lekkende accu's mogen niet worden getransporteerd.

Neem voor meer informatie contact op met uw expeditiebedrijf.

#### 1.10 Onderhoud

Gebruik alleen Milwaukee-toebehoren en -onderdelen. Onderdelen die niet vermeld worden, kunnen het best door de Milwaukee servicedienst vervanging worden (zie ook de brochure Garantie/klantenserviceadressen).

Zo nodig kan een explosietekening van het apparaat worden aangevraagd bij uw klantenservice of direct bij Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Duitsland onder vermelding van het apparaattype en het zescijferige nummer op het typeplaatje.

### 1.11 Symbolen

	OPGELET! WAARSCHUWING! GEVAAR!
<b>-</b>	Voor alle werkzaamheden aan het apparaat moet de accu worden verwijderd.
	Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.
	Draag veiligheidshandschoenen!
	Draag bij het werken met het apparaat altijd een veiligheidsbril.
	Afgedankte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mogen niet samen via het huisafval worden afgevoerd. Afgedankte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moeten gescheiden ingezameld en afgevoerd worden. Verwijder afgedankte batterijen, afgedankte accu's en verlichtingsmiddelen uit de apparatuur voordat u deze afvoert. Informeer bij uw gemeente of bij uw vakhandelaar naar recyclingbedrijven en inzamelpunten. Al naargelang de lokaal van toepassing zijnde voorschriften kunnen detailhandelaren verplicht zijn om afgedankte batterijen, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos terug te nemen. Geef uw afgedankte batterijen, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur af voor recycling en help zo mee om de behoefte aan grondstoffen te verminderen. Afgedankte batterijen (vooral lithium-ion-batterijen), afgedankte elektrische en elektronische apparatuur bevatten waardevolle, recyclebare materialen die, mits ze niet milieuvriendelijk worden afgevoerd, negatieve gevolgen kunnen hebben voor het milieu en uw gezondheid. Verwijder persoonlijke gegevens van uw afgedankte apparatuur voordat u deze afvoert.
V	Spanning
	Gelijkstroom
(6	Europees symbool van overeenstemming
UK CA	Britse conformiteitsmarkering
	Oekraïens symbool van overeenstemming
EAL	Euro-Aziatisch symbool van overeenstemming



### 2 SMART HUB M18 SISH

### 2.1 Overzicht Smart Hub M18 SISH



- 1 Veerclip voor de borging van veer en camera tijdens het transport.
- 2 Veerhouder houdt de veer en de camera tijdens het transport en de opslag op hun plaats.
- 3 Kabelgeleiding vóór de plaatsing van de Smart Hub moeten de veer en de duwkabel door de geleiding worden gestoken.
- 4 Handgreep
- 5 Ontgrendelingstoets druk deze toets in om de Smart Hub van de leidinginspectietrommel los te halen.
- 6 Hoofdschakelaar één keer kort indrukken om het apparaat in te schakelen; ingedrukt houden om het apparaat uit te schakelen.
- 7 Toets Kabellengte terugzetten zet de kabellengte van de afgerolde kabel naar nul.
- 8 ONE-KEY-LED-indicator
- 9 USB-A-poort voor het directe opslaan van video's en foto's en voor de firmware-updates.
- 10 USB-C-poort optionele verzorgings- en data-aansluiting voor de verbinding van de draadloze monitor M18 SIM met de Smart Hub.
- 11 Afdekking voor de USB-aansluiting waterdichte afdekking die de USB-aansluitingen beschermt tegen stof en vocht.
- 12 Aardingsstok voor de aarding van de Smart Hub bij het traceren van de duwkabel.
- 13 Afdekking voor de accu waterdichte afdekking die de accu beschermt tegen stof en vocht.
- 14 Accuvak voor M18™-accu
- 15 Aansluiting voor de verbinding van de Smart Hub en de leidinginspectietrommel.
- 16 Testaansluiting camera voor het verhelpen van storingen bij problemen met de camerakop



### NEDERLANDS

### 2.3 Acculaadtoestand controleren

	78-100 %
	55-77 %
Milwaukee William D Lithium-Ion	33-54 %
Milwaukee Litterum-Ion	10-32 %
Milwaukee Lithium-Ion	< 10 %
Milwaukee LITHIUM-ION	



2.5 Smart Hub M18 SISH verwijderen 🛕 🏣 🔞





#### 2.7 Monitor aansluiten

Om de instellingen van het LEIDINGINSPECTIESYSTEEM te wijzigen, de functies te besturen en de met de camera opgenomen foto's en video's weer te geven, is een extern weergaveapparaat vereist.

Dit externe weergaveapparaat is niet bij de levering van het LEIDINGINSPECTIESYSTEEM inbegrepen en moet apart worden gekocht.

De volgende opties staan ter beschikking:

- MILWAUKEE DRAADLOZE MONITOR M18 SIM
- Tablet of smartphone met de MILWAUKEE LEIDINGINSPECTIE-APP

De DRAADLOZE MONITOR wordt per WIFI of USB-poort op het LEIDINGINSPECTIESYSTEEM aangesloten en is direct klaar voor gebruik. Bij het gebruik van een tablet of smartphone moet eerst de MILWAUKEE LEIDINGINSPECTIE-APP op het betreffende toestel worden geïnstalleerd.

#### EERSTE GEBRUIK MET DRAADLOZE MONITOR M18 SIM:

- 1. Schakel de SMART HUB en de DRAADLOZE MONITOR in.
- De DRAADLOZE MONITOR bouwt binnen 25 seconden automatisch een verbinding op met de SMART HUB.

\*Voor een kabelverbinding moet de monitor via de USB-C-kabel op de Smart Hub worden aangesloten.

#### EERSTE GEBRUIK MET EEN SMARTPHONE OF TABLET:

- 1. Download en installeer de MILWAUKEE LEIDINGINSPECTIE-APP.
- 2. Schakel de SMART HUB en het weergaveapparaat in.
- 3. Selecteer de optie Instellingen > WIFI.
- 4. Selecteer de optie MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #].
- 5. Voer het wachtwoord in: 29702000
- 6. Start de MILWAUKEE LEIDINGINSPECTIE-APP.



#### USB-A

- Poort voor normaal gebruik. Via deze poort kunnen video- en fotobestanden direct opgenomen of vanaf een intern Smart Hub-station overdragen worden.
- Tevens kunnen via deze poort firmware-updates op de Smart Hub worden uitgevoerd.

#### USB-C

- Via deze poort kan een verbinding tussen de draadloze monitor M18 SIM en de Smart Hub tot stand worden gebracht zonder WIFI-verbinding.

Stroomvoorziening van de Smart Hub via de draadloze monitor M18 SIM of omgekeerd als de accu niet opgeladen is.



## 2.9 Aardingsstok 🕂 🚘 🔞

De aardingsstok moet worden gebruikt als de duwkabel wordt getraceerd via de functie KABEL TRACEREN. De Smart Hub moet worden geaard, zodat de stroomlus gesloten is en een goed lokalisatiesignaal wordt uitgezonden. Gebruik de bijgeleverde aardingskabel inclusief de aardingsstok voor de aarding van de Smart Hub.



## 2.10 Teller van de kabellengte terugzetten 🛕 🚘 🔞

Bij het afrollen van de LEIDINGINSPECTIETROMMEL wordt de lengte van de afgerolde kabel in de statusbalk van de draadloze monitor M18 SIM weergegeven.

Druk op de toets om de weergave terug te zetten.



### 2.11 Testaansluiting camera

In geval van problemen met de camerakop kan de camera via de testaansluiting worden gecontroleerd.



#### 2.12 Intern station en USB-stick formatteren

Met deze functie kunt u het interne 500GB-station van de Smart Hub of de USB-stick formatteren. USB-sticks moeten worden geformatteerd in FAT32-formaat.

- 1. Selecteer INSTELLINGEN ۞ → GEHEUGEN FORMATTEREN
- 2. Selecteer het geheugen.



3. Bevestig de melding op het scherm.



Het geselecteerde station wordt geformatteerd en het systeem keert terug naar het menu INSTELLINGEN.

#### 2.13 Fabrieksinstellingen

De selectie van de functie fabrieksinstellingen zet de Smart Hub M18 SISH terug naar de in de fabriek ingestelde waarden.

De volgende instellingen van de Smart Hub M18 SISH worden teruggezet:

- LABELS worden gewist.
- VIDEO- en FOTO-instellingen worden teruggezet naar 1080 P.
- De BEDRIJFSNAAM wordt gewist.
- De SONDEFREQUENTIE wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
- KABEL TRACEREN wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
- De SCHERMINSTELLINGEN worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen: tint, helderheid, contrast, intensiteit.
- MEETEENHEDEN

#### 1. Selecteer INSTELLINGEN ۞ → FABRIEKSINSTELLINGEN

	INSTEL	LINGEN		÷≬	┉ᇦ╓
SCHERMINSTELLINGEN					
DATUM EN TIJD					
EENHEDEN Millimeter					
TAAL NEDERLANDS					
SYSTEM UPDATE					
FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN					
INFO					
SERVICE EN SUPPORT					
₩ 🕈 🖻	$\Diamond$	<del>000</del>	(())		¢

2. Selecteer FABRIEKSINSTELLINGEN Smart Hub M18 SISH.



3. Lees de reset-melding en bevestig ze met OK.



Het terugzetten naar de fabrieksinstellingen is voltooid en het systeem keert terug naar het submenu **FABRIEKSINSTELLINGEN**.

#### 2.14 Systeemupdate

Open vóór de systeemupdate het menu INSTELLINGEN → INFO en noteer de actuele firmwareversie.

Firmware-updates kunnen worden uitgevoerd via de draadloze monitor M18 SIM of via de tablet met de Milwaukee® leidinginspectie-app.

- 1. Schakel de Smart Hub M18 SISH en de draadloze monitor M18SIM of de tablet met de Milwaukee® leidinginspectie-app in.
- 2. Waarborg dat de draadloze monitor M18 SIM of de tablet via WIFI met de Smart Hub M18 SISH verbonden is. Indien nog geen WIFI-verbinding voorhanden is, moet deze eerst tot stand worden gebracht.
- 3. Steek de USB-stick met de firmwareupdate in de USB-A-poort van de Smart Hub M18 SISH.

#### 4. Kies INSTELLINGEN (☉→ SYSTEEMUPDATE



5. Kies Smart Hub M18 SISH.



6. De bestandsnaam van de update wordt op het scherm weergegeven. Kies **BESTANDSNAAM** om de update te starten.



7. Lees de waarschuwingsmelding en bevestig ze met OK.



8. Aan de hand van een voortgangsbalk wordt het verloop van de update weergegeven.



9. Aan het einde van de update verschijnt een melding die moet worden bevestigd. Kies OK om het systeem opnieuw te starten.



10. Kies **INSTELLINGEN** → **INFO** om te controleren of de firmwareversie werd geactualiseerd.

### **3 LEIDINGINSPECTIETROMMELS**

### 3.1 Overzicht van de leidinginspectietrommel M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR



- 1 Stelpoot voor horizontaal gebruik
- 2 Draadloze monitor M18 SIM tablethouder en aansluiting
- 3 Draadloze monitor M18 SIM draaivergrendeling
- 4 Draadloze monitor M18 SIM kantelvergrendeling
- 5 Handgreep
- 6 Kabeltrommel met duwkabel
- 7 Stelpoot voor verticaal gebruik
- 8 Kabeltrommelrem
- 9 Stelpoot voor horizontaal gebruik
- 10 Draagvoorziening M18 SIC36HDR
- 11 Schouderriem M18 SIC30HDR



- 1 Stelpoot voor horizontaal gebruik
- 2 Uittrekbare handgreep (in ingeschoven positie)
- 3 Toets voor de vergrendeling en ontgrendeling van de uittrekbare handgreep
- 4 Draadloze monitor M18 SIM houder / tablethouder en aansluiting
- 5 Draadloze monitor M18 SIM draaibeveiliging
- 6 Draadloze monitor M18 SIM kantelbeveiliging
- 7 Handgreep
- 8 Kabeltrommel met duwkabel
- 9 Stelpoot voor verticaal gebruik
- 10 Wielen
- 11 Kabeltrommelrem

### 3.3 Draagvoorziening installeren 🥂 📮

De leidinginspectietrommel M18 SIC36HDR beschikt een draagvoorziening, waarmee de trommel als een rugzak op de rug kan worden gedragen. Daarmee kan de kleine trommel comfortabel naar de plaats van toepassing worden getransporteerd, hetgeen vooral handig is bij het traplopen of bij het gebruik op ladders.



Haak de draagvoorziening boven in en druk met de bal van de hand tegen de onderkant, zodat de draagvoorziening vastklikt. Trek kort aan de draagvoorziening om te waarborgen dat deze is vastgeklikt.
# 3.4 Draagvoorziening verwijderen 🔬 🚘



## NEDERLANDS





3.6 Draadloze monitor M18 SIM instellen 🛕 🚘



## 3.7 Gebruik van de leidinginspectietrommel A 🚘 🔞 😡

Controleer de duwkabel op slijtage – controleer de kabel bij het oprollen op inkepingen, knikken en slijtage. Als de ommanteling zo sterk versleten is dat het gele of witte vlechtwerk van kevlar zichtbaar is, moet de duwkabel worden vervangen. Bij het gebruik van een duwkabel met beschadigde ommanteling kan water en vocht binnendringen, waardoor de kwaliteit van de camera-opnames negatief beïnvloed kan worden of de camera kan uitvallen.

De onderstaande afbeelding toont voorbeelden voor sterk beschadigde ommantelingen. Dergelijke duwkabels moeten zo snel mogelijk worden vervangen.



De duwkabel en de veermodule moeten altijd droog en schoon worden gehouden – reinig de kabel tijdens het oprollen altijd met een schone, droge doek. Bevrijd de camerakop en de veer aan het einde van een werkdag onder stromend water voorzichtig van verontreinigingen. Schud ze droog of blaas overtollig water weg met lage druk perslucht en laat de onderdelen vervolgens drogen. Camerakop, duwkabel en aansluitdelen zijn bij het dagelijkse gebruik blootgesteld aan agressieve chemicaliën. Door de zorgvuldige reiniging van het systeem verlengt u de levensduur van deze onderdelen.

Behandel de duwkabel zorgvuldig – trek de duwkabel niet uit de vergrendelde trommel. In het andere geval wordt de kabel in de trommel in elkaar gedrukt en overmatig belast. Als u de duwkabel in de vergrendelde trommel terugschuift, kan de trommel daarentegen kantelen en de kabel knikken.

Plaats de trommel ongeveer 1 tot 2 meter van de het toegangspunt verwijderd op een vlakke ondergrond. Zo blijft voldoende plaats over om met de kabel te werken, zonder dat kabellussen over de bodem worden getrokken. Bedien eventueel de frictierem om de beweging van de duwkabel te verlangzamen.

Als de trommel in horizontale positie wordt gebruikt, wordt het oppervlak tussen de poten groter. Hierdoor heeft de trommel een veiligere stand op oneffen ondergronden en is de trommel niet zo hoog, hetgeen bij krappe ruimte van voordeel is.



# 3.8 Cameramodule 🛕 🚘 🔞

Pak de groene printplaat resp. de gouden contacten op de veermodule evenals de camerakop indien mogelijk niet vast met blote handen. In het andere geval wordt de vetlaag van de vingers overgedragen op deze onderdelen, hetgeen kan leiden tot voortijdige corrosie. Draag indien mogelijk schone en droge rubberhandschoenen.

Veeg de camerakop droog voordat u hem eruit neemt en verwijder vuilresten die in het aansluitgedeelte van de camera zouden kunnen vallen.

Draai hem niet te vast en oefen geen overmatige kracht uit!



# 3.9 Veermodule 🛕 🚘 🔮

Pak de groene printplaat resp. de gouden contacten op de veermodule evenals de camerakop indien mogelijk niet vast met blote handen. In het andere geval wordt de vetlaag van de vingers overgedragen op deze onderdelen, hetgeen kan leiden tot voortijdige corrosie. Draag indien mogelijk schone en droge rubberhandschoenen.

Veeg de camerakop droog voordat u hem eruit neemt en verwijder vuilresten die in het aansluitgedeelte van de camera zouden kunnen vallen.

Draai hem niet te vast en oefen geen overmatige kracht uit!



# 3.10 Veiligheidsafdekking van de camera 🛕 🚘 🔞

Veiligheidsafdekkingen – passend voor camerakoppen met 25 mm resp. 34 mm diameter. Deze veiligheidsafdekkingen worden met alle LEIDINGINSPECTIETROMMELS of reserve camerakoppen meegeleverd.

Leidingen – ze worden op de veermodule geplaatst, zodat de camerakop over de bodem stuurt en niet direct met de leiding in contact komt.



#### Veiligheidsafdekking verwijderen



#### Veiligheidsafdekking installeren





# 3.11 Camerageleidingen 🛕 🚘 👰

Voor de 25 mm resp. 34 mm brede camerakoppen staan telkens twee geleidingen ter beschikking: een kleine uitvoering met 75 mm en een gemiddelde uitvoering met 100 mm.

Camera-uitvoering 25 mm

Camerageleiding 34 mm



#### 3.12 Service en support

Als uw leidinginspectiesysteem moet worden gerepareerd, kunt u via SERVICE EN SUPPORT de servicepagina voor Milwaukee-gereedschappen met alle belangrijke telefoonnummers oproepen.



## INDHOLD

1	Generel information	2
	1.1 Særlige sikkerhedsregler vedr. rørinspektionssystemer	2
	1.2 Yderligere sikkerheds- og arbejdsinformationer	2
	1.3 Tekniske data	3
	1.4 Tilsigtet anvendelse	3
	1.5 Krav til radiofrekvens i forbindelse med europæiske installationer	3
	1.6 EF-Overensstemmelseserklæring	4
	1.7 ONE-KEY™	4
	1.8 Batterier	4
	1.9 Transport af lithium-batterier	4
	1.10 Vedligeholdelse	4
	1.11 Symboler	5
2	Smart Hub M18 SISH	6
-	2.1 Oversigt Smart Hub M18 SISH	6
	2.2 Isætning og udtagning af batteri	7
	2.3 Kontrol af batteriniveau	8
	2.4 Tilkobling af Smart Hub M18 SISH	9
	2.5 Frakobling af Smart Hub M18 SISH	10
	2.6 Tænd- og sluk-knap	11
	2.7 Tilslutning af skærm	12
	2.8 USB-porte	13
	2.9 Jordingsstang	14
	2.10 Nulstilling af længdetæller	15
	2.11 Kamera-testport	16
	2.12 Formatering af internt drev og USB-stik	17
	2.13 Fabriksindstillinger	18
	2.14 Systemopdatering	19
3	RØRINSPEKTIONSTROMI ER	21
Ŭ	3.1 Oversigt rørinspektionstromle M18 SIC36HDR. M18 SIC30HDR.	21
	3.2 Oversigt rørinspektionstromle M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR.	22
	3.3 Installering af bæreanordning	23
	3.4 Afinstallering af bæreanordning	24
	3.5 Installering af trådløs monitor M18 SIM	25
	3.6 Indstilling af trådløs monitor M18 SIM	26
	3.7 Brug af rørinspektionstromlen	27
	3.8 Kamerahovedenhed	28
	3.9 Fiederenhed	29
	3.10 Kamerabeskyttelsesdæksel	30
	3.11 Kameraskinner	31
	3.12 Service og support	32

### 1 GENEREL INFORMATION

#### 1.1 Særlige sikkerhedsregler vedr. rørinspektionssystemer

Ved arbejde i rør skal du sikre dig, at disse ikke er spændingsførende eller elektrisk ladet. Rørene må ikke indeholde væske. Kameraet og apparatet må ikke komme i berøring med væske.

Kameraet og kablet må ikke komme i berøring med olie, gas eller andre korrosive materialer.

For at reducere risikoen for eksplosion, elektrisk stød og materiel skade skal arbejdsområdet altid kontrolleres inden alt arbejde. Kablet må ikke komme i kontakt med elektriske komponenter, kemikalier eller bevægelige dele.

For at reducere risikoen for skader må der ikke bruges overdreven kraft og kablet må ikke knækkes. Undlad at indsætte inspektionskameraet og kablet i områder, hvor de kan komme i kontakt med ætsende eller olieagtige reststoffer.

Kablet må ikke bruges til at fjerne tilstopninger eller blokeringer. Dette er ikke nogen rørrenser!

Hvis afløbsrøret, som skal inspiceres, kan indeholde kemikalier, bakterier eller andre toksiske stoffer eller smitstoffer, skal du bruge de af producenten anbefalede beskyttelseshandsker, latex- eller gummihandsker samt beskyttelsesbriller, ansigtsværn, beskyttelsesbeklædning og åndedrætsmaske. Rørledninger kan indeholde kemikalier, bakterier og andre stoffer, som kan være toksiske eller smitsomme og fremkalde ætsninger eller andre alvorlige kvæstelser.

Overhold hygiejneforskrifterne. Undlad at spise og ryge, mens du bruger enheden. Efter håndtering eller brug af rørinspektionssystemet skal hænderne og andre kropsdele, som har været i berøring med rørets indhold, altid vaskes med varmt vand og sæbe. På den måde undgås sundhedsrisici på grund af kontakt med toksiske eller smitsomme stoffer.

Kontrollér kablet for tegn på slitage og skader før brug. Udskift et slidt eller beskadiget kabel, før du tager enheden i brug.

FORSIGTIG! Vær forsigtig, når du transporterer rørinspektionssystemet på ryggen ved hjælp af bæreanordningen. Du kan miste balancen.

Brug altid enheden med fornuft og omhu. Det er umuligt at forudse alle farlige situationer. Tag ikke enheden i brug, hvis du ikke forstår denne vejledning eller føler dig overbebyrdet af arbejdet. Kontakt Milwaukee eller en kvalificeret fagmand for yderligere information eller træning.

Undlad at fjerne mærkater og mærkeplader. Disse skilte indeholder vigtige informationer. Hvis infoskiltene ikke længere er læselige eller mangler, bedes du kontakte MILWAUKEE-kundeservirce for at få tilsendt et nyt skilt gratis.

Støv fra slibe-, save- og boremaskiner eller andre byggeaktiviteter kan indeholde kemiske stoffer, som er kræftfremkaldende og som kan medføre fødselsdefekter eller skade forplantningsevnen. Eksempler på denne type kemiske stoffer er:

- Bly fra blybaseret maling,
- krystallinsk siliciumdioxid fra mursten, cement eller andre murprodukter samt
- arsen eller krom fra kemisk behandlet træ.

Risikoen for eksponering afhænger af, hvor ofte du udfører denne form for aktivitet. Arbejd altid i godt ventilerede områder for at reducere risikoen for eksponering så meget som muligt. Brug officielt godkendt beskyttelsesudstyr, f.eks. støvmasker med et mikropartikelfilter.

#### 1.2 Yderligere sikkerheds- og arbejdsinformationer

Udskift aldrig batteriet, hvis overfladen på værktøjet er våd.

Brugte batterier må ikke brændes eller bortskaffes sammen med alm. husholdningdaffald. Milwaukeeforhandlere tilbyder miljøvenlig bortskaffelse af gamle batterier.

Batterier må aldrig opbevares sammen med metalgenstande (risiko for kortslutning).

Brug altid kun opladere fra M18-systemet til opladning af batterier til M18-systemet. Brug ikke batterier fra andre systemer.

Ved ekstrem belastning eller under ekstreme temperaturer kan beskadigede batterier lække batterivæske. I tilfælde af kontakt med batterivæsken, vask straks med vand og sæbe. I tilfælde af øjenkontakt, skyl straks med rigeligt vand i mindst 10 minutter og opsøg læge omgående.

**Advarsel!** For at undgå risiko for brand, personskade eller beskadigelse af produktet forårsaget af kortslutning må enheden, batteriet eller opladeren ikke nedsænkes i vand. Sørg ligeledes for, at der ikke trænger væske ind. Ætsende eller ledende væsker, f.eks. saltvand, bestemte kemikalier og blegemidler eller produkter, som indeholder blegemidler, kan forårsage kortslutning.

Denne enhed må ikke betjenes eller rengøres af personer, der har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, med mindre de har fået instruktion i sikker brug af enheden af en person, som rent lovmæssigt er ansvarlig for deres sikkerhed. Ovennævnte personer skal være under opsyn, når de bruger enheden. Børn må ikke have adgang til denne enhed. Hvis den ikke bruges, skal den derfor opbevares sikkert og utilgængeligt for børn.

#### 1.3 Tekniske data

	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Kamerakabellængde	30 m	36 m	60 m	60 m	
Kamerahoved	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Maks. zoom	4x	4x	4x	4x	
Batterispænding					18 V
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2014 (4.0 Ah / 12 Ah)	10,8 kg	12,4 kg	16,6 kg	20,46 kg	5,37 kg
Bluetooth-frekvensbånd	-		-	24	02-2480 MHz
Højfrekvenseffekt					1,8 dBm
Bluetooth-version				4.0 BT	signal mode
Anbefalet temperatur under arbejdet			18 +50	°C	-
Anbefalede batterityper			M18B; M18I	НВ	
Anbefalede opladere		M12-1	18C, M12-18AC, M12	-18FC, M1418C6	6

#### 1.4 Tilsigtet anvendelse

Rørinspektionssystemet bruges til observation og inspektion af rørledninger. Systemet består af tre moduler:

#### - Rørinspektionstromle M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR

Rørinspektionstromlen tjener til på- og afvikling og til styring af skydekablet. Tromlerne fås i følgende størrelser: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR og M18 SIC60SCHDR til rør med en diameter fa 50 mm til 150 mm og den større model M18 SIC60HDR til rør fra 75 mm til 250 mm.

Alle tromler indeholder et skydekabel med fjedermodul, som det selvnivellerende kamerahoved er monteret på. Den trådløse skærm M18 SIM og Smart Hub M18 SISH kan bruges med alle tromler.

Alle tromler kan indsættes både lodret og vandret. På bagsiden af M18 SIC36HDR kan der fastgøres en holdeanordning til at bære enheden på ryggen.

#### - Smart Hub M18 SISH

Smart Hub M18 SISH bruges til styring af rørinspektionssystemet.

Den trådløse M18 SIM-skærm eller den tablet, som Milwaukee®-rørinspektionsappen er installeret på, opretter forbindelse til Smart Hub M18 SISH, så den kan modtage videooptagelser og billeder. Både videoer og billeder gemmes på det interne drev i Smart Hub M18 SISH.

#### - Trådløs monitor M18 SIM (ikke inkluderet; kan købes separat)

Den trådløse monitor M18 SIM giver mulighed for at se de videoer, kameraet har optaget. Endvidere er det muligt at optage videoer og tage fotos samt afspille video- og billedfiler. Indtalte kommentarer kan optages via den interne mikrofon under videooptagelsen. Det er også muligt at tilføje kommentartekst via funktionen "Tags". Kommentarteksterne vises i den optagede video samt på fotos sammen med dato, klokkeslæt og længde på det udrullede kabel.

Produktet må ikke anvendes på anden måde og til andre formål end tilsigtet.

#### 1.5 Krav til radiofrekvens i forbindelse med europæiske installationer

Bemærk: Dette produkt er testet og overholder grænseværdierne for en kategori 3-modtager i henhold til EN 300 440 V2.1.1.

Disse grænseværdier er sat for at give tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig interferens i bygninger med boliger.

Denne enhed reagerer på andre enheder, der sender radiobølger i frekvensområdet mellem 2402 og 2480 MHz. Dette kan medføre funktionsfejl, når du bruger fjernbetjeningen. Det kan ikke udelukkes, at interferens kan komme til udtryk under visse omstændigheder. For at finde ud af, om denne enhed interfereres af radiosignaler fra andre enheder, skal du frakoble de andre enheder for at kontrollere, om interferensen derefter forsvinder. Følgende foranstaltninger kan hjælpe med at udbedre interferensen:

- Sluk for den interfererende kilde.
- Øg afstanden til den interfererende kilde.
- Kontakt forhandleren eller en kvalificeret radiotekniker.

#### 1.6 EF-Overensstemmelseserklæring

Techtronic Industries GmbH erklærer herved, at radioudstyret M18SISH er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst er tilgængelig på følgende internetadresse: http:// services.milwaukeetool.eu

#### 1.7 ONE-KEY™

For at få mere at vide om værktøjets ONE-KEY funktion, bedes du læse den vedhæftede hurtigstart-vejledning eller besøge os på internettet på www.milwaukeetool.com/one-key. Du kan downloade ONE-KEY app'en på din smartphone via App Store eller Google Play.

Hvis der opstår statisk elektricitet, bliver Bluetooth-forbindelsen afbrudt. I så fald skal forbindelsen genoprettes manuelt.

Produktet opfylder minimumskravene i henhold til EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1.

#### **ONE-KEY™** indikator

Lyser blåt: Den trådløse forbindelse er aktiv og kan indstilles via ONE-KEY™ app'en.

Blinker blåt: Værktøjet kommunikerer med ONE-KEY™ app'en.

Blinker rødt: Værktøjet blev spærret af sikkerhedsgrunde og kan låses op af brugeren via ONE-KEY™ app'en.

#### 1.8 Batterier

Batterier, der ikke har været brugt i lang tid, skal oplades inden brug.

En temperatur på over 50 ° C reducerer batteriets ydelse. Undgå langvarig opvarmning fra solen eller opvarmning.

Tilslutningskontakterne på oplader og batteri skal holdes rene.

For optimal levetid skal batteriet oplades helt efter brug.

For at sikre en så lang levetid som muligt skal batteriet tages ud af opladeren efter opladning.

Hvis batteriet skal opbevares i mere end 30 dage:

Batteriet skal opbevares tørt og ved en temperatur på maks. 27°C.

Batteriet skal opbevares med et batteriniveau på ca. 30%-50%.

Batteri skal genoplades hver 6. måned.

#### 1.9 Transport af lithium-batterier

Lithium-batterier er omfattet af lovgivningen om transport af farligt gods.

Transporten af disse batterier skal ske under overholdelse af lokale, nationale og internationale regler og bestemmelser.

- Forbrugere må transportere disse batterier på offentlig vej uden restriktioner.
- Den kommercielle transport af lithium-batterier igennem speditionsfirmaer er omfattet af reglerne for transport af farligt gods. Forberedelsen af forsendelse og transport må kun udføres af tilsvarende trænede personer. Den samlede proces skal følges af fagfolk.

Følgende punkter skal overholdes ved transport af batterier:

- Sørg for at kontakterne er beskyttet og isoleret for at forhindre kortslutninger.
- Sørg for, at batteriet ikke ligger løst i emballagen.
- Beskadigede eller lækkende batterier må ikke transporteres.

Kontakt dit speditionsfirma for at få yderligere oplysninger.

#### 1.10 Vedligeholdelse

Brug kun Milwaukee tilbehør og reservedele. Komponenter, hvor det ikke er blevet beskrevet, hvordan de skal udskiftes, skal udskiftes igennem en af Milwaukees kundeserviceafdelinger (se brochure garanti/ kundeserviceadresser).

Hvis det er nødvendigt, kan der bestilles en eksploderet tegning af værktøjet hos din lokale kundeserviceafdeling eller direkte hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Tyskland under angivelse af værktøjstype samt det sekscifrede nummer på mærkepladen.



## 1.11 Symboler

$\bigwedge$	VIGTIGT! ADVARSEL! FARE!
+	Tag batteriet ud, før du udfører arbejde på enheden.
	Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før enheden tages i brug.
	Brug beskyttelseshandsker!
	Bær altid sikkerhedsbriller, når du arbejder med enheden.
	Udtjente batterier, affald af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med husaffald. Udtjente batterier, affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal indsamles og bortskaffes særskilt. Fjern udtjente batterier, udtjente akkumulatorer og lysmidler fra udstyret, inden det bortskaffes. Spørg efter genbrugsstationer og indsamlingssteder hos de lokale myndigheder eller din fagforhandler. Alt efter de lokale bestemmelser kan detailhandlende være forpligtede til gratis at tage brugte batterier, affald af elektrisk og elektronisk udstyr tilbage. Bidrag til at nedbringe behovet for råmaterialer ved at genbruge og genanvende dine udtjente batterier, affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Udtjente batterier (især lithium-ion-batterier), affald af elektrisk og elektronisk udstyr indeholder værdifulde, genanvendelige materialer, som kan have en negativ effekt på miljøet og dit helbred ved ikke miljørigtig bortskaffelse. Slet inden bortskaffelsen personrelaterede data, som måtte befinde sig på dit affald af udstyret.
V	Spænding
<u>(</u>	Jævnstrøm Europæisk konformitetsmærke
UK CA	Britisk overensstemmelsesmærkning
001	Ukrainsk konformitetsmærke
EAL	Eurasisk konformitetsmærke

## 2 SMART HUB M18 SISH

### 2.1 Oversigt Smart Hub M18 SISH



- 1 Fjederclip Til sikring af fjeder og kamera under transporten.
- 2 Fjederholder Holder fjeder og kamera på plads under transport og opbevaring på stedet.
- 3 Kabelføring Træk fjederen og skubbekablet igennem føringen, inden Smart Hubben klikkes på plads.
  4 Håndtag
- 5 Oplåsningsknap Tryk på denne knap for at frigøre Smart Hubben fra rørinspektionstromlen.
- 6 Hovedafbryder Tryk én gang for at tænde for enheden; tryk og hold knappen nede for at slukke.
- 7 Knap nulstilling af kabellængde Stiller længden på det udrullede kabel til nul.
- 8 ONE-KEY-LED-indikator
- 9 USB-A-port Til direkte lagring af videoer og fotos samt til firmwareopdateringer.
- 10 USB-C-port Valgfri strøm- og dataport til tilslutning af den trådløse monitor M18 SIM til Smart Hub.
- 11 USB-portdæksel Vandtæt dæksel, der beskytter USB-portene mod støv og fugt.
- 12 Jordingsstang Til jording af Smart Hubben i forbindelse med sporing af skubbekablet.
- 13 Batteridæksel Vandtæt dæksel, der beskytter batteriet mod støv og fugt.
- 14 Batterirum Til M18™ batteri
- 15 Port til tilslutning af Smart Hub og rørinspektionstromle.
- 16 Kamera-testport Til fejlfinding i forbindelse med problemer med kamerahovedet



### 2.3 Kontrol af batteriniveau



2.4 Tilkobling af Smart Hub M18 SISH 🕂 🏣 🖤



2.5 Frakobling af Smart Hub M18 SISH 🛕 🏣 🔞





#### 2.7 Tilslutning af skærm

Der kræves en ekstern skærmenhed for at ændre indstillingerne for RØRINSPEKTIONSSYSTEMET, kontrollere dets funktioner og for at få vist de billeder og videoer, der er taget med kameraet.

Den eksterne skærmenhed er ikke inkluderet i RØRINSPEKTIONSSYSTEMET og skal købes separat.

Der er følgende muligheder:

- MILWAUKEE TRÅDLØS MONITOR M18 SIM
- MILWAUKEE RØRINSPEKTIONS-APP på tablet eller smartphone

Den TRÅDLØSE MONITOR tilsluttes RØRINSPEKTIONSSYSTEMET via WiFi eller USB-C-port og er straks klar til brug. Hvis du bruger en tablet eller en smartphone, skal du først installere MILWAUKEE RØRINSPEKTIONS-APP'en på den pågældende enhed.

#### FØRSTE GANG TRÅDLØS MONITOR M18 SIM bruges:

- 1. Tænd for SMART HUBBEN og den TRÅDLØSE MONITOR.
- Den TRÅDLØSE MONITOR opretter automatisk forbindelse til SMART HUBBEN inden for 25 sekunder.
   \*Ved brug af kabel skal du tilslutte monitoren til Smart Hubben vha. USB-C-kablet.

#### FØRSTE GANG SMARTPHONE ELLER TABLET bruges:

- 1. Download og installer MILWAUKEE RØRINSPEKTIONS-APP'en.
- 2. Tænd for SMART HUBBEN og skærmenheden.
- 3. Vælg indstillingen > WiFi.
- 4. Vælg indstillingen MTCAM\_ [LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #].
- 5. Indtast adgangskode: 29702000
- 6. Start MILWAUKEE RØRINSPEKTIONS-APP'en.



#### USB-A

- Port til normal brug. Giver mulighed for live-optagelse af video- og billedfiler samt overførsel af disse fra det interne Smart Hub-drev.
- Mulighed for firmwareopdateringer på Smart Hubben.

#### USB-C

- Mulighed for oprettelse af forbindelse mellem den trådløse monitor M18 SIM og Smart Hubben uden WiFiforbindelse.

Strømforsyning til Smart Hubben via den trådløse skærm M18 SIM eller omvendt, hvis batteriet ikke er opladet.



# 2.9 Jordingsstang 🛕 🏣 🚳

Jordingsstangen skal altid bruges, når skubbekablet spores ved hjælp af funktionen KABELSPORING. Smart Hubben skal være jordet, så strømsløjfen lukkes og der sendes et godt navigationssignal. Det medfølgende jordingskabel og jordingsstang skal bruges til at jorde Smart Hubben.



# 2.10 Nulstilling af længdetæller 🛕 🚘 🔞

Når RØRINSPEKTIONSTROMLEN rulles ud, vises længden på det udrullede kabel på den trådløse M18 SIM monitors statuslinje.

Tryk på knappen 🖉 for at nulstille visningen.



## 2.11 Kamera-testport

Hvis der er problemer med kamerahovedet, er det muligt at kontrollere kameraet via testporten.



### 2.12 Formatering af internt drev og USB-stik

Med denne funktion kan du formatere USB-sticken eller det interne 500-GB-drev i Smart Hubben. USB-stick skal formateres i FAT32-format.

- 1. Vælg INDSTILLINGER ② → FORMATÉR HUKOMMELSE
- 2. Vælg hukommelse.



3. Bekræft meddelelsen på skærmen.



Det valgte drev formateres og systemet vender tilbage til menuen INDSTILLINGER.

#### 2.13 Fabriksindstillinger

Hvis funktionen fabriksindstillinger vælges, bliver Smart Hub M18 SISH nulstillet til de værdier, der er indstillet på fabrikken.

Følgende Smart Hub M18 SISH-indstillinger nulstilles:

- TAGS slettes.
- VIDEO- og BILLEDE-indstillinger nulstilles til 1080 P.
- FIRMANAVNET slettes.
- SONDE-frekvensen nulstilles.
- KABELSPORING nulstilles til fabriksindstillingen.
- SKÆRMINDSTILLINGERNE nulstilles til fabriksindstillingen: Nuance, lysstyrke, kontrast, mætning.
- MÅLEENHEDER

### 1. Vælg INDSTILLINGER ۞ → FABRIKSINDSTILLINGER

	INDSTILLINGER	< ≂Ø	
SKÆRMINDSTILLINGER			
DATO OG KLOKKESLÆT			
ENHEDER Millimeter			
SPROG dansk			
SYSTEMOPDATERING			
FABRIKSINDSTILLINGEF	R		
INFO			
SERVICE OG SUPPORT			
Ψ 🕈 🕩	¢ <del>000</del>	(())	•

2. Vælg FABRIKSINDSTILLINGER Smart Hub M18 SISH.



3. Læs og bekræft Reset-meddelelsen med OK.



Nulstilling til fabriksindstillinger er udført, og systemet vender tilbage til undermenuen **FABRIKSINDSTILLINGER**.

#### 2.14 Systemopdatering

Før systemopdateringen skal du åbne menuen INDSTILLINGER → INFO og notere dig den aktuelle firmwareversion.

Firmwareopdateringer kan udføres via den trådløse M18 SIM-monitor eller en tablet vha. Milwaukee®-rørinspektionsappen.

- 1. Tænd for Smart Hub M18 SISH og den trådløse skærm M18SIM eller tabletten via Milwaukee® rørinspektionsappen.
- 2. Sørg for, at den trådløse monitor M18 SIM eller tablet er tilsluttet M18 SISH Smart Hub via WiFi. Hvis der ikke er WiFi-forbindelse, skal denne oprettes.
- 3. Indsæt USB-sticken med firmwareopdateringen i USB-A-porten på Smart Hub M18 SISH.
- 4. Vælg INDSTILLINGER (☉→ SYSTEMOPDATERING



5. Vælg Smart Hub M18 SISH.



 Filnavnet for opdateringen vises på skærmen. Vælg FILNAVN for at starte opdateringen.



7. Læs og bekræft advarslen med OK.



8. Opdateringens forløb vises på en statusbjælke.



9. Når opdateringen er fuldført, vises en meddelelse, som skal bekræftes. Vælg OK for at genstarte systemet.



10. Vælg INDSTILLINGER → INFO for at kontrollere, om firmwareversionen er blevet opdateret.

## **3 RØRINSPEKTIONSTROMLER**

### 3.1 Oversigt rørinspektionstromle M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR



- 1 Nivelleringsfod til horisontal brug
- 2 Trådløs monitor M18 SIM Tabletholder og tilslutning
- 3 Trådløs monitor M18 SIM Rotationslås
- 4 Trådløs monitor M18 SIM Vippelås
- 5 Håndtag
- 6 Kabeltromle med skubbekabel
- 7 Nivelleringsfod til vertikal brug
- 8 Kabeltromlebremse
- 9 Nivelleringsfod til horisontal brug
- 10 Bæreanordning M18 SIC36HDR
- 11 Skulderrem M18 SIC30HDR



- 1 Nivelleringsfod til horisontal brug
- 2 Håndtag, som kan trækkes ud (vist i tilbagetrukket position)
- 3 Knap til at låse og løsne udtrækshåndtaget
- 4 Trådløs monitor M18 SIM Holder / tabletholder og tilslutning
- 5 Trådløs monitor M18 SIM Rotationslås
- 6 Trådløs monitor M18 SIM Vippelås
- 7 Håndtag
- 8 Kabeltromle med skubbekabel
- 9 Nivelleringsfod til vertikal brug
- 10 Hjul
- 11 Kabeltromlebremse

## 3.3 Installering af bæreanordning 🍂 🌉

RØRINSPEKTIONSTROMLEN M18 SIC36HDR er udstyret med en bæreanordning, så tromlen kan bæres som en rygsæk på ryggen. På den måde kan tromlen nemt transporteres hen til det sted, hvor den skal bruges, hvilket er ret smart, hvis man skal op og ned ad trapper eller i forbindelse med brug af stige.



Fastgør bæreanordningen øverst og tryk håndbalden mod undersiden, indtil bæreanordningen klikker på plads. Træk kort i bæreanordningen for at sikre, at den er klikket på plads.

# 3.4 Afinstallering af bæreanordning 🕂 🚘



3.5 Installering af trådløs monitor M18 SIM 🕂 🚘



3.6 Indstilling af trådløs monitor M18 SIM 🛕 🚘



# 3.7 Brug af rørinspektionstromlen 🛕 🏣 🔞 🚱

Undersøg skubbekablet for tegn på slid – Tjek kablet for brud, knæk eller slitage i forbindelse med oprulning. Hvis belægningen er så slidt, at det gule eller hvide Kevlar-net kan ses, skal skubbekablet udskiftes. Hvis du bruger et skubbekabel, hvor belægningen er ødelagt, kan der trænge vand og fugt igennem, hvilket kan forringe kameraoptagelsernes kvalitet eller medføre kamerasvigt.

Illustrationen nedenfor viser eksempler på kraftigt beskadigede belægninger. Sådanne skubbekabler skal udskiftes hurtigst muligt.



Hold altid skubbekablet og fjederenheden tør og ren - Rengør altid kablet med en ren, tør klud, når det rulles op. Når arbejdsdagen er slut, skal du under rindende vand forsigtigt fjerne snavs fra kamerahovedet og fjederen. Ryst delene tørre eller fjern overskydende vand med en lavtryksblæser og tør delene af til sidst. Kamerahovedet, skubbekablet og tilslutningsdelene udsættes dagligt for agressive kemikalier. Omhyggelig rengøring af systemet forlænger levetiden for disse dele.

Skubbekablet skal håndteres med omhu – Træk ikke skubbekablet ud, hvis tromlen er låst. Ellers vil kablet blive trykket sammen inde i tromlen og blive unødigt belastet. Hvis kablet skubbes tilbage i en låst tromle, kan det omvendt få rullen til at vælte eller kablet til at knække.

Placer tromlen på en plan overflade ca. 1 til 2 meter fra indgangsstedet. Så er der plads nok til at håndtere kablet uden, at kablet skal trækkes i større afstand hen over jorden. Brug eventuelt kabelbremsen for at reducere skubbekablets hastighed.

Hvis tromlen bruges i horisontal position, øges området mellem fødderne. Dette giver tromlen en mere stabil position på ujævnt underlag og reducerer dens højde, hvilket er en fordel, hvis pladsen er trang.


# 3.8 Kamerahovedenhed 🕂 🚘 🕅

Rør ikke ved det grønne kredsløbskort eller guldkontakterne på fjederenheden eller kamerahovedet med bare hænder, hvis det kan undgås. Ellers overføres fedtlaget på fingrene til disse komponenter, hvilket kan medføre førtidig korrosion. Brug rene og tørre gummihandsker, hvis det er muligt.

Tør kamerahovedet af, før du fjerner det, og fjern al snavs, der kan ryge ind i kameraets tilslutningsområde.

Må ikke strammes for meget og brug ikke overdreven kraft!



# 3.9 Fjederenhed 🛕 🚘 🚳

Rør ikke ved det grønne kredsløbskort eller guldkontakterne på fjederenheden eller kamerahovedet med bare hænder, hvis det kan undgås. Ellers overføres fedtlaget på fingrene til disse komponenter, hvilket kan medføre førtidig korrosion. Brug rene og tørre gummihandsker, hvis det er muligt.

Tør kamerahovedet af, før du fjerner det, og fjern al snavs, der kan ryge ind i kameraets tilslutningsområde.

Må ikke strammes for meget og brug ikke overdreven kraft!



# 3.10 Kamerabeskyttelsesdæksel 🛕 🏣 👘

Beskyttelsesdæksler, som passer til kamerahoveder, som har en diameter på 25 mm eller 34 mm. Disse beskyttelsesdæksler er inkluderet i leveringen af RØRINSPEKTIONSTROMLER eller udskiftningskamerahoveder.

Skinner – De er placeret på fjederenheden, så kamerahovedet kører langs jorden og ikke kommer i direkte kontakt med røret.



#### Fjern beskyttelsesdæksel



#### Installering af beskyttelsesdæksel





# 3.11 Kameraskinner 🛕 🗫 🔞

Der er to skinner til hvert af kamerahovederne på hhv. 25 mm og 34 mm. En lille udgave på 75 mm og en mellem udgave på 100 mm.

Kameraskinne 25 mm

Kamerskinne 34 mm



#### 3.12 Service og support

Hvis dit RØRINSPEKTIONSSYSTEM skal repareres, finder du alle vigtige telefonnumre under SERVICE OG SUPPORT på servicesiden for Milwaukee-værktøjer.



### INNHOLD

		-
1	Generell Informasjon	2 2
	1.2 Vtterligere sikkerhets- og arbeidsinstrukser	2 2
	1.3 Tekniske data	ے
	1.4 Tiltenkt bruk	J 3
	1.5 Kray som stilles til radiofrekvenser for europeiske installasioner	ט ר
	1.6 Ell Samsvarserklæring	5
		+
	1.8 Batterinakker	+
	1.0 Transport av litium ion betteringkker	+
	1.9 Mansport av Inturn-Ion-batteriparker	4
	1.11 Symboler	4 5
		S
2	Smart Hub M18 SISH	6
	2.1 Oversikt Smart Hub M18 SISH	6
	2.2 Innsetting og uttak av batteripakken	7
	2.3 Kontroll av batteripakkens ladetilstand	8
	2.4 Innsetting av Smart Hub M18 SISH	9
	2.5 Fjerning av Smart Hub M18 SISH	10
	2.6 På-/Av-bryter	11
	2.7 Tilkobling av motor	12
	2.8 USB-porter	13
	2.9 Jordspyd	14
	2.10 Tilbakestille lengdeteller	15
	2.11 Kamera-testtilkobling	16
	2.12 Formatering av internt drivverk og USB-minnepinne	17
	2.13 Fabrikkinnstillinger	18
	2.14 Systemoppdatering	19
3	RØRINSPEKSJONSTROMLER	21
	3.1 Oversikt rørinspeksjonstromler M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR	21
	3.2 Oversikt rørinspeksjonstromler M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR	22
	3.3 Installasjon av bæreinnretning	23
	3.4 Fjerning av bæreinnretning	24
	3.5 Installasjon av trådløs monitor M18 SIM	25
	3.6 Innstilling av trådløs monitor M18 SIM	26
	3.7 Bruk av rørinspeksjonstrommel	27
	3.8 Komponent kamerahode	28
	3.9 Fjærkomponent	29
	3.10 Vernedeksel til kamerahode	30
	3.11 Kameraføringer	31
	3.12 Service og support	32

### 1 GENERELL INFORMASJON

#### 1.1 Spesielle sikkerhetsforskrifter for rørinspeksjonssystemer

Når det arbeides i rør, må det passes på at disse ikke står under spenning eller er elektrisk oppladet. Rørene må ikke inneholde væsker. Kameraet og instrumentet må ikke komme i kontakt med væsker.

Kameraet og kabelen må ikke komme i kontakt med olje, gass eller andre materialer som er mottakelige for korrosjon.

For å redusere faren for eksplosjon, elektrisk sjokk samt for materielle skader, må alltid arbeidsområdet kontrolleres før noen form for arbeider begynner. Kabelen må ikke komme i kontakt med elektriske komponenter, kjemikalier eller bevegelige deler.

For å redusere risikoen for skader på apparatet, skal det ikke brukes for mye kraft og kabelen må heller ikke knekkes. Ikke bruk inspeksjonskameraet og kabelen i områder hvor de kommer i kontakt med etsende eller oljete substanser.

Ikke bruk kameraet til fjerning av tilstoppinger eller hinder. Dette er ingen rørrenser!

Hvis avløpsrøret som skal inspiseres kan inneholde kjemikalier, bakterier eller andre giftige substanser eller smittestoffer, skal det bruker latex- eller gummihansker blant vernehanskene som er anbefalt av produsenten, samt vernebriller, ansiktsbeskyttelse, verneklær og pustevernmaske. Rørledninger kan inneholde kjemikalier, bakterier eller andre substanser som kan være giftige eller smittebærende og derfor kan forårsake forbrenninger eller andre alvorlige skader.

Overhold hygieneforskriftene. Ikke spis eller røyk mens du arbeider med apparatet. Etter omgang med eller bruk av rørinspeksjonssystemet skal hender og andre kroppsdeler som har kommet i kontakt med rørinnholdet alltid vaskes med varmt vann og såpe. Slik unngår du helsefarer på grunn av kontakt med giftig eller smittebærende stoffer.

Kontroller kabelen for tegn på slitasje og skader før du tar den i bruk. Skift ut en slitt eller skadet kabel før du tar apparatet i bruk.

FORSIKTIG! Ved transport av rørinspeksjonssystemet på ryggen ved hjelp av bæreinnretningen, må det utvises stor forsiktighet. Du kan miste likevekten.

Bruk apparatet alltid med overlegg og forsiktighet. Det er umulig å forutse alle faresituasjoner. Ikke bruk dette apparatet dersom du ikke forstår den foreliggende veiledningen eller du føler at arbeidet er for mye for deg. Henvend deg til Milwaukee eller en kvalifisert spesialist dersom du ønsker ytterligere informasjon eller opplæring.

Ikke fjern etiketter og typeskilt. Disse skiltene inneholder viktig informasjon. Dersom disse skiltene ikke lenger er lesbare eller de mangler, ta kontakt med MILWAUKEE-kundeservice for å få tilsendt nye skilt gratis.

En hel del støv som forårsakes av slipe-, sage- og boremaskiner eller øvrige byggeaktiviteter kan inneholde kjemiske stoffer som virker kreftfremkallende eller som kan skade forplantningsevnen. Eksempler på denne typen kjemiske stoffer er følgende:

- Bly fra maling på blybasis,
- krystallartig silisiumoksid fra mursteiner, sement eller andre murverksprodukter samt
- Arsen eller krom fra trevirke som er kjemisk behandlet.

Risikoen for eksponering er avhengig av hvor ofte du utfører denne type arbeider. For å holde risikoen for eksponering så lav som mulig, må du alltid arbeide i godt luftede områder. Ha alltid på deg et offisiell godkjent verneutstyr, som eksempelvis støvmasker med mikropartikkelfilter.

#### 1.2 Ytterligere sikkerhets- og arbeidsinstrukser

Ikke skift ut batteripakken når verktøyets overflate er våt.

Bukte batteripakker skal ikke brennes eller kastes i husholdningsavfallet. Milwaukee fagforhandlere tilbyr en miljøriktig avfallshåndtering av gamle batteripakker.

Ikke oppbevar batteripakker sammen med metallgjenstander (fare for kortslutning).

Batteripakker av systemet M18 skal kun lades med ladere av systemet M18. Ikke bruk batteripakker fra andre systemer.

Under ekstrem belastning og ekstrem temperatur kan det lekke ut batterivæske fra skadede batteripakker. Ved berøring med batterivæske, vask umiddelbart med såpe og vann. Ved kontakt med øynene må øynene øyeblikkelig skylles grundig i rennende vann i minst 10 minutter, og oppsøk lege umiddelbart.

Advarsel! For å unngå faren for en brann, personskader eller skade på produkter forårsaket av en kortslutning, må du ikke dyppe apparatet, batteripakken eller laderen ned i væsker, og du må sørge for at det ikke kan trenge

inn væsker. Korroderende eller ledende væsker som saltvann, visse kjemikalier og blekemidler eller produkter som inneholder blekemidler, kan forårsake en kortslutning.

Dette apparatet skal ikke betjenes eller rengjøres av personer som har innskrenkede fysiske, sensoriske eller åndelige evner, eller som har manglende erfaring eller kunnskaper, med mindre de har fått opplæring i sikker omgang med apparatet av en person som er juridisk ansvarlig for deres sikkerhet. Ovennevnte personer skal holdes under tilsyn ved bruken av apparatet. Dette apparatet skal holdes utilgjengelig for barn. Når det ikke brukes, skal det derfor oppbevares trygt og utenfor barns rekkevidde.

#### 1.3 Tekniske data

	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH			
Kamerakabellengde	30 m	36 m	60	60 m				
Kamerahode	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm					
Maks. forstørrelse	4x	4x	4x					
Batterispenning				18 V				
Vekt iht. EPTA-prosedyre 01/2014 (4.0 Ah / 12 Ah)	12,4 kg	16,6 kg	20,46 kg	5,37 kg				
Bluetooth-frekvensbånd (frekvensbånd)				2	402-2480 MHz			
Høyfrekvensytelse					1,8 dBm			
Bluetooth-versjon				4.0 B	T-signalmodus			
Anbefalt omgivelsestemperatur under arbeidet			18 +50	C°	Ū			
Anbefalte typer batteripakker			M18B; M18I	НВ				
Anbefalte ladere		M12-1	18C, M12-18AC, M12	-18FC, M1418C	<sup>-</sup> C, M1418C6			

#### 1.4 Tiltenkt bruk

Rørinspeksjonssystemet tjener til sikring og inspeksjon av rørledninger. Systemet består av tre moduler:

- Rørinspeksjonstrommel M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR Rørinspeksjonstrommelen tjener til opp- og avspoling og til styring av skyvekabelen. Trommelen kan leveres i de følgende størrelsene: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR og M18 SIC60SCHDR for rør med en diameter på 50 mm til 150 mm og den større modellen M18 SIC60HDR for rør med en diameter på 75 mm til 250 mm. Alle tromlene inneholder en skyvekabel med fjærkomponent som er montert på det selvnivellerende kamerahodet. Den trådløse monitoren M18 SIM og Smart Hub M18 SISH kan brukes med alle tromlene. Alle tromlene kan brukes både loddrett som vannrett. På baksiden av M18 SIC36HDR kan det festes en bæreinnretning, slik at apparatet kan bæres på ryggen.

#### - Smart Hub M18 SISH

Smart Hub M18 SISH brukes til å styre rørinspeksjonssystemet.

Den trådløse monitoren M18 SIM eller nettbrettet som Milwaukee® rørinspeksjonsappen er installert på, kobler seg sammen med Smart Hub M18 SISH for å motta videoopptakene og bildene. Både videoer og bilder lagres på det interne drivverket til Smart Hub M18 SISH.

#### - Trådløs monitor M18 SIM (ikke med i leveringsomfanget, kan kjøpes inn separat)

Den trådløse monitor M18 SIM gjør det mulig å se på videoene som er tatt opp med kamerahodet. Dessuten kan man opptegne videoer og foto samt avspille videoer og bildefiler. Under videoopptaket kan man ta opp talte kommentarer via den interne mikrofonen. Via funksjonen «Etiketter» kan man også føye til kommentartekster. Kommentartekstene tones inn i videoen som er tatt opp og vises sammen med dato, klokkeslett og avviklet kabellengde på fotoene.

Dette apparatet må bare brukes til tiltenkt formål, slik det er angitt.

#### 1.5 Krav som stilles til radiofrekvenser for europeiske installasjoner

Merk: Dette apparatet har blitt testet og overholder grenseverdiene for en mottaker i kategori 3 iht. EN 300 440 V2.1.1.

Disse grenseverdiene skal sikre en rimelig beskyttelse mot radioteknisk støy i boligbygninger.

Dette apparatet reagerer på andre apparater som sender ut radiobølger i frekvensområdet 2402 til 2480 MHz. Derfor kan det oppstå støy ved bruk av fjernstyringen. Det kan ikke utelukkes at det manifesterer seg støy under visse betingelser. For å konstatere om dette apparatet forstyrres pga. radiosignaler fra andre apparater, må du slå de andre apparatene av en kort stund for å kontrollere om støyen da forsvinner. De følgende tiltakene kan hjelpe til å utbedre støyen:

- Slå av støykilden.
- Øk avstanden til støykilden.
- Søk hjelp hos en fagforhandler eller en kvalifisert radiotekniker.

#### 1.6 EU-Samsvarserklæring

Herved erklærer Techtronic Industries GmbH at radioanlegget type M18SISH samsvarer med direktiv 2014/53/ EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på den følgende internettadressen: http:// services.milwaukeetool.eu

#### 1.7 ONE-KEY™

For å lære mer om ONE-KEY funksjonaliteten til dette apparatet, må du lese den vedlagte hurtigstartveiledningen, eller besøk oss i Internett på adressen www.milwaukeetool.com/one-key. Du kan laste ned ONE-KEY appen på din smarttelefon via App Store eller via Google Play.

Dersom det oppstår elektrostatiske oppladninger, brytes bluetooth-forbindelsen. I dette tilfellet må du gjenopprette forbindelsen manuelt.

Apparatet tilfredsstiller minimumskravene iht. EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1.

#### **ONE-KEY™** indikator

Blå lamper: Radioforbindelsen er aktiv og kan stilles inn via ONE-KEY™ appen.

Blå lampe blinker: Apparatet kommuniserer med ONE-KEY™ appen.

Rød lampe blinker: Av sikkerhetsgrunner har apparatet blitt sperret og kan låses opp av operatøren via ONE-KEY™ appen.

#### 1.8 Batteripakker

Batteripakker som ikke har vært i bruk over lengre tid må lades opp før bruk.

En temperatur på over 50 °C reduserer batteripakkens yteevne. Lengre tids oppvarming av solen eller oppvarming må unngås.

Hold koblingskontaktene på lader og batteripakke rene.

For å oppnå en optimal brukstid, må batteripakken lades fullstendig opp etter bruken.

For å oppnå en lå lang brukstid som mulig, bør batteripakken fjernes fra laderen etter opplading.

Ved oppbevaring av batteripakken i mer enn 30 dager: Lagre batteripakken tørt ved en temperatur på under 27 °C. Lagre batteriet ved en ladetilstand på fra ca. 30 % - 50 %. Batteripakken skal lades opp igjen hver 6. måned.

#### 1.9 Transport av litium-ion-batteripakker

Litium-ion-batteripakker faller inn under de lovfestede forskriftene om transport av farlig gods.

Transporten av disse batteripakkene må finne sted idet lokale, nasjonale og internasjonale forskrifter og bestemmelser overholdes.

- Forbruker har lov å transportere disse batteripakkene på veier uten å måtte overholde ytterligere forskrifter.
- Kommersiell transport av litium-ion-batteripakker av speditørfirmaer er underlagt bestemmelsene for transport av faregods. Forberedelsene til forsendelse og transporten må utelukkende gjennomføres av personer med relevant opplæring. Hele denne prosessen må overvåkes av fagfolk.

De følgende punktene må overholdes under transport av batteripakker.

- Forviss deg om at kontaktene er beskyttet og isolert for å unngå kortslutninger.
- Pass på at batteripakken ikke kan gli inne i emballasjen.
- Skadde batterier eller batterier der væsken har rent ut må ikke transporteres.

Henvend deg til speditøren dersom du ønsker nærmere opplysninger.

#### 1.10 Vedlikehold

Bruk bare Milwaukee tilbehør og Milwaukee reservedeler. Komponenter som det ikke er gitt noen beskrivelse av utskifting for, må du få skiftet ut hos et Milwaukee servicesenter (se i brosjyre Garanti/kundeserviceadresser).

Ved behov kan det rekvireres en splittegning av apparatet hos ditt kundeservicesenter idet du angir apparattype og det sekssifrede nummeret på typeskiltet, eller du kan henvende deg direkte til Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden.



### 1.11 Symboler

$\bigwedge$	OBS! ADVARSEL! FARE!
+	Før alle arbeider på apparatet skal batteripakken tas ut.
	Vennligst les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du tar apparatet i bruk.
	Ha på deg beskyttelseshansker!
	Ha alltid på deg vernebriller når du arbeider med apparatet.
	Elektrisk og elektronisk avfall skal ikke avfallshåndteres sammen med husholdningsavfallet. Brukte batterier. elektrisk og elektronisk avfall skal samles kildesortert og avfallshåndteres. Fjern brukte batterier, akkumulatorer og lysmidler fra apparatene før de kasseres. Be om informasjon hos de lokale myndighetene eller hos din fagforhandler om miljøstasjoner og samlesteder. Avhengig av de lokale bestemmelsene kan detaljhandlere være forpliktet til å ta tilbake brukte batterier, elektrisk og elektronisk avfall uten kostnader. Bidra til å redusere behovet for råmaterialer ved å sørge for gjenbruk og resirkulering av dine brukte batterier og ditt elektriske og elektroniske avfall. Brukte batterier (særlig litium-ion-batterier), elektrisk og elektronisk avfall inneholder verdifulle, gjenbrukbare materialer som ved ikke-miljøriktig avfallshåndtering kan ha negative konsekvenser for miljøet og din helse. Slett først eventuelle personrelaterte data fra det brukte apparatet før det avfallshåndteres.
	Spenning
CE	Europeisk samsvarsmerke
UK CA	Britisk samsvarsmerke
	Ukrainsk samsvarsmerke
EAL	Euroasiatisk samsvarsmerke

### 2 SMART HUB M18 SISH

### 2.1 Oversikt Smart Hub M18 SISH



- 1 Fjærsikringsklemme Til sikring av fjær og kamera under transporten.
- 2 Fjærholder Holder fjær og kamera under transporten og oppbevaring på stedet.
- 3 Kabelføring Før Smart Hub smekker i lås, må fjæren og skyvekabelen træs gjennom føringen.
- 4 Håndtak
- 5 Opplåsingsknapp Trykk på denne knappen for å koble Smart Hub fra rørinspeksjonstrommelen.
- 6 Hovedbryter Trykk kort én gang for å slå apparatet på, hold bryteren trykket for å slå apparatet av.
- 7 Tilbakestille knapp kabellengde Setter lengden på den avspolede kabelen på null.
- 8 ONE-KEY-LED-visning
- 9 USB-A-port Til direkte lagring av videoer og foto samt til oppdateringer av fastvare.
- 10 USB-C-port Forsynings- og datatilkobling som tilvalg, til opprettelse av forbindelse mellom den trådløse monitoren M18 SIM og Smart Hub.
- 11 USB-tilkoblingsdeksel Vanntett deksel som beskytter USB-tilkoblingene mot støv og fuktighet.
- 12 Jordspyd Til jording av Smart Hub ved forfølging av skyvekabelen.
- 13 Tilkoblingsdeksel Vanntett deksel som beskytter batteripakken mot støv og fuktighet.
- 14 Batteripakkekammer Til batteripakke M18™
- 15 Tilkobling til forbindelsen mellom Smart Hub og rørinspeksjonstrommelen.
- 16 Kamera-testtilkobling Til feilretting ved problemer med kamerahodet



### 2.3 Kontroll av batteripakkens ladetilstand



2.4 Innsetting av Smart Hub M18 SISH 🛕 🏣 🖤



2.5 Fjerning av Smart Hub M18 SISH 🛕 🏣 🔞





#### 2.7 Tilkobling av motor

For å endre innstillingene av RØRINSPEKSJONSSYSTEMET, styre dets funksjoner og å vise bildene og videoene som er tatt opp med kameraet, er det nødvendig med et eksternt viseinstrument.

Det eksterne viseinstrumentet er ikke med leveringsomfanget til RØRINSPEKSJONSSYSTEMET og må kjøpes inn separat.

De følgende variantene står til disposisjon.

- MILWAUKEE TRÅDLØS MONITOR M18 SIM
- Nettbrett eller smarttelefon med MILWAUKEE RØRINSPEKSJONS-APP.

Den TRÅDLØSE MONITOREN kobles til RØRINSPEKSJONSSYSTEMET med WiFi eller USB-C-port og er straks klar til bruk. Dersom det brukes et nettbrett eller en smarttelefon, må først MILWAUKEE RØRINSPEKSJONS-APPEN installeres på det respektive apparatet.

#### FØRSTE GANGS BRUK MED TRÅDLØS MONITOR M18 SIM:

- 1. Slå på SMART HUB og den TRÅDLØSE MONITOREN.
- Den TRÅDLØSE MONITOREN kobler seg automatisk med SMART HUB innen 25 sekunder.
  \*For å opprette kabelforbindelsen, kobles monitoren til Smart Hub via USB-C-kabelen.

#### FØRSTE GANGS BRUK MED SMARTTELEFON ELLER NETTBRETT:.

- 1. Laste ned og installer MILWAUKEE RØRINSPEKSJONS-APPEN.
- 2. Slå på SMART HUB og viseinstrumentet.
- 3. Velg alternativet Innstillinger > WiFi.
- 4. Velg alternativet MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #].
- 5. Legg inn passord: 29702000
- 6. Start MILWAUKEE RØRINSPEKSJONS-APPEN.



#### USB-A

- Port til normal bruk. Tillater det direkte opptaket av video- og bildefiler eller overføringen av disse fra det interne Smart Hub-drivverket.
- Gjør det mulig å gjennomføre oppdateringer av fastvarer på Smart Hub.

#### USB-C

- Gjør det mulig å opprette forbindelse mellom den trådløse monitoren M18 SIM og Smart Hub uten WiFi-forbindelse. Strømforsyning til Smart Hub via den trådløse monitor M18 SIM eller omvendt, dersom batteripakken ikke er ladet.



# 2.9 Jordspyd 🕂 🚘 🚳

Jordspydet må alltid tas i bruk når skyvekabelen forfølges via funksjonen KABELSPORING. Smart Hub må gjordes slik at strømsløyfen er lukket og det sendes et godt lokaliseringssignal. Bruk den medleverte jordingskabelen samt jordspyd til jording av Smart Hub.



## 2.10 Tilbakestille lengdeteller 🛕 🚘 🔞

Ved avspoling av RØRINSPEKSJONSTROMMELEN vises lengden til den avspolede kabelen på statuslinjen til den trådløse monitoren M18 SIM.

For å tilbakestille visningen, trykk på knapp



### 2.11 Kamera-testtilkobling

Dersom det skulle oppstå problemer med kamerahodet, kan kameraet kontrolleres via testtilkoblingen.



#### 2.12 Formatering av internt drivverk og USB-minnepinne

Med denne funksjonen kan du formatere det interne 500-GB-drivverket til Smart Hub eller USB-minnepinnen. USB-minnepinnen må formateres i FAT32-format.

- 1. Velg INNSTILLINGER ۞ → FORMATERE MINNET
- 2. Velg ut minnet.



3. Bekreft meldingen på bildeskjermen.

	IN	NSTILL	INGER		ŝ₿	┉ᇋ╓
INTERNT DRIVVERK SMART HUB						
CONTROL HUB THUMB DRIVE						
	Vil du virkelig siette alle filene på harddisken? INTERNT DRIVVERK SMART HUB			в		
	AVBRY	T	SLI	ETT		
₩ 🔍	·	$\Diamond$	000	(())		\$

Det valgte drivverket formateres, og systemet vender tilbake til menyen **INNSTILLINGER**.

#### 2.13 Fabrikkinnstillinger

Valget av funksjonen Fabrikkinnstillinger tilbakestiller Smart Hub M18 SISH til verdiene som var innstilt i fabrikken.

De følgende innstillingene av Smart Hub M18 SISH tilbakestilles:

- ETIKETTER slettes.
- VIDEO- OG BILDE-innstillinger tilbakestilles til 1080 P.
- FIRMANAVNET slettes.
- SONDEFREKVENSEN tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
- KABELSPORINGEN tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
- BILDESKJERMINNSTILLLINGENE tilbakestilles til fabrikkinnstillinger: fargetone, lysstyrke, kontrast, metning.
- MÅLEENHETER

#### 1. Velg INNSTILLINGER ۞ → FABRIKKINNSTILLINGER

	INNSTILLIN	IGER	٦¢			
BILDESKJERMINNSTILL	INGER					
DATO OG KLOKKESLET	т					
SPRÅK NORSK						
OPPDATERING AV SYSTEM						
FABRIKKINNSTILLINGER						
INFO						
		<i>l</i> .	۰ <b></b>			
🖤 🔍 🕩	$\bigcirc$ +	<del>000</del> ((=	•) ===	<b>P</b>		

2. Velg FABRIKKINNSTILLINGER Smart Hub M18 SISH.



3. Les og bekreft denne tilbakestillingsmeldingen med OK.



Tilbakestillingen til fabrikkinnstillinger er avsluttet, og systemet vender tilbake til undermeny**FABRIKKINNSTILLINGER**.



#### 2.14 Systemoppdatering

Før systemet oppdateres, må du åpne menyen INNSTILLINGER → INFO og notere fastvarens aktuelle versjon.

Oppdateringer av fastvare kan enten gjennomføres vha. den trådløse monitoren M18 SIM eller med et nettbrett med Milwaukee® rørinspeksjonsappen.

- 1. Slå på Smart Hub M18 SISH og den trådløse monitoren M18SIM eller nettbrettet med Milwaukee® rørinspeksjonsappen.
- 2. Forviss deg om at den trådløse monitor M18 SIM eller nettbrettet er koblet til Smart Hub M18 SISH via WiFi. Dersom det ikke finnes noen WiFi-forbindelse, må denne først opprettes.
- 3. Stikk USB-minnepinnen med oppdateringen av fastvaren inn i USB-A-porten til Smart Hub M18 SISH.

#### 4. Velg INNSTILLINGER ③→ SYSTEM-UPDATE



5. Velg Smart Hub M18 SISH.



 Filnavnet til oppdateringen vises på bildeskjermen. Velg <u>FILNAVN</u> for å starte oppdateringen.



7. Les og bekreft denne advarselen med OK.



8. På en fremdriftsviser vises fremdriften av oppdateringen.



9. Når oppdateringen er ferdig, kommer det en melding til syne som må bekreftes. Velg OK for å starte systemet på nytt.



10. Velg **INNSTILLINGER** → **INFO** for a kontrollere om fastvareversjonen har blitt aktualisert.

### **3 RØRINSPEKSJONSTROMLER**

### 3.1 Oversikt rørinspeksjonstromler M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR



- 1 Justeringsfot for horisontal bruk
- 2 Trådløs monitor M18 SIM holder og tilkobling for nettbrett
- 3 Trådløs monitor M18 SIM rotasjonsretning
- 4 Trådløs monitor M18 SIM tippelås
- 5 Håndtak
- 6 Kabeltrommel med skyvekabel
- 7 Justeringsfot for vertikal bruk
- 8 Kabeltrommelbrems
- 9 Justeringsfot for horisontal bruk
- 10 Bæreinnretning M18 SIC36HDR
- 11 Skulderstropp M18 SIC30HDR



- 1 Justeringsfot for horisontal bruk
- 2 Uttrekkbart håndtak (i innskjøvet stilling)
- 3 Knapp til låsing og opplåsing av det uttrekkbare håndtaket
- 4 Trådløs monitorM18 SIM holder/nettbrettholder og -tilkobling
- 5 Trådløs monitorM18 SIM rotasjonslås
- 6 Trådløs monitorM18 SIM tippelås
- 7 Håndtak
- 8 Kabeltrommel med skyvekabel
- 9 Justeringsfot for vertikal bruk
- 10 Hjul
- 11 Kabeltrommelbrems

### 3.3 Installasjon av bæreinnretning 🥂 🌉

RØRINSPEKSJONSTROMMELEN M18 SIC36HDR er utstyrt med en bæreinnretning som trommelen kan bæres med på ryggen som en ryggsekk. Med denne bæreinnretningen kan den lille trommelen problemløst transporteres til bruksstedet, noe som er særlig praktisk når man må gå i trapper eller ved bruk på stiger.



Huk fast bæreinnretningen øverst og trykk med håndballen mot undersiden inntil bæreinnretningen smekker i lås. Trekk kort i bæreinnretningen for å sikre at den har smekket i lås.

# 3.4 Fjerning av bæreinnretning 🔬 🚅



3.5 Installasjon av trådløs monitor M18 SIM 🕂 🚘



3.6 Innstilling av trådløs monitor M18 SIM 🛕 🚘



## 3.7 Bruk av rørinspeksjonstrommel 🛕 🚘 🔞 🚱

Kontroller skyvekabelen for tegn på slitasje – Kontroller kabelen for kutt, knekk og slitasje under oppspolingen. Dersom mantlingen er så avslitt at det gule eller hvite kevlarvevet er synlig, må skyvekabelen skiftes ut. Ved bruk av en skyvekabel med skadd mantling kan det trenge inn vann og fuktighet, noe som har en negativ innflytelse på kameraopptakene eller det kan sågar føre til at kameraet svikter.

Illustrasjonen nedenfor viser eksempler på svært skadde mantlinger. Slike skyvekabler skal skiftes ut så snart som mulig.



Skyvekabelen og fjærkomponenten skal alltid holdes tørre og rene – Kabelen må alltid rengjøres med en ren, tørr klut når den spoles opp. Når arbeidsdagen er til ende, skal kamerahodet og fjæren holdes under rennende vann, og fjern forurensningsrester forsiktig. Rist tørt og blås rester av vann tørt med lavtrykksluft, la deretter delene få tørke helt. Kamerahode, skyvekabel og tilkoblingsdeler er utsatt for aggressive kjemikalier under det daglige arbeidet. En omhyggelig rengjøring av systemet forlenger disse delenes brukstid.

Vær forsiktig i omgangen med skyvekabelen – trekk ikke skyvekabelen ut av trommelen når denne er låst. Hvis dette ikke overholdes, blir kabelen sammentrykket i trommelen og dermed utsatt for ekstrem belastning. Når skyvekabelen skyves tilbake i trommelen når dette er låst, kan dette føre til at rullen velter, eller kabelen kan knekke av.

Still trommelen opp i en avstand på ca. 1 til 2 meter fra inngangsstedet, på jevn grunn. På denne måten gjenstår det ennå tilstrekkelig plass til å håndtere kabelen, uten at kabelsløyfene trekkes over bakken. Betjen om nødvendig friksjonsbremsen for å retardere skyvekabelens bevegelser.

Hvis trommelen brukes i horisontal posisjon, forstørres flaten mellom føttene. Dette sørger for at trommelen står mer stabilt på ujevn grunn og reduserer dens høyde, noe som er en fordel der det er trangt om plassen.



### 3.8 Komponent kamerahode 🕂 🚘 👘

Unngå hvis mulig å berøre det grønne kretskortet eller gullkontaktene på fjærkomponenten samt kamerahodet med bare hender. Hvis dette ikke overholdes, overføres fettbelegget du har på hendene til disse komponentene, noe som igjen kan føre til at de korroderer svært tidlig. Ha om mulig på deg rene og tørre gummihansker.

Tørk av kamerahodet med en tørr klut før du tar det ut, og fjern smussrester som kan falle ned i kameraets tilkoblingsområde.

Ikke stram til for mye, og ikke bruk for mye makt!



## 3.9 Fjærkomponent 🛕 🚘 🔞

Unngå hvis mulig å berøre det grønne kretskortet eller gullkontaktene på fjærkomponenten samt kamerahodet med bare hender. Hvis dette ikke overholdes, overføres fettbelegget du har på hendene til disse komponentene, noe som igjen kan føre til at de korroderer svært tidlig. Ha om mulig på deg rene og tørre gummihansker.

Tørk av kamerahodet med en tørr klut før du tar det ut, og fjern smusspartikler som kan falle ned i kameraets tilkoblingsområde.

Ikke stram til for mye, og ikke bruk for mye makt!



# 3.10 Vernedeksel til kamerahode 🛕 🚘 🔞

Vernedeksler – Passende til kamerahoder med 25 mm eller 34 mm diameter. Disse vernedekslene leveres med alle RØRINSPEKSJONSTROMLER eller reservekamerahoder.

Føringer – De settes på fjærkomponenten slik at kamerahodet farer over bakken og ikke kommer direkte i berøring med røret.



#### Fjerne vernedeksel



#### Installere vernedeksel





# 3.11 Kameraføringer 🛕 🚘 🔞

Til de 25 mm eller 34 mm brede kamerahodene er to føringer for hvert hode tilgjengelig: En liten utførelse med 75 mm og en middels utførelse med 100 mm.

#### Kameraføring 25 mm

Kameraføring 34 mm


# 3.12 Service og support

Dersom ditt RØRINSPEKSJONSSYSTEM må repareres, kommer du til Milwaukee-verktøy via katalogen SERVICE & SUPPORT, der finner du alle viktige telefonnumre.



# INNEHÅLL

1	Allmänna kommentarer	2
	1.1 Sarskilda sakernetsforeskrifter for rorinspektionssystem	ے 2
	1.2 Teknigare sakemets- och arbeisanvisningar	ے 2
	1.5 Tekniska data	ວ ວ
	1.4 Avseud anvandning	ວ ວ
	1.5 Radiollekvenskiav Hornaliande ill europeiska installationer	
	1.0 EG-FOISAKIAN OVERENSSIAMMEISE	44
	1.7 ONE-RET	44 ۸
	1.0 Transporters uppleddpingsbare litium ion betterior	+4
		44
	1.10 Ondernali	
2	Smart Hub M18 SISH	6
	2.1 Oversikt Smart Hub M18 SISH	6 
	2.2 Satta I och ta ur det uppladdningsbara batteriet	1
	2.3 Kontrollera batterinivan	8
	2.4 Satt I Smart Hub M18 SISH	9
		10
	2.6 Pa/av knapp	
	2.7 Ansiuta skarm	12
	2.8 USB-portar	13
	2.9 Jordningsstav	
	2.10 Aterstalia langurakhare	10
	2.11 Kamera-testport	
	2.12 Formatera intern ennet och USB-minne	17
	2.13 Fabriksinstaliningar	۲۵۱۵ ۱۵
		19
3	RÖRINSPEKTIONSTRUMMOR	21
	3.1 Oversikt rörinspektionstrumma M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR	
	3.2 Oversikt rorinspektionstrumma M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR	
	3.3 Installera baranordning	
	3.4 Ta bort baranordning	
	3.5 Installera tradios skarm M18 SIM	
	3.6 Stálla in trádlós skárm M18 SIM	
	3.7 Anvandning av rorinspektionstrumman	
	3.8 Komponentgrupp med kamerahuvud	
	3.9 Fjadergrupp	
	3.10 Kameraskyddskapa	
	3.11 Kameragejoer	
	3.12 Service och support	

# 1 ALLMÄNNA KOMMENTARER

### 1.1 Särskilda säkerhetsföreskrifter för rörinspektionssystem

Se vid arbeten i rör till att dessa inte står under spänning eller är elektriskt laddade. Rören får inte innehålla någon vätska. Kameran och apparaten får inte komma i kontakt med vätska.

Kameran och kabeln får inte komma i kontakt med olja, gaseller andra korrosiva material.

För att minska risken för explosion, elstöt och materialskador, kontrollera alltid arbetsområdet innan arbetet påbörjas. Kabeln får inte komma i kontakt med elektriska komponenter, kemikalier eller rörliga delar.

För att minska risken för skador på kameran, använd inte mycket kraft och knäck inte kabeln. Använd inte inspektionskameran och kabeln i områden där de kommer i kontakt med frätande eller oljiga substanser.

Använd inte kabeln för att avlägsna tilltäppningar eller hinder. Detta är ingen rörrensare!

Om avloppsröret som ska inspekteras skulle kunna innehålla kemikalier, bakterier eller andra toxiska substanser resp. infektionsalstrare, ska du under de av tillverkaren rekommenderade skyddshandskarna, använda latexeller gummihandskar samt skyddsglasögon, ansiktsskydd, skyddskläder och andningsmask. Rörledningar kan innehålla kemikalier, bakterier eller andra substanser som kan vara toxiska eller infektionsalstrande och som kan orsaka frätskador eller andra allvarliga personskador.

Följ hygienföreskrifterna. Rök eller ät inte medan du arbetar med apparaten. Efter hantering eller användning av rörinspektionssystemet ska man alltid tvätta händerna och andra kroppsdelar som har kommit i kontakt med rörinnehållet med varmt vatten och tvål. Därigenom undviker du hälsorisker på grund av kontakt med toxiska och infektionsalstrande ämnen.

Kontrollera innan användning om kabeln uppvisar förslitningsspår eller skador. Byt ut en sliten eller skadad spiral innan du använder apparaten.

OBSERVERA! Vid transport av rörinspektionssystemet med hjälp av bäranordningen på ryggen måste du vara försiktig. Du kan förlora balansen.

Var alltid noggrann och försiktig när du använder apparaten. Det är omöjligt att förutse alla möjliga farliga situationer. Använd inte den här apparaten om du inte förstår den här bruksanvisningen eller om du tycker att du inte klarar av arbetet. För ytterligare information eller utbildning, kontakta Milwaukee en kvalificerad sakkunnig person.

Ta inte bort dekaler eller typskyltar. Dessa skyltar innehåller viktig information. Om dessa skyltar inte längre är läsbara eller saknas, kontakta MILWAUKEE-kundtjänst för att få nya utan kostnad.

Vissa damm som uppstår på grund av slip-, såg-, och borrmaskiner eller på grund av andra byggarbeten kan innehålla kemiska substanser som är cancerframkallande, kan leda till skador vid födseln eller påverkar fortplantningsförmågan. Exempel på sådana typer av kemiska substanser är:

- bly i blybaserade färger,
- kristallin kiselsyra från tegelstenar, cement eller andra murverksprodukter, liksom
- arsenik eller krom från kemiskt behandlat byggvirke.

Exponeringsrisken beror på hur ofta du utför denna typen av arbete. För att hålla exponeringsrisken så liten som möjligt, arbeta alltid i väl ventilerade områden. Bär en officiellt godkänd skyddsutrustning, som till exempel dammasker med mikropartikelfilter.

### 1.2 Ytterligare säkerhets- och arbetsanvisningar

Byt inte ut batteriet om verktygets yta är våt.

Förbrukade uppladdningsbara batterier får inte förbrännas eller kastas i hushållssoporna. Milwaukeeåterförsäljare erbjuder en miljövänlig avfallshantering av förbrukade uppladdningsbara batterier.

Förvara inte uppladdningsbara batterier tillsammans med metallföremål (risk för kortslutning).

Ladda bara upp det uppladdningsbara batteriet för system M18 med laddare för system M18. Använd inga uppladdningsbara batterier från andra system.

Under extrem belastning eller extrem temperatur kan batterivätska tränga ut ur skadade uppladdningsbara batterier. Vid beröring med batterivätska tvätta genast av med vatten och tvål. Vid ögonkontakt skölj omedelbart ögonen grundligt under minst 10 minuter och uppsök utan dröjsmål en läkare.

**Varning!** För att undvika brandfara, risk för personskador eller skador på produkten, vilka kan orsakas en kortslutning, sänk inte ner apparaten, det uppladdningsbara batteriet eller laddare i vätskor och se till att inga vätskor kan tränga in. Korroderande eller ledande vätskor, som saltvatten, vissa kemikalier och blekmedel eller produkter som innehåller blekmedel, kan orsaka en kortslutning.



Denna produkt får inte användas och rengöras av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller personer med bristande erfarenhet eller kunskap, förutsatt att de inte har instruerats om hur produkten ska hanteras på ett säkert sätt av en person som enligt lag är ansvarig för deras säkerhet. Ovan nämnda personer ska stå under uppsikt när de använder produkten. Produkten ska förvaras oåtkomligt för barn. När produkten inte används ska den därför förvaras säkert och utom räckhåll för barn.

## 1.3 Tekniska data

	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Kamerakabellängd	30 m	36 m	60 m	60 m	
Kamerahuvud	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Max förstoring	4x	4x	4x	4x	
Batterispänning					18 V
Vikt enligt EPTA-procedur 01/2014 (4.0 Ah / 12 Ah)	10,8 kg	12,4 kg	16,6 kg	20,46 kg	5,37 kg
Bluetooth-frekvensband (frekvensband)	-		-	24	02-2480 MHz
Högfrekvenseffekt					1,8 dBm
Bluetooth-version				4.0 BT	-signalläge
Rekommenderad omgivningstemperatur vid arbete	e18 +50 °C erierM18B; M18HB M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6				
Rekommenderade typer av uppladdningsbara batterie					
Rekommenderade laddare					

## 1.4 Avsedd användning

Rörinspektionssystemet används för syning och inspektion av rörledningar. Systemet består av tre moduler:

#### - Rörinspektionstrumma M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR

Rörinspektionstrumman används för att linda upp och linda av och styra skjutkabeln. Trummorna finns att få i följande storlekar: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR och M18 SIC60SCHDR för rör med en diameter på 50 mm till 150 mm och den större modellen M18 SIC60HDR för rör med en diameter på 75 mm till 250 mm. Alla storlekar innehåller en skjutkabel med fjäderkomponentgrupp, på vilken det självnivellerande kamerahuvudet är monterat. Den trådlösa skärmen M18 SIM och Smart Hub M18 SISH kan användas med Alla storlekar.

Alla storlekar kan användas både lodrätt och vågrätt. På baksidan på M18 SIC36HDR kan en bäranordning fästas så att apparaten kan bäras på ryggen.

#### - Smart Hub M18 SISH

Smart Hub M18 SISH används för styrningen av rörinspektionssystemet.

Den trådlösa skärmen M18 SIM eller surfplattan, på vilken Milwaukee® rörinspektions-appen är installerad, ansluter till Smart Hub M18 SISH för att ta emot videoinspelningar och bilder. Både videor och bilder sparas på den interna enheten i Smart Hub M18 SISH.

#### - Trådlös skärm M18 SIM (ingår inte i leveransen; kan beställas separat)

Den trådlösa skärmen M18 SIM gör det möjligt att visa videor som har spelats in av kamerahuvudet, inspelning av videor och bilder, samt uppspelning av video- och bildfiler. Under videoinspelningen kan kommentarer som talas in via den interna mikrofonen spelas in. Med funktionen "Markeringar" kan även kommentartexter läggas till. Kommentartexterna visas i den inspelade videon tillsammans med datum, tid och avlindad kabellängd och på bilderna.

Apparaten får endast användas för den avsedda användningen.

### 1.5 Radiofrekvenskrav i förhållande till europeiska installationer

OBS: Den här apparaten har testats och håller gränsvärdena för en mottagare i kategori 3 enligt EN 300 440 V2.1.1.

Dessa gränsvärden ska säkerställa ett lämpligt skydd mot radiotekniska störningar i bostäder.

Den här apparaten reagerar på andra apparater som utsänder radiovågor i frekvensområdet från 2 402 till 2 480 MHz. Detta kan leda till störningar vid användning av fjärrkontrollen. Det kan inte uteslutas att störningar visar sig under vissa omständigheter. För att fastställa om den här apparaten störs av radiosignaler från andra apparater, stäng av de andra apparaterna under en kort tid för att kontrollera om störningarna då försvinner. Följande åtgärder kan hjälpa till att avhjälpa störningarna:

- Stäng av störningskällan.
- Öka avståndet till störningskällan.
- Be en fackkunnig återförsäljare eller en kvalificerad radiotekniker om råd.



### 1.6 EG-Försäkran överensstämmelse

Härmed förklarar Techtronic Industries GmbH att radioanläggningstypen M18SISH överensstämmer med direktivet 2014/53/EU. Den kompletta texten i EU-försäkran om överenstämmelse finns tillgänglig under följande Internetadress: http://services.milwaukeetool.eu

### 1.7 ONE-KEY™

För mer information om den här apparatens ONE-KEY funktionalitet, läs den bifogade snabbstartsguiden eller besök oss på Internet på www.milwaukeetool.com/one-key. Du kan ladda ner ONE-KEY appen till din smartphone från App Store eller Google Play.

Om elektrostatiska urladdningar uppstår avbryts Bluetooth-förbindelsen. Återställ i så fall förbindelsen manuellt. Apparaten motsvarar minimikraven enligt EN 55014-2:2015/EN 301489-1 V2.2.3/EN 301489-17 V3.1.1.

#### **ONE-KEY™** indikator

Lyser blått: Trådlöst läge är aktivt och kan ställas in via ONE-KEY™ appen.

Blinkar blått: Apparaten kommunicerar med ONE-KEY™ appen.

Blinkar rött: Apparaten har spärrats av säkerhetsskäl och kan låsas upp av användaren via ONE-KEY™ appen.

#### 1.8 Uppladdningsbara batterier

Utbytesbatteri som ej använts på länge måste laddas före nytt bruk.

En temperatur över 50°C minskar batteriets prestanda. Undvik längre uppvärmning tex i solen eller nära ett element.

Se till att anslutningskontakterna i laddaren och på det uppladdningsbara batteriet är rena.

För en optimal livslängd måste det uuppladdningsbara batteriet laddas upp helt efter användning.

För att uppnå en så lång livslängd som möjligt bör det uppladdningsbara batteriet tas ut ur laddaren efter uppladdning.

Om laddningsbara batterier lagras längre än 30 dagar:

Lagra det uppladdningsbara batteriet torrt och vid en temperatur under 27°C. Lagra det uppladdningsbara batteriet vid en laddningsnivå på ca 30 %-50 %. Ladda det uppladdningsbara batteriet på nytt var 6:e månad.

### 1.9 Transportera uppladdningsbara litium jon batterier

För uppladdningsbara litium jon batterier gäller de lagstadgade föreskrifterna för transport av farligt gods på väg.

Därför får dessa uppladdningsbara batterier endast transporteras enligt gällande lokala, nationella och internationella föreskrifter och bestämmelser.

• Konsumenter får transportera dessa batterier på allmän väg utan att behöva beakta särskilda föreskrifter.

 För kommersiell transport av uppladdningsbara litium jon batterier utförd av en speditionsfirma gäller bestämmelserna för transport av farligt gods på väg. Endast personal som känner till alla tillämpliga föreskrifter och bestämmelser får förbereda och genomföra transporten. Hela processen ska följas upp på sakkunnigt sätt.

Följande punkter ska beaktas i samband med transporten av uppladdningsbara batterier:

- · Säkerställ att alla kontakter är skyddade och isolerade för att undvika kortslutning.
- Se till att det uppladdningsbara batteriet inte kan glida fram och tillbaka i förpackningen.
- Transportera aldrig uppladdningsbara batterier som läcker, har runnit ut eller är skadade.

För mer information vänligen kontakta din speditionsfirma.

### 1.10 Underhåll

Använd endast Milwaukee-tillbehör och Milwaukee-reservdelar. Komponenter, för vilka inget byte beskrivs, skall bytas ut hos Milwaukee-kundtjänst (se broschyren garanti-/kundtjänstadresser).

Vid behov kan du rekvirera apparatens explosionsritning antingen hos kundtjänst eller direkt hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Du ska då ange apparattypen och numret med sex siffror som står på typskylten.



# 1.11 Symboler

${}$	FÖRSIKTIGHET! VARNING! FARA!
	Ta innan någon form av arbeten på apparaten ur det uppladdningsbara batteriet.
	Läs instruktionen noga innan du startar maskinen.
	Bär skyddshandskar!
	Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med apparaten.
	Förbrukade batterier och avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) får inte slängas tillsammans med de vanliga hushållssoporna. Förbrukade batterier eller WEEE ska samlas och avfallshanteras separat. Ta ut förbrukade batterier, förbrukade ackumulatorer och ljuskällor ur produkterna innan de avfallshanteras. Kontakta den lokala myndigheten respektive kommunen eller fråga återförsäljare var det finns speciella avfallsstationer för elskrot. Beroende på de lokala bestämmelserna kan återförsäljare vara skyldiga att ta tillbaka förbrukade batterier eller WEEE gratis. Bidra till att minska behovet av råämnen genom återanvändning och återvinning av dina förbrukade batterier eller ditt WEEE. Förbrukade batterier (i synnerhet litiumjonbatterier) och WEEE innehåller värdefulla återvinningsbara material som kan skada miljön och din hälsa om de inte avfallshanteras på korrekt sätt. Tänk på att radera eventuella personuppgifter som kan finnas på din utrustning innan du lämnar den till avfallshanteringen.
	Spänning
<u> </u>	Europeiskt konformitetsmärke
UK	Brittisk symbol för överenstämmelse
001	Ukrainskt konformitetsmärke
EAL	Euroasiatiskt konformitetsmärke

# 2 SMART HUB M18 SISH

## 2.1 Översikt Smart Hub M18 SISH



- 1 Fjädersäkringsklämma för säkring av fjäder och kamera under transporten.
- 2 Fjäderfäste Håller fast fjäder och kamera på plats under transport och förvarning.
- 3 Kabelföring För innan Smart Hub hakas fast fjädern och skjutkabeln genom kabelföringen.
- 4 Handtag
- 5 Upplåsningsknapp Tryck på den här knappen för att lossa Smart Hub från rörinspektionstrumman.
- 6 Huvudbrytare Tryck kort en gång på knappen för att slå på apparaten. Håll knappen intryckt för att stänga av apparaten.
- 7 Knapp för återställning av kabellängd Återställer den avlindade kabelns längd till noll.
- 8 ONE-KEY-LED-indikering
- 9 USB-A-Port För att spara videor och bilder direkt, samt för uppdatering av det fasta programmet.
- 10 USB-C-Port Försörjnings- och dataanslutning som tillval för anslutning av den trådlösa skärmen M18 SIM till Smart Hub.
- 11 USB-anslutningslock Vattentätt lock som skyddar USB-portarna mot damm och fuktighet.
- 12 Jordningsstav För jordning av Smart Hub för förföljning av skjutkabeln.
- 13 Lock till batterifack Vattentätt lock som skyddar det uppladdningsbara batteriet mot damm och fuktighet.
- 14 Batterifack För M18™ uppladdningsbart batteri
- 15 Anslutning för förbindelse av Smart Hub och rörinspektionstrumma.
- 16 Kamera testport För felavhjälpning vid problem med kamerahuvudet



# 2.3 Kontrollera batterinivån



# 2.4 Sätt i Smart Hub M18 SISH 🕂 🏣 🔞





# 2.5 Ta ur Smart Hub M18 SISH 🛕 🚘 🚳







## 2.7 Ansluta skärm

För att ändra inställningarna hos RÖRINSPEKTIONSSYSTEMET, styra dess funktioner och visa de bilder och videor som har spelats in med kameran, behövs en extern visningsenhet.

Den externa visningsenheten ingår inte i RÖRINSPEKTIONSSYSTEMETS leveransomfattning utan måste köpas separat.

Följande tillval finns tillgängliga:

- MILWAUKEE TRÅDLÖS SKÄRM M18 SIM
- Surfplatta eller smartphone med MILWAUKEE RÖRINSPEKTIONS-APP

Den TRÅDLÖSA SKÄRMEN ansluts till RÖRINSPEKTIONSSYSTEMET via WLAN eller USB-C-Port och är direkt redo att användas. Vid användning av en surfplatta eller en smartphone måste först MILWAUKEE RÖRINSPEKTIONS-App installeras på den enhet som ska användas.

#### FÖRSTA ANVÄDNING MED TRÅDLÖS SKÄRM M18 SIM:

- 1. Slå på SMART HUB och den TRÅDLÖSA SKÄRMEN.
- Den TRÅDLÖSASKÄRMEN ansluts inom 25 sekunder automatiskt till SMART HUB.
  \*För en kabelanslutning, anslut skärmen till Smart Hub via USB-C-kabeln.

#### FÖRSTA ANVÄNDNING MED SMARTPHONE ELLER SURFPLATTA:

- 1. Ladda ner och installera MILWAUKEE RÖRINSPEKTIONS-APPEN.
- 2. Slå på SMART HUB och visningsenheten.
- 3. Välj alternativet Inställningar > WLAN.
- 4. Välj alternativet MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #].
- 5. Ange lösenord: 29702000
- 6. Starta MILWAUKEE RÖRINSPELKTIONS-APPEN.



#### USB-A

- Port för normal användning. Möjliggör direkt inspelning av video- och bildfiler resp. överföring av dessa från den interna Smart Hub-enheten.
- Möjliggör utförande av uppdatering av det fasta programmet på Smart Hub.

#### USB-C

Möjliggör förbindelsen mellan trådlös skärm M18 SIM och Smart Hub utan WLAN-anslutning.
 Strömförsörjning av Smart Hub via den trådlösa skärmen M18 SIM eller tvärt om, om det uppladdningsbara batteriet inte är laddat.



# 2.9 Jordningsstav 🛕 🏣 🚳

Jordningsstaven måste alltid användas när skjutkabeln förföljs via funktionen KABELFÖRFÖLJNING. Smart Hub måste jordas så att strömslingan är sluten och en bra lokaliseringssignal sänds. Använd den medföljande jordningskabeln tillsammans med jordningsstaven för att jorda Smart Hub.





# 2.10 Återställa längdräknare 🛕 🏣 🔞

Vid avlindning av RÖRINSPEKTIONSTRUMMAN visas den avlindade kabelns längd på statusraden på den trådlösa skärmen M18 SIM.

För att återställa visningen, tryck på knappen





# 2.11 Kamera-testport

Om det finns ett problem med kamerahuvudet kan kameran testas med hjälp av testporten.



SVENSKA

### 2.12 Formatera intern enhet och USB-minne

Med den här funktionen kan du formatera den interna 500-GB-enheten i Smart Hub eller USB-minnet. USB-minnen måste formateras i FAT32-format.

- 1. Välj INSTÄLLNINGAR ۞ → FORMATERA MINNE
- 2. Välj minne.



3. Bekräfta meddelandet på skärmen.



Den valda enheten formateras och systemet återgår till menyn INSTÄLLNINGAR.

## 2.13 Fabriksinställningar

När funktionen fabriksinställningar väljs återställs Smart Hub M18 SISH till de värden som har ställts in på fabriken.

Följande inställningar av Smart Hub M18 SISH återställs:

- MARKERINGAR raderas.
- VIDEO- och BILD-inställningar återställs till 1080 P.
- FÖRETAGSNAMN raderas.
- SONDFREKVENSEN återställs till fabriksinställningen.
- KABELFÖRFÖLJNINGEN återställs till fabriksinställningen.
- SKÄRMINSTÄLLNINGAR återställs till fabriksinställningen: färgton, ljusstyrka, kontrast, mättnad.
- MÄTENHETER

#### 1. Välj INSTÄLLNINGAR ۞ → FABRIKSINSTÄLLNINGAR

	INSTÄLLI	NINGAR		≈Ô	
SKÄRMINSTÄLLNINGAR					
DATUM OCH TID					
ENHETER Millimeter					
SPRÅK svenska					
SYSTEMUPPDATERING					
FABRIKSINSTÄLLNINGAI	र				
INFORMATION					
SERVICE OCH SUPPORT					_
₩ 🔍 🗗	$\diamondsuit$	<del>000</del>	(())		<b>¢</b>

2. Välj FABRIKSINSTÄLLNINGAR Smart Hub M18 SISH.



3. Läs och bekräfta återställningsmeddelandet med OK.



Återställningen till fabriksinställningarna är avslutad och systemet återgår till undermenyn **FABRIKSINSTÄLLNINGAR**.



## 2.14 Systemuppdatering

Öppna innan systemuppdateringen menyn INSTÄLLNINGAR → INFORMATION och anteckna den aktuella versionen av det fasta programmet.

Uppdateringar av fast program kan antingen göras via den trådlösa skärmen M18 SIM eller med en surfplatta med Milwaukee® rörinspektions-appen.

- 1. Slå på Smart Hub M18 SISH och den trådlösa skärmen M18SIM eller surfplattan med Milwaukee® rörinspektions-appen.
- 2. Säkerställ att den trådlösa skärmen M18 SIM resp. surfplattan är ansluten till Smart Hub M18 SISH via WLAN. Om det inte finns en WLAN-anslutning, upprätta först denna anslutning.
- 3. Sätt i USB-minnet med uppdateringen av det fasta programmet i USB-A-Port på Smart Hub M18 SISH.
- 4. Välj INSTÄLLNINGAR ۞ → SYSTEMUPPDATERING



5. Välj Smart Hub M18 SISH.



6. Uppdateringens filnamn visas på skärmen. Välj **FILNAMN** för att starta uppdateringen.



7. Läs och bekräfta varningsmeddelandet med OK.





8. Uppdateringens fortskridande visas med stapel.



9. Vid slutet av uppdateringen visas et meddelande som måste bekräftas. Välj OK för att starta om systemet.



10. Välj INSTÄLLNINGAR → INFORMATION, för att kontrollera att den nya versionen av det fasta programmet har installerats.

# **3 RÖRINSPEKTIONSTRUMMOR**

# 3.1 Översikt rörinspektionstrumma M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR



- 1 Stativfot för horisontell användning
- 2 Trådlös skärm M18 SIM Hållare och anslutning för surfplatta
- 3 Trådlös skärm M18 SIM Rotationsspärr
- 4 Trådlös skärm M18 SIM Tippspärr
- 5 Handtag
- 6 Kabeltrumma med skjutkabel
- 7 Stativfot för vertikal användning
- 8 Kabeltrumsbroms
- 9 Stativfot för horisontell användning
- 10 Bäranordning M18 SIC36HDR
- 11 Axelrem M18 SIC30HDR



- 1 Stativfot för horisontell användning
- 2 Utdragbart handtag (i inskjutet läge)
- 3 Knapp för att spärra och låsa upp det utdragbara handtaget
- 4 Trådlös skärm M18 SIM Hållare/hållare och anslutning för surfplatta
- 5 Trådlös skärm M18 SIM Rotationssäkring
- 6 Trådlös skärm M18 SIM Tippsäkring
- 7 Handtag
- 8 Kabeltrumma med skjutkabel
- 9 Stativfot för vertikal användning
- 10 Hjul
- 11 Kabeltrumsbroms

# 3.3 Installera bäranordning 🕂 📮

RÖRINSPEKTIONSTRUMMAN M18 SIC36HDR är utrustad med en bäranordning med vilken trumman kan bäras som en ryggsäck på ryggen. Därmed kan den lilla trumman bekvämt transporteras till den plats där den ska användas, vilket framförallt är praktiskt när det finns trappor eller om stegar måste användas.



Häng in bäranordningen upptill och med handloven mot undersidan tills bäranordningen hakar fast. Dra kort i bäranordningen för att säkerställa att den har hakat fast.

# 3.4 Ta bort bäranordning 🕂 靾





3.5 Installera trådlös skärm M18 SIM 🕂 🚘



3.6 Ställa in trådlös skärm M18 SIM 🛕 🚘





# 3.7 Användning av rörinspektionstrumman A 🏣 👘 🚱

Kontrollera om det finns spår av förslitning på skjutkabeln – Kontrollera vidupplindning om det finns avskurna, knäckta eller avskavda ställen på kabeln. Om manteln är så kraftigt avnött att den gula eller vita kevlarflätverket kan ses måste skjutkabeln bytas ut. Vid användning av en skjutkabel med skadad mantel kan vatten och fuktighet tränga in, vilket kan försämra kamerainspelningarnas kvalitet eller leda till att kameran inte fungerar.

Bilden nedan visar exempel på kraftigt skadade mantlar. Sådana skjutkablar ska bytas ut så snabbt som möjligt.



Håll alltid skjutkabeln och fjäderkomponentgruppen torra och rena – gör alltid rent kabeln med en ren, torr trasa när kabeln lindas upp. Vid slutet av en arbetsdag ska kamerahuvudet och fjädern under rinnande vatten försiktigt göras rena från smutsrester. Skaka torrt och blås bort överflödigt vatten med lågtryckluft och låt sedan delarna torka. Kamerahuvud, skjutkabel och anslutningsdelar utsätts vid den dagliga användningen för aggressiva kemikalier. En noggrann rengöring av systemet förlänger dessa delars livslängd.

Hantera skjutkabeln med försiktighet – dra inte ut skjutkabeln ur den spärrade trumman. Annars trycks kabeln ihop inuti trumman och belastas överdrivet mycket. Att skjuta tillbaka skjutkabeln i den spärrade trumman kan däremot göra att rullen tippar eller att kabeln knäcks.

Ställ upp trumman på ett plant underlag ungefär 1 till 2 meter från inloppsstället. På så sätt finns tillräckligt med plats för att hantera kabeln utan att kabelslingor dras över marken. Aktivera vid behov friktionsbromsen för att göra skjutkabelns rörelse långsammare.

Om trumman används i horisontell position förstoras ytan mellan fötterna. Det ger trumman mer stabilitet på ojämnt underlag och minskar dess höjd, vilket är en fördel på trånga platser.



# 3.8 Komponentgrupp med kamerahuvud 🛕 🚘 🔞

Ta om möjligt inte tag i det gröna kretskortet resp. guldkontakterna på fjäderkomponentgruppen, liksom kamerahuvudet med bara händerna. Annars förs fettskiktet från fingrarna över till dessa komponenter, vilket kan leda till korrosion i förtid. Bär om möjligt rena och torra gummihandskar.

Torka av kamerahuvudet med en torr trasa innan det tas loss för att avlägsna smutsrester som kan falla ner i kamerans anslutningsdelar.

Dra inte åt för hårt och använd inge överdrivet stor kraft!





# 3.9 Fjädergrupp 🛕 🏣 🔞

Ta om möjligt inte tag i det gröna kretskortet resp. guldkontakterna på fjäderkomponentgruppen, liksom kamerahuvudet med bara händerna. Annars förs fettskiktet från fingrarna över till dessa komponenter, vilket kan leda till korrosion i förtid. Bär om möjligt rena och torra gummihandskar.

Torka av kamerahuvudet med en torr trasa innan det tas loss för att avlägsna smutsrester som kan falla ner i kamerans anslutningsdelar.

Dra inte åt för hårt och använd inge överdrivet stor kraft!





# 3.10 Kameraskyddskåpa 🛕 🏣 🔞

Skyddskåpor – Passande till kamerahuvuden med 25 mm resp. 34 mm diameter. Dessa skyddskåpor levereras tillsammans med alla RÖRINSPEKTIONSTRUMMOR eller reservkamerahuvuden.

Gejder – De sätts fast på fjäderkomponentgruppen så att kamerahuvudet förs över marken och inte kommer i direkt kontakt med röret.



#### Ta bort skyddskåpa



#### Installera skyddskåpa



# 3.11 Kameragejder 🛕 🚘 🔮

För de 25 mm resp. 34 mm breda kamerahuvuden finns vardera två gejder till förfogande: En mindre variant med 75 mm och en medelstor variant med 100 mm.

Kameragejd 25 mm

Kameragejd 34 mm



# 3.12 Service och support

Om ditt RÖRINSPEKTIONSSYSTEM måste repareras, kommer du under SERVICE OCH SUPPORT till servicesidan för Milwaukee-verktyg med alla viktiga telefonnummer.



# SISÄLTÖ

1	Yleisiä ohjeita	2
	1.1 Putkien tarkastusjärjestelmien erityiset turvallisuusohjeet	2
	1.2 Täydentäviä turvallisuusmääräyksiä ja työskentelyohjeita	2
	1.3 Tekniset tiedot	3
	1.4 Tarkoituksenmukainen käyttö	3
	1.5 Eurooppalaisten asennusten radiotaajuusvaatimukset	3
	1.6 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus	3
	1.7 ONE-KEY™	4
	1.8 Akut	4
	1.9 Litiumioniakkujen kuljettaminen	4
	1.10 Huolto	4
	1.11 Symbolit	5
2	Smart Hub M18 SISH	6
	2.1 Smart Hub M18 SISH -laitteen yleisnäkymä	6
	2.2 Akun paikoilleen asettaminen ja poistaminen	7
	2.3 Akun lataustilan tarkastaminen	8
	2.4 Smart Hub M18 SISH -laitteen paikoilleen asettaminen	9
	2.5 Smart Hub M18 SISH -laitteen poistaminen	. 10
	2.6 Virtakytkin	. 11
	2.7 Monitorin liittäminen	. 12
	2.8 USB-Portit	. 13
	2.9 Maadoitustanko	. 14
	2.10 Pituuslaskurin nollaaminen	. 15
	2.11 Kameran testiliitin	. 16
	2.12 Sisäisen aseman ja USB-tikun alustaminen	. 17
	2.13 Tehdasasetukset	. 18
	2.14 Järjestelmäpäivitys	. 19
3	PUTKIEN TARKASTUSKELAT	. 21
	3.1 Putkien tarkastuskelan M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR yleisnäkymä	. 21
	3.2 Putkien tarkastuskelan M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR yleiskuva	. 22
	3.3 Kantolaitteen asentaminen	. 23
	3.4 Kantolaitteen poistaminen	. 24
	3.5 Langattoman monitorin M18 SIM asentaminen	. 25
	3.6 Langattoman monitorin M18 SIM säätäminen	. 26
	3.7 Putkien tarkastuskelan käyttö	. 27
	3.8 Kamerapäämoduuli	. 28
	3.9 Jousitettu moduuli	. 29
	3.10 Kameran suojus	. 30
	3.11 Kameraohjaimet	. 31
	3.12 Huolto ja tuki	. 32

# 1 YLEISIÄ OHJEITA

## 1.1 Putkien tarkastusjärjestelmien erityiset turvallisuusohjeet

Putkitöissä on tärkeää, että putkissa ei ole jännitettä tai sähkölatausta. Putkissa ei saa olla nestettä. Kamera ja näyttölaite eivät saa päästä kosketuksiin nesteen kanssa.

Kamera ja johto eivät saa päästä kosketuksiin öljyn , kaasun ja tai muiden korroosiota aiheuttavien materiaalien kanssa.

Räjähdyksen, sähköiskun ja esinevahinkojen vaaran vähentämiseksi tarkasta työalue aina ennen työn suorittamista. Kaapeli ei saa koskettaa sähköisiin osiin, kemikaaleihin tai liikkuviin osiin.

Laitteen vahingoittumisvaaran vähentämiseksi älä käytä liikaa voimaa äläkä taita kaapelia. Älä käytä tarkastuskameraa tai kaapelia alueilla, joissa ne saattaisivat joutua kosketuksiin syövyttävien tai öljyisten aineiden kanssa.

Älä käytä kaapelia tukosten tai esteiden poistamiseen. Se ei ole putkenpuhdistuslaite!

Jos tarkastettavassa viemäriputkessa saattaa olla kemikaaleja, bakteereja tai muita myrkyllisiä aineita tai tulehduksenaiheuttajia, niin käytä valmistajan suosittelemien suojakäsineiden alla lateksi- tai kumikäsineitä sekä lisäksi suojalaseja, kasvonaamaria, suojavaatetusta ja hengityssuojainta. Putkissa saattaa olla kemikaaleja, bakteereja tai muita aineita, jotka ovat myrkyllisiä tai tulehduksia aiheuttavia ja voivat aiheuttaa syövytysvammoja tai muita vaikeita vammoja.

Noudata hygieniasta annettuja määräyksiä. Älä syö tai tupakoi laitetta käyttäessäsi. Putkien tarkastusjärjestelmän käsittelemisen tai käytön jälkeen tulee pestä kädet ja muut ruumiinosat, jotka ovat joutuneet kosketuksiin putken sisällön kanssa, aina lämpimällä vedellä ja saippualla. Näin vältät myrkyllisten tai tulehduksia aiheuttavien aineiden koskettamisesta syntyvät terveydelliset riskit.

Tarkasta ennen käyttöä, onko kaapelissa kulumia tai vaurioita. Vaihda loppuun kulunut tai vahingoittunut kierukka ennen laitteen käyttöä.

VARO! Kun putkien tarkastusjärjestelmää kannetaan selässä kantolaitteella, on noudatettava huolellisuutta. Saatat menettää tasapainon.

Käytä laitetta aina harkiten ja varovasti. Kaikkia vaaratilanteita ei voida ennakoida. Älä käytä tätä laitetta, jos et ymmärrä näitä ohjeita tai jos työ tuntuu sinusta liian vaikealta. Käänny lisätietojen tai koulutusten osalta Milwaukeen tai pätevän ammattilaisen puoleen.

Älä poista etikettejä tai tyyppikilpiä. Näissä kilvissä on tärkeitä tietoja. Jos nämä ohjekilvet eivät enää ole luettavissa tai puuttuvat, ota yhteyttä MILWAUKEE-asiakaspalveluun saadaksesi uudet kilvet maksutta.

Jotkin hionnassa, sahauksessa ja porauksessa tai muissa rakennustöissä syntyneet pölyt voivat sisältää kemiallisia aineita, jotka ovat syöpää aiheuttavia, aiheuttavat synnynnäisiä epämuodostumia tai vaikuttavat lisääntymiskykyyn. Esimerkkejä tällaisista kemiallisista aineista ovat:

- lyijy lyijypohjaisista maaleista,
- kiteinen piioksidi tiileistä, sementistä tai muista muuraustuotteista sekä
- arseeni ja kromi kemiallisesti käsitellystä rakennuspuusta.

Altistumisriski riippuu siitä, kuinka usein suoritat tämäntyyppisiä tehtäviä. Jotta altistumisriski pysyy mahdollisimman pienenä, työskentele aina paikoissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Käytä virallisesti hyväksyttyjä suojavarusteita, kuten mikrohiukkassuodattimella varustettuja pölymaskeja.

## 1.2 Täydentäviä turvallisuusmääräyksiä ja työskentelyohjeita

Älä vaihda akkua, kun työalun pinta on märkä.

Käytettyjä akkuja ei saa polttaa eikä laittaa sekajätteeseen. Milwaukeen jälleenmyyjät tarjoavat vanhoille akuille ympäristöystävällisen hävittämismahdollisuuden.

Akkuja ei saa säilyttää yhdessä metalliesineiden kanssa (oikosulkuvaara).

Lataa M18-järjestelmän akut ainoastaan M18-järjestelmän latureilla. Älä käytä muiden järjestelmien akkuja.

Vaurioituneesta akusta saattaa vuotaa akkunestettä erittäin kovassa käytössä tai äärimmäisessä lämpötilassa. Akkunesteen kanssa kosketuksiin joutunut iho on pestävä välittömästi vedellä ja saippualla. Huuhtele kosketuksiin joutunutta silmää huolellisesti vähintään 10 minuuttia ja hakeudu välittömästi lääkäriin.

**Varoitus!** Älä oikosulun aiheuttaman palovaaran, tapaturmien tai tuotevahinkojen vuoksi koskaan upota laitetta, akkua tai laturia nesteisiin ja huolehdi, että niiden sisään ei pääse nesteitä. Syövyttävät tai sähköä johtavat nesteet, kuten suolavesi, tietyt kemikaalit ja valkaisuaineet tai valkaisuaineita sisältävät tuotteet voivat aiheuttaa oikosulun.

Tätä laitetta eivät saa käyttää tai puhdistaa sellaiset henkilöt, joiden ruumiilliset, aistiperäiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tähän tarvittavaa kokemusta tai tietämystä, paitsi jos heidän turvallisuudestaan laillisesti vastuullinen henkilö on opastanut heitä laitteen turvallisessa käsittelyssä. Yllämainittuja henkilöitä tulee valvoa heidän käyttäessään laitetta. Tämä laite ei kuulu lasten käsiin. Siksi sitä tulee säilyttää turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.

### 1.3 Tekniset tiedot

Kanada ka Kasilan	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Kameran kaapelin pituus		36 m		60 m	
Kamerapää	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Maks. suurennos	4x	4x	4x	4x	
Akkujännite					18 V
Paino EPTA-menettelyn 01/2014 mukaan (4.0 Ah / 12 Ah)	)10,8 kg	12,4 kg	16,6 kg	20,46 kg	5,37 kg
Bluetooth-taajuus (taajuudet)					02-2480 MHz
Suurtaajuusteho					1,8 dBm
Bluetooth-versio				4.0 BT	signal mode
Suositeltu ympäristön lämpötila työn aikana				°C	
Suositellut akkutyypit			M18B; M18H	-B	
Suositellut laturit		M12-	18C, M12-18AC, M12	-18FC, M1418C6	

#### 1.4 Tarkoituksenmukainen käyttö

Putkien tarkastusjärjestelmällä tutkitaan ja tarkastetaan putkia. Järjestelmä koostuu kolmesta moduulista:

#### - Putkien tarkastuskela M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR

Putkien tarkastuskela rullaa työntökaapelin kiinni ja auki sekä ohjaa sitä. Keloja on saatavilla seuraavina kokoina: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR ja M18 SIC60SCHDR halkaisijaltaan 50–150 mm:n putkille ja isompi malli M18 SIC60HDR halkaisijaltaan 75–250 mm:n putkille.

Kaikissa keloissa on työntökaapeli ja jousitettu moduuli, johon itsesäätyvä kamerapää on asennettu. Langatonta monitoria M18 SIM ja Smart Hub M18 SISH -laitetta voidaan käyttää molempien kelojen kanssa. Kaikkia keloja voidaan käyttää sekä pysty- että vaakatasossa. M18 SIC36HDR -laitteen takasivulle voidaan kiinnittää kantolaite, jolla laitetta voi kantaa selässä.

#### - Smart Hub M18 SISH

Smart Hub M18 SISH -laitteella ohjataan putkien tarkastusjärjestelmää. Langaton monitori M18 SIM tai tabletti, johon on asennettu Milwaukee®-putkentarkastussovellus, on yhteydessä Smart Hub M18 SISH -laitteeseen videotallennusten ja kuvien vastaanottamista varten. Sekä videot että kuvat tallennetaan Smart Hub M18 SISH -laitteen sisäiseen asemaan.

#### - Langaton monitori M18 SIM (ei sisälly toimitukseen; voidaan ostaa erikseen)

Langaton monitori M18 SIM mahdollistaa kamerapään kuvaamien videoiden tarkastelun, videoiden ja valokuvien kuvaamisen sekä video- ja kuvatiedostojen toiston. Videoiden kuvaamisen aikana voidaan sisäisellä mikrofonilla tallentaa puhuttuja kommentteja. Merkinnät-toiminnolla voidaan lisätä myös kommenttitekstejä. Kommenttitekstit näytetään tallennetussa videossa, ja ne näkyvät valokuvissa yhdessä päivämäärän, kellonajan ja aukirullatun kaapelin pituuden kanssa.

Älä käytä tuotetta ohjeiden vastaisesti.

### 1.5 Eurooppalaisten asennusten radiotaajuusvaatimukset

Huomautus: Tämä laite on testattu, ja sen raja-arvot ovat luokan 3 vastaanottimelle standardissa EN 300 440 V2.1.1 määritettyjen arvojen mukaisia.

Näiden raja-arvojen tarkoituksena on suojata asuinrakennuksia radiohäiriöiltä kohtuullisella tavalla.

Tämä laite reagoi toisiin laitteisiin, jotka lähettävät radioaaltoja 2402–2480 MHz:n taajuusalueella. Se saattaa häiritä kauko-ohjaimen käyttöä. Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tietyissä olosuhteissa ilmenee häiriöitä. Jotta voidaan todeta, häiritsevätkö toisten laitteiden radiosignaalit tätä laitetta, sammuta muut laitteet lyhyeksi aikaa ja tarkasta, häviävätkö häiriöt. Seuraavat toimenpiteet voivat auttaa häiriöiden poistamisessa:

- Sammuta häiriön lähde.
- Pidennä väliä häiriön lähteeseen.
- Pyydä neuvoa jälleenmyyjältä tai pätevältä radioteknikolta.
## 1.6 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Techtronic Industries GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi M18SISH on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-va atimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: http:// services.milwaukeetool.eu

### 1.7 ONE-KEY™

Jos haluat enemmän tietoa tämän laitteen ONE-KEY-toiminnosta, lue mukana toimitettu pikaopas tai vieraile internetosoitteessa www.milwaukeetool.com/one-key. Voit ladata ONE-KEY-sovelluksen älypuhelimeesi App Storesta tai Google Playstä.

Jos esiintyy sähköstaattisia purkauksia, niin Bluetooth-yhteys keskeytyy. Laadi yhteys siinä tapauksessa uudelleen manuaalisesti.

Laite on standardien EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1 vähimmäisvaatimusten mukainen.

#### ONE-KEY™-näyttö

Sininen valo: radioyhteys on aktiivinen ja sitä voi säätää ONE-KEY™-sovelluksella.

Sininen vilkkuvalo: laite kommunikoi ONE-KEY™-sovelluksen kanssa.

Punainen vilkkuvalo: Laitteen käyttö on estetty turvallisuussyistä, käyttäjä voi vapauttaa sen ONE-KEY™- sovelluksella.

### 1.8 Akut

Pitkään käyttämättä olleet akut on ladattava ennen käyttöä.

Yli 50 °C:n lämpötilassa akun teho heikkenee. Vältä pidempää kuumenemista auringon tai lämmityksen vaikutuksesta.

Pidä aina latauslaitteen ja akun kosketinpinnat puhtaina.

Optimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi akku täytyy ladata täyteen käytön jälkeen.

Mahdollisimman pitkän elinajan takaamiseksi akku tulee poistaa laturista lataamisen jälkeen.

Akkua yli 30 päivää säilytettäessä:

Säilytä akku alle 27 °C:n lämpötilassa ja kuivassa paikassa. Säilytä akkua sen lataustilan ollessa n. 30–50 %.

Lataa akku uudelleen 6 kuukauden välein.

## 1.9 Litiumioniakkujen kuljettaminen

Litiumioniakut kuuluvat vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen lakisääteisten määräysten piiriin.

Näiden akkujen kuljettaminen täytyy suorittaa noudattaen paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä ja säädöksiä.

- Kuluttajat voivat kuljettaa näitä akkuja liikenteessä ilman erikoistoimia.
- Kaupallisessa kuljetuksessa huolintaliikkeiden täytyy kuljettaa litiumioniakkuja vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen määräysten mukaisesti. Ainoastaan vastaavasti koulutetut henkilöt saavat suorittaa kuljetuksen valmistelutoimet ja itse kuljetuksen. Koko prosessia tulee valvoa asiantuntevasti.

Seuraavat kohdat tulee huomioida akkuja kuljetettaessa:

- Varmista oikosulkujen välttämiseksi, että akkujen kontaktit on suojattu ja eristetty.
- Huolehdi, että akku ei voi siirtyä paikaltaan pakkauksen sisällä.
- Vahingoittuneita tai vuotavia akkuja ei saa kuljettaa.

Pyydä tarkemmat tiedot huolintaliikkeeltäsi.

### 1.10 Huolto

Käytä vain Milwaukeen lisälaitteita ja varaosia. Käytä Milwaukeen huoltosopimusliikkeitä muiden kuin käyttöohjeessa kuvattujen osien vaihdossa (esite takuu/huoltoliikeosoitteet).

Tarvittaessa voit pyytää laitteen räjähdyspiirustuksen ilmoittaen konetyypin ja tyyppikilvessä olevan kuusinumeroisen luvun huoltopalvelustasi tai suoraan osoitteesta Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strasse 10, 71364 Winnenden, Saksa.

# 1.11 Symbolit

$\underline{\mathbb{A}}$	HUOMIO! VAROITUS! VAARA!
+	Ota akku pois ennen kaikkia laitteeseen tehtäviä toimenpiteitä.
	Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa.
	Käytä suojakäsineitä!
	Käytä laitteella työskennellessäsi aina suojalaseja.
	Älä hävitä käytettyjä paristoja, sähkö- ja elektroniikkaromua lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Käytetyt paristot sekä sähkö- ja elektroniikkaromu on kerättävä erikseen. Käytetyt paristot, romuakut ja valonlähteet on irrotettava laitteista. Kysy paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjiltä neuvoa kierrättämiseen ja tietoa keräyspisteestä. Paikalliset säännökset saattavat velvoittaa vähittäiskauppiaat ottamaan käytetyt paristot, sähkö- ja elektroniikkaromun takaisin maksutta. Panoksesi käytettyjen paristojen sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäytössä ja kierrätyksessä auttaa vähentämään raaka-aineiden kysyntää. Käytetyt paristot, etenkin litiumia sisältävät, sekä sähkö- ja elektroniikkaromu sisältävät arvokkaita, kierrätettäviä materiaaleja, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen, jos niitä ei hävitetä ympäristöystävällisesti. Poista mahdolliset henkilökohtaiset tiedot hävitettävästä laitteesta.
V	Jännite
	Tasavirta
<u>(</u>	Euroopan säännönmukaisuusmerkki
UK CA	Iso-Britannian standardinmukaisuusmerkki
001	Ukrainan säännönmukaisuusmerkki
EAL	Euraasian säännönmukaisuusmerkki

# 2 SMART HUB M18 SISH

## 2.1 Smart Hub M18 SISH -laitteen yleisnäkymä



- 1 Jousiklipsi varmistaa jousen ja kameran kuljetuksen aikana.
- 2 Jousikiinnitin pitää jousen ja kameran paikoillaan kuljetuksen ja säilytyksen aikana.
- 3 Kaapelinohjain pujota jousi ja työntökaapeli ohjaimen läpi ennen Smart Hubin kiinnittämistä.
- 4 Kahva
- 5 Avauspainike irrota Smart Hub putkien tarkastuskelasta tätä painiketta painamalla.
- 6 Pääkytkin käynnistä laite painamalla lyhyesti kerran; sammuta pitämällä painettuna.
- 7 Kaapelin pituuden nollauspainike nollaa aukirullatun kaapelin pituuden.
- 8 ONE-KEY-LED-näyttö
- 9 USB-A-portti videoiden ja valokuvien suoraan tallennukseen sekä laiteohjelmistojen päivityksiin.
- 10 USB-C-portti valinnainen virta- ja dataliitäntä, jolla langaton monitori M18 SIM liitetään Smart Hubiin.
- 11 USB-portin suojus vesitiivis suojus, joka suojaa USB-portteja pölyltä ja kosteudelta.
- 12 Maadoitustanko Smart Hubin maadoittamiseen työntökaapelin seurannan ajaksi.
- 13 Akkusuojus vesitiivis suojus, joka suojaa akkua pölyltä ja kosteudelta.
- 14 Akkulokero M18™-akulle
- 15 Liitin Smart Hubin ja putkien tarkastuskelan yhdistämiseen.
- 16 Kameran testiliitin kamerapään vikojen korjaamiseen



# 2.3 Akun lataustilan tarkastaminen











## 2.7 Monitorin liittäminen

PUTKIEN TARKASTUSJÄRJESTELMÄN asetusten muuttamiseen, sen toimintojen ohjaamiseen ja kameralla kuvattujen valokuvien ja videoiden näyttämiseen tarvitaan ulkoinen näyttölaite.

Ulkoinen näyttölaite ei kuulu PUTKIEN TARKASTUSJÄRJESTELMÄN toimitukseen, vaan se on ostettava erikseen.

Seuraavat vaihtoehdot ovat saatavilla:

- MILWAUKEEN LANGATON MONITORI M18 SIM
- Tabletti tai älypuhelin MILWAUKEEN PUTKENTARKASTUSSOVELLUKSEN kanssa

LANGATON MONITORI yhdistetään WLAN-verkon tai USB-C-portin kautta PUTKIEN TARKASTUSJÄRJESTELMÄÄN, ja se on heti käyttövalmis. Tablettia tai älypuhelinta käytettäessä MILWAUKEEN PUTKENTARKASTUSSOVELLUS on asennettava ensin kyseiseen laitteeseen.

#### ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ LANGATTOMAN MONITORIN M18 SIM KANSSA:

- 1. Käynnistä SMART HUB ja LANGATON MONITORI.
- 2. LANGATON MONITORI yhdistyy 25 sekunnin sisällä automaattisesti SMART HUB -laitteeseen. \*Liitä monitori kaapeliyhteyttä varten USB-C-kaapelilla Smart Hubiin.

#### ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ ÄLYPUHELIMEN TAI TABLETIN KANSSA:

- 1. Lataa ja asenna MILWAUKEEN PUTKENTARKASTUSSOVELLUS.
- 2. Käynnistä SMART HUB ja näyttölaite.
- 3. Valitse vaihtoehto Asetukset > WLAN.
- 4. Valitse vaihtoehto MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #].
- 5. Syötä salasana: 29702000
- 6. Käynnistä MILWAUKEEN PUTKENTARKASTUSSOVELLUS.



#### USB-A

- Portti tavalliseen käyttöön. Mahdollistaa video- ja kuvatiedostojen suoran tallennuksen tai niiden siirron sisäisestä Smart Hub -asemasta.
- Mahdollistaa Smart Hubin laitteistopäivitykset.

### USB-C

- Mahdollistaa langattoman monitorin M18 SIM ja Smart Hubin yhdistämisen ilman WLAN-verkkoa. Smart Hubin virransaanti langattomasta monitorista M18 SIM tai toisin päin, kun akkua ei ole ladattu.



# 2.9 Maadoitustanko 🛕 🗫 🔞

Maadoitustankoa on käytettävä aina silloin, kun työntökaapelia seurataan KAAPELIN SEURANTA -toiminnolla. Smart Hub on maadoitettava, jotta silmukka on suljettu ja lähetetään hyvä paikannussignaali. Käytä Smart Hubin maadoitukseen mukana toimitettua maadoituskaapelia ja maadoitustankoa.



# 2.10 Pituuslaskurin nollaaminen 🛕 🚘 🔞

Kun PUTKIEN TARKASTUSKELA rullataan auki, aukirullatun kaapelin pituus näytetään langattoman monitorin M18 SIM tilarivillä.

Nollaa näyttö painamalla painiketta 🧖.



# 2.11 Kameran testiliitin

Jos kamerapäässä esiintyy ongelmia, kameran voi tarkastaa testiliittimellä.



# 2.12 Sisäisen aseman ja USB-tikun alustaminen

Tällä toiminnolla voit alustaa Smart Hubin sisäisen 500 gigatavun aseman tai USB-tikun.

- USB-tikut on alustettava FAT32-formaatissa.
- 1. Valitse ASETUKSET ۞ → ALUSTA MUISTI
- 2. Valitse muisti.

			ASET	JKSET		⊋Ô	┉ᇦ╓
SISÄIN	EN SMAR	T HUB -A	SEMA				
SMART	HUBIN U	SB-TIKKL					
W	+	•	¢	000	(())		¢

3. Vahvista näytössä oleva ilmoitus.



Valittu asema alustetaan ja järjestelmä palaa takaisin valikkoon ASETUKSET.

### 2.13 Tehdasasetukset

Tehdasasetustoiminnon valinta asettaa Smart Hub M18 SISH -laitteen takaisin tehtaalla asetettuihin arvoihin. Seuraavat Smart Hub M18 SISH -laitteen asetukset nollataan:

- MERKINNÄT poistetaan.
- VIDEO- ja KUVA-asetukset nollataan 1080 P-laitteessa.
- YRITYKSEN NIMI poistetaan.
- SONDITAAJUUS palautetaan tehdasasetuksiin.
- KAAPELIN SEURANTA palautetaan tehdasasetuksiin.
- NÄYTTÖASETUKSET palautetaan tehdasasetuksiin: värisävy, kirkkaus, kontrasti, kylläisyys.
- MITTAYKSIKÖT

#### 1. Valitse ASETUKSET ② → TEHDASASETUKSET



2. Valitse ASETUKSET Smart Hub M18 SISH.



3. Lue nollausilmoitus ja vahvista se painamalla OK.



Palauttaminen tehdasasetuksiin on päätetty, ja järjestelmä palaa alavalikkoon TEHDASASETUKSET.

## 2.14 Järjestelmäpäivitys

Avaan ennen järjestelmäpäivitystä valikko <u>ASETUKSET</u>→ <u>INFO</u> ja merkitse muistiin käytössä oleva laiteohjelmistoversio.

Laiteohjelmistopäivitykset voidaan tehdä joko langattomalla monitorilla M18 SIM tai tabletilla ja Milwaukee®-putkentarkastussovelluksella.

- 1. Käynnistä M18 SISH ja langaton monitori M18SIM tai tabletti ja Milwaukee®-putkentarkastussovellus.
- 2. Varmista, että langaton monitori M18 SIM tai tabletti on yhteydessä Smart Hub M18 SISH -laitteeseen WLAN-verkon välityksellä. Jos WLAN-verkkoyhteyttä ei ole, luo se ensin.
- 3. Aseta ohjelmistopäivityksen sisältävä USB-tikku Smart Hub M18 SISH -laitteen USB-A-porttiin.
- 4. Valitse ASETUKSET (☉→ JÄRJESTELMÄPÄIVITYS



5. Valitse Smart Hub M18 SISH.



 Päivityksen tiedostonimi näkyy näytössä. Valitse <u>TIEDOSTONIMI</u> ja käynnistä päivitys.



7. Lue varoitusilmoitus ja vahvista se painamalla OK.



8. Päivityksen eteneminen näytetään palkissa.



9. Päivityksen jälkeen näytetään ilmoitus, joka on vahvistettava. Valitse OK ja käynnistä järjestelmä uudelleen.



10. Valitse ASETUKSET → INFO ja tarkista, onko laiteohjelmistoversio päivitetty.

# **3 PUTKIEN TARKASTUSKELAT**

# 3.1 Putkien tarkastuskelan M18 SIC36HDR yleisnäkymä M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR



- 1 Säätöjalka vaakasuuntaista käyttöä varten
- 2 Langaton monitori M18 SIM tabletin pidike ja liitin
- 3 Langaton monitorit M18 SIM pyörimisen esto
- 4 Langaton monitori M18 SIM kallistumisen esto
- 5 Kahva
- 6 Kaapelikela ja työntökaapeli
- 7 Säätöjalka pystysuuntaiseen käyttöön
- 8 Kaapelikelajarru
- 9 Säätöjalka vaakasuuntaista käyttöä varten
- 10 Kantolaite M18 SIC36HDR
- 11 Olkahihna M18 SIC30HDR



- 1 Säätöjalka vaakasuuntaista käyttöä varten
- 2 Ulosvedettävä kahva (sisääntyönnetyssä asennossa)
- 3 Ulosvedettävän kahvan sulku- ja avauspainike
- 4 Langaton monitori M18 SIM pidike / tabletin pidike ja liitin
- 5 Langaton monitori M18 SIM pyörimisen esto
- 6 Langaton monitori M18 SIM kallistumisen esto
- 7 Kahva
- 8 Kaapelikela ja työntökaapeli
- 9 Säätöjalka pystysuuntaiseen käyttöön
- 10 Pyörät
- 11 Kaapelikelajarru

# 3.3 Kantolaitteen asentaminen 🥂 🚍

PUTKIEN TARKASTUSLAITTEESSA M18 SIC36HDR on kantolaite, jolla kelaa voi kantaa selässä kuin reppua. Sillä voi kuljettaa pieniä keloja käyttöpaikkaan mukavasti, mikä on käytännöllistä etenkin portaita noustaessa tai tikkaita käytettäessä.



Ripusta kantolaite ylös ja paina nyrkillä alaosaa, kunnes kantolaite napsahtaa paikoilleen. Vedä kantolaitetta lyhyesti ja varmista, että se on napsahtanut paikoilleen.

# 3.4 Kantolaitteen poistaminen 🛕 🚘











# 3.7 Putkien tarkastuskelan käyttö 🛕 🚘 🔞 🚱

Tarkasta, onko työntökaapelissa jälkiä kulumisesta – tarkasta kiinnirullauksessa, onko kaapelissa viiltoja, taitekohtia ja hiontakulumista. Jos kuori on kulunut niin paljon, että keltainen tai valkoinen kevlar-punos on näkyvissä, työntökaapeli on vaihdettava. Kun käytetään työntökaapelia, jonka kuori on vahingoittunut, vettä ja kosteutta voi päästä sisään, mikä vaikuttaa kamerakuvien laatuun tai aiheuttaa kameran toimintahäiriön.

Seuraavassa kuvassa on esimerkkejä erittäin vahingoittuneista kuorista. Tällaiset työntökaapelit on vaihdettava välittömästi.



Pidä työntökaapeli ja jousitettu moduuli aina puhtaina – puhdista kaapeli kiinnirullattaessa aina puhtaalla, kuivalla liinalla. Poista työpäivän lopussa lika varovasti kamerapäästä ja jousesta juoksevalla vedellä. Ravistele kuivaksi tai puhalla ylimääräinen vesi pois ilmalla pienellä paineella ja kuivaa osat lopuksi. Kamerapää, työntökaapeli ja liitinosat altistuvat jokapäiväisessä käytössä syövyttäville kemikaaleille. Järjestelmän huolellinen puhdistus pidentää näiden osien käyttöikää.

Käsittele työntökaapelia huolellisesti – älä vedä työntökaapelia lukitusta kelasta. Muuten kaapeli litistyy kelassa ja kuluu liikaa. Kun työntökaapeli työnnetään takaisin lukittuun kelaan, kela voi kaatua tai kaapeli taittua.

Aseta kela noin 1–2 metrin päähän sisäänmenokohdasta tasaiselle pinnalle. Näin kaapelin käsittelylle jää riittävästi tilaa, ilman että löysää kaapelia täytyy vetää maata pitkin. Hidasta työntökaapelin liikettä tarvittaessa kitkajarrulla.

Jos kelaa käytetään vaakatasossa, jalkojen välinen pinta suurenee. Sen ansiosta kela pysyy paikoillaan vakaammin epätasaisella alustalla ja korkeus pienenee, mikä on eduksi ahtaissa tiloissa.



# 3.8 Kamerapäämoduuli 🛕 🚘 🔞

Mikäli mahdollista, älä koske paljain käsin vihreään piirilevyyn tai kultaisiin koskettimiin jousitetussa moduulissa äläkä kamerapäähän. Muuten sormista siirtyy rasvaa näihin komponentteihin, mikä voi aiheuttaa ennenaikaista korroosiota. Käytä mahdollisuuksien mukaan puhtaita ja kuivia kumikäsineitä.

Pyyhi kamerapää ennen irrottamista kuivana ja poista lika, joka voisi joutua kameran liittimeen.

Älä kiristä liian tiukkaan äläkä käytä liiallista voimaa!



# 3.9 Jousitettu moduuli 🛕 🏣 🚳

Mikäli mahdollista, älä koske paljain käsin vihreään piirilevyyn tai kultaisiin koskettimiin jousitetussa moduulissa äläkä kamerapäähän. Muuten sormista siirtyy rasvaa näihin komponentteihin, mikä voi aiheuttaa ennenaikaista korroosiota. Käytä mahdollisuuksien mukaan puhtaita ja kuivia kumikäsineitä.

Pyyhi kamerapää ennen irrottamista kuivana ja poista lika, joka voisi joutua kameran liittimeen.

Älä kiristä liian tiukkaan äläkä käytä liiallista voimaa!



# 3.10 Kameran suojus 🛕 🚘 🔞

Suojukset – sopivat halkaisijoiltaan 25 mm:n tai 34 mm:n kamerapäihin. Nämä suojukset toimitetaan kaikkien PUTKIEN TARKASTUSKELOJEN tai varakamerapäiden mukana.

Ohjaimet – ne asetetaan jousitettuun moduulin, jotta kamerapää kulkee alustaa itkin eikä joudu suoraan kosketukseen putken kanssa.



#### Suojuksen poistaminen



## Suojuksen asentaminen



# 3.11 Kameraohjaimet 🛕 🚘 🔞

25 mm tai 34 mm leveille kamerapäille on kummallekin saatavilla kaksi ohjainta: pieni 75 mm:n malli ja keskikokoinen 100 mm:n malli.

Kameraohjain 25 mm

Kameraohjain 34 mm



# 3.12 Huolto ja tuki

Jos PUTKIEN TARKASTUSJÄRJESTELMÄ on korjattava, pääset kohdasta HUOLTO JA TUKI Milwaukeetyökalujen huoltosivulle, jolla on kaikki tärkeät puhelinnumerot.



# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1	Γενικές π	τληροφορίες	2
	1.1 Ειδι	ικές προδιαγραφές ασφαλείας για συστήματα επιθεώρησης σωλήνων	2
	1.2 Περ	ραιτέρω οδηγίες ασφαλείας και χρήσεως	2
	1.3 Τεχν	νικα στοιχεια	3
	1.4 Прс	οβλεπόμενη χρήση	3
	1.5 Απο	αιτήσεις ραδιοσυχνοτήτων βάσει των προδιαγραφών που ισχύουν για εγκαταστάσεις στις ευρω	παϊκές ⊿
	χωρες		<del>4</del> 1
		ωση σσμμορφωσης εκ ε κεντω	4 1
	1.7 UN		4 1
	1.0 Mer		4 1
	1.9 1/151		4 5
		///ipio/i	כ ב
	ι.τι Ζυμ	прола	5
2	Smart Hu	ub M18 SISH	6
	2.1 Eπ	ισκόπηση Smart Hub M18 SISH	6
	2.2 Toπ	τοθέτηση και αφαίρεση μπαταρίας	7
	2.3 Έλε	εγχος κατάστασης φόρτισης μπαταρίας	8
	2.4 Toπ	τοθέτηση Smart Hub M18 SISH	9
	2.5 Αφα	αίρεση Smart Hub M18 SISH	10
	2.6 Διαι	κόπτης ΟΝ/OFF	. 11
	2.7 Σύν	νδεση οθόνης	. 12
	2.8 Θύρ	ρες USB	. 13
	2.9 Ράβ	3δος γείωσης	. 14
	2.10 Επα	αναφορά μετρητή μήκους	15
	2.11 Док	κιμαστική σύνδεση κάμερας	16
	2.12 Διαι	μόρφωση εσωτερικής μονάδας δίσκου και μονάδας USB	. 17
	2.13 Εργ	γοστασιακές ρυθμίσεις	18
	2.14 Evŋ	ημέρωση συστήματος	19
3	ΤΥΜΠΑΝ	ΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ	. 21
	3.1 Eπι	ισκόπηση τυμπάνου επιθεώρησης σωλήνων Μ18 SIC36HDR, Μ18 SIC30HDR	. 21
	3.2 Eπι	ισκόπηση τυμπάνου επιθεώρησης σωλήνων Μ18 SIC60SCHDR, Μ18 SIC60HDR	. 22
	3.3 Еүк	ατάσταση διάταξης μεταφοράς	. 23
	3.4 Αφα	αίρεση διάταξης μεταφοράς	. 24
	3.5 Еүк	ατάσταση ασύρματης οθόνης Μ18 SIM	. 25
	3.6 Púθ	θμιση ασύρματης οθόνης Μ18 SIM	. 26
	3.7 Χρή	ήση του τυμπάνου επιθεώρησης σωλήνων	. 27
	3.8 Διάτ	ταξη κεφαλής κάμερας	. 28
	3.9 Συγ	κρότημα ελατηρίου	. 29
	3.10 Κάλ	\υμμα προστασίας κάμερας	. 30
	3.11 Oδr	ηγοί κάμερας	. 31
	3.12 Σέρ	βις και Υποστήριξη	. 32

# 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

## 1.1 Ειδικές προδιαγραφές ασφαλείας για συστήματα επιθεώρησης σωλήνων

Σε εργασίες σε σωλήνες προσέχετε, ώστε αυτοί να μην βρίσκονται υπό ηλεκτρική τάση ή να είναι ηλεκτρικά φορτισμένοι. Οι σωλήνες δεν επιτρέπεται να περιέχουν υγρά. Η κάμερα και η συσκευή δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με υγρά.

Η κάμερα και το καλώδιο δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με λάδια, αέριο ή άλλα διαβρωτικά υλικά.

Να ελέγχετε πάντα πριν από κάθε εργασία το χώρο εργασίας, για να μειώνετε τον κίνδυνο έκρηξης, ηλεκτροπληξίας και υλικών ζημιών. Το καλώδιο δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα, χημικές ουσίες ή κινούμενα εξαρτήματα.

Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο ζημιάς τής συσκευής, μην ασκειτε υπερβολική δύναμη και μη λυγίζετε το καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε την κάμερα επιθεωρήσεως και το καλώδιο σε τμήματα, στα οποία θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με καυστικές ή λιπαρές ουσίες.

Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να παραμερίζετε εμφράξεις ή εμπόδια. Αυτό δεν είναι καθαριστής σωλήνων!

Σε περίπτωση που θα μπορούσαν να περιέχονται χημικές ουσίες, βακτήρια, μολυσματικοί παράγοντες ή άλλες τοξικές ουσίες στον προς επιθεώρηση σωλήνα αποχέτευσης, τότε να χρησιμοποιείτε τα γάντια προστασίας από λάτεξ ή τα ελαστικά γάντια που συνιστά ο κατασκευαστής, καθώς επίσης προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικό κάλυμμα προσώπου, προστατευτικό ρουχισμό και μάσκα προστασίας της αναπνοής. Οι σωληναγωγοί πιθανόν να περιέχουν χημικές ουσίες, βακτήρια ή άλλες ουσίες που είναι τοξικές ή λοιμογόνες και θα μπορούσαν να προκαλέσουν εγκαύματα ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Λαμβάνετε υπόψη σας τους υγειονομικούς κανόνες. Κατά τη διάρκεια της χρήσης του μηχανήματος μην τρώτε και μην καπνίζετε. Μετά την εργασία με το σύστημα επιθεώρησης σωλήνων ή τη χρήση τέτοιων μηχανημάτων πρέπει να πλένονται τα χέρια και τα λοιπά τμήματα του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το περιεχόμενο του σωλήνα, με ζεστό νερό και σαπούνι. Έτσι αποτρέπονται οι κίνδυνοι για την υγεία που μπορεί να προκύψουν από την επαφή με τοξικές ή λοιμογόνες ουσίες.

Να ελέγχετε το καλώδιο πριν τη χρήση για ίχνη φθοράς και ζημιές. Να ανταλλάσσετε φθαρμένα ή καταστραμμένα καλώδια πριν τη χρήση της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη μεταφορά του συστήματος επιθεώρησης σωλήνα με τη βοήθεια της διάταξης μεταφοράς στην πλάτη, συνίσταται προσοχή. Θα μπορούσατε να χάσετε την ισορροπία σας.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα με ιδιαίτερη προσοχή. Δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη όλων των επικίνδυνων καταστάσεων. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή, εάν δεν καταλαβαίνετε τις παρούσες οδηγίες ή νιώθετε κουρασμένοι από την εργασία. Για περισσότερες πληροφορίες ή δυνατότητες κατάρτισης απευθυνθείτε στη Milwaukee ή σε κάποιον εξειδικευμένο επαγγελματία.

Μην αφαιρείτε τις ετικέτες και τις πινακίδες τύπου. Αυτές οι πινακίδες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Είναι αυτές οι ενδεικτικές πινακίδες δυσανάγνωστες ή απουσιάζουν, τότε να απευθύνεστε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών τής MILWAUKEE για μια ανέξοδη αντικατάσταση αυτών.

Ορισμένες σκόνες που προκαλούνται από εργαλεία λείανσης, πριόνια και ηλεκτρικά δράπανα ή από άλλες κατασκευαστικές εργασίες ενδέχεται να περιέχουν χημικές ουσίες που είναι καρκινογόνες, να προκαλούν γενετικές ανωμαλίες ή να ασκούν δυσμενή επίδραση στη γονιμότητα. Τέτοια παραδείγματα χημικών ουσιών είναι τα εξής:

- Μόλυβδος από χρώματα με βάση το μόλυβδο
- Κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου από τούβλα, τσιμέντο ή άλλα προϊόντα τοιχοποιίας, όπως
- Αρσενικό ή χρώμιο από χημικώς κατεργασμένη δομική ξυλεία.

Ο κίνδυνος της έκθεσης εξαρτάται από το πόσο συχνά εκτελείτε τη συγκεκριμένη εργασία. Για να περιορίσετε όσο το δυνατόν περισσότερο τον κίνδυνο έκθεσης, θα πρέπει να εργάζεστε πάντα σε καλά αεριζόμενους χώρους. Χρησιμοποιείτε έναν επισήμως εγκεκριμένο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως π.χ. μάσκες προστασίας από τη σκόνη με φίλτρο μικροσωματιδίων.

### 1.2 Περαιτέρω οδηγίες ασφαλείας και χρήσεως

Μην αντικαταθιστάτε την μπαταρία, όταν η επιφάνεια του εργαλείου είναι υγρή.

Μην πετάτε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες στη φωτιά ή στα οικιακά απορρίμματα. Οι εξειδικευμένοι αντιπρόσωποι της Milwaukee προσφέρουν μια απόσυρση των παλιών ανταλλακτικών μπαταριών σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες μαζί με μεταλλικά αντικείμενα (κίνδυνος βραχυκυκλώματος).

Φορτίζετε τις μπαταρίες του συστήματος M18 μόνο με φορτιστές του συστήματος M18. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες από άλλα συστήματα.

Όταν υπάρχει υπερβολική καταπόνηση ή υψηλή θερμοκρασία μπορεί να τρέξει υγρό μπαταρίας από τις χαλασμένες μπαταρίες. Αν έρθετε σε επαφή με υγρό μπαταρίας πλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε σχολαστικά για τουλάχιστον 10 λεπτά και να αναζητήσετε αμέσως ένα γιατρό.

**Προειδοποίηση!** Για την αποτροπή του κινδύνου πυρκαγιάς λόγω βραχυκυκλώματος, τραυματισμών ή ζημιών του προϊόντος, μη βυθίζετε τη συσκευή, την μπαταρία ή τη συσκευή φόρτισης σε υγρά και φροντίζετε, ώστε να μη διεισδύουν υγρά στις συσκευές και τους συσσωρευτές. Διαβρωτικές ή αγώγιμες υγρές ουσίες, όπως αλατόνερο, ορισμένες χημικές ουσίες και λευκαντικά ή προϊόντα που περιέχουν λευκαντικά, μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.

Η χρήση και ο καθαρισμός αυτής της συσκευής δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές και διανοητικές ικανότητες και αισθητικές δεξιότητες ή/και άτομα με ελλιπή εμπειρία και γνώση σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό της εκτός και αν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόμων που είναι νομικά υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. Τα παραπάνω άτομα πρέπει να επιβλέπονται κατά τη χρήση της εν λόγω συσκευής. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για παιδιά. Για αυτόν τον λόγο πρέπει όταν δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά.

## 1.3 Τεχνικα στοιχεια

	M18 SIC36HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Μήκος καλωδίου κάμερας	30 m	36 m	60 m	60 m	
Κεφαλή κάμερας	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Μέγιστο ζουμ	4x	4x	4x	4x	
Τάση μπαταρίας					18 V
Βάρος σύμφωνα με τη διαδικασία ΕΡΤΑ 01/2014 (4.0 Ah / 12 /	Ah) 10,8 kg	12,4 kg	16,6 kg	20,46 kg	5,37 kg
Ζώνη/ες συχνοτήτων Bluetooth			-		2402-2480 MHz
Ισχύς υψηλής συχνότητας					1,8 dBm
Έκδοση Bluetooth				Λειτουρ	γία σήματος 4.0 BT
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την εργασία				C	
Συνιστώμενοι τύποι μπαταριών			M18B; M18HI	В	
Συνιστώμενες συσκευές φόρτισης		M12	2-18C, M12-18AC, M12-1	18FC, M1418C6	

# 1.4 Προβλεπόμενη χρήση

Το σύστημα επιθεώρησης σωληνώσεων χρησιμοποιείται για την εξέταση και την επιθεώρηση των σωληνώσεων. Το σύστημα αποτελείται από τρεις μονάδες:

# Τύμπανο επιθεώρησης σωλήνων M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR Το τύμπανο επιθεώρησης σωλήνων χρησιμοποιείται για το τύλιγμα και το ξετύλιγμα καθώς επίσης και για τον

έλεγχο του προωθητικού καλωδίου. Τα τύμπανα διατίθενται στα ακόλουθα μεγέθη: M18 SIC36HDR, M18 SIC36HDR και M18 SIC60SCHDR για σωλήνες με διάμετρο 50 mm έως 150 mm και το μεγαλύτερο μοντέλο M18 SIC60HDR για σωλήνες με διάμετρο 75 mm έως 250 mm.

Όλα τα τύμπανα φέρουν ένα προωθητικό καλώδιο με ένα συγκρότημα ελατηρίου, πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένη η κεφαλή της κάμερας με δυνατότητα αυτόματης οριζοντίωσης. Η ασύρματη οθόνη M18 SIM και το Smart Hub M18 SISH μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα τύμπανα.

Όλα τα τύμπανα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε κάθετη όσο και σε οριζόντια θέση. Στην οπίσθια πλευρά του M18 SIC36HDR είναι δυνατή η στερέωση μιας διάταξης μεταφοράς, για τη μεταφορά της συσκευής.

### - Smart Hub M18 SISH

Το Smart Hub M18 SISH χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του συστήματος επιθεώρησης σωληνώσεων. Η ασύρματη οθόνη M18 SIM ή το tablet, στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή επιθεώρησης σωληνώσεων Milwaukee®, συνδέεται με το Smart Hub M18 SISH, για τη λήψη των εγγραφών βίντεο και των φωτογραφιών. Τόσο τα βίντεο όσο και οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στον εσωτερικό σκληρό δίσκο του Smart Hub M18 SISH.

### Ασύρματη οθόνη M18 SIM (δεν συμπεριλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό, μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά)

Η ασύρματη οθόνη M18 SIM καθιστά δυνατή την προβολή των βίντεο που καταγράφονται από την κεφαλή της κάμερας, την καταγραφή των βίντεο και των φωτογραφιών, καθώς επίσης και την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο και εικόνας. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής βίντεο είναι δυνατή η εγγραφή προφορικών σχολίων μέσω του εσωτερικού μικροφώνου. Μέσω της λειτουργίας «Ετικέτες» είναι επίσης δυνατή η προσθήκη γραπτών σχολίων. Τα γραπτά σχόλια εμφανίζονται στο καταγεγραμμένο βίντεο και προβάλλονται στις φωτογραφίες μαζί με την ημερομηνία, την ώρα και το ξετυλιγμένο μήκος του καλωδίου.

Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο κατά τον προβλεπόμενο τρόπο.

# 1.5 Απαιτήσεις ραδιοσυχνοτήτων βάσει των προδιαγραφών που ισχύουν για εγκαταστάσεις στις ευρωπαϊκές χώρες

Σημείωση: Αυτή η συσκευή δοκιμάστηκε και πληροί τις οριακές τιμές ενός δέκτη της κατηγορίας 3 βάσει ΕΝ 300 440 V2.1.1.

Αυτές οι οριακές τιμές διασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε κατοικίες.

Αυτή η συσκευή αντιδρά σε άλλες συσκευές, οι οποίες εκπέμπουν ραδιοκύματα στην περιοχή συχνοτήτων 2402 έως 2480 MHz. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια την πρόκληση βλαβών κατά τη χρήση του τηλεχειρισμού. Δεν είναι δυνατό να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πρόκλησης βλαβών υπό ορισμένες συνθήκες. Για να διαπιστώσετε, εάν σε αυτήν τη συσκευή παρεμβάλλονται σήματα ραδιοσυχνοτήτων άλλων συσκευών, απενεργοποιήστε για λίγο τις άλλες συσκευές, για να ελέγξετε, εάν οι παρεμβολές εξαφανίζονται. Τα παρακάτω μέτρα μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε τις παρεμβολές:

- Απενεργοποιήστε την πηγή της παρεμβολής.
- Αυξήστε την απόσταση από την πηγή της παρεμβολής.
- Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο ή έναν καταρτισμένο τεχνικό τεχνολογιών ραδιοσυστημάτων.

### 1.6 Δηλωση συμμορφωσης ΕΚ

Με την παρούσα η Techtronic Industries GmbH, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός M18SISH πληροί την οδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: http://services.milwaukeetool.eu

### 1.7 ONE-KEY™

Προς περαιτέρω ενημέρωση περί της λειτουργίας ΟΝΕ-ΚΕΥ αυτής της συσκευής διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες ταχείας εκκίνησης ή επισκεφτείτε μας στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.milwaukeetool.com/one-key. Μπορείτε να κατεβάσετε το ΟΝΕ-ΚΕΥ App στο Smartphone σας από το App Store ή το Google Play.

Σε περίπτωση ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων διακόπτεται η σύνδεση Bluetooth. Σε αυτή την περίπτωση αποκαθιστάτε πάλι τη σύνδεση χειροκίνητα.

Η συσκευή ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 55014-2:2015 / ΕΝ 301489-1 V2.2.3 / ΕΝ 301489-17 V3.1.1.

#### Ένδειξη ΟΝΕ-ΚΕΥ™

Μπλε φως: Η ασύρματη σύνδεση έχει ενεργοποιηθεί και μπορεί να ρυθμιστεί με την εφαρμογή ΟΝΕ-ΚΕΥ™.

Αναβοσβήνει μπλε: Η συσκευή επικοινωνεί με την εφαρμογή ΟΝΕ-ΚΕΥ™.

Αναβοσβήνει κόκκινο: Για λόγους ασφαλείας μπλοκαρίστηκε η συσκευή και μπορεί να απασφαλιστεί από το χειριστή μέσω της εφαρμογής ΟΝΕ-ΚΕΥ™.

### 1.8 Μπαταριες

Επαναφορτίζετε τις μπαταρίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν τη χρήση.

Μια θερμοκρασία πάνω από 50°C μειώνει την ισχύ της μπαταρίας. Αποφεύγετε τη θέρμανση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον ήλιο ή τις συσκευές θέρμανσης.

Διατηρείτε τις επαφές σύνδεσης στο φορτιστή και στην μπαταρία καθαρές.

Για τη βέλτιστη διάρκεια ζωής πρέπει μετά τη χρήση η μπαταρία να φορτίζεται πλήρως.

Για μια κατά το δυνατόν μεγάλη διάρκεια ζωής η μπαταρία θα πρέπει μετά τη φόρτιση να αφαιρείται από το φορτιστή.

Για την αποθήκευση της μπαταρίας για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών: Αποθηκεύετε τη μπαταρία σε θερμοκρασία κάτω από τους 27°C σε στεγνό χώρο. Αποθηκεύετε τη μπαταρία περ. στο 30%-50% της κατάστασης φόρτισης. Κάθε 6 μήνες φορτίζετε εκ νέου τη μπαταρία.

#### 1.9 Μεταφορά των μπαταριών ιόντων λιθίου

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις των νομικών διατάξεων για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.

Η μεταφορά τέτοιων μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται τηρώντας τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνής κανονισμούς και τις αντίστοιχες διατάξεις.

• Επιτρέπεται η μεταφορά τέτοιων μπαταριών στο δρόμο χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις.

 Η εμπορική μεταφορά μπαταριών ιόντων λιθίου από εταιρείες μεταφορών υπόκειται στις απαιτήσεις των νομικών διατάξεων για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων. Οι προετοιμασίες αποστολής και η μεταφορά πραγματοποιούνται αποκλειστικά από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα. Η συνολική διαδικασία συνοδεύεται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Κατά τη μεταφορά μπαταριών ιόντων λιθίου πρέπει να προσέχετε τα εξής:

- Φροντίστε τα σημεία επαφών να είναι προστατευμένα και μονωμένα ώστε να αποφεύγονται βραχυκυκλώματα.
- Φροντίστε, ώστε η μπαταρία να είναι σταθερή μέσα στη συσκευασία και να μη γλιστρά.
- Η μεταφορά μπαταριών που παρουσιάζουν φθορές ή διαρροές δεν επιτρέπεται.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία μετάφορων.

### 1.10 Συντηρηση

Χρησημοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά της Milwaukee. Αναθέστε την αλλαγή των εξαρτημάτων, των οποίων η αντικατάσταση δεν έχει περιγραφεί, σε ένα κέντρο σέρβις της Milwaukee (προσέξτε το φυλλάδιο Εγγύηση/Διευθύνσεις εξυπηρέτησης πελατών).

Σε περίπτωση που το χρειαστείτε μπορείτε να παραγγείλετε λεπτομερές σχέδιο της συσκευής αναφέροντας τον τύπο της συσκευής και τον εξαψήφιο αριθμό που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών από την εξυπηρέτηση πελατών ή απευθείας από την Techtronic Industries GmbH, διεύθυνση Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

## 1.11 Συμβολα

$\bigwedge$	ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
+	Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή αφαιρείτε την ανταλλακτική μπαταρία.
	Παρακαλώ διαβάστε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την έναρξη λειτουργίας.
	Φοράτε προστατευτικά γάντια!
	Στις εργασίες με τη συσκευή φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά.
	Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται ξεχωριστά. Πριν την απόρριψη να αφαιρείτε ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και λαμπτήρες από τον εξοπλισμό. Ενημερωθείτε από τις τοπικές υπηρεσίες ή από ειδικευμένους εμπόρους σχετικά με κέντρα ανακύκλωσης και συλλογής απορριμμάτων. Ανάλογα με τους τοπικούς κανονισμούς μπορεί να είναι οι έμποροι λιανικής πώλησης υποχρεωμένοι, να παίρνουν πίσω απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δωρεάν. Συμβάλλετε κι εσείς μέσω επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων των ηλεκτρικών στηλών, και του ηλεκτρικών και ηλεκτρικών στηλών και ανακύκλωσης των αποβλήτων των ηλεκτρικών ατηλών, και του ηλεκτρικών ται ηλεκτρικών στηλών στη μείωση της ζήτησης πρώτων υλών. Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών (προπαντός ηλεκτρικών στηλών ιόντων λιθίου) και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού περιέχουν πολύτιμες, επαναχρησιμοποιήσιμες ύλες που μπορεί να βλάπτουν το περιβάλλον και την υγεία σας κατά τη μη περιβαλλοντικώς ορθή διάθεσή τους. Πριν την απόρριψη να διαγράφετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που πιθανόν να υπάρχουν στα α <u>πόβλητα του εξοπλισμού σας</u> .
V	Ιαση Συνενές οδίμα
<u>(</u>	Ευρωπαϊκό σήμα πιστότητας
UKCA	Βρετανικό σήμα πιστότητας
	Ουκρανικό σήμα πιστότητας
EAL	Ευρασιατικό σήμα πιστότητας

# 2.1 Επισκόπηση Smart Hub M18 SISH



- 1 Κλιπ ασφάλισης ελατηρίου για την ασφάλιση του ελατηρίου και της κάμερας κατά τη μεταφορά.
- 2 Διάταξη συγκράτησης ελατηρίου Συγκρατεί το ελατήριο και την κάμερα στη θέση τους κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.
- 3 Οδηγός καλωδίου Πριν από το κούμπωμα του Smart Hub, τυλίξτε το ελατήριο και το προωθητικό καλώδιο με τον οδηγό.
- 4 Λαβή
- 5 Πλήκτρο απασφάλισης Πατήστε αυτό το πλήκτρο, για να απελευθερώσετε το Smart Hub από το τύμπανο επιθεώρησης σωλήνων.
- 6 Κεντρικός διακόπτης Πατήστε τον μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε τον πατημένο, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 7 Πλήκτρο επαναφοράς μήκους καλωδίου Μηδενίζει το μήκος του ξετυλιγμένου καλωδίου.
- 8 Οθόνη LED ΕΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ
- 9 Θύρα A USB Για την απευθείας αποθήκευση βίντεο και φωτογραφιών καθώς επίσης και για ενημερώσεις του υλικολογισμικού.
- 10 Θύρα C USB Προαιρετική σύνδεση τροφοδοσίας και σύνδεση δεδομένων για τη σύνδεση της ασύρματης οθόνης M18 SIM με το Smart Hub.
- 11 Κάλυμμα σύνδεσης USB Αδιάβροχο κάλυμμα, το οποίο προστατεύει τις θύρες USB από τη σκόνη και την υγρασία.
- 12 Ράβδος γείωσης Για τη γείωση του Smart Hub κατά την παρακολούθηση του προωθητικού καλωδίου.
- 13 Κάλυμμα μπαταρίας Αδιάβροχο κάλυμμα, το οποίο προστατεύει την μπαταρία από τη σκόνη και την υγρασία.
- 14 Διαμέρισμα μπαταρίας Για μπαταρία Μ18™
- 15 Θύρα για τη σύνδεση του Smart Hub και του τυμπάνου επιθεώρησης σωλήνων.
- 16 Δοκιμαστική σύνδεση κάμερας Για την αποκατάσταση σφαλμάτων σε περίπτωση προβλημάτων με την κεφαλή της κάμερας



ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2.3 Έλεγχος κατάστασης φόρτισης μπαταρίας



2.4 Τοποθέτηση Smart Hub M18 SISH 🕂 🚘 🖤





2.5 Αφαίρεση Smart Hub M18 SISH 🛕 🏣 🖤





# 2.7 Σύνδεση οθόνης

Για αλλαγή των ρυθμίσεων του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, για έλεγχο των λειτουργιών του και για εμφάνιση των φωτογραφιών και των βίντεο από την κάμερα, απαιτείται μια εξωτερική οθόνη.

Η εξωτερική οθόνη δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ και πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.

Διαθέσιμες είναι οι εξής επιλογές:

- ΑΣΥΡΜΑΤΗ OΘONH MILWAUKEE M18 SIM
- Tablet ή Smartphone με την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΙLWAUKEE

Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΟΘΟΝΗ συνδέεται μέσω Wi-Fi ή θύρας USB-C στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Σε περίπτωση χρήσης ενός tablet ή smartphone εγκαταστήστε πρώτα την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ της MILWAUKEE στην αντίστοιχη συσκευή.

#### ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΟΘΟΝΗ Μ18 SIM:

- 1. Ενεργοποιήστε το SMART HUB και την ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΟΘΟΝΗ.
- Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΟΘΟΝΗ συνδέεται εντός 25 δευτερολέπτων αυτόματα με το SMART HUB.

\*Για τη σύνδεση με καλώδιο συνδέστε την οθόνη μέσω του καλωδίου της θύρας USB-C στο Smart Hub.

#### ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ SMARTPHONE Ή TABLET:

- 1. Κάνετε λήψη και εγκαταστήστε την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ της MILWAUKEE.
- 2. Ενεργοποιήστε το SMART HUB και την οθόνη.
- 3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Wi-Fi.
- 4. Επιλέξτε ΜΤCAM\_[ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 9 ΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ].
- 5. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης: 29702000
- 6. Εκκινήστε την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ της MILWAUKEE.



### USB-A

- Θύρα για την κανονική χρήση. Επιτρέπει την άμεση καταγραφή των αρχείων βίντεο και εικόνων καθώς και τη μετάδοσή τους από την εσωτερική μονάδα του Smart Hub.
- Καθιστά δυνατή την εκτέλεση των ενημερώσεων του υλικολογισμικού από το Smart Hub.

#### USB-C

Καθιστά δυνατή τη σύνδεση μεταξύ της ασύρματης οθόνης M18 SIM και του Smart Hub δίχως σύνδεση Wi-Fi.
 Ηλεκτρική τροφοδοσία του Smart Hub μέσω της ασύρματης οθόνης M18 SIM ή αντίστροφα, όταν η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.



# 2.9 Ράβδος γείωσης 🛕 🏣 🕕

Η ράβδος γείωσης πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα όταν το προωθητικό καλώδιο παρακολουθείται μέσω της λειτουργίας ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ. Πρέπει να πραγματοποιείται γείωση του Smart Hub, προκειμένου ο βρόχος ρεύματος να είναι κλειστός και η ποιότητα του εκπεμπόμενου σήματος εντοπισμού να είναι καλή. Χρησιμοποιείτε το συνοδευτικό καλώδιο γείωσης μαζί με τη ράβδο γείωσης για τη γείωση του Smart Hub.









# 2.10 Επαναφορά μετρητή μήκους 🛕 🗫 🖤

Κατά το ξετύλιγμα του ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ το μήκος του ξετυλιγμένου καλωδίου εμφανίζεται στην μπάρα κατάστασης της ασύρματης οθόνης Μ18 SIM.

Για να επαναφέρετε την ένδειξη, πατήστε το πλήκτρο 🧖.



# 2.11 Δοκιμαστική σύνδεση κάμερας

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων με την κεφαλή της κάμερας, είναι δυνατός ο έλεγχος της κάμερας μέσω της δοκιμαστικής σύνδεσης.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

# 2.12 Διαμόρφωση εσωτερικής μονάδας δίσκου και μονάδας USB

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να διαμορφώσετε την εσωτερική μονάδα δίσκου 500 GB του Smart Hub ή τη μονάδα USB.

Οι μονάδες USB πρέπει να διαμορφώνονται στο πρότυπο FAT32.

- 1. Επιλέξτε <u>ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ</u> ۞ → <u>ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΣΚΟΥ</u>
- 2. Επιλέξτε τη μονάδα δίσκου.

	ΡΥΘΙ	ΜΙΣΕΙΣ		ŝ₿	┉ᇦ╓
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝ	ΑΔΑ ΔΙΣΚΟΥ SM	ART HUB			
MONAĂĂ USB SM	ART HUB				
₩ •		000	(())		¢

3. Επιβεβαιώστε το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη.



Πραγματοποιείται διαμόρφωση της επιλεγμένης μονάδας δίσκου και το σύστημα επιστρέφει στο μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

# 2.13 Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Η επιλογή της λειτουργίας «Εργοστασιακές ρυθμίσεις» επαναφέρει το Smart Hub M18 SISH στις εργοστασιακές τιμές.

Πραγματοποιείται επαναφορά των παρακάτω ρυθμίσεων του Smart Hub M18 SISH:

- Οι ΕΤΙΚΕΤΕΣ διαγράφονται.
- Πραγματοποιείται επαναφορά των ρυθμίσεων ΒΙΝΤΕΟ και ΕΙΚΟΝΑΣ σε 1080 P.
- Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διαγράφεται.
- Πραγματοποιείται επαναφορά της ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ στην εργοστασιακή ρύθμιση.
- Πραγματοποιείται επαναφορά της ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ στην εργοστασιακή ρύθμιση.
- Πραγματοποιείται επαναφορά των ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΟΘΟΝΗΣ στην εργοστασιακή ρύθμιση: Απόχρωση, φωτεινότητα, αντίθεση, κορεσμός.
- ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

#### Επιλέξτε <u>ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ</u> <sup>(</sup>) → <u>ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ</u>

	ΡΥΘΜΙ	ΣΕΙΣ		≘Q́	┉ᇦ┉
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ					
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ					
MONAΔEΣ Millimeter					
ΓΛΩΣΣΑ <sub>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</sub>					
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ					
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ					
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ					
ΣΕΡΒΙΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ					
₩ € ₽	¢	000	(())		¢

2. Επιλέξτε ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Smart Hub M18 SISH.



3. Διαβάστε και επιβεβαιώστε το μήνυμα επαναφοράς πατώντας ΟΚ.



Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις έχει ολοκληρωθεί και το σύστημα επιστρέφει στο υπομενού ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.



## 2.14 Ενημέρωση συστήματος

Πριν από την ενημέρωση του συστήματος, ανοίξτε το μενού **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** → ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και σημειώστε την τρέχουσα έκδοση του υλικολογισμικού.

Οι ενημερώσεις του υλικολογισμικού μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε μέσω της ασύρματης οθόνης M18 SIM είτε με ένα tablet και την εφαρμογή επιθεώρησης σωλήνων Milwaukee®.

- Ενεργοποιήστε το Smart Hub M18 SISH και την ασύρματη οθόνη M18SIM ή το tablet με την εφαρμογή επιθεώρησης σωλήνων Milwaukee®.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη οθόνη M18 SIM ή το tablet συνδέονται μέσω Wi-Fi με το Smart Hub M18 SISH. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση Wi-Fi, τότε θα πρέπει πρώτα να τη δημιουργήσετε.
- 3. Τοποθετήστε τη μονάδα USB με την ενημέρωση υλικολογισμικού στη θύρα USB-A του Smart Hub M18 SISH.
- Επιλέξτε <u>ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ</u> <sup>(</sup> → <u>ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ</u>



5. Επιλέξτε Smart Hub M18 SISH.



 Το όνομα αρχείου ενημέρωσης εμφανίζεται στην οθόνη. Επιλέξτε ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ, για να ξεκινήσετε την ενημέρωση.



7. Διαβάστε και επιβεβαιώστε το προειδοποιητικό μήνυμα πατώντας ΟΚ.





8. Μια μπάρα προόδου εμφανίζει την πορεία της ενημέρωσης.



9. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα, το οποίο πρέπει να επιβεβαιώσετε. Επιλέξτε ΟΚ για επανεκκίνηση του συστήματος.



10. Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**, για να ελέγξετε αν η έκδοση του υλικολογισμικού έχει ενημερωθεί.

# 3 ΤΥΜΠΑΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ



3.1 Επισκόπηση τυμπάνου επιθεώρησης σωλήνων M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR

- 1 Βάση στήριξης για οριζόντια χρήση
- 2 Ασύρματη οθόνη M18 SIM Βάση tablet και σύνδεση
- 3 Ασύρματη οθόνη M18 SIM Ασφάλιση μέσω περιστροφής
- 4 Ασύρματη οθόνη Μ18 SIM Ασφάλιση μέσω ανατροπής
- 5 Λαβή
- 6 Τύμπανο περιτύλιξης καλωδίου με προωθητικό καλώδιο
- 7 Βάση στήριξης για κάθετη χρήση
- 8 Διάταξη πέδησης τυμπάνου περιτύλιξης καλωδίου
- 9 Βάση στήριξης για οριζόντια χρήση
- 10 Κλίνη εργασιών συντήρησης M18 SIC36HDR
- 11 Λουράκι ώμου M18 SIC30HDR



- 1 Βάση στήριξης για οριζόντια χρήση
- 2 Αφαιρούμενη λαβή (σε τοποθετημένη θέση)
- 3 Πλήκτρο για το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα της αφαιρούμενης λαβής
- 4 Ασύρματη οθόνη M18 SIM Βάση / βάση tablet και σύνδεση
- 5 Ασύρματη οθόνη Μ18 SIM Ασφάλιση μέσω περιστροφής
- 6 Ασύρματη οθόνη Μ18 SIM Ασφάλιση μέσω ανατροπής
- 7 Λαβή
- 8 Τύμπανο περιτύλιξης καλωδίου με προωθητικό καλώδιο
- 9 Βάση στήριξης για κάθετη χρήση
- 10 Τροχοί
- 11 Διάταξη πέδησης τυμπάνου περιτύλιξης καλωδίου

# 3.3 Εγκατάσταση διάταξης μεταφοράς 🕂 🚘

Το ΤΥΜΠΑΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ Μ18 SIC36HDR διαθέτει μια διάταξη μεταφοράς, με την οποία είναι δυνατή η μεταφορά του τυμπάνου στην πλάτη, σαν σακίδιο πλάτης. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η εύκολη μεταφορά του μικρού τυμπάνου στην περιοχή λειτουργίας, κάτι που είναι βολικό ειδικά όταν ανεβαίνετε ή χρησιμοποιείτε σκάλες.



Αναρτήστε τη διάταξη μεταφοράς και πιέστε με τις γροθιές προς τα κάτω, έως ότου η διάταξη μεταφοράς ασφαλίσει. Τραβήξτε ελαφρώς τη διάταξη μεταφοράς για να βεβαιωθείτε ότι έχει κουμπώσει.

# 3.4 Αφαίρεση διάταξης μεταφοράς 🕂 🚘







3.6 Ρύθμιση ασύρματης οθόνης Μ18 SIM 🛕 🚍







# 3.7 Χρήση του τυμπάνου επιθεώρησης σωλήνων 🎊 🚘 👘 🕢

Ελέγξτε το προωθητικό καλώδιο για φθορές – Ελέγξτε το καλώδιο κατά το τύλιγμα για κοψίματα, τσακίσματα και φθορές. Εάν η επένδυση είναι αρκετά φθαρμένη, ώστε να φαίνεται το κίτρινο ή λευκό πλέγμα Kevlar, θα πρέπει να αντικαταστήσετε το προωθητικό καλώδιο. Σε περίπτωση χρήσης ενός προωθητικού καλωδίου με κατεστραμμένη επένδυση είναι δυνατή η διείσδυση νερού και υγρασίας, γεγονός που υποβαθμίζει την ποιότητα των εγγραφών της κάμερας ή μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της κάμερας.

Το παρακάτω σχήμα εμφανίζει παραδείγματα εξαιρετικά φθαρμένων επενδύσεων. Αυτού του είδους τα προωθητικά καλώδια θα πρέπει να αντικαθίστανται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.



Διατηρείτε το προωθητικό καλώδιο και το συγκρότημα ελατηρίου πάντα στεγνό και καθαρό – Καθαρίζετε πάντα το καλώδιο κατά το τύλιγμα με ένα καθαρό και στεγνό πανί. Στο τέλος μιας ημέρας εργασίας απομακρύνετε με προσοχή τις επικαθίσεις ακαθαρσιών από την κεφαλή της κάμερας και από το ελατήριο, χρησιμοποιώντας άφθονο τρεχούμενο νερό. Ανακινείτε έως ότου στεγνώσουν ή στεγνώστε το περιττό νερό εμφυσώντας πεπιεσμένο αέρα και στη συνέχεια στεγνώστε τα επιμέρους εξαρτήματα. Η κεφαλή της κάμερας, το προωθητικό καλώδιο και τα εξαρτήματα σύνδεσης είναι εκτεθειμένα κατά την καθημερινή χρήση σε δραστικές χημικές ουσίες. Ο προσεκτικός καθαρισμός του συστήματος παρατείνει τη διάρκεια ζωής αυτών των εξαρτημάτων.

Χρησιμοποιείτε με προσοχή το προωθητικό καλώδιο – Μην τραβάτε το προωθητικό καλώδιο από το κλειδωμένο τύμπανο. Σε διαφορετική περίπτωση το καλώδιο συμπιέζεται μέσα στο τύμπανο και δέχεται υπερβολική πίεση. Αντίθετα, η συμπίεση του προωθητικού καλωδίου στο κλειδωμένο τύμπανο μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο του καρουλιού ή τσάκισμα του καλωδίου.

Τοποθετήστε το τύμπανο περίπου 1 έως 2 μέτρα μακριά από το σημείο εισόδου σε επίπεδο έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο απομένει αρκετός χώρος για τον χειρισμό του καλωδίου, δίχως να σέρνονται στο έδαφος οι βρόχοι του καλωδίου. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το φρένο τριβής για να επιβραδύνετε την κίνηση του προωθητικού καλωδίου.

Σε περίπτωση χρήσης του τυμπάνου σε οριζόντια θέση, μεγεθύνεται η επιφάνεια μεταξύ των ποδιών. Αυτό προσδίδει στο τύμπανο ευστάθεια σε μη επίπεδη επιφάνεια και περιορίζει το ύψος του, γεγονός που είναι ευεργετικό σε στενούς χώρους.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

# 3.8 Διάταξη κεφαλής κάμερας 🛕 🚘 🔞

Μην αγγίζετε τον πράσινο πίνακα τυπωμένου κυκλώματος ή τις χρυσές επαφές του συγκροτήματος ελατηρίου, καθώς επίσης και την κεφαλή της κάμερας με γυμνά χέρια, όσο αυτό είναι δυνατόν. Σε διαφορετική περίπτωση το λίπος των δακτύλων μεταφέρεται σε αυτά τα εξαρτήματα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην πρόωρη διάβρωσή τους. Εφόσον είναι δυνατόν χρησιμοποιείτε καθαρά και στεγνά λαστιχένια γάντια.

Στεγνώστε την κεφαλή της κάμερας πριν την αφαιρέσετε και απομακρύνετε τα υπολείμματα ρύπων που μπορούν να πέσουν στην περιοχή σύνδεσης της κάμερας.

Μην σφίγγετε και μην εφαρμόζετε υπερβολική δύναμη!



# 3.9 Συγκρότημα ελατηρίου 🥂 🏣 🖤

Μην αγγίζετε τον πράσινο πίνακα τυπωμένου κυκλώματος ή τις χρυσές επαφές του συγκροτήματος ελατηρίου, καθώς επίσης και την κεφαλή της κάμερας με γυμνά χέρια, όσο αυτό είναι δυνατόν. Σε διαφορετική περίπτωση το λίπος των δακτύλων μεταφέρεται σε αυτά τα εξαρτήματα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην πρόωρη διάβρωσή τους. Εφόσον είναι δυνατόν χρησιμοποιείτε καθαρά και στεγνά λαστιχένια γάντια.

Στεγνώστε την κεφαλή της κάμερας πριν την αφαιρέσετε και απομακρύνετε τα υπολείμματα ρύπων που μπορούν να πέσουν στην περιοχή σύνδεσης της κάμερας.

Μην σφίγγετε και μην εφαρμόζετε υπερβολική δύναμη!





# ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Εγκατάσταση προστατευτικού καλύμματος



Αφαίρεση προστατευτικού καλύμματος



# 3.10 Κάλυμμα προστασίας κάμερας 🛕 🏣 🔞

Προστατευτικά καλύμματα – Κατάλληλα για κεφαλές κάμερας με διάμετρο 25 mm ή και 34 mm. Αυτά τα προστατευτικά καλύμματα παραδίδονται συνοδευτικά με όλα τα ΤΥΜΠΑΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ.

Οδηγοί – Τοποθετούνται στο συγκρότημα ελατηρίου, έτσι ώστε η κεφαλή της κάμερας να κινείται κατά μήκος του εδάφους και να μην έρχεται σε απευθείας επαφή με τον σωλήνα.



# 3.11 Οδηγοί κάμερας 🛕 🏣 🔞

Για τις κεφαλές κάμερας με πλάτος 2<sup>5</sup> mm ή και 34 mm υπάρχουν διαθέσιμοι δύο οδηγοί: Ένας μικρός οδηγός 75 mm και ένας μεσαίος οδηγός 100 mm.

#### Οδηγός κάμερας 25 mm

Οδηγός κάμερας 34 mm



# 3.12 Σέρβις και Υποστήριξη

Εάν το ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ χρήζει επισκευής, μεταβείτε στην ενότητα ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, στη σελίδα Σέρβις για εργαλεία της Milwaukee με όλους τους σημαντικούς αριθμούς τηλεφώνου.

# Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** ۞ → ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ



# İÇINDEKILER

1	Copol aciklamalar	2
1	1.1 Boru görüntüleme sistemleri icin özel güvenlik talimatları	2
	1.2 Ek güvenlik ve calısma talimatları	2
	1.3 Teknik veriler	3
	1.4 Amacina uvgun kullanim	3
	1.5 Avrupa kurulumlari ile ilgili frekans gereksinimleri	
	16 AT Uygunluk beyani	4
	17 ONE-KEY™	4
	1.8 Batarvalar	
	1.9 Litvum ivon batarvaların tasınması	4
	1.10 Bakim	
	1.11 Semboller	
2	Smart Hub M18 SISH	6
2	2.1 Genel bakış Smart Hub M18 SISH	6
	2.2 Bataryanın takılması ve çıkartılması	7
	2.3 Batarya şarjının kontrol edilmesi	8
	2.4 Smart Hub M18 SISH'nın takılması	9
	2.5 Smart Hub M18 SISH'nın çıkartılması	10
	2.6 Acma/Kapatma salteri	11
	2.7 Monitörün bağlanması	12
	2.8 USB portlar	13
	2.9 Topraklama ucu	14
	2.10 Uzunluk sayacının sıfırlanması	15
	2.11 Kamera test bağlantısı	
	2.12 Dahili sürücü ve USB flash belleğe format atılması	17
	2.13 Fabrika ayarları	
	2.14 Sistem güncelleme	19
3	BORU GÖRÜNTÜLEME TAMBURLARI	21
	3.1 Genel bakış Boru görüntüleme tamburu M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR	21
	3.2 Genel bakış Boru görüntüleme tamburu M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR	22
	3.3 Taşıma düzeneğinin takılması	23
	3.4 Taşıma düzeneğinin çıkartılması	24
	3.5 Uzaktan kumandalı monitör M18 SIM'in takılması	25
	3.6 Uzaktan kumandalı monitör M18 SIM'in ayarlanması	26
	3.7 Boru görüntüleme tamburunun kullanımı	27
	3.8 Kamera başı grubu	
	3.9 Yay grubu	29
	3.10 Kamera koruma kapağı	30
	3.11 Kamera kılavuzları	31
	3.12 Servis ve Destek	

# 1 GENEL AÇIKLAMALAR

### 1.1 Boru görüntüleme sistemleri için özel güvenlik talimatları

Boruların içindeki çalışmalarda, boruların üzerinde voltaj olmamasına veya elektrik yüklü olmamasına dikkat edin. Boruların içinde sıvı maddelerin bulunmaması gerekir. Kamera ve cihaz sıvı maddeler ile temas etmemelidir.

Kamera ve kablonun yağ, gaz veya başka korozif maddelerle temas etmesi uygun değil.

Patlama, elektrik çarpması ve maddi zarar riskini azaltmak için bütün çalışmalardan önce çalışma alanını daima kontrol edin. Kablo elektrikli bileşenler, kimyasallar veya hareketli parçalar ile temas etmemelidir.

Cihazda hasar riskini azaltmak için aşırı güç uygulamayın ve kabloyu bükmeyin. Kontrol kamerasını ve kabloyu, aşındırıcı veya yağlı maddelerle temas edebilecek alanlarda kullanmayın.

Kabloyu tıkanıklıkları veya engelleri gidermek için kullanmayın. Bu bir boru temizleme aleti değildir!

Kontrol edilecek atık su borusunda kimyasal maddeler, bakteriler veya başka zehirli maddeler veya enfeksiyonlara neden olan mikrop bulunma ihtimali varsa, üretici tarafından tavsiye edilen koruyucu eldivenlerden lateks veya kauçuktan olanları ve koruyucu gözlük, yüz maskesi, koruyucu giysi ve solunumu koruyucu maske kullanın. Boru devreleri, zehirli veya enfeksiyonlara neden olan mikroplar ve ağır yanıklara veya başka ağır yaralanmalara neden olabilen kimyasal maddeler, bakteriler veya başka maddeler içerebilirler.

Hijyen talimatlarına dikkat edin. Cihazla çalışırken yemek yemeyin veya sigara içmeyin. Boru görüntüleme sistemini kullandıktan veya sistemle çalıştıktan sonra, elleriniz ve diğer vücut kısımlarınız borunun içindeki maddelerle temas ettiyse, bunları her zaman sıcak su ve sabunla yıkanması gerekmektedir. Böylece zehirli veya enfeksiyonlara neden olan mikroplarla temastan dolayı oluşan sağlık risklerini önlemiş olursunuz.

Kullanımdan önce kabloyu aşınma izleri ve hasarlar yönünden kontrol edin. Aşınmış veya hasarlı kabloyu cihazı kullanmadan önce değiştirin.

DİKKAT! Boru görüntüleme sistemi taşıma düzeneğiyle sırtta taşınırken dikkatli olunması gerekmektedir. Dengenizi kaybedebilirsiniz.

Cihazı her zaman temkinli ve dikkatli kullanın. Bütün tehlikeli durumların önceden kestirilmesi mümkün değildir. Bu cihazı, elinizdeki bu kılavuzu anlamadığınızda veya bu işi yerine getirmede zorluk çektiğinizde kullanmayın. Ayrıca bilgiler veya eğitim almak için Milwaukee veya vasıflı bir uzmana başvurun.

Etiket ve model levhalarını yerlerinden sökmeyin. Bu levhalar üzerinde önemli bilgiler bulunmaktadır. Uyarı levhaları okunaksız bir duruma geldiyse veya kaybolduysa, ücretsiz olarak yenilerini alabilmek için MILWAUKEE Müşteri Servisine başvurun.

Taşlama, kesme makineleri, matkaplar ve inşaat işlerinden dolayı oluşan bazı tozlar kanserojen olabilen, doğum hasarlarına neden olabilen veya üremeyi etkileyebilen kimyasal maddeler içerebilirler. Bu tür kimyasal maddeler için örnekler:

- Kurşun temelli boyalarda kurşun,
- tuğla taşlar, çimento veya başka duvarcılık ürünlerinde kristalin silisyum dioksit ve de
- kimyasal olarak işlenmiş inşaat kerestelerinde arsenik veya krom.

Maruz kalma riski bu tür işleri ne kadar sık yaptığınıza bağlıdır. Maruz kalma riskini mümkün olduğu kadar düşük tutmak için daima iyi havalandırılmış alanlarda çalışınız. Örneğin mikro partikül filtreli toz maskeleri gibi resmi ruhsatlı koruyucu donanım kullanınız.

#### 1.2 Ek güvenlik ve çalışma talimatları

Aletin dış yüzeyi ıslak olduğunda bataryayı değiştirmeyin.

Kullanılmış bataryaları yakmayın veya ev çöpüne atmayın. Yetkili Milwaukee satıcıları kullanılmış bataryaların çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesi hizmeti sunmaktadır.

Bataryaları metal cisimlerle bir arada muhafaza etmeyin (kısa devre tehlikesi).

M18 sistemli bataryaları sadece M18 sistemli şarj aletleriyle şarj ettirin. Başka sistemlere ait bataryalar kullanmayın.

Aşırı yük veya aşırı sıcaklıklarda hasar gören bataryalardan batarya sıvısı akabilir. Batarya sıvısıyla temas halinde, ilgili yeri derhal su ve sabunla yıkayın. Gözle temas halinde gözleri derhal en az 10 dakika süreyle iyice yıkayın ve hemen bir doktora gidiniz.

**Uyarı!** Bir kısa devreden kaynaklanan yangın, yaralanma veya ürün hasarları tehlikesini önlemek için cihazı, bataryayı veya şarj cihazını asla sıvıların içine daldırmayın ve içlerine sıvı girmesini önleyin. Tuzlu su, belirli kimyasallar, ağartıcı madde veya ağartıcı madde içeren ürünler gibi korozyona neden olan veya iletken sıvılar kısa devreye neden olabilir.



Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri yetersiz veya tecrübe veya bilgi eksikliği olan insanlar tarafından kullanılmaz veya temizlenemez. Kendilerine yasalar gereği güvenliklerinden sorumlu olan bir kişi tarafından cihazın güvenli şekilde kullanımının öğretilmiş olması durumu hariçtir. Yukarıda anılan kişiler, cihazı kullandıkları sırada gözetim altında tutulmalıdır. Bu cihaz çocuklardan uzak tutulmalıdır. Kullanılmadığında güvenli bir şekilde ve çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edilmelidir.

## 1.3 Teknik veriler

Kana na bakla ay umumbayo	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Kamera kabiosu uzuniugu	30 m	30 M		60 m	
Kamera başı	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Max. büyütme	4x	4x	4x	4x	
Batarya voltaji					18 V
EPTA prosedürü 01/2014 uyarınca ağırlık (4.0 Ah / 12	2 Ah) . 10,8 kg	12,4 kg	16,6 kg	20,46 kg	5,37 kg
Bluetooth frekans bandı (frekans bantları)				24	402-2480 MHz
Yüksek frekans gücü					1,8 dBm
Bluetooth sürümü				4.0 BT	r sinyal modu
Çalışma için tavsiye edilen ortam sıcaklığı			18 +50	C°	
Tavsiye edilen batarya tipleri			M18B; M18I	НВ	
Tavsiye edilen şarj aletleri		M12-1	8C, M12-18AC, M12	-18FC, M1418C	6

### 1.4 Amacına uygun kullanım

Boru görüntüleme sistemi boru hatlarının görüntülenmesi ve incelenmesi için tasarlanmıştır. Sistem üç modülden oluşmaktadır:

Boru görüntüleme tamburu M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR
 Boru görüntüleme tamburu ittirmeli kablonun sarılması ve çözülmesi ve de kontrol edilmesi içindir. Tamburlar aşağıdaki boyutlarda temin edilebilir: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR ve M18 SIC60SCHDR çapları 50 mm ile 150 mm arası borular ve en büyük model M18 SIC60HDR çapları 75 mm ile 250 mm arası olan borular içindir.

Bütün tamburlar, üzerinde yay grubuyla birlikte otomatik hizalamalı kamera başının bulunduğu bir ittirmeli kablo içermektedir. Uzaktan kumandalı monitör M18 SIM ve Smart Hub M18 SISH bütün tambur ile birlikte kullanılabilir.

Bütün tamburlar hem dikey hem de yatay olarak kullanılabilir. M18 SIC36HDR modelinin arka tarafına, cihazı sırtta taşımak için bir taşıma düzeneği tutturulabilir.

#### - Smart Hub M18 SISH

Smart Hub M18 SISH boru görüntüleme sistemini kontrol etmek için tasarlanmıştır. Uzaktan kumandalı monitör M18 SIM veya üzerinde Milwaukee® boru görüntüleme uygulamasının yüklendiği tablet, video kayıtlarını ve resimleri almak için Smart Hub M18 SISH ile bağlanır. Hem videolar hem de resimler

Smart Hub M18 SISH'nın dahili sürücüsü üzerine kaydedilir.

#### - Uzaktan kumandalı monitör M18 SIM (teslimat kapsamına dahil değil; ayrıca satın alınabilir)

Uzaktan kumandalı monitör M18 SIM, kamera başının kaydettiği videoların izlenmesini, video ve resimlerin kaydedilmesini ve de video ve resim dosyalarının izlenmesini sağlamaktadır. Video kaydı sırasında dahili mikrofon üzerinden konuşulan yorumlar kaydedilebilir. "Etiketler" fonksiyonu üzerinden de yorum metinleri eklenebilir. Yorum metinleri kaydedilen video içinde gösterilir ve tarih, saat ve çözülen kablo uzunluğu ile birlikte resimler üzerinde gösterilir.

Bu cihaz sadece belirtilmiş olan amacına uygun olarak kullanılabilir.

### 1.5 Avrupa kurulumları ile ilgili frekans gereksinimleri

Açıklama: Bu cihaz test edilmiştir ve EN 300 440 V2.1.1 standardı kategori 3 bir alıcının sınır değerlerine uygundur.

Bu sınır değerler ile konut binalarında radyo parazitlerine karşı uygun bir korumanın sağlanması istenmektedir.

Bu cihaz, 2402 ile 2480 MHz frekans aralığında radyo dalgaları yayan başka cihazlar üzerinde etkilidir. Bu yüzden uzaktan kumandanın kullanımı sırasında arızalar oluşabilir. Belirli durumlarda arızaların kalıcı olması mümkündür. Bu cihazın başka cihazların radyo sinyallerinden etkilenip etkilenmediğini tespit etmek için, diğer cihazları kısa bir süre için kapatın ve kapatıldığında arızanın kaybolup kaybolmadığını kontrol edin. Aşağıdaki önlemler arızaların giderilmesine yardımcı olabilir:

- Arıza kaynağını kapatın.
- Arıza kaynağına mesafeyi artırın.
- Yetkili bir satıcıya veya vasıflı bir radyo teknisyenine danışın.

# 1.6 AT Uygunluk beyani

Techtronic Industries GmbH şirketi işbu suretle M18SISH modeli radyo ekipmanının 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanının tam metninin bulunduğu internet adresi: http://services.milwaukeetool.eu

### 1.7 ONE-KEY™

Bu cihazın ONE-KEY fonksiyonelliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için yanında bulunan kısa kullanma kılavuzunu okuyun veya www.milwaukeetool.com/one-key adresindeki internet sitemizi ziyaret edin. ONE-KEY uygulamasını App Store veya Google Play üzerinden akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Elektrostatik deşarj durumunda bluetooth bağlantısı kesilir. Bu durumda bağlantıyı manuel olarak tekrar oluşturun.

Bu cihaz EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1 standartlarının asgari taleplerini yerine getirmektedir.

#### ONE-KEY™ göstergesi

Mavi yanan lamba: Radyo bağlantısı aktif ve ONE-KEY™ uygulaması üzerinden ayarlanabilir.

Mavi yanıp sönen lamba: Cihaz ONE-KEY™ uygulaması ile iletişimde.

Kırmızı yanıp sönen lamba: Cihaz güvenlikle ilgili nedenlerden dolayı bloke edildi ve bloke durum ONE-KEY™ uygulaması üzerinden kullanıcı tarafından kaldırılabilir.

### 1.8 Bataryalar

Uzun süre kullanılmamış olan bataryaları kullanmadan önce şarj ettirin.

50°C üzerindeki sıcaklıklar bataryanın verimini azaltır. Güneş ışınları veya kaloriferden dolayı uzun süre ısıya maruz kalmasından kaçının.

Şarj aletinin ve bataryadaki kontakları temiz tutun.

Mümkün olduğu kadar uzun bir dayanma ömrü için bataryanın kullanımdan sonra tamamıyla şart ettirilmesi zorunludur.

Uzun bir dayanma ömrü için batarya, şarj edildikten sonra şarj cihazından çıkartılmalıdır.

Batarya 30 günden fazla muhafaza edildiğinde:

Bataryayı 27°C altındaki sıcaklıkta ve kuru bir yerde muhafaza edin. Bataryayı yakl. %30-%50 oranında şarj edilmiş olarak muhafaza edin.

Bataryayı her 6 ayda bir tekrar şarj ettirin.

### 1.9 Lityum iyon bataryaların taşınması

Lityum iyon bataryalar tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili yasal hükümlere tabidir.

Bu bataryaların bölgesel, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere ve hükümlere uyularak taşınması zorunludur.

- Tüketiciler bu bataryaları herhangi bir özel şart aranmaksızın karayoluyla taşıyabilirler.
- Lityum iyon bataryaların nakliye şirketleri tarafından ticari taşımacılığı için tehlikeli madde taşımacılığının hükümleri geçerlidir.

Sevk hazırlıkları ve taşıma sadece ilgili eğitimi görmüş personel tarafından gerçekleştirilebilir. Bütün süreç uzmanca bir refakatçılık altında gerçekleştirilmek zorundadır.

Bataryaların taşınması sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

- Kısa devre oluşmasını önlemek için kontakların korunmuş ve izole edilmiş olmasından emin olun..
- Bataryanın ambalajı içinde kaymamasına dikkat edin.

• Hasarlı veya sıvıları sızan bataryaların taşınması yasaktır.

Ayrıca açıklamalar için nakliye şirketinize başvurun.

### 1.10 Bakim

Sadece Milwaukee aksesuarları ve Milwaukee yedek parçalarını kullanın. Değiştirme işlemi tarif edilmeyen parçaların bir Milwaukee müşteri servisi tarafından değiştirilmesini sağlayın (Garanti/Müşteri Servisi adresleri broşürüne dikkat edin).

Gerektiğinde, makine modeli ve güç levhası üzerindeki altı haneli rakam belirtilerek müşteri servisinizden veya doğrudan Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden adresinden bir ayrıntılı çizim talep edilebilir.



# 1.11 Semboller

	DİKKAT! İKAZ! TEHLİKE!
+	Cihaz üzerindeki her türlü çalışmalardan önce bataryayı çıkarın.
	Cihazı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun.
	Koruyucu eldiven giyin!
	Cihazla çalışırken daima bir koruyucu gözlük takın.
	Atık pillerin, atık elektrikli ve elektronik eşyaların evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmesi yasaktır. Atık piller, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ayrılarak biriktirilmeli ve bertaraf edilmelidirler. Bertaraf etmeden önce cihazların içindeki atık pilleri, atık akümülatörleri ve lambaları çıkartınız. Yerel makamlara veya satıcınıza geri dönüşüm tesisleri ve atık toplama merkezlerinin yerlerini danışınız. Yerel yönetmeliklere göre perakende satıcılar atık pilleri, atık elektrikli ve elektronik eşyaları ücret talep etmeden geri almak zorunda olabilirler. Atık pilleriniz, atık elektrikli ve elektronik eşyalarınızı tekrar kullanarak ve geri dönüşüme vererek ham madde gereksiniminin az tutulmasına katkıda bulununuz. Atık piller (özellikle lityum iyon piller), atık elektrikli ve elektronik eşyalar, çevreye uygun şekilde bertaraf edilmediklerinde çevre ve sağlığınız üzerinde olumsuz etkilere neden olabilen değerli, tekrar kullanılabilir malzemeler içerirler. Bertaraf etmeden önce atık eşyanız içinde mevcut olabilen şahsınızla ilgili bilgileri siliniz.
V	Voltaj
	Dogru akim
CE	
UK CA	Britanya Uygunluk İşareti
001	Ukrayna uyumluluk işareti
EHL	Avrasya uyumluluk işareti

# 2.1 Genel bakış Smart Hub M18 SISH



- 1 Yay sabitleme klipsi Yayın ve kameranın taşınma sırasında sabitlenmesi için.
- 2 Yay yuvası Yayın ve kameranın taşınma ve muhafaza edilme sırasında yerinde durmasını sağlar.
- 3 Kablo kılavuzu Smart Hub'ın yerine oturmasından önce yayı ve ittirmeli kabloyu kılavuzun içinden geçirin.
  4 Kulp
- 5 Kilit açma tuşu Smart Hub'ı boru görüntüleme tamburundan ayırmak için bu düğmeye basın.
- 6 Ana şalter Cihazı çalıştırmak için bir defa basın; cihazı kapatmak için basılı tutun.
- 7 Kablo uzunluğunu sıfırlama düğmesi Çözülmüş kablonun uzunluğunu sıfırlar.
- 8 ONE-KEY LED göstergesi
- 9 USB-A port Video ve resimlerin doğrudan kaydedilmesi ve firmware güncellemeleri için.
- 10 USB-C port Uzaktan kumandalı monitör M18 SIM ile Smart Hub'ın birbirine bağlanması için opsiyonel güç ve veri bağlantısı.
- 11 USB bağlantıları kapağı USB bağlantılarını toz ve nemden koruyan su geçirmez kapak.
- 12 Topraklama ucu Smart Hub'ın ittirmeli kablonun takip edilmesi sırasında topraklanması için.
- 13 Batarya kapağı Bataryayı toz ve nemden koruyan su geçirmez kapak.
- 14 Batarya bölmesi M18™ batarya için
- 15 Smart Hub ile boru görüntüleme tamburunu birbirine bağlamak için bağlantı.
- 16 Kamera test bağlantısı Kamera başında sorun olduğunda hatayı gidermek için



# 2.3 Batarya şarjının kontrol edilmesi



2.4 Smart Hub M18 SISH'nın takılması 🔬 🏣 🖤



2.5 Smart Hub M18 SISH'nın çıkartılması 🛕 🏣 🖤






#### 2.7 Monitörün bağlanması

BORU GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ ayarlarını değiştirmek, fonksiyonunu kontrol etmek ve kamerayla kaydedilen resim ve videoları görüntülemek için harici bir görüntüleme cihazı gerekmektedir.

Harici görüntüleme cihazı BORU GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ'nin teslimat kapsamına dahil değildir ve ayrı olarak satın alınması gerekmektedir.

Aşağıdaki opsiyonlar arasından seçilebilir:

- MILWAUKEE UZAKTAN KUMANDALI MONİTÖR M18 SIM
- MILWAUKEE BORU GÖRÜNTÜLEME UYGULAMASI ile birlikte bir tablet veya akıllı telefon

UZAKTAN KUMANDALI MONITÖR Wi-Fi veya USB-C port üzerinden BORU GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ'ne bağlanır ve kullanıma hemen hazırdır. Bir tablet veya akıllı telefon kullanıldığında önce MILWAUKEE BORU GÖRÜNTÜLEME UYGULAMASI ilgili cihaz üzerine yüklenmelidir.

#### MILWAUKEE UZAKTAN KUMANDALI MONİTÖR M18 SIM İLE İLK KULLANIM:

- 1. SMART HUB'ı ve UZAKTAN KUMANDALI MONİTÖRÜ açın.
- UZAKTAN KUMANDALI MONİTÖR 25 saniye içinde otomatik olarak SMART HUB'a bağlanır.
  \*Kablolu bağlantı için monitörü USB-C port kablosu ile Smart Hub'a bağlayın.

#### AKILLI TELEFON VEYA TABLET İLE İLK KULLANIM:

- 1. MILWAUKEE BORU GÖRÜNTÜLEME UYGULAMASI'nı indirin ve yükleyin.
- 2. SMART HUB'ı ve görüntüleme cihazını açın.
- 3. Ayarlar > Wi-Fi opsiyonunu seçin.
- 4. MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #] opsiyonunu seçin.
- 5. Şifreyi girin: 29702000
- 6. MILWAUKEE BORU GÖRÜNTÜLEME UYGULAMASI'nı başlatın.



#### USB-A

- Normal kullanım için kullanılan port. Video ve resim dosyalarının doğrudan kaydedilmesini ve dahili Smart Hub sürücüsünden aktarılmasını sağlar.
- Smart Hub üzerinde firmware güncellemelerinin yapılabilmesini sağlar.

#### USB-C

 Uzaktan kumandalı Monitör M18 SIM ve Smart Hub'ın Wi-Fi bağlantısı olmadan bağlanmasını sağlar. Batarya şarj edilmemişse Smart Hub'ın akım beslemesinin uzaktan kumandalı monitör M18 SIM üzerinden sağlanması veya tersi.



## 2.9 Topraklama ucu 🛕 🗫 🔞

Topraklama ucunun, ittirmeli kablo KABLO TAKİP fonksiyonu üzerinden takip edildiğinde daima kullanılması gerekmektedir. Akım döngüsünün kapalı olması ve iyi bir yer tespit sinyalinin gönderilmesi için Smart Hub'ın topraklanması gerekmektedir. Smart Hub'ın topraklanması için beraberinde teslim edilen topraklama kablosunu ve topraklama ucunu kullanın.







## 2.10 Uzunluk sayacının sıfırlanması 🛕 🏣 🔞

BORU GÖRÜNTÜLEME TAMBURU üzerinden çözülme sırasında çözülen kablonun uzunluğu uzaktan kumandalı monitör M18 SIM'ın durum çubuğunda gösterilir.

Göstergeyi sıfırlamak için 🖉 tuşuna basın.





### 2.11 Kamera test bağlantısı

Kamera başıyla bir sorun oluştuğunda, kamera test bağlantısı üzerinden kontrol edilebilir.



TÜRKÇE

#### 2.12 Dahili sürücü ve USB flash belleğe format atılması

Bu fonksiyon ile Smart Hub'ın dahili 500 GB sürücüsüne veya USB flash belleğe format atabilirsiniz.

- USB flash belleklere FAT32 formatıyla format atılmalıdır.
- <u>AYARLAR</u> <sup>(</sup>
   <sup>(</sup>) → <u>BELLEGE FORMAT AT</u> seçin.
- 2. Belleği seçin.



3. Ekrandaki mesaji onaylayın.



Seçilen sürücüye format atılır ve sistem **AYARLAR** menüsüne geri dönmektedir.



#### 2.13 Fabrika ayarları

Fabrika ayarları fonksiyonunun seçilmesiyle Smart Hub M18 SISH fabrikada ayarlanmış olan değerlere geri getirilir.

Smart Hub M18 SISH'nın şu ayarları sıfırlanmaktadır:

- ETİKETLER silinir.
- VİDEO ve RESİM ayarları 1080 P'ye geri getirilir.
- ŞİRKET ADI silinir.
- SONDA FREKANSI fabrika ayarına geri getirilir.
- KABLO TAKİBİ fabrika ayarına geri getirilir.
- RESİM AYARLARI fabrika ayarına geri getirilir: Renk tonu, aydınlık, kontrast, renk doyumu.
- ÖLÇÜM BİRİMLERİ

#### 1. AYARLAR ② → FABRIKA AYARLARI seçin.

	AYAR	LAR		≘Ô⊡	┉ᇦ╓
EKRAN AYARLARI					
TARİH VE SAAT					
BİRİMLER Millimeter					
LİSAN Türkçe					
SİSTEM GÜNCELLEMESİ					
FABRİKA AYARLARI					
BİLGİ					
SERVİS VE DESTEK					_
₩ € ₽	¢	000	(())		\$

2. FABRİKA AYARLARİ Smart Hub M18 SISH seçin.



3. Sıfırlama mesajını okuyun ve OK ile onaylayın.



Fabrika ayarlarına geri getirme işlemi tamamlandı ve sistem **AYARLAR** alt menüsüne geri dönmektedir.



#### 2.14 Sistem güncelleme

Sistem güncellemesinden önce AYARLAR → BİLGİ menüsünü açın ve güncel firmware sürümünü not edin.

Firmware güncellemeleri ya uzaktan kumandalı monitör M18 SIM ya da üzerinde Milwaukee® boru görüntüleme uygulaması bulunan bir tablet üzerinden yapılabilir.

- 1. Smart Hub M18 SISH ve uzaktan kumandalı monitör M18SIM veya üzerinde Milwaukee® boru görüntüleme uygulaması bulunan tableti açın.
- Uzaktan kumandalı monitör M18 SIM veya tabletin Wi-Fi üzerinden Smart Hub M18 SISH'ya bağlı olduğundan emin olun. Wi-Fi bağlantısı yoksa, önce bu bağlantıyı oluşturun.
- 3. Üzerinde firmware güncellemesi bulunan USB flash belleği Smart Hub M18 SISH'nın USB-A portuna takın.
- 4. AYARLAR ② → SISTEM GÜNCELLEMESI seçin.



5. Smart Hub M18 SISH seçin.



 Güncellemenin dosya adı ekranda gösterilir. Güncellemeyi başlatmak için DOSYA ADI seçin.



7. Uyarı mesajını okuyun ve OK ile onaylayın.



8. İlerleme çubuğu üzerinde güncellemenin seyri gösterilir.



9. Güncellemenin sonunda onaylanması gereken bir mesaj belirmektedir. Sistemi yeniden başlatmak için OK seçin.



10. Firmware sürümünün güncellenip güncellenmediğini kontrol etmek için AYARLAR → BİLGİ seçin.

## 3 BORU GÖRÜNTÜLEME TAMBURLARI

### 3.1 Genel bakış Boru görüntüleme tamburu M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR



- 1 Yatay kullanım ayağı
- 2 Uzaktan kumandalı monitör M18 SIM Tablet tutucu ve bağlantı
- 3 Uzaktan kumandalı monitör M18 SIM Döner kilit
- 4 Uzaktan kumandalı monitör M18 SIM Devirmeli kilit
- 5 Kulp
- 6 İttirmeli kabloyla birlikte kablo tamburu
- 7 Dikey kullanım ayağı
- 8 Kablo tamburu freni
- 9 Yatay kullanım ayağı
- 10 Taşıma düzeneği M18 SIC36HDR
- 11 Omuz askısı M18 SIC30HDR



- 1 Yatay kullanım ayağı
- 2 Açılır kulp (içeri sürülmüş pozisyonda)
- 3 Açılır kulpu kilitleme ve kilidini açma tuşu.
- 4 Uzaktan kumandalı monitör M18 SIM Tutucu / Tablet tutucu ve bağlantı
- 5 Uzaktan kumandalı monitör M18 SIM Döner kilit
- 6 Uzaktan kumandalı monitör M18 SIM Devirmeli kilit
- 7 Kulp
- 8 İttirmeli kabloyla birlikte kablo tamburu
- 9 Dikey kullanım ayağı
- 10 Tekerler
- 11 Kablo tamburu freni



### 3.3 Taşıma düzeneğinin takılması 🎊 두

BORU GÖRTÜNTÜLEME TAMBURU M18 SIC36HDR, tamburun sırt çantası gibi sırtta taşınmasını sağlayan bir taşıma düzeneğiyle donatılmıştır. Böylece küçük tambur rahatça kullanılacağı yere taşınabilir. Bu özellikle merdiven çıkarken veya merdiven üzerinde çalışırken pratiktir.



Taşıma düzeneğini yukarı takın ve avuç içiyle taşıma düzeneği yerine oturana kadar alt tarafına basın. Yerine oturduğundan emin olmak için taşıma düzeneğinden kısaca çekin.

# 3.4 Taşıma düzeneğinin çıkartılması 🛕 🚘











## 3.7 Boru görüntüleme tamburunun kullanımı 🎊 🚘 🔞 🚱

İttirmeli kabloyu aşınma izleri yönünden kontrol edin – Sarma sırasında kabloyu kesikler, büküklük ve aşınma yönünden kontrol edin. Dış kılıfı sarı ve beyaz kablo demeti görülecek şekilde aşırı aşındığında ittirmeli kablonun değiştirilmesi gerekmektedir. Dış kılıfı hasarlı bir ittirmeli kablo kullanıldığında içine su ve nem girebilir ve bu da kamera kayıtlarının kalitesini etkileyebilir veya kameranın devre dışı kalmasına neden olabilir.

Aşağıdaki şekilde aşırı aşınmış bir dış kılıf için örnekler gösterilmektedir. Böyle görünen ittirmeli kablolar en kısa zamanda değiştirilmelidir.



İttirmeli kabloyu ve yay grubunu her zaman kuru ve temiz şekilde muhafaza edin – Sarma sırasında kabloyu her zaman temiz ve kuru bir bezle temizleyin. Bir iş gününün sonunda kamera başı ve yaydaki kir artıklarını akan suyun altında dikkatlice temizleyerek giderin. Sallayarak kurutun veya fazla suyu düşük basınçlı bir hava tabancasıyla giderin ve ardından parçaları kurutun. Kamera başı, ittirmeli kablo ve bağlantı parçaları günlük kullanımda agresif kimyasallara maruz kalmaktadır. Sistemin titizlikle temizlenmesi bu parçaların dayanma ömrünü uzatmaktadır.

İttirmeli kabloyu itinayla kullanın – İttirmeli kabloyu kilitli durumdaki tamburdan çekerek çözmeyin. Aksi halde kablo tambur içinde sıkışır ve üzerine aşırı yük biner. Diğer yandan ittirmeli kablonun kilitli tambur içine geri itilmesi, makaranın devrilmesine veya kablonun bükülmesine neden olabilir.

Tamburu, giriş yerinden yaklaşık 1 ile 2 metre arasındaki bir mesafede düz bir zemine yerleştirin. Böylece kablo bükümlerinin zemin üzerinde çekilmesi önlenerek kablonun kullanımı için yeteri kadar yer kalmaktadır. Gerektiğinde ittirmeli kablonun hareketini yavaşlatmak için sürtünmeli frene basın.

Tambur yatay pozisyonda kullanıldığında ayaklar arasındaki alan büyümektedir. Böylece tambur düz olmayan zeminde daha sağlam durmakta ve yüksekliğini azaltmaktadır. Bu da dar yerlerde çalışıldığında bir avantajdır.



## 3.8 Kamera başı grubu 🛕 🚘 🔞

Yay grubu üzerindeki yeşil renkli devre kartına, altın kontaklara ve de kamera başına mümkün olduğunca çıplak ellerinizle dokunmayın. Aksi halde parmaklar üzerindeki yağ tabakası bu bileşenlere geçer ve bunların erken paslanmasına neden olabilir. Mümkün olduğunda temiz ve kuru lastik eldivenler kullanın.

Çıkartmadan önce kamera başını kuruyacak şekilde silin ve kameranın bağlantı alanına düşebilecek kirlenmeleri giderin.

Fazla çekmeyin ve aşırı güç uygulamayın!





## 3.9 Yay grubu 🛕 🏣 🔞

Yay grubu üzerindeki yeşil renkli devre kartına, altın kontaklara ve de kamera başına mümkün olduğunca çıplak ellerinizle dokunmayın. Aksi halde parmaklar üzerindeki yağ tabakası bu bileşenlere geçer ve bunların erken paslanmasına neden olabilir. Mümkün olduğunda temiz ve kuru lastik eldivenler kullanın.

Çıkartmadan önce kamera başını kuruyacak şekilde silin ve kameranın bağlantı alanına düşebilecek kirlenmeleri giderin.

Fazla çekmeyin ve aşırı güç uygulamayın!





# 3.10 Kamera koruma kapağı 🛕 🚘 🚳

Koruma kapakları – 25 mm veya 34 mm çapındaki kamera başlarına uygundur. Bu koruma kapakları bütün BORU GÖRÜNTÜLEME TAMBURLARI veya yedek kamera başları ile birlikte teslim edilir.

Kılavuzlar – Kamera başının zemin üzerinde gitmesi ve boruyla doğrudan temas etmemesi için yay grubu üzerine yerleştirilirler.



#### Koruma kapağının çıkartılması



#### Koruma kapağının takılması



# 3.11 Kamera kılavuzları 🛕 🏣 🔞

25 mm veya 34 mm genişliğindeki kamera başlarının her biri için iki kılavuz bulunmaktadır: 75 mm genişliğinde küçük ve 100 mm genişliğinde orta bir model.

Kamera kılavuzu 25 mm

Kamera kılavuzu 34 mm



#### 3.12 Servis ve Destek

BORU GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİNİZİN tamir edilmesi gerektiğinde SERVİS VE DESTEK üzerinden bütün önemli telefon numaralarını içeren Milwaukee takımları servis sayfasına ulaşabilirsiniz.





## OBSAH

1	Všeobecná upozornění	2
	1.1 Zvlastní bezpečnostní předpisy pro systemy na kontrolu trubek	Z
	1.2 Dalsi bezpechostni a pracovni pokyny	ے ک
		ວ ວ
	1.4 Pouzili k urcenemu uceiu	
	1.5 Pozadavky na radiovou irekvenci vzniedem k evropskym instalacim	
	1.6 ES Proniaseni o snode	
	1.7 UNE-RET	
	1.0 Akumulalory	
	1.9 Preprava ilinium-ioniovych baleni	
	1.10 Udrzba	
		5
2	Smart Hub M18 SISH	6
	2.1 Přehled Smart Hub M18 SISH	6
	2.2 Vložení a vyjmutí akumulátoru	7
	2.3 Kontrola stavu nabití akumulátoru	8
	2.4 Vložení Smart Hub M18 SISH	9
	2.5 Odstranění Smart Hub M18 SISH	
	2.6 Spínač zap/vyp	11
	2.7 Připojení monitoru	12
	2.8 USB porty	13
	2.9 Uzemňovací tyč	14
	2.10 Vynulování počítadla délky	15
	2.11 Testovací přípojka kamery	
	2.12 Formátování vnitřního disku a USB flash disku	17
	2.13 Výrobní nastavení	
	2.14 Aktualizace systému	
3	BUBNY NA KONTROLU TRUBEK	21
	3.1 Přehled bubnu na kontrolu trubek M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR	21
	3.2 Přehled bubnu na kontrolu trubek M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR	
	3.3 Instalace zařízení na přenášení	
	3.4 Odejmutí zařízení na přenášení	
	3.5 Instalace bezdrátového monitoru M18 SIM	25
	3.6 Nastavení bezdrátového monitoru M18 SIM	
	3.7 Používání bubnu na kontrolu trubek	
	3.8 Konstrukční skupina hlavy kamery	
	3.9 Konstrukční skupina pružin	
	3.10 Ochranný kryt kamery	
	3.11 Vedení kamery	
	3.12 Servis a podpora	

#### 1.1 Zvláštní bezpečnostní předpisy pro systémy na kontrolu trubek

Při práci v trubkách dbejte na to, aby nebyly pod napětím nebo nebyly elektricky nabité. Trubky nesmí obsahovat kapalinu. Kamera a přístroj se nesmí dostat do kontaktu s kapalinou.

Kamera a kabel se nesmí dostat do kontaktu s olejem, plynem nebo jinými korodujícími materiály.

Aby se snížilo riziko výbuchu, zásahu elektrickým proudem a hmotných škod, vždy před pracemi zkontrolujte pracovní prostor. Kabel nesmí přijít do kontaktu s elektrickými komponenty, chemikáliemi nebo pohyblivými díly.

Aby se snížilo riziko vzniku škod na zařízení, nepoužívejte nadměrnou sílu a kabel nezalamujte. Kontrolní kameru a kabel nepoužívejte v oblastech, kde by mohly přijít do kontaktu se žíravými nebo olejovými látkami.

Kabel nepoužívejte na odstranění ucpání nebo překážek. Kabel není určen k čištění potrubí!

Pokud by odtoková trubka, která se má kontrolovat, mohla obsahovat chemikálie, bakterie nebo jiné toxické látky nebo původce nákazy, použijte ochranné rukavice doporučené výrobcem, latexové nebo gumové rukavice a ochranné rukavice, ochranu obličeje, ochranný oděv a ochrannou dýchací masku. Potrubí může obsahovat chemikálie, bakterie nebo jiné látky, které jsou toxické nebo infekční a mohou vyvolat poleptání nebo jiná závažná poranění.

Respektujte hygienické předpisy. Během používání přístroje nejezte a nekuřte. Po manipulaci nebo po použití přístrojů na kontrolu potrubí je nutné si ruce a ostatní části těla, které se dostaly do kontaktu s obsahem potrubí, vždy umýt teplou vodou a mýdlem. Tak zabráníte vzniku zdravotních rizik na základě kontaktu s toxickými nebo infekčními látkami.

Před použitím kabel zkontrolujte, jestli na něm nejsou stopy opotřebení a poškození. Opotřebený nebo poškozený kabel před použitím přístroje na kontrolu potrubí vyměňte.

POZOR! Při přepravě systému na kontrolu trubek pomocí přenosného zařízení na zádech se vyžaduje opatrnost. Mohli byste ztratit rovnováhu.

Přístroj používejte vždy obezřetně a opatrně. Je nemožné předvídat všechny rizikové situace. Tento přístroj nepoužívejte, pokud nechápete předložený návod nebo se cítíte přetíženi prací. Pro další informace nebo školení se obraťte na Milwaukee nebo na kvalifikovaného odborníka.

Etikety a typové štítky neodstraňujte. Tyto štítky obsahují důležité informace. Pokud jsou tyto štítky s pokyny nečitelné nebo chybějí, obraťte se na servisní centrum pro zákazníky spol. MILWAUKEE, abyste bezplatně získali jejich náhradu.

Některý prach způsobený brousicími, řezacími a vrtacími stroji nebo jinými stavebními činnostmi mohou obsahovat chemické látky, které jsou rakovinotvorné, vedou k poškozením při narození nebo omezují schopnost rozmnožování. Příklady pro tento druh chemických látek jsou:

- Olovo z barev na bázi olova,
- krystalický oxid křemičitý z cihel, cementu nebo jiných zednických produktů, a také
- arzen nebo chrom z chemicky ošetřovaného dřeva.

Riziko expozice závisí na tom, jak často vykonáváte tento druh činnosti. Aby se riziko expozice udržovalo tak malé, jak je to možné, pracujte vždy v dobře větraných prostorech. Noste oficiálně schválené ochranné vybavení, jako například ochranné masky s filtrem na mikročástice.

#### 1.2 Další bezpečnostní a pracovní pokyny

Akumulátor nevyměňujte, když je povrch nástroje mokrý.

Použité akumulátory nespalujte ani nevyhazujte do domovního odpadu. Odborní prodejci Milwaukee nabízejí ekologickou likvidaci starých akumulátorů.

Náhradní akumulátor neskladujte s kovovými předměty (nebezpečí zkratu).

Akumulátory systému M18 nabíjejte pouze nabíječkou systému M18. Nepoužívejte žádné akumulátory z jiných systémů.

Při extrémní zátěži či vysoké teplotě může z akumulátoru vytékat kapalina. Při zasažení touto kapalinou okamžitě zasažená místa omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně po dobu alespoň 10 minut omývat a neodkladně vyhledat lékaře.

**Varování**! Abyste zabránili nebezpečí požáru způsobeného zkratem, poraněním nebo poškozením výrobku, neponořujte přístroj, akumulátor nebo nabíječku do kapalin a zajistěte, aby do zařízení a akumulátorů nevnikly žádné tekutiny. Korodující nebo vodivé kapaliny, jako je slaná voda, určité chemikálie a bělicí prostředky nebo výrobky, které obsahují bělidlo, mohou způsobit zkrat.

Tento přístroj nesmějí obsluhovat nebo čistit osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, resp. s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, ledaže by byly poučeny osobou ze zákona zodpovědnou za jejich bezpečnost o bezpečné manipulaci s přístrojem. Výše uvedené osoby vyžadují při používání přístroje dozor. Tento přístroj nepatří do rukou dětem. Proto když se nepoužívá, musí být uložený bezpečně a mimo dosah dětí.

#### 1.3 Technická data

	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Délka kabelu kamery	30 m	36 m	60 m	60 m	
Hlava kamery	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Max. zvětšení	4x	4x	4x	4x	
Napětí akumulátoru					18 V
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2014 (4.0 Ah / 1	2 Ah)10,8 kg	12,4 kg	16,6 kg	20,46 kg	5,37 kg
Frekvenční pásmo (frekvenční pásma) Bluetooth			-		02-2480 MHz
Vysokofrekvenční výkon					1,8 dBm
Verze Bluetooth				4.0 BT	signální režim
Doporučená okolní teplota při práci				°C	-
Doporučené typy akumulátorů			M18B; M18H	ΗB	
Doporučené nabíječky		M12-	18C, M12-18AC, M12	-18FC, M1418C6	

#### 1.4 Použití k určenému účelu

Systém na kontrolu trubek slouží k prohlídce a kontrole potrubí. Systém se skládá ze tří modulů:

Buben na kontrolu trubek M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR
 Buben na kontrolu trubek slouží pro navíjení a odvíjení a na ovládání zasouvacího kabelu. Bubny jsou
 dostupné v pésledujících velikostoph M18 SIC20HDR M18 SIC26HDR o M18 SIC60SCHDR pro trubk

dostupné v následujících velikostech: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR a M18 SIC60SCHDR pro trubky s průměrem 50 mm až 150 mm a větší model M18 SIC60HDR pro trubky s průměrem od 75 mm do 250 mm. Všechny bubny obsahují zasouvací kabel s pružinovým konstrukčním celkem, na kterém je namontovaná samonivelační hlava kamery. Bezdrátový monitor M18 SIM a Smart Hub M18 SISH se mohou používat s všechny bubny.

Všechny bubny se mohou používat jak svisle, tak i vodorovně. Na zadní straně M18 SIC36HDR se může upevnit zařízení na přenášení, aby bylo možné nosit přístroj na zádech.

#### - Smart Hub M18 SISH

Smart Hub M18 SISH slouží na řízení systému pro kontrolu trubek.

Bezdrátový monitor M18 SIM nebo tablet, na kterém je nainstalovaná aplikace na kontrolu trubek Milwaukee®, se spojuje se Smart Hub M18 SISH, aby bylo možné přijímat videonahrávky a obrázky. Jak videa, tak obrázky se ukládají na interní jednotce Smart Hub M18 SISH.

#### - Bezdrátový monitor M18 SIM (není součástí dodávky; můžete zakoupit samostatně)

Bezdrátový monitor M18 SIM umožňuje prohlížení videí zaznamenaných hlavou kamery, záznam videí a fotografií a také přehrávání souborů s videem a obrázky. Během videozáznamu se mohou přes interní mikrofon zaznamenávat mluvené komentáře. Přes funkci "Označení" se mohou také připojit texty komentáře. Texty komentáře se zobrazí v zaznamenaném videu a objeví se na fotografiích společně s datem, časem a odvinutou délkou kabelu.

Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.

#### 1.5 Požadavky na rádiovou frekvenci vzhledem k evropským instalacím

Upozornění: Tento přístroj byl vyzkoušený a dodržuje mezní hodnoty přijímače kategorie 3 podle EN 300 440 V2.1.1.

Tyto mezní hodnoty by měly zabezpečit přiměřenou ochranu před rádiotechnickými poruchami v obytných budovách.

Tento přístroj reaguje na jiné přístroje, které vysílají rádiové vlny ve frekvenčním rozsahu od 2402 do 2480 MHz. Tím může dojít k poruchám při používání dálkového ovládání. Není možné vyloučit, že se za určitých okolností projeví poruchy. Aby bylo možné zjistit, jestli je tento přístroj rušený rádiovými signály jiných přístrojů, na krátkou dobu vypněte ostatní přístroje, abyste zkontrolovali, jestli pak poruchy zmizí. K odstranění poruch mohou pomoci následující opatření:

- Vypněte zdroj proudu.
- Zvyšte vzdálenost od zdroje rušení.
- Poraďte se s odborným prodejcem nebo kvalifikovaným rádiovým technikem.

#### 1.6 ES Prohlášení o shodě

Tímto Techtronic Industries GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení M18SISH je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://services. milwaukeetool.eu

#### 1.7 ONE-KEY™

Abyste se dozvěděli více o funkci ONE-KEY tohoto přístroje, přečtěte si přiložený návod na rychlý start nebo nás navštivte na internetu na www.milwaukeetool.com/one-key. Aplikaci ONE-KEY si na váš chytrý telefon můžete stáhnout přes App Store nebo Google Play.

Pokud dojde k elektrostatickým výbojům, spojení Bluetooth se přeruší. V tomto případě znovu manuálně obnovte spojení.

Přístroj odpovídá minimálním požadavkům podle EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1.

#### Indikátor ONE-KEY™

Modré světlo: Rádiové spojení je aktivní a může se nastavit přes aplikaci ONE-KEY™.

Modré blikání: Přístroj komunikuje s aplikací ONE-KEY™.

Červené blikání: Přístroj byl zablokovaný z bezpečnostních důvodů a obsluha jej může odblokovat přes aplikaci ONE-KEY™.

#### 1.8 Akumulátory

Déle nepoužívané akumulátory je nutné před použitím znovu nabít.

Teplota přes 50°C snižuje výkon akumulátoru. Chraňte před dlouhým přehříváním na slunci či u topení.

Kontakty nabíječky a akumulátoru udržujte v čistotě.

Pro optimální životnost je nutné akumulátory po použití plně dobít.

K zabezpečení dlouhé životnosti by se akumulátory měly po nabití vyjmout z nabíječky.

Při skladování akumulátoru po dobu delší než 30 dní:

Skladujte akumulátor v suchu při teplotě nižší než 27°C. Skladujte akumulátor při cca 30%-50% nabíjecí kapacity.

Opakujte nabíjení akumulátoru každých 6 měsíců.

#### 1.9 Přeprava lithium-iontových baterií

Lithium-iontové baterie spadají podle zákonných ustanovení pod přepravu nebezpečného nákladu.

Přeprava těchto baterií se musí realizovat s dodržováním lokálních, vnitrostátních a mezinárodních předpisů a ustanovení.

- Spotřebitelé mohou tyto baterie bez problémů přepravovat po komunikacích.
- Komerční přeprava lithium-iontových baterií prostřednictvím přepravních firem podléhá ustanovením o přepravě nebezpečného nákladu. Přípravu k vyexpedování a samotnou přepravu smějí vykonávat jen příslušně vyškolené osoby. Na celý proces se musí odborně dohlížet.

Při přepravě baterií je třeba dodržovat následující:

- Zajistěte, aby kontakty byly chráněné a izolované, aby se zamezilo zkratům.
- Dávejte pozor na to, aby se akumulátor uvnitř balení nemohl sesmeknout.
- Poškozené a vyteklé baterie se nesmějí přepravovat.

Ohledně dalších informací se obraťte na vaši přepravní firmu.

#### 1.10 Údržba

Používejte výhradně náhradní díly a příslušenství Milwaukee. Díly, jejichž výměna nebyla popsána, nechávejte vyměnit v odborném servisu Milwaukee. (Viz záruční list.)

V případě potřeby si můžete v servisním centru pro zákazníky nebo přímo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Německo vyžádat schematický nákres jednotlivých dílů přístroje, když uvedete typ přístroje a šestimístné číslo na výkonovém štítku.



## 1.11 Symboly

$\bigwedge$	POZOR! VAROVÁN! NEBEZPEČÍ!
	Před zahájením veškerých prací na přístroji vyjměte akumulátor.
	Před spuštěním stroje si pečlivě pročtěte návod k používání.
	Používejte ochranné rukavice!
	Při práci s přístrojem neustále noste ochranné brýle.
	Odpadní baterie a odpadní elektrická a elektronická zařízení se nesmějí likvidovat společně s domovním odpadem. Odpadní baterie a odpadní elektrická a elektronická zařízení je nutné sbírat a likvidovat odděleně. Před likvidací odstraňte ze zařízení odpadní baterie, odpadní akumulátory a osvětlovací prostředky. Informujte se na místních úřadech nebo u vašeho odborného prodejce ohledně recyklačních dvorů a sběrných míst. Podle místních ustanovení mohou maloobchodní prodejci být povinni bezplatně odebrat zpět odpadní baterie a odpadní elektrická a elektronická zařízení. Opětovným použitím a recyklací vašich odpadních baterií a vašich odpadních elektrických a elektronických zařízení přispíváte ke snižování potřeby surovin. Odpadní baterie (především lithium-iontové baterie), odpadní elektrická a elektronická zařízení obsahují cenné, opětovně použitelné materiály, které při ekologické likvidaci nemohou mít negativní účinky na životní prostředí a vaše zdraví. Před likvidací pokud možno vymažte na vašem
V	Napětí
	Stejnosměrný proud
(6	Značka shody v Evropě
UK	Britská značka shody
001	Značka shody na Ukrajině
EAL	Značka shody pro oblast Eurasie

#### 2.1 Přehled Smart Hub M18 SISH



- 1 Pružinová pojistná svorka Pro zabezpečení pružin a kamery během přepravy.
- 2 Uchycení pružiny Drží pružinu a kameru během přepravy a uskladnění na místě.
- 3 Vedení kabelu Před zaskočením Smart Hub provlečte pružinu a zasouvací kabel skrz vedení.
- 4 Držadlo
- 5 Uvolňovací tlačítko Stiskněte toto tlačítko, abyste Smart Hub uvolnili z bubnu na kontrolu trubek.
- 6 Hlavní vypínač Jednou krátce stiskněte, abyste zapnuli přístroj; podržte stisknutý, abyste přístroj vypnuli.
- 7 Včetně délky kabelu do původního stavu Nastaví délku odvinutého kabelu na nulu.
- 8 LED-displej ONE-KEY
- 9 USB-A-port Na nepřímé ukládání videí a fotografií, a pro aktualizaci firmware.
- USB-C-port Volitelná napájecí a datová přípojka na spojení bezdrátového monitoru M18 SIM se Smart Hub.
- 11 Kryt USB-přípojky Vodotěsný kryt, který chrání USB-přípojky před prachem a vlhkostí.
- 12 Uzemňovací tyč Na uzemnění Smart Hub při sledování zasouvacího kabelu.
- 13 Kryt akumulátoru Vodotěsný kryt, který chrání akumulátor před prachem a vlhkostí.
- 14 Přihrádka na akumulátor Pro akumulátor M18™
- 15 Přípojka na spojení Smart Hub a bubnu na kontrolu trubek.
- 16 Testovací přípojka kamery Na odstraňování chyb při problémech s hlavou kamery



CESKY

### 2.3 Kontrola stavu nabití akumulátoru

	78-100 %
	55-77 %
Milwaukee Wilself LITHIUM-ION	33-54 %
Hilmankee Lithium-Ion	10-32 %
Milwaukee Lithium-Ion	< 10 %
Milwaukee LITHIUM-ION	



2.4 Vložení Smart Hub M18 SISH 🛕 🚘 🚳



2.5 Odstranění Smart Hub M18 SISH 🛕 🏣 🔞





CESKY

#### 2.7 Připojení monitoru

Aby bylo možno změnit nastavení SYSTÉMU NA KONTROLU TRUBEK, ovládat jeho funkce a zobrazit obrázky a videa zaznamenané kamerou, bude potřebné externí zobrazovací zařízení.

Externí zobrazovací zařízení není součástí dodávky SYSTÉMU NA KONTROLU TRUBEK a musí se koupit samostatně.

K dispozici jsou následující možnosti:

- MILWAUKEE BEZDRÁTOVÝ MONITOR M18 SIM
- Tablet nebo smartfon s APLIKACÍ NA KONTROLU TRUBEK MILWAUKEE

BEZDRÁTOVÝ MONITOR se připojuje přes WLAN nebo USB-C-port na SYSTÉM PRO KONTROLU TRUBEK a je ihned připravený na použití. Při použití tabletu nebo smartfonu nejdříve nainstalujte APLIKACI PRO KONTROLU TRUBEK MILWAUKEE na příslušném přístroji.

#### PRVNÍ POUŽITÍ S BEZDRÁTOVÝM MONITOREM M18 SIM:

- 1. Zapněte SMART HUB a BEZDRÁTOVÝ MONITOR.
- BEZDRÁTOVÝ MONITOR se během 25 sekund spojí automaticky se SMART HUB.
  \*Pro kabelové spojení připojte monitor přes USB-C-kabel k Smart Hub.

#### PRVNÍ POUŽITÍ SE SMARTFONEM NEBO TABLETEM

- 1. Stáhněte a nainstalujte APLIKACE NA KONTROLU TRUBEK MILWAUKEE.
- 2. Zapněte SMART HUB a zobrazovací zařízení.
- 3. Zvolte možnost Nastavení > WLAN.
- 4. Zvolte možnost MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #].
- 5. Zadání hesla: 29702000
- 6. Spustte APLIKACI NA KONTROLU TRUBEK MILWAUKEE.





#### USB-A

- Port na normální používání. Umožňuje přímý záznam videí a obrazových souborů, resp. jejich přenos z interní jednotky Smart Hub.
- Umožňuje realizaci aktualizace firmware na Smart Hub.

#### USB-C

Umožňuje spojení mezi bezdrátovým monitorem M18 SIM a Smart Hub bez spojení WLAN.
 Napájení Smart Hub přes bezdrátový monitor M18 SIM nebo opačně, když není akumulátor nabitý.



# 2.9 Uzemňovací tyč 🛕 🗫 🔞

Uzemňovací tyč se musí použít vždy tehdy, když zasouvací kabel disponuje funkcí SLEDOVÁNÍ KABELU. Smart Hub se musí uzemnit, aby byla proudová smyčka uzavřená a vysílal se dobrý lokalizační signál. Pro uzemnění Smart Hub použijte dodaný uzemňovací kabel i s uzemňovací tyčí.





## 2.10 Vynulování počítadla délky 🛕 🗫 🔞

Při odvíjení BUBNU PRO KONTROLU TRUBEK se délka odvinutého kabelu zobrazuje na stavové liště bezdrátového monitoru M18 SIM.

Aby bylo možné vynulovat zobrazení, stiskněte tlačítko


## 2.11 Testovací přípojka kamery

Pokud by se měly vyskytnout problémy s hlavou kamery, může se kamera zkontrolovat přes testovací přípojku.



#### 2.12 Formátování vnitřního disku a USB flash disku

Pomocí této funkce můžete naformátovat interní jednotku 500-GB Smart Hub nebo USB flash disk. USB flash disky se musí naformátovat ve formátu FAT32.

- 1. Zvolte NASTAVENI ۞ → FORMATOVANI PAMĚTI
- 2. Zvolte paměť.



3. Potvrďte hlášení na obrazovce.



Zvolená jednotka se naformátuje a systém se vrátí zpět k menu MASTAVENÍ.



#### 2.13 Výrobní nastavení

Volba funkce Výrobní nastavení vynuluje Smart Hub M18 SISH na hodnoty nastavené v závodě. Následující nastavení Smart Hub M18 SISH se vynulují:

- OZNAČENÍ se vynulují.
- VIDEO- a OBRAZOVÁ NASTAVENÍ se vynulují na 1080 P.
- NÁZEV FIRMY se vymaže.
- SPECIÁLNÍ FREKVENCE se vynuluje na výrobní nastavení.
- SLEDOVÁNÍ KABELU se vynuluje na výrobní nastavení.
- NASTAVENÍ OBRAZOVKY se vynulují na výrobní nastavení. Barevný odstín, jas, kontrast, sytost
- MĚŘICÍ JEDNOTKY

#### Zvolte NASTAVENÍ ◊ → VÝROBNÍ NASTAVENÍ

	NASTA	VENÍ		≈Ô	
NASTAVENÍ OBRAZOVKY					
DATUM A ČAS					
JAZYK <sup>česky</sup>					
AKTUALIZACE SYSTÉMU					
VÝROBNÍ NASTAVENÍ					
INFO					
SERVIS A PODPORA					
₩ 🔍 🗗	$\Diamond$	000	((=))		<b>O</b>

2. Zvolte VÝROBNÍ NASTAVENÍ Smart Hub M18 SISH.



3. Přečtěte si a potvrďte hlášení Reset pomocí OK.



Vynulování na výrobní nastavení je ukončeno a systém se vrátí k podmenu VÝROBNÍ NASTAVENÍ.

#### 2.14 Aktualizace systému

Před aktualizací systému otevřete menu NASTAVENÍ → INFO a poznamenejte si aktuální verzi firmware.

Aktualizaci firmware můžete provést buď přes bezdrátový monitor M18 SIM nebo pomocí tabletu s aplikací na kontrolu trubek Milwaukee®.

- 1. Zapněte Smart Hub M18 SISH a bezdrátový monitor M18SIM nebo tablet s aplikací na kontrolu trubek Milwaukee®.
- Ujistěte se, že bezdrátový monitor M18 SIM, resp. tablet je spojený přes WLAN se Smart Hub M18 SISH. Pokud neexistuje žádné spojení WLAN, nejdřív jej vytvořte.
- 3. Zastrčte USB flash disk s aktualizací firmware do USB-A-Port Smart Hub M18 SISH.

#### 4. Zvolte NASTAVENI ۞→ AKTUALIZACE SYSTÉMU



5. Zvolte Smart Hub M18 SISH.



6. Název souboru aktualizace se zobrazí na obrazovce. Zvolte NÁZEV SOUBORUE, abyste spustili aktualizaci.



7. Přečtěte si a potvrďte výstražné hlášení pomocí OK.





8. Na pruhu znázorňujícím postup se zobrazuje průběh aktualizace.



9. Na konci aktualizace se zobrazí hlášení, které se musí potvrdit. Zvolte OK, abyste systém spustili znovu.



10. Zvolte **NASTAVENI** → **INFO**, abyste zkontrolovali, jestli byla aktualizovaná verze firmware.



### **3 BUBNY NA KONTROLU TRUBEK**

#### 3.1 Přehled bubnu na kontrolu trubek M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR



- 1 Nastavovací podstavec pro horizontální používání
- 2 Bezdrátový monitor M18 SIM Držák tabletu a přípojka
- 3 Bezdrátový monitor M18 SIM Otočná aretace
- 4 Bezdrátový monitor M18 SIM Sklopná aretace
- 5 Držadlo
- 6 Kabelový buben se zasouvacím kabelem
- 7 Nastavovací podstavec pro vertikální používání
- 8 Brzda kabelového bubnu
- 9 Nastavovací podstavec pro horizontální používání
- 10 Zařízení pro přenášení M18 SIC36HDR
- 11 Ramenní popruh M18 SIC30HDR



- 1 Nastavovací podstavec pro horizontální používání
- 2 Vytahovací držadlo (v zasunuté poloze)
- 3 Tlačítko na zablokování a uvolnění vytahovacího držadla
- 4 Bezdrátový monitor M18 SIM Držák/držák tabletu a přípojka
- 5 Bezdrátový monitor M18 SIM Otočná pojistka
- 6 Bezdrátový monitor M18 SIM Sklopná pojistka
- 7 Držadlo
- 8 Kabelový buben se zasouvacím kabelem
- 9 Nastavovací podstavec pro vertikální používání
- 10 Kola
- 11 Brzda kabelového bubnu

## 3.3 Instalace zařízení na přenášení 🅂 🚘

BUBEN NA KONTROLU TRUBEK M18 SIC36HDR je vybavený zařízením na přenášení, pomocí kterého se může buben nosit na zádech jako batoh. Tím se dá malý buben pohodlně přepravit na místo použití, což je praktické především při chůzi do schodů nebo při použití žebříků.



Zařízení na přenášení zavěste nahoru a zatlačte dlaněmi proti spodní straně, až zařízení na přenášení zaskočí. Krátce zatáhněte za zařízení na přenášení, abyste se ujistili, že je správně zaskočené.

# 3.4 Odejmutí zařízení na přenášení 🏠 🚅





3.5 Instalace bezdrátového monitoru M18 SIM 🕂 🚘



3.6 Nastavení bezdrátového monitoru M18 SIM 🛕 🚘





# 3.7 Používání bubnu na kontrolu trubek 🛕 🚘 🔞 🚱

Kontrola zasouvacího kabelu ohledně známek opotřebení – Při navíjení zkontrolujte kabel, jestli nemá zářezy, zalomení a odřeniny. Jestliže je plášť kabelu opotřebovaný tak silně, že je vidět žluté nebo bílé kevlarové pletivo, musí se zasouvací kabel vyměnit. Při použití zasouvacího kabelu s poškozeným pláštěm může do něj vniknout voda a vlhkost, což může ovlivnit kvalitu kamerových záznamů nebo vést k výpadku kamery.

Následující obrázek ukazuje příklady silně poškozeného pláště. Takové zasouvací kabely je nutné co možná nejrychleji vyměnit.



Zasouvací kabel a konstrukční skupinu pružin udržujte vždy v suchu a čistotě – Kabel při navíjení vyčistěte vždy čistou, suchou utěrkou. Na konci pracovního dne hlavu kamery a pružiny zbavte opatrně zbytků špíny pod tekoucí vodou. Vytřeste do sucha nebo nadbytečnou vodu vyfoukejte dosucha nízkotlakovým vzduchem a díly následně vysušte. Hlavu kamery, zasouvací kabel a připojovací části jsou při denním použití vystaveny agresivním chemikáliím. Pečlivé čištění prodlužuje životnost těchto dílů.

Se zasouvacím kabelem manipulujte opatrně – Zasouvací kabel nevytahujte ze zaaretovaného bubnu. V opačném případě se kabel v bubnu stlačí a bude nadměrně namáhaný. Zpětné zasunutí zasouvacího kabelu do zaaretovaného bubnu naproti tomu může kotouč dostat do překlopení a může zalomit kabel.

Buben instalujte přibližně ve vzdálenosti 1 až 2 metry od místa vstupu na rovném podkladu. Tak zůstane dostatek místa pro manipulaci s kabelem bez toho, aby se kabelové smyčky tahaly po zemi. Případně aktivujte třecí brzdu, abyste zpomalili pohyb zasouvacího kabelu.

Když se buben používá v horizontální poloze, plocha mezi nohama podstavce se zvětší. To bubnu poskytuje stabilnější postavení na nerovném podkladu a sníží jeho výšku, což je při zúžených prostorových poměrech výhodou.



# 3.8 Konstrukční skupina hlavy kamery 🛕 🏣 👘

Na zelenou desku plošných spojů, resp. zlaté kontakty na konstrukční skupině pružin, a také na hlavu kamery pokud možno nesahejte holýma rukama. V opačném případě se na tyto komponenty přenese tuková vrstva z prstů, což může vést k předčasné korozi. Pokud možno noste čisté a suché gumové rukavice.

Hlavu kamery před vyjmutím utřete dosucha a odstraňte zbytky špíny, které by mohly spadnout do prostoru připojení kamery.

Neutahujte příliš pevně a nepoužívejte nadměrnou sílu!



# 3.9 Konstrukční skupina pružin 🛕 🚘 🔞

Na zelenou desku plošných spojů, resp. zlaté kontakty na konstrukční skupině pružin, a také na hlavu kamery pokud možno nesahejte holýma rukama. V opačném případě se na tyto komponenty přenese tuková vrstva z prstů, což může vést k předčasné korozi. Pokud možno noste čisté a suché gumové rukavice.

Hlavu kamery před vyjmutím utřete dosucha a odstraňte zbytky špíny, které by mohly spadnout do prostoru připojení kamery.

Neutahujte příliš pevně a nepoužívejte nadměrnou sílu!



# 3.10 Ochranný kryt kamery 🛕 🚘 👘

Ochranné kryty – Vhodné pro hlavy kamery s průměrem 25 mm, resp. 34 mm. Tyto ochranné kryty se dodávají se všemi BUBNY NA KONTROLU TRUBEK nebo s náhradními hlavami kamery.

Vedení – Budou nasazené na konstrukční skupinu pružin, aby hlava kamery procházela podél nad dnem a aby se nedostala do kontaktu s trubkou.



#### Odejmutí ochranného krytu



#### Instalace ochranného krytu





# 3.11 Vedení kamery 🛕 🏣 🔞

Pro hlavy kamery šířky 25 mm, resp. 34 mm jsou k dispozici vždy dvě vedení: Malé provedení se 75 mm a střední provedení se 100 mm.

Vedení kamery 25 mm

Vedení kamery 34 mm



### 3.12 Servis a podpora

V případě, že se musí váš SYSTÉM NA KONTROLU TRUBEK opravit, pod SERVIS A PODPORA se dostanete na stránku servisu nářadí Milwaukee se všemi důležitými telefonními čísly.

Zvolte <b>NASTAVE</b>	<u>Nİ</u> ())	→ <u>s</u>	ERVI	SAP	ODP	ORA
	NASTAV	ΈNÍ		÷≬∎	₀₽₪	
NASTAVENÍ OBRAZOVKY						
DATUM A ČAS						
JEDNOTKY Millimeter						
JAZYK ČESKY						
AKTUALIZACE SYSTÉMU						
VÝROBNÍ NASTAVENÍ						
INFO						
SERVIS A PODPORA					_	
₩ 🔍 🗗	¢	<del>000</del>	(( <del>-</del> ))		¢	



# OBSAH

1	Všeobe	ecné upozornenia	2
	1.1 Zv	/láštne bezpečnostné predpisy pre systémy na inšpekciu rúr	2
	1.2 Ďa	alšie bezpečnostné a pracovné pokyny	. 2
	1.3 Te	chnické údaje	3
	1.4 Po	pužívanie na určený účel	. 3
	1.5 Po	ožiadavky na rádiovou frekvenciu vzhľadom na európske inštalácie	3
	1.6 ES	S Vyhlásenie o zhode	4
	1.7 ON	NE-KEY™	4
	1.8 Ak	kumulátory	4
	1.9 Pre	eprava lítium-iónového akumulátora	4
	1.10 Úd	drzba	4
	1.11 Sy	/mboly	5
2	Smart H	Hub M18 SISH	6
	2.1 Pre	ehľad Smart Hub M18 SISH	6
	2.2 Vlo	oženie a vybratie akumulátora	7
	2.3 Ko	ontrola stavu nabitia akumulátora	8
	2.4 Vlo	oženie Smart Hub M18 SISH	9
	2.5 Od	dstránenie Smart Hub M18 SISH1	10
	2.6 Sp	pínač zap/vyp	11
	2.7 Pri	ipojenie monitora	12
	2.8 US	SB porty	13
	2.9 Uz	zemňovacia tyč	14
	2.10 Vy	/nulovanie počítadla dĺžky1	15
	2.11 Te	estovacia prípojka kamery	16
	2.12 Fo	ormátovanie vnútorného disku a USB flash disku	17
	2.13 Vý	ýrobné nastavenia	8
	2.14 Ak	tualizácia systému	19
3	BUBNY	Ý NA INŠPEKCIU RÚR	21
	3.1 Pre	ehľad bubna na inšpekciu rúr M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR	21
	3.2 Pre	ehľad bubna na inšpekciu rúr M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR	22
	3.3 Inš	štalácia zariadenia na prenášanie	23
	3.4 Od	dstránenie zariadenia na prenášanie	24
	3.5 Inš	štalácia bezdrôtového monitora M18 SIM	25
	3.6 Na	astavenie bezdrôtového monitora M18 SIM2	26
	3.7 Po	pužívanie bubna na inšpekciu rúr	27
	3.8 Ko	onštrukčná skupina hlavy kamery	28
	3.9 Ko	onštrukčná skupina pružín	29
	3.10 Oc	chranný kryt kamery	30
	3.11 Ve	edenia kamery	31
	3.12 Se	ervis a podpora	32

### 1 VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

#### 1.1 Zvláštne bezpečnostné predpisy pre systémy na inšpekciu rúr

Pri prácach v rúrach dávajte pozor na to, aby tieto neboli pod napätím ani elektricky nabité. Rúry nesmú obsahovať žiadnu kvapalinu. Kamera a prístroj sa nesmú dostať do kontaktu s kvapalinou.

Kamera a kábel sa nesmú dostať do kontaktu s olejom, plynom alebo inými korozívnymi materiálmi.

Aby sa znížilo riziko výbuchu, zásahu elektrickým prúdom a vecných škôd. pred všetkými prácami vždy skontrolujte pracovnú oblasť. Kábel sa nesmie dostať do kontaktu s elektrickými komponentmi, chemikáliami alebo pohyblivými dielmi.

Aby sa znížilo riziko škôd na prístroji, nepoužívajte nadmernú silu a kábel neprelamujte. Inšpekčnú kameru a kábel nepoužívajte v oblastiach, kde sa môžu dostať do kontaktu so žieravými alebo olejnatými substanciami.

Kábel nepoužívajte na odstraňovanie upchaní alebo prekážok. Toto nie je čistič rúr!

Keď kontrolovaná odtoková rúra by mohla obsahovať chemikálie, baktérie alebo iné toxické substancie, resp. pôvodcov infekcie, potom používajte výrobcom odporúčané latexové a gumové ochranné rukavice, ako aj ochranné okuliare, ochranu tváre, ochranný odev a ochrannú dýchaciu masku. Potrubia môžu obsahovať chemikálie, baktérie a iné substancie, ktoré môžu byť toxické alebo spôsobovať infekcie a môžu vyvolať poleptania alebo iné ťažké poranenia.

Dodržiavajte hygienické predpisy. Zatiaľ čo pracujete s prístrojom, nejedzte ani nefajčite. Po manipulácii so systémom na inšpekciu rúr alebo jeho používaní si treba ruky a ostatné časti tela, ktoré sa dostávajú do kontaktu s obsahom rúry, vždy umyť teplou vodou a mydlom. Takto zabránite zdravotným rizikám z dôvodu kontaktu s toxickými látkami, spôsobujúcimi infekciu.

Pred použitím skontrolujte kábel vzhľadom na stopy opotrebenia a poškodenia. Opotrebovaný alebo poškodený kábel pred použitím prístroja vymeňte.

POZOR! Pri preprave systému na inšpekciu rúr pomocou prenosného zariadenia na chrbte je žiadaná opatrnosť. Mohli by ste stratiť rovnováhu.

Prístroj používajte vždy obozretne a opatrne. Je nemožné predvídať všetky situácie nebezpečenstva. Tento prístroj nepoužívajte, keď nechápete predložený návod alebo sa cítite preťažený prácou. Pre ďalšie informácie alebo školenia sa obráťte na Milwaukee alebo na kvalifikovaného odborníka.

Neodstraňujte etikety a typové štítky. Tieto štítky obsahujú dôležité informácie. Keď tieto upozorňovacie tabuľky nie sú viac čitateľné alebo chýbajú, obráťte sa na zákaznícky servis MILWAUKEE, aby ste obdržali bezplatnú náhradu.

Niektorý prach spôsobený brúsiacimi, píliacimi a vŕtacími strojmi alebo inými stavebnými činnosťami môžu obsahovať chemické substancie, ktoré sú rakovinotvorné, vedú k poškodeniam pri narodení alebo obmedzujú rozmnožovaciu schopnosť. Príklady pre tento druh chemických substancií sú:

- Olovo z farieb na báze olova,
- kryštalický oxid kremičitý z tehál, cementu alebo iných murárskych produktov, ako aj
- arzén alebo chróm z chemicky ošetrovaného dreva.

Riziko expozície závisí od toho, ako často vykonávate tento druh činnosti. Aby sa riziko expozície udržiavalo tak malé, ako je to možné, pracujte vždy v dobre vetraných oblastiach. Noste oficiálne schválené ochranné vybavenie, ako napríklad ochranné masky s filtrom na mikročastice.

#### 1.2 Ďalšie bezpečnostné a pracovné pokyny

Akumulátor nevymieňajte, keď je povrch nástroja mokrý.

Spotrebované akumulátory nespaľujte ani nehádžte do domového odpadu. Odborní predajcovia Milwaukee ponúkajú ekologickú likvidáciu starých akumulátorov.

Akumulátory neskladujte spolu s kovovými predmetmi (nebezpečenstvo skratu).

Akumulátory systému M18 nabíjať len nabíjacími zariadeniami systému M18. Nepoužívajte žiadne akumulátory z iných systémov.

Pod extrémnym zaťažením alebo extrémnou teplotou môže z poškodeného akumulátora vytekať batériová kvapalina. Pri kontakte s batériovou kvapalinou vymyte ihneď vodou a mydlom. Pri kontakte ihneď dôkladne omývajte minimálne 10 minút a bezodkladne vyhľadajte lekára.

**Varovanie**! Aby bolo možné zabrániť nebezpečenstvu požiaru, poranení alebo poškodeniam produktu spôsobeným skratom, prístroj, akumulátor ani nabíjačku neponárajte do kvapalín a postarajte sa o to, aby nemohli vniknúť žiadne kvapaliny. Korodujúce alebo vodivé kvapaliny ako slaná voda, určité chemikálie a bielidlá alebo produkty, ktoré obsahujú bielidlá môžu spôsobiť skrat.

Tento prístroj nesmú obsluhovať alebo čistiť osoby, ktoré majú znížené telesné, senzorické alebo duševné schopnosti, resp. nedostatočné skúsenosti alebo znalosti, iba vtedy áno, ak boli osoby zodpovedné za ich bezpečnosť zákonne poučené o bezpečnej manipulácii s prístrojom. Na hore uvedené osoby treba pri používaní prístroja dohliadať. Tento prístroj nepatrí do rúk deťom. Pri nepoužívaní ho preto treba uschovať bezpečne a mimo dosahu detí.

#### 1.3 Technické údaje

	M18 SIC30HDR,	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Dĺžka kábla kamery	30 m	36 m	60 m	60 m	
Hlava kamery	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Max. zväčšenie	4x	4x	4x	4x	
Napätie akumulátora					18 V
Hmotnosť podľa procedúry EPTA 01/2014 (4,0 Ah / 12 Ah	n)10,8 kg	12,4 kg	16,6 kg	20,46 kg	5,37 kg
Bluetooth frekvenčné pásmo (frekvenčné pásma)	-		-		02-2480 MHz
Vysokofrekvenčný výkon					1,8 dBm
Bluetooth verzia				4.0 BT-	signálny režim
Odporúčaná teplota okolia pri práci				°C	
Odporúčané typy akumulátora			M18B; M18H	ΗB	
Odporúčané nabíjačky		M12-	18C, M12-18AC, M12	-18FC, M1418C6	

#### 1.4 Používanie na určený účel

Systém na inšpekciu rúr slúži na prehliadku a inšpekciu potrubí. Systém pozostáva z troch modulov:

- Bubon na inšpekciu rúr M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR Bubon na inšpekciu rúr slúži na navíjanie, odvíjanie a ovládanie zasúvacieho kábla. Bubny sú dostupné v nasledujúcich veľkostiach: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR a M18 SIC60SCHDR pre rúry s priemerom 50 mm až 150 mm a väčší model M18 SIC60HDR pre rúry s priemerom od 75 mm do 250 mm. Všetky bubny obsahujú zasúvací kábel s pružinovým modulom, na ktorom je namontovaná samonivelačná hlava kamery. Bezdrôtový monitor M18 SIM a Smart Hub M18 SISH sa môžu používať s všetky bubnami. Všetky bubny sa môžu používať zvislo aj vodorovne. Na zadnej strane M18 SIC36HDR sa môže upevniť zariadenie na prenášanie, aby bolo možné nosiť prístroj na chrbte.

#### - Smart Hub M18 SISH

Smart Hub M18 SISH slúži na riadenie systému na inšpekciu rúr.

Bezdrôtový monitor M18 SIM alebo tablet, na ktorom je nainštalovaná aplikácia na inšpekciu rúr Milwaukee®, sa spája so Smart Hub M18 SISH, aby bolo možné prijímať videonahrávky a obrázky. Ako videá, tak aj obrázky sa ukladajú na internej jednotke Smart Hub M18 SISH.

#### - Bezdrôtový monitor M18 SIM (nie je súčasťou dodávky; môžete zakúpiť samostatne)

Bezdrôtový monitor M18 SIM umožňuje prezeranie videí zaznamenaných hlavou kamery, záznam videí a fotografií, ako aj prehrávanie video- a obrazových súborov. Počas videozáznamu sa môžu cez interný mikrofón zaznamenávať hovorené komentáre. Cez funkciu "Označenia" sa môžu tiež pripojiť texty komentára. Texty komentára sa zobrazia v zaznamenanom videu a objavia sa na fotografiách spolu s dátumom, časom a odvinutou dĺžkou kábla.

Tento prístroj sa smie používať iba na uvedený určený účel.

#### 1.5 Požiadavky na rádiovou frekvenciu vzhľadom na európske inštalácie

Upozornenie: Tento prístroj bol otestovaný a dodržiava hraničné hodnoty prijímača kategórie 3 podľa EN 300 440 V2.1.1.

Tieto hraničné hodnoty by mali zabezpečiť primeranú ochranu pred rádiotechnickými poruchami v obytných budovách.

Tento prístroj reaguje na iné prístroje, ktoré vysielajú rádiové vlny vo frekvenčnom rozsahu od 2402 do 2480 MHz. Tým môže dôjsť k poruchám pri používaní diaľkového ovládania. Nie je možné vylúčiť, že za určitých okolností sa prejavia poruchy. Aby bolo možné zistiť, či tento prístroj je rušený rádiovými signálmi iných prístrojov, na krátky čas vypnite ostatné prístroje, aby ste skontrolovali, či poruchy potom zmiznú. Na odstránenie porúch môžu pomôcť nasledujúce opatrenia:

- Vypnite zdroj prúdu.
- Zvýšte vzdialenosť k zdroju rušenia.
- Poraďte sa s odborným predajcom alebo kvalifikovaným rádiovým technikom.

#### 1.6 ES Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Techtronic Industries GmbH týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia M18SISH zodpovedá smernici 2014/53/EÚ. Kompletný text EÚ-vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: http://services.milwaukeetool.eu

#### 1.7 ONE-KEY™

Aby bolo možné zistiť viac o funkčnosti ONE-KEY tohto prístroja, prečítajte si priložený návod na rýchle spustenie alebo nás navštívte na internete na stránke www.milwaukeetool.com/one-key. Aplikáciu ONE-KEY môžete stiahnuť cez aplikáciu Store alebo Google Play na váš smartfón.

Ak dôjde k elektrostatickým výbojom, spojenie Bluetooth sa preruší. V tomto prípade spojenie obnovte znova manuálne,

Prístroj zodpovedá minimálnym požiadavkám podľa EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1.

#### Indikátor ONE-KEY™

Modré svietenie: Rádiové spojenie je aktívne a môže sa nastaviť cez aplikáciu ONE-KEY™.

Modré blikanie: Prístroj komunikuje s aplikáciou ONE-KEY™.

Červené blikanie: Prístroj bol z bezpečnostných dôvodov zablokovaný a obsluha ho môže odblokovať cez aplikáciu ONE-KEY™.

#### 1.8 Akumulátory

Akumulátory, ktoré neboli dlhší čas používané, pred použitím dobite.

Teplota viac ako 50 °C znižuje výkon akumulátora. Vyvarujte sa dlhšieho ohrievania slnkom alebo kúrenia.

Pripojovacie kontakty na nabíjačke a akumulátore udržiavajte čisté.

Pre podľa možnosti dlhú životnosť by sa mal akumulátor po nabití z nabíjačky odstrániť.

K zabezpečeniu dlhej životnosti by sa akumulátory mali po nabití vybrať z nabíjačky.

Pri skladovaní akumulátora viac ako 30 dní:

Akumulátor skladujte pri teplote menej ako 27 °C a v suchu. Akumulátor skladujte pri stave nabitia cca 30 % – 50 %.

Akumulátor znova nabite každých 6 mesiacov.

#### 1.9 Preprava lítium-iónového akumulátora

Lítium-iónové akumulátory spadajú pod zákonné ustanovenia k preprave nebezpečného nákladu.

Preprava tohto akumulátora sa musí uskutočniť za dodržania miestnych, národných a medzinárodných predpisov a ustanovení.

- · Spotrebitelia smú tieto akumulátory prepravovať na ulici bez ťažkostí.
- Komerčná preprava lítium-iónových akumulátorov špedičnými podnikmi podlieha ustanoveniam prepravy nebezpečného nákladu. Prípravy na odoslanie a prepravu smú vykonávať výlučne zodpovedajúco vyškolené osoby. Celý proces musí byť sprevádzaný odborne.

Pri preprave akumulátorov je nutné zohľadniť nasledujúce body:

- Uistite sa, že sú kontakty chránené a izolované, aby bolo možné zabrániť skratu.
- Dávajte pozor na to, že akumulátor vo vnútri obalu nesmie kĺzať.
- · Poškodené alebo vytečené akumulátory sa nesmú prepravovať.

Pre ďalšie pokyny sa obráťte na váš špedičný podnik.

#### 1.10 Údrzba

Používajte iba príslušenstvo Milwaukee a náhradné diely Milwaukee. Konštrukčné diely, ktorých výmena nebola opísaná, nechajte vymeniť v zákazníckom servise Milwaukee (zohľadnite brožúru Záruka/Adresy zákazníckeho servisu).

V prípade potreby je možné vyžiadať podrobný výkres prístroja za uvedenia typu prístroja a šesťmiestneho čísla na výkonovom štítku vo vašom zákazníckom servise alebo priamo u spoločnosti Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany/Nemecko.



# 1.11 Symboly

$\bigwedge$	POZOR! VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO!
	Pred všetkými prácami na prístroji vyberte akumulátor.
	Pred uvedením do prevádzky si starostlivo prečítajte návod na používanie.
	Noste ochranné rukavice!
	Pri prácach s prístrojom noste vždy ochranné okuliare.
	Použité batérie a odpad z elektrických a elektronických zariadení sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Použité batérie a odpad z elektrických a elektronických zariadení treba zbierať a likvidovať oddelene. Pred likvidáciou odstráňte zo zariadení použité batérie, použité akumulátory a osvetľovacie prostriedky. Informujte sa pri miestnych úradoch alebo u vášho odborného predajcu ohľadom recyklačných dvorov a zberných miest. Podľa miestnych ustanovení môžu maloobchodní predajcovia byť povinní bezplatne zobrať späť použité batérie a odpad z elektrických a elektronických zariadení. Opätovným použitím a recykláciou vašich použitých batérií a vášho odpadu z elektrických a elektronických zariadení prispievate k znižovaniu potreby surovín. Použité batérie (predovšetkým lítium-iónové batérie), odpad z elektrických a elektronických zariadení obsahuje cenné, opätovne použiteľné materiály, ktoré pri ekologickej likvidácii nemôžu mať negatívne účinky na životné prostredie a vaše zdravie. Pred likvidáciou podľa možnosti vymažte na vašom použitom prístroji existujúce osobné údaje.
V	Napätie
	Jednosmerný prúd
((	Značka zhody v Európe
UK CA	Britská značka zhody
001	Značka zhody na Ukrajine
EAL	Značka zhody pre oblasť Eurázie

#### 2.1 Prehľad Smart Hub M18 SISH



- 1 Pružinová poistná svorka Na zabezpečenie pružín a kamery počas prepravy.
- 2 Uchytenie pružiny Drží pružinu a kameru počas prepravy a uskladnenia na mieste.
- 3 Vedenie kábla Pred zaskočením Smart Hub navlečte pružinu a zasúvací kábel cez vedenie.
- 4 Držadlo
- 5 Uvoľňovacie tlačidlo Stlačte toto tlačidlo, aby ste Smart Hub uvoľnili z bubna na inšpekciu rúr.
- 6 Hlavný vypínač Raz krátko stlačte, aby ste zapli prístroj; podržte stlačený, aby ste vypli prístroj.
- 7 Vrátenie dĺžky kábla do pôvodného stavu Nastaví dĺžku odvinutého kábla na nulu.
- 8 LED-displej ONE-KEY
- 9 USB-A-port Na nepriame ukladanie videí a fotografií, ako aj na aktualizácie firmvéru.
- USB-C-port Voliteľná napájacia a dátová prípojka na spojenie bezdrôtového monitoru M18 SIM so Smart Hub.
- 11 Kryt USB-prípojky Vodotesný kryt, ktorý chráni USB-prípojky pred prachom a vlhkosťou.
- 12 Uzemňovacia tyč Na uzemnenie Smart Hub pri sledovaní zasúvacieho kábla.
- 13 Kryt akumulátora Vodotesný kryt, ktorý chráni akumulátor pred prachom a vlhkosťou.
- 14 Priehradka na akumulátor Pre akumulátor M18™
- 15 Prípojka na spojenie Smart Hub a bubna na inšpekciu rúr.
- 16 Testovacia prípojka kamery Na odstraňovanie chýb pri problémoch s hlavou kamery



### 2.3 Kontrola stavu nabitia akumulátora

	78-100 %
	55-77 %
Hidmankee Lithium-Ion	33-54 %
Milwaukee Litterum-Ion	10-32 %
Milwaukee LITHIUM-ION	< 10 %
Milwaukee LITHIUM-ION	

2.4 Vloženie Smart Hub M18 SISH 🛕 🏣 🔞



2.5 Odstránenie Smart Hub M18 SISH 🕂 🚘 🖤





#### 2.7 Pripojenie monitora

Aby bolo možné zmeniť nastavenia SYSTÉMU NA INŠPEKCIU RÚR, ovládať jeho funkcie a zobraziť obrázky a videá zaznamenané kamerou, bude potrebné externé zobrazovacie zariadenie.

Externé zobrazovacie zariadenie nie je súčasťou dodávky SYSTÉMU NA INŠPEKCIU RÚR a musí sa kúpiť samostatne.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- MILWAUKEE BEZDRÔTOVÝ MONITOR M18 SIM
- Tablet alebo smartfón s APLIKÁCIOU NA INŠPEKCIU RÚR MILWAUKEE

BEZDRÔTOVÝ MONITOR sa pripája cez WLAN alebo USB-C-port na SYSTÉM NA INŠPEKCIU RÚR a je ihneď pripravený na použitie. Pri použití tabletu alebo smartfónu najprv nainštalujte APLIKÁCIU NA INŠPEKCIU RÚR MILWAUKEE na príslušnom prístroji.

#### PRVÉ POUŽITIE S BEZDRÔTOVÝM MONITOROM M18 SIM:

- 1. Zapnite SMART HUB a BEZDRÔTOVÝ MONITOR.
- BEZDRÔTOVÝ MONITOR sa v rámci 25 sekúnd spojí automaticky so SMART HUB.
  \*Pre káblové spojenie pripojte monitor cez USB-C-kábel na Smart Hub.

#### PRVÉ POUŽITIE SO SMARTFÓNOM ALEBO TABLETOM

- 1. Stiahnite a nainštalujte APLIKÁCIE NA INŠPEKCIU RÚR MILWAUKEE.
- 2. Zapnite SMART HUB a zobrazovacie zariadenie.
- 3. Zvoľte možnosť Nastavenia > WLAN.
- 4. Zvoľte možnosť MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #].
- 5. Zadanie hesla: 29702000
- 6. Spustite APLIKÁCIU NA INŠPEKCIU RÚR MILWAUKEE.



#### USB-A

- Port na normálne používanie. Umožňuje priamy záznam video- a obrazových súborov, resp. ich prenos z internej jednotky Smart Hub.
- Umožňuje realizáciu aktualizácie firmvéru na Smart Hub.

#### USB-C

Umožňuje spojenie medzi bezdrôtovým monitorom M18 SIM a Smart Hub bez spojenia WLAN.
 Napájanie Smart Hub cez bezdrôtový monitor M18 SIM alebo opačne, keď akumulátor nie je nabitý.



# 2.9 Uzemňovacia tyč 🛕 🚘 🔞

Uzemňovacia tyč sa musí použiť vždy vtedy, keď zasúvací kábel disponuje funkciou SLEDOVANIE KÁBLA. Smart Hub sa musí uzemniť, aby bola prúdová slučka uzatvorená a vysielal sa dobrý lokalizačný signál. Na uzemnenie Smart Hub použite dodaný uzemňovací kábel aj s uzemňovacou tyčou.



# 2.10 Vynulovanie počítadla dĺžky 🛕 🚘 👰

Pri odvíjaní BUBNA NA INŠPEKCIU RÚR sa dĺžka odvinutého kábla zobrazuje na stavovej lište bezdrôtového monitora M18 SIM.

Aby bolo možné vynulovať zobrazenie, stlačte tlačidlo



## 2.11 Testovacia prípojka kamery

Ak by sa mali vyskytnúť problémy s hlavou kamery, kamera sa môže skontrolovať cez testovaciu prípojku.



#### 2.12 Formátovanie vnútorného disku a USB flash disku

Pomocou tejto funkcie môžete naformátovať internú jednotku 500-GB Smart Hub alebo USB flash disk. USB flash disky sa musia naformátovať vo formáte FAT32.

- 1. Zvoľte NASTAVENIA ۞ → FORMÁTOVANIE PAMÄTE
- 2. Zvoľte pamäť.



3. Potvrďte hlásenie na obrazovke.



Zvolená jednotka sa naformátuje a systém sa vráti späť k menu NASTAVENIA.

#### 2.13 Výrobné nastavenia

Voľba funkcie Výrobné nastavenia vynuluje Smart Hub M18 SISH na hodnoty nastavené v závode. Nasledujúce nastavenia Smart Hub M18 SISH sa vynulujú:

- OZNAČENIA sa vynulujú.
- VIDEO- a OBRAZOVÉ NASTAVENIA sa vynulujú na 1080 P.
- NÁZOV FIRMY sa vymaže.
- ŠPECIÁLNA FREKVENCIA sa vynuluje na výrobné nastavenie.
- SLEDOVANIE KÁBLA sa vynuluje na výrobné nastavenie.
- NASTAVENIA OBRAZOVKY sa vynulujú na výrobné nastavenie. Farebný odtieň, jas, kontrast, sýtosť
- MERACIE JEDNOTKY

#### 1. Zvoľte NASTAVENIA ۞ → VÝROBNÉ NASTAVENIA

	NASTA	VENIA		≎Ô	
NASTAVENIA OBRAZOVK	ſ				
DÁTUM A ČAS					
JEDNOTKY Millimeter					
JAZYK slovensky					
AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU					
VÝROBNÉ NASTAVENIA					
INFO					
SERVIS A PODPORA					
₩ 🕈 🕨	¢	000	((=))		¢

2. Zvoľte VÝROBNÉ NASTAVENIA Smart Hub M18 SISH.



3. Prečítajte si a potvrďte hlásenie Reset pomocou OK.



Vynulovanie na výrobné nastavenia je ukončené a systém sa vráti k podmenu VÝROBNÉ NASTAVENIA.

#### 2.14 Aktualizácia systému

Pred aktualizáciou systému otvorte menu NASTAVENIA → INFO a poznamenajte si aktuálnu verziu firmvéru. Aktualizáciu firmvéru môžete vykonať buď cez bezdrôtový monitor M18 SIM alebo pomocou tabletu s aplikáciou na inšpekciu rúr Milwaukee®.

- 1. Zapnite Smart Hub M18 SISH a bezdrôtový monitor M18SIM alebo tablet s aplikáciou na inšpekciu rúr Milwaukee®.
- Uistite sa, že bezdrôtový monitor M18 SIM, resp. tablet je spojený cez WLAN so Smart Hub M18 SISH. Keď neexistuje žiadne spojenie WLAN, najprv vytvorte toto.
- 3. Zastrčte USB flash disk s aktualizáciou firmvéru do USB-A-Port Smart Hub M18 SISH.

#### 4. Zvoľte NASTAVENIA ۞→ AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU



5. Zvoľte Smart Hub M18 SISH.



 Názov súboru aktualizácie sa zobrazí na obrazovke. Zvoľte NÁZOV SÚBORUE, aby ste spustili aktualizáciu.



7. Prečítajte si a potvrďte výstražné hlásenie pomocou OK.




8. Na pruhu znázorňujúcom postup sa zobrazuje priebeh aktualizácie.



9. Na konci aktualizácie sa zobrazí hlásenie, ktoré sa musí potvrdiť. Zvoľte OK, aby ste spustili systém nanovo.



10. Zvoľte **NASTAVENIA** → **INFO**, aby ste skontrolovali, či bola aktualizovaná verzia firmvéru.

## 3 BUBNY NA INŠPEKCIU RÚR

### 3.1 Prehľad bubna na inšpekciu rúr M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR



- 1 Nastavovací podstavec pre horizontálne používanie
- 2 Bezdrôtový monitor M18 SIM Držiak tabletu a prípojka
- 3 Bezdrôtový monitor M18 SIM Otočná aretácia
- 4 Bezdrôtový monitor M18 SIM Sklopná aretácia
- 5 Držadlo
- 6 Káblový bubon so zasúvacím káblom
- 7 Nastavovací podstavec pre vertikálne používanie
- 8 Brzda káblového bubna
- 9 Nastavovací podstavec pre horizontálne používanie
- 10 Zariadenie na prenášanie M18 SIC36HDR
- 11 Ramenný popruh M18 SIC30HDR



- 1 Nastavovací podstavec pre horizontálne používanie
- 2 Vyťahovacie držadlo (v zasunutej polohe)
- 3 Tlačidlo na zablokovanie a uvoľnenie vyťahovacieho držadla
- 4 Bezdrôtový monitor M18 SIM Držiak/držiak tabletu a prípojka
- 5 Bezdrôtový monitor M18 SIM Otočná poistka
- 6 Bezdrôtový monitor M18 SIM Sklopná poistka
- 7 Držadlo
- 8 Káblový bubon so zasúvacím káblom
- 9 Nastavovací podstavec pre vertikálne používanie
- 10 Kolesá
- 11 Brzda káblového bubna

## 3.3 Inštalácia zariadenia na prenášanie 🅂 🚘

BUBON NA INŠPEKCIU RÚR M18 SIC36HDR je vybavený zariadením na prenášanie, pomocou ktorého sa môže bubon nosiť na chrbte ako ruksak. Tým sa dá malý bubon pohodlne prepraviť na miesto nasadenia, čo je praktické predovšetkým pri chôdzi do schodov alebo pri použití rebríkov.



Zariadenie na prenášanie zaveste hore a zatlačte dlaňami proti spodnej strane, až zariadenie na prenášanie zaskočí. Krátko potiahnite za zariadenie na prenášanie, aby ste sa uistili, že je zaskočené.

# 3.4 Odstránenie zariadenia na prenášanie 🛕 🚘







3.6 Nastavenie bezdrôtového monitora M18 SIM 🛕 🚘





# 3.7 Používanie bubna na inšpekciu rúr 🛕 🏣 😗 🚱

Kontrola zasúvacieho kábla vzhľadom na stopy opotrebenia – Pri navíjaní skontrolujte kábel vzhľadom na zárezy, zalomenia a oder. Keď je opláštenie tak silno opotrebované, že je vidieť žlté alebo biele kevlarové pletivo, musí sa zasúvací kábel vymeniť. Pri použití zasúvacieho kábla s poškodeným opláštením môže vniknúť voda a vlhkosť, čo môže ovplyvniť kvalitu kamerových záznamov alebo viesť k výpadku kamery.

Nasledujúci obrázok ukazuje príklady pre silne poškodené opláštenia, Takéto zasúvacie káble sa musia vymeniť tak rýchlo, ako je to možné.



Zasúvací kábel a konštrukčnú skupinu pružín udržiavajte vždy v suchu a čistote – Kábel pri navíjaní vyčistite vždy čistou, suchou utierkou. Na konci pracovného dňa hlavu kamery a pružiny zbavte opatrne zvyškov špiny pod tečúcou vodou. Vytraste do sucha alebo nadbytočnú vodu vyfúknite dosucha nízkotlakovým vzduchom a diely následne vysušte. Hlavu kamery, zasúvací kábel a pripojovacie časti sú pri dennom nasadení vystavené agresívnym chemikáliám. Starostlivé čistenie predlžuje životnosť týchto dielov.

So zasúvacím káblom manipulujte starostlivo – Zasúvací kábel nevyťahujte zo zaaretovaného bubna. V opačnom prípade sa kábel v bubne stlačí a bude nadmerne namáhaný. Spätné zasunutie zasúvacieho kábla do zaaretovaného bubna naproti tomu môže kotúč dostať do preklopenia a môže zalomiť kábel.

Bubon inštalujte približne vo vzdialenosti 1 až 2 metre od miesta vstupu na rovnom podklade. Takto zostane dostatok miesta na manipuláciu s káblom bez toho, aby sa káblové slučky ťahali po zemi. Prípadne aktivujte treciu brzdu, aby ste spomalili pohyb zasúvacieho kábla.

Keď sa bubon používa v horizontálnej polohe, plocha medzi nohami sa zväčší. To bubnu prepožičia stabilnejšie postavenie na nerovnom podklade a zníži jeho výšku, čo je pri zúžených priestorových pomeroch výhodou.



# 3.8 Konštrukčná skupina hlavy kamery 🛕 🚘 🔞

Zelenú dosku plošných spojov, resp. zlaté kontakty na konštrukčnej skupine pružín, ako aj hlavu kamery podľa možnosti nechytajte holými rukami. V opačnom prípade sa na tieto komponenty prenesie tuková vrstva z prstov, čo môže viesť k predčasnej korózii. Podľa možnosti noste čisté a suché gumené rukavice.

Hlavu kamery pred vybratím utrite dosucha a odstráňte zvyšky špiny, ktoré by mohli spadnúť do oblasti pripojenia kamery.

Pevne neuťahujte a nepoužívajte nadmernú silu!



# 3.9 Konštrukčná skupina pružín 🛕 🚘 🔞

Zelenú dosku plošných spojov, resp. zlaté kontakty na konštrukčnej skupine pružín, ako aj hlavu kamery podľa možnosti nechytajte holými rukami. V opačnom prípade sa na tieto komponenty prenesie tuková vrstva z prstov, čo môže viesť k predčasnej korózii. Podľa možnosti noste čisté a suché gumené rukavice.

Hlavu kamery pred vybratím utrite dosucha a odstráňte zvyšky špiny, ktoré by mohli spadnúť do oblasti pripojenia kamery.

Pevne neuťahujte a nepoužívajte nadmernú silu!





# 3.10 Ochranný kryt kamery 🛕 🚘 🔞

Ochranné kryty – Vhodné pre hlavy kamery s priemerom 25 mm, resp. 34 mm. Tieto ochranné kryty sa dodávajú so všetkými BUBNAMI NA INŠPEKCIU RÚR alebo náhradnými hlavami kamery.

Vedenia – Budú nasadené na konštrukčnú skupinu pružín, aby hlava kamery prechádzala pozdĺž nad dnom a aby sa nedostala do kontaktu s rúrou.



#### Odstránenie ochranného krytu



#### Inštalácia ochranného krytu



# 3.11 Vedenia kamery 🛕 🚘 🚳

Pre hlavy kamery šírky 25 mm, resp. 34 mm sú k dispozícii vždy dve vedenia: Malé vyhotovenie so 75 mm a stredné vyhotovenie so 100 mm.

Vedenie kamery 25 mm

Vedenie kamery 34 mm



### 3.12 Servis a podpora

V prípade, že sa musí váš SYSTÉM NA INŠPEKCIU RÚR opraviť, pod SERVIS A PODPORA sa dostanete na stránku servisu náradia Milwaukee so všetkými dôležitými telefónnymi číslami.

Zvoľte <b>NASTAVE</b>	<u>ENIA</u> ۞ →	SERVIS A	PODPORA
	NASTAVENIA	≎Q	
NASTAVENIA OBRAZOVKY			
DÁTUM A ČAS			
JEDNOTKY Millimeter			
JAZYK slovensky			
AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU			
VÝROBNÉ NASTAVENIA			
INFO			
SERVIS A PODPORA			_
₩ € ▶	¢ <del>000</del>	(())	\$

## SPIS TREŚCI

1	Wskazówki ogólne	2
	1.1 Specjalne przepisy bezpieczeństwa dotyczące systemów inspekcji rur	2
	1.2 Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje robocze	2
	1.3 Dane techniczne	3
	1.4 Warunki użytkowania	3
	1.5 Wymagania wobec częstotliwości radiowych w oparciu o instalacje europejskie	3
	1.6 Deklaracja zgodności WE	4
	1.7 ONE-KEY™	4
	1.8 Baterie akumulatorowe	4
	1.9 Transport akumulatorów litowo-jonowych	4
	1.10 Utrzymanie i konserwacja	5
	1.11 Symbole	5
2	Smart Hub M18 SISH	6
	2.1 Omówienie Smart Hub M18 SISH	6
	2.2 Wkładanie i wyjmowanie baterii	7
	2.3 Sprawdzanie poziomu naładowania baterii	8
	2.4 Instalacja Smart Hub M18 SISH	9
	2.5 Wyjmowanie Smart Hub M18 SISH	10
	2.6 Przycisk włączania/wyłączania	11
	2.7 Podłączanie monitora	12
	2.8 Porty USB	13
	2.9 Pręt uziemiający	14
	2.10 Resetowanie licznika długości	15
	2.11 Złącze testowe kamery	
	2.12 Formatowanie dysku wewnętrznego oraz napędu USB.	17
	2.13 Ustawienia fabryczne	
	2.14 Aktualizacja systemu	19
3	BĘBNY INSPEKCYJNE RUR	21
	3.1 Bęben inspekcyjny rur M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR	21
	3.2 Bęben inspekcyjny rur M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR	22
	3.3 Instalacja mocowania do przenoszenia	
	3.4 Zdejmowanie mocowania do przenoszenia	24
	3.5 Instalacja monitora bezprzewodowego M18 SIM	
	3.6 Ustawienie monitora bezprzewodowego M18 SIM	
	3.7 Użytkowanie bębna inspekcyjnego rur	27
	3.8 Zespół głowicy kamery	
	3.9 Zespół sprężyny	
	3.10 Osłona ochronna kamery	
	3.11 Prowadnice kamery	
	3.12 Serwis i pomoc	

### 1.1 Specjalne przepisy bezpieczeństwa dotyczące systemów inspekcji rur

Przy robotach w rurach zwracać uwagę na to, żeby nie były one pod napięciem ani naładowane elektrycznie. Rury nie mogą zawierać żadnej cieczy. Kamera i urządzenie nie mogą zetknąć się z cieczą.

Kamera ani kabel nie mogą zetknąć się z olejem, gazem ani innymi materiałami wywołującymi korozję.

Aby zredukować ryzyko wybuchu, porażenia elektrycznego i szkód materialnych, przed rozpoczęciem wszelkich prac należy zawsze sprawdzać obszar roboczy. Nie wolno dopuścić do kontaktu przewodu z podzespołami elektrycznymi, chemikaliami ani ruchomymi częściami.

Aby zredukować ryzyko uszkodzeń przy urządzeniu, nie wolno stosować nadmiernej siły ani zaginać przewodu. Nie stosować kamery inspekcyjnej ani przewodu w obszarach, gdzie może dojść do ich kontaktu z substancjami żrącymi lub oleistymi.

Nie stosować przewodu w celu likwidacji niedrożności lub przeszkód. To nie jest urządzenie do czyszczenia rur!

Jeżeli wymagająca przeczyszczenia rura odpływowa może zawierać chemikalia, bakterie lub inne substancje toksyczne względnie czynniki zakaźne, to pod zalecanymi przez producenta rękawicami ochronnymi należy używać rękawiczek lateksowych lub gumowych oraz okularów ochronnych, ochrony na twarz, ubrania ochronnego i maski filtracyjnej. Przewody rurowe mogą zawierać chemikalia, bakterie lub inne substancje, które mogą być toksyczne lub spowodować zakażenie i skaleczenia lub wywołać inne obrażenia.

Należy przestrzegać przepisów sanitarnych. Nie jeść ani nie palić podczas pracy urządzenia. Po lub przed używaniem systemu inspekcji rur umyć ręce oraz inne części ciała mające styczność z zawartością rur zawsze ciepłą wodą i mydłem. W ten sposób uniknie się zagrożenia zdrowia wynikającego z narażenia na działanie substancji toksycznych lub wywołujących infekcję.

Przed użyciem sprawdzić spiralę pod kątem śladów zużycia lub uszkodzeń. Przed zastosowaniem systemu inspekcji rur wymienić zużytą lub uszkodzoną spiralę na inną.

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ! Należy zachować ostrożność podczas transportu systemu inspekcji rur za pomocą mocowania do przenoszenia na plecach. Istnieje ryzyko utraty równowagi.

Z urządzenia należy korzystać z rozwagą i w sposób ostrożny. Nie sposób przewidzieć wszystkich niebezpiecznych sytuacji. Nie należy używać niniejszego urządzenia w przypadku braku zrozumienia poniższych instrukcji, bądź gdy opisane czynności wydają się zbyt trudne. Należy wówczas nawiązać kontakt z Milwaukee lub wykwalifikowanym specjalistą w celu uzyskania szczegółowych informacji bądź przyuczenia.

Nie usuwać etykietek ani tabliczek znamionowych. Tabliczki te zawierają ważne informacje. W przypadku kiedy są one nieczytelne lub ich brakuje, należy zwrócić się do serwisu klienta – MILWAUKEE w celu uzyskania ich bezpłatnej wymiany.

Niektóre pyły powstałe podczas korzystania ze szlifierek, pił i wiertarek, a także wykonywania innych prac budowlanych mogą zawierać substancje chemiczne, które są rakotwórcze, powodują uszkodzenia płodu lub zaburzenia płodności. Przykładami tego typu substancji chemicznych są:

- ołów z farb ołowiowych,
- krystaliczny dwutlenek krzemu z cegieł, cementu lub innych produktów murarskich, a także
- arsen lub chrom z drewna poddanego obróbce chemicznej.

Ryzyko narażenia zależy od częstotliwości wykonywania tego typu czynności. Aby zminimalizować ryzyko narażenia, należy zawsze pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nosić oficjalnie zatwierdzone środki ochrony indywidualnej, takie jak maski przeciwpyłowe z filtrem mikrocząsteczkowym.

#### 1.2 Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje robocze

Nie należy wymieniać baterii, jeśli powierzchnia narzędzia jest mokra.

Zużytych baterii nie należy o wrzucać do ognia ani traktować jako odpadów domowych. Milwaukee oferuje ekologiczną utylizację zużytych baterii.

Nie przechowywać baterii wraz z przedmiotami metalowymi (niebezpieczeństwo zwarcia).

Baterie systemu M18 należy ładować wyłącznie przy pomocy ładowarek systemu M18. Nie należy ładować przy pomocy tych ładowarek baterii innych systemów.

W skrajnych warunkach temperaturowych lub przy bardzo dużym obciążeniu może dochodzić do wycieku kwasu akumulatorowego z uszkodzonych baterii akumulatorowych. W przypadku kontaktu z kwasem akumulatorowym należy natychmiast przemyć miejsce kontaktu wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami należy dokładnie przepłukiwać oczy przynajmniej przez 10 minut i zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną.

**Ostrzeżenie**! Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru, obrażeń lub uszkodzeń produktu na skutek zwarcia, nie należy zanurzać narzędzia, akumulatora wymiennego ani ładowarki w cieczach i należy zatroszczyć się o to, aby do urządzeń i baterii nie przedostały się żadne ciecze. Zwarcie spowodować mogą korodujące lub przewodzące ciecze, takie jak woda morska, określone chemikalia i wybielacze lub produkty zawierające wybielacze.

Urządzenie to nie może być obsługiwane ani też czyszczone przez osoby, które posiadają ograniczone fizyczne, sensoryczne lub umysłowe zdolności wzgl. nie dysponują dostatecznym doświadczeniem, chyba że zostały one poinstruowane przez osobę prawnie odpowiedzialną za bezpieczeństwo w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniem. Wyżej wymienione osoby należy nadzorować podczas użytkowania urządzenia. Urządzenie to nie może dostać się do rąk dzieci. Dlatego też, gdy nie jest ono używane, należy je bezpiecznie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

#### 1.3 Dane techniczne

	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Długość kabla kamery	30 mm	36 m	60 m	60 m	
Głowica kamery	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Maks. powiększenie	4x	4x	4x	4x	
Napięcie baterii akumulatorowej					18 V
Ciężar wg procedury EPTA 01/2014 (4.0 Ah / 12 Ah)	10,8	12,4 kg	16,6 kg	20,46 kg	5,37 kg
Pasmo (pasma) częstotliwości Bluetooth				2	402-2480 MHz
Moc wysokiej częstotliwości					1,8 dBm
Wersja Bluetooth				4.0 B	T signal mode
Zalecana temperatura otoczenia w trakcie pracy			18 +50	°C	
Zalecane rodzaje baterii			M18B; M18I	ΗВ	
Zalecane ładowarki		M12-1	8C, M12-18AC, M12	-18FC, M1418C	6

#### 1.4 Warunki użytkowania

System inspekcji rur służy do obserwacji i inspekcji przewodów rurowych. System składa się z trzech modułów:

- Bęben inspekcyjny do rur M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR Bęben inspekcyjny do rur służy do nawijania, rozwijania i sterowania wsuwanym przewodem. Bębny dostępny są w następujących rozmiarach: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR oraz M18 SIC60SCHDR dla rur o średnicy od 50 mm do 150 mm, natomiast większy model M18 SIC60HDR – dla rur o średnicy od 75 mm do 250 mm. Wszystkie bębny wyposażone są we wsuwany przewód z zespołem sprężyn, na którym zamontowana jest głowica kamery samopoziomującej. Monitor bezprzewodowy M18 SIM oraz centrum sterowania M18 SISH można stosować z obydwoma bębnami.

Wszystkie bębny można stosować zarówno w pionie, jak i w poziomie. Z tyłu M18 SIC36HDR można przywiesić mocowanie do przenoszenia urządzenia na plecach.

#### - Smart Hub M18 SISH

Smart Hub M18 SISH służy do sterowania systemem inspekcji rur.

Monitor bezprzewodowy M18 SIM lub tablet, na którym zainstalowana jest aplikacja Milwaukee® Pipe Inspection, łączy się z Smart Hub M18 SISH w celu odbioru filmów i zdjęć. Zarówno filmy, jak i zdjęcia zapisywane są na wewnętrznym dysku Smart Hub M18 SISH.

 Monitor bezprzewodowy M18 SIM (nie wchodzi w skład zestawu; można nabyć oddzielnie) Monitor bezprzewodowy M18 SIM umożliwia oglądanie filmów nagranych przez głowicę aparatu, nagrywanie filmów, robienie zdjęć oraz odtwarzanie plików wideo i oglądanie zdjęć. Podczas nagrywania filmów można rejestrować komentarze, wypowiadając je do wewnętrznego mikrofonu. Teksty komentarzy można również dodawać poprzez funkcję "Etykiety". Teksty komentarzy widoczne są na nagranym filmie w tle i pojawiają się również na zdjęciach wraz z datą, godziną i informacją o długości rozwiniętego przewodu.

Produkt można użytkować wyłącznie zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem.

#### 1.5 Wymagania wobec częstotliwości radiowych w oparciu o instalacje europejskie

Wskazówka: Niniejsze urządzenie zostało zbadane i uznane za zgodne z wartościami granicznymi dla odbiornika kategorii 3 zgodnie z normą EN 300 440 V2.1.1.

Owe wartości graniczne mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych.

To urządzenie reaguje na inne urządzenia emitujące fale radiowe w zakresie częstotliwości od 2402 do 2480 MHz. Może to stanowić przyczynę zakłóceń w trakcie korzystania z pilota zdalnego sterowania. Nie można wykluczyć, że w określonych okolicznościach mogą wystąpić zakłócenia. Aby ustalić, czy to urządzenie podatne jest na zakłócenia na skutek sygnałów radiowych emitowanych przez inne urządzenia, należy tymczasowo wyłączyć pozostałe urządzenia i sprawdzić, czy zakłócenia zniknęły. Podjęcie poniższych działań może pomóc w rozwiązaniu zakłóceń:

- Wyłączyć źródło zakłóceń.
- Zwiększyć odległość do źródła zakłóceń.
- Skontaktować się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym technikiem radiowym.

#### 1.6 Deklaracja zgodności WE

Techtronic Industries GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego M18SISH jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://services.milwaukeetool.eu

#### 1.7 ONE-KEY™

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjonalności ONE-KEY tego urządzenia, należy przeczytać załączoną instrukcję szybkiego uruchomienia lub wejść na stronę internetową www.milwaukeetool.com/one-key. Aplikację ONE-KEY można pobrać na swój smartfon za pośrednictwem App Store lub Google Play.

W przypadku wyładowań elektrostatycznych połączenie Bluetooth zostanie przerwane. Należy wtedy ręcznie przywrócić połączenie.

Urządzenie spełnia minimalne wymagania zgodnie z normami EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1.

#### Wyświetlacz ONE-KEY™

Świeci się na niebiesko: Zdalne sterowanie jest aktywne i może zostać włączone za pomocą aplikacji ONE-KEY™.

Miga na niebiesko: urządzenie komunikuje się z aplikacją ONE-KEY™.

Miga na czerwono: urządzenie zostało zablokowane ze względów bezpieczeństwa i może zostać odblokowane przez operatora za pomocą aplikacji ONE-KEY™.

#### 1.8 Baterie akumulatorowe

Akumulatory, które nie były przez dłuższy czas użytkowane, należy przed użyciem naładować.

W temperaturze powyżej 50°C następuje spadek osiągów wkładki akumulatorowej. Unikać długotrwałego wystawienia na oddziaływanie ciepła lub promieni słonecznych (niebezpieczeństwo przegrzania).

Styki ładowarek i baterii należy utrzymywać w czystości

Dla zapewnienia optymalnej żywotności baterie po użyciu należy naładować do pełnej pojemności.

Dla zapewnienia możliwie długiej żywotności baterie należy wyjąć z ładowarki po ich naładowaniu.

W przypadku składowania baterii dłużej aniżeli 30 dni:

Przechowywać je w suchym miejscu w temperaturze poniżej 27°C.

Przechowywać je w stanie naładowanym do ok. 30%–50%.

Ładować je ponownie co 6 miesięcy.

#### 1.9 Transport akumulatorów litowo-jonowych

Akumulatory litowo-jonowe podlegają ustawowym przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych. Transport tych akumulatorów winien odbywać się przy przestrzeganiu lokalnych, krajowych i międzynarodowych rozporządzeń i przepisów.

- Odbiorcom nie wolno transportować tych akumulatorów po drogach ot tak po prostu.
- Komercyjny transport akumulatorów litowo-jonowych przez przedsiębiorstwa spedycyjne podlega przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych. Przygotowania do wysyłki oraz transport mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby. Cały proces winien odbywać się pod fachowym nadzorem.

W czasie transportu akumulatorów należy przestrzegać następujących punktów:

- Celem uniknięcia zwarć należy upewnić się, że zestyki są zabezpieczone i zaizolowane.
- Zwracać uwagę na to, aby bateria nie mogła się przemieszczać we wnętrzu opakowania.
- Nie wolno transportować akumulatorów uszkodzonych lub z wyciekającym z elektrolitem.

Odnośnie dalszych wskazówek należy zwrócić się do swojego przedsiębiorstwa spedycyjnego.

### 1.10 Utrzymanie i konserwacja

Należy stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i części zamienne Milwaukee. W przypadku konieczności wymiany części, dla których nie podano opisu, należy skontaktować się z przedstawicielami serwisu Milwaukee (patrz lista punktów obsługi gwarancyjnej/serwisowej).

W razie potrzeby można zamówić rysunek urządzenia w rozłożeniu na części, podając typ urządzenia oraz sześciopozycyjny numer na tabliczce znamionowej w Punkcie Obsługi Klienta lub bezpośrednio w firmie Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnende, Niemcy

### 1.11 Symbole

	UWAGA! OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO!
+	Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy wyjąć baterię z urządzenia.
	Przed uruchomieniem elektronarzędzia zapoznać się uważnie z treścią instrukcji.
	Nosić rękawice ochronne!
	Podczas pracy przy urządzeniu należy zawsze nosić okulary ochronne.
	Zużyte baterie oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być usuwany razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Zużyte baterie oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić i usuwać oddzielnie. Przed utylizacją należy usunąć z urządzeń zużyte baterie, zużyte akumulatory oraz źródła światła. Proszę zasięgnąć informacji o centrach recyklingowych i punktach zbiorczych u władz lokalnych lub u wyspecjalizowanego dostawcy. W zależności od lokalnych przepisów, sprzedawcy detaliczni mogą być zobowiązani do bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez ponowne wykorzystanie i recykling zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pomagamy zmniejszać zapotrzebowanie na surowce. Zużyte baterie (zwłaszcza baterie litowo-jonowe) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawierają cenne materiały nadające się do recyklingu, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie użytkownika, jeśli nie zostaną zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Przed utylizacją zużytego sprzętu należy usunąć wszelkie zamieszczone na nim dane osobowe.
V	Napięcie
CE	Europejski Certyfikat Zgodności
UK CA	Brytyjski znak potwierdzający zgodność
001	Ukraiński Certyfikat Zgodności
EHL	Euroazjatycki Certyfikat Zgodności

### 2.1 Omówienie Smart Hub M18 SISH



- 1 Klips zabezpieczający sprężyny do zabezpieczenia sprężyn i kamery podczas transportu.
- 2 Zacisk sprężynowy utrzymuje sprężynę i kamerę we właściwym miejscu podczas transportu i przechowywania.
- 3 Prowadnica kablowa przed wzębieniem Smart Hub należy nawlec sprężynę i wsuwany przewód przez prowadnicę.
- 4 Uchwyt
- 5 Przycisk odblokowujący naciśnij ten przycisk, aby zwolnić Smart Hub z bębna inspekcyjnego rur.
- 6 Wyłącznik główny wciśnij krótko jeden raz, aby włączyć urządzenie; wciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć urządzenie.
- 7 Przycisk resetowania długości przewodu resetuje długość rozwiniętego przewodu do zera.
- 8 Wskaźnik LED ONE-KEY
- 9 Port USB-A służy do bezpośredniego zapisywania filmów i zdjęć, a także do aktualizacji oprogramowania układowego.
- 10 Port USB-C opcjonalny kabel zasilania i danych do połączenia bezprzewodowego monitora M18 SIM ze Smart Hub.
- 11 Pokrywa portu USB wodoodporna pokrywa chroniąca porty USB przed kurzem i wilgocią.
- 12 Pręt uziemiający służy do uziemienia Smart Huba podczas podążania za wsuwanym przewodem.
- 13 Pokrywa baterii wodoodporna pokrywa chroniąca baterię przed kurzem i wilgocią.
- 14 Komora baterii dla baterii M18™
- 15 Przyłącze do podłączenia Smart Hub i bębna inspekcyjnego rur.
- 16 Port testowy kamery do rozwiązywania problemów związanych z głowicą kamery



### 2.3 Sprawdzanie poziomu naładowania baterii



2.4 Instalacja Smart Hub M18 SISH 🛕 🏣 🔞



2.5 Wyjmowanie Smart Hub M18 SISH 🛕 🏣 🔞





#### 2.7 Podłączanie monitora

Do zmiany ustawień SYSTEMU INSPEKCJI RUR, sterowania jego funkcjami oraz odtwarzania filmów i zdjęć wykonanych aparatem wymagane jest zewnętrzny wyświetlacz.

Wyświetlacz zewnętrzny nie wchodzi w skład zestawu SYSTEMU INSPEKCJI RUR i należy go nabyć oddzielnie.

Dostępne są następujące opcje:

- BEZPRZEWODOWY MONITOR MILWAUKEE M18 SIM
- Tablet lub smartfon z zainstalowaną aplikacją MILWAUKEE® PIPE INSPECTION

MONITOR BEZPRZEWODOWY podłącza się do SYSTEMU INSPEKCJI RUR poprzez port WLAN lub USB-C i jest natychmiast gotowy do użycia. W przypadku korzystania z tabletu lub smartfona należy najpierw zainstalować na urządzeniu aplikację MILWAUKEE® PIPE INSPECTION.

#### PIERWSZE UŻYCIE Z MONITOREM BEZPRZEWODOWYM M18 SIM:

- 1. Uruchom Smart Hub i MONITOR BEZPRZEWODOWY.
- MONITOR BEZPRZEWODOWY automatycznie połączy się z Smart Hub w ciągu 25 sekund.
  \*W celu podłączenia kabla należy podłączyć monitor do Smart Hub za pomocą kabla USB-C.

#### PIERWSZE UŻYCIE ZE SMARTFONEM LUB TABLETEM:

- 1. Pobierz i zainstaluj aplikację MILWAUKEE® PIPE INSPECTION.
- 2. Włącz Smart Hub oraz wyświetlacz.
- 3. Wybierz kolejno opcję Ustawienia > WLAN.
- 4. Wybierz opcję MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #].
- 5. Wprowadź hasło: 29702000
- 6. Uruchom APLIKACJĘ MILWAUKEE® PIPE INSPECTION.



#### USB-A

- Port do standardowego użytkowania. Umożliwia bezpośrednie nagrywanie filmów i robienie zdjęć lub ich przesyłanie z wewnętrznego dysku Smart Hub.
- Pozwala na aktualizowanie oprogramowania układowego na Smart Hub.

#### USB-C

Pozwala na nawiązanie połączenia pomiędzy monitorem bezprzewodowym M18 SIM a Smart Hub bez połączenia WLAN.
 Gdy bateria jest rozładowana, zasilanie Smart Hub odbywa się za pomocą monitora bezprzewodowego M18 SIM i odwrotnie.



# 2.9 Pręt uziemiający 🛕 🏣 🔞

Pręt uziemiający należy stosować zawsze wtedy, gdy wsuwany przewód jest śledzony za pomocą funkcji ŚLEDZENIE LINII. Konieczne jest uziemienie Smart Hub, aby zapewnić, że pętla prądowa jest zamknięta i wysyłany jest dobry sygnał lokalizacyjny. Do uziemienia Smart Hub należy użyć dostarczonego w zestawie kabla uziemiającego z prętem uziemiającym.



# 2.10 Resetowanie licznika długości 🛕 🏣 🔞

Podczas rozwijania BĘBNA INSPEKCYJNEGO RUR długość rozwijanego kabla jest wyświetlana na pasku stanu monitora bezprzewodowego M18 SIM.

Aby zresetować wyświetlacz, naciśnij klawisz



### 2.11 Złącze testowe kamery

W przypadku wystąpienia problemów z głowicą kamery można ją sprawdzić przez port testowy.



#### 2.12 Formatowanie dysku wewnętrznego oraz napędu USB.

Funkcja ta pozwala na sformatowanie wewnętrznego dysku 500 GB Smart Hub lub pamięci USB. Pamięci USB muszą być sformatowane w formacie FAT32.

- 1. Wybierz USTAWIENIA ۞ → FORMATUJ PAMIĘĆ
- 2. Wybierz pamięć.



3. Potwierdź komunikat na ekranie.



Wybrany napęd zostanie sformatowany, a system powróci do menu USTAWIENIA.

### 2.13 Ustawienia fabryczne

Wybór funkcji "Ustawienia fabryczne" przywraca ustawienia fabryczne Smart Hub M18 SISH. Dokonywany jest reset następujących ustawień Smart Hub M18 SISH:

- Usuwane są ETYKIETY.
- Ustawienia FILMÓW i ZDJĘĆ przywracane są do 1080 P.
- Usunięta zostaje NAZWA FIRMY.
- CZĘSTOTLIWOŚĆ SONDY zostaje przywrócona do ustawień fabrycznych.
- Funkcja ŚLEDZENIA PRZEWODU zostaje przywrócona do ustawień fabrycznych.
- USTAWIENIA EKRANU zostają przywrócone do ustawień fabrycznych: Barwa, jasność, kontrast, nasycenie.
- JEDNOSTKI MIARY

#### 1. Wybierz USTAWIENIA ۞ → USTAWIENIA FABRYCZNE



2. Wybierz USTAWIENIA FABRYCZNE Smart Hub M18 SISH.



3. Odczytaj i potwierdź komunikat o resecie przyciskiem OK.



Przywracanie ustawień fabrycznych zostaje zakończone, a system powraca do podmenu **USTAWIENIA FABRYCZNE**.

### 2.14 Aktualizacja systemu

Przed aktualizacją systemu otwórz menu USTAWIENIA → INFORMACJE i zanotuj aktualną wersję oprogramowania układowego.

Aktualizację oprogramowania układowego można przeprowadzić za pomocą monitora bezprzewodowego M18 SIM lub za pomocą tabletu z zainstalowaną aplikacją Milwaukee® Pipe Inspection.

- Włącz Smart Hub M18 SISH i monitor bezprzewodowy M18SIM lub tablet z zainstalowaną aplikacją Milwaukee® Pipe Inspection.
- Upewnij się, że monitor bezprzewodowy M18 SIM lub tablet jest połączony z Smart Hub M18 SISH przez sieć WLAN. W przypadku braku połączenia WLAN należy je najpierw ustanowić.
- 3. Włóż napęd USB z aktualizacją oprogramowania układowego do portu USB-A w Smart Hub M18 SISH.
- 4. Wybierz USTAWIENIA ②→ AKTUALIZACJA SYSTEMU



5. Wybierz Smart Hub M18 SISH.



 Na ekranie wyświetlona zostanie nazwa pliku aktualizacji. Wybierz NAZWA PLIKU w celu rozpoczęcia aktualizacji.



7. Przeczytaj i potwierdź komunikat ostrzegawczy przyciskiem OK.





8. Postęp aktualizacji wyświetlany jest na pasku postępu.



9. Na zakończenie aktualizacji wyświetlony zostanie komunikat, który należy potwierdzić. Wybierz OK, aby uruchomić ponownie system.



10. Wybierz USTAWIENIA → INFORMACJE, aby sprawdzić, czy pomyślnie przeprowadzono aktualizację wersji oprogramowania układowego.

## **3 BĘBNY INSPEKCYJNE RUR**

### 3.1 Beben inspekcyjny rur M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR



- 1 Regulowana stopa do użytku poziomego
- 2 Monitor bezprzewodowy M18 SIM uchwyt i złącze do tabletu
- 3 Monitor bezprzewodowy M18 SIM blokada obracania
- 4 Monitor bezprzewodowy M18 SIM blokada pochyłu
- 5 Uchwyt
- 6 Bęben kablowy z wsuwanym przewodem
- 7 Regulowana stopa do użytku pionowego
- 8 Hamulec bębna kablowego
- 9 Regulowana stopa do użytku poziomego
- 10 Mocowanie do przenoszenia M18 SIC36HDR
- 11 Pasek na ramię M18 SIC30HDR



- 1 Regulowana stopa do użytku poziomego
- 2 Uchwyt rozkładany (w pozycji wsuniętej)
- 3 Przycisk do blokowania i odblokowywania uchwytu rozkładanego
- 4 Monitor bezprzewodowy M18 SIM uchwyt / uchwyt i złącze do tabletu
- 5 Monitor bezprzewodowy M18 SIM blokada obracania
- 6 Monitor bezprzewodowy M18 SIM blokada pochyłu
- 7 Uchwyt
- 8 Bęben kablowy z wsuwanym przewodem
- 9 Regulowana stopa do użytku pionowego
- 10 Koła
- 11 Hamulec bębna kablowego

### 3.3 Instalacja mocowania do przenoszenia 🍂 📮

BĘBEN INSPEKCYJNY RUR M18 SIC36HDR jest wyposażony w mocowanie do przenoszenia, które umożliwia chodzenie z bębnem na plecach jak z plecakiem. Dzięki niemu transport małego bębna do miejsca użytkowania jest niezwykle wygodny, co jest szczególnie praktyczne przy wchodzeniu po schodach lub korzystaniu z drabinek.



Zawieś mocowanie do przenoszenia na górze i dociśnij kłębem kciuka do spodu, aż do zatrzaśnięcia mocowania do przenoszenia. Pociągnij krótko za mocowanie do przenoszenia, aby upewnić się, że jest zatrzaśnięte na swoim miejscu.










# 3.7 Użytkowanie bębna inspekcyjnego rur 🛕 🚘 🔞 🚱

Sprawdź wsuwany przewód pod kątem śladów zużycia – skontroluj przewód podczas nawijania pod kątem przecięć, zagięć i przetarć. Jeśli osłona przewodu zużyła się na tyle, że widoczny jest żółty lub biały oploty kevlarowy, należy wymienić wsuwany przewód. W przypadku używania wsuwanego przewodu z uszkodzoną osłoną, do jego wnętrza może przedostawać się woda i wilgoć, co niesie za sobą ryzyko negatywnej jakości obrazu z kamery lub awarii kamery.

Poniższy rysunek przedstawia przykłady mocno uszkodzonych osłon. Tak wyglądający wsuwany przewód należy wymienić jak najszybciej.



Wsuwany przewód i zespół sprężyny należy zawsze utrzymywać w stanie suchym i czystym – przewód należy zawsze czyścić czystą i suchą szmatką w trakcie nawijania. Na zakończenie dnia roboczego należy dokładnie oczyścić głowicę kamery i zespół sprężyny pod bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości brudu. Wstrząsnąć po wysuszeniu lub przedmuchać nadmiar wody powietrzem pod niskim ciśnieniem, a następnie wysuszyć części. Głowica kamery, wsuwany przewód i elementy złączeniowe w trakcie codziennego użytkowania są narażone na działanie agresywnych chemikaliów. Staranne czyszczenie systemu wydłuży żywotność tych części.

Ostrożnie obchodzić się z wsuwanym przewodem – nie wyciągać wsuwanego przewodu z zablokowanego bębna. W przeciwnym razie przewód zostanie ściśnięty wewnątrz bębna i zostanie narażony na nadmierne obciążenia. Wsunięcie wsuwanego przewodu z powrotem do zablokowanego bębna może natomiast spowodować przełączenie lub zagięcie przewodu.

Umieść bęben na równym podłożu w odległości około 1-2 metry od punktu wejścia. Dzięki temu pozostawiona będzie wystarczająca ilość miejsca na manipulację przewodem bez konieczności przeciągania pętli kablowych po podłodze. W razie potrzeby można uruchomić hamulec cierny w celu spowolnienia wsuwanego przewodu.

Użytkowanie bębna w pozycji poziomej zwiększy powierzchnię pomiędzy stopami. Dzięki temu bęben będzie bardziej stabilny na nierównym podłożu i zmniejszy się jego wysokość, co stanowi ogromną zaletę w zamkniętych pomieszczeniach.



# 3.8 Zespół głowicy kamery 🛕 🏣 🕥

Jeśli to możliwe, nie należy dotykać gołymi rękami zielonej płytki drukowanej ani złotych styków przy zespole sprężyny lub głowicy kamery. W przeciwnym razie na elementy te przeniesie się warstwa tłuszczu z palców, co może prowadzić do ich przedwczesnej korozji. W miarę możliwości należy zakładać czyste i suche rękawice gumowe.

Przed zdjęciem głowicy kamery należy ją wytrzeć do sucha i usunąć wszelkie zabrudzenia, które mogą dostać się w miejsce, gdzie znajdują się złącza kamery.

Nie dokręcaj zbyt mocno i nie używaj nadmiernej siły!



# 3.9 Zespół sprężyny 🕂 🚘 🕅

Jeśli to możliwe, nie należy dotykać gołymi rękami zielonej płytki obwodu drukowanego ani złotych styków przy zespole sprężyny oraz głowicy kamery. W przeciwnym razie na elementy te przeniesie się warstwa tłuszczu z palców, co może prowadzić do ich przedwczesnej korozji. W miarę możliwości należy zakładać czyste i suche rękawice gumowe.

Przed zdjęciem głowicy kamery należy ją wytrzeć do sucha i usunąć wszelkie zabrudzenia, które mogą dostać się w miejsce, gdzie znajdują się złącza kamery.

Nie dokręcaj zbyt mocno i nie używaj nadmiernej siły!



# 3.10 Osłona ochronna kamery 🛕 🏣 👘

Osłony ochronne – odpowiednie dla głowic kamer o średnicy 25 mm lub 34 mm. Te osłony ochronne są dostarczane ze wszystkimi BĘBNAMI INSPEKCYJNYMI RUR lub zapasowymi głowicami kamer.

Prowadnice – są umieszczone na zespole sprężyn, dzięki czemu głowica kamery przesuwa się po podłożu i nie wchodzi w bezpośredni kontakt z rurą.



## Zdejmowanie osłony ochronnej



## Zakładanie osłony ochronnej



# 3.11 Prowadnice kamery 🛕 🏣 🔮

Dla głowicy kamery o szerokości 25 mm i 34 mm dostępne są dwie prowadnice: wersja mała o długości 75 mm oraz wersja średnia o długości 100 mm.

Prowadnica kamery 25 mm

Prowadnica kamery 34 mm



## 3.12 Serwis i pomoc

Jeśli Twój SYSTEM INSPEKCYJNY RUR wymaga naprawy, wejdź na stronę serwisową firmy Milwaukee i kliknij w zakładkę SERWIS I POMOC, pod którą znajdziesz wszystkie istotne numery telefonów.



## TARTALOM

1	Általános útmutatások	2
	1.1 Csővizsgáló rendszerekre vonatkozó speciális biztonsági előírások	2
	1.2 További biztonsági és munkavégzési utasítások	2
	1.3 Műszaki adatok	3
	1.4 Rendeltetésszerű használat	3
	1.5 Rádiófrekvenciára vonatkozó követelmények európai telepítések esetén	3
	1.6 EK-Megfelelőségi nyilatkozat	4
	1.7 ONE-KEY™	4
	1.8 Akkuk	4
	1.9 Lítium-ion akkuk szállítása	4
	1.10 Karbantartás	4
	1.11 Szimbólumok	5
2	M18 SISH Smart Hub	6
	2.1 Az M18 SISH Smart Hub áttekintése	6
	2.2 Az akku behelyezése és eltávolítása	7
	2.3 Akkumulátor töltöttségi állapot ellenőrzése	8
	2.4 Az M18 SISH Smart Hub behelyezése	9
	2.5 Az M18 SISH Smart Hub eltávolítása	10
	2.6 Be/ki kapcsoló	11
	2.7 Monitor csatlakoztatása	12
	2.8 USB portok	13
	2.9 Földelőrúd	14
	2.10 A hosszúságszámláló visszaállítása	15
	2.11 Kamera-tesztcsatlakozó	16
	2.12 A belső meghajtó és az USB stick formázása	17
	2.13 Gyári beállítások	18
	2.14 Rendszerfrissítés	19
3	CSŐVIZSGÁLÓ DOBOK	21
	3.1 Az M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR csővizsgáló dob áttekintése	21
	3.2 Az M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR csővizsgáló dob áttekintése	22
	3.3 A hordszerkezet felszerelése	
	3.4 A hordszerkezet eltávolítása	24
	3.5 Az M18 SIM vezeték nélküli monitor felszerelése	25
	3.6 Az M18 SIM vezeték nélküli monitor beállítása	
	3.7 A csővizsgáló dob használata	27
	3.8 Kamerafej egység	
	3.9 Rugós egység	29
	3.10 Kamera-védőburkolat	30
	3.11 Kameravezetők	31
	3.12 Szerviz és támogatás	32

## 1.1 Csővizsgáló rendszerekre vonatkozó speciális biztonsági előírások

Csövekben végzett munkák esetén ügyelni kell arra, hogy azok ne álljanak feszültség alatt és ne legyenek elektromosan feltöltődve. A csövek nem tartalmazhatnak folyadékot. A kamera és a készülék nem érintkezhet folyadékkal.

A kamera és a kábel nem érintkezhet olajjal, gázzal vagy más korrodáló hatású anyagokkal.

A robbanás, elektromos áramütés és a dologi károk kockázatának csökkentése érdekében minden munkavégzés előtt ellenőrizze a munkaterületet. A kábel nem érintkezhet elektromos alkatrészekkel, vegyszerekkel vagy mozgó alkatrészekkel.

Annak érdekében, hogy a készülék károsodásának kockázatát csökkentse, ne alkalmazzon túlzott erőt, és ne törje meg a kábelt. Ne használja a vizsgálókamerát és a kábelt olyan helyen, ahol maró vagy olajos anyagokkal érintkezhetnek.

Ne használja a kábelt dugulások vagy akadályok elhárítására. Ez nem csőtisztító!

Ha a megvizsgálandó lefolyócső vegyszereket, baktériumokat vagy más mérgező anyagokat, ill. kórokozókat tartalmazhat, akkor használjon a gyártó által javasolt védőkesztyűk közül latex- vagy gumikesztyűt, valamint védőszemüveget, arcvédőt, védőruházatot és légzésvédő maszkot. A csővezetékek vegyszereket, baktériumokat vagy más olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek mérgezőek vagy fertőzésveszélyesek lehetnek, égési sérüléseket vagy más súlyos sérüléseket okozhatnak.

Tartsa be a higiéniai előírásokat. Ne egyen és ne dohányozzon, miközben a készüléket használja. A csővizsgáló rendszer kezelését vagy használatát követően meleg vízzel és szappannal mosson kezet, ill. mossa meg azon egyéb testrészeit, amelyek a cső tartalmával érintkeztek. Így elkerülheti a mérgező vagy fertőző anyagokkal való érintkezésből adódó egészségügyi kockázatokat.

Használat előtt ellenőrizze a kábelt kopás és sérülések tekintetében. Cserélje ki az elkopott vagy sérült kábelt a készülék használata előtt.

VIGYÁZAT! A csővizsgáló rendszer a hátoldalán található hordszerkezettel történő szállításakor elővigyázatosság szükséges. Elveszítheti az egyensúlyát.

Mindig meggondoltan és óvatosan használja a készüléket. Lehetetlen minden veszélyhelyzetet előre látni. Ne használja a készüléket, ha nem érti a jelen útmutatót, vagy ha úgy érzi, hogy az elvégzendő munka túlzott követelmények elé állítja. További információkért vagy oktatásért forduljon a Milwaukee-hoz vagy szakképzett szakemberhez.

Ne távolítsa el a címkéket és típustáblákat. Ezek a jelzések fontos információkat tartalmaznak. Ha ezek a címkék már nem olvashatók vagy hiányoznak, forduljon a MILWAUKEE ügyfélszolgálatához az ingyenes pótlás érdekében.

A csiszoló-, fűrész- és fúrógépek és egyéb építési tevékenységek által okozott némely porok olyan vegyi anyagokat tartalmazhatnak, melyek rákkeltőek, születési rendellenességeket okoznak vagy hátrányosan befolyásolják a szaporodási képességet. Példák az ilyen jellegű vegyi anyagokra:

- az ólom bázisú festékekből származó ólom,
- a téglából, cementből vagy más falazási termékekből származó kristályos szilícium-dioxid, valamint
- a vegyileg kezelt építési faanyagból származó arzén vagy króm.

Az expozíciós kockázat attól függ, hogy milyen gyakran végeznek ilyen jellegű tevékenységeket. Az expozíciós kockázat lehető legalacsonyabban mértéken tartásához mindig jól szellőztetett helyen dolgozzon. Használjon hivatalosan engedélyezett védőfelszerelést, például mikroszűrővel felszerelt porvédő maszkot.

## 1.2 További biztonsági és munkavégzési utasítások

Ne cseréljen akkut, ha a szerszám felülete nedves.

A használt akkukat ne égesse el vagy ne dobja a háztartási hulladékba. A Milwaukee-szakkereskedők a régi akku környezetbarát ártalmatlanítását kínálják.

Az akkukat ne tárolja együtt fém tárgyakkal együtt (rövidzárlat veszélye).

Az M18 rendszer akkuit csak az M18 rendszer töltőivel töltse. Ne használja más rendszer akkuit,

Szélsőséges terhelésnél vagy szélsőséges hőmérsékletnél a sérült akkukból akkufolyadék folyhat ki. Akkufolyadékkal történt érintkezés esetén az érintett területet azonnal mossa le szappanos vízzel. Szembe jutás esetén azonnal legalább 10 percen át öblítse alaposan a szemet, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

**Figyelmeztetés!** A rövidzárlat általi tűz, sérülések vagy termékkárosodások veszélye elkerülésére ne merítse a szerszámot, az akkut vagy a töltőkészüléket folyadékokba, és gondoskodjon arról, hogy ne hatolhassanak be

folyadékok. A korrozív hatású vagy vezetőképes folyadékok, mint pl. a sós víz, bizonyos vegyi anyagok, fehérítők vagy fehérítő tartalmú termékek, rövidzárlatot okozhatnak.

A készüléket nem kezelhetik vagy tisztíthatják csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. hiányos tapasztalatokkal vagy ismertekkel rendelkező személyek, kivéve, ha egy törvényileg a biztonságukért felelős személy eligazításban részesítette őket a készülék biztonságos használatáról. A fentnevezett személyeket felügyelni kell a készülék használatakor. A készülék nem gyermekek kezébe való. Ezért ha nem használják, akkor biztonságosan, gyermekek elől elzárva kell tárolni.

## 1.3 Műszaki adatok

	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Kamerakabel hossza			60 m	60 m	
Kamerafej	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Max. nagyítás	4x	4x	4x	4x	
Akkufeszültség					18 V
Súly a 01/2014EPTA-eljárás szerint (4.0 Ah / 12 Ah)	10,8 kg	12,4	kg 16,6	kg 20,46	kg 5,37kg
Bluetooth-frekvenciasáv (frekvenciasávok)	-		-		2402-2480 MHz
Nagyfrekvenciás teljesítmény					1,8 dBm
Bluetooth-verzió					3T jel-mód
Ajánlott környezeti hőmérséklet munkavégzésnél					-
Ajánlott akkutípusok			M18B; M18H	ΗB	
Ajánlott töltőkészülékek		M12-	18C, M12-18AC, M12	-18FC, M1418C6	

## 1.4 Rendeltetésszerű használat

A csővizsgáló rendszer csővezetékek feltárására és vizsgálatára szolgál. A rendszer három modulból áll:

#### - M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR csővizsgáló dob

A csővizsgáló dob a tolókábel fel- és lecsévélésére, valamint vezérlésére szolgál. A dobok a következő méretekben kaphatók: Az M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR és M18 SIC60SCHDR 50-150 mm átmérőjű csövekhez, a nagyobb M18 SIC60HDR modell pedig 75-250 mm átmérőjű csövekhez. Minden dob tartalmaz egy rugós egységgel rendelkező tolókábelt, melyre az önszintező kamerafej van szerelve. Az M18 SIM vezeték nélküli monitor és az M18 SISH Smart Hub minden dobbal használható. Minden dob használható egyaránt függőlegesen és vízszintesen is. Az M18 SIC36HDR hátoldalára rögzíthető egy hordszerkezet is, mellyel a készüléket a háton lehet hordozni.

#### - M18 SISH Smart Hub

Az M18 SISH Smart Hub a csővizsgáló rendszer vezérlésére szolgál.

Az M18 SIM vezeték nélküli monitor, vagy az a tablet, melyre a Milwaukee® csővizsgáló alkalmazás telepítve van, videofelvételek és képek fogadásához kapcsolódik a Smart Hub-ra. A videók és a képek is az M18 SISH Smart Hub belső meghajtójára tárolódnak el.

#### - M18 SIM vezeték nélküli monitor (a szállítási terjedelem nem tartalmazza; külön beszerezhető)

Az M18 SIM vezeték nélküli monitor a kamerafej által felvett videók megnézését, videók és fényképek rögzítését, valamin video- és képfájlok lejátszását teszi lehetővé. A videofelvétel közben a belső mikrofonnal rábeszélt megjegyzések rögzíthetők. A "Címkék" funkcióval szöveges megjegyzések is hozzáadhatók. A szöveges megjegyzések a rögzített videóban is megjelennek, és a dátummal, idővel és a felcsévélt kábel hosszával együtt megjelennek a fényképeken.

A készüléket csak a megadottak szerint, rendeltetésszerűen szabad használni.

## 1.5 Rádiófrekvenciára vonatkozó követelmények európai telepítések esetén

Megjegyzés: A jelen készülék tesztelve lett és az EN 300 440 V2.1.1 szerint betartja a 3-as kategóriájú vevőkre vonatkozó határértékeket.

Ezeknek a határértékeknek lakóépületekben megfelelő védelmet kell nyújtaniuk rádiótechnikai zavarok ellen.

Ez a készülék reagál azon más készülékekre, amelyek 2402 és 2480 MHz közötti frekvenciatartományban bocsátanak ki rádióhullámokat. Ez által zavarok keletkezhetnek a távvezérlő használata közben. Nem zárható ki, hogy adott körülmények között zavarok nyilvánulnak meg. Annak megállapítására, hogy zavarják-e ezt a készüléket más készülékek rádiójelei, kapcsolja ki rövid időre a többi készüléket annak ellenőrzésére, hogy a zavarok megszűnnek-e ilyenkor. Az alábbi intézkedések segíthetnek a zavarok elhárításában:

- Kapcsolja ki a zavarforrást.
- Növelje a távolságot a zavarforrástól.
- Kérje szakkereskedő, vagy képesített rádiótechnikus tanácsát.

## 1.6 EK-Megfelelőségi nyilatkozat

A Techtronic Industries GmbH igazolja, hogy az M18SISH típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: http:// services.milwaukeetool.eu

## 1.7 ONE-KEY™

Ha többet kíván tudni a készülék ONE-KEY funkcionalitásáról, olvassa el a mellékelt gyorsindítási útmutatót, vagy keressen fel bennünket az interneten a www.milwaukeetool.com/one-key címen. Az ONE-KEY alkalmazás letölthető okostelefonjára az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.

Ha elektrosztatikus kisülések történnek, akkor a Bluetooth-kapcsolat megszakad. Ilyen esetben manuálisan állítsa helyre a kapcsolatot.

A készülék megfelel az EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1 szabványok szerinti minimális követelményeknek.

## ONE-KEY™ kijelző

Kéken világít: A vezeték nélküli kapcsolat aktív és az ONE-KEY™ alkalmazással beállítható.

Kéken villog: A készülék kommunikál az ONE-KEY™ alkalmazással.

Pirosan villog: A készülék biztonsági okokból le lett tiltva, és a kezelő az ONE-KEY™ alkalmazással oldhatja fel a letiltást.

## 1.8 Akkuk

A hosszabb ideig üzemen kívül lévő akkukat használat előtt tölteni kell.

50 °C feletti hőrmérsékletnél csökkenhet az akkumulátor teljesítménye. Kerülni kell a nap vagy fűtés miatti hosszabb felmelegedést.

A töltő és az akku csatlakozóit tisztán kell tartani.

Az optimális élettartam érdekében használat után az akkut teljesen fel kell tölteni.

A lehetőleg hosszú élettartamhoz az akkut feltöltés után ki kell venni a töltőkészülékből.

Az akku 30 napot meghaladó tárolása esetén:

Az akkut 27 °C alatti hőmérsékleten, száraz helyen kell tárolni.

Az akkut kb. 30-50%-os töltöttségi állapotban kell tárolni.

Az akkut 6 havonta újra fel kell tölteni.

## 1.9 Lítium-ion akkuk szállítása

A lítium-ion akkuk a veszélyes áruk szállítására vonatkozó törvényi rendelkezések hatálya alá tartoznak.

Az ilyen akkuk szállításának a helyi, országos és nemzetközi előírások és rendelkezések betartása mellett kell történnie.

- A fogyasztók minden további nélkül szállíthatják az ilyen akkukat közúton.
- A lítium-ion akkuk szállítmányozási vállalatok általi kereskedelmi célú szállítására a veszélyes áruk szállítására vontakozó rendelkezések érvényesek. A kiszállítás előkészítését és a szállítást kizárólag megfelelő képzettségű személyek végezhetik. A teljes folyamatnak szakmai felügyelet alatt kell történnie.

A következő pontokat kell figyelembe venni akkuk szállításakor:

- Biztosítsa, hogy a rövidzárlatok elkerülése érdekében az érintkezők védve és szigetelve legyenek.
- Ügyeljen arra, hogy az akku ne tudjon elcsúszni a csomagoláson belül.
- Tilos sérült vagy kifolyt akkukat szállítani.

További útmutatásokért forduljon szállítmányozási vállalatához.

## 1.10 Karbantartás

Csak Milwaukee tartozékokat és alkatrészeket szabad használni. Az olyan részegységeket, melyek cseréje nincs ismertetve, Milwaukee ügyfélszolgálati ponton cseréltesse ki (Lásd a garancia brosúrát/ügyfélszolgálati címeket).

Igény esetén a készülékről robbantott rajz kérhető a készüléktípus és a teljesítménycímkén található hatjegyű szám megadásával az Ön vevőszolgálatánál, vagy közvetlenül a Techtronic Industries GmbH-tól a Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Németország címen.



## 1.11 Szimbólumok

$\bigwedge$	FIGYELEM! FIGYELMEZTETÉS! VESZÉLY!
	A készüléken végzett valamennyi munkálat előtt az akkut ki kell venni.
	Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
	Használjon védőkesztyűt!
	A készülék használatakor mindig használjon védőszemüveget.
	A hulladékelemeket, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A hulladékelemeket, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni és ártalmatlanítani. Az ártalmatlanítás előtt távolítsa el a hulladékelemeket, a hulladékakkumulátorokat és az izzókat a berendezésekből. A helyi hatóságoknál vagy szakkereskedőjénél tájékozódjon a hulladékudvarokról és gyűjtőhelyekről. A helyi rendelkezésektől függően a kiskereskedők kötelesek lehetnek a hulladékelemeket, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait ingyenesen visszavenni. A hulladékelemek, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasználatával és újrahasznosításával járuljon hozzá a nyersanyagszükséglet csökkentéséhez. A hulladékelemek (mindenekelőtt a lítium-ion elemek), az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, melyek környezetvédelmi szempontból nem megfelelő ártalmatlanítás esetén negatív hatással lehetnek a környezetre és az Ön egészségére. Ártalmatlanítás előtt törölje a használt készüléken lévő lehetséges személyes adatokat.
V	Feszültség
	Egyenaram
$\mathbf{C}\mathbf{E}$	Európai megfelelőségi jelölés
UK CA	Brit megfelelőségi jel
001	Ukrán megfelelőségi jelölés
EAL	Eurázsiai megfelelőségi jelölés

MAGYAR

## 2.1 Az M18 SISH Smart Hub áttekintése



- 1 Rugóbiztosító csat A rugó és a kamera biztosítására a szállítás alatt.
- 2 Rugó felfogatás Szállításkor és helyszíni tároláskor megtartja a rugót és a kamerát.
- 3 Kábelvezető A Smart Hub rögzítése előtt vezesse át a rugót és a tolókábelt a vezetőn keresztül.
- 4 Fogantyú
- 5 Kioldó gomb A Smart Hub csővizsgáló dobról való leoldásához nyomja meg ezt a gombot.
- 6 Főkapcsoló A készülék bekapcsolásához egyszer röviden kell lenyomni; a készülék kikapcsolásához nyomva kell tartani.
- 7 A Kábelhossz visszaállítása gomb Lenullázza a lecsévélt kábelhossz értékét.
- 8 ONE-KEY LED kijelző
- 9 USB-A port Videók és fotók közvetlen mentéséhez, valamint firmwarefrissítésekhez.
- 10 USB-C port Opcionális táp- és adatcsatlakozó az M18 SIM vezeték nélküli monitor és a Smart Hub összekötéséhez.
- 11 USB csatlakozóaljzat-borítás– Vízhatlan borítás, mely megvédi az USB csatlakozókat a portól és a nedvességtől.
- 12 Földelőrúd A Smart Hub földeléséhez a tolókábel követésekor.
- 13 Akkuborítás Vízhatlan burkolat, mely megvédi az akkut a portól és a nedvességtől.
- 14 Akkutartó rekesz M18™ akkuhoz
- 15 Csatlakozó a Smart Hub és a csővizsgáló dob összekötéséhez.
- 16 Kamera tesztcsatlakozó A kamerafejjel kapcsolatos problémák elhárításához



## 2.3 Akkumulátor töltöttségi állapot ellenőrzése



2.4 Az M18 SISH Smart Hub behelyezése 🛕 🚘 🔞



2.5 Az M18 SISH Smart Hub eltávolítása 🔬 🏣 🖤







## 2.7 Monitor csatlakoztatása

A CSŐVIZSGÁLÓ RENDSZER beállításainak módosításához, funkciói vezérléséhez, valamint a kamerával felvett képek és videók megjelenítéséhez külső kijelzőkészülék szükséges.

A CSŐVIZSGÁLÓ RENDSZER szállítási terjedelme nem tartalmazza a külső kijelzőkészüléket, és azt külön kell megvásárolni.

A következő opciók állnak rendelkezésre:

- MILWAUKEE M18 SIM VEZETÉK NÉLKÜLI MONITOR
- Tablet vagy okostelefon a MILWAUKEE CSŐVIZSGÁLÓ ALKALMAZÁSSAL

A VEZETÉK NÉLKÜLI MONITORT WLAN-on vagy USB-C porton keresztül kell a CSŐVIZSGÁLÓ RENDSZERRE csatlakoztatni és azonnal használatra kész. Tablet vagy okostelefon használata esetén először a MILWAUKEE CSŐVIZSGÁLÓ ALKALMAZÁST kell az adott készülékre telepíteni.

#### ELSŐ HASZNÁLAT AZ M18 SIM VEZETÉK NÉLKÜLI MONITORRAL:

- 1. Kapcsolja be a SMART HUB-ot és a VEZETÉK NÉLKÜLI MONITORT.
- 2. A VEZETÉK NÉLKÜLI MONITOR 25 másodpercen belül automatikusan kapcsolódik a SMART HUB-hoz. \*Kábeles összeköttetéshez a monitort az USB-C kábellel csatlakoztassa a Smart Hub-hoz.

#### ELSŐ HASZNÁLAT OKOSTELEFONNAL VAGY TABLETTEL:

- 1. Töltse le és telepítse a MILWAUKEE CSŐVIZSGÁLÓ ALKALMAZÁST.
- 2. Kapcsolja be a SMART HUB-ot és a kijelzőkészüléket.
- 3. Válassza a Beállítások > WLAN opciót.
- 4. Válassza ki a MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #] opciót.
- 5. Írja be a jelszót: 29702000
- 6. Indítsa el a MILWAUKEE CSŐVIZSGÁLÓ ALKALMAZÁST.



#### USB-A

- Normál használatra való port. Video- és képfájlok, közvetlen rögzítését, ill. azok átvitelét teszi lehetővé a Smart Hub belső meghajtójáról.
- Firmwarefrissítések elvégzését teszi lehetővé a Smart Hub-on.

#### USB-C

- Az M18 SIM vezeték nélküli monitor és a Smart Hub közötti összeköttetést teszi lehetővé WLAN-kapcsolat nélkül.
  - A Smart Hub áramellátása az M18 SIM vezeték nélküli monitoron keresztül, ha az akku nincs feltöltve.



# 2.9 Földelőrúd 🛕 🏣 🔞

A földelőrudat mindig akkor kell használni, ha a tolókábel követése a KÁBELKÖVETÉS funkcióval történik. A Smart Hub-ot földelni kell, hogy az áramhurok zárva legyen, és jó helymeghatározásijel-küldés valósuljon meg. A Smart Hub földeléséhez használja a mellékelt földelőkábelt a földelőrúddal együtt.





# 2.10 A hosszúságszámláló visszaállítása 🛕 🚘 👘

A CSŐVIZSGÁLÓ DOB lecsévélésekor a lecsévélt kábel hossza az M18 SIM vezeték nélküli monitor állapotsorán jelenik meg.

A kijelzés nullázásához nyomja meg a 🧖 gombot.





## 2.11 Kamera-tesztcsatlakozó

Ha problémák adódnak a kamerafejjel, akkor a kamerát a tesztcsatlakozón keresztül lehet ellenőrizni.



## 2.12 A belső meghajtó és az USB stick formázása

Ezzel a funkcióval megformázható a Smart Hub 500 GB-os belső meghajtója vagy az USB stick. Az USB stickeknek FAT32 formátumúnak kell lenniük.

- Válassza ki a BEÁLLÍTÁSOK ② → MEMÓRIA FORMÁZÁSA lehetőséget.
- 2. Válassza ki a memóriát.



3. Erősítse meg az üzenetet a képernyőn.



A kiválasztott meghajtó formázásra kerül, és a rendszer visszavált a **BEÁLLÍTÁSOK** menüre.

## 2.13 Gyári beállítások

A gyári beállítások funkció kiválasztásával az M18 SISH Smart Hub visszaáll a gyárilag beállított értékekre. Az M18 SISH Smart Hub következő beállításai állítódnak vissza:

- A CÍMKÉK törlődnek.
- A VIDEO- és KÉP-beállítások visszaállnak 1080 P beállításra.
- A CÉGNÉV törlődik.
- A SZONDAFREKVENCIA visszaáll a gyári beállításra.
- A KÁBELKÖVETÉS visszaáll a gyári beállításra.
- A KÉPERNYŐ-BEÁLLÍTÁSOK visszaállnak a gyári beállításra: színárnyalat, fényerő, kontraszt, telítettség.
- MÉRTÉKEGYSÉGEK
- Válassza ki a BEÁLLÍTÁSOK <sup>(</sup><sup>(</sup>)→ GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK lehetőséget.



2. Válassza ki a GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK M18 SISH Smart Hub lehetőséget.



3. Olvassa el és erősítse meg a resetelésre vonatkozó üzenetet az OK-val.



A gyári beállításokra való visszaállítás befejeződött, és a rendszer visszavált a GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK almenüre.

## 2.14 Rendszerfrissítés

Rendszerfrissítés előtt nyissa meg a **BEÁLLÍTÁSOK**→ **AZ ESZKÖZRŐL** menüt, és írja fel az aktuális firmwareverziót.

A firmwarefrissítések vagy az M18 SIM vezeték nélküli monitoron keresztül, vagy tablet segítségével, a Milwaukee® csővizsgáló alkalmazással végezhetők.

- Kapcsolja be az M18 SISH Smart Hub-ot és az M18SIM vezeték nélküli monitort vagy a tabletet a Milwaukee® csővizsgáló alkalmazással.
- Biztosítsa, hogy az M18 SIM vezeték nélküli monitor, ill. a tablet WLAN-on keresztül kapcsolódjon az M18 SISH Smart Hub-ra. Ha nincs WLAN-kapcsolat, akkor először hozza azt létre.
- 3. Csatlakoztassa a firmwarefrissítést tartalmazó USB sticket az M18 SISH Smart Hub USB-A portjára.
- 4. Válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** ②→ **RENDSZERFRISSÍTÉS** lehetőséget.



5. Válassza ki az M18 SISH Smart Hub lehetőséget.



 A frissítés fájlneve megjelenik a képernyőn. A frissítés elindításához válassza ki a FÁJLNÉV lehetőséget.



7. Olvassa el és erősítse meg a figyelmeztető üzenetet az OK-val.





8. A frissítés menete egy haladást jelző sávon látható.



9. A frissítés végén megjelenik egy üzenet, melyet meg kell erősíteni. A rendszer újraindításához nyomja meg az OK-t.



10. A firmwareverzió frissítésének ellenőrzésére válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** → **AZ ESZKÖZRŐL** lehetőséget.



## 3 CSŐVIZSGÁLÓ DOBOK

## 3.1 Az M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR csővizsgáló dob áttekintése



- 1 Állítható láb vízszintes használathoz
- 2 M18 SIM vezeték nélküli monitor tablettartó és csatlakozó
- 3 M18 SIM vezeték nélküli monitor forgás elleni rögzítő
- 4 M18 SIM vezeték nélküli monitor döntés elleni rögzítő
- 5 Fogantyú
- 6 Kábeldob tolókábellel
- 7 Állítható láb függőleges használathoz
- 8 Kábeldobfék
- 9 Állítható láb vízszintes használathoz
- 10 Hordszerkezet M18 SIC36HDR
- 11 Vállpánt M18 SIC30HDR



- 1 Állítható láb vízszintes használathoz
- 2 Kihúzható fogantyú (betolt helyzetben)
- 3 A kihúzható fogantyú rögzítéséhez és a rögzítés oldásához való gomb
- 4 M18 SIM vezeték nélküli monitor tartó / tablettartó és csatlakozó
- 5 M18 SIM vezeték nélküli monitor forgás elleni rögzítő
- 6 M18 SIM vezeték nélküli monitor döntés elleni rögzítő
- 7 Fogantyú
- 8 Kábeldob tolókábellel
- 9 Állítható láb függőleges használathoz
- 10 Kerekek
- 11 Kábeldobfék



## 3.3 A hordszerkezet felszerelése 🕂 🚘

Az M18 SIC36HDR CSŐVIZSGÁLÓ DOB egy hordszerkezettel van felszerelve, mellyel a dob hátizsákként hordozható a háton. Ezzel a kis dob könnyen a felhasználási helyre szállítható, ami mindenekelőtt lépcsők megmászásakor vagy létra használatakor praktikus.



Akassza be fent a hordszerkezetet és tenyérpárnával nyomja addig az aljához, amíg nem rögzül. A hordszerkezetet röviden meghúzva bizonyosodjon meg arról, hogy a hordszerkezet rögzült.

# 3.4 A hordszerkezet eltávolítása 🔬 🚅











# 3.7 A csővizsgáló dob használata 🛕 🚘 🕥 🚱

A tolókábel ellenőrzése kopási nyomok szempontjából – Felcsévéléskor ellenőrizze a kábelt vágások, megtörés és kopás szempontjából. Ha a köpeny olyan erősen kopott, hogy a sárga vagy a fehér kevlárfonat látható, ki kell cserélni a tolókábelt. Sérült köpenyű tolókábel használata esetén víz és nedvesség hatolhat be, ami hátrányosan befolyásolja a kamerafelvételek minőségét, vagy a kamera meghibásodását okozhatja.

Az alábbi ábra példákat mutat be erősen sérült köpenyekre. Az ilyen tolókábeleket a lehető leggyorsabban ki kell cserélni.



A tolókábelt és a rugós egységet mindig szárazon és tisztán kell tartani – Felcsévéléskor a kábelt mindig tisztítsa meg tiszta, száraz kendővel. A munkanap végén a kamerafejet és a rugót folyó víz alatt óvatosan tisztítsa meg a szennyeződésmaradványoktól. Rázza le szárazon, vagy a felesleges vizet fújja le alacsony nyomású sűrített levegővel, majd szárítsa le az alkatrészeket. A kamerafej, a tolókábel és a csatlakozóelemek a napi használat során agresszív vegyi anyagoknak vannak kitéve. A rendszer gondos tisztítása megnöveli ezen alkatrészek élettartamát.

Gondosan kezelje a tolókábel – Ne húzza ki a tolókábelt a rögzített dobból. Ellenkező esetben a kábel összenyomódik a dobban és túlzott igénybevétel éri. Ha a tolókábelt a rögzített dobba tolják vissza, akkor viszont a tekercs felborulhat, vagy a kábel letörhet.

Állítsa a doboz kb. 1-2 méter távolságra a bemeneti ponttól sík aljzatra. Így elegendő hely marad a kábel kezelésére, anélkül, hogy kábelhurkokat kellene a padlón húzni. A tolókábel mozgásának lassításához adott esetben működtesse a dörzsféket.

Ha a dobot vízszintes helyzetben használják, akkor megnő a felület a lábak között. Ez nagyobb stabilitást biztosít a dobnak egyenetlen aljzaton és csökkenti annak magasságát, ami szűk helyviszonyoknál előnyös.


## 3.8 Kamerafej egység 🛕 🏣 👘

Lehetőség szerint ne érjen puszta kézzel a zöld panelhoz, ill. az arany érintkezőkhöz a rugós egységen, ill. ugyanez érvényes a kamerafejre is. Ellenkező esetben az ujjak zsírrétege ezekre az egységekre kerül, ami azok idő előtti korróziójához vezethet. Lehetőleg használjon tiszta és száraz gumikesztyűt.

Leszerelés előtt szárazon törölje le a kamerafejet és távolítsa el azokat a szennyeződésmaradványokat, melyek a kamera csatlakoztatási területén lehetnek.

Ne húzza meg túl erősen és ne alkalmazzon túl nagy erőt!





## 3.9 Rugós egység 🛕 🚘 🔞

Lehetőség szerint ne érjen puszta kézzel a zöld panelhoz, ill. az arany érintkezőkhöz a rugós egységen, ill. ugyanez érvényes a kamerafejre is. Ellenkező esetben az ujjak zsírrétege ezekre az egységekre kerül, ami azok idő előtti korróziójához vezethet. Lehetőleg használjon tiszta és száraz gumikesztyűt.

Leszerelés előtt szárazon törölje le a kamerafejet és távolítsa el azokat a szennyeződésmaradványokat, melyek a kamera csatlakoztatási területén lehetnek.

Ne húzza meg túl erősen és ne alkalmazzon túl nagy erőt!





## 3.10 Kamera-védőburkolat 🛕 🏣 🔞

Védőburkolatok – 25 mm, ill. 34 mm átmérőjű kamerafejekhez megfelelő. Ezek a védőburkolatok minden CSŐVIZSGÁLÓ DOBHOZ vagy pótkamerafejhez mellékelve vannak.

Vezetők – Ezeket a rugós egységre kell szerelni, hogy a kamerafej az alj mentén haladjon, és ne érintkezzen közvetlenül a csővel.



#### A védőburkolat eltávolítása



#### A védőburkolat felszerelése





## 3.11 Kameravezetők 🛕 🚘 🔞

A 25 mm, ill. 34 mm széles kamerafejekhez egyenként két-két vezető áll rendelkezésre: Egy 75 mm-es kis kivitel és egy 100 mm-es közepes kivitel.

25 mm-es kameravezető

34 mm-es kameravezető



#### 3.12 Szerviz és támogatás

Ha a CSŐVIZSGÁLÓ RENDSZEREN javítást kell végezni, akkor a SZERVIZ ÉS TÁMOGATÁS alatt a Milwaukee szerszámok szervizoldalára jut, mely tartalmaz valamennyi fontos telefonszámot.





### VSEBINA

1	Splošne informacije	
	1.1 Posebni varnostni predpisi za sisteme za pregled cevi	
	1.2 Nadaljnja varnostna in delovna navodila	∠
	1.3 Tennichi podatki	ວ
	1.4 Predvidena uporaba	ວ ວ
	1.5 Zanteve za radijske irekvence glede na evropske namestitve	ວ
	1.8 AKUMULATORSKE BATERIJE	
	1.9 Transport litij-ionskin akumulatorskin baterij	
	1.10 VZ0rzevanje	
2	Smart Hub M18 SISH	6
	2.1 Pregled Smart Hub-a M18 SISH	6
	2.2 Vstavljanje in odstranjevanje akumulatorske baterije	
	2.3 Preverjanje stanja akumulatorske baterije	8
	2.4 Vstavljanje Smart Hub-a M18 SISH	
	2.5 Odstranjevanje Smart Hub-a M18 SISH	
	2.6 Stikalo za vklop/izklop	
	2.7 Priključitev monitorja	
	2.8 Vrata USB	
	2.9 Ozemljitvena palica	
	2.10 Ponastavitev števca dolžine	
	2.11 Testni priključek kamere	
	2.12 Formatiranje internega pogona in USB ključa	
	2.13 Tovarniške nastavitve	
	2.14 Posodobitev sistema	
3	NAVIJALO ZA PREGLED CEVI	21
	3.1 Pregled navijala za pregled cevi M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR	
	3.2 Pregled navijala za pregled cevi M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR	
	3.3 Namestitev nosilne priprave	
	3.4 Odstranjevanje nosilne priprave	
	3.5 Namestitev brezžičnega monitorja M18 SIM	
	3.6 Nastavitev brezžičnega monitorja M18 SIM	
	3.7 Uporaba navijala za pregled cevi	
	3.8 Sklop glave kamere	
	3.9 Sklop vzmeti	
	3.10 Zaščitni pokrov kamere	
	3.11 Vodila kamere	
	3.12 Servis in podpora	

### 1 SPLOŠNE INFORMACIJE

#### 1.1 Posebni varnostni predpisi za sisteme za pregled cevi

Pri delih v ceveh bodite pozorni na to, da le te ne bodo pod napetostjo ali električnim nabojem. Cevi ne smejo vsebovati tekočine. Kamera in naprava ne smeta priti v stik s tekočino.

Kamera in kabel ne smeta priti v stik z oljem, plinom ali drugimi korozivnimi materiali.

Za zmanjševanje tveganje eksplozij, električnega udara in materialne škode, ped vsemi deli zmeraj preverite delovno območje. Kabel ne sme priti v stik z električnimi komponentami, kemikalijami ali premikajočimi se deli.

Za zmanjševanje tveganja poškodb na napravi, ne uporabljajte prekomerne sile in ne prepogibajte kabla. Inšpekcijske kamere in kabla ne uporabljajte v območjih, kjer bi lahko prišla v stik z jedkimi ali oljnimi snovmi.

Kabla ne uporabljajte za odpravljanje zamašitev ali ovir. To ni čistilec cevi!

Kadar bi odtočna cev ki jo je treba pregledati lahko vsebovala kemikalije, bakterije ali druge toksične snovi oz. bi utegnila vsebovati povzročitelje infekcij, uporabljajte s strani proizvajalca priporočene zaščitne rokavice, rokavice iz lateksa ali gume, kakor tudi zaščitna očala, zaščito obraza, zaščitna oblačila in masko za zaščito dihal. Cevovodi lahko vsebujejo kemikalije, bakterije ali druge snovi, ki so toksične ali povzročajo infekcije in razjede ali lahko izzovejo druge težke poškodbe.

Upoštevajte higienske predpise. Med uporabo naprave ne jejte in ne kadite. Po delu ali uporabi sistema za pregled cevi, je potrebno roke in preostale dele telesa, ki so prišli v stik vsebine cevi zmeraj oprati s toplo vodo in milom. Tako se izognemo zdravstvenim tveganjem zaradi stika s toksičnimi snovmi ali snovmi, ki povzročajo infekcije.

Pred uporabo preglejte kabel glede na sledi obrabe in poškodbe. Obrabljen ali poškodovan kabel nadomestite pred uporabo naprave.

PREVIDNO! Pri prevozu sistema za pregled cevi z nosilno pripravo na hrbtu bodite izjemno pazljivi. Lahko bi izgubili ravnotežje.

Napravo vedno uporabljajte premišljeno in previdno. Vseh nevarnih situacij ni mogoče predvideti. Napravo ne uporabljajte, če ne razumete teh navodil ali če menite, da je delo prezahtevno za vas. Za dodatne informacije ali izobraževanja se obrnite na Milwaukee ali usposobljenega strokovnjaka.

Etiket in tipskih tablic ne odstranjujte. Te tablice vsebujejo pomembne informacije. Kadar te informacijske oznake niso več berljive ali manjkajo, se obrnite na MILWAUKEE-servisno službo, za prejem brezplačnega nadomestila.

Prah, ki nastaja pri uporabi brusilnikov, žag in vrtalnikov ali drugih gradbenih dejavnostih, lahko vsebuje kemične substance, ki povzročajo rak, privedejo do poškodbe plodu ali vplivajo na plodnost. Primeri za tovrstne kemične substance so:

- svinec iz barv na osnovi svinca,
- kristalni silicijev dioksid iz opeke, cementa ali drugih zidnih izdelkov ter
- arzen ali krom iz kemično obdelanega gradbenega lesa.

Tveganje izpostavljenosti je odvisno od tega, kako pogosto opravljate tovrstno dejavnost. Da ohranite tveganje izpostavljenosti čim manjše, vedno delajte v prezračenih prostorih. Nosite uradno odobreno varovalno opremo, kot so na primer maske za zaščito pred prahom s filtrom za mikrodelce.

#### 1.2 Nadaljnja varnostna in delovna navodila

Akumulatorske baterije ne zamenjajte, če je površina orodja mokra.

Izrabljenih akumulatorskih baterij ne mečite v ogenj ali v gospodinjske odpadke. Milwaukee nudi okolju prijazno odlaganje starih akumulatorskih baterij.

Akumulatorskih baterij ne hranite skupaj s kovinskimi predmeti (nevarnost kratkega stika).

Akumulatorske baterije sistema M18 polnite samo s polnilnimi aparati sistema M18. Ne uporabljajte nobenih akumulatorskih baterij iz drugih sistemov.

Pod ekstremno obremenitvijo ali ob ekstremni temperaturi iz poškodovane akumulatorske baterije lahko izteka akumulatorska tekočina. Po stiku z akumulatorsko tekočino prizadeto mesto takoj izperite z vodo in milom. Po stiku z očmi takoj najmanj 10 minut dolgo temeljito izpirajte in nemudoma obiščite zdravnika.

**Opozorilo!** V izogib, s kratkim stikom povzročene nevarnosti požara, poškodb ali okvar na proizvodu, naprave, akumulatorske baterije ali polnilne naprave ne potapljajte v tekočine in poskrbite, da ne bo prihajalo do vdora tekočin. Korozivne ali prevodne tekočine, kot so slana voda, določene kemikalije in belila ali proizvodi, ki le ta vsebujejo, lahko povzročijo kratek stik.

Te naprave ni dovoljeno upravljati ali čistiti s strani oseb, ki imajo omejene telesne, senzorične ali duševne sposobnosti oz. pomanjkljive izkušnje ali znanja, razen kadar so bili s strani, za njihovo varnost zakonsko

odgovorne osebe, poučeni o varni rabi naprave. Zgoraj navedene osebe je med uporabo naprave potrebno nadzorovati. Ta naprava ne sodi v roke otrok. Vsled tega jo je v primeru neuporabe potrebno shranjevati varno in izven dosega otrok.

#### 1.3 Tehnični podatki

	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Dolžina kabla kamere	30 m	36 m	60 m	60 m	
Glava kamere	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Najv. povečava	4x	4x	4x	4x	
Napetost akumulatorske baterije					18 V
Teža po EPTA-proceduri 01/2014 (4.0 Ah / 12 Ah)	10,8 kg	12,4 kg	16,6 kg	20,46 kg	5,37 kg
Bluetooth-frekvenčni pas (frekvenčni pasovi)				24	02-2480 MHz
Visokofrekvečna moč					1,8 dBm
Bluetooth-verzija				4.0 BT-	način signala
Priporočena temperatura okolice pri delu			18 +50	°C	
Priporočene vrste akumulatorskih baterij			M18B; M18I	НВ	
Priporočeni polnilniki		M12-1	18C, M12-18AC, M12	-18FC, M1418C6	

#### 1.4 Predvidena uporaba

Sistem za pregled cevi služi ogledu in pregledu cevovodov. Sistem sestavljajo trije moduli:

Navijalo za pregled cevi M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR
Navijalo za pregled cevi služi navijanju in odvijanju ter krmiljenju potisnega kabla. Navijala so dobavljiva v naslednjih velikostih: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR in M18 SIC60SCHDR za cevi s premerom od 50 mm do 150 mm in večji model M18 SIC60HDR za cevi s premerom od 75 mm do 250 mm.
Vsa navijala vsebujejo potisni kabel s sklopom vzmeti, na katerem je nameščena samoizravnalna glava kamere. Brezžični monitor M18 SIM in Smart Hub M18 SISH se lahko uporabljata z vsa navijaloma.
Vsa navijala je mogoče uporabljati tako vodoravno kot tudi navpično. Na zadnji strani navijala M18 SIC36HDR je mogoče pritrditi nosilno pripravo, da napravo nesete na hrbtu.

#### - Smart Hub M18 SISH

Smart Hub M18 SISH služi krmiljenju sistema za pregled cevi. Brezžični monitor M18 SIM ali tablični računalnik, na katerem je nameščena aplikacija za pregled cevi Milwaukee®, se poveže s Smart Hub-om M18 SISH za sprejemanje videoposnetkov in slik. Videoposnetki in tudi slike se shranijo na internem pogonu Smart Hub-a M18 SISH.

#### - Brezžični monitor M18 SIM (ni v obsegu dobave; lahko ga kupite ločeno)

Brezžični monitor M18 SIM omogoča ogled videoposnetkov, ki jih je posnela glava kamere, snemanje videoposnetkov in fotografij ter predvajanje datotek z videoposnetki in slikovnih datotek. Med snemanjem videoposnetkov lahko prek internega mikrofona posnamete govorjene komentarje. S funkcijo »Oznake« lahko dodate tudi komentarje. Komentarji se prikažejo v posnetem videoposnetku in se na fotografijah prikažejo skupaj z datumom, urnim časom in odvito dolžino kabla.

Ta naprava se sme uporabiti samo za navede namene.

#### 1.5 Zahteve za radijske frekvence glede na evropske namestitve

Opomba: Ta naprava je bila preizkušena in upošteva mejne vrednosti sprejemnika kategorije 3 v skladu z EN 300 440 V2.1.1.

Te mejne vrednosti morajo zagotoviti primerno zaščito pred radijsko tehničnimi motnjami v stanovanjskih zgradbah.

Ta naprava se odziva na druge naprave, ki oddajajo radijske valove v frekvenčnem območju od 2402 do 2480 MHz. Zaradi tega lahko pride do motenj pri uporabi daljinskega upravljanja. Ni mogoče izključiti, da pod določenimi okoliščinami pride do motenj. Da ugotovite, ali to napravo motijo radijski signali drugih naprav, za kratek čas izklopite druge naprave, da preverite, ali motnje potem izginejo. Za odpravljanje motenj lahko pomagajo naslednji ukrepi:

- Izklopite vir motnje.
- Povečajte razdaljo do vira motnje.
- Posvetujte s specializiranim trgovcem ali usposobljenim radijskim tehnikom.

#### 1.6 ES-Izjava o skladnosti

Techtronic Industries GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme M18SISH skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://services.milwaukeetool.eu

#### 1.7 ONE-KEY™

Da boste o ONE-KEY funkcionalnosti te naprave izvedeli več, preberite priložena navodila za hiter začetek ali pa nas obiščite na internetu pod www.milwaukeetool.com/one-key. ONE-KEY aplikacijo lahko naložite na vaš pametni telefon preko App Store ali Google Play.

Le pride do elektrostatičnih razelektritev, se povezava Bluetooth prekine. V tem primeru povezavo znova vzpostavite ročno.

Naprava izpolnjuje minimalne zahteve v skladu z EN 55014-2:2015/EN 301489-1 V2.2.3/EN 301489-17 V3.1.1.

#### Prikaz ONE-KEY™

Modra svetloba: Radijska povezava je aktivna in jo je mogoče nastaviti prek aplikacije ONE-KEY™.

Modro utripanje: Naprava komunicira z aplikacijo ONE-KEY™.

Rdeče utripanje: Naprava je bila iz varnostnih razlogov blokirana in odklene jo lahko upravljavec prek aplikacije ONE-KEY™.

#### **1.8 AKUMULATORSKE BATERIJE**

Akumulatorske baterije, ki jih daljši čas niste uporabljali, pred uporabo naknadno napolnite.

Temperatura nad 50°C zmanjšuje zmogljivost akumulatorske baterije. Izogibajte se daljšemu segrevanju zaradi sončnih žarkov ali gretja.

Pazite, da ostanejo priključni kontakti na polnilnem aparatu in akumulatorsko baterijo čisti.

Za optimalno življenjsko dobo je potrebno akumulatorsko baterijo po uporabi do konca napolniti.

Za čim daljšo življenjsko dobo naj se akumulatorska baterija po napolnitvi vzame ven iz naprave za polnjenje.

Pri skladiščenju akumulatorske baterije dalj kot 30 dni:

Akumulatorsko baterijo skladiščiti pri temperaturi pod 27°C in na suhem.

Akumulatorsko baterijo skladiščiti pri 30%-50% stanja polnjenja.

Akumulatorsko baterijo spet napolniti vsakih 6 mesecev.

#### 1.9 Transport litij-ionskih akumulatorskih baterij

Litij-ionski akumulatorske baterije so podvržene zakonskim določbam transporta nevarnih snovi.

Transport teh akumulatorskih baterij se mora izvajati upoštevajoč lokalne, nacionalne in mednarodne predpise in določbe.

- Uporabniki lahko te akumulatorske baterije enostavno transportirajo po cesti.
- Komercialni transport litij-ionskih akumulatorskih baterij s strani špediterskih podjetij je podvržen določbam transporta nevarnih snovi. Priprava odpreme in transporta se lahko vrši izključno s strani ustrezno izšolanih oseb. Celoten proces je potrebno strokovno spremljati.

Pri transportu akumulatorskih baterij je potrebno upoštevati sledeče točke:

- V izogib kratkim stikom zagotovite, da bodo kontakti zaščiteni in izolirani.
- Bodite pozorni na to, da akumulatorska baterija v notranjosti embalaže ne bo mogla zdrsniti.
- Poškodovanih ali iztekajočih akumulatorskih baterij ni dovoljeno transportirati.

Za nadaljnja navodila se obrnite na vaše špeditersko podjetje.

#### 1.10 Vzdrževanje

Uporabljajte samo Milwaukee pribor in nadomestne dele. Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, zamenjajo v Milwaukee servisni službi (upoštevajte brošuro Garancija/Naslovi servisnih služb).

Po potrebi je mogoče pri vašem servisnem mestu ali neposredno pri Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany, naročiti risbo posameznih delov naprave ob navedbi tipa naprave in na tablici navedene šestmestne številke.

### 1.11 Simboli

$\triangle$	POZOR! OPOZORILO! NEVARNOST!
+	Pred vsemi deli na napravi odstranite akumulatorsko baterijo.
	Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete to navodilo za uporabo.
	Nositi zaščitne rokavice!
	Pri delu z napravo vedno nosite zaščitna očala.
	Odpadnih baterij, odpadne električne in elektronske opreme ne odstranjujte kot nesortirani komunalni odpadek. Odpadne baterije ter odpadno električno in elektronsko opremo je treba zbirati ločeno. Odpadne baterije, odpadne akumulatorje in svetlobne vire je treba odstraniti iz opreme. Za nasvet glede recikliranja in zbirnih mest se obrnite na lokalno oblast ali trgovca. V skladu z lokalnimi predpisi so lahko trgovci na drobno obvezani, da morajo brezplačno vzeti nazaj odpadne baterije ter odpadno električno in elektronsko opremo. Vaš prispevek k ponovni uporabi in recikliranju odpadnih baterij ter odpadne električne in elektronske opreme pomaga pri zmanjševanju povpraševanja po surovinah. Odpadne baterije, še posebej tiste, ki vsebujejo litij, ter odpadna električna in elektronska oprema vsebujejo dragocene materiale, primerne za recikliranje, ki imajo lahko, če niso odstranjeni na okolju prijazen način, škodljive posledica za okolje in zdravje ljudi. Z odpadne opreme izbrišite osebne podatke, če obstajajo.
V	Napetost
	Enosmerni tok
(6	Europejski Certyfikat Zgodności
UKCA	Britanska oznaka o skladnosti
001	Ukraiński Certyfikat Zgodności
EAL	Euroazjatycki Certyfikat Zgodności

### 2 SMART HUB M18 SISH

#### 2.1 Pregled Smart Hub-a M18 SISH



- 1 Pritrdilna sponka vzmeti za pritrjevanje vzmeti in kamere med prevozom.
- 2 Držalo vzmeti drži vzmet in kamero med prevozom in shranjevanjem na mestu.
- 3 Vodilo za kabel pred namestitvijo Smart Hub-a napeljite vzmeti in potisni kabel skozi vodilo.
- 4 Ročaj
- 5 Tipka za sprostitev pritisnite to tipko, da Smart Hub sprostite z navijala za pregled cevi.
- 6 Glavno stikalo pritisnite enkrat na kratko, da vklopite napravo; pridržite, da napravo izklopite.
- 7 Tipka za ponastavitev dolžine kabla nastavi dolžino odvitega kabla na nič.
- 8 Prikaz LED ONE-KEY
- 9 Vrata USB-A za neposredno shranjevanje videoposnetkov in fotografij ter za posodobitve strojne programske opreme.
- 10 Vrata USB-C izbirni napajalni in podatkovni priključek za povezavo brezžičnega monitorja M18 SIM s Smart Hub-om.
- 11 Pokrov priključka USB vodotesen pokrov, ki priključki USB ščiti pred prahom in vlago.
- 12 Ozemljitvena palica za ozemljitev Smart Hub-a pri sledenju potisnega kabla.
- 13 Pokrov akumulatorske baterije vodotesen pokrov, ki akumulatorsko baterijo ščiti pred prahom in vlago.
- 14 Predal za akumulatorsko baterijo za akumulatorsko baterijo M18™
- 15 Priključek za povezavo Smart Hub-a in navijala za pregled cevi.
- 16 Testni priključek kamere za odpravljanje napak pri težavah z glavo kamere

### 2.2 Vstavljanje in odstranjevanje akumulatorske baterije



### 2.3 Preverjanje stanja akumulatorske baterije



# 2.4 Vstavljanje Smart Hub-a M18 SISH 🛕 🚘 🔞



2.5 Odstranjevanje Smart Hub-a M18 SISH 🛕 🏣 👘





#### 2.7 Priključitev monitorja

Če želite spremeniti nastavitve SISTEMA ZA PREGLED CEVI, krmiliti njegove funkcije in prikazati slike in videoposnetke, posnete s kamero, potrebujete zunanjo prikazno napravo.

Zunanja prikazna naprava ni v obsegu dobave SISTEMA ZA PREGLED CEVI in jo je treba kupiti posebej.

Na voljo so naslednje možnosti:

- MILWAUKEE BREZŽIČNI MONITOR M18 SIM
- Tablični računalnik ali pametni telefon z APLIKACIJO ZA PREGLED CEVI MILWAUKEE

BREZŽIČNI MONITOR se prek WLAN-a ali vrat USB-C priključi na SISTEM ZA PREGLED CEVI in je takoj pripravljen za uporabo. Pri uporabi tabličnega računalnika ali pametnega telefona na zadevno napravo najprej namestite APLIKACIJO ZA PREGLED CEVI MILWAUKEE.

#### PRVA UPORABA Z BREZŽIČNIM MONITORJEM M18 SIM:

- 1. Vklopite SMART HUB in BREZŽIČNI MONITOR.
- 2. BREZŽIČNI MONITOR se v 25 sekundah samodejno poveže s SMART HUB-om.

\*Za povezavo s kablom povežite monitor s kablom USB-C s Smart Hub-om.

#### PRVA UPORABA S PAMETNIM TELEFONOM ALI TABLIČNIM RAČUNALNIKOM:

- 1. Naložite in namestite APLIKACIJO ZA PREGLED CEVI MILWAUKEE.
- 2. Vklopite SMART HUB in prikazno napravo.
- 3. Izberite možnost Nastavitve > WLAN.
- 4. Izberite možnost MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #].
- 5. Vnesite geslo: 29702000
- 6. Zaženite APLIKACIJO ZA PREGLED CEVI MILWAUKEE.



#### USB-A

- Vrata za normalno uporabo. Dovoljuje neposredno snemanje datotek z videoposnetki in slikovnih datotek oz. njihov prenos z internega pogona Smart Hub-a.
- Omogoča izvedbo posodobitev strojne programske opreme na Smart Hub-u.

#### USB-C

 Omogoča povezavo med brezžičnim monitorjem M18 SIM in Smart Hub-om brez povezave WLAN. Napajanje Smart Hub-a prek brezžičnega monitorja M18 SIM ali obratno, če akumulatorska baterija ni napolnjena.



## 2.9 Ozemljitvena palica 🛕 🚘 🔞

Ozemljitveno palico je treba uporabiti vedno takrat, ko se sledi potisni kabel prek funkcije SLEDENJE KABLA. Smart Hub je treba ozemljiti, da je električna zanka sklenjena in da se pošlje dober signal položaja. Uporabite priloženi ozemljitveni kabel z ozemljitveno palico za ozemljitev Smart Hub-a.



# 2.10 Ponastavitev števca dolžine 🛕 🚘 🔞

Pri odvijanju NAVIJALA ZA PREGLED CEVI se prikaže dolžina odvitega kabla na vrstici stanja brezžičnega monitorja M18 SIM.

Za ponastavitev prikaza pritisnite tipko



### 2.11 Testni priključek kamere

Če pride do težav z glavo kamere, lahko kamero preverite s testnim priključkom.



#### 2.12 Formatiranje internega pogona in USB ključa

S to funkcijo lahko formatirate interni pogon 500 GB Smart Hub-a ali USB ključa.

- Ključ USB je treba formatirati v formatu FAT32.
- 1. Izberite NASTAVITVE ۞ → FORMATIRANJE POMNILNIKA
- 2. Izberite pomnilnik.



3. Potrdite sporočilo na zaslonu.



Izbrani pogon se formatira in sistem se vrne v meni NASTAVITVE.

#### 2.13 Tovarniške nastavitve

Izbira Tovarniške nastavitve ponastavi Smart Hub M18 SISH na tovarniške nastavitve.

Ponastavijo se naslednje nastavitve Smart Hub-a M18 SISH:

- OZNAKE se izbrišejo.
- Nastavitve za VIDEOPOSNETKE in SLIKE se ponastavijo na 1080 P.
- IME PODJETJA se izbriše.
- FREKVENCA SONDE se nastavi na tovarniško nastavitev.
- SLEDENJE KABLA se nastavi na tovarniško nastavitev.
- NASTAVITVE ZASLONA se nastavijo na tovarniško nastavitev: barvni odtenek, svetlost, kontrast, nasičenost.
- MERILNE ENOTE

#### 1. Izberite NASTAVITVE ۞ → TOVARNIŠKE NASTAVITVE



2. Izberite TOVARNIŠKE NASTAVITVE Smart Hub M18 SISH.



3. Preberite sporočilo o ponastavitvi in potrdite z OK.



Ponastavitev na tovarniške nastavitve je končana in sistem se vrne v podmeni TOVARNIŠKE NASTAVITVE.

#### 2.14 Posodobitev sistema

Pred posodobitvijo sistema odprite meni NASTAVITVE → INFO in zabeležite trenutno strojno programsko opremo.

Posodobitev strojne programske opreme je mogoče izvesti ali prek brezžičnega monitorja M18 SIM ali s tabličnim računalnikom z aplikacijo za pregled cevi Milwaukee®.

- 1. Vklopite Smart Hub M18 SISH in brezžični monitor M18SIM ali tablični računalnik z aplikacijo za pregled cevi Milwaukee®.
- Zagotovite, da je brezžični monitor M18 SIM oz. tablični računalnik povezan prek WLAN-a s Smart Hub-om M18 SISH. Če ni povezave WLAN, jo najprej vzpostavite.
- 3. Ključ USB s posodobitvijo strojne programske opreme vtaknite v vrata USB-A Smart Hub-a M18 SISH.
- 4. Izberite NASTAVITVE ۞ → POSODOBITEV SISTEMA



5. Izberite Smart Hub M18 SISH.



6. Ime datoteke posodobitve se prikaže na zaslonu. Za zagon posodobitve izberite **IME DATOTEKE**.



7. Preberite sporočilo o opozorilu in potrdite z OK.



8. V vrstici za napredek se prikaže potek posodobitve.



9. Na koncu posodobitve se prikaže sporočilo, ki ga je treba potrditi. Za ponovni zagon sistema izberite OK.



10. Če želite preveriti, ali je bila različica strojne programske opreme posodobljena, izberite NASTAVITVE→ INFO.

### 3 NAVIJALO ZA PREGLED CEVI

### 3.1 Pregled navijala za pregled cevi M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR



- 1 Nastavitvena noga za vodoravno uporabo
- 2 Brezžični monitor M18 SIM nosilec za tablični računalnik in priključek
- 3 Brezžični monitor M18 SIM vrtljivi zaklep
- 4 Brezžični monitor M18 SIM nagibni zaklep
- 5 Ročaj
- 6 Navijalo kabla s potisnim kablom
- 7 Nastavitvena noga za navpično uporabo
- 8 Zavora navijala kabla
- 9 Nastavitvena noga za vodoravno uporabo
- 10 Nosilna priprava M18 SIC36HDR
- 11 Ramenski trak M18 SIC30HDR



- 1 Nastavitvena noga za vodoravno uporabo
- 2 Izvlečni ročaj (v vstavljenem položaju)
- 3 Tipka za zaklepanje in odklepanje izvlečnega ročaja
- 4 Brezžični monitor M18 SIM nosilec / nosilec za tablični računalnik in priključek
- 5 Brezžični monitor M18 SIM zaklep proti vrtenju
- 6 Brezžični monitor M18 SIM zaklep proti nagibanju
- 7 Ročaj
- 8 Navijalo kabla s potisnim kablom
- 9 Nastavitvena noga za navpično uporabo
- 10 Kolesa
- 11 Zavora navijala kabla

### 3.3 Namestitev nosilne priprave 🥂 🏣

NAVIJALO ZA PREGLED CEVI M18 SIC36HDR je opremljeno z nosilno pripravo, s katero lahko navijalo nesete na hrbtu kot nahrbtnik. Tako lahko majhno navijalo udobno prenesete na kraj uporabe, kar je priročno predvsem pri vzpenjanju po stopnicah ali uporabi lestev.



Nosilno pripravo vpnite zgoraj in jo z žogami potisnite proti spodnji strani tako, da se nosilna priprava zaskoči. Na kratko povlecite nosilno pripravo, da se prepričate, da se je zaskočila.

# 3.4 Odstranjevanje nosilne priprave 🔬 🚅



### SLOVENSKO









SLOVENSKO

## 3.7 Uporaba navijala za pregled cevi 🛕 🚘 🔞 😡

Preverite, ali ima potisni kabel sledi obrabe – kabel pri navijanju preverite glede rezov, prepogibov in obrabe. Če je ovoj toliko obrabljen, da je vidna bela ali rumena neprebojna pletenica, je treba potisni kabel zamenjati. Pri uporabi potisnega kabla s poškodovanim ovojem lahko vdreta voda in vlaga, kar lahko vpliva na kakovost posnetkov kamere ali do izpada kamere.

Na naslednji sliki so prikazani primeri za močno poškodovane ovoje. Tovrstne potisne kable je treba čim hitreje zamenjati.



Potisni kabel in sklop vzmeti ohranjajte vedno čiste in suhe – kabel lahko med navijanjem vedno očistite s čisto in suho krpo. Na koncu delovnega dne z glave kamere in vzmeti pod tekočo vodo previdno odstranite ostanke umazanije. Iztresite do suhega ali odvečno vodo do suhega izpihajte z nizkotlačnim zrakom in nato dele posušite. Glava kamere, potisni kabel in priključni deli so pri dnevni uporabi izpostavljeni agresivnim kemikalijam. Skrbno čiščenje sistema podaljša življenjsko dobo teh delov.

S potisnim kablom ravnajte pazljivo – potisnega kabla ne izvlecite iz blokiranega navijala. Sicer se lahko kabel v navijalu stisne in prekomerno obremeni. Potiskanje potisnega kabla nazaj v blokirano navijalo se lahko rola prevrne ali upogne kabel.

Navijalo postavite 1 do 2 metra oddaljenega od vstopnega mesta na ravno podlago. Tako ostane dovolj prostora za uporabo kabla, ne da se zanke kabla vlečejo po tleh. Po potrebi aktivirajte torno zavoro, da upočasnite premikanje potisnega kabla.

Če se navijalo uporablja v vodoravnem položaju, se površina med nogami poveča. To navijalu omogoča stabilnejšo stojišče na neravni podlagi in zmanjša njegovo višino, kar je prednost v utesnjenih prostorskih razmerah.



## 3.8 Sklop glave kamere 🛕 🏣 🔮

Zelenega tiskanega vezja oz. zlatih kontaktov na sklopu vzmeti in glave kamere se po možnosti ne dotikajte z golimi rokami. V nasprotnem primeru se sloj masti prstov prenese na te komponente, kar lahko privede do njihove predčasne korozije. Če je mogoče, nosite čiste in suhe gumijaste rokavice.

Glavo kamere pred odstranjevanjem obrišite do suhega in odstranite ostanke umazanije, ki bi lahko padla v priključno območje kamere.

Ne zategnite premočno in ne uporabljajte čezmerne sile!



## 3.9 Sklop vzmeti 🕂 🚘 🔞

Zelenega tiskanega vezja oz. zlatih kontaktov na sklopu vzmeti in glave kamere se po možnosti ne dotikajte z golimi rokami. V nasprotnem primeru se sloj masti prstov prenese na te komponente, kar lahko privede do njihove predčasne korozije. Če je mogoče, nosite čiste in suhe gumijaste rokavice.

Glavo kamere pred odstranjevanjem obrišite do suhega in odstranite ostanke umazanije, ki bi lahko padla v priključno območje kamere.

Ne zategnite premočno in ne uporabljajte čezmerne sile!



## 3.10 Zaščitni pokrov kamere 🛕 🏣 🕐

Zaščitni pokrovi – ustrezni za glave kamere s 25 mm oz. 34 mm premerom. Ti zaščitni pokrovi so priloženi vsem NAVIJALOM ZA PREGLED CEVI ali nadomestnim glavam kamere.

Vodila – namestijo se na sklop vzmeti, da se glava kamere spelje vzdolž tal in ne pride v neposreden stik s cevjo.



#### Odstranjevanje zaščitnega pokrova



#### Namestitev zaščitnega pokrova



## 3.11 Vodila kamere 🛕 🚘 🔮

Za 25 mm oz. 34 mm široke glave kamere sta na voljo po dve vodili: Majhna izvedba s 75 mm in srednja izvedba s 100 mm.

Vodilo kamere 25 mm

Vodilo kamere 34 mm


# 3.12 Servis in podpora

Če je treba vaš SISTEM ZA PREGLED CEVI popraviti, pod SERVIS IN PODPORA pridete na stran za servis za orodja Milwaukee z vsemi pomembnimi telefonskimi številkami.



# SADRŽAJ

1	Opće napomene	2
	1.1 Posebni sigurnosni propisi za sustave za isplitvanje cijevi	Z
	1.2 Ostale sigumosne i radne upule	Z
	1.3 Tennicki podaci	ა ი
	1.4 Propisna upotreba	3 2
	1.5 Zantjevi za radio frekvenciju vezani uz europske instalacije	3
		3
		4
		4
	1.9 I ransport litijsko ionskih baterija	4
	1.10 Održavanje	4
	1.11 Simboli	5
2	Smart Hub M18 SISH	6
	2.1 Pregled Smart Hub-a M18 SISH	6
	2.2 Umetanje i uklanjanje baterije	7
	2.3 Provjera statusa napunjenosti baterije	8
	2.4 Umetanje Smart Hub-a M18 SISH	9
	2.5 Uklanjanje Smart Hub-a M18 SISH	. 10
	2.6 Sklopka za uključivanje/isključivanje	11
	2.7 Priključenje monitora	. 12
	2.8 USB priključci	. 13
	2.9 Štapasti uzemljivač	14
	2.10 Resetiranje brojač duljine	15
	2.11 Priključak za testiranje kamere	. 16
	2.12 Formatiranje interne pogonske jedinice i USB stika	. 17
	2.13 Tvorničke postavke	. 18
	2.14 Ažuriranje sustava	. 19
3	BUBNJEVI ZA ISPITIVANJE CLIEVI	21
Ŭ	3.1 Pregled bubnia za ispitivanie ciievi M18 SIC36HDR. M18 SIC30HDR.	
	3.2 Pregled bubnia za ispitivanie cijevi M18 SIC60SCHDR. M18 SIC60HDR.	. 22
	3.3 Instaliranie aparature za nošenie	. 23
	3.4 Uklanianie aparature za nošenie	24
	3.5 Instaliranie bežičnog monitora M18 SIM	25
	3.6 Postavke bežičnog monitora M18 SIM	
	3.7 Uporaba bubnia za ispitivanie ciievi	
	3.8 Modul glave kamere	28
	3.9 Grupa opruga	29
	3 10 Zaštitni poklopci kamere	30
	3 11 Vodilice kamere	31
	3 12 Servis i podrška	32

## 1 OPĆE NAPOMENE

## 1.1 Posebni sigurnosni propisi za sustave za ispitivanje cijevi

Kod radova na cijevima obratiti pažnju, da ove ne budu pod naponom i da nisu električno nabijene. Cijevi ne smiju sadržavati tekućine. Kamera i uređaj ne smiju doći u dodir sa tekućinom.

Kamera i kabel ne smiju doći u dodir sa uljem, plinom ili drugim materijalima koji korodiraju.

Zbog smanjenja rizika od eksplozije, električnog udara i materijalnih šteta, radno područje uvijek provjeriti prije svih radova. Kabel ne smije doći u kontakt s električnim komponentama, kemikalijama ili pokretnim dijelovima.

Zbog smanjenja rizika oštećenja na uređaju ne primijeniti preveliku silu i kabel ne izvijati. Kontrolnu kameru i kabel ne uporabljati na područjima na kojim oni mogu doći u dodir sa nagrizajućim ili uljanim supstancijama.

Kabel ne korisitit za otklanjanje zapušenja ili zapreka. On nije čistač cijevi!

Ako bi odvodna cijev koja se provjerava mogla sadržavati kemikalije, bakterije ili druge toksične supstancije odn. uzročnike infekcije, tada uporabite od proizvođača preporučene zaštitne rukavice od latexa ili gumene rukavice kao i zaštitne naočale, zaštitu lica, zaštitnu odjeću i masku za zaštitu disanja. Cjevovodi mogu sadržavati kemikallije, bakterije ili druge supstancije koje mogu biti toksične ili uzročnici infekcije i koje mogu prouzročiti najedanja ili druge teške ozljede.

Poštivajte higijenske propise. Za vrijeme dok koristite ovaj uređaj nemojte jesti i pušiti. Nakon rukovanja ili uporabe sustava za ispitivanje cijevi ruke i ostali dijelovi tijela koji su došli u kontakt sa sadržajem cijevi se moraju uvijek prati toplom vodom i sapunom. Na ovaj način izbjegavate zdravstvene rizike na temelju kontakta s toksičnim tvarima ili tvarima koje su uzročnici infekcija.

Provjerite kabel prije uporabe u svezi tragova habanja i oštećenja. Zamijenite istrošen ili oštećen kabel prije uporabe uređaja.

OPREZ! Potreban je oprez prilikom transporta sustava za ispitivanje cijevi pomoću aparature za nošenje. Mogli biste izgubiti ravnotežu.

Uređaj uvijek koristite oprezno i pažljivo. Nemoguće je predvidjeti sve opasne situacije. Uređaj ne koristite ako ne razumijete priloženu uputu ili ako se osjećate preplavljeni poslom. Za više informacija ili obuke kontaktirajte Milwaukee ili kvalificiranoga stručnjaka.

Etikete i pločice tipova ne ukloniti. Ove pločice sadrže važne informacije. Ako ove pločice uputa više nisu čitke ili nedostaju, obratite se servisu MILWAUKEE da bi dobili besplatnu zamjenu.

Prašine koje prouzrokuju strojevi za brušenje, piljenje i bušenje ili druge građevinske aktivnosti mogu sadržavati kemijske tvari koje su kancerogene, uzrokuju urođene mane ili narušavaju plodnost. Primjeri takvih kemijskih tvari su:

- olovo od boja na bazi olova,
- kristalni silicijev dioksid iz opeka, cementa ili drugih proizvoda za zidanje, kao i
- arsen ili krom iz kemijski tretiranog drveta.

Rizik od izloženosti ovisi o tome koliko često radite s tim tvarima. Da bi rizik od izloženosti bio što niži, uvijek radite u dobro prozračenim prostorima. Nosite oficijelno odobrenu zaštitnu opremu, poput maski za prašinu s filtrom za mikročestice.

## 1.2 Ostale sigurnosne i radne upute

Nemojte mijenjati bateriju ako je površina alata mokra.

Istrošene punjive baterije ne bacati u vatru ili u kućno smeće. Milwaukee nudi mogućnost uklanjanja starih punjivih baterija odgovarajuće okolini.

Punjive baterije ne čuvati skupa sa metalnim predmetima (opasnost od kratkog spoja).

Punjive baterije sistema M18 puniti samo sa uređajem za punjenje sistema M18. Ne koristiti baterije iz drugih sistema.

Pod ekstremnim opterećenjem ili ekstremne temperature može iz oštećenih punjivih baterija iscuriti baterijska tekućina. Kod dodira sa baterijskom tekućinom odmah isprati sa vodom i sapunom. Kod kontakta sa očima odmah najmanje 10 minuta temeljno ispirati i odmah potražiti liječnika.

**Upozorenje!** Zbog izbjegavanja opasnosti od požara, ozljeda ili oštećenja proizvoda uslijed kratkog spoja, uređaj, punjive baterije ili punjač ne uronjavati u tekućine i pobrinite se za to, da ne prodiru nikakve tekućine. Korozirajuće ili vodljive tekućine kao slana voda, određene kemikalije i sredstva za bijeljenje ili proizvodi koji sadrže sredstva bijeljenja, mogu prouzročiti kratak spoj.

Ovaj uređaj ne smiju posluživati ili čistiti osobe sa smanjenim tjelesnim, senzoričkim ili duševnim sposobnostima odn. osobe ne raspolažu sa dovoljno iskustva ili znanja, osim ako su od strane osobe, koja je zakonski

odgovorna za sigurnost bile upućene o sigurnom rukovanju sa uređajem. Gore navedene osobe moraju kod upotrebe uređaja biti pod nadzorom. Ovaj uređaj ne smije dospijeti u ruke djece. Kod nekorištenja se uređaj stoga mora čuvati izvan dohvata djece.

## 1.3 Tehnički podaci

	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HD	R M18 SISH
Duljina kabela kamere	30 m	36 m	60 m	60 m	
Glava kamere	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Maks. zumiranje	4x	4x	4x	4x	
Napon punjive baterije					18 V
Težina po EPTA-proceduri 01/2014 (4.0 Ah / 12 Ah)	10,8 kg	12,4 kg	16,6 kg	20,46 kg	5,37 kg
Bluetooth-pojas frekvencija (pojasevi frekvencija)				، 	2402-2480 MHz
Visokofrekvencijska snaga				1,8	dBm
Bluetooth-Verzija				4.0 E	T-način signala
Preporučena temperatura okoline kod rada			18 +50	°C	
Preporučeni tipovi punjive baterije			M18B; M18H	ΗB	
Preporučeni punjači		M12-1	8C, M12-18AC, M12	-18FC, M14180	26

## 1.4 Propisna upotreba

Sustav za ispitivanje cijevi služi za vizualni pregled i inspekciju cjevovoda. Sustav sastoji se od tri modula:

### - Bubanj za ispitivanje cijevi M18 SIC36HDR ili M18 SIC60HDR

Bubanj za ispitivanje cijevi služi za namatanje i razmatanje i za upravljanje potisnim kabelom. Bubnjevi su dostupni u slijedećim veličinama: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR i M18 SIC60SCHDR za cijevi promjera od 50 mm do 150 mm i veći model M18 SIC60HDR za cijevi promjera od 75 mm do 250 mm.

Svi bubnjevi sadrže potisni kabel s opružnim modulom na koji je montirana samonivelirajuća glava kamere. Bežični monitor M18 SIM i Smart Hub M18 SISH mogu se koristiti s svi bubnja.

Svi bubnjevi mogu se koristiti vertikalno ili horizontalno. Na stražnju stranu M18 SIC36HDR može se pričvrstiti aparatura za nošenje uređaja na leđima.

### - Smart Hub M18 SISH

Smart Hub M18 SISH služi za upravljanje sustavom za ispitivanje cijevi.

Bežični monitor M18 SIM ili tablet na kojem je instalirana Milwaukee® aplikacija za ispitivanje cijevi, povezuje se na Smart Hub M18 SISH, kako bi primio video snimke i slike. Video zapisi i slike spremaju se na internu pogonsku jedinicu Smart Hub-a M18 SISH.

### - Bežični monitor M18 SIM (nije uključen u dostavu; može se kupiti zasebno)

Bežični monitor M18 SIM omogućuje gledanje video zapisa koje je snimila glava kamere, bilježenje video zapisa i fotografija te reproduciranje video i slikovnih datoteka. Izgovoreni komentari tijekom video snimke se mogu bilježiti putem internog mikrofona. Tekstovi komentara također se mogu dodati putem funkcije "Oznake". Tekstovi komentara pojavljuju se u zabilježenom video zapisu i izlaze na fotografijama zajedno s datumom, vremenom i duljinom odmotanog kabela.

Ovaj uređaj se smije upotrijebiti samo u određene svrhe kao što je navedeno.

## 1.5 Zahtjevi za radio frekvenciju vezani uz europske instalacije

Napomena: Ovaj je uređaj testiran i odgovara graničnim vrijednostima prijemnika kategorije 3 u skladu s EN 300 440 V2.1.1.

Te granične vrijednosti trebaju osigurati odgovarajuću zaštitu od radijskih smetnji u stambenim zgradama.

Ovaj uređaj reagira na ostale uređaje koji odašilju radio valove u frekvencijskom spektru od 2402 do 2480 MHz. To može dovesti do smetnji prilikom korištenja daljinskog upravljača. Ne može se isključiti da u određenim okolnostima može doći do smetnji. Kako biste utvrdili da li ovaj uređaj ometaju radio signali drugih uređaja, na kratko isključite druge uređaje, kako biste provjerili, da li onda smetnje nestaju. Sljedeće mjere mogu pomoći za otklanjanje smetnji:

- Isključite izvor smetnji.
- Povećajte razmak do izvora smetnji.
- Posavjetujte se s specijaliziranim trgovcem ili kvalificiranim radio tehničarom.

## 1.6 Izjava o sukladnosti

Techtronic Industries GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa M18SISH u skladu s Direktivom 2014/53/ EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://services. milwaukeetool.eu

## 1.7 ONE-KEY™

Da bi se saznalo više o ONE-KEY funkcionalnosti ovoga uređaja, pročitajte priloženu upute o brzom startu ili nas posjetite na internetu pod www.milwaukeetool.com/one-key. ONE-KEY aplikaciju možete preko App Store ili Google Play preuzeti na vaš Smartphone.

Ako dođe do elektrostatičnih pražnjenja, Bluetooth-spoj se prekida. U tome slučaju spoj ponovno uspostaviti ručno.

Uređaj odgovara minimalnim zahtjevima po EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1.

#### **ONE-KEY™** prikaz

Plavo svijetljenje: Radioveza je aktivna i može se podesiti preko ONE-KEY™ aplikacije.

Plavo treperenje: Uređaj komunicira s ONE-KEY™ aplikacijom.

Crveno treperenje: Uređaj je iz sigurnosnih razloga blokiran i može se od strane poslužioca preko ONE-KEY™ aplikacije deblokirati.

## **1.8 PUNJIVE BATERIJE**

Punjive baterije koje duže vremena nisu korištene, prije upotrebe napuniti.

Temperatura od preko 50 °C smanjuje učinak punjivih baterija. Duže zagrijavanje od strane sunca ili grijanja izbjeći.

Priključne kontakte na punjaču i punjivim baterijama držati čistima.

Za optimalni vijek trajanja se punjiva baterija poslije upotrebe mora sasvim napuniti.

Za što moguće duži vijek trajanja, punjiva baterija se nakon punjenja mora odstraniti iz punjača.

Kod skladištenja punjive baterije duže od 30 dana:

Punjivu bateriju skladištiti na suhom ispod 27 °C.

Punjivu bateriju skladištiti kod ca. 30%-50% stanja punjenja.

Punjivu bateriju ponovno napuniti svakih 6 mjeseci.

### 1.9 Transport litijsko ionskih baterija

Litijsko-ionske baterije spadaju pod zakonske odredbe u svezi transporta opasne robe.

Prijevoz ovih baterija mora uslijediti uz poštivanje lokalnih, nacionalnih i internacionalnih propisa i odredaba.

- Korisnici mogu bez ustručavanja ove baterije transportirati po cestama.
- Komercijalni transport litijsko-ionskih baterija od strane transportnih poduzeća spada pod odredbe o transportu opasne robe. Otpremničke priprave i transport smiju izvoditi isključivo odgovarajuće školovane osobe. Kompletni proces se mora pratiti na stručan način.

Kod transporta punjivih baterija se moraju poštivati slijedeće točke:

- Uvjerite se da su kontakti zaštićeni i izolirani kako bi se izbjegli kratki spojevi.
- Pazite na to, da punjiva baterija unutar pakiranja ne može proklizavati.
- Oštećene ili iscurjele punjive baterije se ne smiju transportirati.

U svezi ostalih uputa obratite se vašem prijevoznom poduzeću.

### 1.10 Održavanje

Primijeniti samo Milwaukee opremu i Milwaukee rezervne dijelove. Sastavne dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamijeniti kod jedne od Milwaukee servisnih službi (poštivati brošuru Garancija/Adrese servisa).

Po potrebi se crtež pojedinih dijelova uređaja uz navođenje podatka o tipu uređaja i šestoznamenkastog broja na pločici snage može zatražiti kod vašeg servisa ili direktno kod Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Njemačka.

## 1.11 Simboli

$\underline{\mathbb{A}}$	PAŽNJA! UPOZORENIE! OPASNOST!
	Prije svih radova na uređaju izvaditi punjivu bateriju.
	Molimo da pažljivo pročitate uputu o upotrebi prije puštanja u rad.
	Nositi zaštitne rukavice!
	Kod radova na uređaju uvijek nositi zaštitne naočale.
	Stare baterije, električni i elektronički uređaji se ne smiju zbrinjavati skupa sa kućnim smećem. Stare baterije, električni i elektronički uređaji se moraju odvojeno skupljati i zbrinuti. Prije zbrinjavanja odstranite stare baterije, stare akumulatore i rasvjetna sredstva iz uređaja. Raspitatje se kod mjesnih vlasti ili kod Vašeg stručnog trgovca o mjestima recikliranja i mjestima skupljanja. Zavisno o mjesnim odredbama stručni trgovci mogu biti obvezatni, stare baterije,i električne i elektroničke stare uređaje besplatno uzeti nazad. Doprinesite kroz ponovnu primjenu i recikliranje Vaših starih baterija, električnih i elektronskih uređajatome, da se potreba za sirovinama smanji. Stare baterije (prije svega litij-ionske baterije, električne i elektronske stare uređaje sadrže dragocjene, ponovno uporabljive materijale, kojie bi kod zbrinjavanja protivno očuvanju okoline mogli imati negativne posljedice za okolinu i Vaše zdravlje. Prije zbrinjavanja izbrišite postojeće podatke koji se odnose na osobe, koji se po mogućnosti nalaze na Vašem starom uređaju.
V	Napon
	Istosmjerna struja
CE	Europski znak suglasnosti
UK CA	Britanski znak suglasnosti
001	Ukrajinski znak suglasnosti
EAL	Euroazijski znak suglasnosti

## 2 SMART HUB M18 SISH

## 2.1 Pregled Smart Hub-a M18 SISH



- 1 Pričvrsna kopča za oprugu Za osiguranje opruge i kamere tijekom transporta.
- 2 Prijemnica opruge Drži oprugu i kameru na mjestu tijekom transporta i čuvanja.
- 3 Vodilica kabela Provucite oprugu i potisni kabel kroz vodilicu prije nego što se Smart Hub uglavi.
- 4 Ručica
- 5 Tipka za otključavanje Pritisnite ovu tipku da biste oslobodili Smart Hub iz bubnja za ispitivanje cijevi.
- 6 Glavna sklopka Pritisnite kratko jednom za uključivanje uređaja; pritisnite i držite pritisnutu za isključenje uređaja.
- 7 Tipka za resetiranje duljine kabela Postavlja na nulu duljinu odmotanog kabela.
- 8 Prikaz ONE-KEY-LED
- 9 USB-A-priključak Za izravno spremanje video zapisa i slika kao i za ažuriranja firmvera.
- 10 USB-C-priključak Opcijski priključak za opskrbu i podatke za vezu bežičnog monitora M18 SIM s Smart Hub-om.
- 11 Poklopac USB priključka Vodootporni poklopac koji štiti USB priključke od prašine i vlage.
- 12 Štapasti uzemljivač Za uzemljenje Smart Hub-a prilikom praćenja potisnog kabela.
- 13 Poklopac baterije Vodootporni poklopac koji štiti bateriju od prašine i vlage.
- 14 Pregrada za baterije Za M18™ bateriju
- 15 Priključak za vezu Smart Hub-a i bubnja za ispitivanje cijevi.
- 16 Priključak za testiranje kamere Za otklanjanje pogreški kod problema s glavom kamere



# 2.3 Provjera statusa napunjenosti baterije



2.4 Umetanje Smart Hub-a M18 SISH 🛕 🏣 🔞



2.5 Uklanjanje Smart Hub-a M18 SISH 🛕 🏣 🖤





## 2.7 Priključenje monitora

Za promjenu postavki SUSTAVA ZA ISPITIVANJE CIJEVI, za kontrolu njegovih funkcija i za prikaz slika i video zapisa snimljenih kamerom, potreban je vanjski uređaj za prikaz.

Vanjski uređaj za prikaz nije uključen u dostavu SUSTAVA ZA ISPITIVANJE CIJEVI i mora se kupiti zasebno.

Na raspolaganju su sljedeće opcije:

- MILWAUKEE BEŽIČNI MONITOR M18 SIM
- Tablet ili pametni telefon s MILWAUKEE APLIKACIJOM ZA ISPITIVANJE CIJEVI

BEŽIČNI MONITOR spaja se na SUSTAV ZA ISPITIVANJE CIJEVI putem WLAN-a ili USB-C-priključka i odmah je spreman za primjenu. Kada koristite tablet ili pametni telefon, najprije instalirajte MILWAUKEE APLIKACIJU ZA ISPITIVANJE CIJEVI na dotični uređaj.

### PRVA UPORABA S BEŽIČNIM MONITOROM M18 SIM:

- 1. Uključite SMART HUB i BEŽIČNI MONITOR.
- BEŽIČNI MONITOR se automatski povezuje s SMART HUB-om u roku od 25 sekundi.
  \*Za kabelsku vezu monitor na Smart Hub priključite preko USB-C-kabela.

### PRVA UPORABA S PAMETNIM TELEFONOM ILI TABLETOM:

- 1. Preuzmite i instalirajte MILWAUKEE APLIKACIJU ZA ISPITIVANJE CIJEVI.
- 2. Uključite SMART HUB i uređaj za prikaz.
- 3. Selektirajte opciju Postavke > WLAN.
- 4. Selektirajte opciju MTCAM\_[ZADNJIH 9 ZNAMENKI SERIJSKOG BROJA HUB-a].
- 5. Unesite lozinku: 29702000
- 6. Pokrenite MILWAUKEE APLIKACIJU ZA ISPITIVANJE CIJEVI.



## USB-A

- Priključak za normalnu uporabu. Dozvoljava izravno bilježenje video i slikovnih datoteka odnosno njihov prijenos sa interne pogonske jedinice Smart Hub-a.
- Omogućuje provođenje ažuriranja firmvera na Smart Hub-u.

### USB-C

Omogućuje vezu između bežičnog monitora M18 SIM i Smart Hub-a bez WLAN veze.
 Opskrba naponom Smart Hub-a preko bežičnog monitora M18 SIM ili obrnuto, ako baterija nije napunjena.



# 2.9 Štapasti uzemljivač 🛕 🏣 🚳

Štapasti uzemljivač mora se uvijek koristiti kada se potisni kabel prati pomoću funkcije PRAĆENJE KABELA. Smart Hub mora biti uzemljen tako da je strujna petlja zatvorena i da se šalje dobar signal lociranja. Za uzemljenje Smart Hub-a koristite isporučeni kabel za uzemljenje i štapasti uzemljivač.



# 2.10 Resetiranje brojač duljine 🛕 🏣 🔞

Prilikom odmatanja BUBNJA ZA ISPITIVANJE CIJEVI, duljina odmotanog kabela prikazuje se na statusnoj traci bežičnog monitora M18 SIM.

Za resetiranje prikaza pritisnite tipku 🧖.



# 2.11 Priključak za testiranje kamere

Ako postoje problemi s glavom kamere, kamera se može provjeriti putem priključka za testiranje kamere.



## 2.12 Formatiranje interne pogonske jedinice i USB stika

Ovom funkcijom možete formatirati internu pogonsku jedinicu Smart Hub-a od 500-GB ili USB stik. USB stikovi moraju biti formatirani u FAT32 formatu.

- 1. Birajte POSTAVKE ②→ FORMATIRATI MEMORIJE
- 2. Odaberite memoriju.

		POST	AVKE		÷₿	┉ᇦ╓
INTERNA PO	OGONSKA JED	INICA SI	MART HUI	B-a		
USB STIK S	MART HUB-a					
₩ 4		$\Diamond$	000	(())		¢

3. Potvrdite poruku na zaslonu.



Odabrana pogonska jedinica se formatira i sustav se vraća u izbornik **POSTAVKE**.

## 2.13 Tvorničke postavke

Selekcija funkcije Tvorničke postavke resetira Smart Hub M18 SISH na tvornički namještene vrijednosti. Resetiraju se sljedeće postavke Smart Hub-a M18 SISH:

- OZNAKE se brišu.
- Postavke VIDEO ZAPISA i SLIKA resetiraju se na 1080 P.
- NAZIV TVRTKE se briše.
- FREKVENCIJA SONDE resetira se na tvorničke postavke.
- PRAĆENJE KABELA resetira se na tvorničke postavke.
- POSTAVKE ZASLONA resetiraju se na tvorničke postavke: nijansa boje, svjetloća, kontrast, zasićenost.
- MJERNE JEDINICE

### 1. Birajte POSTAVKE (☉→ TVORNIČKE POSTAVKE

	POST	AVKE		≈Ô	┉ᇦ┉
POSTAVKE ZASLONA					
DATUM I VRIJEME					
JEZIK HRVATSKI					
AŽURIRANJE SUSTAVA					
TVORNIČKE POSTAVKE					
INFO					
SERVIS I PODRŠKA					
	<i>*</i> .		<i>u</i> »		
	Ç	000	((=))		<b>.</b>

2. Birajte TVORNIČKE POSTAVKE Smart Hub M18 SISH.



3. Pročitajte i potvrdite poruku o resetiranju s OK.



Resetiranje na tvorničke postavke je dovršeno i sustav se vraća u podizbornik **TVORNIČKE POSTAVKE**.

## 2.14 Ažuriranje sustava

Prije ažuriranja sustava otvorite izbornik **POSTAVKE** → **INFO** i notirajte trenutnu verziju firmvera.

Ažuriranja firmvera mogu se provesti putem bežičnog monitora M18 SIM ili putem tableta s Milwaukee® aplikacijom za ispitivanje cijevi.

- 1. Uključite Smart Hub M18 SISH i bežični monitor M18SIM ili tablet s Milwaukee® aplikacijom za ispitivanje cijevi.
- Uvjerite se da je bežični monitor M18 SIM, odnosno tablet povezan s Smart Hub-om M18 SISH putem WLAN-a. Ako WLAN veza ne postoji, prvo je uspostavite.
- 3. Umetnite USB stik s ažuriranjem firmvera u USB-A-priključak Smart Hub-a M18 SISH.
- 4. Birajte POSTAVKE ۞→ AŽURIRANJE SUSTAVA



5. Birajte Smart Hub M18 SISH.



 Naziv datoteke ažuriranja prikazuje se na zaslonu. Odaberite NAZIV DATOTEKE da biste započeli ažuriranje.



7. Pročitajte i potvrdite upozorenje s OK.



8. Tijek ažuriranja prikazuje se na traci napretka.



9. Na kraju ažuriranja pojavljuje se poruka koju morate potvrditi. Birajte OK da biste ponovno pokrenuli sustav.



10. Birajte **POSTAVKE** → **INFO** da biste provjerili je li verzija firmvera ažurirana.

# **3 BUBNJEVI ZA ISPITIVANJE CIJEVI**

# 3.1 Pregled bubnja za ispitivanje cijevi M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR



- 1 Podesiv nogar za horizontalnu uporabu
- 2 Bežični monitor M18 SIM držač tableta i priključak
- 3 Bežični monitor M18 SIM zaključavanje okreta
- 4 Bežični monitor M18 SIM zaključavanje nagiba
- 5 Ručica
- 6 Kabelski bubanj s potisnim kabelom
- 7 Podesiv nogar za vertikalnu uporabu
- 8 Kočnica kabelskog bubnja
- 9 Podesiv nogar za horizontalnu uporabu
- 10 Aparatura za nošenje M18 SIC36HDR
- 11 Naramenica M18 SIC30HDR



- 1 Podesiv nogar za horizontalnu uporabu
- 2 Izvlačiva ručica (u uvučenoj poziciji)
- 3 Tipka za blokiranje i deblokiranje izvlačive ručice
- 4 Bežični monitor M18 SIM držač / držač tableta i priključak
- 5 Bežični monitor M18 SIM zaštita od okreta
- 6 Bežični monitor M18 SIM zaštita od nagiba
- 7 Ručica
- 8 Kabelski bubanj s potisnim kabelom
- 9 Podesiv nogar za vertikalnu uporabu
- 10 Kotači
- 11 Kočnica kabelskog bubnja

# 3.3 Instaliranje aparature za nošenje 🥂 🏣

BUBANJ ZA ISPITIVANJE CIJEVI M18 SIC36HDR opremljen je aparaturom za nošenje s kojom se bubanj može nositi na leđima poput ruksaka. To omogućava ugodan transport malog bubnja do mjesta primjene, što je posebno praktično pri penjanju stepenicama ili primjeni ljestvi.



Aparaturu za nošenje okačite s gornje strane i pritiskajte ju dlanovima s donje strane, sve dok se aparatura za nošenje ne uglavi. Kratko povucite aparaturu za nošenje, kako biste bili sigurni da je uglavljena.

# 3.4 Uklanjanje aparature za nošenje 🛕 🚘



3.5 Instaliranje bežičnog monitora M18 SIM 🕂 🚅



3.6 Postavke bežičnog monitora M18 SIM 🕂 🚅



# 3.7 Uporaba bubnja za ispitivanje cijevi 🛕 🚘 🔞 🚱

Provjerite potisni kabel na znakove istrošenosti – Prilikom namatanja provjerite kabel za posjekotine, pukotine i trošenje. Ako je omotač toliko istrošen da se može vidjeti žuta ili bijela kevlarska pletenica, potisni kabel treba zamijeniti. Kada koristite potisni kabel s oštećenim omotačem, može doći do prodiranja vode i vlage što može utjecati na kvalitetu snimaka kamerom ili dovesti do kvara kamere.

Donja ilustracija pokazuje primjere jako oštećenih omotača. Takvi potisni kabeli moraju biti zamijenjeni u najkraćem mogućem roku.



Uvijek održavajte potisni kabel i opružni modul suhim i čistim – Prilikom namatanja uvijek očistite kabel čistom, suhom krpom. Na kraju radnog dana pažljivo uklonite prljavštinu s glave kamere i opruge pod tekućom vodom. Protresite dijelove ili ispušite višak vode suhim zrakom niskog tlaka, a zatim osušite dijelove. Glava kamere, potisni kabel i priključni dijelovi svakodnevno su izloženi agresivnim kemikalijama. Pažljivo čišćenje sustava produljiti će vijek trajanja ovih dijelova.

Pažljivo radite s potisnim kabelom – Ne izvlačite potisni kabel iz zaključanog bubnja. Inače će se kabel zgnječiti u bubnju i prekomjerno će se opteretiti. S druge strane, guranje potisnog kabela natrag u zaključani bubanj može dovesti do prevrtanja rolne ili savijanja kabela.

Postavite bubanj na ravnu površinu oko 1 do 2 metra od ulaznog mjesta. Tako ostaje dovoljno prostora za rukovanje kabelom bez povlačenja petlji kabela preko poda. Ako je potrebno, pritisnite tarnu kočnicu kako biste usporili kretanje potisnog kabela.

Ako se bubanj koristi u horizontalnoj poziciji, povećava se površina između nogara. To daje bubnju stabilniji položaj na neravnom terenu i smanjuje njegovu visinu, što je prednost u tijesnim prostorima.



# 3.8 Modul glave kamere 🛕 🚘 👰

Ako je moguće, nemojte dirati golim rukama zelenu tiskanu pločicu ili zlatne kontakte na modulu opruge, kao i glavu kamere. Inače će se masni sloj s prstiju prenijeti na te komponente, što može dovesti do njihove rane korozije. Ako je moguće, nosite čiste i suhe gumene rukavice.

Prije uklanjanja glave kamere obrišite ju da se osuši i uklonite nečistoću koja bi mogla pasti u područje priključka kamere.

Nemojte previše zatezati i ne koristite pretjeranu silu!



# 3.9 Grupa opruga 🛕 🚘 🕅

Ako je moguće, nemojte dirati golim rukama zelenu tiskanu pločicu ili zlatne kontakte na modulu opruge, kao i glavu kamere. Inače će se masni sloj s prstiju prenijeti na te komponente, što može dovesti do njihove rane korozije. Ako je moguće, nosite čiste i suhe gumene rukavice.

Prije uklanjanja glave kamere obrišite ju da se osuši i uklonite nečistoću koja bi mogla pasti u područje priključka kamere.

Nemojte previše zatezati i ne koristite pretjeranu silu!





# 3.10 Zaštitni poklopci kamere 🛕 🚘 🔞

Zaštitni poklopci – Pogodni za glave kamera s promjerom 25 mm odn. 34 mm. Ovi zaštitni poklopci isporučuju se sa svim BUBNJEVIMA ZA ISPITIVANJE CIJEVI ili rezervnim glavama kamera.

Vodilice – Postavljaju se na modul opruge tako da se glava kamere pomiče po podu i ne dolazi u izravan dodir s cijevi.



## Uklanjanje zaštitnog poklopca



### Instaliranje zaštitnog poklopca





# 3.11 Vodilice kamere 🛕 🚘 🔞

Na raspolaganju su dvije vodilice za glave kamera širine 25 mm odn. 34 mm: Mala izvedba s 75 mm i srednja izvedba s 100 mm.

Vodilica kamere 25 mm

Vodilica kamere 34 mm



## 3.12 Servis i podrška

Ako je potreban popravak Vašeg SUSTAVA ZA ISPITIVANJE CIJEVI, pod stavkom SERVIS I PODRŠKA na servisnoj stranici za Milwaukee alate naći ćete sve važne telefonske brojeve.

Birajte POSTAVKE ۞→ SERVIS I PODRŠKA									
	POST	AVKE		≘Ô	┉ᇦ╓				
POSTAVKE ZASLONA									
DATUM I VRIJEME									
JEDINICE Millimeter									
JEZIK HRVATSKI									
AŽURIRANJE SUSTAVA									
TVORNIČKE POSTAVKE									
INFO									
SERVIS I PODRŠKA									
₩ 🕈 🕨	¢	000	(())		¢				

# SATURS

1	Vispārējas norādes	2
	1.1 Īpaši drošības noteikumi attiecībā uz cauruļu apskates sistēmām	2
	1.2 Citas drošības un darba instrukcijas	2
	1.3 Tehniskie dati	3
	1.4 Noteikumiem atbilstošs izmantojums	3
	1.5 Ar Eiropas instalācijām bezvadu frekvenču prasības	3
	1.6 EK atbilstības deklarācija	3
	1.7 ONE-KEY™	4
	1.8 AKUMULATORI	4
	1.9 Litija jonu akumulatoru transportēšana	4
	1.10 Apkope	4
	1.11 Simboli	5
2	Smart Hub M18 SISH	6
	2.1 Smart Hub M18 SISH pārskats	6
	2.2 levietojiet un izņemiet akumulatoru	7
	2.3 Pārbaudiet akumulatora uzlādi	8
	2.4 levietojiet Smart Hub M18 SISH	9
	2.5 Izņemiet Smart Hub M18 SISH	. 10
	2.6 leslēgšanas/izslēgšanas slēdzis	. 11
	2.7 Monitora pievienošana	. 12
	2.8 USB porti	. 13
	2.9 Zemējuma stienis	. 14
	2.10 Garuma skaitītāja atiestate	. 15
	2.11 Kameras pārbaudes pieslēgums	. 16
	2.12 lekšējā diska un USB zibatmiņas formatēšana	. 17
	2.13 Rūpnīcas iestatījumi	. 18
	2.14 Sistēmas atjaunināšana	. 19
3	CAURULU APSKATES CILINDRS	21
	3.1 Cauruļu apskates cilindra M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR pārskats	. 21
	3.2 Cauruļu apskates cilindra M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR pārskats	. 22
	3.3 Nešanas ierīces uzstādīšana	. 23
	3.4 Nešanas ierīces noņemšana	. 24
	3.5 Bezvadu monitora M18 SIM uzstādīšana	. 25
	3.6 Bezvadu monitora M18 SIM iestatīšana	. 26
	3.7 Cauruļu apskates cilindra lietošana	. 27
	3.8 Kameras galvas modulis	. 28
	3.9 Atsperelementu modulis	. 29
	3.10 Kameras aizsargpārsegs	. 30
	3.11 Kameras vadotnes	. 31
	3.12 Serviss un atbalsts	. 32

## 1 VISPĀRĒJAS NORĀDES

## 1.1 Īpaši drošības noteikumi attiecībā uz cauruļu apskates sistēmām

Strādājot caurulēs, ievērojiet, lai tās nebūtu pievienotas spriegumam vai elektriski uzlādētas. Caurules nedrīkst saturēt šķidrumu. Kamera un ierīce nedrīkst nonākt kontaktā ar šķidrumu.

Kamera un kabelis nedrīkst nonākt saskarē ar eļļu, gāzi vai citiem rūsējošiem materiāliem.

Lai mazinātu eksplozijas, elektriskās strāvas trieciena un materiālo zaudējumu risku, vienmēr pirms visiem darbiem pārbaudiet darba zonu. Kabelis nedrīkst saskarties ar elektrokomponentiem, ķimikālijām vai kustīgām detaļām.

Lai mazinātu ierīces bojājumu risku, nelietojiet pārmērīgu spēku un nepārlokiet kabeli. Pārbaudes kameru un kabeli neizmantojiet vietās, kur tie var nonākt saskarē ar kodīgām vai eļļainām vielām.

Neizmantojiet kabeli nosprostojumu vai šķēršļu likvidēšanai. Tas nav cauruļu tīrītājs!

Ja apskatāmajā notekcaurulē var atrasties ķimikālijas, baktērijas vai citas toksiskas vielas un infekcijas ierosinātāji, tad zem ražotāja ieteiktajiem aizsargcimdiem valkājiet arī lateksa vai gumijas cimdus, kā arī lietojiet aizsargbrilles, sejas sargu, aizsargājošu apģērbu un elpošanas masku. Cauruļvados var atrasties ķimikālijas, baktērijas vai citas vielas, kas ir toksiskas vai ierosina infekciju un var radīt kairinājumu vai citus nopietnus ievainojumus.

levērojiet higiēnas prasības. Ierīces lietošanas laikā aizliegts ēst un smēķēt. Pēc saskares ar cauruļu apskates sistēmu vai tās lietošanas, izmantojot siltu ūdeni un ziepes, rūpīgi nomazgājiet rokas un pārējās ķermeņa daļas, kas nonāca saskarē ar cauruļu saturu. Tādējādi iespējams izvairīties no iespējamām veselības problēmām, kas var rasties, saskaroties ar toksiskām vai infekciju ierosinošām vielām.

Pirms izmantošanas pārbaudiet, vai kabelis nav nolietojies un tam nav radušies defekti. Pirms ierīces izmantošanas nomainiet nolietoto vai bojāto kabeli.

PIESARDZĪBU! Rīkojieties piesardzīgi, pārvietojot cauruļu apskates sistēmu ar nešanas ierīci uz muguras. Jūs varat zaudēt līdzsvaru.

lerīci vienmēr lietojiet apdomīgi un uzmanīgi. Visas apdraudējuma situācijas nav iespējams paredzēt. Nelietojiet šo ierīci, ja neizprotat pievienoto pamācību un darbs šķiet grūti paveicams. Papildu informāciju vai informāciju par apmācību vaicājiet Milwaukee vai kvalificētam speciālistam.

Aizliegts noņemt etiķetes un tipa plāksnītes. Tās satur svarīgu informāciju. Ja šīs norādes vairs nav salasāmas vai tās ir pazudušas, vērsieties savā MILWAUKEE klientu atbalsta dienestā, lai bez maksas saņemtu jaunas.

Daži slīpēšanas, zāģēšanas un urbjmašīnu vai citu būvniecības laikā radītu darbību radītie putekļi var saturēt ķīmiskas vielas, kas izraisa vēzi, rada dzemdību traumas vai ietekmē auglību. Šāda veida ķīmisko vielu piemēri ir:

- svins no svina bāzes krāsām,
- kristālveida silīcija dioksīds no ķieģeļiem, cementa vai citiem būvniecības izstrādājumiem,
- arsēns vai hroms no ķīmiski apstrādātas būvniecības koksnes.

Ekspozīcijas risks ir atkarīgs no tā, cik bieži veicat šāda veida darbības. Lai pēc iespējas samazinātu ekspozīcijas risku, vienmēr strādājiet labi vēdināmās telpās. Nēsājiet oficiāli apstiprinātu aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu maskas ar mikrodaļiņu filtru.

## 1.2 Citas drošības un darba instrukcijas

Nemainiet akumulatoru, ja instrumenta virsma ir mitra.

Izmantotos akumulatorus nedrīkst sadedzināt vai utilizēt ar mājsaimniecības atkritumiem. Firma Milwaukee piedāvā iespēju vecos akumulatorus savākt apkārtējo vidi saudzējošā veidā.

Akumulatorus nav ieteicams glabāt kopā ar metāla priekšmetiem (iespējams īsslēgums).

M18 sistēmas akumulatorus lādējiet tikai ar M18 sistēmas lādētājiem. Nedrīkst lādēt citus akumulatorus no citām sistēmām.

Pie ārkārtas slodzes un ārkārtas temperatūrām no bojātā akumulatora var iztecēt akumulatora šķidrums. Ja nonākat saskarē ar akumulatora šķidrumu, saskares vieta nekavējoties jānomazgā ar ūdeni un ziepēm. Ja šķidrums nonācis acīs, acis vismaz 10 min. skalot un nekavējoties konsultēties ar ārstu.

**Brīdinājums!** Lai novērstu īssavienojuma izraisītu aizdegšanās, savainojumu vai produkta bojājuma risku, neiegremdējiet ierīci, akumulatoru vai uzlādes ierīci šķidrumos un rūpējieties par to, lai ierīcēs un akumulatoros neiekļūtu šķidrums. Koroziju izraisoši vai vadītspējīgi šķidrumi, piemēram, sālsūdens, noteiktas ķimikālijas, balinātāji vai produkti, kas satur balinātājus, var izraisīt īssavienojumu.



Šo ierīci nedrīkst lietot un tīrīt personas ar samazinātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai kam ir nepietiekama pieredze un zināšanas, izņemot, ja drošu apiešanos ar ierīci ir apmācījusi par viņu drošību juridiski atbildīga persona. Šīs personas ir jāuzrauga, kad tās rīkojas ar ierīci. Ar šo ierīci nedrīkst rīkoties bērni. Tādēļ laikā, kad ierīce netiek izmantota, tā jāglabā drošā, bērniem nepieejamā vietā.

## 1.3 Tehniskie dati

	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Kameras kabeļa garums	30 m	36 m	60 m	60 m	
Kameras galva	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Maks. palielinājums	4x	4x	4x	4x	
Akumulatora spriegums					18 V
Svars atbilstoši EPTA -Procedure 01/2014 (4,0 Ah / 12 Ah)	10,8 kg	12,4	kg 16,6	kg 20,46	kg 5,37kg
Bluetooth frekvenču josla (frekvenču joslas)	•		- 		102-2480 MHz
Augstfrekvences					1,8 dBm
Bluetooth versija				4.0 BT	signāla režīms
leteicamā vides temperatūra darba laikā				С	Ū
leteicamie akumulatoru tipi			M18B; M18H	B	
leteicamās uzlādes ierīces		M12-	18C, M12-18AC, M12-	18FC, M1418C6	

### 1.4 Noteikumiem atbilstošs izmantojums

Cauruļu apskates sistēma ir paredzēta cauruļvadu apskatei un inspekcijai. Sistēmu veido trīs moduļi:

 Cauruļu apskates cilindri M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR
 Cauruļu apskates cilindrs ir paredzēts bīdāmā kabeļa uztīšanai, notīšanai un vadībai. Pieejami turpmāk norādītie cilindru izmēri: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR un M18 SIC60SCHDR - caurulēm ar diametru no 50 mm līdz 150 mm un lielākais modelis M18 SIC60HDR - caurulēm ar diametru no 75 mm līdz 250 mm.
 Visi cilindri ir aprīkoti ar bīdāmo kabeli un atsperelementu moduli, kam ir piemontēta pašlīmeņojoša kameras galva. Bezvadu monitoru M18 SIM un Smart Hub M18 SISH var lietot ar abiem cilindriem.
 Visus cilindrus var lietot gan vertikāli, gan arī horizontāli. M18 SIC36HDR aizmugurē var piestiprināt nešanas ierīci, kas ļauj ierīci nest uz muguras.

#### - Smart Hub M18 SISH

Smart Hub M18 SISH ir paredzēts cauruļu apskates sistēmas vadībai.

Bezvadu monitors M18 SIM vai planšetdators ar uzinstalētu Milwaukee® cauruļu apskates lietotni tiek savienots ar Smart Hub M18 SISH, lai veiktu video ierakstu un uzņemtu fotoattēlus. Video un arī attēli tiek saglabāti Smart Hub M18 SISH iekšējā diskā.

Bezvadu monitors M18 SIM (nav iekļauts piegādes komplektā; var iegādāties atsevišķi)
 Bezvadu monitors M18 SIM nodrošina kameras galvas uzņemto video apskati, video un fotogrāfiju saglabāšanu un attēlošanu. Videoieraksta laikā var ierakstīt arī iekšējā mikrofonā teiktos komentārus. Funkcija "Marķējumi" ļauj pievienot arī komentāru tekstus. Komentāru teksti tiek iegulti ierakstītajā video un fotogrāfijās tiek attēloti kopā ar datumu, laiku un attīto kabeļa garumu.

Šo ierīci drīkst izmantot tikai saskaņā ar minētajiem lietošanas noteikumiem.

## 1.5 Ar Eiropas instalācijām bezvadu frekvenču prasības

Norāde: Šī ierīce ir pārbaudīta un saskaņā ar EN 300 440 V2.1.1 atbilst 3. klases uztvērēja robežvērtībām.

Minētajām robežvērtībām jānodrošina piemērota aizsardzība pret tehniska rakstura bezvadu savienojumu traucējumiem dzīvojamās ēkās.

Šī ierīce reaģē uz citām ierīcēm, kas raida bezvadu signālu frekvences intervālā no 2402 līdz 2480 MHz. Tas var radīt ar tālvadības lietošanu saistītus traucējumus. Iespējams, ka noteiktos apstākļos var rasties traucējumi. Lai pārliecinātos, vai citu ierīču raidītie bezvadu signāli rada šīs ierīces traucējumus, īslaicīgi izslēdziet pārējās ierīces un vērojiet, vai traucējumi pazūd. Traucējumus var novērst, veicot tālāk norādītās darbības.

- Izslēdziet traucējuma avotu.
- Palieliniet attālumu no traucējuma avota.
- Konsultējieties ar tehnikas pārdevēju vai kvalificētu radioierīču tehniķi.

### 1.6 EK atbilstības deklarācija

Ar šo Techtronic Industries GmbH deklarē, ka radioiekārta M18SISH atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://services.milwaukeetool.eu


### **1.7 ONE-KEY**<sup>™</sup>

Lai vairāk uzzinātu par šīs ierīces ONE-KEY funkcionalitāti, izlasiet pievienoto ātrās palaišanas instrukciju vai apmeklējiet mūsu interneta vietni www.milwaukeetool.com/one-key. ONE-KEY lietotni savā viedtālrunī varat lejupielādēt no App Store vai Google Play.

Ja rodas elektrostatiskā izlāde, Bluetooth savienojums tiek pārtraukts. Šādā gadījumā savienojumu atjaunojiet manuāli.

Ierīce atbilst standartu EN 55014-2:2015/EN 301489-1 V2.2.3/EN 301489-17 V3.1.1 minimālajām prasībām.

#### ONE-KEY™ rādījums

Lampiņa spīd zilā krāsā: bezvadu savienojums ir aktīvs, un to var iestatīt ar ONE-KEY™ lietotni.

Lampiņa mirgo zilā krāsā: ierīce sazinās ar ONE-KEY™ lietotni.

Lampiņa mirgo sarkanā krāsā: ierīce ir bloķēta ar drošību saistītu iemeslu dēļ, un lietotājs to var atbloķēt ar ONE-KEY™ lietotni.

### 1.8 AKUMULATORI

Akumulatori, kas ilgāku laiku nav izmantoti, pirms lietošanas jāuzlādē.

Pie temperatūras, kas pārsniedz 50 °C, akumulatoru darbspēja tiek negatīvi ietekmēta. Vajag izvairīties no ilgākas saules un karstuma iedarbības.

Lādētāja un akumulatora pievienojuma kontakti jāuztur tīri.

Lai akumulatora darba ilgums būtu optimāls, pēc iekārtas izmantošanas tas jāuzlādē.

Lai akumulatori kalpotu pēc iespējas ilgāku laiku, tos pēc uzlādes ieteicams atvienot no lādētājierīces.

Akumulatora uzglabāšana ilgāk nekā 30 dienas:

uzglabāt akumulatoru pie temperatūras zem 27 °C un sausā vietā.

Uzglabāt akumulatoru uzlādes stāvoklī aptuveni pie 30%-50%.

Uzlādēt akumulatoru ik pēc 6 mēnešiem.

#### 1.9 Litija jonu akumulatoru transportēšana

Uz litija jonu akumulatoriem attiecas noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu.

Šo akumulatoru transportēšana jāveic saskaņā ar vietējiem, valsts un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem.

Patērētāja darbības, pārvadājot šos akumulatorus pa autoceļiem, nav reglamentētas.

 Uz litija jonu akumulatoru komerciālu transportēšanu, ko veic ekspedīcijas uzņēmums, attiecas bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi. Sagatavošanas darbus un transportēšanu drīkst veikt tikai atbilstoši apmācīts personāls. Viss process jāvada profesionāli.

Veicot akumulatoru transportēšanu, jāievēro tālāk norādītais.

- Pārliecinieties, ka kontakti ir aizsargāti un izolēti, lai izvairītos no īssavienojumiem.
- Pārliecinieties, ka akumulators iepakojumā nevar paslīdēt.
- Bojātus vai tekošus akumulatorus nedrīkst transportēt.

Plašāku informāciju jūs varat saņemt no ekspedīcijas uzņēmuma.

### 1.10 Apkope

Izmantojiet tikai uzņēmuma Milwaukee piederumus un rezerves daļas. Lieciet nomainīt detaļas, kuru nomaiņa nav aprakstīta, kādā no uzņēmumu Milwaukee klientu apkalpošanas servisiem. (Skat. brošūru "Garantija/klientu apkalpošanas serviss".)

Pēc pieprasījuma jūsu klientu apkalpošanas centrā vai pie Technotronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Vācijā, ir iespējams saņemt ierīces montāžas rasējumu, iepriekš norādot ierīces modeli un sērijas numuru, kas atrodas uz datu plāksnītes un sastāv no sešiem simboliem.



### 1.11 Simboli

$\triangle$	UZMANĪBU! BĪSTAMI! DRAUDI!
+	Pirms ierīcei veicat jebkāda veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulators.
	Pirms sākat lietot instrumentu, lūdzu, izlasiet lietošanas pamācību.
	Jāvalkā aizsargcimdi!
	Strādājot ar ierīci, vienmēr jānēsā aizsargbrilles.
	Neutilizējiet bateriju atkritumus, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Bateriju atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ir jāsavāc atsevišķi. Bateriju atkritumi, akumulatoru atkritumi un gaismas avotu atkritumi ir jānoņem no iekārtas. Sazinieties ar vietējo iestādi vai mazumtirgotāju, lai iegūtu padomus par otrreizējo pārstrādi un savākšanas punktu. Atkarībā no vietējiem noteikumiem, mazumtirgotājiem var būt pienākums bez maksas pieņemt atpakaļ bateriju atkritumus un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Jūsu ieguldījums bateriju atkritumu un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu atkārtotā izmantošanā un otrreizējā pārstrādē palīdz samazināt pieprasījumu pēc izejvielām. Bateriju atkritumos, īpaši tajos, kas satur litiju, un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumos ir vērtīgi, otrreiz pārstrādājami materiāli, kas var negatīvi ietekmēt vidi un cilvēku veselību, ja tie netiek utilizēti videi draudzīgā veidā. No iekārtu atkritumiem izdzēsiet personāla datus, ja tādi ir.
V	Spriegums
	Līdzstrāva
<u>(</u>	Eiropas atbilstības zīme
UKCA	Apvienotās Karalistes atbilstības zīme
001	Ukrainas atbilstības zīme
EAL	Eirāzijas atbilstības zīme

### 2 SMART HUB M18 SISH

### 2.1 Smart Hub M18 SISH pārskats



- 1 Atsperu fiksācijas klipsis atsperu un kameras nofiksēšanai transportēšanas laikā.
- 2 Atsperu stiprinājums transportēšanas un uzglabāšanas laikā nofiksē atsperes un kameru.
- 3 Kabeļa vadotne pirms Smart Hub nofiksēšanas ievietojiet pa vadotni atsperes un bīdāmo kabeli.
- 4 Rokturis
- 5 Atbloķēšanas taustiņš nospiediet šo taustiņu, lai atbrīvotu Smart Hub no cauruļu apskates cilindra.
- 6 Galvenais slēdzis vienreiz īsi nospiediet, lai ierīci ieslēgtu; turiet nospiestu, lai ierīci izslēgtu.
- 7 Kabeļa garuma atiestates taustiņš atiestata attītā kabeļa garuma vērtību kā nulli.
- 8 ONE-KEY LED rādījums
- 9 USB-A ports tiešai video un fotogrāfiju saglabāšanai, kā arī aparātprogrammatūras atjaunināšanai.
- 10 USB C ports papildaprīkojuma barošanas un datu pieslēgums bezvadu monitora M18 SIM savienojumam ar Smart Hub.
- 11 USB pieslēgvietas pārsegs ūdensdrošs pārsegs, kas aizsargā USB pieslēgvietas no putekļiem un mitruma.
- 12 Zemējuma stienis Smart Hub iezemēšanai, veicot sekošanu bīdāmajam kabelim.
- 13 Akumulatora pārsegs ūdensdrošs pārsegs, kas aizsargā akumulatoru no putekļiem un mitruma.
- 14 Akumulatora nodalījums paredzēts M18™ akumulatoram
- 15 Smart Hub un cauruļu apskates cilindra savienojuma pieslēgums.
- 16 Kameras pārbaudes pieslēgums traucējummeklēšanai, ja rodas problēmas ar kameras galvu



### 2.3 Pārbaudiet akumulatora uzlādi

	78-100 %
LITHIUM-ION	55-77 %
Milwanker TRATICE LITHIUM-ION	33-54 %
Milwaukee Lithium-Ion	10-32 %
Milwaukee Litterum-Ion	< 10 %
Milwaukee Litterum-Ion	

2.4 levietojiet Smart Hub M18 SISH 🛕 🚘 🔞



2.5 Izņemiet Smart Hub M18 SISH 🕂 🏣 🖤







### 2.7 Monitora pievienošana

Lai mainītu CAURUĻU APSKATES SISTĒMAS iestatījumus, vadītu tās funkcijas un attēlotu ar kameru uzņemtos attēlus un video, ir nepieciešama ārēja rādījuma ierīce.

Ārējā rādījuma ierīce nav iekļauta CAURUĻU APSKATES SISTĒMAS piegādes komplektā, un tā jāiegādājas atsevišķi.

Pieejamas šādas papildiespējas:

- MILWAUKEE BEZVADU MONITORS M18 SIM
- Planšetdators vai viedtālrunis ar MILWAUKEE CAURUĻU APSKATES SISTĒMAS LIETOTNI

BEZVADU MONITORS CAURUĻU APSKATES SISTĒMAI tiek pievienots, izmantojot WLAN vai USB C portu, un ir uzreiz gatavs darbam. Lietojot planšetdatoru vai viedtālruni, vispirms attiecīgajā ierīcē uzinstalējiet MILWAUKEE CAURUĻU APSKATES SISTĒMAS LIETOTNI.

### PIRMĀ LIETOŠANA AR BEZVADU MONITORU M18 SIM:

- 1. ieslēdziet SMART HUB un BEZVADU MONITORU.
- 2. BEZVADU MONITORS 25 sekunžu laikā automātiski savienojas ar SMART HUB.

\* Lai nodrošinātu kabeļa savienojumu, pievienojiet monitoru Smart Hub ar USB C kabeli.

#### PIRMĀ LIETOŠANA AR VIEDTĀLRUNI VAI PLANŠETDATORU:

- 1. lejupielādējiet un uzinstalējiet MILWAUKEE CAURUĻU APSKATES SISTĒMAS LIETOTNI.
- 2. leslēdziet SMART HUB un rādījuma ierīci.
- 3. Izvēlieties opciju lestatījumi > WLAN.
- 4. Atlasiet opciju MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #].
- 5. levadiet paroli: 29702000
- 6. Aktivizējiet MILWAUKEE CAURUĻU APSKATES SISTĒMAS LIETOTNI.



### USB A

- Standarta lietošanas ports. Nodrošina tiešu video vai attēlu atveidi vai to pārnesi no Smart Hub iekšējā diska.
- Nodrošina Smart Hub aparātprogrammatūras atjaunināšanu.

### USB C

- Nodrošina savienojum starp bezvadu monitoru M18 SIM un Smart Hub bez WLAN savienojuma. Smart Hub barošana ar bezvadu monitoru M18 SIM vai otrādi, ja akumulators nav uzlādēts.





# 2.9 Zemējuma stienis 🛕 🚘 🔞

Zemējuma stienis vienmēr jālieto gadījumā, ja bīdāmajam kabelim sekojat ar funkciju "Līnijas trajektorija". Smart Hub jāiezemē, lai noslēgtu strāvas kontūru un nodrošinātu labu atrašanās vietas signāla pārraidi. Smart Hub iezemēšanai izmantojiet piegādes komplektā iekļauto zemējuma kabeli un zemējuma stieni.





# 2.10 Garuma skaitītāja atiestate 🛕 🚘 🔞

Attinot CAURUĻU APSKATES CILINDRU, bezvadu monitora M18 SIM statusa joslā tiek attēlots attītā kabeļa garums.

Nospiediet taustiņu 🜌, lai atiestatītu rādījumu.



### 2.11 Kameras pārbaudes pieslēgums

Ja rodas sarežģījumi ar kameras galvu, tad kameras pārbaudi var veikt ar pārbaudes pieslēgumu.



### 2.12 lekšējā diska un USB zibatmiņas formatēšana

Ar šo funkciju varat veikt Smart Hub iekšējā 500 GB diska vai USB zibatmiņas formatēšanu. USB zibatmiņas jāformatē FAT32 formātā.

- 1. Atlasiet IESTATĪJUMI (۞ → FORMATĒT ATMIŅU
- 2. Atlasiet atmiņu.



3. Apstipriniet ziņojumu ekrānā.



Atlasītais disks tiek noformatēts, un sistēma atgriežas izvēlnē IESTATĪJUMI.

### 2.13 Rūpnīcas iestatījumi

Funkcijas Rūpnīcas iestatījumi izvēle aktivizē Smart Hub M18 SISH atiestati uz rūpnīcā iestatītajām vērtībām. Atiestatīti tiek šādi Smart Hub M18 SISH iestatījumi:

- MARĶĒJUMI tika dzēsti.
- VIDEO un ATTĒLU iestatījumi tiek atiestatīti uz 1080 P.
- UZŅĒMUMA NOSAUKUMS tiek dzēsts.
- ĪPAŠĀ FREKVENCE tiek atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem.
- LĪNIJAS TRAJEKTORIJA tiek atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem.
- EKRĀNA IESTATĪJUMI tiek atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem. Krāsas tonis, gaišums, kontrasts, piesātinājums.
- MĒRVIENĪBAS

### 1. Atlasiet IESTATĪJUMI (② → RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI

	IESTATĪJUMI	֯	
EKRĀNA IESTATĪJUMI			
DATUMS UN LAIKS			
VIENĪBAS Millimeter			
VALODA Latviski			
SISTĒMAS ATJAUNINĀŠAI	NA		
RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI			
INFO			
SERVISS UN ATBALSTS			_
₩ € D	¢ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	(())	<b>\$</b>

2. Atlasiet **RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI** Smart Hub M18 SISH.



3. Izlasiet un apstipriniet atiestatīšanas ziņojumu ar opciju LABI.



Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem ir pabeigta un sistēma atgriežas apakšizvēlnē RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI.



### 2.14 Sistēmas atjaunināšana

Pirms atjaunināt sistēmu, atveriet izvēlni IESTATĪJUMI → INFO un pierakstiet faktisko programmatūras versiju.

Aparātprogrammatūras atjauninājumus var veikt ar bezvadu monitoru M18 SIM vai planšetdatoru, kurā ir uzinstalēta Milwaukee® cauruļu apskates lietotne.

- 1. Aktivizējiet Smart Hub M18 SISH un bezvadu monitoru M18SIM vai planšetdatoru ar Milwaukee® cauruļu apskates lietotni.
- 2. Pārliecinieties, ka bezvadu monitors M18 SIM vai planšetdators, izmantojot WLAN, ir savienots ar Smart Hub M18 SISH Ja nav izveidots WLAN savienojums, tad vispirms izveidojiet to.
- 3. USB zibatmiņu ar aparātprogrammatūras atjauninājumu ievietojiet Smart Hub M18 SISH USB A portā.

#### 4. Atlasiet IESTATĪJUMI (ऄ → SISTĒMAS ATJAUNINĀJUMS



5. Atlasiet Smart Hub M18 SISH.



6. Ekrānā tiek attēlots atjauninājuma datnes nosaukums. Atlasiet DATNES NOSAUKUMS, lai sāktu atjaunināšanu.



7. Izlasiet un apstipriniet brīdinājuma ziņojumu ar opciju LABI.





8. Atjauninājuma procesu attēlo progresa josla.



9. Atjauninājuma beigās tiek aktivizēts ziņojums, kas jāapstiprina. Atlasiet LABI, lai sistēmu aktivizētu no jauna.



10. Lai pārbaudītu, vai aparātprogrammatūras versija ir atjaunināta, atlasiet **IESTATĪJUMI → INFO**.



## 3 CAURUĻU APSKATES CILINDRS

### 3.1 Cauruļu apskates cilindra M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR pārskats



- 1 Horizontālās lietošanas balsta kāja
- 2 Bezvadu monitors M18 SIM —planšetdatora stiprinājums un pieslēgums
- 3 Bezvadu monitors M18 SIM rotējošais stiprinājums
- 4 Bezvadu monitors M18 SIM sasveramais stiprinājums
- 5 Rokturis
- 6 Kabeļa cilindrs ar bīdāmo kabeli
- 7 Vertikālās lietošanas balsta kāja
- 8 Kabeļa cilindra bremzes
- 9 Horizontālās lietošanas balsta kāja
- 10 Balsta ierīce M18 SIC36HDR
- 11 Plecu siksna M18 SIC30HDR



- 1 Horizontālās lietošanas balsta kāja
- 2 Izvelkamais rokturis (iebīdītā pozīcijā)
- 3 Izvelkamā roktura bloķēšanas un atbloķēšanas taustiņš
- 4 Bezvadu monitors M18 SIM planšetdatora stiprinājums un pieslēgums
- 5 Bezvadu monitors M18 SIM pagriežamais stiprinājums
- 6 Bezvadu monitors M18 SIM sasveramais stiprinājums
- 7 Rokturis
- 8 Kabeļa cilindrs ar bīdāmo kabeli
- 9 Vertikālās lietošanas balsta kāja
- 10 Riteņi
- 11 Kabela cilindra bremzes



# 3.3 Nešanas ierīces uzstādīšana 🥂 🌉

CAURUĻU APSKATES TRUMULIS M18 SIC36HDR ir aprīkots ar nešanas ierīci, kas cilindru ļauj nest uz muguras līdzīgi mugursomai. Šādi mazo cilindru var ērti pārvietot līdz izmantošanas vietai, kas ir īpaši praktiski, kāpjot pa trepēm vai kāpnēm.



lekariet nešanas ierīci augšā un spiediet ar rokturiem lejup, līdz tā nofiksējas. Nedaudz pavelciet aiz nešanas ierīces, lai pārliecinātos, ka tā ir nofiksēta.



# 3.4 Nešanas ierīces noņemšana 🕂 🚅





3.5 Bezvadu monitora M18 SIM uzstādīšana 🕂 🚘



3.6 Bezvadu monitora M18 SIM iestatīšana 🛕 🚘



# 3.7 Cauruļu apskates cilindra lietošana 🛕 🚘 🔞 🚱

Pārbaudiet bīdāmā kabeļa nodiluma pazīmes — uztinot pārbaudiet, vai kabelim nav konstatējami griezumi, lūzumi un nodilums. Apvalks jānomaina, ja tas ir nodilis tik ļoti, ka redzams dzeltens vai balts kevlara audums. Lietojot bīdāmo kabeli ar bojātu apvalku, tajā var iespiesties ūdens un mitrums, ietekmējot kameras attēlu kvalitāti vai izraisot neatgriezeniskus kameras bojājumus.

Turpmākajā attēlā redzamie ievērojami bojāta apvalka piemēri. Šādi bojātus bīdāmos kabeļus ir pēc iespējas ātrāk jānomaina.



Raugiet, lai bīdāmais kabelis un atsperelementu modulis vienmēr būtu sausi un tīri — kabeļa uztīšanas laikā vienmēr notīriet to ar tīru un sausu drānu. Darba dienas beigās uzmanīgi noskalojiet netīrumus no kameras galvas un atsperēm tekošā ūdenī. Nokratiet to sausu vai atlikušo ūdeni nopūtiet ar zemspiediena gaisa strūklu un nožāvējiet detaļas. Kameras galva, bīdāmais kabelis un pieslēguma daļas ikdienas lietošanā ir pakļautas kodīgām ķimikālijām. Rūpīga sistēmas tīrīšana paildzina šo daļu darbmūžu.

Bīdāmo kabeli lietojiet rūpīgi — nevelciet to ārā no nofiksēta cilindra. Pretējā gadījumā kabelis cilindrā tiks saspiests un pārlieku noslogots. Bīdāmā kabeļa bīdīšana atpakaļ nofiksētā cilindrā var apgāzt rulli vai salauzt kabeli.

Novietojiet cilindru uz līdzenas pamatnes aptuveni 1 līdz 2 metru attālumā no ievietošanas vietas. Šādi tiek nodrošināts pietiekams vietas apjoms kabeļa lietošanai, nevelkot pa zemi kabeļa cilpas. Nepieciešamības gadījumā aktivizējiet berzes bremzes, lai palēninātu bīdāmā kabeļa kustību.

Lietojot cilindru horizontālā pozīcijā, virsma starp kājām palielinās. Tas nodrošina stabilu cilindra novietojumu uz nelīdzenas pamatnes un samazina tā augstumu, kas atvieglo lietošanu šaurās telpās.



# 3.8 Kameras galvas modulis 🛕 🚘 👘

Pēc iespējas centieties neaizskart ar kailām rokām zaļo shēmu vai zelta atsperelementu moduļa kontaktus, kā arī kameras galvu. Pretējā gadījumā pirkstu tauku slānis tiek pārnests uz šiem komponentiem, izraisot priekšlaicīgu koroziju. Centieties vienmēr lietot tīrus un sausus gumijas cimdus.

Pirms izņemšanas nosusiniet kameras galvu un notīriet kameras pieslēguma zonā iekritušos netīrumus.

Nepievelciet pārāk cieši un nelietojiet pārāk lielu spēku!





# 3.9 Atsperelementu modulis 🛕 🚘 🕥

Pēc iespējas centieties neaizskart ar kailām rokām zaļo shēmu vai zelta atsperelementu moduļa kontaktus, kā arī kameras galvu. Pretējā gadījumā pirkstu tauku slānis tiek pārnests uz šiem komponentiem, izraisot priekšlaicīgu koroziju. Centieties vienmēr lietot tīrus un sausus gumijas cimdus.

Pirms izņemšanas nosusiniet kameras galvu un notīriet kameras pieslēguma zonā iekritušos netīrumus.

Nepievelciet pārāk cieši un nelietojiet pārāk lielu spēku!





# 3.10 Kameras aizsargpārsegs 🛕 🚘 🔞

Aizsargpārsegi — atbilstoši kameras galvām ar 25 mm vai 34 mm diametru. Šie aizsargpārsegi tiek piegādāti kopā ar visiem CAURUĻU APSKATES TRUMUĻIEM vai rezerves kameras galvām.

Vadotnes — tās tiek novietotas uz atsperelementu moduļa, lai kameras galva virzītos gar pamatni, nesaskaroties ar cauruli.



### Aizsargpārsega noņemšana



### Aizsargpārsega uzstādīšana





# 3.11 Kameras vadotnes 🛕 🚘 🚳

25 mm vai 34 mm platuma kamerai pieejamas attiecīgi divas vadotnes: Mazāks 75 mm modelis un vidējs 100 mm modelis.

Kameras vadotne 25 mm

Kameras vadotne 34 mm



### 3.12 Serviss un atbalsts

Ja jūsu CAURUĻU APSKATES SISTĒMU nepieciešams labot, sadaļā SERVISS UN ATBALSTS nokļūsiet Milwaukee instrumentu servisa lapā ar visiem svarīgajiem tālruņa numuriem.



# TURINYS

1	Bendrieji nurodymai	2
	1.1 Ypaungos vamzozių paukros sistemų saugos instrukcijos	Z
	1.2 Kili saugos ir darbo nurodymai	Z
	1.3 Techniniai duomenys	3 2
	1.4 Naudojimas pagai paskirų	3
	1.5 Radijo dažnio reikalavimai, susiję su Europoje naudojama įranga	3
		3
		4
	1.0 Ližie jepu ekumulisteriu parkožimes	4
	1.9 Licio jonų akumuliatonų pervezimas	4
	1.10 Technine preziura	4
		S
2	"Smart Hub" M18 SISH	6
	2.1 "Smart Hub" M18 SISH apžvalga	6
	2.2 Akumuliatoriaus įstatymas ir išėmimas	7
	2.3 Patikrinti akumuliatoriaus įkrovos būklę	8
	2.4 "Smart Hub" M18 SISH įdėjimas	9
	2.5 "Smart Hub" M18 SISH išėmimas	10
	2.6 lj. / išj. jungiklis	11
	2.7 Monitoriaus prijungimas	12
	2.8 USB prievadai	13
	2.9 Įžeminimo strypas	14
	2.10 Ilgio skaitiklio nustatymas iš naujo	15
	2.11 Kameros bandymo jungtis	16
	2.12 Vidinio disko ir atmintuko formatavimas	17
	2.13 Gamyklinės nuostatos	18
	2.14 Sistemos naujinimas	19
3	VAMZDŽIŲ PATIKROS RITĖ	21
	3.1 Vamzdžių patikros ritės M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR apžvalga	21
	3.2 Vamzdžių patikros ritės M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR apžvalga	22
	3.3 Nešiojimo įtaiso įrengimas	23
	3.4 Nešiojimo įtaiso išėmimas	24
	3.5 Belaidžio monitoriaus M18 SIM įrengimas	25
	3.6 Belaidžio monitoriaus M18 SIM nustatymas	26
	3.7 Vamzdžių patikros ritės naudojimas	27
	3.8 Kameros galvutės konstrukcinė grupė	28
	3.9 Spyruoklių grupė	29
	3.10 Kameros apsauginis dangtelis	30
	3.11 Kameros kreiptuvai	31
	3.12 Aptarnavimas ir pagalba	32

### 1 BENDRIEJI NURODYMAI

### 1.1 Ypatingos vamzdžių patikros sistemų saugos instrukcijos

Dirbdami vamzdžiuose atkreipkite dėmesį, kad jie nebūtų veikiami įtampos ir įelektrinti. Vamzdžiuose negali būti skysčio. Kamera ir prietaisas negali liestis su skysčiais.

Venkite kameros ir kabelio sąlyčio su alyva, dujomis arba kitomis koroziją sukeliančiomis medžiagomis.

Siekiant sumažinti sprogimo, elektros smūgio ir turto sugadinimo riziką, prieš atlikdami bet kokius darbus patikrinkite darbo vietą. Kabelis neturi liestis su elektros komponentais, cheminėmis medžiagomis ar judančiomis dalimis.

Siekdami sumažinti žalos prietaisui riziką, nenaudokite didelės jėgos ir nelankstykite kabelio. Nenaudokite patikros kameros ar kabelio tose srityse, kuriose jie gali liestis su ėsdinančiomis ar tepaluotomis medžiagomis.

Nenaudokite kabelio kamščiams ar kliūtims šalinti. Jis nėra skirtas vamzdžiams valyti!

Jei valomame nuotekų vamzdyje galėtų būti chemikalų, bakterijų ar kitų toksinių medžiagų ar infekcijų sukėlėjų, mūvėkite gamintojo rekomenduojamas apsaugines pirštines, latekso ar gumines pirštines bei užsidėkite apsauginius akinius, veido apsaugą, vilkėkite apsauginius drabužius ir naudokite respiratorių. Vamzdynuose gali būti chemikalų, bakterijų arba kitokių medžiagų, kurios gali būti toksiškos ar sukelti infekcijas ir nudegimus arba kitaip sunkiai sužaloti.

Laikykitės higienos reikalavimų. Naudodami prietaisą nevalgykite ir nerūkykite. Pasinaudoję vamzdžių patikros sistema visada būtinai šiltu vandeniu ir muilu nusiplaukite rankas ir kitas kūno dalis, kurios lietėsi su vamzdžių turiniu. Taip išvengsite sveikatos sutrikdymo dėl sąlyčio su toksinėmis arba infekcijas sukeliančiomis medžiagomis.

Prieš naudodami patikrinkite kabelį, ar jis nėra nusidėvėjęs ar pažeistas. Prieš naudodami pakeiskite susidėvėjusį ar pažeistą kabelį.

ATSARGIAI! Gabenant vamzdžių patikros sistemą ant pečių nešimo įrenginiu, rekomenduojame būti atsargiems. Galite prarasti pusiausvyrą.

Prietaisą visuomet naudokite apgalvotai ir atsargiai. Neįmanoma numatyti visų pavojingų situacijų. Prietaiso nenaudokite, jei nesuprantate jo instrukcijos arba jaučiate, kad jums tai per sunku. Norėdami gauti daugiau informacijos arba dalyvauti mokymuose, kreipkitės j "Milwaukee" arba kvalifikuotą specialistą.

Nepašalinkite etikečių ir duomenų plokštelių. Šiose plokštelėse pateikiama svarbi informacija. Jei jos tapo neįskaitomos ar jų nebėra, kreipkitės į MILWAUKEE klientų aptarnavimo skyrių ir nemokamai gausite naujas.

Kai kurios šlifavimo, pjovimo ir gręžimo staklių ar atliekant kitus statybos darbus sukeltos dulkės gali turėti cheminių medžiagų, sukeliančių vėžinius susirgimus, lemiančių apsigimimus arba turinčius neigiamos įtakos reprodukcinei sveikatai. Tokio tipo cheminių medžiagų pavyzdžiai:

- švinas, esantis dažuose, pagamintuose švino pagrindu,
- kristalinis silicio dioksidas plytose, cemento ar kituose mūro gaminiuose bei
- arsenas arba chromas chemiškai apdorotoje medienoje.

Poveikio rizika priklauso nuo to, kaip dažnai atliekate tokio tipo darbus. Kad poveikio rizika būtų maksimaliai sumažinta, visuomet dirbkite gerai vėdinamose zonose. Naudokite oficialiai patvirtintas apsaugines priemones, pavyzdžiui, apsaugines kaukes nuo dulkių su mikrodalelių filtru.

### 1.2 Kiti saugos ir darbo nurodymai

Nekeiskite akumuliatoriaus, jei įrankio paviršius šlapias.

Išeikvotų akumuliatorių nedeginkite ir nemeskite į buitines atliekas. "Milwaukee" pardavėjai siūlo aplinką tausojantį senųakumuliatoriųtvarkymą.

Akumuliatorių nelaikykite kartu su metaliniais daiktais (trumpojo jungimo pavojus).

M18 sistemosakumuliatorius kraukite tik C18 sistemos jkrovikliais. Nenaudokite kitų sistemų akumuliatorių.

Veikiant ekstremaliai apkrovai arba ekstremaliai temperatūrai iš pažeistų akumuliatorių gali ištekėti akumuliatoriaus skystis. Išsitepę akumuliatoriaus skysčiu, tuoj pat nusiplaukite vandeniu su muilu. Patekus į akis, tuoj pat ne trumpiau kaip 10 minučių gausiai skalaukite vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

**Įspėjimas!** Siekdami išvengti trumpojo jungimo sukeliamo gaisro pavojaus, sužalojimų arba produkto pažeidimų, nekiškite prietaiso, akumuliatoriaus arba įkroviklio į skysčius ir pasirūpinkite, kad į juos nepatektų jokių skysčių. Koroziją sukeliantys arba laidūs skysčiai, pvz., sūrus vanduo, tam tikri chemikalai ir balikliai arba produktai, kurių sudėtyje yra baliklių, gali sukelti trumpąjį jungimą.

Šio prietaiso naudoti arba valyti negali asmenys, turintys fizinę, jutiminę arba dvasinę negalią arba neturintys patirties ir žinių, nebent atsakingas asmuo juos išmokytų saugiai elgtis su prietaisu. Aukščiau išvardytus asmenis būtina prižiūrėti, kai jie naudojasi prietaisu. Prietaisu negali naudotis vaikai. Prietaisu nesinaudojant jį būtina laikyti saugioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

### 1.3 Techniniai duomenys

	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Kameros laido ilgis	30 m	36 m	60 m	60 m	
Kameros galvutė	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Maks. padidinimas	4x	4x	4x	4x	
Akumuliatoriaus įtampa				18	V
Prietaiso svoris, įvertintas pagal EPTA 2014-01 tyrimų metodiką (4.0 Ah / 12 A	Ah)10,8 kg	12,4 kg	16,6 kg	20,46 kg	5,37 kg
"Bluetooth" radijo dažnių juosta (radijo dažnių juostos)					2402-2480 MHz
Aukšto dažnio galia					1,8 dBm
"Bluetooth" versija				4.0 BT	signalo režimas
Rekomenduojama aplinkos temperatūra dirbant				;	
Rekomenduojami akumuliatorių tipai			; M18B; M18H	IB	
Rekomenduojami įkrovikliai		M12-	18C, M12-18AC, M12-	18FC, M1418C6	

### 1.4 Naudojimas pagal paskirtį

Vamzdžių patikros sistema naudojama vamzdynams apžiūrėti ir patikrinti. Sistemą sudaro trys moduliai:

- Vamzdžių patikros ritės M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR

Jos naudojamos užvynioti ir nuvynioti bei valdyti stūmimo kabelį. Ritės yra tokių dydžių: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR ir M18 SIC60SCHDR skirtos nuo 50 mm iki 150 mm skersmens vamzdžiams, o didesnis modelis M18 SIC60HDR – vamzdžiams, kurių skersmuo nuo 75 mm iki 250 mm.

Visose ritėse yra stūmimo kabelis su konstrukcine spyruoklių grupe, kurioje įrengta savarankiškai nusistatanti kameros galvutė. Belaidį monitorių M18 SIM ir "Smart Hub" M18 SISH galima naudoti abiem ritėms. Visas rites galima naudoti ir horizontalioje, ir vertikalioje padėtyje. Galinėje M18 SIC36HDR pusėje galima pritvirtinti nešiojimo įtaisą, kuris leis prietaisą nešioti ant pečių.

### - "Smart Hub" M18 SISH

"Smart Hub" M18 SISH naudojamas vamzdžių patikros sistemai valdyti.

Belaidis monitorius M18 SIM arba planšetė, kuriuose įdiegta "Milwaukee®" vamzdžių patikros taikomoji programa, prisijungia prie "Smart Hub" M18 SISH, kad būtų galima gauti vaizdo įrašus ir nuotraukas. Vaizdo įrašai ir nuotraukos saugomi "Smart Hub" M18 SISH vidiniame diske.

- Belaidis monitorius M18 SIM (komplekte jo nėra, galima įsigyti atskirai)

Belaidžiame monitoriuje M18 SIM peržiūrimi kameros galvutės įrašyti vaizdo įrašai ir nuotraukos bei atkurti vaizdo įrašai ir nuotraukų failai. Vidinis mikrofonas suteikia galimybę filmuojant įrašyti komentarus. Naudojant funkciją "Etiketės" galima pridėti komentaro tekstą. Komentarų tekstai rodomi įrašytame vaizdo įraše, nuotraukose kartu rodoma data, laikas ir nuvyniotas laido ilgis.

Šį prietaisą leidžiama naudoti tik pagal nurodytą paskirtį.

### 1.5 Radijo dažnio reikalavimai, susiję su Europoje naudojama įranga

Pastaba: šis prietaisas buvo išbandytas ir atitinka 3 kategorijos imtuvo ribines vertes pagal EN 300 440 V2.1.1.

Šios ribinės vertės nustatytos tam, kad būtų užtikrinta tinkama apsauga nuo žalingų radijo ryšio trukdžių gyvenamuosiuose pastatuose.

Šis prietaisas reaguoja į kitus prietaisus, kurie siunčia radijo bangas 2402–2480 MHz dažnio diapazone. Naudojant nuotolinį valdiklį toks dažnis gali trikdyti veikimą. Negalima atmesti tikimybės, kad tam tikromis aplinkybėmis pasireikš trukdžių. Norėdami patikrinti, ar šis prietaisas radijo ryšio signalais netrukdys veikti kitiems prietaisams, trumpam išjunkite kitus prietaisus, kad patikrintumėte, ar trukdžiai dingsta. Pašalinti trukdžius gali padėti šios priemonės:

- išjunkite trukdžio šaltinį,
- padidinkite atstumą iki trukdžio šaltinio.
- Kreipkitės patarimo į specializuotų prekių pardavėją arba profesionalų radijo ryšių techniką.

### 1.6 EB Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu bendrovė "Techtronic Industries GmbH" patvirtina, kad radijo įrenginių tipas M18SISH atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://services. milwaukeetool.eu



### **1.7 ONE-KEY**<sup>™</sup>

Kad sužinotumėte daugiau apie šio prietaiso ONE-KEY funkcijas, perskaitykite pridėtą greitosios paleisties instrukciją arba aplankykite mus internete adresu www.milwaukeetool.com/one-key. Į savo išmanųjį telefoną ONE-KEY taikomąją programą galite atsisiųsti iš "App Store" arba "Google Play".

Jei įvyksta elektrostatinė iškrova, nutraukiamas "Bluetooth" ryšys. Tokiu atveju šį ryšį iš naujo prijunkite rankiniu būdu.

Prietaisas atitinka minimalius reikalavimus pagal EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1.

#### "ONE-KEY™" rodmuo

Šviečia mėlyna spalva: radijo ryšys yra aktyvus ir gali būti nustatomas naudojantis "ONE-KEY™" taikomąja programa.

Mirksi mėlyna spalva: prietaisas palaiko ryšį su "ONE-KEY™" taikomąja programa.

Mirksi raudona spalva: saugumo sumetimais prietaisas užblokuotas, operatorius jį gali atblokuoti naudodamasis "ONE-KEY™" taikomąja programa.

### **1.8 AKUMULIATORIAI**

Ilgesnį laiką nenaudotus akumuliatorius prieš naudojimą įkraukite.

Aukštesnė nei 50 °C temperatūra mažina akumuliatoriaus galią. Venkite ilgesnio saulės ar šilumos šaltinio poveikio.

Įkroviklio ir akumuliatoriaus jungiamieji kontaktai visada turi būti švarūs.

Kad akumuliatorius kuo ilgiau veiktų, pasinaudoję prietaisu iki galo įkraukite akumuliatorių.

Siekiant užtikrinti kuo ilgesnį akumuliatoriaus naudojimo laiką, įkrovus reikėtų iškart išimti iš įkroviklio.

Akumuliatorių laikant ilgiau nei 30 dienų:

akumuliatorių laikyti sausoje aplinkoje, žemesnėje nei 27 °C temperatūroje.

Akmuliatoriaus įkrovimo lygis turi būti 30-50 %.

Akumuliatorius pakartotinai turi būti įkraunama kas 6 mėnesius.

### 1.9 Ličio jonų akumuliatorių pervežimas

Ličio jonų akumuliatoriams taikomos įstatyminės nuostatos dėl pavojingų krovinių pervežimo.

Šiuos akumuliatorius pervežti būtina laikantis vietinių, nacionalinių ir tarptautinių direktyvų ir nuostatų.

- Naudotojai šiuos akumuliatorius gali transportuoti keliais nesilaikydami jokių kitų sąlygų.
- Už komercinį ličio jonų akumuliatorių pervežimą atsako transporto įmonė pagal pavojingų krovinių pervežimo nuostatas. Pasiruošimo išsiųsti ir pervežimo darbus gali atlikti tik atitinkamai išmokyti asmenys. Visą procesą privalo prižiūrėti specialistai.

Pervežant akumuliatorius būtina laikytis šių punktų:

- siekiant išvengti trumpųjų jungimų, įsitikinkite, kad kontaktai yra apsaugoti ir izoliuoti.
- Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatorius pakuotės viduje neslidinėtų.
- Draudžiama pervežti pažeistus akumuliatorius, iš kurių teka skystis.

Išsamesnių nurodymų kreipkitės į savo transporto įmonę.

### 1.10 Techninė priežiūra

Naudokite tik "Milwaukee" priedus ir atsargines dalis. Konstrukcines dalis, kurių keitimas neaprašytas, leidžiama keisti tik "Milwaukee" klientų aptarnavimo skyriui (žr. garantijos lankstinuką / klientų aptarnavimo skyrių adresus ).

Jei reikia, nurodžius prietaiso modelį ir šešiaženklį numerį, esantį specifikacijų lentelėje, iš klientų aptarnavimo skyriaus arba tiesiogiai iš "Techtronic Industries GmbH", Max-Eyth-Str. 10, 71364 Winnenden, Vokietija, galite užsakyti erdvinį prietaiso brėžinį.



### 1.11 Simboliai

$\textcircled{\ }$	DĖMESIO! ĮSPĖJIMAS! PAVOJUS!
	Prieš atlikdami bet kokius darbus su prietaisu , išimkite akumuliatorių.
	Prieš pradėdami dirbti su prietaisu, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją.
	Mūvėkite apsaugines pirštines!
	Dirbdami su prietaisu visada nešiokite apsauginius akinius.
	Neišmeskite baterijų atliekų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų. Baterijų ir elektros bei elektroninės įrangos atliekos turi būti surenkamos atskirai. Iš įrangos turi būti pašalintos baterijų, akumuliatorių atliekos ir šviesos šaltiniai. Patarimų dėl perdirbimo ir surinkimo vietos kreipkitės į vietinę instituciją arba pardavėją. Priklausomai nuo vietos teisės aktų, mažmenininkai gali būti įpareigoti nemokamai priimti atgal senas baterijas, seną elektros ir elektronikos įrangą. Jūsų indėlis į pakartotinį baterijų ir elektros bei elektroninės įrangos atliekų panaudojimą ir perdirbimą padeda sumažinti žaliavų poreikį. Akumuliatorių, ypač kurių sudėtyje yra ličio, ir elektros bei elektroninės įrangos atliekose yra vertingų, perdirbamų medžiagų, kurios gali neigiamai paveikti aplinką ir žmonių sveikatą, jei jos nebus šalinamos aplinką tausojančiu būdu. Ištrinkite personalo duomenis iš įrangos atliekų, jei tokių yra.
V	Įtampa
	Nuolatinė srovė
CE	Europos atitikties ženklas
UK CA	Jungtinės Karalystės atitikties ženklas
001	Ukrainos atitikties ženklas
EAL	Eurazijos atitikties ženklas

### 2.1 "Smart Hub" M18 SISH apžvalga



- 1 Spyruoklės apsaugos spaustuko reikia tam, kad gabenant apsaugotų spyruoklę ir kamerą.
- 2 Spyruoklės įduba laiko spyruoklę ir kamerą transportuojant ir laikant vietoje.
- 3 Laido kreiptuvas, per kurį prieš užfiksuojant "Smart Hub" įvedama spyruoklė ir stumiamasis kabelis.
- 4 Rankena
- 5 Atblokavimo mygtuką paspauskite tuomet, kai norite "Smart Hub" atjungti nuo vamzdžių patikros sistemos ritės.
- 6 Pagrindinį jungiklį trumpai paspauskite vieną kartą, kad jjungtumėte prietaisą, arba laikykite nuspaustą, kad prietaisą išjungtumėte.
- 7 Mygtukas "Laido ilgio nustatymas iš naujo" vėl nustato nulinį nuvynioto kabelio ilgį.
- 8 ONE-KEY šviesos diodo indikatorius
- 9 USB-A prievadas naudojamas tiesiogiai įrašyti vaizdo įrašus ir nuotraukas bei mikroprograminei įrangai naujinti.
- 10 USB-C prievadas tai pasirenkamoji maitinimo ir duomenų perdavimo jungtis belaidžiam monitoriui M18 SIM prie "Smart Hub" prijungti.
- 11 Vandeniui atsparus USB jungties dangtelis, apsaugantis USB jungtis nuo dulkių ir drėgmės.
- 12 Įžeminimo strypas "Smart Hub" įžeminti sekant stumiamąjį kabelį.
- 13 Vandeniui atsparus akumuliatoriaus dangtelis, apsaugantis akumuliatorių nuo dulkių ir drėgmės.
- 14 Akumuliatoriaus skyrius M18™ akumuliatoriui
- 15 "Smart Hub" ir vamzdžių patikros ritės sujungimo jungtis.
- 16 Kameros bandymo prievadas klaidoms šalinti, kai kyla problemų dėl kameros galvutės


## 2.3 Patikrinti akumuliatoriaus įkrovos būklę

	78-100 %
	55-77 %
LITHIUM-ION	33-54 %
Milwaukee Lithium-Ion	10-32 %
Milwaukee Lithium-Ion	< 10 %
Milwaukee Litterum-Ion	

2.4 "Smart Hub" M18 SISH įdėjimas 🛕 🏣 🔞



LIETUVIŠKAI

2.5 "Smart Hub" M18 SISH išėmimas 🛕 🏣 🔞





LIETUVIŠKAI

## 2.7 Monitoriaus prijungimas

Kad pakeistumėte VAMZDŽIŲ PATIKROS SISTEMOS nustatymus, galėtumėte valdyti jos funkcijas ir peržiūrėti kamera nufotografuotas nuotraukas bei nufilmuotus vaizdo įrašus, reikia išorinio indikacinio prietaiso.

Išorinio indikacinio prietaiso VAMZDŽIŲ PATIKROS SISTEMOS komplekte nėra, jį reikia įsigyti atskirai.

Galite pasirinkti:

- "MILWAUKEE" BELAIDIS MONITORIUS M18 SIM;
- planšetė arba išmanusis telefonas, kuriame įdiegta "MILWAUKEE" VAMZDŽIŲ PATIKROS TAIKOMOJI PROGRAMA.

BELAIDĮ MONITORIŲ prie VAMZDŽIŲ PATIKROS SISTEMOS galite prijungti naudodamiesi WLAN arba USB-C jungtimi ir ji bus iš karto paruošta naudoti. Jei naudosite planšetę arba išmanųjį telefoną, pirmiausia atitinkamame prietaise turite įdiegti VAMZDŽIŲ PATIKROS TAIKOMĄJĄ PROGRAMĄ.

#### "MILWAUKEE" BELAIDŽIO MONITORIAUS M18 SIM NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ:

- 1. jjunkite "SMART HUB" ir BELAIDĮ MONITORIŲ.
- BELAIDIS MONITORIUS prie "SMART HUB" automatiškai prijungiamas per 25 sekundes.
   \*Kad prijungtumėte laidą, monitorių prie "Smart Hub" junkite naudodami USB-C laidą.

#### PIRMASIS NAUDOJIMAS SU IŠMANIUOJU TELEFONU ARBA PLANŠETE:

- 1. Parsisiųskite ir įdiekite "MILWAUKEE" VAMZDŽIŲ PATIKROS TAIKOMĄJĄ PROGRAMĄ.
- 2. Jjunkite "SMART HUB" ir indikacinį prietaisą.
- 3. Pasirinkite parinktį "Nuostatos" > WLAN.
- 4. Pasirinkite parinktį MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #].
- 5. Įveskite slaptažodį: 29702000
- 6. Paleiskite "MILWAUKEE" VAMZDŽIŲ PATIKROS TAIKOMĄJĄ PROGRAMĄ.



### USB-A

- Prievadas, skirtas naudoti įprastai. Suteikia galimybę tiesiogiai įrašyti vaizdo įrašų arba nuotraukų failus arba leidžia juos perkelti iš "Smart Hub" vidinio disko.
- Suteikia galimybę atnaujinti "Smart Hub" mikroprograminės įrangos versiją.

#### USB-C

Leidžia sujungti belaidį monitorių M18 SIM ir "Smart Hub" nenaudojant WLAN ryšio.
 Kai akumuliatorius nejkrautas, įtampa "Smart Hub" tiekiama per belaidį monitorių M18 SIM arba atvirkščiai.





## 2.9 Įžeminimo strypas 🛕 🏣 🔞

Įžeminimo strypą visuomet privalote naudoti, kai sekate stumiamąjį kabelį, naudodami funkciją KABELIO SEKIMAS. Reikia įžeminti "Smart Hub", kad būtų izoliuota srovės kilpa ir kad būtų siunčiamas tinkamas vietos nustatymo signalas. "Smart Hub" įžeminkite komplekte esančiu įžeminimo laidu su įžeminimo strypu.





## 2.10 Ilgio skaitiklio nustatymas iš naujo 🛕 🚘 🔞

Nuvyniojant nuo VAMZDŽIŲ PATIKROS RITĖS belaidžiame monitoriuje M18 SIM būsenos eilutėje rodomas nuvynioto kabelio ilgis.

Norėdami nustatyti rodmenį iš naujo, paspauskite mygtuką



LIETUVIŠKAI

## 2.11 Kameros bandymo jungtis

Jei kiltų problemų dėl kameros galvutės, kamerą galima patikrinti naudojant bandymo jungtį.



## 2.12 Vidinio disko ir atmintuko formatavimas

Naudodami šią funkciją galite formatuoti 500 GB talpos "Smart Hub" vidinį diską arba atmintuką. Atmintukai turi būti suformatuoti FAT32 formatu.

- 1. Pasirinkite NUOSTATOS ②→ FORMATUOTI SAUGYKLA
- 2. Pasirinkite saugyklą.



3. Patvirtinkite pranešimą ekrane.



Pasirinktas diskas formatuojamas ir sistemoje perjungiamas meniu NUOSTATOS.

## 2.13 Gamyklinės nuostatos

Pasirinkus funkciją "Gamyklinės nuostatos", iš naujo nustatomos "Smart Hub" M18 SISH gamyklinės nuostatos. Iš naujo nustatomos šios "Smart Hub" M18 SISH nuostatos:

- Ištrinamos ETIKETĖS.
- VAIZDO ir NUOTRAUKŲ nuostatose iš naujo nustatoma 1080 P.
- Ištrinamas ĮMONĖS PAVADINIMAS.
- Iš naujo nustatoma gamyklinė ZONDO DAŽNIO nuostata.
- Iš naujo nustatoma gamyklinė KABELIO SEKIMO nuostata.
- Iš naujo nustatomos šių EKRANO NUOSTATŲ gamyklinės nuostatos: atspalvis, skaistis, kontrastas, sotis.
- MATAVIMO VIENETAI

### 1. Pasirinkite NUOSTATOS ③→ GAMYKLINĖS NUOSTATOS



2. Pasirinkite GAMYKLINES NUOSTATOS "Smart Hub" M18 SISH.



3. Perskaitykite ir patvirtinkite nustatymo iš naujo pranešimą paspausdami GERAI.



Gamyklinės nuostatos nustatytos iš naujo ir sistemoje perjungiamas pomeniu GAMYKLINĖS NUOSTATOS.

### 2.14 Sistemos naujinimas

Prieš naujindami sistemą, atidarykite meniu NUOSTATOS → INFORMACIJA ir užsirašykite esamą mikroprograminės įrangos versiją.

Atnaujinti mikroprograminės įrangos versiją galite naudodami belaidį monitorių M18 SIM arba planšetėje įdiegtą "Milwaukee®" vamzdžių patikros taikomąją programą.

- 1. Įjunkite "Smart Hub" M18 SISH ir belaidį monitorių M18SIM arba planšetę, kurioje įdiegta "Milwaukee®" vamzdžių patikros taikomoji programa.
- Įsitikinkite, kad belaidis monitorius M18 SIM arba planšetė prijungta prie "Smart Hub" M18 SISH naudojant WLAN ryšį. Jei WLAN ryšio nėra, pirmiausiai jį nustatykite.
- 3. Prijunkite atmintuką su mikroprograminės įrangos versija prie "Smart Hub" M18 SISH USB-A prievado.
- 4. Pasirinkite NUOSTATOS (☉→ SISTEMOS NAUJINIMAS



5. Pasirinkite "Smart Hub" M18 SISH.

	NUOS	TATOS		ŝ₿	┉ᇦᇝ
SMART HUB					
BELAIDIS MONITORIUS					
₩ € ▶	¢	000	(())		¢

6. Ekrane rodomas naujinimo failo pavadinimas. Pasirinkite **FAILO PAVADINIMAS**, kad pradėtumėte naujinimą.



7. Perskaitykite ir patvirtinkite įspėjamąjį pranešimą paspausdami GERAI.





8. Progreso juostoje rodoma naujinimo eiga.



9. Baigus naujinti parodomas pranešimas, kurį privalote patvirtinti. Pasirinkite GERAI, kad sistemą paleistumėte iš naujo.



10. Pasirinkite NUOSTATOS → INFORMACIJA, kad patikrintumėte, ar buvo atnaujinta mikroprograminės įrangos versija.



## 3 VAMZDŽIŲ PATIKROS RITĖ

## 3.1 Vamzdžių patikros ritės M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR apžvalga



- 1 Atraminė kojelė horizontaliam naudojimui
- 2 Belaidis monitorius M18 SIM planšetės laikiklis ir jungtis
- 3 Belaidis monitorius M18 SIM apsauga nuo pasisukimo
- 4 Belaidis monitorius M18 SIM apsauga nuo pakrypimo
- 5 Rankena
- 6 Laido ritė su stumiamuoju kabeliu
- 7 Atraminė kojelė vertikaliam naudojimui
- 8 Kabelio ritės stabdys
- 9 Atraminė kojelė horizontaliam naudojimui
- 10 Nešimo įtaisas M18 SIC36HDR
- 11 Diržas per petį M18 SIC30HDR



- 1 Atraminė kojelė horizontaliam naudojimui
- 2 Ištraukiamoji rankena (įtraukta)
- 3 Mygtukas ištraukiamajai rankenai užfiksuoti ir atfiksuoti
- 4 Belaidis monitorius M18 SIM laikiklis / planšetės laikiklis ir jungtis
- 5 Belaidis monitorius M18 SIM apsauga nuo pasisukimo
- 6 Belaidis monitorius M18 SIM apsauga nuo pakrypimo
- 7 Rankena
- 8 Laido ritė su stumiamuoju kabeliu
- 9 Atraminė kojelė vertikaliam naudojimui
- 10 Ratai
- 11 Kabelio ritės stabdys



## 3.3 Nešiojimo įtaiso įrengimas 🍂 🌉

VAMZDŽIŲ PATIKROS RITĖJE M18 SIC36HDR yra įrengtas nešiojimo įtaisas, kuriame galima ritę nešioti ant pečių kaip kuprinę. Taip nedidelę ritę patogiai gabensite į naudojimo vietą, ypač tuomet, kai reikia lipti laiptais arba kopėčiomis.



Nešiojimo įtaisą įkabinkite viršuje ir rankos delnu spauskite apačią, kol nešiojimo įtaisas užsifiksuos. Stipriai patraukite už nešiojimo įtaiso, kad įsitikintumėte, jog jis užsifiksavo.

# 3.4 Nešiojimo įtaiso išėmimas 🛕 🏣



3.5 Belaidžio monitoriaus M18 SIM įrengimas 🔬 弄



3.6 Belaidžio monitoriaus M18 SIM nustatymas 🔬 弄





## 3.7 Vamzdžių patikros ritės naudojimas 🛕 🚘 🔞 🚱

Patikrinkite, ar ant stumiamojo kabelio nėra nusidėvėjimo pėdsakų, taip pat išvyniodami kabelį patikrinkite, ar jis nesupjaustytas, nesulankstytas ir nenusitrynęs. Jeigu apvalkalas nusidėvėjęs tiek, kad matomos geltonas arba baltas kevlaro apypinas, stumiamąjį kabelį reikia pakeisti. Jei naudosite stumiamąjį kabelį su pažeistu apvalkalu, gali įsiskverbti vandens ir drėgmės ir tai gali pakenkti kameros įrašų kokybei arba ji gali sugesti.

Toliau pateiktame paveikslėlyje parodyta, kaip atrodo stipriai pažeisti apvalkalai. Tokius stumiamuosius kabeliu reikia nedelsiant pakeisti.



Stebėkite, kad stumiamasis kabelis ir spyruoklių konstrukcinė grupė visuomet būtų sausi ir švarūs. Prieš suvyniodami kabelį, jį visuomet nuvalykite švaria, sausa šluoste. Pasibaigus darbo dienai, nuo kameros galvutės ir spyruoklės pašalinkite nešvarumų likučius atsargiai nuplaudami juos tekančiu vandeniu. Nukratykite arba vandens perteklių pašalinkite nupūsdami suslėgtuoju oru ir paskui nusausinkite dalis. Draudžiama kasdien naudoti agresyvius chemikalus kameros galvutei, stumiamajam kabeliui ir prijungiamoms dalims. Rūpestingai prižiūrint sistemą dalių naudojimo trukmė pailgėja.

Atsargiai elkitės su stumiamuoju laidu, netraukite jo iš užfiksuotos ritės. Priešingu atveju kabelis ritėje bus prispaustas ir per stipriai apkrautas. Stumdami stumiamąjį kabelį į užfiksuotą ritę galite apversti ritinį arba sulenkti kabelį.

Ritę pastatykite maždaug 1–2 metrus nuo įėjimo vietos ant lygaus pagrindo. Taip lieka užtektinai vietos kabeliui tvarkyti ir ant žemės nesusidaro kabelio kilpų. Jei reikia, paspauskite frikcinį stabdį, kad sulėtintumėte stumiamojo kabelio judėjimą.

Jei ritę naudojate horizontalioje padėtyje, padidėja plotas tarp kojelių. Tai suteikia ritei daugiau stabilumo ant nelygaus pagrindo ir sumažina jos aukštį, ypač tai aktualu, kai dirbama mažose erdvėse.



## 3.8 Kameros galvutės konstrukcinė grupė 🛕 🚘 🔞

Jei galite, plikomis rankomis nelieskite spyruoklių konstrukcinės grupės žalios laidininko plokštės arba auksinių kontaktų bei kameros galvutės. Priešingu atveju ant šių komponentų lieka pirštų riebalų dėmės, galinčios sukelti priešlaikinę koroziją. Jei galite, mūvėkite švarias ir sausas gumines pirštines.

Prieš išimdami kameros galvutę ją nusausinkite ir pašalinkite nešvarumų likučius, kurie galėjo įkristi į kameros prijungimo sritį.

Nepriveržkite per daug ir nenaudokite perteklinės jėgos!



## 3.9 Spyruoklių grupė 🛕 🏣 👰

Jei galite, plikomis rankomis nelieskite spyruoklių konstrukcinės grupės žalios laidininko plokštės arba auksinių kontaktų bei kameros galvutės. Priešingu atveju ant šių komponentų lieka pirštų riebalų dėmės, galinčios sukelti priešlaikinę koroziją. Jei galite, mūvėkite švarias ir sausas gumines pirštines.

Prieš išimdami kameros galvutę ją nusausinkite ir pašalinkite nešvarumų likučius, kurie galėjo įkristi į kameros prijungimo sritį.

Nepriveržkite per daug ir nenaudokite perteklinės jėgos!





## 3.10 Kameros apsauginis dangtelis 🛕 🚘 🔞

Apsauginiai dangteliai, tinkantys 25 mm arba 34 mm skersmens kameros galvutėms. Šie apsauginiai dangteliai tiekiami su visomis VAMZDŽIŲ PATIKROS RITĖMIS arba atsarginėmis kameros galvutėmis.

Kreiptuvai uždėti ant spyruoklės konstrukcinės grupės, kad kameros galvutė galėtų išilgai judėti per grindis ir tiesiogiai nesiliestų su vamzdžiu.



### Apsauginio dangtelio nuėmimas



## Apsauginio dangtelio montavimas





## 3.11 Kameros kreiptuvai 🛕 🚘 👘

25 mm arba 34 mm pločio kameros galvutėms siūlome po du kreiptuvus: nedidelis 75 mm modelis ir vidutinio dydžio 100 mm modelis.

25 mm kameros kreiptuvas

34 mm kameros kreiptuvas



## 3.12 Aptarnavimas ir pagalba

Jei reikia remontuoti jūsų VAMZDŽIŲ PATIKROS SISTEMĄ, "Milwaukee" įrankių aptarnavimo puslapio skiltyje APTARNAVIMAS IR PAGALBA rasite visus svarbius telefono numerius.

## Pasirinkite NUOSTATOS ③→ APTARNAVIMAS IR PAGALBA



## SISUKORD

<ul> <li>1.1 Spetsiaalsed ohutuseeskirjad toruvaatlussüsteemidele</li> <li>1.2 Edasised ohutus- ja tööjuhised</li> <li>1.3 Tehnilised andmed</li> <li>1.4 Kasutamine vastavalt otstarbele</li> <li>1.5 Raadiosageduslikud tingimused Euroopa paigaldistele</li> <li>1.6 EÜ Vastavusdeklaratsioon</li> <li>1.7 ONE-KEY™</li> <li>1.8 AKUD</li> <li>1.8 AKUD</li> <li>1.9 Liitiumioonakude transportimine</li> <li>1.10 Hooldus</li> <li>1.11 Sümbolid</li> </ul>	2
<ul> <li>1.2 Edasised ohutus- ja tööjuhised</li></ul>	2
<ul> <li>1.3 Tehnilised andmed</li> <li>1.4 Kasutamine vastavalt otstarbele</li> <li>1.5 Raadiosageduslikud tingimused Euroopa paigaldistele</li> <li>1.6 EÜ Vastavusdeklaratsioon</li> <li>1.7 ONE-KEY™</li> <li>1.8 AKUD</li> <li>1.8 AKUD</li> <li>1.9 Liitiumioonakude transportimine</li> <li>1.10 Hooldus</li> <li>1.11 Sümbolid</li> </ul>	2
<ul> <li>1.4 Kasutamine vastavalt otstarbele</li> <li>1.5 Raadiosageduslikud tingimused Euroopa paigaldistele</li> <li>1.6 EÜ Vastavusdeklaratsioon</li> <li>1.7 ONE-KEY™</li> <li>1.8 AKUD</li> <li>1.8 AKUD</li> <li>1.9 Liitiumioonakude transportimine</li> <li>1.10 Hooldus</li> <li>1.11 Sümbolid</li> </ul>	3
<ul> <li>1.5 Raadiosageduslikud tingimused Euroopa paigaldistele</li></ul>	3
<ul> <li>1.6 EÜ Vastavusdeklaratsioon</li></ul>	3
<ul> <li>1.7 ONE-KEY™</li> <li>1.8 AKUD</li> <li>1.9 Liitiumioonakude transportimine</li> <li>1.10 Hooldus</li> <li>1.11 Sümbolid</li> </ul>	3
1.8       AKUD         1.9       Liitiumioonakude transportimine         1.10       Hooldus         1.11       Sümbolid	4
<ul> <li>1.9 Liitiumioonakude transportimine</li></ul>	4
1.10 Hooldus 1.11 Sümbolid	4
1.11 Sümbolid	4
2 Creart Live M40 CICL	5
2 Smart Hup M 18 SISH	6
2.1 Smart Hub M18 SISH ülevaade	6
2.2 Aku sissepanek ja väljavõtmine	7
2.3 Aku laetusastme kontrollimine	8
2.4 Smart Hub M18 SISH tarvitusele võtmine	9
2.5 Smart Hub M18 SISH eemaldamine	10
2.6 Toitelüliti	11
2.7 Monitori ühendamine	12
2.8 USB pesad	13
2.9 Maandusvarras	14
2.10 Pikkuse arvesti lähtestamine	15
2.11 Kaamera kontrollühendus	16
2.12 Sisemise draivi ja USB-pulga vormindamine	17
2.13 Tehasesätted	18
2.14 Süsteemi värskendus	19
3 TORUVAATLUSTRUMLID	21
3.1 Toruülevaatustrumli M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR ülevaade	21
3.2 Toruvaatlustrumli M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR ülevaade	22
3.3 Kandetoe paigaldamine	23
3.4 Kandetoe eemaldamine	24
3.5 Juhtmeta monitori M18 SIM paigaldamine	25
3.6 Juhtmeta monitori M18 SIM seadistamine	26
3.7 Toruvaatlustrumli kasutamine	27
3.8 Kaamerapea kooste	28
3.9 Vedru kooste	29
3.10 Kaamera kaitsekate	30
3.11 Kaamera juhikud	31
3.12 Hooldus ja tugi	

## 1 ÜLDISED JUHISED

## 1.1 Spetsiaalsed ohutuseeskirjad toruvaatlussüsteemidele

Töötamisel torudes tuleb veenduda, et need ei oleks pinge all ega elektriliselt laetud. Torudes ei tohi olla vedelikku. Kaamera ja seade ei tohi puutuda kokku vedelikuga.

Kaamera ja kaabel ei tohi puutuda kokku õli, gaasi või teiste korrodeeruvate materjalidega.

Plahvatus- ja elektrilöögiohu ning esemelise kahju vähendamiseks kontrollige alati enne kõiki töid üle tööala. Kaabel ei tohi puutuda kokku elektriliste osade, kemikaalide ega liikuvate osadega.

Et vähendada seadme kahjustamise ohtu, ärge kasutage ülemäärast jõudu ega väänake kaablit. Ärge kasutage kontrollkaamerat ja kaablit kohtades, kus need võivad kokku puutuda söövitavate või õliste ainetega.

Ärge kasutage kaablit ummistuste või takistuste kõrvaldamiseks. See pole torupuhastaja!

Kui kontrollitav äravoolutoru võib sisaldada kemikaale, baktereid vms toksilisi aineid või nakkusetekitajaid, siis kasutage tootja soovitatud kaitsekinnastena lateks- või kummikindaid ning kaitseprille, näokaitset, kaitseriietust ja respiraatorit. Torustikud võivad sisaldada kemikaale, baktereid või muid aineid, mis võivad olla mürgised või nakkusohtlikud ning põhjustada põletusi või muid raskeid vigastusi.

Järgige hügieenialaseid ettekirjutusi. Ärge sööge ega suitsetage seadme kasutamise ajal. Pärast toruvaatlussüsteemiga ümberkäimist või selle kasutamisttuleb käed jm toru sisuga kokku puutunud kehaosad alati sooja vee ja seebiga puhtaks pesta. Nii väldite toksiliste või nakkusohtlike ainetega kokkupuutest tulenevaid terviseriske.

Kontrollige kaablit enne kasutamist kulumisjälgede ja kahjustuste osas. Vahetage kulunud või kahjustatud kaabel enne seadme kasutamist välja.

ETTEVAATUST! Olge toruvaatlussüsteemi seljas transportimisel kandetuge kasutades ettevaatlik. Te võite tasakaalu kaotada.

Kasutage seadet alati läbimõeldult ja ettevaatlikult. Kõiki ohuolukordi ei ole võimalik ette näha. Ärge seda seadet kasutage, kui Te pole kaasasolevat juhendit endale selgeks teinud või olete tööga ülekoormatud. Lisateabe saamiseks või väljaõppeks pöörduge ettevõtte Milwaukee või erialaspetsialisti poole.

Ärge eemaldage etikette ja tüübisilte. Neil siltidel seisab oluline teave. Kui sildid pole enam loetavad või need puuduvad, siis võtke tasuta asendussiltide saamiseks ühendust MILWAUKEE klienditeenindusega.

Mõned lihvimis-, saagimis- ja puurmasinad või muud ehitustegevused võivad tekitada keemilisi koostisosi sisaldavaid tolme, mis võivad tekitada vähki, sünnikahjustusi või pärssida viljakust. Näited sellist liiki keemilistest koostisosadest:

- plii pliibaasil valmistatud värvides;
- kristalliline siliitsiumoksiid telliskivides, tsemendis või teistes müüritöötoodetes, samuti
- arseen või kroom keemiliselt töödeldud ehituspuidus.

Kokkupuutega seotud risk sõltub sellest, kui tihti te sellist liiki tööd teete. Plahvatusohu minimeerimiseks töötage alati hästi ventileeritud kohtades. Kandke ametlikult lubatud kaitsevarustust, nagu nt mikroosakeste filtriga respiraatorid.

### 1.2 Edasised ohutus- ja tööjuhised

Ärge vahetage akut, kui seadme pind on märg.

Ärge põletage ega visake kasutatud akusid olmeprügisse. Milwaukee pakub vanade akude keskkonnahoidlikku käitlust; palun küsige oma erialaselt tarnijalt.

Ärge säilitage vahetatavaid akusid koos metallesemetega (lühiseoht).

Laadige süsteemi M18 vahetatavaid akusid ainult süsteemi M18 laadijatega. Ärge laadige nendega teiste süsteemide akusid.

Äärmuslikul koormusel või äärmuslikul temperatuuril võib kahjustatud vahetatavast akust akuvedelik välja voolata. Akuvedelikuga kokkupuutumise korral peske kohe vee ja seebiga. Silma sattumise korral loputage kiiresti põhjalikult vähemalt 10 minutit ning pöörduge viivitamatult arsti poole.

**Hoiatus!** Lühisest põhjustatud tuleohu, vigastuste või toote kahjustuste vältimiseks ärge kastke seadet, akut ega laadimisseadet vedelikku ning jälgige, et vedelikke ei tungiks seadmetesse ega akusse. Korrodeeruvad või elektrit juhtivad vedelikud, nagu soolvesi, teatud kemikaalid ja pleegitusained või pleegitusaineid sisaldavad tooted, võivad põhjustada lühist.

Antud seadet ei tohi käsitseda või puhastada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete, puudulike kogemuste või teadmistega isikud, välja arvatud juhul, kui neid instrueeriti nende ohutuse eest vastutava isiku

poolt seadmega ohutus ümberkäimises. Ülalnimetatud isikuid tuleb seadme kasutamisel jälgida. Seade ei kuulu laste kätte. Mittekasutuse korral tuleb seda kindlalt ja lastele kättesaamatult alal hoida.

### 1.3 Tehnilised andmed

	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Kaamera kaabli pikkus	30 m	36 m	60 m	60 m	
Kaamerapea	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Max suurendus	4x	4x	4x	4x	
Aku pinge				18	V
Kaal vastavalt EPTA-protseduurile 01/2014 (4,0 Ah / 12 A	h)10,8 kg	12,4 kg	16 kg	20,46 kg	5,37 kg
Bluetoothi sagedusriba (sagedusribad)					02-2480 MHz
Kõrgepingejõudlus					1,8 dBm
Bluetoothiga versioon				4.0 BT s	signaali režiim
Soovituslik ümbritsev temperatuur töötamise ajal				С	
Soovituslikud akutüübid			M18B; M18H	ΙB	
Soovituslik laadija		M12-	18C, M12-18AC, M12	-18FC, M1418C6	

### 1.4 Kasutamine vastavalt otstarbele

Toruvaatlussüsteemi abil toimub torude vaatlemine ja kontroll. Süsteem koosneb kolmest moodulist.

#### - Toruvaatluskaabli trummel M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR

Toruvaatluskaabli trummel on mõeldud kaabli juhtimiseks ja peale- ning mahakerimiseks. Trumleid on saadaval järgmistes suurustes: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR ja M18 SIC60SCHDR on mõeldud 50 kuni 150 mm läbimõõduga ja mudel M18 SIC60HDR 75 kuni 250 mm läbimõõduga torudele.

Kõikidel trumlidel on kaabel koos vedrukoostega, millele on monteeritud isenivelleeruv kaamerapea. Juhtmeta monitori M18 SIM ja nutikat Smart Hub M18 SISH võib kasutada mõlema trumliga.

Kõiki trumle võib kasutada nii horisontaalselt kui vertikaalselt. Seadme kandmiseks seljas saab mudeli M18 SIC36HDR tagumisele küljele kinnitada kandetoe.

#### - Smart Hub M18 SISH

Smart Hub M18 SISH on mõeldud toruvaatlussüsteemi juhtimiseks.

Juhtmeta monitor M18 SIM või tahvel, millesse on installeeritud Milwaukee® toruvaatlusrakendus, saab ühenduse Smart Hub M18 SISH, et teha ülesvõtteid ja jäädvustada pilte. Nii videod kui pildid salvestatakse Smart Hub'isse M18 SISH sisemisele draivile.

#### - Juhtmeta monitor M18 SIM (ei sisaldu tarnekomplektis; saab eraldi osta)

Juhtmeta monitoriga M18 SIM saab vaadata kaamerapea abil tehtud videoid, salvestada neid, samuti edastada video- ja pildimaterjali. Videosalvestuse ajal saab sisseehitatud mikrofoni abil salvestada räägitud kommentaare. Funktsiooni "Tähised" abil saab kommentaaritekste ka lisada. Kommentaaritekste kuvatakse salvestatud videotel ja need ilmuvad fotodele koos kuupäeva, kellaaja ning lahtikeritud kaablipikkusega.

Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt äranäidatud otstarbele.

#### 1.5 Raadiosageduslikud tingimused Euroopa paigaldistele

Märkus! Seda seadet on kontrollitud ja see vastab vastuvõtjatele sätestatud standardi EN 300 440 V2.1.1 3. kategooria piirväärtustele.

Need väärtused tagavad piisava kaitse raadiotehniliste tõrgete vastu elumajades.

See seade reageerib teiste seadmete raadiolainetele, mille sagedusvahemik jääb 2402 kuni 2480 MHz vahele. See võib põhjustada talitlushäireid kaugjuhitmispuldi kasutamise korral. Välistatud ei ole talitlushäirete tekkimine teatud tingimustel. Selleks et teha kindlaks, kas see seade oma raadiosignaalide tõttu mõjutab teisi seadmeid, lülitage teised seadmed korraks välja; seejärel kontrollige, kas häired kaovad. Häirete kõrvaldamiseks võib tarvitusele võtta järgmised abinõud:

- lülitage häireallikas välja;
- suurendage kaugust häireallikast;
- küsige nõu edasimüüjalt või spetsialiseerunud raadiotehnikult.

### 1.6 EÜ Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib Techtronic Industries GmbH, et käesolev raadioseadme tüüp M18SISH vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http:// services.milwaukeetool.eu

EESTI

### **1.7 ONE-KEY**<sup>™</sup>

Et selle tööriista ONE-KEY funktsionaalsuse kohta rohkem teada saada, lugege kaasasolevat kiirkäivituse juhendit või külastage meid internetis aadressil www.milwaukeetool.com/one-key. Te saate ONE-KEY äpi oma nutitelefonile alla laadida App Store'i või Google Play kaudu.

Kui toode puutub kokku elektrostaatilise lahendusega, katkeb Bluetoothi sideühendus. Sideühendus tuleb sel juhul käsitsi taastada.

Seade vastab minimaalsetele nõuetele vastavalt standarditele EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1.

#### Näidik ONE-KEY™

Sinine tuli põleb: raadioside on aktiivne ja seda saab rakenduse ONE-KEY™ kaudu seadistada.

Sinine tuli vilgub: seade suhtleb ONE-KEY™ rakendusega.

Punane tuli vilgub: seade on kaitse-eesmärkidel lukustatud ja kasutaja saab seda rakenduse ONE-KEY™ kaudu lukust lahti teha.

### 1.8 AKUD

Pikemat aega mittekasutatud akusid laadige veel enne kasutamist.

Temperatuur üle 50 °C vähendab vahetatava aku töövõimet. Vältige pikemat soojenemist päikese või kütteseadme mõjul.

Hoidke laadija ja vahetatava aku ühenduskontaktid puhtad.

Optimaalse aku eluea tagamiseks, pärast kasutamist lae aku täielikult.

Akud tuleks võimalikult pika kasutusea saavutamiseks pärast täislaadimist laadijast välja võtta.

Aku ladustamisel üle 30 päeva: ladustage akut kuivas kohas temperatuuril alla 27 °C. Ladustage akut u 30–50% laetusseisundis. Laadige aku iga 6 kuu tagant täis.

#### 1.9 Liitiumioonakude transportimine

Liitiumioonakud on allutatud ohtlike ainete transportimisega seonduvatele õigusaktidele.

Nende akude transportimine peab toimuma kohalikest, siseriiklikest ja rahvusvahelistest eeskirjadest ning määrustest kinni pidades.

- Tarbijad tohivad neid akusid edasiste piiranguteta tänaval transportida.
- Liitiumioonakude kommertstransport ekspedeerimisettevõtete kaudu on allutatud ohtlike ainete transportimisega seonduvatele õigusaktidele. Tarne-ettevalmistusi ja transporti tohivad teostada eranditult vastavalt koolitatud isikud. Kogu protsessi tuleb asjatundlikult jälgida.

Akude transportimisel tuleb järgida järgmisi punkte:

- Veenduge, et kontaktid on lühiste vältimiseks kaitstud ja isoleeritud.
- Pöörake tähelepanu sellele, et aku ei saaks pakendis nihkuda.
- Kahjustatud või välja voolanud akusid ei tohi kasutada.

Pöörduge edasiste juhiste saamiseks ekspedeerimisettevõtte poole.

### 1.10 Hooldus

Kasutage ainult Milwaukee tarvikuid ja tagavaraosi. Varuosad, mille väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada Milwaukee klienditeeninduspunktis (vaadake brošüüri garantii / klienditeeninduste aadressid).

Vajadusel saab nõuda seadme plahvatusjoonise võimsussildil oleva masinatüübi ja kuuekohalise numbri alusel klienditeeninduspunktist või vahetult firmalt Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Saksamaa.

## 1.11 Sümbolid

$\bigwedge$	ETTEVAATUST! TÄHELEPANU! OHUD!
+	Enne kõiki töid seadmega võtke vahetatav aku välja.
	Palun lugege enne käikulaskmist kasutamisjuhend hoolikalt läbi.
	Kanda kaitsekindaid!
	Seadmega töötades kandke alati kaitseprille.
	Ärge kõrvaldage patareide, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid sorteerimata olmejäätmetena. Akude, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tuleb koguda eraldi. Akude, akumulaatorite ja valgusallikate jäätmed tuleb seadmetest eemaldada. Küsige oma kohalikust omavalitsusest või jaemüüjalt nõuandeid ringlussevõtu ja kogumispunkti kohta. Olenevalt kohalikest määrustest võib jaemüüjal lasuda kohustus võtta akude, elektri- ja elektroonikaseadmeid vastu tasuta. Teie panus akude, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete korduskasutusse ja ringlussevõttu aitab vähendada nõudlust toorainete järele. Akud, eriti liitiumakud ning elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed, sisaldavad väärtuslikke taaskasutatavaid materjale, mis võivad kahjustada keskkonda ja inimeste tervist, kui neid ei kõrvaldata keskkonnasõbralikul viisil. Kustutage kõrvaldatavatest seadmetest isiklikud andmed, kui neid seal on.
V	Pinge
	Alalisvool
CE	Euroopa vastavusmärk
UK CA	Ühendkuningriigi vastavusmärgis
001	Ukraina vastavusmärk
EAL	Euraasia vastavusmärk

## 2 SMART HUB M18 SISH

## 2.1 Smart Hub M18 SISH ülevaade



- 1 Vedrukinnitusklamber vedru ja kaamera kinnitamiseks transpordi ajaks.
- 2 Vedrupesa hoiab vedru ja kaamerat transportimise ning hoiustamise ajal omal kohal.
- 3 Kaablijuhik enne Smart Hub lukustamist viige vedru ja kaabel juhikust läbi.
- 4 Sang
- 5 Vabastusnupp vajutage seda nuppu, et vabastada Smart Hub toruvaatluskaabli trumli küljest.
- 6 Pealüliti vajutage korraks, et seade sisse lülitada; hoidke all, et seade välja lülitada.
- 7 Kaablipikkuse lähtestusnupp lähtestab keritud kaabli pikkuse nulli peale.
- 8 ONE-KEY-LED ekraan
- 9 USB-A-Port videote ja fotode, samuti riistvara uuenduste vahetuks salvestamiseks.
- 10 USB-C-Port optimaalne kommunikatsiooni- ja andmeühendus juhtmeta monitori M18 SIM ja Smart Hub vahelise ühenduse loomiseks.
- 11 USB ühenduskate veekindel kate, mis kaitseb USB-liitmike tolmu ja niiskuse eest.
- 12 Maandusvarras Smart Hub maandamiseks kaabli jälgimise ajal.
- 13 Aku kate veekindel kate, mis kaitseb akut tolmu ja niiskuse eest.
- 14 Aku pesa akule M18™
- 15 Liitmik Smart Hub ja toruvaatluskaabli trumli vahelise ühenduse loomiseks.
- 16 Kaamera kontrollühendus vigade kõrvaldamiseks kaamerapea probleemide korral



## 2.3 Aku laetusastme kontrollimine

	78-100 %
	55-77 %
Lithium-Ion	33-54 %
Hilmankee Lithium-Ion	10-32 %
Milwauker Lithium-Ion	< 10 %
Milwaukee LITHIUM-ION	

2.4 Smart Hub M18 SISH tarvitusele võtmine 🛕 🏣 🖤






#### 2.7 Monitori ühendamine

TORUVAATLUSSÜSTEEMI sätete muutmiseks, selle funktsioonide juhtimiseks ja kaameraga tehtud piltide ja videote näitamiseks on vaja välist näidikut.

TORUVAATLUSSÜSTEEMI tarnekomplekt ei sisalda välist näidikut ning see tuleb eraldi juurde osta.

Saadaval on alljärgnev varustus.

- MILWAUKEE JUHTMETA MONITOR M18 SIM
- Tahvelarvuti või nutitelefon koos MILWAUKEE TORUVAATLUSRAKENDUSEGA

TRAADITA MONITOR ühendatakse WLANi või USB-C-pordi kaudu TORUVAATLUSSÜSTEEMI külge ja on kohe kasutusvalmis. Tahvelarvuti või nutitelefoni korral installige kõigepealt MILWAUKEE TORUVAATLUSRAKENDUS vastavasse seadmesse.

#### ESMANE KASUTUS JUHTMETA MONITORIGA M18 SIM

- 1. Lülitage SMART HUB ja TRAADITA MONITOR sisse.
- 2. TRAADITA MONITOR ühendab end 25 sekundi jooksul automaatselt SMART HUB'IGA. \*Kaabliühenduseks ühendage monitor USB-C-kaabli kaudu Smart Hub külge.

#### ESMANE KASUTUS NUTITELEFONI VÕI TAHVELARVUTIGA:

- 1. laadige MILWAUKEE toruvaaltusrakendus alla ja installige.
- 2. Lülitage Smart Hub ja näidik sisse.
- 3. Suvand Seadistused > Valige WLAN.
- 4. Valige suvand MTCAM\_\[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #].
- 5. Sisestage parool: 29702000
- 6. Käivitage MILWAUKEE TORUVAATLUSRAKENDUS.



#### USB-A

- Pesa tavaliseks kasutuseks. Võimaldab video- ja pildifailide vahetut jäädvustamist või nende ülekandmist sisemisest Smart Hub draivist.
- Võimaldab teha Smart Hub riistvara värskendusi.

#### USB-C

- Võimaldab ühendada juhtmeta monitori M18 SIM ja ilma WLAN-ühenduseta Smart Hub. Smart Hub toitevool juhtmeta monitori M18 SIM kaudu või vastupidi, kui aku pole laetud.



# 2.9 Maandusvarras 🛕 🏣 🔞

Maandusvarrast tuleb kasutada alati siis, kui kaablit tuleb jälgida funktsiooni KAABLI JÄLGIMINE abil. Smart Hub tuleb maandada, et vooluahel oleks suletud ja et hea asukoha määramise signaali saatmine oleks tagatud. Smart Hub maandamiseks tuleb kasutada kaasasolevat maanduskaablit koos maandusvardaga.



# 2.10 Pikkuse arvesti lähtestamine 🛕 🚘 🔞

Kaabli mahakerimisel TORUVAATLUSTRUMLILT kuvatakse mahakeritud kaabli pikkus juhtmeta monitori M18 SIM olekuribal.

Näidiku lähtestamiseks vajutage nuppu



## 2.11 Kaamera kontrollühendus

Kui kaamerapeaga peaks esinema mis tahes probleeme, saab kaamerat kontrollühenduse kaudu kontrollida.



### 2.12 Sisemise draivi ja USB-pulga vormindamine

Selle funktsiooniga saate Smart Hub sisemist 500 GB draivi või mälupulka vormindada.

USB-pulgad tuleb vormindada FAT32 vormingusse.

- 1. Valige <u>SÄTTED</u> ۞ → <u>MÄLUSEADE VORMINDAMINE</u>
- 2. Valige mäluseade.

	SÄT	TED		≘Å	┉ᇦ╓
SMART HUB SISEDRAIV					
SMART HUB MÄLUPULK					
₩ 🕂 🗗	¢	000	(())		¢

3. Kinnitage ekraanile ilmunud teade.

	SÄ	TED		ŝ₫	
SMART HUB SISEDRAIV					
SMART HUB M	ÄLUPULK				
	Kas olete kindel, et s kustutada? SMART H	oovite kõik fa UB SISEDR/	ilid kettal AIV		
	TÜHISTA	KUS <sup>-</sup>	TUTA		
₩ €	• ¢	000	(())		¢

Valitud draiv vormindatakse ja süsteem pöördub tagasi menüüsse SÄTTED

#### 2.13 Tehasesätted

Tehasesätete funktsiooni valimine lähtestab Smart Hub M18 SISH tagasi tehasesätetele.

Lähtestatakse Smart Hub M18 SISH alljärgnevad sätted:

- TÄHISED kustutatakse.
- VIDEO- ja PILDISÄTTED lähtestatakse 1080 P peale.
- ETTEVÕTTE NIMI kustutatakse.
- SONDI SAGEDUS lähtestatakse tehasesätetele.
- KAABLI JÄLGIMINE lähtestatakse tehasesätetele.
- EKRAANI SEADISTUSED lähtestatakse tehasesätetele. Värvitoon, eredus, kontrastsus, küllastus.
- MÕÕTEÜHIKUD

#### 1. Valige <u>SÄTTED</u> ② → <u>TEHASESÄTTED</u>



2. Valige TEHASESÄTTED Smart Hub M18 SISH.



3. Lugege ja kinnitage lähtestusteade, vajutades OK.



Lähtestus tehasesätetele on lõpule viidud ja süsteem pöördub tagasi alammenüüsse TEHASESÄTTED.

#### 2.14 Süsteemi värskendus

Enne süsteemi värskendust avage menüü <u>SÄTTED</u>→ INFO ja valige asjakohane püsivara versioon.

Püsivara saab värskendada kas juhtmeta monitori M18 SIM või tahvelarvutiga, millele on installitud Milwaukee® toruvaatlusrakendus.

- 1. Lülitage Smart Hub M18 SISH ja juhtmeta monitor M18SIM või Milwaukee® toruvaatlusrakendusega tahvelarvuti sisse.
- Veenduge, et juhtmeta monitor M18 SIM või tahvelarvuti on WLAN võrgu kaudu Smart Hub M18 SISH ühendatud. Kui WLAN võrgu ühendus puudub, tuleb see kõigepealt luua.
- 3. Pistke püsivara värskendusega mälupulk Smart Hub M18 SISH USB-A-pessa.
- 4. Valige TSÄTTED ۞ → SÜSTEEMI UUENDUS



5. Valige Smart Hub M18 SISH.



 Värskenduse failinimi kuvatakse ekraanil. Värskenduse käivitamiseks valige FAILI NIMI.



7. Lugege ja kinnitage hoiatusteade, vajutades OK.



8. Edenemistulbas on näha värskenduse kulg.



9. Värskenduse lõppedes ilmub teade, mis tuleb kinnitada. Süsteemi taaskäivitamiseks valige OK.



10. Tarkvaraversiooni ajakohastamise kontrollimiseks valige SATTED → INFO.

## 3 TORUVAATLUSTRUMLID

### 3.1 Toruülevaatustrumli M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR ülevaade



- 1 Reguleeritav jalg horisontaalseks kasutamiseks
- 2 Juhtmeta monitor M18 SIM tahvelarvuti hoidja ja ühendus
- 3 Juhtmeta monitor M18 SIM pöördlukustus
- 4 Juhtmeta monitor M18 SIM kaldlukustus
- 5 Sang
- 6 Kaabliga kaablitrummel
- 7 Reguleeritav jalg vertikaalseks kasutamiseks
- 8 Kaablitrumli pidur
- 9 Reguleeritav jalg horisontaalseks kasutamiseks
- 10 Kandetugi M18 SIC36HDR
- 11 Õlarihm M18 SIC30HDR



- 1 Reguleeritav jalg horisontaalseks kasutamiseks
- 2 Väljatõmmatav sang (sisselükatud asendis)
- 3 Nupp väljatõmmatava sanga lukustamiseks ja vabastamiseks
- 4 Juhtmeta monitor M18 SIM hoidja / tahvelarvuti hoidja ja ühendus
- 5 Juhtmeta monitor M18 SIM pöördlukustus
- 6 Juhtmeta monitor M18 SIM kaldlukustus
- 7 Sang
- 8 Kaabliga kaablitrummel
- 9 Reguleeritav jalg vertikaalseks kasutamiseks
- 10 Rattad
- 11 Kaablitrumli pidur

## 3.3 Kandetoe paigaldamine 🕂 🚘

TORUVAATLUSTRUMMEL M18 SIC36HDR on varustatud kandetoega, millega saab trumlit seljakoti kombel seljas kanda. Sedasi on võimalik väikest trumlit mugavalt kasutuskohta transportida – see on praktiline eelkõige treppidest tõusmisel või redelite kasutamisel.



Tõstke kandetugi üles ja vajutage pöidla otsaga vastu alumist serva, kuni kandetugi lukustub. Veendumaks kandetoe lukustuses tõmmake seda korraks vastu.

3.4 Kandetoe eemaldamine 🛕 🚘





3.6 Juhtmeta monitori M18 SIM seadistamine 🔬 🚍



# 3.7 Toruvaatlustrumli kasutamine 🛕 🚘 🔞 🚱

Kontrollige kaablit kulumisjälgede osas. Kontrollige kaabli lahtiharutamisel seda täkete, mõrade ja hõõrdumise osas. Kui ümbris on nii tugevalt kulunud, et aramiidkiudpunutis on näha, tuleb kaabel välja vahetada. Kahjustatud ümbrisega kaabli kasutamisel võivad vesi ja niiskus sisse tungida, mis omakorda mõjutab kaamera ülesvõtete kvaliteeti või põhjustab kaamera riket.

Alljärgneval joonisel on näited tugevasti kahjustatud ümbristest. Selline kaabel tuleb võimalikult kiiresti välja vahetada.



Hoidke kaabel ja vedrukooste alati kuiv ja puhas. Puhastage kaabel pealekerimisel alati puhta, kuiva lapiga. Tööpäeva lõpus puhastage kaamerapea ja vedru voolava vee all ettevaatlikult mustusest. Raputage kuivaks või puhuge liigne vesi madalsurveõhuga ära ja viimaks kuivatage osad. Kaamerapea, kaabel ja ühendusosad peavad iga päev taluma agressiivseid kemikaale. Süsteemi hoolikas puhastus pikendab nende osade eluiga.

Olge kaabli käsitsemisel hoolikas. Ärge tõmmake kaablit lukustatud trumlist välja. Vastasel juhul võib kaabel trumlis olla liiga kokku surutud ja ülemäära pingul. Kaabli tagasi tõmbamine lukustatud trumlisse võib seevastu rulli ümber paisata või kaabli ära murda.

Asetage trummel üks kuni kaks meetrit sisenemiskohast eemale tasasele pinnale. Nii jääb piisavalt ruumi kaabliga toimetamiseks, ilma et kaablivoolikut oleks vaja üle maapinna tõmmata. Vajadusel kasutage kaabli liikumise aeglustamiseks hõõrdpidurit.

Kui trumlit kasutatakse horisontaalses asendis, suureneb jalgade vaheline ala. See tagab trumli stabiilsuse ebaühtlase aluspinna korral ja vähendab selle kõrgust, mis kitsastes tingimustes on eeliseks.



# 3.8 Kaamerapea kooste 🛕 🚘 👘

Võimalusel ärge võtke rohelisest trükkplaadist või kuldkontakdidest vedrukoostel, samuti kaamerapeast paljaste kätega kinni. Vastasel juhul jääb sõrmede rasvakiht neile komponentidele ja see omakorda võib põhjustada enneaegset korrodeerumist. Kandke võimalusel puhtaid ja kuivi kummikindaid.

Enne kaamerapea äravõtmist tuleb see kuivatada ja puhastada mustusest, mis võib kukkuda kaamera ühenduspiirkonda.

Ärge tõmmake seda liiga kõvasti kinni ega rakendage ülemäärast jõudu!



# 3.9 Vedru kooste 🛕 🚘 🔮

Võimalusel ärge võtke rohelisest trükkplaadist või kuldkontakdidest vedrukoostel, samuti kaamerapeast paljaste kätega kinni. Vastasel juhul jääb sõrmede rasvakiht neile komponentidele ja see omakorda võib põhjustada enneaegset korrodeerumist. Kandke võimalusel puhtaid ja kuivi kummikindaid.

Enne kaamerapea äravõtmist tuleb see kuivatada ja puhastada mustusest, mis võib kukkuda kaamera ühenduspiirkonda.

Ärge tõmmake seda liiga kõvasti kinni ega rakendage ülemäärast jõudu!



# 3.10 Kaamera kaitsekate 🛕 🚘 🔞

Kaitsekatted – sobivad kaamerapeadele läbimõõduga 25 kuni 34 mm. Need kaitsekatted tarnitakse koos kõikide TORUVAATLUSTRUMLITE või asenduskaamerapeadega.

Juhikud – need paigaldatakse vedru kooste peale, et kaamerapea saaks mööda pinda liikuda ega puutuks vahetult toruga kokku.



#### Kaitsekatte eemaldamine



#### Kaitsekatte paigaldamine



# 3.11 Kaamera juhikud 🛕 🚘 🔞

25 kuni 34 mm laiuste kaamerapeade jaoks on saadaval vastavalt kaks juhikut: väike 75 mm variant ja keskmine 100 mm variant.

Kameraführung 25 mm

Kaamerajuhik 34 mm



## 3.12 Hooldus ja tugi

Juhul kui Teie TORUVAATLUSSÜSTEEMI tuleb parandada, siis kõik vajalikud telefoninumbrid leiate Milwaukee tööriistade klienditeeninduse lehelt kategooria alt KLIENDITEENINDUS JA KASUTAJATUGI.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Общие указания	2
	1.1 Специальные правила техники безопасности для систем видеодиагностики труб	2
	1.2 Дополнительные указания по безопасности и работе	2
	1.3 Технические характеристики	3
	1.4 Использование по назначению	3
	1.5 Радиочастотные требования, относящиеся к европейским установкам	4
	1.6 Декларация соответствия ЕС	4
	1.7 ONE-KEY™	4
	1.8 АККУМУЛЯТОРЫ	4
	1.9 Транспортировка литий-ионных аккумуляторов	4
	1.10 Обслуживание	5
	1.11 Символы	5
2	Smart Hub M18 SISH	6
	2.1 Обзор Smart Hub M18 SISH	6
	2.2 Установка и извлечение аккумулятора	7
	2.3 Проверить уровень заряда аккумулятора	8
	2.4 Вставить Smart Hub M18 SISH	9
	2.5 Удалить Smart Hub M18 SISH	10
	2.6 Выключатель	. 11
	2.7 Подключить монитор	12
	2.8 Порты USB	13
	2.9 Заземляющий стержень	14
	2.10 Сбросить счетчик длины	15
	2.11 Тестовый разъем камеры	16
	2.12 Форматирование внутреннего диска и USB-накопителя	. 17
	2.13 Заводские настройки	18
	2.14 Обновление системы	19
3	БАРАБАН СИСТЕМЫ ВИДЕОДИАГНОСТИКИ ТРУБ	21
	3.1 Обзор барабана системы видеодиагностики труб M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR	21
	3.2 Обзор барабана системы видеодиагностики труб M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR	. 22
	3.3 Установить переносное устройство	23
	3.4 Снять переносное устройство	24
	3.5 Установить беспроводной монитор М18 SIM	25
	3.6 Настроить беспроводной монитор М18 SIM	. 26
	3.7 Использование барабана системы видеодиагностики труб	27
	3.8 Узел головки видеокамеры	28
	3.9 Группа дисков пружины	29
	3.10 Защитный кожух камеры	30
	3.11 Направляющие камеры	31
	3.12 Обслуживание и поддержка	32

## 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

#### 1.1 Специальные правила техники безопасности для систем видеодиагностики труб

При выполнении работ в трубах следить за тем, чтобы они не находились под напряжением и не имели электрического заряда. В трубах не должна находиться жидкость. Камера и устройство не должны вступать в контакт с жидкостью.

Камера и кабель не должны вступать в контакт с маслом, газом или другими, склонными к коррозии материалами.

Чтобы снизить риск взрыва, поражения электротоком и возникновения материального ущерба, перед началом проведения любых работ всегда проверять рабочую область. Кабель не должен контактировать с электрическими компонентами, химикатами или движущимися деталями.

Чтобы снизить риск повреждения устройства, не применять чрезмерную силу и не перегибать кабель. Не применять инспекционную камеру и кабель на тех участках, где на них могут попасть едкие или маслянистые вещества.

Не использовать кабель для устранения засорений или препятствий. Он не является прочистной машиной!

Если в выпускной трубе, подлежащей очистке, предполагается наличие химикатов, бактерий или токсичных субстанций, например, возбудителей инфекций, под рекомендованные производителем защитные перчатки наденьте латексные или резиновые перчатки, а также защитные очки, защитный щиток для лица, защитную одежду и респиратор. Трубопроводы могут содержать химикаты, бактерии и другие субстанции, которые могут быть токсичными или заразными и вызывать раздражение или тяжелые повреждения.

Следите за выполнением правил гигиены. Не следует курить и принимать пищу во время пользования устройством. После использования системы видеодиагностики труб необходимо тщательно вымыть руки и другие части тела, имевшие контакт с содержимым труб, теплой водой с мылом. Это позволит избежать рисков для здоровья в результате контакта с токсичными веществами и возбудителями инфекций.

Перед применением проверьте кабель на наличие следов износа и повреждения. Замените изношенный или поврежденный кабель, прежде чем использовать устройство.

ОСТОРОЖНО! Следует соблюдать осторожность при транспортировке системы видеодиагностики труб с помощью устройства для переноса на спине. Возможна потеря равновесия.

Всегда использовать устройство внимательно и осторожно. Невозможно предвидеть все опасные ситуации. Не используйте это устройство, если вы не понимаете инструкции или если находитесь в состоянии переутомления. Для получения дополнительной информации или инструктажа свяжитесь с компанией Milwaukee или квалифицированным специалистом.

Не удаляйте этикетки и фирменные таблички. Они содержат важную информацию. Если текст на указательных табличках становится нечитабельным или отсутствует, обратитесь в службу поддержки MILWAUKEE для бесплатной замены табличек.

Некоторые виды пыли, вызванные работой шлифовальных, пильных и сверлильных станков или в результате других видов строительных работ, могут содержать канцерогенные химические вещества, вызывать врожденные дефекты или ухудшать репродуктивную способность. Примерами такого типа химических веществ являются:

- свинец из красок на основе свинца,
- кристаллический диоксид кремния из кирпича, цемента и других продуктов для кирпичной кладки, а также
- мышьяк или хром из химически обработанной древесины.

Риск воздействия зависит от того, как часто вы занимаетесь такими видами деятельности. Чтобы максимально снизить риск воздействия, всегда работайте в хорошо проветриваемых помещениях. Носите официально утвержденные защитные средства, такие как пылезащитные маски с фильтром микрочастиц.

#### 1.2 Дополнительные указания по безопасности и работе

Не меняйте батарею, если поверхность инструмента влажная.

Не выбрасывайте использованные аккумуляторы вместе с домашним мусором и не сжигайте их. Дистрибьюторы компании Milwaukee предлагают восстановление старых аккумуляторов, чтобы защитить окружающую среду.

Не храните аккумуляторы вместе с металлическими предметами во избежание короткого замыкания.

Для зарядки аккумуляторов модели M18 используйте только зарядным устройством M18. Не заряжайте аккумуляторы других систем.

Аккумуляторная батарея может быть повреждена и дать течь под воздействием чрезмерных температур или повышенной нагрузки. В случае контакта с аккумуляторной кислотой немедленно промойте место контакта мылом и водой. В случае попадания кислоты в глаза промывайте глаза в течение 10 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Предупреждение! Для предотвращения опасности пожара в результате короткого замыкания, травм и повреждения изделия не опускайте инструмент, аккумулятор или зарядное устройство в жидкости и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройств или аккумуляторов. Коррозионные и проводящие жидкости, такие как соленый раствор, определенные химикаты, отбеливающие средства или содержащие их продукты, могут привести к короткому замыканию.

Данное устройство не разрешается эксплуатировать или чистить лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам с недостаточным опытом или знаниями, за исключением случаев, когда они были проинструктированы по безопасному обращению с устройством лицом, по закону отвечающим за их безопасность. При использовании устройства лицами, названными выше, за ними надлежит осуществлять надзор. Никогда не допускать попадания устройства в руки детям. Поэтому если устройство не используется, его надлежит хранить в безопасном и недоступном для детей месте.

#### 1.3 Технические характеристики

	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Длина кабеля камеры	30 m	36 m	60 m	60 m	
Головка видеокамеры	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Макс. увеличение	4x	4x	4x	4x	
Напряжение аккумулятора					18 V
Вес согласно процедуре ЕРТА 01/2014 (4,0 А.ч / 12 А.ч	ı)10,8 kg	12,4 kg	16,6 kg	20,46 kg	5,37 kg
Диапазон частот Bluetooth (диапазоны частот)					02-2480 MHz
Мощность высокой частоты					1,8 dBm
Версия Bluetooth				4.0 реж	им сигнала ВТ
Рекомендованная температура окружающей среды во	время работы		–18…+50 °	C .	
Рекомендованные типы аккумуляторов			M18B; M18H	HB	
Рекомендованные зарядные устройства		M12-	18C, M12-18AC, M12	-18FC, M1418C6	

#### 1.4 Использование по назначению

Система видеодиагностики труб используется для проверки и осмотра труб. Система состоит из трех модулей:

# - Барабан системы видеодиагностики труб M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR

Барабан системы видеодиагностики труб используется для намотки и размотки проталкиваемого кабеля, а также для управления им. Барабаны доступны в следующих размерах: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR и M18 SIC60SCHDR для труб диаметром от 50 мм до 150 мм и более крупная модель M18 SIC60HDR для труб диаметром от 75 мм до 250 мм.

Все барабаны имеют проталкиваемый кабель с пружиной, на которой установлена самовыравнивающаяся головка видеокамеры. Беспроводной монитор M18 SIM и Smart Hub M18 SISH могут использоваться с обоими барабанами.

Все барабаны могут использоваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. На задней стороне M18 SIC36HDR можно закрепить устройство для переноски для удобной транспортировки на спине.

#### - Smart Hub M18 SISH

Smart Hub M18 SISH используется для управления системой видеодиагностики труб. Беспроводной монитор M18 SIM или планшет, на котором установлено приложение для видеодиагностики труб Milwaukee®, подключается к Smart Hub M18 SISH для получения видеозаписей и изображений. Видео и изображения сохраняются на внутреннем диске Smart Hub M18 SISH.

#### - Беспроводной монитор M18 SIM (не входит в комплект; приобретается отдельно)

Беспроводной монитор M18 SIM позволяет отображать снятые видео, записывать видео и делать снимки, а также воспроизводить видеофайлы и изображения. Во время видеозаписи можно записывать голосовые комментарии через встроенный микрофон. С помощью функции «Метки» также можно добавлять текстовые комментарии. Тексты комментариев отображаются в записанном видео и появляются на фотографиях вместе с указанием даты, времени и длины размотанного кабеля.

Это устройство допускается эксплуатировать только по указанному назначению.

#### 1.5 Радиочастотные требования, относящиеся к европейским установкам

Указание: Данное устройство проверено и соответствует предельным значениям приемника категории 3 в соответствии с EN 300 440 V2.1.1.

Эти предельные значения предназначены для обеспечения необходимой защиты от вредных помех в жилых помещениях.

Данное устройство реагирует на другие устройства, которые передают радиоволны в диапазоне частот от 2402 до 2480 МГц. Это может привести к неисправностям при использовании дистанционного управления. Не исключено, что при определенных обстоятельствах могут возникать помехи. Чтобы определить, создают ли другие устройства помехи для работы данного устройству, ненадолго выключите другие устройства, чтобы проверить, исчезают ли при этом помехи. Следующие меры могут помочь устранить помехи:

- выключите источник помех;
- увеличьте расстояние до источника помех;
- проконсультируйтесь со специализированным дилером или квалифицированным радиотехником.

#### 1.6 Декларация соответствия ЕС

Настоящим компания Techtronic Industries GmbH заявляет, что радиоустановка типа M18SISH соответствует требованиям Директивы 2014/53/EC. С полным текстом сертификата соответствия EC можно ознакомиться в интернете по адресу: http://services.milwaukeetool.eu

#### 1.7 ONE-KEY™

Чтобы узнать больше о функциональных возможностях ONE-KEY для этого устройства, ознакомьтесь с прилагаемым кратким руководством или посетите нашу страницу в интернете — www.milwaukeetool.com/ one-key. Приложение ONE-KEY доступно для загрузки на ваш смартфон через App Store или Google Play.

При возникновении электростатического разряда соединение Bluetooth прерывается. В этом случае восстановите соединение вручную.

Устройство соответствуют минимальным требованиям согласно EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1.

#### Индикация ONE-KEY™

Горит синим: радиосвязь активна и может быть настроена с помощью приложения ONE-KEY™ App.

Мигает синим: настроено соединение устройства с приложением ONE-KEY™ App.

Мигает красным: устройство заблокировано в целях безопасности, пользователь может разблокировать его через приложение ONE-KEY™ App.

#### 1.8 АККУМУЛЯТОРЫ

Перед использованием аккумулятора, которым не пользовались некоторое время, его необходимо зарядить.

Температура свыше 50 °C снижает работоспособность аккумуляторов. Избегайте продолжительного нагрева или прямого солнечного света.

Контакты зарядного устройства и аккумуляторов должны содержаться в чистоте.

Для обеспечения оптимального срока службы аккумулятор необходимо полностью заряжать после использования устройства.

Для достижения максимально возможного срока службы аккумуляторы после зарядки следует вынимать из зарядного устройства.

При хранении аккумулятора более 30 дней: Храните аккумулятор при температуре ниже 27 °С в сухом месте. Храните аккумулятор с зарядом примерно 30–50 %. Каждые 6 месяцев аккумулятор следует заряжать.

#### 1.9 Транспортировка литий-ионных аккумуляторов

Литий-ионные аккумуляторы в соответствии с предписаниями закона транспортируются как опасные грузы.

Транспортировка этих аккумуляторов должна осуществляться с соблюдением местных, национальных и международных предписаний и положений.

- Эти аккумуляторы могут перевозиться по улице потребителем без дальнейших обязательств.
- При коммерческой транспортировке литий-ионных аккумуляторов экспедиторскими компаниями действуют положения, касающиеся транспортировки опасных грузов. Подготовка к отправке и транспортировка должны производиться исключительно специально обученными лицами. Весь процесс должен находиться под контролем специалиста.

При транспортировке аккумуляторов необходимо соблюдать следующие пункты:

- Убедитесь, что контакты защищены и изолированы во избежание короткого замыкания.
- Следите за тем, чтобы аккумулятор не мог соскользнуть внутри упаковки.
- Транспортировка поврежденных или протекающих аккумуляторов запрещена.

За дополнительными указаниями обратитесь к своему экспедитору.

#### 1.10 Обслуживание

Пользуйтесь аксессуарами и запасными частями только фирмы Milwaukee. В случае возникновения необходимости в замене деталей, которая не была описана, пожалуйста, обращайтесь в один из сервисных центров (см. список наших гарантийных/сервисных организаций).

При необходимости, у сервисной службы или непосредственно у фирмы Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364, Винненден, Германия, можно запросить сборочный чертеж устройства, сообщив его тип и шестизначный номер, указанный на фирменной табличке.

#### 1.11 Символы

	ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ!
	Вынуть аккумулятор из устройства перед проведением каких-либо манипуляций.
	Просьба внимательно прочесть инструкцию по использованию перед началом любых операций с инструментом.
	Надевать защитные перчатки!
	При работе с устройством всегда надевать защитные очки.
	Не выбрасывайте отработавшие батареи, электрическое и электронное оборудование вместе с неотсортированными бытовыми отходами. Отработавшие батареи, а также электрическое и электронное оборудование должны быть утилизированы отдельно. Отработавшие батареи, аккумуляторы и источники света необходимо предварительно извлечь из
	оборудования. За дополнительной информацией по утилизации и сбору обратитесь в местные муниципальные органы или в розничный магазин. Нормативные требования в некоторых регионах могут обязывать розничные магазины бесплатно утилизировать отработавшее электрическое и электронное оборудование, а также отработавшие
	батареи. Повторное использование и переработка отработавших батарей, а также старого электронного и электрического оборудования позволяет снизить потребность в сырьевых ресурсах. Отработавшие батареи содержат среди прочего литий, а электронное и электрическое оборудование — ценные перерабатываемые материалы. Однако при ненадлежащей утилизации данные компоненты могут нанести вред окружающей среде и здоровью человека.
V	Удалите конфиденциальную информацию с оборудования при ее наличии. Напряжение
	Постоянный ток
CE	Европейский знак соответствия
UK	Британский знак соответствия
	Украинский знак соответствия
	Евроазиатский знак соответствия

### 2.1 Обзор Smart Hub M18 SISH



- 1 Защелка пружины для фиксации пружины и видеокамеры во время транспортировки.
- 2 Держатель пружины удерживает пружину и камеру на месте во время транспортировки и хранения.
- 3 Направляющая кабеля прежде чем зафиксировать Smart Hub пропустить пружину и проталкиваемый кабель через направляющую.
- 4 Захват
- 5 Кнопка разблокировки нажать эту кнопку для снятия Smart Hub с барабана системы видеодиагностики труб.
- 6 Главный выключатель краткое нажать один раз для включения устройства; нажать и удерживать, чтобы выключить устройство.
- 7 Кнопка сброса значения длины кабеля устанавливает длину размотанного кабеля на ноль.
- 8 Светодиодная индикация ONE KEY
- 9 Порт USB-А для сохранения видео и фотографий напрямую, а также для обновления микропрограммы.
- 10 Порт USB-C дополнительный разъем для подачи питания и передачи данных при подключении беспроводного монитора M18 SIM с Smart Hub.
- 11 Крышка порта USB водонепроницаемая крышка, защищающая порты USB от пыли и влаги.
- 12 Заземляющий стержень для заземления Smart Hub при отслеживании проталкиваемого кабеля.
- 13 Крышка аккумуляторного отсека водонепроницаемая крышка, защищающий аккумулятор от пыли и влаги.
- 14 Аккумуляторный отсек для аккумулятора М18™
- 15 Разъем для подключения Smart Hub с барабаном для видеодиагностики труб.
- 16 Разъем для тестирования видеокамеры используется для устранения проблем с головкой видеокамеры



РУССКИЙ

## 2.3 Проверить уровень заряда аккумулятора



2.4 Вставить Smart Hub M18 SISH 🛕 🏣 👘



# 2.5 Удалить Smart Hub M18 SISH 🕂 🚘 🕥





РУССКИЙ

#### 2.7 Подключить монитор

Для изменения настроек СИСТЕМЫ ВИДЕОДИАГНОСТИКИ ТРУБ, для управления ее функциями и для отображения снимков и видео, снятых камерой, требуется внешнее устройство индикации.

Внешнее устройство отображения не входит в комплект поставки СИСТЕМЫ ВИДЕОДИАГНОСТИКИ ТРУБ и приобретается отдельно.

Доступны следующие опции:

- БЕСПРОВОДНОЙ МОНИТОР MILWAUKEE M18 SIM
- Планшет или смартфон с приложением СИСТЕМЫ ВИДЕОДИАГНОСТИКИ MILWAUKEE

БЕСПРОВОДНОЙ МОНИТОР подключается к СИСТЕМЕ ВИДЕОДИАГНОСТИКИ ТРУБ по Wi-Fi или через порт USB-C и сразу после подключения готов к работе. При использовании планшета или смартфона сначала установите приложение СИСТЕМЫ ВИДЕОДИАГНОСТИКИ MILWAUKEE на соответствующем устройстве.

#### ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С БЕСПРОВОДНЫМ МОНИТОРОМ M18 SIM:

- 1. Включите SMART HUB и БЕСПРОВОДНОЙ МОНИТОР.
- БЕСПРОВОДНОЙ МОНИТОР автоматически подключается к SMART HUB в течение 25 секунд.
  \*Для соединения через кабель подключите монитор к Smart Hub с помощью кабеля USB-C.

#### ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ТЕЛЕФОНОМ ИЛИ ПЛАНШЕТОМ:

- 1. Загрузите и установите приложение СИСТЕМЫ ВИДЕОДИАГНОСТИКИ MILWAUKEE.
- 2. Включите SMART HUB и устройство отображения.
- 3. Выберите «Настройки»> «Wi-Fi».
- 4. Выберите опцию MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #].
- 5. Введите пароль: 29702000
- 6. Запустите приложение СИСТЕМЫ ВИДЕОДИАГНОСТИКИ MILWAUKEE.



#### USB-A

- Порт для нормального использования. Позволяет осуществлять прямую запись видеофайлов и файлов изображений или их передачу с внутреннего накопителя Smart Hub.
- Позволяет выполнять обновления микропрограммы Smart Hub.

#### USB-C

- Позволяет установить соединение между беспроводным монитором M18 SIM и Smart Hub без подключения по Wi-Fi.

Питание Smart Hub через беспроводной монитор M18 SIM или наоборот, если аккумулятор не заряжен.



# 2.9 Заземляющий стержень 🛕 🏣 🔞

Заземляющий стержень всегда должен использоваться, когда проталкиваемый кабель отслеживается с помощью функции ТРАССИРОВКА КАБЕЛЯ. Smart Hub должен быть заземлен так, чтобы контур тока был замкнут и посылался хороший сигнал местоположения. Используйте прилагаемый заземляющий кабель и заземляющий стержень для заземления Smart Hub.









# 2.10 Сбросить счетчик длины 🛕 🏣 🔞

При разматывании БАРАБАНА СИСТЕМЫ ВИДЕОДИАГНОСТИКИ длина размотанного кабеля отображается в строке состояния беспроводного монитора M18 SIM.

Для сброса отображаемого значения нажмите клавишу


## 2.11 Тестовый разъем камеры

Если есть проблемы с головкой видеокамеры, камеру можно проверить через тестовый разъем.



#### 2.12 Форматирование внутреннего диска и USB-накопителя

С помощью этой функции вы можете отформатировать внутренний диск Smart Hub на 500 ГБ или USBнакопитель.

Форматирование USB-накопителей должно осуществляться в формате FAT32.

- Выберите НАСТРОЙКИ (<sup>()</sup>) → ФОРМАТИРОВАТЬ НАКОПИТЕЛЬ
- 2. Выбрать накопитель.

		HACTP	ОЙКИ		≘Ô	┉ᇢ╓
ВНУТРЕННИЙ Н	АКОПИТЕ.	ЛЬ ЅМАР	RT HUB			
USB-НАКОПИТЕ	ПЬ SMART	THUB				
₩ €	·	¢	000	(())		¢

3. Подтвердить сообщение на экране.



Выбранный диск форматируется, и система возвращается в меню НАСТРОЙКИ.

#### 2.13 Заводские настройки

При выборе функции «Заводские настройки» Smart Hub M18 SISH сбрасывает значения до установленных на заводе.

Сбрасываются следующие настройки Smart Hub M18 SISH:

- МЕТКИ удаляются.
- Настройки ВИДЕО и ИЗОБРАЖЕНИЙ сбрасываются до 1080р.
- НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ удаляется.
- ЧАСТОТА ЗОНДА сбрасывается до заводских настроек.
- ТРАССИРОВКА КАБЕЛЯ сбрасывается до заводских настроек.
- НАСТРОЙКИ ЭКРАНА сбрасываются до заводских настроек: оттенок, яркость, контрастность, насыщенность.
- ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

#### Выберите НАСТРОЙКИ ◊ → ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

	HACTP	ОЙКИ		≈Ô	┉ᇦ┉
НАСТРОЙКИ ЭКРАНА					
ДАТА И ВРЕМЯ					
ЕДИНИЦЫ <sup>Millimeter</sup>					
ЯЗЫК РУССКИЙ (Russisch)					
ОБНОВИТЬ СИСТЕМУ					
ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ					
ИНФОРМАЦИЯ					
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДД	ЕРЖКА				
₩ € ₽	$\Diamond$	000	(())		\$

2. Выберите ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ Smart Hub M18 SISH.



3. Прочтите сообщение о сбросе и подтвердите его нажатием на кнопку ОК.



Сброс до заводских настроек завершен, и система возвращается в подменю ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ.

#### 2.14 Обновление системы

Перед обновлением системы откройте меню НАСТРОЙКИ → ИНФОРМАЦИЯ и запишите текущую версию микропрограммного обеспечения.

Обновления микропрограммного обеспечения могут выполняться либо через беспроводной монитор M18 SIM, либо через планшет с помощью приложения системы видеодиагностики труб Milwaukee®.

- 1. Включите Smart Hub M18 SISH и беспроводной монитор M18SIM или планшет с приложением системы видеодиагностики труб Milwaukee®.
- 2. Убедитесь, что беспроводной монитор или планшет M18 SIM подключен к Smart Hub M18 SISH через Wi-Fi. Если подключение Wi-Fi отсутствует, сначала установите его.
- 3. Вставьте USB-накопитель с обновлением микропрограммы в порт USB-A Smart Hub M18 SISH.
- 4. Выберите НАСТРОЙКИ (☉→ ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ



5. Выберите Smart Hub M18 SISH.



 Имя файла обновления отображается на экране. Выберите ИМЯ ФАЙЛА, чтобы начать обновление.



7. Прочитайте предупреждение и подтвердите его нажатием на кнопку ОК.





8. Ход обновления отображается на индикаторе выполнения.



9. В конце обновления отображается сообщение, которое необходимо подтвердить. Выберите ОК, чтобы перезагрузить систему.



10. Выберите НАСТРОЙКИ → ИНФОРМАЦИЯ, чтобы проверить, была ли обновлена версия микропрограммного обеспечения.

### 3 БАРАБАН СИСТЕМЫ ВИДЕОДИАГНОСТИКИ ТРУБ

#### 3.1 Обзор барабана системы видеодиагностики труб M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR



- 1 Опорная ножка для использования в горизонтальном положении
- 2 Беспроводной монитор M18 SIM крепление для планшета и разъем для подключения
- 3 Беспроводной монитор M18 SIM фиксатор вращения
- 4 Беспроводной монитор M18 SIM фиксатор наклона
- 5 Захват
- 6 Барабан с проталкиваемым кабелем
- 7 Опорная ножка для использования в вертикальном положении
- 8 Тормоз размотки кабеля
- 9 Опорная ножка для использования в горизонтальном положении
- 10 Переносное устройство M18 SIC36HDR
- 11 Плечевой ремень M18 SIC30HDR



- 1 Опорная ножка для использования в горизонтальном положении
- 2 Выдвижная ручка (в убранном положении)
- 3 Кнопка для блокировки и разблокировки выдвижной ручки
- 4 Беспроводной монитор M18 SIM держатель/крепление для планшета и разъем для подключения
- 5 Беспроводной монитор M18 SIM предохранитель от вращения
- 6 Беспроводной монитор M18 SIM предохранитель от опрокидывания
- 7 Захват
- 8 Барабан с проталкиваемым кабелем
- 9 Опорная ножка для использования в вертикальном положении
- 10 Колеса
- 11 Тормоз размотки кабеля

## 3.3 Установить переносное устройство 🖍 🏣

БАРАБАН СИСТЕМЫ ВИДЕОДИАГНОСТИКИ ТРУБ M18 SIC36HDR оснащен устройством для переноски, с помощью которого барабан можно переносить на спине, как рюкзак. Оно позволяет удобно транспортировать небольшой барабан к месту использования, что особенно удобно при подъеме по лестнице или при использовании приставных лестниц.



Закрепите переносное устройство вверху и надавите ладонью на нижнюю часть до защелкивания переносного устройства. Слегка потяните за переносное устройство, чтобы убедиться, что оно зафиксирован.

# 3.4 Снять переносное устройство 🛕 🚘







3.6 Настроить беспроводной монитор М18 SIM 🕂 🚘



### 3.7 Использование барабана системы видеодиагностики труб 🎊 🚘 🔞 🚱

Проверьте проталкиваемый кабель на наличие признаков износа — при намотке проверьте кабель на наличие порезов, перегибов и истирания. Если корпус настолько изношен, что видна желтая или белая кевларовая оплетка, необходимо заменить проталкиваемый кабель. При использовании проталкиваемого кабеля с поврежденной оболочкой возможно проникновение воды и влаги, что может повлиять на качество записи с камеры или привести к ее поломке.

На рисунке ниже показаны примеры сильно поврежденной оплетки. Проталкиваемые кабели с подобными повреждениями необходимо заменить как можно скорее.



Проталкиваемый кабель и пружина всегда должны оставаться сухими и чистыми. При намотке всегда очищайте кабель чистой сухой тканью. В конце рабочего дня аккуратно смойте грязь с головки видеокамеры и пружины под струей воды. Стряхните остатки воды или продуйте насухо воздухом низкого давления, а затем просушите детали. Головка видеокамеры, проталкиваемый кабель и соединительные детали при ежедневном использовании подвергаются воздействию агрессивных химических веществ. Тщательная очистка системы продлит срок службы этих деталей.

Обращайтесь с проталкиваемым кабелем осторожно — не вытягивайте его из заблокированного барабана. В противном случае кабель в барабане сожмется и будет подвержен чрезмерному давлению. Кроме того, проталкивание кабеля в заблокированный барабан может привести к опрокидыванию катушки или перегибу кабеля.

Поместите барабан на ровную поверхность на расстоянии примерно 1–2 метра от места ввода камеры. Таким образом остается достаточно места для манипулирования кабелем без необходимости тянуть петли кабеля по земле. При необходимости включите фрикционный тормоз, чтобы замедлить движение проталкиваемого кабеля.

Если барабан используется в горизонтальном положении, площадь между ножками увеличивается. Это дает барабану более устойчивое положение на неровной поверхности и уменьшает его высоту, что является преимуществом при работе в узких пространствах.



## 3.8 Узел головки видеокамеры 🛕 🚘 👘

Не прикасайтесь к зеленой монтажной плате или золотым контактам на пружине и головке видеокамеры голыми руками. В противном случае жировой слой на пальцах переносится на эти компоненты, что может привести к их преждевременной коррозии. При возможности наденьте чистые и сухие резиновые перчатки.

Перед снятием головки видеокамеры вытрите ее насухо и удалите грязь, которая могла попасть в область соединения камеры.

Не затягивайте слишком туго и не прилагайте чрезмерных усилий!





## 3.9 Группа дисков пружины 🛕 🚘 🔞

Не прикасайтесь к зеленой монтажной плате или золотым контактам на пружине и головке видеокамеры голыми руками. В противном случае жировой слой на пальцах переносится на эти компоненты, что может привести к их преждевременной коррозии. При возможности наденьте чистые и сухие резиновые перчатки.

Перед снятием головки видеокамеры вытрите ее насухо и удалите грязь, которая могла попасть в область соединения камеры.

Не затягивайте слишком туго и не прилагайте чрезмерных усилий!



## 3.10 Защитный кожух камеры 🛕 🗫 🔞

Защитный кожух — подходит для головок видеокамер диаметром 25 мм или 34 мм. Защитный кожух поставляется со всеми БАРАБАНАМИ СИСТЕМЫ ВИДЕОДИАГНОСТИКИ ТРУБ или сменными головками камер.

Направляющие — они расположены на пружине так, чтобы головка видеокамеры двигалась вдоль поверхности пола и не вступала в прямой контакт с трубой.



#### Снятие защитного кожуха



#### Установка защитного кожуха





РУССКИЙ

## 3.11 Направляющие камеры 🛕 🚘 🔞

Для головок видеокамеры шириной 25 мм и 34 мм доступны два вида направляющих: малая версия на 75 мм и средняя версия на 100 мм.

Направляющая камеры 25 мм

Направляющая камеры 34 мм



#### 3.12 Обслуживание и поддержка

Если необходимо произвести ремонт вашей СИСТЕМЫ ВИДЕОДИАГНОСТИКИ ТРУБ, в разделе ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА можно найти веб-сайт и телефонные номера сервисной службы Milwaukee.

		v	~			
	HACTP	ОЙКИ		≅Q	┉ᇦ╓	
НАСТРОЙКИ ЭКРАНА						
ДАТА И ВРЕМЯ						
ЕДИНИЦЫ Millimeter						
ЯЗЫК РУССКИЙ (Russisch)						
ОБНОВИТЬ СИСТЕМУ						
ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ						
ИНФОРМАЦИЯ						
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДД	ĮЕРЖКА				_	
₩ 🕈 🕨	¢	000	(())		\$	

Выберите НАСТРОЙКИ ۞ → ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА

## СЪДЪРЖАНИЕ

1	Общи указания	2
•	1.1 Специални инструкции за безопасност за системи за инспектиране на тръби	2
	1.2 Допълнителни указания за работа и безопасност	2
	1.3 Технически данни	
	1.4 Използване по предназначение	
	1.5 Радиочестотни изисквания по отношение на европейските инсталации	
	1.6 Декларация за съответствие на ЕО	4
	1.7 ONE-KEY™	4
	1.8 АКУМУЛАТОРИ	4
	1.9 Превоз на литиево-йонни акумулаторни батерии	4
	1.10 Поддръжка	5
	1.11 Символи	5
2	Smart Hub M18 SISH	6
-	2.1 Преглед Smart Hub M18 SISH	
	2.2 Поставяне и изваждане на батерията	7
	2.3 Проверка на заряда на батерията	
	2.4 Поставяне на Smart Hub M18 SISH	9
	2.5 Отстраняване на Smart Hub M18 SISH	
	2.6 Прекъсвач за включване/изключване	11
	2.7 Свързване на монитора	
	2.8 USB портове	
	2.9 Заземяващ прът	14
	2.10 Нулиране на брояча на дължините	
	2.11 Тестов конектор за камерата	
	2.12 Форматиране на вътрешния диск и USB стика	17
	2.13 ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ	
	2.14 Актуализиране на системата	
3	МАКАРИ ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРЪБИ	21
Ũ	3.1 Преглед на макара за инспектиране на тръби M18 SIC36HDR. M18 SIC30HDR	
	3.2 Преглед на макара за инспектиране на тръби M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR	
	3.3 Инсталиране на приспособление за носене	
	3.4 Премахване на приспособлението за носене	24
	3.5 Инсталиране на безжичен монитор М18 SIM	
	3.6 Настройване на безжичен монитор M18 SIM	
	3.7 Употреба на макарата за инспектиране на тръби	27
	3.8 Конструктивна група на главата на камерата	
	3.9 Пружинна група	
	3.10 Защитна капачка на главата на камерата	
	3.11 Водачи на камерата	
	3.12 Обслужване и поддръжка	

### 1 ОБЩИ УКАЗАНИЯ

#### 1.1 Специални инструкции за безопасност за системи за инспектиране на тръби

При работа в тръби обърнете внимание те да не са под напрежение или с електрически заряд. Тръбите не бива да съдържат течности. Камерата и устройството не бива да влизат в допир с течности.

Камерата и кабелът не бива да влизат в допир с масло, газ или други разяждащи материали.

За да намалите риска от експлозия, електрически удар и материални щети, винаги проверявайте работната зона преди всички работи. Кабелът не трябва да влиза в контакт с електрически компоненти, химикали или подвижни части.

За да намалите риска от повреди на уреда, не използвайте прекомерна сила и не пречупвайте кабела. Не използвайте инспекционната камера и кабела в зони, в които те могат да влязат в контакт с агресивни или мазни субстанции.

Не използвайте кабела за отстраняване на запушвания или препятствия. Това не е инструмент за почистване на тръби!

Когато е вероятно отходната тръба, която ще се инспектира, да съдържа химикали, бактерии или други токсични вещества, респ. причинители на инфекции, използвайте латексови или гумени ръкавици от препоръчаните от производителя, както и защитни очила, защита за лицето, защитно облекло и дихателна маска. Тръбопроводите могат да съдържат химикали, бактерии или други вещества, които са токсични или предизвикват инфекции и изгаряния, или могат да причинят тежки наранявания.

Спазвайте хигиенните предписания. Не се хранете и не пушете, докато използвате уреда. След боравене с или употреба на системата за инспектиране на тръби, ръцете и останалите части на тялото, които са били в контакт със съдържанието на тръбите, винаги трябва да се измиват с топла вода и сапун. Така ще избегнете рисковете за здравето поради контакта с токсични или предизвикващи инфекции вещества.

Преди употреба проверете спиралата за следи от износване и повреди. Преди работа с уреда заменете износената или повредена спирала.

ВНИМАНИЕ! При транспорта на системата за инспектиране на тръби с помощта на приспособлението за носене на гърба трябва да се действа внимателно. Възможно е да загубите равновесие.

Винаги използвайте уреда обмислено и внимателно. Не е възможно да се предвидят всички опасни ситуации. Не използвайте този уред, ако не разбирате настоящото упътване или работата Ви затруднява. За допълнителна информация и обучение се свържете с Milwaukee или квалифициран специалист.

Не сваляйте етикетите и типовите табелки. Тези табелки съдържат важна информация. Ако указателните табелки вече не са четливи или липсват, свържете се с клиентския сервиз на MILWAUKEE, за да получите безплатни резервни табелки.

Някои от праховете, предизвикани от шлайфмашини, триони и бормашини или други строителни дейности, могат да съдържат химически субстанции, които са канцерогенни, водят до вродени дефекти или влошават плодовитостта. Примери за химически субстанции от този вид са:

- олово от бои на оловна основа,
- силициев диоксид на кристали, цимент или други зидарски продукти, както и
- арсен или хром от химически обработено строително дърво.

Експозиционният риск зависи от това колко често изпълнявате такъв вид дейности. За да поддържате експозиционния риск възможно най-нисък, винаги работете в добре проветрени пространства. Носете официално разрешени защитни средства като например противопрахови маски с филтър за микрочастици.

#### 1.2 Допълнителни указания за работа и безопасност

Не сменяйте батерията, когато повърхността на инструмента е мокра.

Не изгаряйте изхабените акумулаторни батерии или не ги изхвърляйте при битовите отпадъци. Milwaukee предлага екологосъобразно събиране на старите акумулаторни батерии.

Не съхранявайте акумулаторните батерии заедно с метални предмети (опасност от късо съединение).

Зареждайте акумулаторните батерии от системата М18 само със зарядни устройства от системата М18. Не използвайте акумулаторни батерии от други системи.

При екстремно натоварване или екстремна температура от повредени акумулаторни батерии може да изтече батерийна течност. При допир с такава течност веднага измийте с вода и сапун. При контакт с очите веднага изплаквайте старателно най-малко 10 минути и незабавно потърсете лекар.

2

**Предупреждение!** За да избегнете опасността от пожар, предизвикана от късо съединение, както и нараняванията и повредите на продукта, не потапяйте уреда, акумулаторната батерия или зарядното устройство в течности и се погрижете в уредите и акумулаторните батерии да не попадат течности. Течностите, предизвикващи корозия или провеждащи електричество, като солена вода, определени химикали, избелващи вещества или продукти, съдържащи избелващи вещества, могат да предизвикат късо съединение.

Не е разрешено уредът да се обслужва или почиства от лица, които са с ограничени физически, сетивни или интелектуални възможности респективно които имат ограничен опит и познания, освен в случаите, в които са инструктирани за безопасно боравене с уреда от лице, което е законно упълномощено да отговаря за тяхната сигурност и безопасност. При използване на уреда горе посочените лица трябва да бъдат надзиравани Уредът не бива да се предоставя на деца. Поради тази причина в случаите, когато не се използва, уредът трябва да бъде съхраняван на сигурно място, извън достъпа на деца.

#### 1.3 Технически данни

Дължина на кабела на камерата	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Глава на камерата	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Макс. увеличение	4x	4x	4x	4x	
Напрежение на акумулаторната батерия				18	V
Тегло съгласно процедурата ЕРТА 01/2014 (4.0 Ah / 12	2 Ah)10,8 kg	12,4 kg	16,6 kg	20,46 kg	5,37 kg
Честотен обхват (честотни обхвати) на Bluetooth					02-2480 MHz
високочестотна мощност					1,8 dBm
Версия на Bluetooth				4.0 BT s	signal mode
Препоръчителна околна температура при работа				°C	
Препоръчителни видове акумулаторни батерии			; M18B; M18H	ΗB	
Препоръчителни зарядни устройства		M12-	18C, M12-18AC, M12	-18FC, M1418C6	

#### 1.4 Използване по предназначение

Системата за инспектиране на тръби служи за оглед и инспекция на тръбопроводи. Системата се състои от три модула:

- Макара за инспектиране на тръби M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR Макарата за инспектиране на тръби служи за навиване и развиване и за управление на кабела. Макарите се предлагат в следните размери: M18 SIC36HDR и M18 SIC60SCHDR за тръби с диаметър 50 mm до150 mm, а по-големият модел M18 SIC30HDR, M18 SIC60HDR – за тръби с диаметър 75 mm до 250 mm.

Всички макари включват кабел с пружинен конструктивен модул, върху който е монтирана самонивелиращата се глава на камерата. Безжичният монитор M18 SIM и Smart Hub M18 SISH могат да се използват с двете макари.

Всички макари могат да се използват както във вертикално, така и в хоризонтално положение. На задната страна на M18 SIC36HDR може да се закрепи приспособление за носене за пренасяне на уреда на гръб.

#### - Smart Hub M18 SISH

Smart Hub M18 SISH служи за управление на системата за инспектиране на тръби. Безжичният монитор M18 SIM или таблетът, на който е инсталирано приложението за инспектиране на тръби от Milwaukee®, се свързва с SMART HUB M18 SISH, за приемане на видеозаписи и изображения. Както видеата, така и изображенията, се запаметяват на вътрешния диск на SMART HUB M18 SISH.

Безжичен монитор M18 SIM (не е включен в обхвата на доставката; може да се закупи отделно) Безжичният монитор M18 SIM дава възможност за гледане на видеата, записани от главата на камерата, за запис на видеа и снимки, както и за възпроизвеждане на видео и снимкови файлове. По време на записа на видео, с вградения микрофон могат да се записват гласови коментари. С помощта на функцията "Етикети" също могат да се добавят коментари. Текстовете на коментарите се показват в записаното видео и се появяват на изображенията заедно с датата и часа и с дължината на развития кабел.

Този уред може да се използва по предназначение само както е посочено.

#### 1.5 Радиочестотни изисквания по отношение на европейските инсталации

Указание: Уредът е проверен и съответства на граничните стойности на приемник от категория 3 съгласно EN300 440 V2.1.1.

Тези гранични стойности следва да осигурят подходяща защита от радиотехнически смущения в жилищни сгради.

Устройството реагира на други устройства, излъчващи радиовълни в честотен обхват от 2402 до 2480 MHz.Поради това могат да се получат смущения при използването на дистанционното управление. Не може да бъде изключена вероятността от проявяване на смущения при определени обстоятелства.За да установите дали устройството е подложено на смущения от радиосигналите на други устройства, изключете го за кратко време, за да проверите дали смущенията ще изчезнат.За отстраняване на смущенията могат да помогнат следните мерки:

- Изключване на източника на смущението.
- Увеличаване на разстоянието до източника на смущението.
- Консултация със специализиран търговец или квалифициран радиотехник.

#### 1.6 Декларация за съответствие на ЕО

С настоящото Techtronic Industries GmbH декларира, че този тип радиосъоръжение M18SISH е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Цялостният текст на EC декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: http://services.milwaukeetool.eu

#### 1.7 ONE-KEY™

За повече информация относно функцията ONE-KEY на уреда прочетете приложеното ръководство за бърз старт или ни посетете в интернет на адрес www.milwaukeetool.com/one-key. За да изтеглите ONE-KEY приложението на Вашия смартфон, посетете арр store или google play.

Ако се стигне до електростатични разреждания, Bluetooth връзката се прекъсва. В такъв случай възстановете връзката ръчно.

Уредът съответства на минималните изисквания съгласно EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1.

#### Индикация ONE-KEY™

Синя светлина: Безжичната връзка е активна и може да се настрои чрез приложението ONE-KEY™.

Синьо премигване: Уредът комуникира с приложението ONE-KEY™.

Червено премигване: Уредът е блокиран по съображения за безопасност и може да се деблокира от оператора чрез приложението ONE-KEY™.

#### 1.8 АКУМУЛАТОРИ

Акумулаторни батерии, които не са ползвани по-дълго време, преди употреба да се дозаредят.

Температура над 50°С намалява мощността на акумулаторната батерия. Да се избягва по-продължително нагряване на слънце или от отопление.

Поддържайте чисти присъединителните контакти на зарядното устройство и на акумулаторната батерия.

За оптимална продължителност на живот след употреба акумулаторната батерия трябва да се зареди напълно.

За възможно по-дълга продължителност на живот акумулаторната батериия трябва да се изважда от уреда след зареждане.

При съхранение на акумулаторната батерия за повече от 30 дни: съхранявайте акумулаторната батерия при температура под 27°С и на сухо място.

Съхранявайте батерията при състояние на заряда от 30%-50%. Зареждайте акумулаторната батерия на всеки 6 месеца.

#### 1.9 Превоз на литиево-йонни акумулаторни батерии

Литиево-йонните акумулаторни батерии са предмет на законовите разпоредби за превоз на опасни товари.

Превозът на тези акумулаторни батерии трябва да се извършва в съответствие с местните, националните и международните разпоредби и регламенти.

- Потребителите могат да превозват тези акумулаторни батерии по пътя без допълнителни изисквания.
- Превозът на литиево-йонни батерии от транспортни компании е предмет на законовите разпоредбите за превоз на опасни товари. Подготовката на превоза и самият превоз трябва да се извършват само от обучени лица. Целият процес трябва да е под професионален надзор.

Спазвайте следните изисквания при превоз на акумулаторни батерии:

- Уверете се, че контактите са защитени и изолирани, за да се избегне късо съединение.
- Уверете се, че няма опасност от разместване на акумулаторната батерия в опаковката.

• Не превозвайте повредени акумулаторни батерии или такива с течове.

Обърнете се към Вашата транспортна компания за допълнителни инструкции.

#### 1.10 Поддръжка

Да се използват само аксесоари на Milwaukee и резервни части на. Елементи, чията подмяна не е описана, да се дадат за подмяна в сервиз на Milwaukee (вижте брошурата "Гаранция и адреси на сервизи).

При необходимост можете да поискате схема на елементите на уреда при посочване на типа устройство и шестцифрения номер на табелката за технически данни от Вашия сервиз или директно на Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германия.

#### 1.11 Символи

	ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ!
+	Преди започване на каквито е да е работи по уреда извадете акумулаторната батерия.
	Преди пускане на уреда в действие моля, прочетете внимателно инструкцията за използване.
	Носете предпазни ръкавици!
	При работа с уреда винаги носете предпазни очила.
V	Отпадъците от батерии, отпадъците от електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Отпадъците от батерии, отпадъците от електрическо и електронно оборудване трябва да се събират и изхвърлят разделно. Преди изхвърлянето отстранявайте от уредите отпадъците от батерии, отпадъците от акумулатори и лампите. Информирайте се от местните служби или от своя специализиран търговец относно фирмите за рециклиране и местата за събиране на отпадъци. В зависимост от местните разпоредби, търговците на дребно могат са задължени да приемат безплатно върнатите обратно отпадъци от батерии и от електрическо и електронно оборудване. Дайте своя принос за намаляването на нуждите от суровини чрез повторната употреба и рециклирането на Вашите отпадъци от батерии и отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Отпадъците от батерии (най-вече литиево-йонните батерии) и отпадъците от електрическо и електронно оборудване съдържат ценни рециклиращи се материали, които могат да повлияят отрицателно на околната среда и на Вашето здраве, ако не се изхвърлят по екологосъобразен начин. Преди изхвърлянето като отпадък изтрийте от Вашия употребяван уред евентуално наличните в него лични данни. Напрежение
	Постоянен ток
<b>CE</b>	Европейски знак за съответствие
UK CA	Британски знак за съответствие
001	Украински знак за съответствие
EAL	Евро-азиатски знак за съответствие



### 2 SMART HUB M18 SISH

### 2.1 Преглед Smart Hub M18 SISH



- 1 Скоба за фиксиране на пружината За фиксиране на пружината и камерата по време на транспорта.
- 2 Гнездо за пружината Задържа пружината и камерата неподвижни на място по време на транспортиране.
- Кабелопровод Преди фиксирането на Smart Hub прокарайте пружината и кабела през кабелопровода.
- 4 Ръкохватка
- 5 Бутон за деблокиране Натиснете бутона, за да освободите Smart Hub от макарата за инспектиране на тръби.
- 6 Главен прекъсвач Натиснете еднократно за кратко, за да включите уреда; задръжте натиснат, за да изключите уреда.
- 7 Бутон за нулиране на дължината на кабела Настройва дължината на развития кабел на нула.
- 8 LED индикатор ONE KEY
- 9 USB-А порт За директното запаметяване на видеа и фотографии, както и за актуализации на фърмуера.
- 10 USB-C порт Опционална връзка за захранване и данни за свързване на безжичния монитор M18 SIM със Smart Hub.
- 11 Капак на USB портовете Непромокаем капак, предпазващ USB връзките от прах и влага.
- 12 Заземяващ прът За заземяване на Smart Hub при проследяване на кабела.
- 13 Капак на батерията Непромокаем капак, предпазващ батерията от прах и влага.
- 14 Отделение за батерията За батерия М18™
- 15 Връзка за свързването на Smart Hub и макарата за инспектиране на тръби.
- 16 Тестов конектор за камерата За отстраняване на грешки при проблеми с главата на камерата



## БЪЛГАРСКИ

## 2.3 Проверка на заряда на батерията



2.4 Поставяне на Smart Hub M18 SISH 🛕 🚘 🚳



2.5 Отстраняване на Smart Hub M18 SISH 🛕 🚘 🚳







#### 2.7 Свързване на монитора

За да промените настройките на СИСТЕМАТА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРЪБИ, да управлявате нейните настройки и да видите заснетите с камерата снимки и видеа, е необходимо външно изобразяващо устройство.

Външното изобразяващо устройство не е включено в обхвата на доставката на СИСТЕМАТА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРЪБИ и трябва да се закупи отделно.

На разположение са следните опции:

- БЕЗЖИЧЕН МОНИТОР MILWAUKEE M18 SIM
- Таблет или смартфон с ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРЪБИ ОТ MILWAUKEE

БЕЗЖИЧНИЯТ МОНИТОР се свързва със СИСТЕМАТА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРЪБИ чрез WLAN или USB порт и веднага е в готовност за работа. При използването на таблет или смартфон първо инсталирайте ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРЪБИ ОТ MILWAUKEE на съответното устройство.

#### ПЪРОВНАЧАЛНА УПОТРЕБА С БЕЗЖИЧЕН МОНИТОР M18 SIM:

- 1. Включете SMART HUB и БЕЗЖИЧНИЯ МОНИТОР.
- БЕЗЖИЧНИЯТ МОНИТОР се свързва автоматично с SMART HUB в рамките на 25 секунди.
  \*За кабелна връзка свържете монитора към SMART HUB чрез USB-С кабел.

#### ПЪРОВНАЧАЛНА УПОТРЕБА СЪС СМАРТФОН ИЛИ ТАБЛЕТ:

- 1. Изтеглете ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРЪБИ ОТ MILWAUKEE и го инсталирайте.
- 2. Включете SMART HUB и изобразяващото устройство.
- 3. Изберете опцията Настройки > WLAN.
- 4. Изберете опцията MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #].
- 5. Въведете парола: 29702000
- 6. Стартирайте ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРЪБИ ОТ MILWAUKEE.



#### USB-A

- Порт за нормална употреба. Позволява директния запис на видео и снимкови файлове, респ. предаването им от вътрешното устройство на SMART HUB.
- Дава възможност за извършване на актуализации на фърмуера на SMART HUB.

#### USB-C

 Дава възможност за свързване между безжичния монитор M18 SIM и SMART HUB без WLAN връзка.
 Електрозахранване на SMART HUB през безжичния монитор M18 SIM или обратно, когато батерията не е заредена.



## 2.9 Заземяващ прът 🛕 🏣 🔞

Заземяващият прът трябва да се използва винаги, когато кабелът се проследява посредством функцията ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЛИНИЯ. Smart Hub трябва да бъде заземен, за да се затвори токовият контур и да се изпраща добър локализиращ сигнал. Използвайте включения в доставката заземителен кабел заедно със заземяващия прът за заземяване на SMART HUB.







# 2.10 Нулиране на брояча на дължините 🛕 🏣 🔞

При развиване на МАКАРАТА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРЪБИ дължината на развития кабел се показва на лентата за статуса на безжичния монитор M18 SIM.

За да нулирате индикацията, натиснете бутона



## 2.11 Тестов конектор за камерата

Ако са налице проблеми с главата на камерата, камерата може да бъде проверена чрез тестовия конектор.



#### 2.12 Форматиране на вътрешния диск и USB стика

С тази функция можете да форматирате вътрешния 500 GB диск на SMART HUB или USB стика.

- USB стиковете трябва да са форматирани във формат FAT32.
- 1. Изберете НАСТРОЙКИ ۞ → ФОРМАТИРАНЕ НА ПАМЕТ
- 2. Изберете паметта.



3. Потвърдете съобщението на екрана.



Желаното устройство се форматира и системата се връща в меню НАСТРОЙКИ.

#### 2.13 ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ

Изборът на функцията за фабрични настройки връща SMART HUB M18 SISH към стойностите, настроени в завода.

Връщат се следните настройки на SMART HUB M18 SISH:

- ЕТИКЕТИТЕ се изтриват.
- Настройките за видео и изображение се връщат на 1080 Р.
- ИМЕТО НА ФИРМАТА се изтрива.
- ЧЕСТОТА НА СОНДАТА се връща към фабрична настройка.
- ПРОСЛЕДЯВАНЕТО НА ЛИНИЯ се връща към фабричната настройка.
- НАСТРОЙКИТЕ НА ЕКРАНА се връщат към фабричната настройка: нюанс, яркост, контраст, насищане.
- МЕРНИ ЕДИНИЦИ

#### Изберете НАСТРОЙКИ (◊) → ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ



2. Изберете ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ Smart Hub M18 SISH.



3. Прочетете и потвърдете съобщението за нулиране с ОК.



Връщането към фабрични настройки е приключило и системата се връща към подменю ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ.



#### 2.14 Актуализиране на системата

Преди актуализиране на системата отворете менюто НАСТРОЙКИ → ИНФОРМАЦИЯ и запишете текущата версия на фърмуера.

Актуализациите на фърмуера могат да се извършват или чрез безжичния монитор M18 SIM, или с таблет с приложение за инспектиране на тръби от Milwaukee®.

- 1. Включете SMART HUB M18 SISH и безжичния монитор M18SIM или таблета с приложението за инспектиране на тръби от Milwaukee®.
- 2. Уверете се, че безжичният монитор M18 SIM, респ. таблетът е свързан с SMART HUB M18 SISH чрез WLAN. Ако не е налице WLAN връзка, първо я създайте.
- 3. Вкарайте USB стика с актуализацията на фърмуера в USB-А порта на SMART HUB M18 SISH.
- 4. Изберете НАСТРОЙКИ (҈)→ СИСТЕМНА АКТУАЛИЗАЦИЯ



5. Изберете Smart Hub M18 SISH.



 Името на файла на актуализацията се показва на екрана. Изберете ИМЕ НА ФАИЛ, за да стартирате актуализацията.



7. Прочетете и потвърдете предупредителното съобщение с ОК.




8. На лента за напредъка се показва ходът на актуализацията.



9. В края на актуализацията се показва съобщение, което трябва да бъде потвърдено. Изберете ОК, за да рестартирате системата.



10. Изберете НАСТРОЙКИ → ИНФОРМАЦИЯ, за да проверите дали версията на фърмуера е актуализирана.

## 3 МАКАРИ ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРЪБИ

#### 3.1 Преглед на макара за инспектиране на тръби M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR



- 1 Опорен крак за хоризонтално използване
- 2 Безжичен монитор M18 SIM поставка за таблет и връзка
- 3 Безжичен монитор M18 SIM фиксиране със завъртане
- 4 Безжичен монитор M18 SIM фиксиране под наклон
- 5 Griff
- 6 Кабелна макара с кабел
- 7 Опорен крак за вертикално използване
- 8 Спирачка на кабелната макара
- 9 Опорен крак за хоризонтално използване
- 10 Tragevorrichtung M18 SIC36HDR
- 11 Каишка за рамо M18 SIC30HDR



- 1 Опорен крак за хоризонтално използване
- 2 Изтегляща се ръкохватка (в прибрано положение)
- 3 Бутон за блокиране и деблокиране на изтеглящата се ръкохватка
- 4 Безжичен монитор M18 SIM Поставка / поставка за таблет и връзка
- 5 Безжичен монитор M18 SIM заключване на завъртането
- 6 Безжичен монитор M18 SIM заключване на наклона
- 7 Griff
- 8 Кабелна макара с кабел
- 9 Опорен крак за вертикално използване
- 10 Räder
- 11 Спирачка на кабелната макара

## 3.3 Инсталиране на приспособление за носене 🥂 🚍

МАКАРАТА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРЪБИ M18 SIC36HDR е оборудвана с приспособление за носене, с което макарата може да се носи като раница на гърба. Така малката макара може удобно да се транспортира до мястото на работа, което е особено практично при изкачване на стъпала или при използването на стълби.



Окачете приспособлението за носене отгоре и с притискайте с длан, докато приспособлението за носене се фиксира. Дръпнете леко приспособлението за носене, за да се уверите, че е фиксирано.





3.5 Инсталиране на безжичен монитор М18 SIM 🛕 🚘







## 3.7 Употреба на макарата за инспектиране на тръби 🍂 🚘 📢

Проверете кабела за признаци на износване – При навиване проверявайте кабела за разрези, пречупвания и изтриване. Ако обвивката на кабела е толкова износена, че се вижда жълтата или бяла кевларена част, кабелът трябва да се смени. При използване на кабел с повредена обвивка могат да проникнат вода и влага, което може да влоши качеството на записите и да доведе до излизане на камерата от строя.

Следващото изображение показва примери за силно повредени обвивки. Подобни кабели трябва да се заменят възможно най-бързо.



Поддържайте кабела и пружинния конструктивен модул винаги сухи и чисти – При навиване винаги почиствайте кабела с чиста, суха кърпа. В края на работния ден внимателно освобождавайте главата на камерата и пружината от замърсявания под течаща вода. Изтръскайте или издухайте излишната вода с въздух с ниско налягане и след това подсушете частите. Главата на камерата, кабелът и свързващите части са подложени на агресивни химикали в ежедневната работа. Внимателното почистване на системата удължава експлоатационния живот на тези части.

Боравете грижливо с кабела – Не дърпайте кабела от фиксираната макара. В противен случай кабелът се притиска в барабана и се подлага на прекомерно натоварване. От своя страна, връщането на кабела във фиксираната макара може да преобърне ролката или да прегъне кабела.

Поставяйте макарата на около 1 до 2 метра разстояние от мястото на входа върху равна повърхност. Така ще остане достатъчно място за боравене с кабела, без халките на кабела да се влачат по пода. При необходимост задействайте фрикционната спирачка, за да забавите движението на кабела.

Ако макарата се използва в хоризонтално положение, повърхността между краката се увеличава. Това осигурява стабилно положение на макарата върху неравна повърхност и намалява височината, което е предимство при тесни пространства.



## 3.8 Конструктивна група на главата на камерата 🛕 🏣 👘

По възможност не докосвайте с голи ръце зелената проводяща пластина, респ. златните контакти на пружинната конструктивна група, както и главата на камерата. В противен случай мазнинният слой на пръстите ще се прехвърли по тези компоненти, което може да доведе до преждевременна корозия. По възможност носете чисти и сухи гумени ръкавици.

Преди вземане избършете главата на камерата със сух материал и отстранете замърсяванията, които могат да паднат в зоната на свързване на камерата.

Не затягайте прекалено и не използвайте прекомерно усилие!



## 3.9 Пружинна група 🛕 🚘 🔞

По възможност не докосвайте с голи ръце зелената проводяща пластина, респ. златните контакти на пружинната конструктивна група, както и главата на камерата. В противен случай мазнинният слой на пръстите ще се прехвърли по тези компоненти, което може да доведе до преждевременна корозия. По възможност носете чисти и сухи гумени ръкавици.

Преди вземане избършете главата на камерата със сух материал и отстранете замърсяванията, които могат да паднат в зоната на свързване на камерата.

Не затягайте прекалено и не използвайте прекомерно усилие!



## БЪЛГАРСКИ





Инсталиране на защитната капачка



### Отстраняване на защитната капачка



# 3.10 Защитна капачка на главата на камерата 🛕 🚘 🔞

Защитни капачки – Подходящи за глави на камера с диаметър 25 mm, респ. 34 mm. Тези защитни капачки се доставят заедно с всички МАКАРИ ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРЪБИ или резервни глави на камери.

Водачи – Те се поставят върху пружинната конструктивна група, за да може главата на камерата да

# 3.11 Водачи на камерата 🛕 🚘 🚳

За главите на камерата с ширина 25 mm, респ. 34 mm, са на разположение по два водача. Едно по-малко изпълнение от 75 mm и средно изпълнение от 100 mm.

Водач на камерата 25 mm

Водач на камерата 34 mm



#### 3.12 Обслужване и поддръжка

Ако СИСТЕМАТА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРЪБИ трябва да се ремонтира, ще намерите ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА на сервизната страница за инструменти на Milwaukee с всички важни телефонни номера.

### Изберете НАСТРОЙКИ ۞ → ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА



## CUPRINS

1	Indicații generale	2
	1.1 Prevederi speciale de siguranță pentru sistemele de inspecție a țevilor	2
	1.2 Instrucțiuni suplimentare de siguranță și de lucru	2
	1.3 Date tehnice	3
	1.4 Condiții de utilizare specificate	3
	1.5 Cerințe privind frecvențele radio în raport cu instalațiile europene	3
	1.6 Declarație de conformitate CE	4
	1.7 ONE-KEY™	4
	1.8 ACUMULATORI	4
	1.9 Transportul acumulatorilor cu ioni de litiu	4
	1.10 Intreținere	4
	1.11 Simboluri	5
2	Smart Hub M18 SISH	6
	2.1 Vedere de ansamblu Smart Hub M18 SISH	6
	2.2 Montarea și demontarea acumulatorului	7
	2.3 Verificarea stării de încărcare a acumulatorului	8
	2.4 Montarea Smart Hub M18 SISH	9
	2.5 Îndepărtarea Smart Hub M18 SISH	10
	2.6 Întrerupător pornit/oprit	11
	2.7 Racordarea monitorului	12
	2.8 Porturi USB	13
	2.9 Bară de împământare	14
	2.10 Resetare contor lungimi	15
	2.11 Port de testare a camerei	16
	2.12 Formatare unitate de disc internă și stick USB	17
	2.13 Setări din fabrică	18
	2.14 Actualizare sistem	19
3	TAMBURI DE INSPECȚIE A ȚEVILOR	21
	3.1 Vedere de ansamblu tambur de inspecție a țevilor M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR	21
	3.2 Prezentare generală tambur de inspecție a țevilor M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR	22
	3.3 Instalarea dispozitivului de purtare	23
	3.4 Îndepărtarea dispozitivului de purtare	24
	3.5 Instalarea monitorului fără fir M18 SIM	25
	3.6 Reglarea monitorului fără fir M18 SIM	26
	3.7 Utilizarea tamburului de inspecție a țevilor	27
	3.8 Grup constructiv cap cameră	28
	3.9 Federgruppe	29
	3.10 Capac de protecție a camerei	30
	3.11 Ghidaje cameră	31
	3.12 Service și asistență	32

## 1 INDICAȚII GENERALE

#### 1.1 Prevederi speciale de siguranță pentru sistemele de inspecție a țevilor

La lucrări în țevi aveți grijă ca acestea să nu se afle sub tensiune și să nu fie încărcate electrostatic. țevile nu au voie să conțină lichide. Videocamera și aparatul nu au voie să intre în contact cu lichide.

Videocamera și cablul nu au voie să intre în contact cu ulei, gaze sau alte materiale corosive.

Pentru a reduce riscul de explozie, de electrocutare și de daune materiale, verificați întotdeauna zona de lucru înainte de a începe lucrările. Cablul nu are voie să vină în contact cu componente electrice, chimicale sau piese mobile.

Pentru a reduce riscul de defecțiuni la aparat, nu utilizați forța în mod excesiv și nu îndoiți cablul. Nu utilizați camera de inspecție și cablul în zone în care acestea pot veni în contact cu substanțe corozive sau uleioase.

Nu utilizați cablul pentru a desfunda obturările sau pentru a înlătura obstacolele. Acesta nu este un dispozitiv de curățat țevi!

Dacă țeava de scurgere care urmează a fi inspectată poate conține substanțe chimice, bacterii sau alte substanțe toxice, resp. agenți infecțioși, atunci utilizați mănușile de protecție din latex sau cauciuc recomandate de producător, precum și ochelarii de protecție, masca de protecție a feței, îmbrăcămintea de protecție și masca de protecție a respirației recomandate de acesta. Conductele pot să conțină substanțe chimice, bacterii sau alte substanțe care pot fi toxice sau pot provoca infecții, iritații sau alte răni grave.

Respectați normele de igienă. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării aparatului. După manipularea sau utilizarea sistemului de inspecție a țevilor mâinile și alte părți ale corpului care au intrat în contact cu conținutul țevii trebuie spălate întotdeauna cu apă caldă și săpun. Astfel preveniți riscurile de îmbolnăvire din cauza contactului cu substanțele toxice sau infecțioase.

Înainte de utilizare, verificați cablul referitor la urme de uzură și deteriorări. Înainte de utilizarea aparatului, înlocuiți cablul uzat sau deteriorat.

ATENȚIE! La transportul sistemului de inspecție a țevilor cu ajutorul dispozitivului de purtat pe spate se impun măsuri de precauție. Există riscul să vă dezechilibrați.

Folosiți întotdeauna aparatul în mod conștiincios și cu precauție. Este imposibil să prevedem toate situațiile periculoase. Nu folosiți acest aparat în cazul în care nu înțelegeți prezentele instrucțiuni sau vă simțiți suprasolicitați. Pentru informații suplimentare sau instructaje luați legătura cu Milwaukee sau cun un specialist autorizat.

Nu înlăturați etichetele și plăcuțele de fabricație. Aceste plăcuțe conțin informații importante. Dacă aceste plăcuțe indicatoare devin ilizibile sau dacă lipsesc, adresați-vă serviciului pentru clienți MILWAUKEE pentru a le înlocui gratuit.

Multe dintre pulberile generate la utilizarea mașinilor de șlefuit, tăiat și găurit sau în urma altor lucrări de construcții pot conține substanțe chimice cancerigene, care pot cauza anomalii congenitale sau pot afecta capacitatea de reproducere. Printre aceste substanțe chimice se numără:

- plumbul din vopsele pe bază de plumb,
- dioxidul de siliciu cristalin conținut în țiglă, ciment sau alte produse de zidărie precum și
- arsenic sau crom din lemn pentru construcții tratat chimic.

Riscul de expunere depinde de frecvența cu care efectuați astfel de activități. Pentru a reduce riscul de expunere la minimum, lucrați întotdeauna în spații bine aerisite. Purtați un echipament de protecție aprobat oficial, ca de exemplu măști de protecție împotriva prafului prevăzute cu filtru pentru microparticule.

#### 1.2 Instrucțiuni suplimentare de siguranță și de lucru

Nu înlocuiți acumulatorul atunci când suprafața uneltei este umedă.

Nu aruncați acumulatorii uzați la containerul de reziduri menajere și nu îi ardeți. Distribuitorii Milwaukee se oferă să recupereze acumulatorii vechi pentru protecția mediului înconjurător.

Nu depozitați acumulatorii împreună cu obiecte metalice (risc de scurtcircuit)

Folosiți numai încărcătoare System M18 pentru încărcarea acumulatorilor System M18. Nu folosiți acumulatori din alte sisteme.

În condiții de încărcare extremă sau la temperaturi extreme, din acumulatorii deteriorați se poate scurge acid pentru baterie. În caz de contact cu acidul de baterie, spălați imediat cu apă și săpun. În caz de contact cu ochii, clătiți temeinic timp de cel puțin 10 minute și apelați imediat la ingrijire medicală.

**Avertizare!** Pentru a reduce pericolul unui incendiu și evitarea rănirilor sau deteriorarea produsului în urma unui scurtcircuit nu imersați aparatul, acumulatorul sau încărcătorul în lichide și asigurați-vă să nu pătrundă lichide în

acestea. Lichidele corosive sau cu conductibilitate, precum apa sărată, anumite substanțe chimice și înălbitori sau produse ce conțin înălbitori, pot provoca un scurtcircuit.

Deservirea sau curățarea acestui aparat nu este permisă persoanelor cu capacitate fizică, senzorială sau intelectuală redusă, respectiv lipsite de experiență sau insuficient pregătite, cu excepția cazului în care au fost instruite în legătură cu manipularea aparatului în condiții de securitate de către o persoană legalmente responsabilă pentru siguranța lor. Utilizarea aparatului de către persoanele menționate mai sus trebuie să aibă loc sub supraveghere. Nu este îngăduit ca acest aparat să ajungă la îndemâna copiilor. Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie păstrat la loc sigur, ferit de accesul copiilor.

#### 1.3 Date tehnice

	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Lungime cablu cameră	30 m	36 m	60 m	60 m	
Cap cameră	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Zoom max.	4x	4x	4x	4x	
Tensiune acumulator				18	V
Greutate conform procedurii EPTA 01/2014 (4.0 Ah / 12 Ah)	10,8	kg 12,4	kg 16,6	kg 20,46	kg 5,37kg
Bandă de frecvență Bluetooth (benzi de frecvență)				، 	2402-2480 MHz
Putere la înaltă frecvență					1,8 dBm
Versiune Bluetooth				4.0 B	signal mode
Temperatura ambiantă recomandată la efectuarea lucrăril	or			С	-
Acumulatori recomandați			M18B; M18H	ΗB	
Încărcătoare recomandate		M12-	18C, M12-18AC, M12	-18FC, M1418C6	

#### 1.4 Condiții de utilizare specificate

Sistemul de inspecție a conductelor se utilizează pentru vizitarea și inspecția conductelor de țeavă. Sistemul este format din trei module:

Tambur de inspecție a țevilor M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR
Tamburul de inspecție a țevilor se utilizează pentru înfășurare și desfășurare precum și pentru controlul cablului de tracțiune. Tamburii sunt disponibili în următoarele mărimi: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR și M18 SIC60SCHDR pentru țevi cu un diametru cuprins între 50 mm și 150 mm dar și modelul mai mare
M18 SIC60HDR pentru țevi cu un diametru de la 75 mm până la 250 mm.
Toți tamburii conțin un cablu de tracțiune cu modul constructiv cu arc, pe care este montat capul de cameră cu autonivelare. Monitorul fără fir M18 SIM și Smart Hub M18 SISH pot fi utilizate cu toti tamburii. Toți tamburii pot fi montați atât vertical cât și orizontal. Pe partea posterioară a M18 SIC36HDR poate fi fixat un dispozitiv suport, pentru a putea purta aparatul pe spate.

#### - Smart Hub M18 SISH

Smart Hub M18 SISH se utilizează pentru comanda sistemului de inspecție a țevilor. Monitorul fără fir M18 SIM sau tableta pe care este instalată aplicația Milwaukee® pentru inspecția țevilor se conectează la Smart Hub M18 SISH, pentru a primi înregistrări video și fotografii. Atât înregistrările video cât și fotografiile sunt salvate pe unitatea de disc internă a Smart Hub M18 SISH.

- Monitor fără fir M18 SIM (nu este cuprins în pachetul de livrare; poate fi achiziționat separat. Monitorul fără fir M18 SIM permite vizualizarea înregistrărilor video efectuate cu capul de cameră, notarea înregistrărilor video sau a fotografiilor precum și redarea fișierelor video și foto. În timpul filmării pot fi înregistrate de asemenea comentariile efectuate la microfon. Cu ajutorul funcției "Notări" pot fi adăugate comentarii sub formă de text. Comentariile text sunt integrate în înregistrarea video și apar pe fotografii împreună cu data, ora și lungimea cablului desfășurat.

Nu utilizați acest produs în alt mod decât cel stabilit pentru utilizare normală

#### 1.5 Cerințe privind frecvențele radio în raport cu instalațiile europene

Notă: Acest instrument fost testat și respectă valorile limită ale unui receptor din categoria 3 conform EN 300 440 V2.1.1.

Aceste valori limită trebuie să asigure o protecție adecvată față de defecțiunile tehnice cauzate de undele radio în clădirile de locuințe.

Acest instrument reacționează la alte instrumente care emit unde radio în intervalul de frecvență de la 2402 până la 2480 MHz. Astfel se pot manifesta perturbații la utilizarea telecomenzii. Nu poate fi exclus faptul ca în anumite circumstanțe să se manifeste perturbații. Pentru a stabili dacă acest aparat este perturbat de semnalele radio emise de alte aparate, deconectați pentru scurt timp alte aparate pentru a verifica dacă aceste perturbații dispar. Următoarele măsuri pot ajuta la remedierea defecțiunilor:

- Opriți sursa perturbațiilor.

- Măriți distanța față de sursa perturbațiilor.
- Solicitați asistență din partea unui comerciant de specialitate sau a unui tehnician calificat în radiocomunicații.

#### 1.6 Declarație de conformitate CE

Prin prezenta, Techtronic Industries GmbH declară că tipul de echipamente radio M18SISH este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://services.milwaukeetool.eu

#### 1.7 **ONE-KEY**<sup>™</sup>

Pentru a afla mai multe despre funcționalitatea ONE-KEY a acestui instrument citiți instrucțiunile de start rapid incluse sau vizitați-ne pe internet la www.milwaukeetool.com/one-key. Puteți să descărcați aplicația ONE-KEY App pe smartphone-ul dvs. prin App Store sau Google Play.

Când produsul este supus unei descărcări electrostatice, se va deconecta comunicarea Bluetooth. Este necesară resetarea manuală pentru reluarea acesteia.

Instrumentul corespunde cerințelor minime conform EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1.

#### Indicator ONE-KEY™

Albastru continuu: Conexiunea radio este activă și poate fi configurată cu aplicația ONE-KEY™.

Albastru intermitent: Instrumentul comunică activ cu aplicația ONE-KEY™.

Roșu intermitent: Instrumentul a fost blocat din motive de siguranță și poate fi deblocat de către utilizator prin aplicația ONE-KEY™.

#### 1.8 ACUMULATORI

Acumulatorii care nu au fost utilizați o perioadă de timp trebuie reîncărcați înainte de utilizare

Temperatura mai mare de 50°C reduce performanța acumulatorului. Evitați expunerea prelungită la căldură sau radiație solară (risc de supraîncălzire)

Contactele încărcătoarelor și acumulatorilor trebuie păstrate curate.

În scopul optimizării duratei de funcționare, acumulatorul trebuie încărcat complet după utilizare.

Pentru o durată de viață cât mai lungă, acumulatorul ar trebui scos din încărcător după încărcare.

La depozitarea acumulatorilor pe o perioadă de peste 30 zile: Acumulatorul se depozitează la o temperatură de sub 27°C și la loc uscat. Acumulatorul se depozitează la un nivel de încărcare de cca. 30%-50%. Acumulatorul se încarcă din nou la fiecare 6 luni.

#### 1.9 Transportul acumulatorilor cu ioni de litiu

Acumulatorii cu ioni de litiu cad sub incidența prescripțiilor legale pentru transportul de mărfuri periculoase.

Transportul acestor acumulatori trebuie să se efectueze cu respectarea prescripțiilor și reglementărilor pe plan local, național și internațional.

- Consumatorilor le este permis transportul rutier nerestricționat al acestui tip de acumulatori.
- Transportul comercial al acumulatorilor cu ioni de litiu prin intermediul firmelor de expediție și transport este supus reglementărilor transportului de mărfuri periculoase. Pregătirile pentru expediție și transportul au voie să fie efectuate numai de către personal instruit corespunzător. Întregul proces trebuie asistat în mod competent.

Următoarele puncte trebuie avute în vedere la transportul acumulatorilor:

- Pentru a se evita scurtcircuite, asigurați-vă de faptul că sunt protejate și izolate contactele.
- Aveți grijă ca acumulatorul să nu poată aluneca în altă poziție în interiorul ambalajului său.
- Este interzisă transportarea unor acumulatori deteriorați sau care pierd lichid.

Pentru indicații suplimentare adresați-vă firmei de expediție și transport cu care colaborați.

#### 1.10 Intreținere

Utilizați numai accesorii și piese de schimb Milwaukee. Dacă unele dintre componente care nu au fost descrise trebuie înlocuite, vă rugăm contactați unul dintre agenții de service Milwaukee (vezi broșura pentru garanție/ adrese ale centrelor de service).



Dacă este necesar, puteți solicita de la centrul dvs. de service pentru clienți sau direct la Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germania un desen descompus al instrumentului prin indicarea tipului de instrument și a numărului cu șase cifre de pe plăcuța cu date tehnice.

## 1.11 Simboluri

	PERICOL! AVERTIZARE! ATENţIE!
	Îndepărtați acumulatorul înainte de începerea lucrărilor la aparat.
	Va rugăm citiți cu atenție instrucțiunile înainte de punerea în funcțiune a instrumentului.
	Purtați mănuși de protecție!
	Purtați întotdeauna ochelari de protecție când utilizați instrumentul.
	Deșeurile de baterii, deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se elimină ca deșeuri municipale nesortate. Deșeurile de baterii și deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie colectate separat. Deșeurile de baterii, deșeurile de acumulatori și materialele de iluminat trebuie îndepărtate din echipament. Informați-vă de la autoritățile locale sau de la comercianții acreditați în legătură cu centrele de reciclare și de colectare. În conformitate cu reglementările locale retailerii pot fi obligați să colecteze gratuit bateriile uzate și deșeurile de echipamente electrice și electronice. Contribuția dumneavoastră la reutilizarea și reciclarea deșeurilor de baterii și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice contribuie la reducerea cererii de materii prime. Deșeurile de baterii și deșeurile de echipamente electrice și electronice nu sunt electrice și electronice conțin materiale reciclabile valoroase, care pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății umane, în cazul în care nu sunt eliminate în mod ecologic. În cazul în care pe echipamente au fost înregistrate date cu caracter personal, acestea trebuie șterse înainte de eliminarea echipamentelor ca deșeuri.
V	
((	Marcă de conformitate europeană
UK CA	Marcaj de conformitate Regatul Unic
001	Marcă de conformitate ucraineană
EAL	Marcă de conformitate eurasiatică

### 2.1 Vedere de ansamblu Smart Hub M18 SISH



- 1 Clemă de siguranță pentru arc Pentru asigurarea arcului și a camerei în timpul transportului.
- 2 Dispozitiv de fixare a arcului Menține arcul și camera în poziție fixă în timpul transportului și depozitării.
- 3 Ghidaj cablu Înainte de inserarea Smart Hubs, treceți arcul și cablul de tracțiune prin ghidaj.
- 4 Mâner
- 5 Tastă de deblocare Apăsați această tastă pentru a desprinde Smart Hub de pe tamburul de inspecție a tevilor.
- 6 Întrerupător principal Apăsați o dată scurt, pentru a porni instrumentul; mențineți apăsat, pentru a opri instrumentul.
- 7 Tastă resetare lungime cablu Readuce lungimea cablului desfășurat la zero.
- 8 Indicator LED ONE-KEY
- 9 Port USB-A Pentru salvarea directă a înregistrărilor video și a fotografiilor precum și pentru actualizări Firmware.
- Port USB-C Racord opțional de alimentare și date pentru conectarea monitorului fără fir M18 SIM cu Smart Hub.
- 11 Capac racord USB Capac etanș care protejează racordurile USB împotriva prafului și umidității.
- 12 Bară de împământare Pentru împământarea Smart Hub la urmărirea cablului de tracțiune.
- 13 Capac acumulator Capac etanș care protejează acumulatorul împotriva prafului și a umidității.
- 14 Compartiment acumulator Pentru acumulator M18™
- 15 Racord pentru conectarea Smart Hub și a tamburului de inspecție a țevilor.
- 16 Port de testare a camerei Pentru remedierea erorilor în caz de probleme la capul camerei



## 2.3 Verificarea stării de încărcare a acumulatorului



# 2.4 Montarea Smart Hub M18 SISH 🛕 🏣 👘





2.5 Îndepărtarea Smart Hub M18 SISH 🕂 🚘 🖤





#### 2.7 Racordarea monitorului

Pentru a modifica setările SISTEMULUI DE INSPECȚIE A ȚEVILOR, pentru a controla funcțiile acesteia și pentru a reda fotografiile și imaginile video înregistrate cu camera este nevoie de un aparat de redare.

Aparatul extern de redare nu este cuprins în volumul de livrare pentru SISTEMUL DE INSPECȚIE A ȚEVILOR și trebuie achiziționat separat.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- MONITOR FĂRĂ FIR MILWAUKEE M18 SIM
- Tabletă sau smartphone cu aplicația MILWAUKEE pentru inspecția țevilor

MONITORUL FĂRĂ FIR se racordează prin WLAN sau portul USB-C la SISTEMUL DE INSPECȚIE A ȚEVILOR și este utilizabil imediat. La utilizarea unei tablete sau a unui smartphone instalați mai întâi aplicația MILWAUKEE pentru inspecția țevilor pe respectivul aparat.

#### PRIMA UTILIZARE CU MONITORUL FĂRĂ FIR M18 SIM:

- 1. Porniți SMART HUB și MONITORUL FĂRĂ FIR.
- 2. MONITORUL FĂRĂ FIR se conectează automat în 25 cu SMART HUB.

\*Pentru o conexiune prin cablu racordați monitorul prin cablul USB-C la Smart Hub.

#### PRIMA UTILIZARE CU SMARTPHONE SAU TABLETĂ:

- 1. Descărcați aplicația MILWAUKEE de inspecție a țevilor și instalați-o pe aparat.
- 2. Porniți SMART HUB și aparatul de redare.
- 3. Selectați opțiunea Setări > WLAN.
- 4. Selectați opțiunea MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL #].
- 5. Introduceți parola: 29702000
- 6. Porniți aplicația MILWAUKEE de inspecție a țevilor.



#### USB-A

- Port pentru utilizarea normală. Asigură redarea directă a imaginilor video și a fotografiilor precum și transmiterea acestora de pe unitatea internă de disc a Smart Hub.
- Permite efectuarea actualizărilor Firmware pe Smart Hub.

#### USB-C

Permite conexiunea între monitorul fără fir M18 SIM și Smart Hub fără a fi nevoie de o rețea WLAN.
Alimentarea cu energie electrică a Smart Hub prin monitorul fără fir M18 SIM sau invers, atunci când acumulatorul nu este încărcat.



# 2.9 Bară de împământare 🛕 🚘 🔞

Bara de împământare trebuie utilizată întotdeauna atunci când cablul de tracțiune este urmărit cu funcția URMĂRIRE CABLU. Smart Hub trebuie împământat pentru a închide bucla de curent și pentru a transmite un semnal de localizare corect. Utilizați cablul de împământare livrat împreună cu bara de împământare pentru împământarea Smart Hub.



# 2.10 Resetare contor lungimi 🛕 🏣 🚳

La desfășurarea TAMBURULUI DE INSPECȚIE A ȚEVII, lungimea cablului desfășurat este afișată pe bara de stare a monitorului fără fir M18 SIM.

Pentru a reseta afişajul, apăsați tasta



## 2.11 Port de testare a camerei

Dacă există probleme cu capul camerei, atunci camera poate fi verificată prin portul de testare a camerei.



#### 2.12 Formatare unitate de disc internă și stick USB

Cu această funcție trebuie să formatați unitatea de disc internă de 500 GB a Smart Hub sau stick-ul USB. Stick-urile USB trebuie formatate în format FAT32.

- Selectați SETĂRI (<sup>3</sup>) → ORMATARE UNITATE DE STOCARE
- 2. Selectați unitatea de stocare.



3. Confirmați mesajul pe ecran.



Unitatea de disc selectată este formatată iar sistemul revine la meniul SETĂRI.

#### 2.13 Setări din fabrică

Alegerea funcției setări din fabrică readuce Smart Hub M18 SISH înapoi la valorile setate din fabrică. Sunt resetate următoarele setări ale Smart Hub M18 SISH:

- NOTĂRILE sunt șterse.
- Setările VIDEO și FOTO dunt resetate la 1080 P.
- NUMELE FIRMEI este șters.
- FRECVENȚA SONDELOR este resetată la valoarea din fabrică.
- URMĂRIREA CABLULUI este resetată la valoarea din fabrică.
- SETĂRILE ECRANULUI sunt resetate la valorile din fabrică: nuanță, luminozitate, contrast, saturație.
- UNITĂŢI DE MĂSURĂ

#### 1. Selectați SETĂRI () → SETĂRI DIN FABRICĂ

	SETĂR	1	≈Q∎	
SETĂRI ECRAN				
DATA ȘI ORA				
UNITĂȚI <sup>Millimeter</sup>				
LIMBĂ România				
ACTUALIZARE SISTEM				
SETĂRI DIN FABRICĂ				
INFO				
SERVICE ȘI SUPORT				
₩ € ₽	¢ (	) <del>))</del> ((=))		\$

2. Selectați SETĂRI DIN FABRICĂ Smart Hub M18 SISH.



3. Citiți și confirmați mesajul Reset cu OK.



Resetarea la valorile din fabrică este finalizată iar sistemul revine la submeniul SETĂRI DIN FABRICĂ.

#### 2.14 Actualizare sistem

Înainte de actualizarea sistemului deschideți meniul **SETĂRI**→ **INFO** și notați versiunea de firmware actuală. Actualizările Firmware pot fi efectuate fie prin monitorul fără fir M18 SIM sau cu ajutorul unei tablete sau a aplicației Milwaukee® de inspecție a țevilor.

- 1. Porniți Smart Hub M18 SISH și monitorul fără fir M18SIM sau tableta cu aplicația de inspecție a țevilor Milwaukee®.
- 2. Asigurați-vă că monitorul fără fir M18 SIM resp. tableta sunt conectate prin WLAN cu Smart Hub M18 SISH. Dacă nu există o conexiune WLAN- aceasta trebuie stabilită mai întâi.
- 3. Introduceți stick-ul USB cu actualizarea Firmware în portul USB-A al Smart Hub M18 SISH.
- 4. Selectați SETĂRI (☉→ ACTUALIZARE SISTEM



5. Selectați Smart Hub M18 SISH.



6. Numele fișierului de actualizare este afișat pe ecran. Selectați **NUME FIȘIER** pentru a începe actualizarea.



7. Citiți și confirmați mesajul de avertizare cu OK.



8. Pe o bară de progres se afișează desfășurarea actualizării.



9. La finalul actualizării se afișează un mesaj care trebuie confirmat. Selectați OK, pentru a reporni sistemul.



10. Selectați **SETĂRI → INFO**, pentru a verifica dacă versiunea Firmware a fost actualizată.

## 3 TAMBURI DE INSPECȚIE A ȚEVILOR

## 3.1 Vedere de ansamblu tambur de inspecție a țevilor M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR



- 1 Picior de reglare pentru utilizarea orizontală
- 2 Monitor fără fir M18 SIM suport tabletă și racord
- 3 Monitor fără fir M18 SIM blocaj rotativ
- 4 Monitor fără fir M18 SIM blocaj basculant
- 5 Mâner
- 6 Tambur de cablu cu cablu de tracțiune
- 7 Picior de reglare pentru utilizarea verticală
- 8 Frână tambur de cablu
- 9 Picior de reglare pentru utilizarea orizontală
- 10 Dispozitiv de purtare M18 SIC36HDR
- 11 Curea de umăr M18 SIC30HDR



- 1 Picior de reglare pentru utilizarea orizontală
- 2 Mâner extensibil (în poziție inserată)
- 3 Tastă pentru blocarea și deblocarea mânerului extensibil
- 4 Monitor fără fir M18 SIM suport / suport tabletă și racord
- 5 Monitor fără fir M18 SIM siguranță rotativă
- 6 Monitor fără fir M18 SIM siguranță basculantă
- 7 Mâner
- 8 Tambur de cablu cu cablu de tracțiune
- 9 Picior de reglare pentru utilizarea orizontală
- 10 Roți
- 11 Frână tambur de cablu



## 3.3 Instalarea dispozitivului de purtare 🥂 🚅

TAMBURUL DE INSPECȚIE A ȚEVILOR M18 SIC36HDR este echipat cu un dispozitiv de purtare cu ajutorul căruia tamburul poate fi purtat pe spate, ca un rucsac. Astfel, tamburl mic poate fi purtat cu ușurință la locul de utilizare, ceea ce este extrem de practic mai ales la urcarea treptelor sau la folosirea scărilor.



Agățați dispozitivul de purtare în partea de sus și presați cu palmele pe partea inferioară, până când acesta se cuplează. Trageți ușor de dispozitivul de purtare pentru a vă asigura că este cuplat corect.
# 3.4 Îndepărtarea dispozitivului de purtare 🛕 🚘



3.5 Instalarea monitorului fără fir M18 SIM 🕂 🚘



3.6 Reglarea monitorului fără fir M18 SIM 🛕 🚘



## 3.7 Utilizarea tamburului de inspecție a țevilor 🕂 🚘 🔞 🚱

Controlați cablul de tracțiune în ceea ce privește urmele de uzură – La înfășurare examinați cablul pentru a nu prezenta tăieturi, flambaje sau eroziuni. Atunci când învelișul exterior este atât de uzat încât se observă țesătura galbenă sau albă din Kevlar, cablul de tracțiune trebuie înlocuit. La utilizarea unui cablu de tracțiune cu învelișul deteriorat există riscul de pătrundere a apei și umidității, ceea ce poate afecta calitatea înregistrărilor realizate cu camera sau chiar defectarea camerei.

Următoarea figură ilustrează exemple de învelișuri deteriorate grav. Aceste cabluri de tracțiune trebuie înlocuite imediat.



Cablul de tracțiune și modulul constructiv cu resort trebuie menținute mereu în stare uscată și curată – La înfășurare curățați mereu cablul cu o cârpă curată și uscată. La terminarea programului de lucru curățați temeinic capul camerei și resortul sub jet de apă pentru a elimina resturile de impurități. Scuturați pentru a elimina surpulusul de apă sau suflați cu aer comprimat cu presiune joasă, apoi uscați componentele. Capul camerei, cablul de tracțiune și piesele de racordare sunt expuse unor substanțe chimice agresive în timpul utilizării. Curățarea temeinică a sistemului prelungește durata de viață a acestor piese.

Tratați cu atenție cablul de tracțiune – Nu trageți cablul din tamburul blocat. În caz contrar cablul se comprimă în tambur și este solicitat excesiv. Tragerea înapoi a cablului de tracțiune în tamburul blocat însă poate duce la bascularea rolei sau la flambarea cablului.

Plasați tamburul la circa 1 până la 2 metri distanță de punctul de intrare, pe o suprafață netedă. Astfel rămâne suficient loc pentru manevrarea cablului, fără a trage buclele de cablu pe sol. Eventual acționați frâna cu frecare, pentru a încetini mișcarea cablului de tracțiune.

Dacă tamburul este utilizat în poziție orizontală, suprafața dintre picioarele de sprijin este mai mare. Astfel tamburul are o poziție mai stabilă pe teren denivelat iar înălțimea este redusă, ceea ce poate fi un avantaj în condiții de spațiu limitat.



## 3.8 Grup constructiv cap cameră 🕂 🚘 👘

Placa verde cu circuite sau contactele de aur de pe modulul constructiv cu arc precum și capul camerei nu se vor atinge, pe cât posibil, cu mâinile goale. Prin contactul direct, particulele de grăsime de pe degete pot fi transferate pe aceste obiecte, ceea ce accelerează coroziunea acestora. Dacă este posibil, purtați mănuși de protecție curate și uscate.

Înainte de demontare ștergeți uscat capul camerei și îndepărtați resturile de impurități care se pot acumula în zona de racordare a camerei.

Nu strângeți prea tare și nu aplicați o forță exagerată!





# 3.9 Federgruppe 🕂 🚘 🔞

Placa de circuite de culoare verde sau contactele de aur de pe modulul constructiv cu resort nu trebuie atinse, pe cât posibil, cu mâinile goale. În caz contrar, particulele de grăsime de pe degete pot fi transferate pe aceste componente, ceea ce le accelerează coroziunea. Purtați, după posibilități, mănuși curate din cauciuc.

După demontare, ștergeți capul camerei cu o cârpă uscată și îndepărtați resturile de impurități, care ar putea pătrunde în zona de racordare a camerei.

Nu strângeți prea tare și nu folosiți forță excesivă!





# 3.10 Capac de protecție a camerei 🛕 🚘 🔞

Capace de protecție – Adecvate pentru capetele de cameră cu diametrul de 25 mm resp. 34 mm. Aceste capace de protecție sunt livrate împreună cu toți TAMBURII DE INSPECȚIE PENTRU ȚEVI sau capete de cameră de schimb.

Ghidaje – Acestea sunt plasate pe modulul constructiv cu resort, pentru a ghida capul de cameră la o anumită distanță față de fundul țevii, fără a veni în contact cu țeava.



## Îndepărtați capacul de protecție



## Instalați capacul de protecție





# 3.11 Ghidaje cameră 🕂 🚘 🖤

Pentru capetele de cameră de 25 mm resp. 34 mm diametru sunt disponibile două ghidaje: o variantă mică de 75 mm și o variantă medie de 100 mm.

Ghidaj cameră 25 mm

Ghidaj cameră 34 mm



## 3.12 Service și asistență

În cazul în care SISTEMUL DE INSPECȚIE A ȚEVILOR trebuie reparat, de la punctul SERVICE ȘI ASISTENȚĂ ajungeți la pagina de service pentru uneltele Milwaukee, unde sunt afișate toate numerele de telefon importante.

Selectați SETĂRI	SERVICE ȘI ASISTENȚĂ
SETĂ	



# СОДРЖИНА

1	Гене	ерални упатства	2
	1.1	Посебни прописи за безбедност на системите за проверка на цевки	2
	1.2	Други безбедносни и работни упатства	2
	1.3	Технички податоци	3
	1.4	Наменска употреба	3
	1.5	Барања за радиофреквенција поврзани со европски инсталации	3
	1.6	ЕК-Декларација за сообразност	4
	1.7	ONE-KEY™	4
	1.8	БАТЕРИИ	4
	1.9	Транспорт на литиум-јонски батерии	4
	1.10	Одржување	5
	1.11	Симболи	5
2	SMA	ART HUB M18 SISH	6
	2.1	Преглед на SMART HUB M18 SISH	6
	2.2	Вметнување и отстранување на батеријата	7
	2.3	Проверка на набојот на батеријата	8
	2.4	Вметнување на Smart Hub M18 SISH	9
	2.5	Отстранување на Smart Hub M18 SISH	10
	2.6	Прекинувач за вклучување/исклучување	11
	2.7	Поврзување на мониторот	12
	2.8	USB-порти	13
	2.9	Прачка за заземјување	14
	2.10	Ресетирање на бројачот на должината на кабелот	15
	2.11	Врска за тестирање на камерата	16
	2.12	Форматирање на внатрешната податочна единица и на USB-мемориското стапче	17
	2.13	Фабрички поставки	18
	2.14	Ажурирање на системот	19
3	MAK	АРА ЗА ПРОВЕРКА НА ЦЕВКИТЕ	21
	3.1	Преглед на макарата за проверка на цевките M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR	21
	3.2	Преглед на макарата за проверка на цевките M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR	22
	3.3	Инсталирање на носачот	23
	3.4	Отстранување на носачот	24
	3.5	Инсталирање на безжичниот монитор M18 SIM	25
	3.6	Поставување на безжичниот монитор M18 SIM	26
	3.7	Употреба на макарата за проверка на цевките	27
	3.8	Модул на главата на камерата	28
	3.9	Модул на пружината	29
	3.10	О Поклопец за заштита на камерата	30
	3.11	водилки за камера	31
	3.12	Сервис и поддршка	32

## 1 ГЕНЕРАЛНИ УПАТСТВА

## 1.1 Посебни прописи за безбедност на системите за проверка на цевки

Кога работите во цевки внимавајте, цевките да не бидат под напон или да не се напојуваат со електрична енергија. Цевките не смеат да содржат течност. Камерата и апаратот не смеат да дојдат во контакт со течност.

Камерата и кабелот не смеат да дојдат во контакт со масло, гас или други материјали што предизвикуваат корозија.

За да се намали ризикот од експлозија, електричен удар или материјална штета, пред да се почне со работа да се провери работното подрачје. Кабелот не смее да дојде во контакт со електрични компоненти, хемикалии или подвижни делови.

За да се намали ризикот од оштетување на апаратот, да не се употребува прекумерна сила и да не се свиткува кабелот. Камерата за инспекција и кабелот да не се употребуваат во подрачја, каде што би можеле да дојдат во контакт со нагризувачки и масни супстанции.

Кабелот да не се употребува за отстранување на затнувања или препреки. Ова не е чистач на цевки!

Ако одводната цевка што треба да се провери содржи хемикалии, бактерии или други токсични супстанци на пр. предизвикувачи на инфекции, тогаш користете ракавици од латекс или гумени ракавици и заштитни очила, штитник за лице, заштитна облека и маска за дишење, препорачани од производителот. Цевките може да содржат хемикалии, бактерии или други супстанци, кои може да бидат токсични или да предизвикаат инфекции, кои пак може да доведат до изгореници со киселина или до други тешки повреди.

Придржувајте се до добрата хигиенска пракса. Додека ракувате со апаратот, немојте да јадете или да пушите. По ракувањето односно по користењето на системот за проверка на цевки рацете или другите делови од телото кои дошле во контакт со содржината на цевката, треба секогаш да се измијат со топла вода и сапун. На овој начин избегнувате ризици по здравјето заради контакт со токсични материи или материи што може да предизвикаат инфекции.

Пред употребата, проверете дали на кабелот постојат траги од абење или оштетување. Заменете го изабениот или оштетениот кабел пред употреба на апаратот.

ВНИМАНИЕ! Треба да се внимава кога го носите на грб системот за проверка на цевките користејќи го носачот. Може да изгубите рамнотежа.

Секогаш користете го апаратот внимателно и претпазливо. Невозможно е да се предвидат сите опасни ситуации. Не користете го апаратот ако не ги разбирате овие упатства или ако се чувствувате премногу уморни од работа. За повеќе информации или обука, контактирајте го Milwaukee или квалификуван професионалец.

Немојте да ги отстранувате етикетите и плочките со натписи. Овие плочки содржат важни информации. Ако плочките повеќе не се читливи или недостигаат, обратете се до корисничката служба на MILWAUKEE, за да добиете бесплатна замена на истите.

Некои прашини предизвикани од машини за брушење, пилање и дупчење или други градежни активности можат да содржат хемиски супстанции кои се канцерогени, доведуваат до вродени дефекти или ја нарушуваат плодноста. Примери за овој вид хемиске супстанције се:

- олово од олово-базирани бои,
- кристали на силика од тули, цемент или други ѕидарски производи, како и
- арсен или хром од хемиски третирана дрвена граѓа.

Ризикот од изложеност зависи од тоа колку често работите со овие супстанции. За да се одржи ризикот од изложеност што е можно понизок, секогаш работете во добро проветрени места. Носете официјално одобрена заштитна опрема, како што се маски за прав со филтер за микрочестички.

## 1.2 Други безбедносни и работни упатства

Не менувајте ја батеријата кога површината на алатот е влажна.

Не ги оставајте искористените батерии во домашниот отпад и не горете ги. Дистрибутерите на Milwaukee ги собираат старите батерии за еколошко отстранување.

Не ги чувајте батериите заедно со метални предмети (ризик од краток спој).

Користете исклучиво полначи од систем М18 за полнење на батерии од систем М18. Не користете батерии од друг систем.

Течност од оштетените батериите може да истече при екстремно преоптоварување или екстремна температура. Доколку дојдете во контакт со исатата, измијте се веднаш со сапун и вода. Во случај на контакт со очите плакнете ги убаво најмалку 10 минути и задолжително одете на лекар.

**Предупредување!** За да избегнете опасноста од пожар, од наранувања или од оштетување на производот, коишто ги создава краток спој, не го потопувајте во течност апаратот, батеријата или полначот и пазете да не проникнуваат течности. Корозивни или електроспроводливи течности, како солена вода, одредени хемикалии, избелувачки препарати или производи кои содржат избелувачки супстанции, можат да предизвикаат краток спој.

Овој апарат не смее да се опслужува или чисти од страна на лица кои што располагаат со намалени телесни, сензорни или душевни способности односно недостаток на искуство или знаење, освен ако не биле обучени за безбедно ракување со апаратот од страна на лице кое што е според законот одговорно за нивната безбедност. Горе наведените лица треба да се набљудуваат при употреба на апаратот. На апаратот не му е место крај деца. Затоа при негова неупотреба апаратот треба да се чува безбедно и вон дофат на деца.

### 1.3 Технички податоци

Должина на кабелот од камерата	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR 	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Глава на камерата	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Макс. зумирање	4x	4x	4x	4x	
Волтажа на батеријата					18 V
Тежина според ЕПТА-процедурата 01/2014 (4.0 Ah / 12 Ah)	10,8 kg	12,4	kg 16,6	kg 20,46	kg 5,37 kg
Фреквентна лента (фреквентни ленти) за блутут					2402-2480 MHz
Високофреквентна моќност					1,8 dBm
Верзија блутут				4.0 BT	-режим на
сигналот					
Препорачана температура на околината при работа			18 +50 °	С	
Препорачани типови на батерии			M18B; M18H	В	
Препорачани полначи		M12	2-18C, M12-18AC, M12-	18FC, M1418C6	

### 1.4 Наменска употреба

Системот за проверка на цевките се користи за преглед и инспекција на цевките. Системот се состои од три модули:

- Макара за проверка на цевките M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR Макарата за проверка на цевките се користи за намотување и одмотување и за контрола на кабелот за туркање. Макарите се достапни во следниве големини, M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR и M18 SIC60SCHDR за цевки со дијаметар од 50 mm до 150 mm и поголемиот модел M18 SIC60HDR за цевки со дијаметар од 75 mm до 250 mm.

Сите макари вклучуваат кабел за туркање со модул на пружините, на кој е монтирана главата на камера која се израмнува автоматски. Безжичниот монитор M18 SIM и котролниот центар M18 SISH можат да се користат и со двете сите макари.

Сите макари можат да работат вертикално и хоризонтално. За носење на апаратот на грб, носачот може да биде прикачен на задниот дел на M18 SIC36HDR.

### - SMART HUB M18 SISH

SMART HUB M18 SISH се користи за контрола на системот за проверка на цевките. Безжичниот монитор M18 SIM или таблетот, на кој е инсталирана Milwaukee® апликација за проверка на цевките, се поврзува со SMART HUB M18 SISH да ги прима видео записите и сликите. Видео записите и сликите се зачувуваат на внатрешната податочна единица на SMART HUB M18 SISH.

#### - Безжичен монитор M18 SIM (не се содржи во испораката; може да се купи одделно)

Безжичниот монитор M18 SIM Ви овозможува да ги гледате видео записите снимени од главата на камерата, да снимате видео записи и слики и да репродуцирате датотеки со видео записи и слики. За време на снимање на видео запис, преку внатрешниот микрофон можат да се снимаат говорни коментари. Со функцијата "Ознаки" можат да се додадат и текстови на коментарите. Текстовите на коментарите се прикажани во снимениот видео запис и се појавуваат на сликите заедно со датумот, времето и должината на одмотаниот кабел.

Не го користете овој апарат на било кој друг начин освен пропишаниот за наменска употреба.

#### 1.5 Барања за радиофреквенција поврзани со европски инсталации

Упатство: Овој апарат е тестиран и ги исполнува граничните вредности на приемникот од категорија 3 во согласност со EN 300 440 V2.1.1.

Овие гранични вредности мора да обезбедат соодветна заштита од нарушувања на радио во станбени згради.

Овој апарат реагира на други апарати што пренесуваат радио бранови во фреквенцијата од 2402 до 2480 MHz. Ова може да доведе до нарушувања при користење на далечинскиот управувач. Не може да се исклучи нарушувањата да се појават под одредени околности. За да одредите дали овој апарат се меша со радио сигнали од други апарати, кратко исклучете ги другите апарати за да проверите дали мешањето тогаш исчезнува. Следниве мерки можат да помогнат во отстранувањето на нарушувањата:

- Исклучете го изворот на мешање.
- Зголемете го растојанието до изворот на мешање.
- Консултирајте се со специјалист продавач или со квалификуван радио-техничар.

#### 1.6 ЕК-Декларација за сообразност

Techtronic Industries GmbH изјавува, дека радио опремата тип M18SISH соодветствува со директивата 2014/53 на ЕУ. Целосниот текст на декларација за соодветност на ЕУ може да го најдете на следената интернет адреса: http://services.milwaukeetool.eu

#### 1.7 **ONE-KEY**<sup>™</sup>

За да дознаете повеќе за функционирањето на ONE-KEY на овој апарат, Ве молиме прочитајте го упатството за брзо стартување или посетете на интернет на: www.milwaukeetool.com/one-key. Апликацијата ONE-KEY може да ја симнете на Вашиот смартфон преку App Store или Google Play.

Ако дојде до електростатско празнење, Bluetooth поврзувањето ќе биде прекинато. Во таков случај, повторно воспоставете ја врската рачно.

Апаратот соодветствува на минималните барања според EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1.

#### Индикатор ONE-KEY™

Сино светло: Радио-врската е активна и и може да се постави преку апликацијата ONE-KEY™.

Сино трепкачко светло: Апаратот комуницира со апликацијата ONE-KEY™.

Црвено трепкачко светло: Апаратот е заклучен поради безбедност и може да го отклучи операторот преку апликацијата ONE-KEY™.

#### 1.8 БАТЕРИИ

Батриите кои не биле користени подолго време треба да се наполнат пред употреба.

Температура повисока од 50°C ја намалува ефикасноста на батеријата. Избегнувајте подолго изложување на батериите на високи температури или сонце.

Клемите на полначот и батеријата мора да бидат чисти.

За оптимален работен век батеријата мора да се наполни целосно по употреба.

За можно подолг век на траење, батериите после нивното полнење треба да бидат извадени од полначот.

Во случај на складирање на батеријата подолго од 30 дена: Батеријата да се чува на температура под 27°С и на суво место. Батеријата да се складира наполнета на приближно 30%-50%. Батеријата повторно да се наполни на секои 6 месеци.

### 1.9 Транспорт на литиум-јонски батерии

Литуим-јонските батерии подлежат на законските одредби за транспорт на опасни материи.

Транспортот на овие батерии мора да се врши согласно локалните, националните и меѓународните прописи и одредби.

- Корисниците на овие батерии може да вршат непречен патен транспорт на истите.
- Комерцијалниот транспорт на литиум-јонски батерии од страна на шпедитерски претпријатија подлежни на одредбите за транспорт на опасни материии. Подготовките за шпедиција и транспорт треба да ги вршат исклучиво соодветно обучени лица. Целокупниот процес треба да биде стручно надгледуван.

При транспортот на батерии треба да се внимава на следното:

- Осигурајте се дека контактите се заштитени и изолирани, а сето тоа со цел да се избегнат кратки споеви.
- Внимавајте да не дојде до изместување на батериите во нивната амбалажа.
- Забранет е транспорт на оштетени или протечени батерии.

За понатамошни инструкции обратете се до Вашето шпедитерско претпријатие.

## 1.10 Одржување

Користете само Milwaukee додатоци и резервни делови. Доколку некои од компонентите кои не се опишани треба да бидат заменети, Ве молиме контактирајте ја корисничката служба на Milwaukee (консултирајте ја брошурата за гаранција/листата со адреси на корисничката служба).

При потреба може да се побара цртеж со експлодиран изглед на апаратот со наведување на типот на уредот и шестоцифрениот број на табличката за идентификација или во Вашата корисничка служба или директно кај Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германија.

## 1.11 Симболи

$\underline{\mathbb{A}}$	ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! ОПАСНОСТ!
+	Отстранете ја батеријата пред да работите на апаратот.
	Ве молиме внимателно прочитајте ги упатствата за употреба пред пуштањето во работа.
	Носете ракавици!
	Секогаш при користење на апаратот носете заштитни очила.
	<ul> <li>Не отстранувајте ги отпадните батерии, отпадната електрична и електронска опрема како несортиран комунален отпад. Отпадните батерии и отпадната електрична и електронска опрема мора да се собираат посебно.</li> <li>Отпадните батерии, отпадните акумулатори и отпадните извори на светлина треба да се отстранат од опремата.</li> <li>Проверете кај вашиот локален орган или продавач за совети за рециклирање и место за собирање.</li> <li>Во зависност од локалните регулативи, трговците на мало може да се обврзани бесплатно да ги преземаат искористените батерии, како и отпадната електрична и електронска опрема.</li> <li>Вашиот придонес за повторна употреба и рециклирање на отпадните батерии и отпадната електрична и електронска опрема.</li> <li>Вашиот придонес за повторна употреба и рециклирање на отпадната електрична и електронска опрема.</li> <li>Отпадните батерии, посебно оние што содржат литиум, и отпадната електрична и електронска опремска опрема содржат вредни материјали за рециклирање, кои може негативно да влијаат на животната средина и на здравјето на луѓето доколку не се отстранат на еколошки компатибилен начин.</li> <li>Избришете ги личните податоци од отпадната опрема, доколку ги има.</li> </ul>
	Напон
CE	Европска ознака за сообразност
UK CA	Ознака за сообразност на ОК
	Украинска ознака за сообразност
EAL	Евроазиска ознака за сообразност

## 2 SMART HUB M18 SISH

## 2.1 Преглед на SMART HUB M18 SISH



- Клип за заклучување на пружината За заклучување на пружината и камерата за време на транспортот.
- 2 Прием на пружината одржува ја во место пружината и камерата за време на транспортот и складирањето.
- 3 Водилка за кабел Пред SMART HUB да затекне на своето место, навојте ја пружината и кабелот за туркање низ водилката.
- 4 Рачка
- 5 Копче за отклучување Притиснете го ова копче за да го ослободите SMART HUB од макарата за проверка на цевките.
- 6 Главен прекинувач Притиснете кратко еднаш за да го вклучите апаратот; Притиснете и задржете за да го исклучите апаратот.
- 7 Копче за ресетирање на должината на кабелот Ресетира должината на одмотаниот кабел на нула.
- 8 ONE-KEY-LED-индикатор
- 9 USB-А-порта За директно зачување на видеа и слики, како и за ажурирања на фирмверот.
- 10 USB-C-порта Опционална врска за напојување и за податоци за поврзување на безжичниот монитор M18 SIM со Smart Hub.
- 11 Капак на USB-конекторот Водоотпорен капак што ги штити USB-конекторите од прашина и влага.
- 12 Прачка за заземјување За заземјување на Smart Hub при следењето на кабелот.
- 13 Капак на батеријата Водоотпорен капак што ја штити батеријата од прашина и влага.
- 14 Преграда за батерија За М18™ батерија
- 15 Конектор за поврзување на Smart Hub и макарата за проверка на цевките.
- 16 Конектор за испитување на камерата За решавање проблеми со главата на камерата



## 2.3 Проверка на набојот на батеријата

LITHIUM-ION	78-100 %
	55-77 %
Lithium-Ion	33-54 %
Hilmankee Lithium-Ion	10-32 %
Milwaukee Lithium-Ion	< 10 %
Milwaukee Litterum-Ion	

2.4 Вметнување на Smart Hub M18 SISH 🛕 🚘 🔞



МАКЕДОНСКИ

2.5 Отстранување на Smart Hub M18 SISH 🛕 🚘 🔞







## 2.7 Поврзување на мониторот

За промена на поставките на СИСТЕМОТ ЗА ПРОВЕРКА НА ЦЕВКИТЕ, за контрола на неговите функции и за прикажување на слики и видеа направени со камерата, потребен е уред за надворешен апарат за прикажување.

Надворешниот апарат за прикажување не се содржи во испораката на СИСТЕМОТ ЗА ПРОВЕРКА НА ЦЕВКИТЕ и мора да се купи одделно.

Достапни се следниве опции:

- MILWAUKEE БЕЗЖИЧЕН МОНИТОР M18 SIM
- Таблет или паметен телефон со MILWAUKEE АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРОВЕРКА НА ЦЕВКИТЕ

БЕЗЖИЧНИОТ МОНИТОР е поврзан со СИСТЕМОТ ЗА ПРОВЕРКА НА ЦЕВКИТЕ преку WLAN или USB-Спорта и е веднаш подготвен за употреба. Кога користите таблет или паметен телефон, прво инсталирајте ја на односниот апарат MILWAUKEE АПЛИКАЦИЈАТА ЗА ПРОВЕРКА НА ЦЕВКИТЕ.

### ПОЧЕТНА УПОТРЕБА СО БЕЗЖИЧЕН МОНИТОР M18 SIM:

- 1. Вклучите го SMART HUB и БЕЗЖИЧНИОТ МОНИТОР.
- 2. БЕЗЖИЧНИОТ МОНИТОР автоматски се поврзува со SMART HUB во рок од 25 секунди. \*За кабелска врска, поврзете го мониторот со Smart Hub користејќи USB-C-кабел.

#### ПОЧЕТНА УПОТРЕБА СО ПАМЕТЕН ТЕЛЕФОН ИЛИ ТАБЛЕТ:

- 1. Преземете и инсталирајте ја MILWAUKEE АПЛИКАЦИЈАТА ЗА ПРОВЕРКА НА ЦЕВКИТЕ.
- 2. Вклучите го SMART HUB и апаратот за прикажување.
- 3. Изберете ја опцијата Поставки > WLAN.
- 4. Изберете ја опцијата МТСАМ\_[ПОСЛЕДНИТЕ 9 ЦИФРИ ОД СЕРИСКИОТ БРОЈ НА SMART HUB].
- 5. Внесете ја лозинката: 29702000
- 6. Стартувајте ја MILWAUKEE АПЛИКАЦИЈАТА ЗА ПРОВЕРКА НА ЦЕВКИТЕ.



### USB-A

- Порта за нормална употреба. Овозможува директно снимање на датотеки со видео записи и слики или нивното пренесување од внатрешната податочна единица на Smart Hub.
- Овозможува ажурирањето на фирмверот да се изврши во Smart Hub.

### USB-C

- Овозможува поврзување помеѓу безжичниот монитор M18 SIM и Smart Hub без WLAN врска. Кога батеријата не е наполнета, Smart Hub се напојува од безжичниот монитор M18 SIM или обратно.



# 2.9 Прачка за заземјување 🛕 🏣 🔞

Секогаш треба да се користи прачка за заземјување, кога кабелот за туркање се следи со функцијата СЛЕДЕЊЕ НА КАБЕЛ. Smart Hub мора да биде заземјен така што струјното коло да е затворено и да се испраќа добар сигнал за лоцирање. За да го заземете Smart Hub, користете го испорачаниот кабел за заземјување и прачка за заземјување.







# 2.10 Ресетирање на бројачот на должината на кабелот 🛕 🚘 🔞

Кога се одмотува МАКАРАТА ЗА ПРОВЕРКА НА ЦЕВКИТЕ, должината на одмотаниот кабел се прикажува на лентата за статус на безжичниот монитор M18 SIM.

За да го ресетирате индикаторот, притиснете го копчето 🧖.



## 2.11 Врска за тестирање на камерата

Ако има проблеми со главата на камерата, камерата може да се провери преку врската за тестирање.



### 2.12 Форматирање на внатрешната податочна единица и на USB-мемориското стапче

Со оваа функција можете да ја форматирате внатрешната податочна единица од 500 GB во Smart Hub или во USB-мемориското стапче.

USB-мемориските стапчиња мора да бидат форматирани во формат FAT32.

- 1. Изберете ПОСТАВКИ ۞ → ФОРМАТИРАЊЕ НА МЕМОРИЈАТА
- 2. Изберете ја меморијата.



3. Потврдете ја пораката на екранот.



Избраната податочна единица се форматира и системот се враќа во мени ПОСТАВКИ.

### 2.13 Фабрички поставки

Избирањето на функцијата Фабрички поставки го ресетира Smart Hub M18 SISH на вредностите поставени во фабриката.

Следниве поставки на Smart Hub M18 SISH се ресетираат:

- ОЗНАКИТЕ се бришат.
- Поставките на ВИДЕО ЗАПИСИТЕ и СЛИКИТЕ се ресетираат на 1080 Р.
- ИМЕТО НА КОМПАНИЈАТА се брише.
- ФРЕКВЕНЦИЈАТА НА СОНДАТА се ресетира на фабричката поставка.
- СЛЕДЕЊЕТО НА КАБЕЛОТ се ресетира на фабричката поставка.
- ПОСТАВКИТЕ НА ЕКРАНОТ се ресетираат на фабричкото поставување: нијанса, осветленост, контраст, заситеност.
- МЕРНИ ЕДИНИЦИ

### 1. Изберете ПОСТАВКИ ۞ → ФАБРИЧКИ ПОСТАВКИ



2. Изберете ФАБРИЧКИ ПОСТАВКИ Smart Hub M18 SISH.



Прочитајте и потврдете ја пораката за ресетирање со ОК.



Ресетирањето на фабричките поставки е завршено и системот се враќа во подмени ФАБРИЧКИ ПОСТАВКИ.

### 2.14 Ажурирање на системот

Пред ажурирање на системот, отворете го менито ПОСТАВКИ → ИНФОРМАЦИЈА и забележете ја актуелната верзија на фирмверот.

Ажурирањата на фирмверот можат да се извршаат или преку безжичниот монитор M18 SIM или со таблет со Milwaukee® апликација за проверка на цевките.

- 1. Вклучите го Smart Hub M18 SISH и безжичниот монитор M18SIM или таблетот со Milwaukee® апликација за проверка на цевките.
- 2. Осигурете се дека безжичниот монитор M18 SIM или таблетот е поврзан со Smart Hub M18 SISH преку WLAN. Ако нема WLAN поврзување прво воспоставете го.
- 3. Поврзете USB-мемориското стапче со ажурирањето на фирмверот во USB-A портата на Smart Hub M18 SISH.
- 4. Изберете ПОСТАВКИ ۞ → АЖУРИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ



5. Изберете го Smart Hub M18 SISH.



 Името на датотеката со ажурирањето се прикажува на екранот. Изберете ИМЕ НА ДАТОТЕКАТА за да започнете со ажурирањето.



7. <u>Прочитајте и потврдете ја пред</u>упредувачката порака со ОК.



8. Напредокот на ажурирањето се прикажува на лентата за напредок.



9. На крајот на ажурирањето, се прикажува порака што мора да се потврди. Изберете ОК за да го рестартирате системот.



10. Изберете **ПОСТАВКИ** → **ИНФОРМАЦИЈА**, за да проверите дали верзијата на фирмверот е ажурирана.

## 3 МАКАРА ЗА ПРОВЕРКА НА ЦЕВКИТЕ

## 3.1 Преглед на макарата за проверка на цевките M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR



- 1 Израмнувачка нога за хоризонтална употреба
- 2 Безжичен монитор M18 SIM држач за таблет и конектор
- 3 Безжичен монитор M18 SIM заклучување на вртењето
- 4 Безжичен монитор M18 SIM заклучување на навалувањето
- 5 Рачка
- 6 Кабелска макара со кабел за туркање
- 7 Израмнувачка нога за вертикална употреба
- 8 Кочница на кабелската макара
- 9 Израмнувачка нога за хоризонтална употреба
- 10 Hocay M18 SIC36HDR
- 11 Лента за на рамо M18 SIC30HDR



- 1 Израмнувачка нога за хоризонтална употреба
- 2 Извлечива рачка (во вметната позиција)
- 3 Копче за заклучување и отклучување на извлечивата рачка
- 4 Безжичен монитор M18 SIM држач / држач за таблет и конектор
- 5 Безжичен монитор M18 SIM осигурување на вртењето
- 6 Безжичен монитор M18 SIM осигурување на навалувањето
- 7 Рачка
- 8 Кабелска макара со кабел за туркање
- 9 Израмнувачка нога за вертикална употреба
- 10 Тркала
- 11 Кочница на кабелската макара

## 3.3 Инсталирање на носачот 🕂 🌉

МАКАРАТА ЗА ПРОВЕРКА НА ЦЕВКИТЕ M18 SIC36HDR е опремена со носач со кој макарата може да се носи на грб како ранец. Ово овозможува малата макара полесно да се транспортира до местото на употреба, што е особено корисно кога се качувате по скала или користите скала.



Прикачете го носачот на горниот дел и притиснете го со раката кон долната страна сè додека носачот не се заклучи на место. Повлечете го носачот кратко за да се осигурате дека е заклучен на место.

# 3.4 Отстранување на носачот 🛕 🚘



3.5 Инсталирање на безжичниот монитор М18 SIM 🛕 🚘







## 3.7 Употреба на макарата за проверка на цевките 🍂 🚘 👘 🧔

Проверка на кабелот за туркање за знаци на абење – Кога намотувате кабелот, проверете го за исекотини, кршења и истрошени места. Ако обвивката е толку истрошена дека може да се види жолта или бела кевлар плетенка, кабелот за туркање треба да се замени. Кога користите кабел за туркање со оштетена обвивка, во него можат да навлезат вода и влага, што може да влијае на квалитетот на снимките од камерата или да доведе до откажување на камерата.

Илустрацијата подолу покажува примери на тешко оштетени обвивки. Ваквите кабли за туркање треба да се заменат што е можно поскоро.



Секогаш чувајте го кабелот за туркање и модулот на пружините сув и чист – Секогаш кога намотувате кабелот, чистете го со чиста, сува крпа. На крајот на работниот ден, внимателно измијте ја главата на камерата и пружината под проточна вода. Протресете ги деловете или издувајте вишок вода со сув воздух под мал притисок и потоа исушете ги деловите. При секојдневната употреба главата на камерата, кабелот за туркање и деловите за поврзување се изложени на агресивни хемикалии. Внимателното чистење на системот ќе го продолжи животот на овие делови.

Внимателно ракувајте со кабелот за туркање – Не извлекувајте го кабелот за туркање кога макарата е заклучена. Инаку кабелот ќе биде смачкан во макарата и ќе биде преоптоварен. Од друга страна, ако го притиснете кабелот за туркање назад во заклучената макара, ролната може да се преврти или кабелот да се скрши.

Ставете ја макарата на рамна површина околу 1 до 2 метри од влезната точка. На тој начин ќе остане доволно простор за ракување со кабелот, без да повлекувате јамки на кабелот на подот. Доколку е потребно, притиснете ја кочница за триење, за да го забавите движењето на кабелот за туркање.

Ако макарата се користи во хоризонтална положба, растојанието меѓу нозете се зголемува. На овој начин положбата на макарата станува постабилна на нерамно тло и ја намалува висината, што е предност во тесни места.


# 3.8 Модул на главата на камерата 🛕 🚘 🔞

Доколку е можно, не ги допирајте со голи раце зелената печатена плочка или златните контакти на модулот на пружината или главата на камерата. Инаку, масниот слој од прстите се пренесува на овие компоненти, што може да доведе до нивната прерана корозија. Ако е можно, носете чисти и суви гумени нараквици.

Избришете ја главата на камерата пред да ја отстраните и отстранете ја нечистотијата што може да падне во областа за поврзување на камерата.

Не затегнувајте премногу и не користете прекумерна сила!



# 3.9 Модул на пружината 🛕 🏣 🕐

Доколку е можно, не ги допирајте со голи раце зелената печатена плочка или златните контакти на модулот на пружината или главата на камерата. Инаку, масниот слој од прстите се пренесува на овие компоненти, што може да доведе до нивната прерана корозија. Ако е можно, носете чисти и суви гумени нараквици.

Избришете ја главата на камерата пред да ја отстраните и отстранете ја нечистотијата што може да падне во областа за поврзување на камерата.

Не затегнувајте премногу и не користете прекумерна сила!



# 3.10 Поклопец за заштита на камерата 🛕 🚘 🔞

Поклопци за заштита – Погодни за главите на камери со дијаметар од 25 mm или 34 mm. Овие заштитни поклопци се испорачуваат со сите МАКАРИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЦЕВКИТЕ или глави на камерите за замена.

Водилки – Овие водилки се поставени на модулот на пружината така што главата на камерата се движи над подот и не доаѓа во директен контакт со цевката.



#### Отстранување на заштитните поклопци



## Поставување на заштитните поклопци





# 3.11 Водилки за камера 🛕 🚘 👘

Достапни са две водилки за главите на камера од 25 mm и 34 mm: Мала верзија со 75 mm и средна верзија со 100 mm.

Водилка за камера 25 mm

Канал за камера 34 mm



# 3.12 Сервис и поддршка

Ако Вашиот СИСТЕМ ЗА ПРОВЕРКА НА ЦЕВКИТЕ треба да се поправи, можете да отидете на страницата за услуги за алатите Milwaukee и во делот за СЕРВИС И ПОДДРШКА да ги најдете сите важни телефонски броеви.

nsoepere <u>meen</u>				
	ПОСТАВКИ		≎≬⊡⊒⊡	
ПОСТАВКИ НА ЕКРАНОТ				
ДАТУМ И ВРЕМЕ				
ЕДИНИЦИ Millimeter				
ЈАЗИК македонски				
АЖУРИРАЊЕ НА СИСТЕМ	от			
ФАБРИЧКИ ПОСТАВКИ				
ИНФОРМАЦИЈА				
СЕРВИС И ПОДДРШКА				
₩ € D	$\diamondsuit$ $000$	(())		

# Изберете ПОСТАВКИ ۞ → СЕРВИС И ПОДДРШКА

# **3MICT**

1	Загальні вказівки		2
	1.1 Особливі вказівки і	щодо техніки безпеки для систем інспектування труб	2
	1.2 Додаткові інструкці	ії з техніки безпеки та експлуатації	2
	1.3 Технічні характери	стики	3
	1.4 Використання за п	ризначенням	3
	1.5 Вимоги до радіоча	стоти щодо європейських установок	3
	1.6 Декларація ЄС про	э відповідність	4
	1.7 ONE-KEY™		4
	1.8 АКУМУЛЯТОРНІ Б.	АТАРЕЇ	4
	1.9 Транспортування л	літій-іонних акумуляторних батарей	4
	1.10 Обслуговування		5
	1.11 Символи		5
2	Smart Hub M18 SISH		6
-	2.1 Огляд Smart Hub M	/18 SISH	6
	2.2 Встановлення та з	німання акумуляторної батареї	7
	2.3 Перевірка рівня за	ряду акумуляторної батареї	8
	2.4 Встановлення Sma	art Hub M18 SISH	9
	2.5 Знімання Smart Hu	ıb M18 SISH	
	2.6 Перемикач УВІМК/	ВИМК	11
	2.7 Під'єднання моніто	рру	
	2.8 Роз'єми USB	••	
	2.9 Стержень заземле	ння	
	2.10 Скидання лічильни	ика довжини	
	2.11 Тестовий роз'єм ка	амери	
	2.12 Форматування вну	трішнього дисковода та USB-флеш-накопичувача	
	2.13 Заводські налашту	/вання	
	2.14 Оновлення систем	и	
3	БАРАБАНИ ЛЛЯ ІНСПЕ		21
Ŭ	3.1 Огляд барабана дл	ля інспектування труб M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR	
	3.2 Огляд барабана дл	ля інспектування труб M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR	
	3.3 Встановлення прис	строю для перенесення	
	3.4 Знімання пристрок	о для перенесення	24
	3.5 Встановлення безд	дротового монітору M18 SIM	
	3.6 Налаштування без	аротового монітору M18 SIM	
	3.7 Використання бара	абана для інспектування труб	
	3.8 Вузол головки каме	ери	
	3.9 Блок пружин	·	
	3.10 Захисний чохол ка	мери	
	3.11 Напрямні камери.	•	
	3.12 Сервіс та підтримк	a	

# 1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

## 1.1 Особливі вказівки щодо техніки безпеки для систем інспектування труб

При роботах в трубах звертати увагу на те, щоб вони не були під напругою та не мали електричного заряду. Труби не повинні містити рідину. На камеру та пристрій не повинна потрапляти рідина.

На камеру та кабель не повинні потрапляти мастила, гази або інші матеріали, що спричинюють корозію.

Щоб знизити ризик вибуху, ураження електричним струмом та матеріальних збитків, перед виконанням будь-яких робіт завжди перевіряти робочу область. Кабель не повинен контактувати з електричними компонентами, хімікатами або рухомими деталями.

Щоб знизити ризик пошкодження пристрою, не застосовувати надмірну силу та не перегинати кабель. Не застосовувати інспекційну камеру та кабель в тих ділянках, де на них можуть потрапити їдкі або мастильні речовини.

Не використовувати кабель для усунення засмічення або перешкод. Він не є придатним для чищення труб!

Якщо у випускній трубі, що підлягає очищенню, передбачається наявність хімікатів, бактерій або токсичних субстанцій, наприклад збудників інфекцій, під рекомендовані виробником захисні рукавички надіньте латексні або гумові рукавички, а також захисні окуляри, захисний щіток для обличчя, захисний одяг та респіратор. Трубопроводи можуть містити хімікати, бактерії та інші субстанції, які можуть бути токсичними або заразними і викликати роздратування або важкі ушкодження.

Виконуйте правила гігієни. Не слід палити та приймати їжу під час користування пристроєм. Після використання пристрою для системи інспектування труб необхідно ретельно вимити руки та інші частини тіла, що мали контакт з вмістом труб, теплою водою з милом. Це дозволить уникнути ризиків для здоров'я в результаті контакту з токсичними речовинами і збудниками інфекцій.

Перед застосуванням перевірте кабель на наявність слідів зносу й пошкоджень. Замініть зношений або пошкоджений кабель, перш ніж користатися пристроєм.

ОБЕРЕЖНО! При транспортуванні системи інспектування труб за допомогою приладу для перенесення на спині необхідно бути обережним. Ви можете втратити рівновагу.

Завжди використовуйте пристрій обачно та обережно. Неможливо передбачити всі небезпечні ситуації. Не використовуйте цей пристрій, якщо ви не розумієте цю інструкцію або відчуваєте перевантаження від роботи. Для отримання додаткової інформації або навчання зв'яжіться з Milwaukee або кваліфікованим фахівцем.

Не видаляйте етикетки та фірмові щітки. Вони містять важливу інформацію. Якщо текст на вказівних табличках стає нечитабельним або відсутній, зверніться до служби підтримки MILWAUKEE для безкоштовної заміни табличок.

Деякі види пилу, який виникає внаслідок роботи пил, шліфувальних та свердлильних машин або від інших будівельних робіт, можуть містити канцерогенні хімічні речовини, які можуть призводити до вроджених дефектів або негативно впливати на репродуктивну функцію. Прикладами такого типу хімічних речовин є:

- свинець із фарб на свинцевій основі,
- кристалічний кремнезем з цегли, цементу або інших матеріалів для кладки, а також
- миш'як або хром з хімічно оброблених будівельних лісоматеріалів.

Ризик впливу залежить від того, як часто ви виконуєте такий тип робіт. Щоб мінімізувати ризик впливу, завжди працюйте у добре провітрюваних приміщеннях. Використовуйте офіційно схвалені засоби захисту, як-от пилозахисні маски з фільтрами мікрочастинок.

### 1.2 Додаткові інструкції з техніки безпеки та експлуатації

Не замінюйте акумуляторну батарею, якщо поверхня інструмента волога.

Відпрацьовані акумуляторні батареї не можна кидати у вогонь або викидати з побутовими відходами. Milwaukee пропонує утилізацію старих акумуляторних батарей, безпечну для довкілля.

Не зберігати акумуляторні батареї разом з металевими предметами (небезпека короткого замикання).

Акумуляторні батареї системи M18 заряджати лише зарядними пристроями системи M18. Не заряджати акумуляторні батареї інших систем.

При екстремальному навантажені або при екстремальній температурі з пошкодженої акумуляторної батареї може витікати електроліт. При потраплянні електроліту на шкіру його негайно необхідно змити водою з милом. При потраплянні в очі їх необхідно негайно ретельно промити протягом, щонайменше 10 хвилин, та негайно звернутися до лікаря.

**Попередження!** Для запобігання небезпеці пожежі в результаті короткого замикання, травмам і пошкодженню виробів не занурюйте пристрій, акумулятор або зарядний пристрій у рідину та не допускайте потрапляння рідини всередину них. Корозійні і струмопровідні рідини, такі як солоний розчин, певні хімікати, вибілювальні засоби або продукти, що їх містять, можуть призвести до короткого замикання.

Цей пристрій не можна обслуговувати або чистити людям з обмеженими фізичними, сенсорними, розумовими можливостями або з недостатнім досвідом чи з недостатніми знаннями, хіба що особа, яка за законом відповідає за їхню безпеку, проінструктувала їх щодо безпечного поводження з пристроєм. Зазначені вище особи при користуванні пристроєм повинні перебувати під наглядом. Цей пристрій не призначений для дітей. Тому якщо ви не користуєтесь пристроєм, його необхідно зберігати у надійному та недоступному для дітей місці.

# 1.3 Технічні характеристики

	M18 SIC30HDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC60HDR	M18 SISH
Довжина кабелю камери	30 m	36 m	60 m	60 m	
Головка камери	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 34 mm	
Макс. збільшення	4x	4x	4x	4x	
Напруга акумуляторної батареї					18 V
Вага згідно з процедурою ЕРТА 01/2014 (12 А г)	10,8 kg	12,4 kg	16,6 kg	20,46 kg	5,37 kg
Діапазон частот Bluetooth (діапазони частот)				2	402-2480 MHz
потужність високої частоти					1,8 dBm
Версія Bluetooth				4.0 B	T signal mode
Рекомендована температура довкілля під час робо	ти		18 +50	°C	
Рекомендовані типи акумуляторів			M18B; M18	ΗВ	
Рекомендовані зарядні пристрої		M12-1	8C, M12-18AC, M12	-18FC, M1418C	6

## 1.4 Використання за призначенням

Система інспектування труб призначена для огляду та інспектування трубопроводів. Система складається з трьох модулів:

- Барабан для інспектування труб M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR, M18 SIC60SCHDR, M18 SIC60HDR Барабан для інспектування труб призначений для намотування та розмотування, а також для управління проштовхувальним кабелем. Барабани доступні в таких розмірах: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR і M18 SIC60SCHDR для труб з діаметром 50–150 мм та більша модель M18 SIC60HDR для труб з діаметром 75–250 мм.

Усі барабани оснащено проштовхувальним кабелем з блоком пружин, на який монтується самовирівнювана головка камери. Бездротовий монітор M18 SIM та Smart Hub M18 SISH можуть застосовуватися з обома барабанами.

Усі барабани можуть використовуватися як вертикально, так і горизонтально. Щоб переносити пристрій на спині, на задній стороні M18 SIC36HDR можна закріпити пристрій для перенесення.

### - Smart Hub M18 SISH

Smart Hub M18 SISH призначений для управління системою інспектування труб.

Для отримання відео або зображення, бездротовий монітор M18 SIM або планшет, на якому встановлено застосунок Milwaukee® для інспектування труб, з'єднується з Smart Hub M18 SISH. Відео та зображення зберігаються на внутрішньому дисководі Smart Hub M18 SISH.

## - Бездротовий монітор M18 SIM (не входить в обсяг поставки; можна придбати окремо)

Бездротовий монітор M18 SIM дозволяє переглядати записані головкою камери відео, записувати відео та фото, а також відтворювати відеофайли та файли зображень. Під час запису відео можна записувати коментарі, які надиктовуються через внутрішній мікрофон. Завдяки функції «Мітки» можна також додавати тексти коментарів. Тексти коментарів відображаються у записаному відео та з'являються на фотографіях разом з датою, часом та довжиною розмотаного кабелю.

Цей пристрій можна використовувати тільки за призначенням так, як вказано в цьому документі.

### 1.5 Вимоги до радіочастоти щодо європейських установок

Вказівка: цей пристрій було перевірено, та він перебуває у межах граничних значень приймача категорії З відповідно до EN 300 440 V2.1.1.

Ці граничні значення мають забезпечувати відповідний захист від радіотехнічних завад у житлових будинках.

Цей пристрій реагує на інші пристрої, які передають радіохвилі у частотному діапазоні 2402–2480 МГц. Через це, при використанні пристрою дистанційного керування, можуть виникати завади. Не можна виключати можливість того, що за певних умов можуть проявлятися завади. Щоб встановити, чи впливають на цей пристрій радіосигнали інших пристроїв, вимкніть інші пристрої на короткий час для перевірки, чи завади у такому випадку зникнуть. Наступні заходи можуть допомогти усунути завади:

- Вимкніть джерело завад.
- Збільшіть відстань від джерела завад.
- Зверніться за консультацією до спеціалізованого дилера або кваліфікованого радіотехніка.

# 1.6 Декларація ЄС про відповідність

Цим компанія "Techtronic Industries GmbH" заявляє, що радіоустановка типуМ18SISH відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. З повним текстом сертифікату відповідності ЄС можна ознайомитися в Інтернеті за адресою: http://services.milwaukeetool.eu

## 1.7 ONE-KEY™

Щоб дізнатися більше про функціональні можливості ONE-KEY для цього пристрою, ознайомтеся з короткою інструкцією, яка додається, або відвідайте нашу сторінку в інтернеті - www.milwaukeetool.com/ one-key. Застосунок ONE-KEY доступний для завантаження на ваш смартфон через App Store або Google Play.

У разі виникнення електростатичного розряду з'єднання Bluetooth переривається. У цьому випадку слід відновити з'єднання вручну.

Пристрій відповідає мінімальним вимогам згідно з EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1.

#### Індикатор ONE-KEY™

Індикатор горить синім: Радіозв'язок активний і його можна встановити за допомогою програми ONE-KEY ™.

Індикатор блимає синім: пристрій зв'язується з програмою ONE-KEY™.

Індикатор блимає червоним: пристрій був заблокований з міркувань безпеки і його може розблокувати оператор через програму ONE-KEY™.

### 1.8 АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ

Акумуляторну батарею, що не використовувалася тривалий час, перед використанням необхідно підзарядити.

Температура понад 50 °C зменшує потужність акумуляторної батареї. Уникати тривалого нагрівання сонячними променями або системою обігріву.

З'єднувальні контакти зарядного пристрою та акумуляторної батареї повинні бути чистими.

Для забезпечення оптимального строку експлуатації акумуляторні батареї після використання необхідно повністю зарядити.

Для забезпечення максимально можливого терміну експлуатації акумуляторні батареї після зарядки необхідно виймати з зарядного пристрою.

При зберіганні акумуляторної батареї понад 30 днів: Зберігати акумуляторну батарею за температури нижче 27 °С в сухому місці. Зберігати акумуляторну батарею в стані зарядки приблизно 30-50 %. Кожні 6 місяців заново заряджати акумуляторну батарею.

### 1.9 Транспортування літій-іонних акумуляторних батарей

Літій-іонні акумуляторні батареї підпадають під законоположення про перевезення небезпечних вантажів.

Транспортування таких акумуляторних батарей повинно відбуватися із дотриманням місцевих, національних та міжнародних приписів та положень.

• споживачі можуть без проблем транспортувати ці акумуляторні батареї по вулиці.

• Комерційне транспортування літій-іонних акумуляторних батарей експедиторськими компаніями підпадає під положення про транспортування небезпечних вантажів. Підготовку до відправлення та транспортування можуть здійснювати виключно особи, які пройшли відповідне навчання. Весь процес повинні контролювати кваліфіковані фахівці.

При транспортуванні акумуляторних батарей необхідно дотримуватись зазначених далі пунктів:

• Переконайтеся в тому, що контакти захищені та ізольовані, щоб запобігти короткому замиканню.

- Слідкуйте за тим, щоб акумуляторна батарея не переміщувалася всередині упаковки.
- Пошкоджені акумуляторні батареї, або акумуляторні батареї, що потекли, не можна транспортувати.

Для отримання подальших вказівок звертайтесь до своєї експедиторської компанії.

# 1.10 Обслуговування

Використовувати комплектуючі та запчастини тільки від Milwaukee. Деталі, заміна яких не описується, замінювати тільки в відділі обслуговування клієнтів Milwaukee (зверніть увагу на брошуру "Гарантія/адреси сервісних центрів").

У разі необхідності, у сервісної служби або безпосередньо в Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Німеччина, можна запросити складальне креслення пристрою, повідомивши його тип і шестизначний номер, вказаний на фірмовій табличці.

# 1.11 Символи

	УВАГА! ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕБЕЗПЕЧНО!
	Перед будь-якими роботами на пристрої вийняти акумуляторну батарею.
	Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед введенням пристрою в дію.
	Носити захисні рукавиці!
	Під час роботи з пристроєм завжди носити захисні окуляри.
	Не утилізуйте відпрацьовані батарейки й відпрацьоване електричне та електронне обладнання разом з змішаними побутовими відходами. Відпрацьовані батарейки, відпрацьоване електричне та електронне обладнання необхідно збирати окремо. Відпрацьовані батарейки, відпрацьовані акумулятори, відпрацьовані джерела світла повинні бути вилучені з обладнання. Зверніться до місцевих органів влади або роздрібного продавця за порадою щодо утилізації та пункту збору. Відповідно до місцевих постанов, роздрібні продавці можуть бути зобов'язані безкоштовно забирати назад відпрацьовані акумулятори, електричне та електронне обладнання. Ваш внесок до повторного вживання та переробки відпрацьованих батарейок і відпрацьованого електричного та електронного обладнання допомагає зменшити попит на сировину. Відпрацьовані батарейки, зокрема, що містять літій, і відпрацьоване електричне та електричне та електронне обладнання містять цінні матеріали, які можуть бути перероблені, та мають негативний вплив на довкілля й здоров'я людей, якщо не будуть утилізовані у безпечний для довкілля спосіб. Видаліть особисті дані з відпрацьованого обладнання, якщо такі є.
	Напруга
CE	Свропейський знак відповідності
UK CA	Британський знак відповідності
001	Український знак відповідності
EAL	Євроазіатський знак відповідності

# 2 SMART HUB M18 SISH

# 2.1 Огляд Smart Hub M18 SISH



- 1 Пружинний стопорний затискач для захисту пружини та камери під час транспортування.
- 2 Опора пружини утримує пружину та камеру під час транспортування та зберігання на місці.
- 3 Напрямна кабелю перед фіксацією Smart Hub проведіть пружину та проштовхувальний кабель через напрямну.
- 4 Ручка
- 5 Кнопка розблокування натисніть цю кнопку для від'єднання Smart Hub від барабана для інспектування труб.
- 6 Головний перемикач один раз короткочасно натисніть, щоб увімкнути пристрій; утримуйте натиснутим, щоб вимкнути пристрій.
- 7 Кнопка скидання довжини кабелю онулює довжину розмотаного кабелю.
- 8 Світлодіодний індикатор ONE-KEY
- 9 Роз'єм USB-А для безпосереднього зберігання відео та фото, а також для оновлень мікропрограмного забезпечення.
- 10 Роз'єм USB-C опціональний роз'єм для живлення та передачі даних для під'єднання бездротового монітору M18 SIM до Smart Hub.
- 11 Ковпачок USB-роз'єму водонепроникний ковпачок, який захищає роз'єми USB від пилу та вологи.
- 12 Стержень заземлення для заземлення Smart Hub при відслідковуванні проштовхувального кабелю.
- 13 Кришка акумуляторної батареї водонепроникна кришка, яка захищає акумуляторну батарею від пилу та вологи.
- 14 Відділення для акумуляторної батареї для акумуляторної батареї М18™
- 15 Роз'єм для з'єднання Smart Hub та барабана для інспектування труб.
- 16 Тестовий роз'єм камери для усунення помилок у випадку проблем з головкою камери



# 2.3 Перевірка рівня заряду акумуляторної батареї



2.4 Встановлення Smart Hub M18 SISH 🛕 🏣 🖤



2.5 Знімання Smart Hub M18 SISH 🛕 🏣 🔞





# 2.7 Під'єднання монітору

Щоб змінити налаштування СИСТЕМИ ІНСПЕКТУВАННЯ ТРУБ, щоб управляти її функціями та відображати записані за допомогою камери зображення та відео, потрібен зовнішній пристрій для відображення.

Зовнішній пристрій для відображення не входить до обсягу постачання СИСТЕМИ ІНСПЕКТУВАННЯ ТРУБ і його необхідно докуповувати окремо.

Доступні наступні опції:

- БЕЗДРОТОВИЙ МОНІТОР MILWAUKEE M18 SIM
- Планшет або смартфон із ЗАСТОСУНКОМ MILWAUKEE ДЛЯ ІНСПЕКТУВАННЯ ТРУБ

БЕЗДРОТОВИЙ МОНІТОР під'єднується через WLAN або роз'єм USB-C до СИСТЕМИ ІНСПЕКТУВАННЯ ТРУБ і відразу готовий до роботи. При використанні планшета або смартфону спочатку встановіть ЗАСТОСУНОК MILWAUKEE ДЛЯ ІНСПЕКТУВАННЯ ТРУБ на відповідний пристрій.

## ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ 3 БЕЗДРОТОВИМ МОНІТОРОМ M18 SIM:

- 1. увімкніть SMART HUB і БЕЗДРОТОВИЙ МОНІТОР.
- БЕЗДРОТОВИЙ МОНІТОР автоматично з'єднується з SMART HUB упродовж 25 секунд.
  \*Для кабельного з'єднання монітор слід під'єднати до Smart Hub за допомогою кабелю USB-C.

## ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗІ СМАРТФОНОМ АБО ПЛАНШЕТОМ:

- 1. завантажте та встановіть ЗАСТОСУНОК MILWAUKEE ДЛЯ ІНСПЕКТУВАННЯ ТРУБ.
- 2. Увімкніть SMART HUB і пристрій для відображення.
- 3. Виберіть опцію «Налаштування» > «WLAN».
- 4. Виберіть опцію «МТСАМ\_[ОСТАННІ 9 ЦИФР СЕРІЙНОГО НОМЕРА БЛОКУ УПРАВЛІННЯ #]».
- 5. Введіть пароль: 29702000
- 6. Запустіть ЗАСТОСУНОК MILWAUKEE ДЛЯ ІНСПЕКТУВАННЯ ТРУБ.



### USB-A

- Роз'єм для стандартного використання. Уможливлює прямий запис відеофайлів та файлів зображень або їхню передачу з внутрішнього дисковода Smart Hub.
- Дозволяє виконувати оновлення мікропрограмного забезпечення на Smart Hub.

## USB-C

- Уможливлює з'єднання бездротового монітору M18 SIM та Smart Hub без WLAN-з'єднання. Живлення Smart Hub через бездротовий монітор M18 SIM або навпаки, якщо акумуляторну батарею не заряджено.



# 2.9 Стержень заземлення 🛕 🏣 🕐

Стержень заземлення має використовуватися завжди, коли проштовхувальний кабель відслідковується за допомогою функції «ВІДСЛІДКОВУВАННЯ КАБЕЛЮ». Smart Hub має бути заземлено, щоб петлю струму було закрито та надсилався хороший сигнал визначення. Для заземлення Smart Hub використовуйте кабель заземлення, який входить у обсяг постачання, разом зі стержнем заземлення.







# 2.10 Скидання лічильника довжини 🛕 🚘 🔞

При розмотуванні БАРАБАНА ДЛЯ ІНСПЕКТУВАННЯ ТРУБ, довжина розмотаного кабелю відображається на статусному рядку бездротового монітору M18 SIM.

Щоб скинути індикацію, натисніть кнопку



# 2.11 Тестовий роз'єм камери

Якщо з головкою камери виникнуть проблеми, камеру можна перевірити через тестовий роз'єм.



### 2.12 Форматування внутрішнього дисковода та USB-флеш-накопичувача

За допомогою цієї функції ви можете відформатувати внутрішній дисковод Smart Hub ємністю 500 Гб або USB-флеш-накопичувач.

USB-флеш-накопичувачі повинні форматуватися у форматі FAT32.

- 1. Виберіть НАЛАШТУВАННЯ ۞ → ФОРМАТУВАТИ ПРИСТРІЙ ЗБЕРІГАННЯ
- 2. Виберіть пристрій зберігання.



3. Підтвердіть повідомлення на екрані.



Вибраний дисковод форматується і система повертається назад до меню НАЛАШТУВАННЯ.

# 2.13 Заводські налаштування

Вибір функції «Заводські налаштування» скидає налаштування Smart Hub M18 SISH до заводських значень.

Скидаються наступні налаштування Smart Hub M18 SISH:

- МІТКИ видаляються.
- Налаштування ВІДЕО та ЗОБРАЖЕННЯ скидаються до 1080 пікселів (Р).
- НАЗВА КОМПАНІЇ видаляється.
- ЧАСТОТА ЗОНДА скидається до заводських налаштувань.
- ВІДСЛІДКОВУВАННЯ КАБЕЛЮ скидається до заводських налаштувань.
- НАЛАШТУВАННЯ ЕКРАНА скидаються до заводських налаштувань: тон кольору, яскравість, контраст, насичення.
- ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ

## Виберіть НАЛАШТУВАННЯ <sup>(</sup>)→ ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ

	НАЛАШТУВАННЯ	╤ᡭ┉ᇦ┉		
НАЛАШТУВАННЯ ЕКР	АНА			
ДАТА ТА ЧАС				
ОДИНИЦІ Millimeter				
MOBA yKPAłHCĿKA (Ukrainisch)				
ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ				
ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ				
ПРО ПРОГРАМУ				
СЕРВІС ТА ПІДТРИМК	A	_		
₩ 🔍 🕨	¢ <del>000</del>			

2. Виберіть ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ Smart Hub M18 SISH.



3. Прочитайте та підтвердіть повідомлення про скидання шляхом натискання «ОК».



Повернення до заводських налаштувань завершено та система повертається назад до вкладеного меню **ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ**.

### 2.14 Оновлення системи

Перед оновленням системи відкрийте меню **НАЛАШТУВАННЯ** → **ПРО ПРОГРАМУ** та запишіть поточну версію мікропрограмного забезпечення.

Виконати оновлення мікропрограмного забезпечення можна через бездротовий монітор M18 SIM або за допомогою планшета із застосунком Milwaukee® для інспектування труб.

- 1. Увімкніть Smart Hub M18 SISH та бездротовий монітор M18 SIM або планшет із застосунком Milwaukee® для інспектування труб.
- 2. Переконайтеся, що бездротовий монітор M18 SIM або планшет під'єднано через WLAN до Smart Hub M18 SISH. Якщо WLAN-з'єднання відсутнє, спочатку створіть його.
- 3. Вставте USB-флеш-накопичувач з оновленням мікропрограмного забезпечення в роз'єм USB-A Smart Hub M18 SISH.
- Виберіть НАЛАШТУВАННЯ (Ô → ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ



5. Виберіть Smart Hub M18 SISH.



 Назва файлу оновлення відображається на екрані. Виберіть НАЗВА ФАЙЛУ, щоб розпочати оновлення.



7. Прочитайте та підтвердіть повідомлення-попередження шляхом натискання «ОК».



8. На індикаторі виконання відображається прогрес оновлення.



9. По завершенню оновлення з'являється повідомлення, яке необхідно підтвердити. Виберіть «ОК» для перезапуску системи.



10. Виберіть НАЛАШТУВАННЯ → ПРО ПРОГРАМУ, щоб перевірити, чи версію мікропрограмного забезпечення було оновлено.

# 3 БАРАБАНИ ДЛЯ ІНСПЕКТУВАННЯ ТРУБ

# 3.1 Огляд барабана для інспектування труб M18 SIC36HDR, M18 SIC30HDR



- 1 Регульована ніжка для використання у горизонтальному положенні
- 2 Бездротовий монітор M18 SIM тримач планшета та роз'єм
- 3 Бездротовий монітор M18 SIM фіксатор від повертання
- 4 Бездротовий монітор M18 SIM фіксатор від перекидання
- 5 Ручка
- 6 Кабельний барабан з проштовхувальним кабелем
- 7 Регульована ніжка для використання у вертикальному положенні
- 8 Гальмо кабельного барабана
- 9 Регульована ніжка для використання у горизонтальному положенні
- 10 Пристрій для перенесення M18 SIC36HDR
- 11 Плечовий ремінь M18 SIC30HDR



- 1 Регульована ніжка для використання у горизонтальному положенні
- 2 Ручка, яка витягується (у складеному положенні)
- 3 Кнопка для блокування та розблокування ручки, яка витягується
- 4 Бездротовий монітор M18 SIM тримач/тримач планшета та роз'єм
- 5 Бездротовий монітор M18 SIM захист від повертання
- 6 Бездротовий монітор M18 SIM захист від перекидання
- 7 Ручка
- 8 Кабельний барабан з проштовхувальним кабелем
- 9 Регульована ніжка для використання у вертикальному положенні
- 10 Коліщатка
- 11 Гальмо кабельного барабана

# 3.3 Встановлення пристрою для перенесення 🥂 🚎

БАРАБАН ДЛЯ ІНСПЕКТУВАННЯ ТРУБ M18 SIC36HDR оснащено пристроєм для перенесення, за допомогою якого барабан можна переносити на спині як рюкзак. Таким чином можна зручно переносити невеликий барабан до місця застосування, що практично, передовсім, при підніманні по сходах або при використанні драбини.



Підвісьте пристрій для перенесення зверху та притисніть подушечками пальців до нижньої сторони до фіксації пристрою для перенесення. Трохи потягніть пристрій для перенесення, щоб переконатися, що він зафіксувався.

# 3.4 Знімання пристрою для перенесення 🛕 🚘









# 3.7 Використання барабана для інспектування труб 🎊 🚎 🚳 🚱

Перевірте проштовхувальний кабель на ознаки зношування — перед намотуванням перевірте кабель на наявність порізів, перегинів та перетирання. Якщо оболонка так сильно зносилася, що видно жовту або білу кевларову оплітку, необхідно замінити проштовхувальний кабель. При використанні проштовхувального кабелю з пошкодженою оболонкою можуть проникати вода та волога, що може позначитися на якості записів камери або призвести до виходу камери з ладу.

На зображенні нижче показано приклад сильно пошкоджених оболонок. Такі проштовхувальні кабелі необхідно якомога швидше замінити.



Завжди зберігайте проштовхувальний кабель та блок пружин сухими та чистими — при намотуванні завжди виконуйте чищення кабелю чистою, сухою ганчіркою. Наприкінці робочого дня обережно почистіть головку камери та пружину від залишків бруду під проточною водою. Потрусіть, щоб висушити, або продуйте насухо повітрям з низьким тиском для видалення залишків води, після цього залиште частини висохнути. Головка камери, проштовхувальний кабель та з'єднувальні частини за щоденного використання піддаються впливу агресивних хімічних речовин. Ретельне чищення системи продовжує строк експлуатації цих частин.

Обережно поводьтеся з проштовхувальним кабелем — не тягніть проштовхувальний кабель із заблокованого барабана. Інакше кабель буде затиснуто в барабані та він буде піддаватися надмірному навантаженню. Засовування проштовхувального кабелю назад в заблокований барабан, навпаки, може призвести до перекидання барабана або перегинання кабелю.

Ставте барабан на рівній поверхні на відстані приблизно 1–2 метри від точки входу. Так залишиться достатньо місця для маніпуляцій з кабелем без протягування кабельних петель по підлозі. За необхідності, щоб уповільнити рух проштовхувального кабелю, натисніть фрикційне гальмо.

Якщо барабан використовується у горизонтальному положенні, площа між ніжками збільшується. Це забезпечує барабану стабільне положення на нерівній поверхні та зменшує його висоту, що корисно за умов обмеженого простору.



# 3.8 Вузол головки камери 🛕 🚘 🕅

За можливості, не чіпайте голими руками зелену друковану плату або золоті контакти на блоці пружин, а також головку камери. Інакше, на ці компоненти переноситься жировий шар пальців, що може призвести до передчасної корозії таких компонентів. За можливості, використовуйте чисті та сухі резинові рукавиці.

Перед зніманням, витріть головку камери насухо та приберіть залишки бруду, які могли потрапити у зону з'єднання камери.

Не затягуйте занадто сильно та не докладайте надмірних зусиль!



# 3.9 Блок пружин 🛕 🏣 🔞

За можливості, не чіпайте голими руками зелену друковану плату або золоті контакти на блоці пружин, а також головку камери. Інакше, на ці компоненти переноситься жировий шар пальців, що може призвести до передчасної корозії таких компонентів. За можливості, використовуйте чисті та сухі резинові рукавиці.

Перед зніманням, витріть головку камери насухо та приберіть залишки бруду, які могли потрапити у зону з'єднання камери.

Не затягуйте занадто сильно та не докладайте надмірних зусиль!



# 3.10 Захисний чохол камери 🛕 🚘 🔞

Захисні чохли — придатні для головок камер діаметром 25 або 34 мм. Такі захисні чохли постачаються зі всіма БАРАБАНАМИ ДЛЯ ІНСПЕКТУВАННЯ ТРУБ або запасними головками камер.

Напрямні — вони встановлюються на блоці пружин, щоб головка камери могла рухатися вздовж підлоги та прямо не контактувала з трубою.



#### Знімання захисного чохла



### Встановлення захисного чохла

УКРАЇНСЬКА



# 3.11 Напрямні камери 🛕 🏣 👘

Для головок камер з шириною 25 або 34 мм доступні у кожному варіанті по дві напрямні: мале виконання з 75 мм та середнє виконання з 100 мм.

Напрямна камери 25 мм

Напрямна камери 34 мм


### 3.12 Сервіс та підтримка

Якщо вашу СИСТЕМУ ІНСПЕКТУВАННЯ ТРУБ необхідно відремонтувати, у пункті «СЕРВІС ТА ПІДТРИМКА» ви потрапите до сторінки сервісного обслуговування інструментів Milwaukee зі всіма важливими телефонними номерами.

### Виберіть НАЛАШТУВАННЯ ۞→ СЕРВІС ТА ПІДТРИМКА

	НАЛАШТУВАННЯ	╤ᡭ┉ᇦ╓			
НАЛАШТУВАННЯ ЕКРА					
ДАТА ТА ЧАС					
ОДИНИЦІ Millimeter					
MOBA ykpalihCbKA (Ukrainisch)					
ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ					
ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ					
ПРО ПРОГРАМУ					
СЕРВІС ТА ПІДТРИМК	A	=			
₩ 🕈 🕩	¢ <del>000</del> (•	•) 🔛 🜣			

إذا كان من الواجب إصلاح نظام فحص المواسير الخاص بك، تتوصل تحت الخدمة والدعم الفني على صفحة الخدمات لأأدوات العمل ماركة Milwaukee إلى جميع أرقام التليفون الهامة.



3.11 مجریات توجیه الکامیر ا

يتوافر لرؤس الكاميرا التي يبلغ عرضها من 25 مم حتى 34 مم مجريان للتوجيه لكل منهما: تصميم صغير بـ 75 مم وتصميم متوسط بـ 100 مم. موجه كاميرا 34 مم



3.10 أغطية حماية الكاميرا 🏠 🚘

أغطية الحماية - تتناسب مع رؤس الكاميرات التي بقطر من 25 مم حتى 34 مم. يجري توريد أغطية الحماية هذه مع جميع بكرات فحص المواسير أو رؤس الكاميرات البديلة.

مجريات توجيه - توضع على مجموعة التركيب الحلزونية، لكي يسير رأس الكاميرا بشكل مستقيم فوق الأرض ولا يلامس الماسورة مباشرة.



أنزع غطاء الحماية



ضع غطاء الحماية



## 3.9 مجموعة الحلزون 🔬 🚘 🚯

لا تمسك بقدر الإمكان اللوحة المطبوعة الخضراء أو الوصلات الذهبية على مجموعة التركيب الحلزونية وكذلك رأس الكاميرا بالأيدي العارية. خلافاً لذلك تنتقل طبقة شحمية من الأصابع على هذه الأجزاء الأمر الذي قد يؤدي إلى تكون صدأ بها مبكراً. ارتدي تبعاً للإمكانيات قفازات كاوتشوك نظيفة وجافة. أمسح رأس الكاميرا قبل نزعها للتجفيف وتخلص من بقايا التلوثات التي قد تتواجد في منطقة توصيل الكاميرا. لا تشدد الإحكام بشكل شديد ولا تستخدم قوة أكثر من اللازم!



## 3.8 مجموعة تركيب رأس الكاميرا 🏠 🚘

لا تمسك بقدر الإمكان اللوحة المطبوعة الخضراء أو الوصلات الذهبية على مجموعة التركيب الحلزونية وكذلك رأس الكاميرا بالأيدي العارية. خلافاً لذلك تنتقل طبقة شحمية من الأصابع على هذه الأجزاء الأمر الذي قد يؤدي إلى تكون صدأ بها مبكراً. ارتدي تبعاً للإمكانيات قفازات كاوتشوك نظيفة وجافة. أمسح رأس الكاميرا قبل نز عها للتجفيف وتخلص من بقايا التلوثات التي قد تتواجد في منطقة توصيل الكاميرا. لا تشدد الإحكام بشكل شديد ولا تستخدم قوة أكثر من اللازم!



## 3.7 استخدام بكرة فحص المواسير 🍂 🚘 🔞

فحص كبل الدفع عن أثار تهالك - عند لف الكبل افحص الكبل عما إذا كان به قطوع وإنحناءات وتآكل. إذا كان الغلاف الخارجي للكيل قد استهلك بشكل شديد، بحيث يمكن مشاهدة آلياف الكيفلار الأصفر والأبيض، يكون من الواجب استبدال كبل الدفع. عند استخدام كبل للدفع به أضرار في الغلاف الخارجي من الممكن تغلغل المياة والرطوبة، الأمر الذي يضر بجودة صور الكاميرا أو يمكن أن يؤدي إلى تعطل الكاميرا.

الصور التالية تعرض أمثلة لأغلفة خارجية بها أضرار شديدة. كبلات الدفع التي من هذا القبيل يجب استبدالها بأسرع قدر ممكن.



حافظ على كبل الدفع ومجوعة التركيب الحلزونية دائماً جافة ونظيفة - نظف الكبل بفوطة نظيفة جافة عند اللف دائماً. في نهاية يوم العمل قم بإزالة بقايا التلوثات بحذر من رأس الكاميرا والحلزون تحت الماء الجاري. جفف بالاهتزاز أو بطرد الماء الزائد بهواء مضغوط وجفف الأجزاء في أعقاب ذلك. رأس الكاميرا وكبل الدفع وأجزاء التوصيل معرضة في الاستخدام اليومي لكيماويات شديدة التأثير. تنظيف النظام بعناية يطيل من عمر هذه الأجزاء.

تعامل بعناية مع كبل الدفع - لا تسحب كبل الدفع من البكرة المعطلة عن الدوران. خلافاً لذلك يتم ضغط الكبل داخل البكرة مع بعضه البعض ويستهلك بشكل أكثر من اللازم. أما سحب كبل الدفع إلى الخلف في البكرة المعطلة عن الدوران يمكن أن يؤدي على العكس من ذلك إلى إنقلاب البكرة أو إنحناء الكبل.

ضع البكرة على أرضية مستوية على مسافة تبعد من 1 إلى 2 متر من موضع الإدخال. على هذا النحو يظل هناك مكاناً كافياً للتعامل مع الكبل، دون حدوث عقد في الكبل على الأرض. إذا استدعى الأمر اضغط على فرملة الاحتكاك، لكي تبطئ من حركة كبل الدفع.

إذا استخدمت البكرة في وضع أفقي، تزيد المساحة بين الأقدام. يضفي هذا ثباتاً للبكرة على الأرضية الغير مستوية ويحد من ارتفاعها، الأمر الذي قد يكون مفيداً في حالة الظروف الضيقة في المكان.











## 3.3 تركيب وسيلة الحمل 🔬 🚘

بكرة فحص المواسير M18 SIC36HDR مزودة بوسيلة حمل باستخدامها يمكن حمل البكرة على الظهر مثل حقيبة الظهر. باستخدامها يمكن نقل البكرة الصغيرة بشكل مريح إلى مكان الاستخدام، الأمر الذي يبدو عملياً عند صعود درجات السلم أو عند استخدام السلالم.



علق وسيلة الحمل من أعلى وإضغط براحة اليد ضد الجزء الأسفل حتى يتم تعشيق وسيلة الحمل. قم بشد وسيلة الحمل قصيراً، لكي تتأكد، أنه قد تم تعشيقها.



- 1 قدم وضع للاستخدام الأفقي
- 2 مقبض يمكن سحبه للخارج (في وضع الإدخال)
- 3 زر لتعطيل وإزالة تعطيل سحب المقبض للخارج
- 4 شاشة لاسلكية M18 SIM حامل / حامل كمبيوتر لوحي ومنفذ توصيل
  - 5 شاشة لاسلكية M18 SIM تأمين الدوران
  - 6 شاشة لاسلكية M18 SIM تأمين الإنقلاب
    - 7 المقبض
    - 8 بكرة أسلاك بها كبل للدفع
    - 9 قدم وضع للاستخدام الرأسي
      - 10 عجلات
      - 11 فرملة لبكرة الكبل

3.1 نظرة عامة على بكرة فحص المواسير M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR



- 1 قدم وضع للاستخدام الأفقي
- 2 شاشة لاسلكية M18 SIM حامل للكمبيوتر اللوحي ومنفذ توصيل
  - 3 شاشة لاسلكية M18 SIM وسيلة منع الدوران
  - 4 شاشة لاسلكية M18 SIM وسيلة منع الانقلاب
    - 5 المقبض
    - 6 بكرة كبلات بها كبل للدفع
    - 7 قدم وضع للاستخدام الرأسي
      - 8 فرملة لبكرة الكبل
    - 9 قدم وضع للاستخدام الأفقي
    - 10 وسيلة حمل M18 SIC36HDR وسيلة حمل
    - 11 حزام الكتف M18 SIC30HDR

8. على شريط تقدم الإجراء سوف يتم عرض سير التحديث.



في نهاية التحديث سوف تظهر رسالة يجب تأكيدها. اختار OK لكي تبدأ تشغيل النظام مرة أخرى.



10. اختار (ZF-D)إعدادات() (ZF-D) (PF)معلومات()، لكي تتحقق، عما إذا كان قد تم تحديث البرامج الثابتة.

### 2.14 تحديث النظام

قبل تحديث النظام افتح قائمة الأوامر **إعدادات∢ معلومات** وسجل رقم إصدار البرامج الثابتة.

يمكن إجراء تحديث البرامج الثابتة إما عن طريق الشاشة اللاسلكية M18 SIM أو باستخدام كمبيوتر لوحي مع تطبيق @Milwaukee لفحص المواسير.

- 1. قم بتشغيل Smart Hub M18 SISH والشاشة اللاسلكية M18SIM أو الكمبيوتر اللوحي مع تطبيق @Milwaukee لفحص المواسير.
- 2. تأكد من أن الشاشة اللاسلكية M18 SIM أو الكمبيوتر اللوحي متصل بـ Smart Hub M18 SISH عن طريق شبكة WLAN. إذا لم يكن هناك اتصال عن طريق شبكة WLAN، قم أولاً بإنشاء هذه الشبكة.
  - أدخل فلاشة يو أس بي التي تحمل تحديث البرامج الثابنة في منفذ يو أس بي أيه على Smart Hub M18 SISH.
    - 4. اختار إعدادات 
      ♦ تحديث النظام

	SETTI	NGS		ŝĝ	┉┎╓	
SCREEN SETTINGS						
DATE & TIME						
UNITS Feet						
LANGUAGE						
SYSTEM UPDATE						
FACTORY RESET						
ABOUT						
SERVICE & SUPPORT						
₩ 🔍 🕩	$\Diamond$	000	(())		¢	

5. اختار Smart Hub M18 SISH.



أسم ملف التحديث سوف يظهر على الشاشة.
 أختار أسم العلف، لكي تبدء التحديث.



آفراء إشارة التحذير وأكدها بـ OK.



### 2.13 إعدادات المصنع

إن اختيار وظيفة إعدادات المصنع تعيد Smart Hub M18 SISH إلى القيم التي تم ضبطها من المصنع. الإعدادات التالية في Smart Hub M18 SISH يتم إعادتها إلى للوضع الأصلي:

- يتم محو العلامات.
- إعدادات الفيديو والصور يتم إعادتها إلى 1080 نقطة.
  - يتم محو اسم الشركة.
  - ترددات المجسات يتم إعادتها إلى إعدادات المصنع.
    - متابعة الكبل يتم إعادتها إلى إعدادات المصنع.
- إعدادات ضبط الشاشة يتم إعادتها إلى إعدادات المصنع. درجة اللون، درجة السطوع، تباين الألوان، مدى التشبع.
  - وحدات القياس

### 1. اختار إعدادات ۞ ← إعدادات المصنع

	SETTIN	NGS		≈Q∎	
SCREEN SETTINGS					
DATE & TIME					
UNITS Feet					
SYSTEM UPDATE					
FACTORY RESET					
ABOUT					
SERVICE & SUPPORT					
	<i>*</i> \	000	<i>k</i> N		~
	$\langle \varphi \rangle$	000	((=))		Ŷ
.Smart Hub M18	SISH	لمصنع	عدادات اا	تار <u>[</u> خ	2. اخ
	SETTIN	IGS		÷Q∎	
FACTORY RESET CONTRO	L HUB				



٤. إقراء إشارة العودة إلى إعدادات المصنع وأكدها بـ OK.



أنتهت الإعادة إلى ضبط المصنع وسيعود النظام إلى قائمة الأوامر الفرعية **إعدادات المصنع** مرة أخرى.

عربي

### 2.12 تهيئة محرك الأقراص الداخلي وفلاشة يو أس بي

بهذه الوظيفة تستطيع تهيئة محرك الأقراص الداخلي 500 ميغا بايت الخاص بـ Smart Hub أو فلاشة يو أس بي لتخزين البيانات.

- يجب تهيئة فلاشة يو أس بي تبعاً لنظام جدول توزيع الملفات FAT32.
  - 1. أختار <u>إعدادات</u> 
     ♦ تهيئة الذاكرة
    - 2. اختار الذاكرة

	SETT	INGS		ŝ₿	■ 🗆 🗆
CONTROL HUB INTERNAL DRIVE					
CONTROL HUB THUMB	DRIVE				
₩ 🔍 🕨	¢	000	(())		¢

أكد الرسالة التي تظهر على الشاشة.

	SET	TINGS		≈Ô	┉ᇦ┉
CONTROL HUE	3 INTERNAL DRIVE				
CONTROL HUB THUMB DRIVE					
Are you sure you want to delete the files on the disk: "CONTROL HUB INTERNAL DRIVE"					
	CANCEL	ER	ASE		
₩ 🗨	• ¢	000	(())		¢

سوف يتم تهيئة محرك الأقراص الذي تم اختياره لحفظ البيانات وسيعود النظام إلى قائمة الأوامر إعدادات مرة أخرى.

عربى

## 2.11 منفذ توصيل اختبار الكاميرا

إذا نشأت مشاكل مع رأس الكاميرا، يمكن فحص الكاميرا عن طريق منفذ توصيل الاختبار.



# 2.10 إعادة عداد الأطوال إلى الوضع الأصلي 🏠 🚘

عند فك بكرة فحص المواسير يتم عرض طول الكبل الذي تم فكه على شريط المعلومات على الشاشة اللاسلكية M18 SIM. لإعادة شاشة العرض إلى الوضع الأصلي، أضغط الزر على .



# 2.9 عصاة التأريض 🏠 🚘 2.9

يجب استخدام عصاة التأريض دائماً، إذا تم متابعة كبل الدفع عن طريق وظيفة متابعة الكبل. يجب تأريض Smart Hub، لكي يتم غلق دائرة التيار وإرسال إشارة جيدة لتحديد الموضع. استخدم كبل التأريض المورد مع النظام بما فيه عصاة التأريض من أجل تأريض Smart Hub.





#### يو أس بي - أيه

- منفذ للاستخدام العادي. يسمح بالتسجيل المباشر لملفات الفيديو والصور أو لنقلها من محرك الأقراص الداخلي في الـ Smart Hub.
  - يتيح إجراء تحديث البرامج الثابتة على الـ Smart Hub.

### يو أس بي - سي

- يتيح الربط بين الشاشة اللاسلكية M18 SIM وSMART HUB بدون شبكة WLAN. إمداد SMART HUB بالتيار عن طريق الشاشة اللاسلكية M18 SIM أو العكس، إذا كانت البطارية غير مشحونة.



عربى

### 2.7 توصيل الشاشة

لكي تغير ضبط نظام صيانة المواسير والتحكم في وظائفه وعرض الصور والفيديوهات المسجلة بواسطة الكاميرا، هناك حاجة إلى جهاز عرض خارجي. لا تشتمل أجزاء نظام فحص المواسيرالذي يتم توريده على جهاز العرض الخارجي ويجب شرائه منفصلاً. الإمكانيات التالية متوافرة:

كليك التالية متوافرة.

- شاشة لا سلكية M18 SIM ماركة MILWAUKEE

- الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي مع تطبيق MILWAUKEE لفحص المواسير.

يتم توصيل الشاشة اللاسلكية عبر شبكة WLAN أو منفذ يو أس بي ـ سي بنظام فحص المواسير ويكون جاهزاً للاستخدام على الفور . عند استخدام كمبيوتر لوحي أو هاتف ذكي يجب تثبيت تطبيق MILWAUKEE لفحص المواسير على الجهاز المعني.

عريبي

### الاستخدام لأول مرة مع الشاشة اللاسلكية M18 SIM:

- قم بتشغيل Smart Hub والشاشة اللاسلكية:
- الشاشة اللاسلكية سوف تتصل تلقائياً خلال 25 ثانية بـ Smart Hub.
   \* الربط الشاشة بواسطة الكبل قم بتوصيل الشاشة عن طريق كبل يو أس بي سي مع الـSmart Hub.

#### الاستخدام لأول مرة مع هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي:

- قم بتنزيل وتثبيت تطبيق MILWAUKEE لفحص المواسير.
  - قم بتشغيل Smart Hub والشاشة اللاسلكية:
    - 3. اختار خیار إعدادات > WLAN.
- 4. اختار الخيار [# MTCAM\_[LAST 9 DIGITS OF HUB SERIAL
  - أدخل كلمة المرور: 29702000
  - واسير ... إبدأ تشغيل تطبيق MILWAUKEE لفحص المواسير .







# د نزع Smart Hub M18 SISH نزع 2.5



# 🕲 🚘 🔬 Smart Hub M18 SISH ترکيب 2.4







### SMART HUB M18 SISH 2

### 2.1 نظرة عامة على Smart Hub M18 SISH



- 1 مشبك تأمين الحلزون لتأمين الحلزون والكاميرا أثناء النقل.
- 2 أستقبال الحلزون يثبت الحلزون والكاميرا أثناء النقل ويحفظهما في المكان والموضع.
- 3 توجيه الكبل قبل تعشيق الـ Smart Hub مرر الحلزون وكبل الدفع عبر الموجه.
  - **4** المقبض
- 5 زر فك التعشيق اضغط هذا الزر لفك الـ Smart Hub من بكرة فحص المواسير.
- 6 الزر الرئيسي اضغط قصيراً لمرة واحدة، لكي تقوم بتشغيل الجهاز ؛ أستمر في الضغط، لكي تقوم بإيقاف الجهاز .
  - 7 زر إعادة طول الكبل للوضع الأصلي يضع طول الكبل الذي تم فكه على القيمة صفر.
    - 8 إشارة ONE-KEY-LED
  - 9 منفذ يو أس بي أيه للحفظ المباشر لتسجيلات الفيديو والصور وكذلك من أجل تحديث البرامج الثابتة
- 10 منفذ يو أس بي سي وصلة إمداد وبيانات اختيارية لربط الشاشة اللاسلكية M18 SIM مع الـ Smart Hub.
  - 11 غطاء منفذ يو أس بي غطاء مانع لنفاذ الماء يحمي منافذ يو أس بي من الأتربة والرطوبة.
    - 12 عصاة تأريض لتأريض الـ Smart Hub عند متابعة كبل الدفع.
    - 13 غطاء البطارية غطاء مانع لنفاذ الماء يحمي البطارية من الأتربة والرطوبة.
      - 14 علبة البطارية لبطارية قابلة للشحن M18™
      - 15 منفذ توصيل لربط الـ Smart Hub مع بكرة فحص المواسير .
    - 16 منفذ اختبار الكاميرا لإزالة الأخطاء في حالة وجود مشاكل مع رأس الكاميرا

## 1.11 الرموز

	تنبيه! تحذير ! خطر !
	قم بنزع البطارية قبل البدء في أي أعمال على الجهاز .
	يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل بدء تشغيل الجهاز.
	ارندي قفاز ات!
	ارتدي دائماً نظارات واقية عند العمل بالجهاز .
	يحظر التخلص من البطاريات القديمة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة سوياً مع القمامة المنزلية. يجب جمع البطاريات القديمة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة والتخلص منها بشكل منفصل. أنزع البطاريات القديمة والمراكم القديمة والمصابيح من الأجهزة قبل التخاص منها
	الرجاء الاستفسار لدى الجهات الرسمية في المكان أو لدى التجار المتخصصين عن مواقع إعادة الاستغلال ومواقع الجمع. وفقًا للوائح المحلية، قد يُطلب من تجار التجزئة استعادة البطاريات القديمة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة مجانًا. ساهم في الحد من الحاجة إلى المواد الخام عن طريق إعادة استخدام
	البطاريات القديمة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة الخاصة بك وإعادة تدويرها. تحتوي البطاريات القديمة (وعلى الأخص بطاريات أيون الليثيوم) والأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة على مواد قيمة وقابلة لإعادة التدوير يمكن أن يكون لها آثار سلبية على البيئة وصحتك في حالة عدم التخلص منها على
	نحو يتماشى مع البيئة. قبل التخلص قم بمحو البيانات الشخصية التي قد تكون على جهازك القديم.
V	الجهد الكهربائي التراد المستمد
CE	مير المطابقة الأوروبية علامة المطابقة الأوروبية
UK CA	علامة الملائمة البريطانية
	علامة التوافق الأوكرانية
EAL	علامة التوافق الأوربية الأسيوية

#### إشارة ONE-KEY™

الإضاءة الزرقاء: الاتصال اللاسلكي في حالة نشاط ويمكن ضبطه عن طريق تطبيق الاستخدام ONE-KEY™. الوميض الأزرق: الجهاز يتواصل مع تطبيق الاستخدام ONE-KEY™. الوميض الأحمر: لأسباب السلامة تم تعطيل الجهاز ويمكن إزالة العطل من المستخدم عن طريق تطبيق الاستخدام ONE-KEY™.

### 1.8 البطاريات

يجب إعادة شحن البطارية غير المستخدمة لفترة قبل الاستخدام.

تقلل درجات الحرارة التي تتجاوز °50سيلزيوس من أداء البطارية. تجنب التعرض الزائد للحرارة أو أشعة الشمس (خطر التسخين)..

يجب الحفاظ على محتويات الشواحن و البطاريات نظيفة.

للحصول على فترة استخدام مثالية، يجب شحن البطاريات تماما، بعد الاستخدام.

للحصول على أطول عمر ممكن للبطارية، انزع البطارية من الشاحن بمجرد شحنها تماما.

لتخزين البطارية أكثر من 30 يوم: خزن البطارية بحيث تكون درجة الحرارة أقل من °27 سليزيوس وبعيدا عن أي رطوبة خزن البطارية مشحونة بنسبة تتراوح بين %30-%50 اشحن البطارية كالمعتاد، وذلك كل ستة أشهر من التخزين.

#### 1.9 نقل بطاريات الليثيوم

تخضع بطاريات الليثيوم أيون لشروط قوانين نقل السلع الخطرة.

ويجب نقل هذه البطاريات وفقاً للأحكام والقوانين المحلية والوطنية والدولية.

يمكن للمستخدم نقل البطاريات برأ دون الخضوع لشروط أخرى.

• يخضع النقل التجاري لبطاريات اللليثيوم أيون عن طريق الغير إلى قوانين نقل السلع الخطرة. يتعين أن يقوم أفراد مدربون جيداً بالإعداد لعملية النقل والقيام بها بصحبة خبراء مثلهم.

متى تُنقل البطاريات:

عند التأكد من حماية أطراف توصيل البطارية وعزلها تجنباً لحدوث قصر بالدائرة.

عند التأكد من حماية حزمة البطارية من الحركة داخل صندوق التعبئة.

يُرجى عدم نقل البطاريات التي بها تشققات أو تسربات.

يُرجى البحث مع شركة الشحن عن نصيحة أخرى

### 1.10 الصيانة

استخدم ملحقات Milwaukee وقطع الغيار التابعة لها فقط. إذا كانت المكونات التي يجب تغيير ها غير مذكورة، يرجى الاتصال بأحد عملاء صيانة Milwaukee (انظر قائمة عناوين الضمان/الصيانة الخاصة بنا).

عند الحاجة يمكن طلب رمز انفجار الجهاز بعد ذكر طراز الجهاز والرقم السداسي المذكور على بطاقة طاقة الجهاز لدى جهة خدمة العملاء أو مباشرة لدى شركة Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10 Winnenden 71364

ألمانيا

M18 SISH	M18 SIC60HDR	M18 SIC60SCHDR	M18 SIC36HDR	M18 SIC30HDR	
	60 m	m 60	36 m	m 30	طول كبل الكامير ا
	ø 34 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	mm ø 25	رأس الكاميرا
	4x	4x	4x	4x	أقصى تكبير
18V					جهد البطارية
5,37kg	20,46kg	kg 16,6	12,4kg	kg 10,8	الوزن وفقًا لنهج EPTA رقم 01/2014 (12 Ah)
2402-248	30MHz				نطاق تردد البلوتوث (نطاقات التردد)
1,8dBn	۱				قدرة للتردد العالى
signal mode	4.0BT				رقم إصدار - البلُوتوث
U U	-18	+50 °C			درجة حرارة الجو المحيط المنصوح بها عند العمل
	M18B.	; M18HB			طراز البطارية المنصوح به
M12	2-18C, M12-18	AC, M12-18FC,	M1418C6		أجهزة الشحن المنصوح بها

### 1.4 الاستخدام تبعاً للتعليمات

يخدم نظام فحص المواسير مشاهدة وفحص خطوط المواسير. يتكون النظام من ثلاثة أجزاء:

- بكرة فحص المواسير M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR أو M18 SIC60HDR أو M18 SIC60HDR أو M18 SIC60HDR تخدم بكرة فحص المواسير لف وفك وتوجيه كبل الدفع. تتوافر البكرات بالحجمين التاليين: M18 SIC30HDR, M18 SIC36HDR M18 SIC60SCHDR للمواسير التي بقطر من 50 مم حتى 150 مم والطراز الأكبر M18 SIC60HDR للمواسير التي بقطر من 75 مم حتى 250

تحتوي البكرتين على كبل للدفع مع مجموعة تركيب حلزونية تم تركيب رأس كاميرا ذاتي التعديل عليها. الشاشة اللاسلكية M18 SIM وSmart Hub M18 SIH M18 SISH يمكن استخدامهما مع البكرتين.

يمكن تركيب البكرتين على حد السوّاء في الوضع الرأسي أو الوضع الأفقي. عل ظهر M18 SIC36HDR يمكن تثبيت وسلة حمل، لكي يتم حمل الجهاز على الظهر.

### Smart Hub M18 SISH -

الغرض من الـ Smart Hub هو توجيه نظام فحص المواسير.

الشاشة اللاسلكية M18 SIM أو الكمبيوتر اللوحي المثبت عليه تطبيق Milwaukee® لفحص المواسير ، يتصل بـSmart Hub M18 SISH لكي يستقبل تسجيلات الفيديو والصور. سواء تسجيلات الفيديو أو الصور يجري تخزينهما على محرك الأقراص الداخلي في الـ Smart Hub M18 SISH.

- الشاشة اللاسلكية M18 SIM (ليست ضمن التوريد؛ يمكن شرائها منفصلة) الشاشة اللاسلكية M18 SIM تتبح مشاهدة الفيديو الملتقط برأس الكاميرا، وتسجيل الفيديو والتقاط الصور وكذلك عرض ملفات الفيديو وملفات الصور. أثناء تسجيل الفيديو يمكن تسجيل تعليقات صوتية عبر الميكروفون الداخلي. عن طريق وظيفة "وضع علامات" بمكن أيضاً إضافت الفيديو وملفات الصور. أثناء تسجيل الفيديو يمكن تسجيل تعليقات صوتية عبر الميكروفون الداخلي. عن طريق وظيفة "وضع علامات" بمكن أيضاً إضافت الصور. أثناء تسجيل الفيديو يمكن تسجيل تعليقات صوتية عبر الميكروفون الداخلي. عن طريق وظيفة "وضع علامات" بمكن أيضاً إضافة تعليقات نصية. تظهر التعليقات الفيديو وملفات الفيدية النورية في الفيديو المعلم وتطبق مع التاريخ والوقت وطول الكبل الذي تم فكه على الصور.

لا تستخدم هذا المنتج بأي طريقة أخرى غير مصرح بها للاستخدام العادي.

### 1.5 متطلبات التردد اللاسلكي فيما يتعلق بالتثبيت الأوربي

إرشاد: هذا الجهاز تم اختباره و هو يلتزم بالقيم المحددة لمستقبل من الفئة 3 تبعاً للمعايير الأوربية EN 300 440 V2.1.1.

هذه القيم الحدودية ينبغي أن توفر حماية مناسبة ضد التشويش اللاسلكي الفني في المباني السكنية.

هذا الجهاز يصدر رد فعل على الأجهزة الأخرى التي ترسل موجات لاسلكية في مجال تردد من 2402 حتى 2480 ميغاهر تز. من خلال ذلك قد يحدث تشويش عند استخدام التحكم عن بعد. ليس من الممكن استبعاد، أن تظهر تشويشات في ظروف معينة. للتحقق من أن هذا الجهاز يجري التشويش عليه من خلال إشارات لا سلكية تصدر من أجهزة أخرى، قم بايقاف الأجهزة الأخرى لفترة قصيرة، لكي تتحقق، عما إذا كان التشويش قد يختفي. الإجراءات التالية يمكن أن تساعد على إزالة التشويش:

- ايقاف عمل مصدر التشويش.
- زيادة البعد عن مصدر التشويش.
- استشارة تاجر متخصص أو فني لا سلكي مؤهل.

### 1.6 إقرار المطابقة وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي

بموجب هذا تقر شركة Techtronic Industries GmbH، أن الآلة التي تعمل لا سلكيا من طراز M18SISH نتطابق المعايير الأوربية EU/2014/53. أما النص الكامل لإقرار التوافق مع المعايير الأوربية فيمكن مشاهدته في الإنترنت تحت عنوان http://services.milwaukeetool.eu

### **™ONE-KEY** 1.7

لمعرفة المزيد عن وظائف ONE-KEY الخاصة بهذا الجهاز ، إقراء دليل الاستخدام السريع المرفق أو قم بزيارتنا على الإنترنت تحت عنوان .www milwaukeetool.com/one-key. يمكنك تنزيل التطبيق ONE-KEY على هاتفك الذكي عن طريق متجر التطبيقات آب ستور أو جوجل بلاي.

> إذا حدث تفريغ إلكتروستاتيكي، سوف ينقطع اتصال البلوتوث. في هذه الحالة قم بإجراء الاتصال مرة أخرى يدوياً. الجهاز يطابق أقل المتطلبات تبعاً للمعايير

> > .EN 55014-2:2015 / EN 301489-1 V2.2.3 / EN 301489-17 V3.1.1

### 1.1 تعليمات سلامة خاصة لنظام فحص المواسير

عند العمل في الأنابيب تأكد أنها غير مكهربة أو مشحونة بالكهرباء. يجب ألا تحتوي الأنابيب على أي سوائل. يجب ألا تتلامس الكاميرا والجهاز مع السائل.

يجب ألا تِّلامس الكاميرا والكبل الزيت أو البنزين أو المواد الأخرى التي يمكن أن تسبب تآكل.

للإقلال من أخطار الانفجار والصعقات الكهربائية والأضرار، قم بفحص موضع العمل دائماً قبل بدأ العمل. يحظر ملامسة السلك للأجزاء الكهربائية والكيماويات أو الأجزاء المتحركة.

للإقلال من مخاطر الإضرار بالجهاز، لا تستخدم قوة أكثر من اللازم ولا تقوم بثني السلك. لا تستخدم الكامير والكبل في المجالات التي تتلامس فيها مع المركبات الحارقة أو الشحمية.

لا تستخدم الكبل للتخلص من الإنسدادات أو المعوقات. فهو ليس جهاز تنظيف مواسير!

إذا كان من المحتمل أن ماسورة الصرف التي يجب تنظيفها تحتوي على مواد كيماوية أو بكتيا أو أي مركبات سمية أخرى أو جرائيم مسببة للعدوى، فيتعين عليك استخدام قفاز ات الوقاية المنصوح بها من الشركة المنتجة من اللاتكس أو الكوتشوك وكذلك نظارة واقية وواقي للوده وملابس واقية وقناع واقي للتنفس. قد تحتوي خطوط المواسير على كيماويات أو بكتريا أو مركبات أخرى تكون سمية أو مسببة للعدوى وقد تؤدي إلى حروق كيماوية أو إصابات أخرى حادة.

الرجاء مراعاة تعليمات النظافة. يحظر تناول الطعام والتدخين أثناء استخدام الجهاز. بعد التعامل H, مع نظام فحص المواسير أو استخدامه يجب غسل اليدين وأي أعضاء أخرى في الجسم حدث لها تلامس مع محتوى المواسير بالماء الساخن والصابون. بهذا تتجنب المخاطر الصحية التي تنجم عن ملامسة المواد السامة أو المسببة للعدوى.

قم بفحص الكبل قبل الاستعمال عما إذا كان به أثار تهالك وأضرار. قم باستبدال السلك المتهالك أو الذي به ضرر قبل استخدام الجهاز.

تحذير إ يرجى الحذر عند نقل نظام فحص المواسير بمساعدة وسيلة الحمل على الظهر. من الممكن أن تفقد التوازن.

استخدم الجهاز دائماً بحكمة وبحذر. ليس من الممكن التنبأ بجميع مواقف الخطر. لا تستخدم هذا الجهاز، إذا كنت لا تفهم تعليمات الاستخدام المرفقة أو شعرت بأن العمل يتطلب أكثر مما تستطيع. لمزيد من المعلومات أو للتدرب يرجى التوجه إلى Milwaukee أو أخصائي مؤهل.

يحظر نزع لافتة الطراز والبطاقة الملصقة. هذه البطاقات تتضمن معلومات هامة. إذا أصبحت هذه البطاقات غير مقرؤة أو غير متوافرة يرجى التوجه إلى خدمة العملاء بشركة MILWAUKEE للحصول على بديل مجاني.

قد يحتوي الغبار الناجم أحياناً عن آلات التجليخ والنشر والثقب أو أي أعمال بناء أخرى على مركبات كيماوية قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان أو إلى أضرار بالمواليد أو القدرة على الإنجاب. أمثلة على هذا النوع من المركبات الكيماوية هي:

- الرصاص من الوان الطلاء التي على أساس الرصاص،

- ثنائي أكسيد السليكون البلوري من أحجار الطوب الأحمر، الأسمنت أو منتجات البناء الأخرى وكذلك
  - الزرنيخ أو الكروم من أخشاب البناء المعالجة كيماوياً.

يتوقف خطر التعرض على مدى تكرار إجراء هذا النوع من العمل. للحد من خطر التعرض بقدر الإمكان، يتعين العمل دائماً في الأماكن الجيدة التهوية. ارتدي الأدوات الوقاية المصرح بها رسمياً، مثل قناع الوقاية من الغبار وفلتر للجزيئات الدقيقة.

### 1.2 إرشادات أمان وعمل إضافية

لا تستبدل البطارية، إذا كان سطح الأداة مبتلاً.

لا تتخلص من البطاريات المستعملة مع النفايات المنزلية أو بحرقها. يقدم موزعو Milwaukee خدمة استعادة البطاريات القديمة لحماية البيئة.

لا تقم بتخزين البطارية مع الأشياء المعدنية (خطر قصر الدائرة) ..

استخدم فقط أجهزة شحن نظام M18 لشحن بطاريات النظام M18 . لاتستخدم بطاريات من أنظمة أخرى.

قد يتسرب حامض البطارية من البطاريات التالفة في ظروف التحميل الزائد بدرجة كبيرة أو في درجات الحرارة الشديدة. في حالة ملامسة حامض البطارية اغسل فورا بالماء والصابون. في حالة ملامسة السائل للعينين اشطفهما جيدا لمدة 10 دقائق على الأقل ووتوجه إلى الطبيب على الفور

**تحذير!** لتجنب أخطار الحريق أو الإصابة أو الإضرار بالمنتج التي تنجم عن الماس الكهربائي، لا تغمر الأداة أو البطارية القابلة للاستبدال أو جهاز الشحن في السوائل وأحرص على أن لا تصل السوائل إلى داخل الجهاز والبطارية. السوائل المؤدية للتآكل أو الموصلة للتيار الكهربائي، مثل الماء المالح ومركبات كيماوية معينة ومواد التبيض أو المنتجات التي تشتمل على مواد تبيض، يمكن أن تؤدي إلى حدوث ماس كهربائي.

هذا الجهاز غير مُعَزٍّ للاستخدام أو التنظيف من قِبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الأشخاص الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة إلا بعد إعطائهم تعليمات تتعلق بالاستخدام الأمن للجهاز من قِبل شخص يتمتع بأهلية قانونية وذلك لسلامتهم. وينبغي الإشراف عليهم أثناء استخدام الجهاز. يتعين ألا يستخدم الأطفال هذا الجهاز أو يقومون بتنظيفه أو اللعب به، حيث يجب إبقاؤه بعيداً عن متناول أيديهم عند عدم الاستخدام.

## الفهرس

1	1.1 الخدمة والدعم الفني	
2	1.2 مجريات توجيه الكامير ا	
3	1.3 أغطية حماية الكامير ا	
4	1.4 مجموعة الحلزون	
5	1.5 مجموعة تركيب رأس الكاميرا	
6	1.6 استخدام بكرة فحص المواسير	
7	1.7 إعداد الشاشة اللاسلكية M18 SIM	
8	1.8 تركيب الشاشة اللاسلكية M18 SIM	
9	1.9 نزع وسيلة الحمل	
10	1.10 تركيب وسيلة الحمل	
11	1.11 نظرة عامة على بكرة فحص المواسير M18 SIC60HDR M18 SIC60SCHDR	
12	بكرة فحص المواسير	1
12	1.1 نظرة عامة على بكرة فحص المواسير M18 SIC36HDR M18 SIC30HDR	
14	1.2 تحديث النظام	
15	1.3 إعدادات المصنع	
16	1.4 تهيئة محرك الأقراص الداخلي وفلاشة يو أس بي	
17	1.5 منفذ توصيل اختبار الكاميرا	
18	1.6 إعادة عداد الأطوال إلى الوضع الأصلي	
19	1.7 عصاة التأريض	
20	1.8 منافذ يو أس بي	
21	1.9 توصيل الشاشة	
22	1.10 زر التشغيل/الإيقاف	
23	1.11 نزع Smart Hub M18 SISH نزع	
24	1.12 تركيب Smart Hub M18 SISH	
25	1.13 اختبار حالة شحن البطارية	
26	1.14 تركيب ونزع البطارية	
27	Smart Hub M18 SISH	2
27	2.1 نظرة عامة على Smart Hub M18 SISH	
29	2.2 البطاريات	
29	2.3 نقل بطاريات الليثيوم	
29	2.4 الصيانة	
	2.5 الرموز 29	
30	2.6 البيانات الفنية	
30	2.7 الاستخدام تبعأ للتعليمات	
30	2.8    متطلبات التردد اللاسلكي فيما يتعلق بالتثبيت الأوربي	
30	2.9 إقرار المطابقة وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي	
30	™ONE-KEY 2.10	
31	إرشادات عامة	3
31	3.1    تعليمات سلامة خاصبة لنظام فحص المواسير	
31	3.2 إرشادات أمان وعمل إضافية	